

1982-01-21

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPM/K Håll TELUB/TTU/ L-P Karlsson	J-O Arman /B Skärhammar		857-109 1)

TELEFONUTRUSTNING 825 M8321-825000 (TCC/TWR)  
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

## 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.  
Läsanvisning för underhållsplan se TOMT 80-146.

## 2 SPECIELLA BESTÄMMELSER

- 2.1 Se sidan 2.

---

1) Omarbetningen omfattar införande av ESYM FU kod, uh-data för strömförsörjningsutr, talgarnityr och telefonapp. samt ändring av krigskod.  
Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Atgård av i fred	Atgård	
	0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER												
	0B	-----												
	0C													
	0D	.I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL (ESYM FU)												
	0E	ANGIVET FÖR VARJE ATGÅRD. KONTERINGSBEGREPPET HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN I FÄLTET OVANFÖR ARBETSVOLYM												
	0F	FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT BELASTA RÄTT KONTERINGSBEGREPP.												
	0G													
	0H	.HUVUDVERKSTAD FÖR TFNUTR 825 ÄR TELUB AB.												
	0I													
	0J	.UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT FÖR TFNUTR TAS FÖR NÄRVARANDE INTE FRAM.												
	0K	BEFINTLIGT LEVERANTÖRSUNDERLAG ANVÄNDS I TILLÄMPLIGA DELAR. VID BEHOV KONTAKTA HUVUDVERKSTAD.												
	0L	OM BEHOV AV UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT (TOMT) FINNS KONTAKTA FMV-F:UTM ELLER HUVUDVERKSTAD.												
	0M	ÖVRIGT												
	0N	-----												
	0O	FÖR UPPFÖLJNING, ANALYS OCH VERIFIERING HÄNVISAS TILL:												
	0P	.TEKNISK UPPFÖLJNING ENLIGT "DRIFTDATASYSTEM DIDAS MARK" GÄLLANDE DIREKTIV, UPPFÖLJNING BEÖRDRAS												
	0Q	GENOM TOMT 80-192.												
	0R													
	0S	.EKONOMISK UPPFÖLJNING ENLIGT "EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL ESYM FU" GÄLLANDE DIREKTIV.												
	0T													
	0U													
000100	01	TELEFONUTR 825	--	X	1MRN	---				BE	TELUB	TOMT 857-223	35050523	
	02	M8321-825000								TSB/F	---	TILLSYN STRFÖRSUTR GRAD1		
	03									BE		TOMT 857-223	35050523	
	04	TCC/TWR			1RR					TSB/R		TILLSYN STRFÖRSUTR GRAD2		
	05									BE			3505XX23	
	06				1RR					TSB/R		FUNKTIONSKONTROLL TFNUTR		
	07									BE			3505XX63	
	08				VB					TSB/R		REP/BYTE AV UE		
	09									ME			3505XXXX	
	10				VB					TELUB		REP/ÖVERSYN		
	11													
	12													
	13													
	14													
000200	01	.TAR-RAM	--	ERF	VB	---				ME	TELUB	---	350599XS	
	02	F1601-000519								TELUB	---	REP/ÖVERSYN		
	03	TVT -87 90920 .01												

857-109

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing					
000300 01	.MAR-D-RAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000528							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 90930 01											
000400 01	.BBR-H/LLR-RAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000523							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 90924 01											
000600 01	.ANR-T-RAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000520							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 90921 01											
000700 01	.FDR-E-RAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000521							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 90922 01											
000800 01	.LLDR-S-RAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000522							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 90923 01											
000900 01	.LMI-RAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000535							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 95195 01											
001000 01	.LARMRAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000527							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 90929 01											
001100 01	.IR-A/V-RAM	--	ERF			VB		ME	TELUB --		350599X5	
02	F1601-000526							TELUB ---	REP/ÖVERSYN			
03	TVT -87 90928 01											

857-109

Adress / Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing					
001200 01	•SGR-RAM	--	ERF			VB		ME TELUB --			350599x5	
02	F1601-000525							TELUB ---				
03	TVT -87 90927 01								REP/ÖVERSYN			
-----												
001300 01	•SG-RAM	--	ERF			VB		ME TELUB --			350599x5	
02	F1601-000536							TELUB ---				
03	TVT -87 95600 01								RLP/ÖVERSYN			
-----												
001400 01	••SUMMERGENERATORKORT	--	1			VB		ME TELUB --			350599x5	
02	F1601-000512							TELUB ---				
03	TVT -87 90109 01								REP/ÖVERSYN			
-----												
001500 01	•MAO-TFN-INSATS	--	ERF			VB		ME TELUB --			350599x5	
02	F1601-000530							TELUB ---				
03	TVT -87 94439 01								REP/ÖVERSYN			
-----												
001600 01	•MAO-INSATS	--	ERF			VB		ME TELUB --			350599x5	
02	F1601-000532							TELUB ---				
03	TVT -87 94441 01								REP/ÖVERSYN			
-----												
001700 01	•HÖGTALARENHET	--	ERF			VB		ME TELUB --			350599x5	
02	M2793-899010							TELUB ---				
03	TRAR0-2-1658								RLP/ÖVERSYN			
-----												
001800 01	•MIKROTELEFON	--	ERF			VB		BE TELUB --			35050663	10MT 857-61
02	F1601-000486							TSB/R ---				FUNKTIONSKONTROLL
03	TVT -00 60213 18							ME			35050663	
04								TSB/R				RLPARATION
05												

857-109

Adress Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing			Atgård	Atgård av i krig		
001900 01	*TFNAPP 303B	--	1								1R		BE	TELUB				35050623	TOMT 857-50
02	M3926-303020												TSB/R	---					
03	TVT -00 29561 00												ME					35050663	
04											VB		TSB/R						
05																			
-----																			
002000 01	*TELEFONAPPARAT	--	ERF								1R		BE	TELUB				35050623	TOMT 857-50
02	M3926-227010												TSB/R	---					
03	TVT -00 29860 78												ME					35050663	
04											VB		TSB/R						
05																			
-----																			
002100 01	*LARMTABLR	--	ERF								VB		ME	TELUB				350599X5	
02	F1601-000533												TELUB	---					
03	TVT -87 95179 01																		
-----																			
002200 01	*MIKROTELEFON	--	ERF								1R		ME	TELUB				35050623	TOMT 857-61
02	F1601-000549												TSB/R	---					
03	TVT -00 60220 18												ME					3505J603	
04											VB		TSB/R						
05																			
-----																			
002300 01	*TONGIVARE	--	ERF								VB		ME	TELUB				350599X5	
02	F1601-000537												TELUB	---					
03	TVT -87 95605 01																		
-----																			
002400 01	*STRÖMFÖRSÖRJNUTR	--	1								1R		BE	TELUB				35050523	TOMT 857-59
02	M8253-101410												TSB/F	---					
03																			
04																			
05	ALTFBET:M8253-101510										1R		BE	TOMT 857-223				35050523	
06													TSB/R	TOMT 857-223					
07														TILLSYN GRAD 2					
08											VB		BE					35050563	
09													TSB/R	REPARATION					
10													ME						
11											VB		TELUB	---				350505X5	

