

Utg. mt. 857-57/P2
Öv. av **TEKNISK ORDER MT** 857-13

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/Ö Kristiansson TELUB/G Pettersson	Fastställd av R Klitte /R Hjärter	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Telefonmateriel. Stationsutrustningar

Föreskrifter för underhållstjänsten

- 1 För materielen gäller angiven period för tillsyn och översyn.
- 2 Förvaltningsmyndighet skall årligen beställa underhåll av underhållsinstans enligt nedanstående uppställning:

<u>Materiel inom sektor/område</u>	<u>Verkställande underhållsinstans</u>
W5, N3	TV 1
O5	TV 2
S1, S2	TV 3
ÖN3	TV 4
W2	TV 5
O1, (G1)	TV 6
Samtliga områden	Televerkets Tdu respektive Tku

Sektorgräns utgör normalt gräns för tv arbetsområde. Lokala undantag kan dock förekomma, vilka regleras av central förvaltningsmyndighet.

Förvaltningsmyndighet, som har materiel inom annan sektor skall beställa underhåll av denna sektors tv i samråd med systemansvarig.

- 3 Systemansvar åvilar normalt:
 - Strilsystem- respektive sektorteleingenjör.
- 4 Systemansvar innebär:
 - Det systemmässiga ansvaret för de underhållsåtgärder som denna order omfattar.

- 4 (forts)
- Detta innebär vidare att utföra planläggning, samordning och kontroll av underhållsåtgärder samt att beställa uppkoppling av förbindelser i samband med underhållsmätningar. Vid underhållsmätningar på förbindelser över områdesgränser, skall dessa samordnas genom respektive systemansvarigs försorg.
- 5 Underhållsverkställighet åvilar:
- Vid bemannad anläggning - teknisk chef
 - Vid obemannad anläggning - tv enligt punkt 2 ovan.
- 6 Underhållsverkställighet innebär:
- Vid bemannad anläggning - tillsyn enligt bifogade direktiv. Enklare reparationer utförs i mån av tillgång på hjälpmedel och utbildad personal. Personal ur den tekniska bemanningen skall alltid medverka vid underhållsåtgärder som utförs av tv, cv eller civil entreprenör.
 - Vid obemannad anläggning i fred - tillsyn och reparationer enligt bifogade direktiv och enligt punkt 2 ovan.
- 7 Som bemannad anläggning räknas även utpunkter.
- 8 De under tillsyns- och översynsperiod angivna tiderna får - då samtidigt tillsyn eller översyn av annan samhörande materiel är önskvärd - överskridas med max 25 %.
- 9 De under tillsynsperiod angivna bokstäverna A-E motsvarar service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A= daglig service, B= 1-3 veckors service, C= 1-5 månaders tillsyn, D= 1/2 års tillsyn och E= årstill-syn.
- 10 Vid E-tillsyn skall samordning ske med provning av trådnät så att prov kan ske slutpunkt till slutpunkt. Se TOMT 857-10. Telefonmateriel. Kablar och trådnät.

- 11 Översyn "Vb", vid behov, i kolumn översyn period innebär att översyn utförs efter föreskriven periodisk inspektion (mätning, övrig kontroll), vars resultat ger anvisning om vilka vårdåtgärder som skall företas enligt föreskrift.
- 12 Med hänvisning till denna TOMT åligger det chef för förband och underhållsinstans att beakta att utbildad personal finns inom respektive materielområde.
- 13 Verkställande underhållsinstans skall meddela huvudverkstad sådana erfarenheter som kan medföra modifieringar eller ändringar av underhållsföreskrifter.
- 14 Ny utgåva av denna TOMT - med ändringar och kompletteringar - kommer senare att utsändas.

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
		<u>TELEFONMTRL</u>								
		<u>STATIONSUTRUSTNING</u>								
1		TELEFONUTR LFC M/60								
.1	M3912-576011	.. MANUELL FÖRMVÄXEL		D, E		Vb	anl	TELUB	anl	
.2	M3912-576010	.. VÄXELBORD LME-AED022	Erf							
.3	M1844-201010	.. JACKLIST LME-RNR704x0,2/0	Erf							
.4	M1844-207010	.. JACKLIST LME-RNR70404	Erf							
.5	M1844-301010	.. LAMPLIST LME-RNS80401	Erf							
.6	M3926-990059	.. FINGERSKIVA LME-RGA30-59	Erf							
.7	M1812-920007	.. VÄXELSNÖRE LME-RPM6502	Erf							
.8	M1812-920008	.. VÄXELSNÖRE LME-RPM6503	Erf							
.9	M1893-710010	.. STATIV LME-BDH150	Erf							
.10	M1892-819510	.. SÄKRINGSSKENA LME-BGB906	Erf							
.11	M2483-508010	.. RELÄSATS SVR LME-BCH121937	Erf							
.12	M2483-505010	.. RELÄSATS LRBR LME-BCH111526	Erf							
.13	M2483-507010	.. RELÄSATS PR LME-BCH121936	Erf							
.14	M2552-302010	... FÖRSTÄRKARE SPR LME-ROA214503	Erf							
.15	M2483-506010	.. RELÄSATS SPR LME-BCH121857	Erf							
.16	M2552-302010	... FÖRSTÄRKARE SPR LME-ROA214503	Erf							
.17	M2483-510010	.. RELÄSATS SLR LME-BCH111571	Erf							
.18	M2483-509010	.. RELÄSATS ALR LME-BCH111581	Erf							
.19	M3912-565011	.. SERVICEVÄXEL MT		D, E		Vb	anl	TELUB	anl	
.20	M3912-565010	.. VÄXELBORD LME-ADF1620	Erf							
.21	M2483-511010	.. RELÄSATS SPR LME-BCB111111	Erf							
.22	M2483-512010	.. RELÄSATS LME-BEK1136	Erf							
.23	M1841-701010	.. BORDSINSATS LME-BEB1001	Erf							
.24	M1844-203010	.. LINJEINSATS CL LME-BEF1901	Erf							
.25	M1844-202010	.. LINJEINSATS ANK LME-BEF2601	Erf							

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
.26	M2482-802210	.. DELN OMK INSATS LME-BEK1525	Erf							
.27	M2482-803210	.. EXP OMK INSATS LME-BEH1604	Erf							
.28	F3200-003575	.. INDUKTOR LME-RGH2010	Erf							
.29	F3200-003573	.. FINGERSKIVA LME-RGA3003	Erf							
.30	M1812-920009	.. VÄXELSNÖRE 1,7 M RÖD LME-TRM1353+RPR3527	Erf							
.31	M1812-920010	.. VÄXELSNÖRE 1,7 M GRÅ LME-TRM1354+RPR3527	Erf							
.32	M1813-818320	.. HYLSTAG 4-POL LME-RNT51411	Erf							
.33	M2482-804210	.. POLVÄXLARE LME-RGN6012	Erf							
.34	M3914-286011	AUTOMATVÄXEL LME-ARD361	Erf	D, E		Vb	anl	TELU	anl	<i>se 857-57</i>
.35	M3927-201010	.. FÖRMEDLINGSAPPARAT TVT-00 21448 00	Erf							
.36	M1893-701010	.. STATIV LME-BDH12704/1	Erf							
.37	M1892-821910	... SÄKRINGSSKENA LME-665136	Erf							
.38	M1892-822110	... JACKLÅDA LME-BAY21514	Erf							
.39	M1893-702010	.. STATIV LME-BDH12705/1	Erf							
.40	M1892-821910	.. SÄKRINGSSKENA LME-665136	Erf							
.41	M1892-822110	... JACKLÅDA LME-BAY21514	Erf							
.42	M1893-703010	.. STATIV LME-BDH12706/1	Erf							
.43	M1892-821910	... SÄKRINGSSKENA LME-665136	Erf							
.44	M1892-822110	... JACKLÅDA LME-BAY21514	Erf							
.45	M1893-404010	.. STATIV LME-BDH12707/1	Erf							
.46	M1892-821910	... SÄKRINGSSKENA LME-665136	Erf							
.47	M1892-822110	... JACKLÅDA LME-BAY21514	Erf							
.48	M1893-705010	.. STATIV LME-BDH12708/1	Erf							
.49	M1892-821910	... SÄKRINGSSKENA LME-665136	Erf							
.50	M1892-822110	... JACKLÅDA LME-BAY21514	Erf							
.51	M1893-706010	.. STATIV LME-BDH11710	Erf							
.52	M1892-821910	... SÄKRINGSSKENA LME-665136	Erf							

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
.53	M1892-822110	... JACKLÅDA LME-BAY21514	Erf							
.54	M2483-513010	.. RELÄSATS LRBR LME-BCH121659	Erf							
.55	M2483-514010	.. RELÄSATS SNR LME-BCH111439	Erf							
.56	M2483-515010	.. RELÄSATS HSNR LME-BCH111467	Erf							
.57	M2483-516010	.. RELÄSATS MA LME-BCH131304	Erf							
.58	M2483-517010	.. RELÄSATS MF LME-BCH121703	Erf							
.59	M2483-518010	.. RELÄSATS RS LME-BCH16709	Erf							
.60	F3200-004224	... KOORDINATVÄLJARE LME-RVD24002	1							
.61	M2483-519010	.. RELÄSATS RSK LME-BCH131359	Erf							
.62	M2483-523010	.. RELÄSATS MR SLV LME-BCH131290	Erf							
.63	M2483-522010	.. RELÄSATS MR SLVK LME-BCH111461	Erf							
.64	M2483-524010	.. RELÄSATS AM LME-BCH111475	Erf							
.65	M2483-525010	.. RELÄSATS REG LME-BCH131302	Erf							
.66	M2483-520010	.. RELÄSATS GV LME-BCH16668	Erf							
.67	F3200-004223	... KOORDINATVÄLJARE LME-RVD22021	1							
.68	M2483-521010	.. RELÄSATS SLV LME-BCH16667	Erf							
.69	F3200-004222	... KOORDINATVÄLJARE LME-RVD22020	1							
.70	M2483-530010	.. RELÄSATS PR LME-BCH121723	Erf							
.71	M2483-531010	.. RELÄSATS REG T LME-BCH16841	Erf							
.72	F3200-004220	... KOORDINATVÄLJARE LME-RVD11939	1							
.73	M2483-529010	.. RELÄSATS FML LME-BCH121726	Erf							
.74	M2483-528010	.. RELÄSATS TIR LME-BCH111470	Erf							
.75	M2483-527010	.. RELÄSATS KO LME-BCH111472	Erf							
.76	M2483-534010	.. RELÄSATS FDR C LME-BCH121715	Erf							
.77	M2483-526010	.. RELÄSATS FFR LME-BCH121717	Erf							
.78	M2483-532010	.. RELÄSATS FMS LME-BCH16669	Erf							
.79	F3200-004221	... KOORDINATVÄLJARE LME-RVD21048	1							

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
.80	M2483-533010	.. RELÄSATS FFS LME-BCH16710	Erf							
.81	F3200-004221	... KOORDINATIVÄLJARE LME-RVD24002	1							
.82	M2483-536010	.. RELÄSATS FFSK LME-BCH16713	Erf							
.83	F3200-004224	... KOORDINATIVÄLJARE LME-RVD24002	1							
.84	M2483-535010	.. RELÄSATS MN LME-BCH111478	Erf							
.85	M2483-537010	.. RELÄSATS SG LME-BCH10512	Erf							
.86	M2483-538010	.. RELÄSATS IIL LME-BCH121809	Erf							
.87	M2483-539010	.. RELÄSATS ITK LME-BCH131370	Erf							
.88	M2517-720010	... TONMOTTAGARE LME-ROA214072/4	Erf							
.89	M2483-540010	.. RELÄSATS ITM LME-BCH121810	Erf							
.90	M2620-801110	.. SIGNALMASKIN LME-658578	Erf							
.91	M3986-209010	.. TELEONAPP 209 LME-BCH15x105-3	Erf						<i>Utg ml 857-50</i>	
.92	M3918-201011	.. LEDNINGSTAGARUTR		D, E		Vb	anl	TELUB	anl	
.93	M2483-565010	.. RELÄSATS FMR LME-BCH111555	Erf							
.94	M2483-544010	.. RELÄSATS ECR LME-BCH111514	Erf							
.95	M2483-557010	.. RELÄSATS FCR LME-BCH111597	Erf							
.96	M2483-563010	.. RELÄSATS FR LME-BCH121931	Erf							
.97	M2483-562010	.. RELÄSATS FV LME-BCH25101	Erf						<i>Utg ml 857-60</i>	
.98	F3200-004218	... KODVÄLJARE LME-RKV112031	1							
.99	M2483-564010	.. RELÄSATS GSR LME-BCH131549	Erf							
.100	M2560-157010	... OSCILLATOR LME-ROA214068	Erf							
.101	M2483-549010	.. RELÄSATS LR LME-BCH111529	Erf							
.102	M2483-542010	.. RELÄSATS GMR LME-BCH131409	Erf							
.103	M2507-703010	... GAFFELTRANSFORMA- TOR LME-ROA212502	Erf							
.104	M2483-570010	... TUNGRELÄNHET LME-ROA21104/5	Erf							
.105	M2552-304010	... FÖRSTÄRKARE LME-ROA213706	Erf							
.106	M2483-543010	.. RELÄSATS ICR LME-BCH111481	Erf							

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
.107	M2483-546010	..RELÄSATS MCR LME-BCH111546	Erf							
.108	M2483-559010	..RELÄSATS NCR LME-BCH131437	Erf							
.109	M2483-560010	..RELÄSATS NGR LME-BCH111575	Erf							
.110	M2483-561010	..RELÄSATS KLR LME-BCH111543	Erf							
.111	M2483-569010	..RELÄSATS FTR LME-BCH1211237	Erf							
.112	M2483-558010	..RELÄSATS NKR LME-BCH17701	Erf							
.113	F3200-004219	..KOORDINATVÄLJARE LME-RVD101100	1							
.114	M1893-710010	..STATIV LME-BDH150	Erf							
.115	M1892-819510	..SÄKRINGSSKENA LME-BGB906	Erf							
.116	M2483-545010	..RELÄSATS ACR LME-BCH111545	Erf							
.117	M2507-702010	..GAFFELTRANSFORMA- TOR LME-ROA21219	Erf							
.118	M2483-551010	..RELÄSATS EKR LME-BCH121965	Erf						<i>ok m/ 857-60</i>	
.119	M2483-553010	..RELÄSATS FAR LME-BCH121953	Erf							
.120	M2552-304010	..FÖRSTÄRKARE LME-ROA213706	Erf							
.121	M2483-554010	..RELÄSATS FKR LME-BCH111596	Erf							
.122	M2483-550010	..RELÄSATS GKR LME-BCH121939	Erf							
.123	M2483-555010	..RELÄSATS HAR LME-BCB1664	Erf							
.124	M2552-303010	..FÖRSTÄRKARE LME-ROA21221	Erf							
.125	M2483-556010	..RELÄSATS HCR LME-BCH111552	Erf							
.126	M2483-567010	..RELÄSATS RCR LME-BCH111579	Erf							
.127	M2483-568010	..RELÄSATS RTR LME-BCB1665	Erf							
.128	M2483-547010	..RELÄSATS SCR LME-BCH111569	Erf							
.129	M2507-702010	..GAFFELTRANSFORMA- TOR LME-ROA21219	Erf							
.130	M2483-552010	..RELÄSATS TR LME-BCH111513	Erf							
.131	M2483-566010	..RELÄSATS URR LME-BCH111617	Erf							
.132	M2483-548010	..RELÄSATS SFR LME-BCH111611	Erf							

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
.133		.LARM OCH ÖVERVAKN UTR		D, E		Vb	anl	TELU	anl	
.134	F3200-006151	..RELÄSATS BIR LME-BCH111692	Erf							
.135	F3200-006149	..RELÄSATS BGR LME-BCH111	Erf							
.136	F3200-006152	..RELÄSATS BFR LME-BCH111857	Erf							
.137	F3200-006153	..RELÄSATS BKR LME-BCH121	Erf							
.138		..RELÄSATS BDR LME-BCH121	Erf							
.139	F3200-006161	..RELÄSATS BAR LME-KFB150	Erf							
.140	F3200-006155	..RELÄSATS BPR LME-BCH1211484	Erf							
.141	F3200-006150	..RELÄSATS BER LME-BCH111689	Erf							
.142		..RELÄSATS BMR LME-BCM131684	Erf							
.143	F3200-006158	..RELÄSATS BSR LME-BDC59305	Erf							
.144	F3200-006157	..RELÄSATS BR LME-BDC59304	Erf							
.145		..RELÄSATS BDR LME-BCH121	Erf							
.146	F3200-006162	..LAMP TABLÅ LME-KNH85001	Erf	C1, E		Vb	anl	TELU	anl	
.147		..LARMIND TABLÅ	Erf	C1, E		Vb	anl	TELU	anl	
.148	F3200-061060	..SIGNALBIUR LME-KAB10302	Erf	D, E		Vb	anl	TELU	anl	
.149	M1898-401010	.OMKASTARINSATS LME-356821/1	Erf	D, E		Vb	anl	TELU	anl	
.150	M1898-402010	.OMKASTARINSATS LME-356821/2	Erf							
.151	M1898-403010	.OMKASTARINSATS LME-356821/3	Erf							
.152	M1898-406010	.OMKASTARINSATS LME-356821/4	Erf							
.153	M1898-404010	.OMKASTARINSATS LME-356821/5	Erf							
.154	M1898-405010	.OMKASTARINSATS LME-356821/6	Erf							
.155		.URANLÄGGNING		1)		Vb	2)	2)	anl	
.156		.STRÖMFÖRSÖRJN UTR		C1, D, E		Vb	anl	TELU	anl	
.157	M1892-813010	..DISTRIBUTIONSPANEL LME-667139	Erf							857-59
.158	M2491-846010	..MANÖVERPANEL FÖR BATT LME-617142	Erf							
.159	M2491-846310	..KONTROLLPANEL LME-643380	Erf							
.160	M2511-125010	..LIKRIKTARE 24 V 25 A LME-BMM14365	Erf							

- 1) ENLIGT FABRIKANTENS ANVISNINGAR
2) CIVIL FIRMA

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
.161	M2511-126010	.. LIKRIKTARE 36 V 150 A LME-BMC13501	Erf							
.162	M2511-127010	.. LIKRIKTARE 48 V 12 A LME-BMM14501	Erf							
.163	M2672-012010	.. BLYBATT 6 V 208 Ah SAAJ-8RS-10	Erf							
.164	M2672-106011	.. BLYBATT 12 V 30 Ah SAAJ-1RS-10	Erf							
.165		..OMKOPPLINGSUTR UTP		D E		Vb	2) TV	TELUB	anl TV	

2) CIVIL FIRMA

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
2		TELEFONUTR RGC								
.1	M3912-576011	. MANUELL FÖRMVÄXEL		D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.2	M3912-576010	.. VÄXELBORD LME-AED022	Erf							
.3	M1844-201010	.. JACKLIST LME-RNR704x0, 2/0	Erf							
.4	M1844-207010	.. JACKLIST LME-RNR70404	Erf							
.5	M1844-301010	.. LAMPLIST LME-RNS80401	Erf							
.6	M3926-990059	.. FINGERSKIVA LME-RGA30-59	Erf							
.7	M1812-920007	.. VÄXELSNÖRE LME-RPM6502	Erf							
.8	M1812-920008	.. VÄXELSNÖRE LME-RPM6503	Erf							
.9	M1893-710010	.. STATIV LME-BDH150	Erf							
.10	M1892-819510	.. SÄKRINGSSKENA LME-BGB906	Erf							
.11	M2483-508010	.. RELÄSATS SVR LME-BCH121937	Erf							
.12	M2483-505010	.. RELÄSATS LRBR LME-BCH111526	Erf							
.13	M2483-507010	.. RELÄSATS PR LME-BCH121936	Erf							
.14	M2552-302010	... FÖRSTÄRKARE SPR LME-ROA214503	Erf							
.15	M2483-506010	.. RELÄSATS SPR LME-BCH121857	Erf							
.16	M2552-302010	... FÖRSTÄRKARE SPR LME-ROA214503	Erf							
.17	M2483-510010	.. RELÄSATS SLR LME-BCH111571	Erf							
.18	M2483-509010	.. RELÄSATS ALR LME-BCH111581	Erf							
.19		.. LEDNINGSTAGARE UTR		D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.20	M2483-565010	.. RELÄSATS FMR LME-BCH111555	Erf							
.21	M2483-544010	RELÄSATS ECR LME-BCH111514	Erf							
.22	M2483-557010	.. RELÄSATS FCR LME-BCH111597	Erf							
.23	M2483-563010	.. RELÄSATS FR LME-BCH121931	Erf							
.24	M2483-562010	.. RELÄSATS FV LME-BCH25101	Erf							
.25	F3200-004218	... KODVÄLJARE LME-RKV112031	Erf							
.26	M2483-504010	.. RELÄSATS GSR LME-BCH131549	Erf							
.27	M2560-157010	... OSCILLATOR LME-ROA214068	Erf							

049 m / 857-60

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över-enhet	UNDERHÅLL				Huvud-vst	Under-hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före-skrift	Period	Utföres av			
28	M2483-549010	.. RELÄSATS LR LME-BCH111529	Erf							
29	M2483-542010	.. RELÄSATS GMR LME-BCH131409	Erf							
30	M2507-703010	... GAFFELTRANSFORMA-TOR LME-ROA212502	Erf							
31	M2483-570010	... TUNGRELÄENHET LME-ROA21104/5	Erf							
32	M2552-304010	... FÖRSTÄRKARE LME-ROA213706	Erf							
33	M2483-543010	.. RELÄSATS ICR LME-BCH111481	Erf							
34	M2483-546010	.. RELÄSATS MCR LME-BCH111546	Erf							
35	M2483-559010	.. RELÄSATS NCR LME-BCH131437	Erf							
36	M2483-560010	.. RELÄSATS NGR LME-BCH111575	Erf							
37	M2483-561010	.. RELÄSATS KLR LME-BCH111543	Erf							
38	M2483-569010	.. RELÄSATS FTR LME-BCH1211237	Erf							
39	M2483-558010	.. RELÄSATS NKR LME-BCH17701	Erf							
40		.. TFR INKOPPL SERVSL	Erf							
41		.. TD DIFF TRANSF	Erf							
42		.. VR1 MULTIPELRELÄ	Erf							
43		.. VR2 MULTIPELRELÄ	Erf							
44		.. TMR MARK RELÄ	Erf							
45		.. TIR 1-10 INK RELÄ	Erf							
46		.. TIR11-20 INK RELÄ	Erf							
47		.. SHR HJÄLPRELÄ	Erf							
48	M2795-015010	.. HUVUDMIKROTELEFON SRT-SU60011	Erf							
49	M1812-880710	.. FÖRLÄNGNSLADD	Erf							
50		.. STRÖMFÖRSÖRJN UTR	Erf	C, D, E		Vb	TV	TELU	TV	
51		.. LIKRIKTARE 24 V 12 A LME-BMM13109	Erf							
52		.. LIKRIKTARE 36 V 30 A LME-BMM14451	Erf							
53		.. LIKRIKTARE 48 V 6 A LME-BMM13127	Erf							
54		.. BATTERI 36 V 52 Ah	Erf							
55		.. BATTERI 48 V 18 Ah	Erf							
56		.. PANEL FÖR 24, 36 och 48 V	Erf							
57		.. PANEL FÖR SIGNALSP	Erf							
58		.. TRANSFORMATOR FÖR RO	Erf							
59		.. POLVÄXLARE 48 V	Erf							
60		.. URANLÄGGNING	Erf	1)		Vb	2)	2)	anl	

Utg ml 15760

857-59

1) ENLIGT FABRIKANTENS ANVISNINGAR
2) CIVIL FIRMA

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålls i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
3		TELEFONUTR LFC M/50								
.1		.. TELEFONVÄXEL TVT-08 70118 10	Erf	D, E		Vb	TV	TELU	TV	
.2		.. RELÄSATS ESR TVT-08 70153	Erf							
.3		.. RELÄSATS ESR-F TVT-08 70029	Erf							
.4		.. RELÄSATS ESGR TVT-08 70031	Erf							
.5		.. TALANORDNING ETR TVT-08 70016	Erf							
.6		.. TALANORDNING ETR-F TVT-08 70152	Erf							
.7		.. RELÄSATS AR _{LB} TVT-08 69421	Erf							
.8		.. RELÄSATS AR _{LB} , AR _{CB} TVT-08 69423	Erf							
.9		.. RELÄSATS AR _{CB} TVT-08 69419	Erf							
.10		.. RELÄSATS AR _{CL} TVT-08 70107	Erf							
.11		.. RELÄSATS LR TVT-08 71177	Erf							
.12		.. RELÄSATS TKR TVT-08 70162	Erf							
.13		.. RELÄSATS TMR TVT-08 70161	Erf							
.14		.. RELÄSATS 5 DL TVT-08 70682	Erf							
.15		.. RELÄRAM STRIDSL TVT-08 70680	Erf							
.16		.. RELÄSATS LEDNRELÄ TVT-08 69464	Erf							
.17		.. RELÄSATS TVT-08 70141	Erf							
.18		.. TELEFONINSATS 1 DL TVT-08 70054	Erf							
.19		.. TELEFONINSATS 4 DL TVT-08 70050	Erf							
.20		.. TELEFONINSATS 5 DL TVT-08 70086	Erf							
.21		.. TELEFONINSATS 7 DL TVT-08 82823	Erf							
.22		.. TELEFONINSATS 7 DL TVT-08 70052	Erf							
.23		.. ORDERVÄXEL TVT-08 70080	Erf							
.24		.. FÖRMVÄXEL TVT-08 70087	Erf							
.25		.. ÖVERVAKARVÄXEL TVT-08 70032	Erf							
.26		.. PEJLVÄXEL TVT-08 71240	Erf							

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över-enhet	UNDERHÅLL				Huvud-vst	Under-hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före-skrift	Period	Utföres av			
.27		.. ORIENTERINGSVÄXEL TVT-08 70034	Erf							
.28		.. MIKROTELEFON FF-FR45107	Erf							
.29		.. FÖRSTÄRKARE HT FF-FR43315	Erf							
.30		.. SNABBTELEFON LME	Erf	D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.31		.. RELÄSATS 10 LINJER FF-FR43824	Erf							
.32		.. RELÄSATS TELEFONLINJ FF-FR43991	Erf							
.33		.. FÖRSTÄRKARE FF-FR43825	Erf							
.34		.. CHEFSAPPARAT FF-FR43827	Erf							
.35		.. HUVUDAPPARAT FF-FR43958								
.36		.. UNDERSTÄLL FF-FR44404								
.37		.. HÖGTALARE LME-RLE70911								
.38		.. HÖGTALARE FF-FR43826								
.39		.. SNABBTELEFON REFAB AGC1001	Erf	D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.40		.. SNABBTELEFON REFAB-AGC1001								
.41		.. VÄXELENHET REFAB-GAF1013								
.42		.. FÖRSTÄRKARE REFAB-GHF2001								
.43		.. ANPASSINGSBOX REFAB-GCR1104								
.44		.. HUVUDAPPARAT REFAB-S70B								
.45		.. HUVUDAPPARAT REFAB-S70BT								
.46		.. SNABBTELEFON REFAB-AGC1002								
.47		.. VÄXELENHET REFAB-GAF1014								
.48		.. FÖRSTÄRKARE REFAB-GHF2001	Erf							
.49		.. ANPASSINGSBOX REFAB-GCR1104	Erf							
.50		.. FILTERTILLSATS REFAB-GCR1101	Erf							
.51		.. HUVUDAPPARAT REFAB-S70B	Erf							
.52		.. HUVUDAPPARAT S70BT	Erf							
.53		.. STRÖMFÖRSÖRJNINGSTR		C1, D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.54		.. LKRIKTARE ASEA-RPLB 36/20 M FL	Erf							

857-59

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per överenhet	UNDERHÅLL				Huvudvst	Underhålls i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Föreskrift	Period	Utföres av			
.55		.. LARM UTR	Erf	C1, D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.56		.. BATTERI FF-FR43880	Erf	C1, D, E		Vb	TV	CVA	TV	Se to 857-59
.57		.. SIGNALSTATIV TVT-08 70130	Erf	C1, D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.58		... SIGNALAGGREGAT TVT-08 70149 00	Erf	C1, D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.59		. CENTRALUR	Erf	C1		Vb	2)	2)		

2) CIVIL FIRMA

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
4		TELEFONUTR LGC M/50								
.1		. TELEFONVÄXEL TVT-08 71262 1	Erf							
.2		. SIGNALSTATIV TVT-08 64619-2	Erf	D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.3		. . ORIENTERINGSFÖRST FF-FR43995-1	Erf							
.4		. . SIGNALAGGREGAT TVT-08 64621 2	Erf							
.5		. . RELÅSATS TVT-08 64659 1	Erf							
.6		. ORIENTERINGSVÄXEL TVT-08 64607 2	Erf							
.7		. LV-INSATS TVT-08 80308 1	Erf							
.8		. MARKÖRINSATS TVT-08 64602 2	Erf							
.9		. ORMARKÖRINSATS TVT-08 80300 1	Erf							
.10		. RAPPORTINSATS TVT-08 71267 1	Erf							
.11		. HÖRTELEFONFÖRST FF-FR43315-1	Erf							
.12		. FFN APP FF-FR44046 1	Erf							
.13		. ÖVNINGSANL	Erf	D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
.14		. STRÖMFÖRSUTR	Erf	CI, DE		Vb	TV	TELUB	TV	
.15		. LIKRIKTARE FF-FR43862-1	Erf							
.16		. BATTERI FF-FR43880-1	Erf					CVA		
.17		. . LARMUTR	Erf	CI, DE		Vb	TV	TELUB	TV	

utgåend 857-60

se 857-59

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
5	M3912-202011	TELEFONU TR KC		3) D E		Vb	TV	TELUB	TV	
.1	F1601-000320	.STATIV A TVT-87 13652 00	Erf							
.2	F1601-000318	..TAR-RAM TVT-87 13650 00								
.3	F1601-000312	..SLR-RAM TVT-87 13500 00								
.4	F1601-000319	..DIVERSE-RAM TVT-87 13651 00								
.5	F1601-000313	..LARM-RAM TVT-87 13501 00								
.6	F1601-000311	..SGR-RAM TVT-87 13267 00								
.7	F1601-000329	..SG-RAM TVT-87 24873 00								
.8	F1601-000321	.STATIV C TVT-87 13653 00								
.9	F1601-000308	..FDR-E-RAM TVT-87 13264 00								
.10	F1601-000315	.STATIV B TVT-87 13522 00								
.11	M1601-000307	..ANR-T-RAM TVT-87 13263 00								
.12	F1601-000309	..FDR-FER-I-RAM TVT-87 13265 00								
.13	F1601-000316	..LDR-RAM TVT-87 13648 00								
.14	F1601-000317	..LDR-T-RAM TVT-87 13649 00								
.15	F1601-000294	.STATIV MK TVT-00 34707 00								
.16	F1601-000337	..OK-FÅLT TVT-87 49974 01								
.17	F1601-000335	..SNÖRE TVT-87 26991 10								
.18	F3200-004810	.KK-STATIV A LME-BAB26								
.19	F3200-004809	.KK-STATIV B LME-BAB16								
.20	M1812-910001	..PROVSNÖRE TVT-00 30547 01								
21	M9920-303020	.TFNAPP 303 B TVT-00 29501 00								<i>Utg ml 857-50</i>
22		.STRÖMFÖRSÖRJNUTR								
23	M2511-138010	.LADDNINGSLIKRIKTARE TUDOR-GMWP38/12K								<i>Utg ml 857-59</i>
24	F1601-000302	.BATTERILÅDA TVT-08 75698 01								
25	F1601-000332	.SÄKRINGSLÅDA TVT-87 24364 00								
26	F1601-000327	.STRÖMFÖRSÖRJNPANEL TVT-87 24400 00								

3) C- OCH D-TILLSYN UTFÖRS AV FLJ E-TILLSYN AV TV I SAMARBETE MED FLJ

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
27	F1601-000200	ACKUMULATORBATTERI TVT-08 64616 00		Cl, D E		Vb	TV	CVA	TV	657-59
28	F1601-000331	VÄXELBORD TVT-87 24950 00		D, E		Vb	TV	TELUB	TV	
29	F1601-000338	FELTABLÅ TVT-87 57005 01								
30	F1601-000323	MAO-INSATS TVT-87 24148 00								
31	F1601-000324	MAO-INSATS TVT-87 24150 00								
32	F1601-000325	MAO-FS-INSATS TVT-87 24152 00								
33	F1601-000328	SUMMER TVT-87 24858 00								
34	F1601-000301	SÄKRINGSLÅDA TVT-08 75462 00								
35	M2793-899010	HÖGTALARENHET TRARO-4-0581								
36	F6674-000001	HÖGTALARLÅDA TRARO-3-1655								

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålles i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
6	M3918-202021	TFNUTR KC		D E		Vb	TV	TELUE	TV	
.1	F1601-000320	.STATIV A TVT-87 13652 00	1							
.2	F1601-000318	..TAR-RAM TVT-87 13650 00	Erf							
.3	F1601-000312	..SLR-RAM TVT-87 13500 00	1							
.4	F1601-000319	..DIVERSE-RAM TVT-87 13651 00	1							
.5	F1601-000313	..LARM-RAM TVT-87 13501 00	1							
.6	F1601-000311	..SGR-RAM TVT-87 13267 00	1							
.7	F1601-000329	..SG-RAM TVT-87 24873 00	2							
.8	F1601-000321	.STATIV C TVT-87 13653 00	1							
.9	F1601-000308	..FDR-E-RAM TVT-87 13264 00	20							
.10	F1601-000315	.STATIV B TVT-87 13522 00	2							
.11	F1601-000307	..ANR-T-RAM TVT-87 13283 00	10							
.12	F1601-000309	..FDR-FER-I-RAM TVT-87 13265 00								
.13	F1601-000316	..LDR-RAM TVT-87 13648 00	2							
.14	F1601-000317	..LDR-T-RAM TVT-87 13649 00	2							
.15	F1601-000294	.STATIV MK TVT-00 34707 00	3							
.16	F1601-000337	..OK-FÄLT TVT-87 49974 01	1							
.17	F1601-000335	..SNÖRE TVT-87 26991 10	20							
.18	F3200-004810	.KK-STATIV A LME-BAB26	1							
.19	F3200-004809	.KK-STATIV B LME-BAB16	1							
.20	M1812-910001	..PROVSNÖRE TVT-00 30547 01	1							
.21	M3926-303020	TELEFONAPP 303B TVT-00 20561 00	1							<i>utg m/ 857-50</i>
.22		.STRÖMFÖRSÖRJNUTR								
.23	M2511-138010	..LADDNINGSLIKRIKTARE FUDOR-GMWP 38/12 K	1							
.24	F1601-000302	..BATTERILÅDA TVT-08 75698 01	1							<i>utg m/ 857-59</i>
.25	F1601-000332	..SÄKRINGSLÅDA TVT-87 24964 00	1							
.26	F1601-000327	..STRÖMFÖRSÖRJNPANEL TVT-87 24400 00	1							

Pos	Beteckning	Benämning	Antal per över- enhet	UNDERHÅLL				Huvud- vst	Under- hålls i krig vid	Anm
				B-nivå		C-nivå				
				Period	Före- skrift	Period	Utföres av			
27	F1601-000299	ACKUMULATORBATT TVT-08 64616	1	C1, D		Vb	TV	CVA	TV	<i>56 16 857-57</i>
28	F1601-000331	VÄXELBORD TVT-87 24950	1	D E		Vb	TV	TELU	TV	
29	F1601-000338	FELTABLÅ TVT-87 57005 01	1							
30	F1601-000323	MAO-INSATS TVT-87 24148 00	Erf							
31	F1601-000324	MAO-INSATS TVT-87 24150 00	7							
32	F1601-000325	MAO-FS-INSATS TVT-87 24152 00	2							
33	F1601-000328	SUMMER TVT-87 24858 00	4							
34	F1601-000301	SÄKRINGSLÅDA TVT-08 75462 00								
35	M2793-899010	HÖGTALARENHET TRARO-4-0581	1							
36	F6674-000001	HÖGTALARLÅDA TRARO-3-1655	1							
37	F1601-000282	KNAPP F TVT-00 28882 22	Erf							
38	F1601-000283	KNAPP L TVT-00 28882 24	Erf							
39	F1601-000284	KNAPP K TVT-00 28882 45	Erf							
40	F1601-000285	KNAPP H TVT-00 28882 47	1							
41	F1601-000286	KNAPP N TVT-00 28882 48	Erf							
42	F1601-000287	KNAPP S TVT-00 28882 49	Erf							
7		TFN UTR KONTROLLTORN		D, E		Vb	TV	TELU	TV	
8		INTERFON		E		Vb	Telev	Telev		
9		HÖGTALARANL		D, E		Vb	Flj	TELU	Flj	
10		FLYGSÄKERHETS TFN		D		Vb	Flj	TELU	Flj	
11		PERSONSÖKARE		E		Vb	Flj, anl	TELU	Flj	
12		URANLÄGGNING		2)		Vb	2)	2)	Flj anl	
13		SNABBTELEFON		E		Vb	TV	TELU	TV	

- 1) ENLIGT FABRIKANTENS ANVISNINGAR
2) CIVIL FIRMA