

1981-11-03

Sida 1 (13)

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/K Håll TELUB/TTUF/ L-P Karlsson	Fastställt av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver 857-13D ¹⁾
---	---	---------------	-----------------------------------

Manuella telefonväxlar |Underhållsplan Materiel

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
1	Allmänna bestämmelser	1
2	Speciella bestämmelser	3
•	Serviceväxel MT M3912-565011	3
•	Telefonväxel M/53 M3912-586000	3
•	Fyrtrådstillsats M3910-012010	4
•	Tfnvx AK 160 MT M3912-475001	5
•	Tfnvx LK-600 M3912-285030	5
•	Telefonväxel M3912-802010	6
•	Telefonväxel M3912-256030	6
•	Telefonväxel M3912-257010	7
•	Telefonväxel M3912-256010	7
•	Omkastarväxel M3911-133210	7
•	Växelbord F1601-000331	7
•	Orienteringsväxel M3911-183010	8
•	Orienteringsväxel M3911-182010	8
•	Pejlväxel/Or-växel M3911-802010	8
•	Orderväxel M3911-803010	8
•	Orderväxel 30-nr M3911-184010	9
•	Orderväxel M3911-803020	9

1) Omarbetningen omfattar:

Införande av föreskrifter, arbetsvolym, ESYM FU-kod, Ue.
Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
● Övervakningsväxel	M3911-801010	9
● Övervakningsväxel	M3911-804010	10
● Tfnvx 40 DL MT	M3912-154011	10
● Tfnvx 24 DL MT	M3912-145011	10
● Manuell förmväxel	M3912-576011	10
● Manuell förmväxel	M3912-577001	11
● Manuell förmväxel	M3912-577011	11
● Förmedlingsväxel	M3912-803010	12
● Förmedlingsväxel 30-nr	M3912-587010	13

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140,
MR F, MVIF och OSM.

Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 3.

857-013

Adress Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Agt. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UA	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
UB	-----											
UC	TILLSYN AV MANUELLA TELEFONVÄXLAR UTFÖRS I SAMBAND MED TILLSYN AV RESPEKTIVE TELEFONUTRUSTNING D.V.S. I DE											
UD	FALL DR VÄXLAR INGRÄR I UHP-M FÖR VISS TFN-UTRUSTNING SKALL DE I DESSA UHP-M ANGIVNA INTERVALLER OCH											
UE	FÖRESKRIFTER TILLÄPPAS.											
UF												
UG	FÖR TEKNISK KONSULTVERKSAMHET HANVISAS TILL TELUB A6 SOM ÄR HUVUDVERKSTAD FÖR DENNA MATERIEL.											
UH												
UI	I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEM FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL											
UJ	(ESYM FU)ANGIVET FÖR VARJE ATGÄRD-KONTERINGSBEGREPP HAR INFÖRIS I UNDERHÅLLSTABELLEN											
UK	I FALLET OVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT											
UL	BELASTA RATT KONTERINGSBEGREPP											
UM												
UN	BETÄFFANDE MINIMERAT BASUNDERHÅLL PR RESERVBASER, KOMMER FÖRVALTNINGSMYNDIGHET ATT ERHÅLLA UNDERHÅLLS-											
UO	DIREKTIV BASVIS FRM F:U.											
UP												
UQ	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT FÖR STRÖMFÖRSÖRJNINGSPUTRUSTNINGEN TAS FÖR NÄRVARANDE INTE FRAM.											
UR	BEFINLIGT LEVERANTÖRSUNDERLAG ANVÄNDS I TILLÄPPLIGA DELAR. VID BEHOV KONTAKTA HUVUDVERKSTAD.											
US	OM BEHOV AV UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT (TOMT) FINNS KONTAKTAS FMV-F:UTM ELLER HUVUDVERKSTAD.											
UT												
000000 01	SERVICEVAXEL MT	--	X	1RR	---	BE	TELUB	TOMT	857-169		36050826	
000000 02	M3Y12-565011					ANL			OKULXR/FUNKTIONSKONTR		6,0	
000000 03												
000000 04						BE			TEKM UNDERLAG		36050866	
000000 05	AVSEDD FÖR :LFC 1					ANL	100		REPARATION/BYTE AV UE			
000000 06												
000000 07						ME			TEKM UNDERLAG		360508X5	
000000 08						TELUB			REP/ÖVERSYN			
000000 01	RELASATS SPK	UE	EKF	VB	VB	ME	TELUB	--				
000000 02	M2483-511010					TELUB			REP/ÖVERSYN			
000000 03	LFE -BCB111111											
000900 01	RELASATS SPK	UE	EKF	VB	VB	ME	TELUB	--				
000900 02	M2483-546010					TELUB			REP/ÖVERSYN			
000900 03	LME -BCB111111											

Adress Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
001500 01	TELEFONVARELL M/53	--	X			1RR		BL	TELEUB	TOPT 057-35	3XX50823	2 MAN ERF
02	M3912-586000							TSB/R	100	OKULÄR/FUNKTIONSKONTR	48,0	DRIFTAVGRÖTT
03								BE		TEKN UNDERLAG	3XX50803	
04						VB		TSE/R	600	REPARATION		
05	AVSEDD FOR :0PL UCH							ME		TEKN UNDERLAG	3XX508X5	
06	TFN-STNVAEN					VB		TELEUB	--	REP/ÖVERSYN		
07												
08												
003500 01	RELASATS	UE	ERF			VB	VB	ME	TELEUB	--		PLATSRELASATS
02	F3200-000535							TELEUB	--	REP/ÖVERSYN		
03	LME -BCB111017											
003600 01	RELASATS	UE	ERF			VB	VB	ME	TELEUB	--		SNOPARSRELA- SATS
02	F3200-006536							TELEUB	--	REP/ÖVERSYN		
03	LPE -BCB111022											
003700 01	FYRTMRÖSTILLSATS	--	X			1RR		BE	TELEUB	TOPT 057-35	3XX50823	ANVÄNDS I SAM-
02	M3910-012010							TSB/R	100	OKULÄR/FUNKTIONSKONTR		BAND MED
03								BE		TEKN UNDERLAG	3XX50803	TFNVA M/57
04						VB		TSB/R	600	REPARATION/BYTE AV UE		
05								ME		TEKN UNDERLAG	3XX508X5	
06						VB		TELEUB	--	REP/ÖVERSYN		
07												
08												
003800 01	RELASATS M	UE	1			VB	VB	ME	TELEUB	--		
02	F3200-009197							TELEUB	--	REP/ÖVERSYN		
03	LPE -BCB141734											
003900 01	RELASATS TE	UE	ERF			VB	VE	ME	TELEUB	--		
02	F3200-009136							TELEUB	--	REP/ÖVERSYN		
03	LME -BCB1111245											

857-013

857-013

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing				Arbetsvolym (Mantimmar)	
004000	01	•RELASATS TEG	UE	1			VB	VE	ME	TELUB --			
	02	F3200-009159							TELUB -	REP/ÖVERSYN			
	03	LME -BCH121226											
004100	01	•RELASATS FDR	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB --			
	02	F3200-009160							TELUB -	REP/ÖVERSYN			
	03	LME -BCH121227											
004200	01	•RELASATS 6V	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB --			
	02	F3200-009198							TELUB -	REP/ÖVERSYN			
	03	LME -BCH156262											
004300	01	•SNÖRPARSAGGREGAT	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB --			
	02	F3200-009208							TELUB -	REP/ÖVERSYN			
	03	LME -BEH5112											
004400	01	•RELASATS	UE	ERF			VB	VB	ME	TELUB --			AT/CB
	02	F3200-009132							TELUB -	REP/ÖVERSYN			
	03	LME -BCH111522											
004500	01	TFAVA AK 160 MT	--	X			1AR	---	BE	TELUB TOMT 857-137		38050823	2 MAN ERF
	02	M3912-4750G1							TSB/R 100	TILLSYN		8,0	
	03												
	04						VB	.	BE	TEKN UNDERLAG		38050863	
	05	AVSEDD FÖR :OPL							TSB/R 600	REPARATION		-	
	06												
	07						VB	.	ME	TEKN UNDERLAG		380508X5	
	08								TELUB -	REP/ÖVERSYN		-	

857-013

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Åtgärd fred	Åtgärd krig	
00400	01	TFNVX LK-600	--	X							1RR	---	BE	TELUB	TVT 01-1279-0-01-1289-0		38050823		
	02	M3Y12-28030											TSB/R	100	TILLSYN				
	03	TVT -LK 600									VB		BE		TEKN UNDERLAG		38050803		
	04												TSB/R	600	REPARATION				
	05	AVSEDD FOR:GPL											ME		TEKN UNDERLAG		3XX508X5		
	06										VB		TELUB	-	REP/ÖVERSYN				
	07																		
	08																		
	09																		
	10																		
00490	01	TELEFONVAXEL	--	X						1RR			BE	TELUB			36250823		
	02	M3Y12-802010											TSB/F	-	FUNKTIONSKOTROLL				
	03	TVT -08 70000 00											TSB/R						
	04	AREFBEET:FF-FK43813																	
	05									VB			BE		TEKN UNDERLAG		36250803		
	06	AVSEDD FOR:TFNUTR 8C4											TSB/F	100	REPARATION/BYTE AV UE				
	07												TSB/R	600					
	08												ME		TEKN UNDERLAG		362508A5		
	09									VB		VB	TELUB	-	REP/ÖVERSYN				
	10																		
00510	01	RELASATS ESK	UE	ERF						VB		VB	ME	TELUB	--				
	02	M2483-593010											TELUB	-	REP/ÖVERSYN				
	03	TVT -08 70153 00																	
00520	01	RELASATS ESK-F	UE	ERF						VB		VB	ME	TELUB	--				
	02	F1001-000677											TELUB	-	REP/ÖVERSYN				
	03	TVT -08 70029 00																	
00540	01	OKKASTARSATS ES60	UE	1						VB		VB	ME	TELUB	--				
	02	F1001-000450											TELUB	-	REP/ÖVERSYN				
	03	TVT -08 70023 00																	

857-013

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal					Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	7					8
005700	01	TELEFONVAXEL	UE	X						1Rk		BE	TELUB -	30350823	-
	02	M3912-250030										TSB/R 100	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	TVT -U8 27450 GC										BE	TEKN UNDERLAG	30350863	-
	04	AVSEDD FÖR:TFNUTR 805								VB		TSB/R 600	REPARATION/BYTE AV UE		
	06									VB		BE/ME	TELUB 601-14	303508X5	-
	07											TELUB -	REP/ÖVERSYN		
	08														
005800	01	TELEFONVAXEL	--	X						1Rk		BE	TELUB TOMT 857-2	36350823	-
	02	M3912-257010										TSB/R 100	TILLSYN		
	03	TVT -U8 55172 02										BE	TEKN UNDERLAG	36350863	-
	04	AREFBET:FF-FK43788								VB		TSB/R 600	REPARATION		
	05									VB		ME	TEKN UNDERLAG	363508X5	-
	06	AVSEDD FÖR:TFNUTR 822										TELUB -	REP/ÖVERSYN		
	07														
	08														
005900	01	TELEFONVAXEL	UE	X						1Rk		BE	TELUB TOMT 857-2	36350823	-
	02	M3912-250010										TSB/R 100	TILLSYN		
	03	TVT -08 71262 00										BE	TEKN UNDERLAG	36350863	-
	04	AREFBET:FF-FK44907								VB		TSB/R 600	REPARATION/BYTE AV UE		
	05									VB		BE/ME	TEKN UNDERLAG	363508X5	-
	06	AVSEDD FÖR:TFNUTR 822										TELUB -	REP/ÖVERSYN		
	07														
	08														
006000	01	GMKASTARVAXEL	--	X						1Rk		BE	TELUB -	3XK50823	-
	02	M3911-13J210										TSB/R -	TILLSYN		
	03	TVT -U8 64618 01										BE	TEKN UNDERLAG	3XK50863	-
	04									VB		TSB/R 600	REPARATION		
	05											ME	TEKN UNDERLAG	3XK508X5	-
	06									VB		TELUB -	REP/ÖVERSYN		
	07														
	08														

857-013

Adress Rad	Materielldentifiering	Us	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
006100 01	VÄXELBUD	--	X						1R	---	BE TELUB TOMT 857-81	3XX50823	TOMT 857-5b
02	F1601-000331										TSB/R -		
03	TVT -07 24950 00												
04													
05													
006200 01	ORIENTERINGSVÄXEL	--	X						1R	---	BE TELUB TOMT 857-2	36350823	
02	M3911-183010										TSB/R 100		
03	TVT -08 64607 01												
04	AREFBET:FF-FK43761-1												
05													
06	AVSEDD FOR:TFMUTR 822												
07													
08													
006300 01	ORIENTERINGSVÄXEL	UE	X						1R		BE TELUB TOMT 857-2	36350823	
02	M3911-182010										TSB/R 100		
03	TVT -08 64607 02												
04	AREFBET:FF-FK43761-2												
05													
06	AVSEDD FOR:TFMUTR 822												
07													
08													
006400 01	PEJLVÄXEL/QR-VÄXEL	UE	X						1R		BE TELUB -	36250823	
02	M3911-002010										TSB/F -		
03	TVT -08 71240 00										TSB/R		
04	AREFBET:FF-FK43803												
05													
06	AVSEDD FOR TFMUTR 804												
07													
08													
09													
10													

857-013

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal /			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av l fred	Atgärd		
006500	01	ORDERVAXEL	UE	X			1RR		BE	TELOB		36350823		
	02	M3911-003010							TSB/F		FUNKTIONSKONTROLL			
	03	TVT -U8 70060 CG							TSB/R					
	04	AREFBEI:FF-FK43806							BE		TEKN UNDERLAG	36350863		
	05	AVSEDD FÖR TENUTR 604				VB			TSB/F	100	REPARATION/EYTE AV UE			
	07								TSB/R	600				
	08								BE/ME		TEKN UNDERLAG	363508X5		
	09					VB			TELOB		REP/ÖVERSYN			
	10													
006600	01	ORDERVAXEL 30-NR	--	X			1RR		BE	TELOB		36350823		
	02	M3911-184010							TSB/F		FUNKTIONSKONTROLL			
	03	FF -F128U-200022							TSB/R					
	04								BE		TEKN UNDERLAG	36350863		
	05	AVSEDD FÖR: TENUTR 604				VB			TSB/F	100	REPARATION			
	07								TSB/R	600				
	08								ME		TEKN UNDERLAG	363508X5		
	09					VB			TELOB		REP/ÖVERSYN			
	10													
006700	01	ORDERVAXEL	--	X			1RR		BE	TELOB		36350823		
	02	M3911-003020							TSB/F		FUNKTIONSKONTROLL			
	03	FF -F128U-400233							TSB/R					
	04								BE		TEKN UNDERLAG	36350863		
	05	AVSEDD FÖR: TENUTR 604				VB			TSB/F	100	REPARATION			
	07								TSB/R	600				
	08								ME		TEKN UNDERLAG	363508X5		
	09					VB			TELOB		REP/ÖVERSYN			
	10													

957-013

Adress Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version					Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7					
C066CU 01	ÖVLRVAKNINGSVÄXEL	UE	X						18R		BE TELUB -	FUNKTIONSKONTROLL	36350823	
02	M3911-201010										TSB/F -			
03	TVI -U8 70032 00										TSB/R			
04	AREFBET:FF-FR43804												36350863	
05														
06	AVSEDD FÖR:TFNUTR 804								VB		BE	TEKN UNDERLAG		
07											TSB/F 100	REPARATION/BYTE AV UE		
08											TSB/R 600			
09											BE/ME	TEKN UNDERLAG	363508X5	
10											TELUB -	REP/ÖVERSYN		

C067CU 01	ÖVERVAKNINGSVÄXEL	--	X						18R	---	BE TELUB -		36350823	
02	M3911-204010										TSB/F -	TILLSYN		
03	FF -F1280-200009										TSB/R			
04														
05														
06	AVSEDD FÖR:TFNUTR 804								VB		BE	TEKN UNDERLAG	36350863	
07											TSB/F 100	REPARATION		
08											TSB/R 600			
09											ME	TEKN UNDERLAG	363508X5	
10											TELUB -	REP/ÖVERSYN		

C0700U 01	TFNVX 40DL MT	--	X						18R	---	BE TELUB M7787-000950		3XX50823	B2 TFNVX 40 DL
02	M3912-154011										TSB/R 100	TILLSYN		
03														
04														
05											BE	TEKN UNDERLAG	3XX50863	
06	AVSEDD FÖR: FLYGBAS,								VB		TSB/R 600	REPARATION		
07	SIGNALSTNVAQN													
08											ME	TEKN UNDERLAG	3XX508X5	
											TELUB -	REP/ÖVERSYN		

C0750U 01	TFNVX 24DL MT	--	X						18R	---	BE TELUB F1094-087700		3XX50823	B1 TFNVX 24 DL
02	M3912-145011										TSB/R 100	TILLSYN		
03														
04														
05	AVSEDD FÖR:FLYGBAS								VB		BE	TEKN UNDERLAG	3XX50863	
06											TSB/R 600	REPARATION		
07											ME	TEKN UNDERLAG	3XX508X5	
08											TELUB -	REP/ÖVERSYN		

857-013

Adress Rad	Materialidentifiering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
		Uo	1	2	3	Drift			För- varing	Atgärd		
007900 01	MANUELL FÖRMÅKEL	--	X	--	1R		BE	TELUB	TOMT 857-953,-146,-149		36050826	2 MAN EFF
02	M3912-576011						ANL	-	FUNKTIONSKONTROLL		0,1	PER FORB.
03												DRIFTAVBRUTT.
04				3R			BE	-	TOMT 857-953		36050826	
05	AVSEDD FOR:LFC 1						ANL	-	TRANSMISSIONSPROV			
06				VB			BE		TEKN UNDEKLAG			
07							ANL	100	REPARATION/BYTE AV UE			
08				VB			ME		TEKN UNDEKLAG			
09							TELUB	-	REP/ÖVERSYN		360508A5	
10				VB								
11												
008000 01	MANUELL FÖRMÅKEL	--	X	--	1R		BE	TELUB	TOMT 857-953,-146,-149		36550823	2 MAN EFF
02	M3912-577001						TSB/F	-	TILLSYN		0,1	PER FORB.
03							TSB/R					DRIFTAVBRUTT
04	ALTBET:M3912-577002			3R			BE		TOMT 857-953		36550823	
05	:M3912-577003						TSB/F	-	TRANSMISSIONSPROV			
06							TSB/R					
07	AVSEDD FOR:R6C						BE		TEKN UNDEKLAG			
08				VB			TSB/F	100	REPARATION/BYTE AV UE			
09							TSB/R	600				
10				VB			BE		TEKN UNDEKLAG		36550863	
11							TSB/F		REPARATION/BYTE AV UE			
12				VB			TELUB	-	REP/ÖVERSYN			
13							ME		TEKN UNDEKLAG		365508A5	
14				VB			TELUB	-	REP/ÖVERSYN			
008100 01	MANUELL FÖRMÅKEL	--	X	--	1R		BE	TELUB	TOMT 857-953,-146,-149		30450823	2 MAN EFF
02	M3912-577011						TSB/F	-	TILLSYN		0,1	PER FORB.
03							TSB/R					DRIFTAVBRUTT
04				3R			BE		TOMT 857-953		30450823	
05	AVSEDD FOR:PS 06						TSB/F	-	TRANSMISSIONSPROV			
06				VB			BE		TEKN UNDEKLAG			
07							TSB/F	100	REPARATION/BYTE AV UE			
08				VB			TSB/R	600				
09							BE		TEKN UNDEKLAG		30450863	
10				VB			TSB/F		REPARATION/BYTE AV UE			
11							TSB/R					
12				VB			ME		TEKN UNDEKLAG			
13							TELUB	-	REP/ÖVERSYN		304508A5	
14				VB			TELUB	-	REP/ÖVERSYN			

857-013

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
008500	01	.RELASATS SVK	UE	2	1	1	VB	VE	ME	TELUB	--		
	02	M2483-506010							TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
	03	LPE -BCH121937											

008600	01	.RELASATS LR BR	UE	6	1	1	VB	VB	ME	TELUB	--		
	02	M2483-505010							TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
	03	LPE -BCH111526											

008700	01	.RELASATS FR	UE	6	1	1	VB	VB	ME	TELUB	--		
	02	M2483-507010							TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
	03	LPE -BCH121936											

008800	01	.FORSTARKARE SPR	UE	96	16	10	VB	VB	ME	TELUB	--		
	02	M2552-302010							TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
	03	LPE -K0A214503											

008900	01	.RELASATS SPR	UE	64	14	8	VB	VB	ME	TELUB	--		
	02	M2483-506010							TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
	03	LPE -BCH121657											

009000	01	.RELASATS ALK	UE	6	1	1	VB	VB	ME	TELUB	--		
	02	M2483-509010							TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
	03	LPE -BCH111581											

009100	01	.RELASATS SLR	UE	6	1	1	VB	VB	ME	TELUB	--		
	02	M2483-510010							TELUB	--	REP/ÖVERSYN		
	03	LPE -BCH111571											

857-013

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
009200 01	FÖRMEDLINGSVAXEL	--										36250823	
02	M3712-603010								BE	TELUB -			
03	TVI -U8 70067 00							TSB/F		FUNKTIONSKONTROLL			
04	AREFDET:FF-FM43807							TSB/R					
05									BE				
06	AVSEDD FÖR: TFMUTR 804							TSB/F		TEKN UNDERLAG		36250863	
07								TSB/R		REPARATION			
08													
09								ME		TEKN UNDERLAG		36250845	
10								TELUB -		REP/ÖVERSYN			

009300 01	FÖRMÄKEL 30-NR	--										36250823	
02	M3712-587010								BE	TELUB -			
03	FF -F1280-200020							TSB/F		FUNKTIONSKONTROLL			
04								TSB/R					
05	AVSEDD FÖR: TFMUTR 804								BE				
06								TSB/F		TEKN UNDERLAG		36250863	
07								TSB/R		REPARATION			
08													
09								ME		TEKN UNDERLAG		36250845	
10								TELUB -		REP/ÖVERSYN			

... ..
... ..
... ..



... ..