

1974-11-06

Tjänsteställe, handläggare F:UT/S Möller TELUB/TAT/ L-P Karlsson	Fastställd av R Klitte /R Hjärter	Ändrad enligt
---	---	---------------

Manuell förmedlingsväxel M3912-577000

Intern förbindelse till CB-anknytning

Funktionskontroll

1. Allmänt

1.1 Underhållsdirektiv

Enligt UHPLAN-A, TOMT 857-60.

1.2 Erforderlig utbildning

Provningsledare: RGC. Kurs 6145 enligt CFV kurskata-
log

PS66. Kurs 6225 enligt CFV kurskata-
log.

Assistent: Kännedom om respektive anläggnings
telefonutrustning.

1.3 Driftavbrott

Funktionsprovet medför driftavbrott på de telefonappa-
rater och förbindelser som provas.

Funktionsprov får endast ske i samråd med driftledning
eller motsvarande.

1.4 Arbetsgång

Tidplan, som visar när CB-anknytningarna ska provas, görs upp av anläggningens tekniska personal med hänsyn tagen till TOMT 857-60.

1.5 Arbetsvolym

Två (2) man och ca fem (5) minuter per CB-anknytning.

1.6 Felrapportering

Rapportering sker vid behov och beordras på TOMT.

1.7 Utbytesenheter

Utbytesenheter, se UHPLAN-A TOMT 857-60.

1.8 Mätjournaler

Utförda prov ska dokumenteras i mätjournal M7102-254270, se exempel på bilden. Mätjournalerna ska förvaras på anläggningen i minst två år.

2 Erforderlig utrustning

2.1 Tekniskt underlag

Ritningsunderlag för

- Telefonutrustning 801
 - Telefonutrustning 803
- } alt

Mätjournal M7102-254270

3 Funktionskontroll

3.1 Deltagare

Vid förmedlingsväxel (Fx): Provningsledare A

Vid CB-anknytning: Assistent B

3.2 Använda Förkortningar

Fx	Förmedlingsväxel
EO	Expeditionsomkastare
AL	Anropslampa
UL	Upptagetlampa
SP	Svarspropp
RP	Ringpropp
SL	Slutsignallampa

3.3 Funktionskontroll av CB-anknytningar

Åtgärder	Iakttagelser	
	FX	CB-ankn
● B lyfter av hand- mikrotelefonen	AL tänds	
● A besvarar anropet enligt normal rutin för Fx	AL slocknar UL tänds Talförbindelse	Talförbindelse
● B begär Automat- linje		
● A proppar i RP till AT-linje och åter- ställer EO.		Kopplingston
● B impulserar lämp- ligt provnummer	Talförbindelse	Talförbindelse
● B lägger på hand- mikrotelefonen	SL tänds	
● A kontrollerar och återställer enligt normal rutin för Fx	SL slocknar	
● A anropar B enligt normal rutin för Fx	UL tänds	Ringsignal (momentant)
● B besvarar anropet	Talförbindelse	Talförbindelse
● B lägger på hand- mikrofonen	Talförbindelsen kopplas ner	Talförbindelsen kopplas ner
● A återställer enligt normal rutin för Fx	UL slocknar	

