

1972. 07. 07

Sida 1 (9)

Tjänsteställe, handläggare UHD/O Hertzman TELUB/J Ekroth	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Telefonstationsvagn 4 MT M8321-712011

Underhållsplan Apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140.

1.2 Förvaltningsmyndighet ska för verkställighet av underhållet vända sig till respektive verkstad enligt följande fördelning:

Militärområde	Underhållsinstans		Belägenhet	
	Tele	Fordon	Tele	Fordon
Milo B	TV 1 S	MV	Örebro	Respektive
Milo NN	TV 1 N	MV	Östersund	regementes
Milo Ö	TV 2	MV	Täby	MV, enligt
Milo S	TV 3	MV	Kallinge	direktiv
Milo ÖN	TV 4	MV	Luleå	från tyg-
Milo V	TV 5	MV	V Frölunda	avdelningen
Milo Ö	TV 6	MV	Malmslätt	
MKG	TV 6	MV	Visby	

1.3 Bokstäverna A-E som anges i kolumnen "Underhållsperiod" motsvarar service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet. A betecknar daglig service, B betecknar 1-3 veckors service, C betecknar

1.3 forts

1-5 månaders tillsyn, D betecknar 1/2 års tillsyn och E betecknar årstillsyn, exempelvis E1 är lika med varje år.

1.4 Översyn "VB" (vid behov) föreligger, när trots föreskriven periodisk tillsyn, materielens funktion inte uppfylls eller när betydande förslitning eller åldring nedsätter vagnens driftsäkerhet.

1.5 I kolumn "Åtgärd på/Åtgärd av" finns BE och ME noterade.  
BE = Bruksenhet, åtgärdas på anläggningen  
ME = Materielenhet, åtgärdas skild från bruksenhet på huvudverkstad.

1.6 De TOMT som behövs för att underhålla materielen kan beställas från:  
Flygmaterieförvaltningen, Normaliebyrån tel 08/679600, anknytning 140.

1.7 Följande förkortningar förekommer i denna underhållsplan apparater:

UHP-A = Underhållsplan Apparater

BE = Bruksenhet

ME = Materielenhet

UE = Utbytesenhet

VB = Vid behov

Hvst = Huvudverkstad (central verkstad)

TV = FV regionala televerkstad

MV = Miloverkstad

Komp = Kompani (förband)

600 = Markteleverkstad (krigsorganisation), se TOMT 80-144

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Under- håll- i krig		
0000	TFNSTNVAGN 4MT M8321-712011	00 00 00			X	1)	1)	BE KOMP	TOMT (PREL TELUB 857A) TILLSYN	TELUB 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS 1)UH-PERIOD SE TOMT (PREL TELUB 857A)
						E1	1AR	BE MV	TOMT (PREL TELUB 857B) TILLSYN			
						VB	VB	BE TELUB	ÖVERSYN			
							2)	BE	ITMV TILLSYN VID FÖRRÄDSSTÄLL- NING			2)UH-PERIOD OCH SERVICEPERSO- NAL SE ITMV
0010	FORDON M8321-712010	01 00 00			1	3)	3)	BE KOMP	KONTROLLBOK TILLSYN	TELUB MV		3)UH-PERIOD SE KONTROLLBOK
						3)	3)	BE MV	KONTROLLBOK TILLSYN			
						VB	VB	BE MV	REPARATION			
						VB	VB	BE TELUB	ÖVERSYN			
0020	VÄRMEAGGREGAT M2580-376011 WEBASTO HL 650432	01 01 00			1	VB	VB	BE TELUB	TOMT 857-24 REPARATION OCH ÖVERSYN	TELUB MV		
0030	TELEFONVÄXEL 586 M3912-586000	11 00 00			1	E1	1 AR	BE TV	TOMT 857-35 TILLSYN	TELUB 600		
						VB	VB	BE TELUB	ÖVERSYN			
0040	KÖAGGREGAT F3200-006332 LME-BEH5108	11 01 00			2	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FÖR RIKSPLATS

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0050	TFNSTNVAGN 4MT (FORTS) .BESTÄLLNINGSSAGGREGAT F3200-006333 LME BEK1524	11 02 00			9	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FÖR RIKSPLATS OCH HJÄLPPLATS	
0060	.SNÖRPARSAGGREGAT F3200-006537 LME BEH1603	11 03 0			70	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600			
0070	.PLATSAGGREGAT F3200-006538 LME BEK1025	11 04 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FÖR ANNEX VÄNS- TER	
0080	.PLATSAGGREGAT F3200-006539 LME BEK1026	11 05 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FÖR ANNEX HÖG- ER	
0090	.PLATSAGGREGAT F3200-006540 LME BEK1134	11 06 00			5	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FÖR RIKS- OCH LOKALBORD	
0100	.PLATSAGGREGAT F3200-006541 LME BEK1503	11 07 00			5	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FÖR RIKS- OCH LOKALBORD	
0110	.RELÄSATS F3200-006535 LME BCB11017	11 08 00			5	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		PLATSUTR I STA- TIV 1 OCH 2	
0120	.RELÄSATS F3200-006536 LME BCB11022	11 09 00			35	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		SNÖRPARSUTR I STATIV 1 OCH 2	
0130	.RELÄSATS F3200-006325 LME-BCD21913	11 10 00			10	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FLR-S2 I STATIV 9 OCH 10	
0140	.RELÄSATS F3200-006326 LME BCD21920	11 11 00			5	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		FSR-GA I STATIV 9 OCH 10	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Anteckning	
		Individ- uppl				Drift	För- varing			Huvud- vst	Under- håll i krig
0150	TFNSTNVAGN 4MT (FORTS) .RELÅSATS F3200-006316 LME BCB111023	11 12 00			30	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	CB-ANKN I STATIV 6 OCH 7
0160	.RELÅSATS F3200-006318 LME BCB111027	11 13 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	BESTLEDNINT O TJLEDN I STATIV 2
0170	.RELÅSATS F3200-006320 LME BCB111029	11 14 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	KÖSNÖRE I STA- TIV 2
0180	.RELÅSATS F3200-006322 LME BCB111359	11 15 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	LARM I STATIV 2
0190	.RELÅSATS F3200-006323 LME BCB111406	11 16 00			30	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	LB-LEDN I STATIV 7 OCH 8
0200	.RELÅSATS F3200-006319 LME BCB111028	11 17 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	INFO FÖRM LEDN I STATIV 2
0210	.RELÅSATS F3200-006321 LME BCB111089	11 18 00			8	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	INKO DR CL I STATIV 8
0220	SIGNALOMF 1425HZ,K M2580-102011	21 00 00		-	1	E1	1 ÅR	BE TV	TOMT 857-22 1) TILLSYN	TELUB 600	1)AVSNITT 13 I TOMT 857-22 GÅLLER INTE
0230	.TONGENERATOR M2580-102138 SATT-12068	21 01 00		UE	5	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Under- håll i krig		
0240	TFNSTNVAGN 4MT (FORTS) .TONMOTTAGARE M2580-102148 SATT-12158	21 02 00		UE	50	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0250	LF-ÖVERDRAG M3982-102000	22 00 00		-	1	E1	1 ÅR	BE TV	TOMT (PREL CVA 450-1:30) TILLSYN	TELUB 600		
0260	.TRANSFORM 1600/600 F6064-000023 SATT-12055	22 01 00		UE	30	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0270	.UNIVERSALBALANS F6064-000103 SATT-8-5629400	22 02 00		UE	30	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0280	.FYRTRÄDSAVSLUTNING F6064-000208 SATT-12629	22 03 00		-	30	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0290	.FÖRSTÄRKARE 2 F6064-000107 SATT-8-610610022	22 04 00		UE	30	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0300	.FÖRSTÄRKARE 3 F6064-000108 SATT-8-6106100/3	22 05 00		UE	30	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0310	LEDN TRANSFORM UTR K M3982-103011	23 00 00		-	1	VB	VB	BE TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0320	LEDNINGSTRANSFORM 1 M3982-103128 SATT-12647	23 01 00			24	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing				
0330	TFNSTNVAGN 4MI (FORTS) . LEDNINGSTRANSFORM 2 M3982-103118 SATT-12648	23 02 00			12	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0340	KRAFTSTATIV M2531-145010 CVA-F1250-305861	31 00 00		-	1	E1 VB	1 ÅR VB	BE TV BE TELUB	TOMT 857-34 TILLSYN ÖVERSYN	TELUB 600	
0350	.KRAFTENHET F1250-205483 CVA-F1250-205483	31 10 00		-	1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0360	.LIKRIKTARE 24 V M2511-367010	31 20 00		-	1	VB	VB	BE TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0370	.MANÖVERENHET F1250-205485 CVA-F1250-205485	31 21 00		-	1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0380	.LIKRIKTARENHET M2511-367118 ELHEM-KB-24/20-MOD	31 22 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0390	...STABILISERENHET F3179-000014	31 23 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0400	LIKRI/SIGNALSTATIV M2531-133010	32 00 00		-	1	E1 VB	1 ÅR VB	BE TV BE TELUB	TOMT 857-34 TILLSYN ÖVERSYN	TELUB 600	
0410	SIGNALAGGREGAT M2521-129010 LME-BKL 253	32 10 00		-	1	VB	VB	BE TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppl				Drift	För- varing				
0420	TFNSTNVAGN 4MT (FORTS) ..RINGGENERATOR F3200-008517 LME-BMF 122006	32 11 00			2	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0430	...STYRKRETS F3200-008525 LME-ROA 117029/2	32 12 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0440	.TIDENHET F3200-008536 LME-ROE 1010914/3	32 20 00			2	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0450	.TONGENERATOR F3200-008527 LME-ROE 1010916/1	32 30 00			2	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0460	.LS-STABILISATOR F3200-008537 LME-ROE 1010918/2	32 40 00			2	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0470	.RELÄENHET F3200-008582 LME-955347/3	32 50 00			2	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0480	.MANÖVERENHET F3200-008580 LME-952737/2	32 60 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0490	..FÖRDRÖJNINGSKORT F3200-008529 LME-ROE 1010939/2	32 61 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0500	..ÖVERVAKNINGSKORT F3200-008530 LME-ROE 1010940/2	32 62 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0510	.LIKRIKTARE 36 V M2511-810010 LME-BMT 224	32 70 00		-	1	VB	VB	BE TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	



Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- vård		Åtgärd av	Åtgärd		
0520	TFNSTNVAGN 4MT (FORTS) ..LIKRIKTARENHET F3200-008519 LME-BMF 140024	32 71 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0530	..RELÄENHET F3200-008587 LME-958648/2	32 72 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0540	...INSTÄLLNINGSKORT F3200-008528 LME ROE 1010924/2	32 73 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0550	...MANÖVERKORT F3200-008526 LME ROE 1010912/1	32 74 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0560	..ALKBATT 72 V 80AH M2673-658006 JUACK-6HIP-8 1 LÅDA	33 10 00			5	C1	-	ME KOMP	TOMT 850-46 TILLSYN	CVA 600	1) LADDNINGSSSTA- TION ELLER MOT- SVARANDE PÅ FÖRBAND	
0570	..ALKBATT 48 V 95AH M2673-260004 JUACK-4KAP-10 1 LÅDA	33 20 00			5	C1	-	ME KOMP	TOMT 850-46 TILLSYN	CVA	1) LADDNINGSSSTA- TION ELLER MOT- SVARANDE PÅ FÖRBAND	
0580	ÖVRIGT	99 99 00			-	-	-	-	-	-		

