

1972.08.01

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/L Karlsson	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 857-731 ¹⁾
--	---	---------------	-----------------------------------

Ledningstagarutrustning M3918-201000

Underhållsplan Apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna bestämmelser för underhållstjänsten, se
TOMT 80-18.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Denna underhållsplan (UHP-A) skall tillämpas på anläggningar, som har rubricerad typ av ledningstagarutrustning eller del därav. Vilken materiel som finns på respektive anläggning framgår av sats-tillbehörslista.
- 2.2 Tillsynen utförs en gång per år (E1).
Transmissionsprov utförs vart tredje år (E3) i samband med tillsyn.

1) TOMT 857-13 pos 1.92 - 1.132, pos 2.19 - 2.47

Pos	Materielidentifiering	L.KOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Förskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Drift			För- varing	Åtgärd av				
0000	LEDNINGSTAGARUTR M3918-201000	00 00 00			X	E1		BE ANL	TOMT TILLSYN	TELUB ANL	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	RELÅSATS GMR M2483-542010 LME-BCH131409	01 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0020	GAFFELTRANSFORMATOR M2507-703010 LME-ROA212502	01 01 00		UE	1-2	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0030	TUNGRELÄNHET M2483-570010 LME-ROA21104/5	01 02 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0040	FÖRSTÄRKARE M2552-304010 LME-ROA213706	01 03 00		UE	2-4	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0050	RELÅSATS ICR M2483-543010 LME-BCH111481	02 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0060	RELÅSATS ECR M2483-544010 LME-BCH111514	03 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0070	RELÅSATS EKR M2483-551010 LME-BCH121965	04 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0080	RELÅSATS FCR M2483-557010 LME-BCH111597	05 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
	LEDNINGSTAGARUTR (FORTS)										
0090	. RELÅSATS FMR M2483-565010 LME-BCH111555	06 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0100	. RELÅSATS FR M2483-563010 LME-BCH121931	07 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0110	. RELÅSATS FV M2483-562010 LME-BCH25101	08 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0120	. RELÅSATS LR M2483-549010 LME-BCH111529	09 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0130	. RELÅSATS MCR M2483-546010 LME-BCH111546	10 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0140	. RELÅSATS NCR M2483-559010 LME-BCH131437	11 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0150	. RELÅSATS NGR M2483-560010 LME-BCH111575	12 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0160	. RELÅSATS NKR M2483-558010 LME-BCH17701	13 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0170	. RELÅSATS RCR M2483-567010 LME-BCH111579	14 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	For- varing				
	LEDNINGSTAGARUTR (FORTS)										
0180	RELÅSATS RTR M2483-568010 LME-BCB1665	15 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0190	RELÅSATS KLR M2483-561010 LME-BCH111543	16 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0200	RELÅSATS FTR M2483-569010 LME-BCH1211237	17 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0210	RELÅSATS GCR F3200-007786 LME-BCH141686	18 00 00		UE	ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0220	RELÅSATS TFR F3200-007469 LME-BCH111905	19 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0230	RELÅSATS TD F3200-007468 LME-BCH111859	20 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0240	RELÅSATS VR F3200-007472 LME-BCH131831	21 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0250	RELÅSATS TMR F3200-007471 LME-BCH1211452	22 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0260	RELÅSATS TIR F3200-007470 LME-BCH1211451	23 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt	Ue		Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
	LEDNINGSTAGARUTR (FORTS)										
0270	RELÅSATS ACR M2483-545010 LME-BCH111545	24 00 00	UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0280	GAFFELTRANSFORMATOR M2507-702010 LME-ROA21219	24 01 00	UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0290	RELÅSATS FAR M2483-553010 LME-BCH121953	25 00 00	UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0300	FÖRSTÄRKARE M2552-304010 LME-ROA213706	25 01 00	UE	4	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0310	RELÅSATS FKR M2483-554010 LME-BCH111596	26 00 00	UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0320	RELÅSATS GKR M2483-550010 LME-BCH121939	27 00 00	UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0330	RELÅSATS HAR M2483-555010 LME-BCB1664	28 00 00	UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0340	FÖRSTÄRKARE M2552-303010 LME-ROA21221	28 01 00	UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0350	RELÅSATS HCR M2483-556010 LME-BCH111552	29 00 00	UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		

Pos	Materialidentifiering	LKDD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
	LEDNINGSTAGARUTR (FORTS)											
0360	. RELÄSATS SCR M2483-547010 LME-BCH111569	30 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0370	. GAFFELTRANSFORMATOR M2507-702010 LME-ROA21219	30 01 00		UE	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0380	. RELÄSATS TR M2483-552010 LME-BCH111513	31 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0390	. RELÄSATS URR M2483-566010 LME-BCH111617	32 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0400	. RELÄSATS SFR M2483-548010 LME-BCH111611	33 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0410	. RELÄSATS MTR F3200-007697 LME-BCH111049	34 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0420	. RELÄSATS RPR F3200-008784 LME-BCH111921	35 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0430	. RELÄSATS PCR F3200-008783 LME-BCH111868	36 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0440	. RELÄSATS CTR F3200-008786 LME-BCH1211471	37 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		

Pos	Materielidentifiiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Anteckning	
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Huvud- vst	Under- håll i krig
	LEDNINGSTAGARUTR (FORTS)										
0450	. RELÅSATS FLR F3200-008787 LME-BCH1211694	38 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0460	. RELÅSATS GAR F3200-008788 LME-BCH1211953	39 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0470	. TUNGRELÅENHET M2483-570010 LME-ROA21104/5	39 01 00		UE	1	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0480	. RELÅSATS LIR F3200-008789 LME-BCH1311027	40 00 00			ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0490	. RELÅSATS LKR F3200-008785 LME-BCH111989	41 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0500	. RELÅSATS RTR F3200-007392 LME-BCH111858	42 00 00		UE	ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0510	. RELÅSATS SHR F3200-007467 LME-BCH111778	43 00 00			ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0520	. SIGNALÖVERDRAG DR-KR M3982-104010 LME-BCH1211494	44 00 00			ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0530	. SIGNALÖVERDRAG RD-RK M3982-105010 LME-BCH1211493	45 00 00			ERF	VB	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd i krig	
	LEDNINGSTAGARUTR (FORTS)											
0540	SIGNALÖVERDRAG DD-KK M3982-106010 LME-BCH1211495	46 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0550	SIGNALÖVERDRAG DR-AT M3982-108010 LME-BCV42501	47 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0560	SIGNALÖVERDRAG RD-AT M3982-109010 LME-BCV42502	48 00 00			ERF	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL		
0570	MK-KABLING	49 00 00		-			-			TELUB ANL		
0580	ÖVRIG KABLING	50 00 00		-			-			TELUB ANL		
0590	ÖVRIGT	99 99 00		-			-			TELUB		