

1981-05-07

Sida 1 (9)

Tjänsteställe, handläggare F:UPM/K HÅLL TELUB/TTU E Nilsson	Fastställt av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver ¹⁾ 857-86B
--	---	---------------	-----------------------------------

LF-överdrag M3982-102000, -102011 (SATT M3)LF-överdrag M3982-112000 (LME M3)LF-överdrag M3982-114010 (LME M4)LF-överdrag M3982-117011 (LME M4)Underhållsplan Materiel

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänna bestämmelser	1
2 Speciella bestämmelser	2
3 Övrigt	2
Underhållstabeller	2

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan. Se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sida 2.

1) Omarbetningen omfattar införande av: Materieleheter, Ue föreskrift, arbetsvolym och konteringsbegrepp ESYM FU.
Sakändringar är markerade med streck i marginalen.

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER												
0B	-----												
0C	.LF-ÖVERDRAG INKOPPLAS PÅ FYSIKALISKA TRÄDFÖRBINDELSER OCH ANVÄNDS FÖR ANPASSNING OCH FÖRSTÄRKNING AV												
0D	TVÄTRÄDS- OCH FYRTRÄDSFÖRBINDELSER.												
0E	.TILLSYN VB INNEBÄR ATT UNDERHÅLLSÅTGÄRDER SKALL UTFÖRAS NÄR PRESTANDAOKRAV ENLIGT "MÄTANVISNINGAR FÖR												
0G	AV FV-F ANORDNADE FÖRBINDELSER FÖR TELEFONI, TELEGRAFI OCH DATA" INTE LÄNGRE KAN INNEHÅLLAS OCH I												
0H	TILLÄMPLIGA DELAR NÄR NÅGON ENHET BYTTIS UT.												
0I	.HUVUDVERKSTAD FÖR LF-ÖVERDRAG ÄR TELUB AB.												
0K	.MATERIELUNDERHÅLL UTFÖRS VID:												
0L	-BEMÄNNAD ANL AV ANL (ANLÄGGNINGENS TEKNISKA PERSONAL) ELLER TSB/F. OM RESURSER SAKNAS SKA TSB/R ANLITAS.												
0N	-OBEMÄNNAD ANL, AV TSB/R.												
0O	.FELAKTIG ME/UE INSÄNDES TILL TELUB FÖR REPARATION/ÖVERSYN.												
0Q	.REPARATION AV FAST MONTERAD LF-ÖVERDRAG UTRUSTNING UTFÖRS AV ANL/TSB.												
0S	.I UNDERHÅLLSTABELLEN FINNS KONTERINGSBEGREPP ENLIGT EKONOMISYSTEM FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL												
0U	(ESYM FU) ANGIVET FÖR VARJE ÅTGÄRD. KONTERINGSBEGREPPET HAR INFÖRTS I UNDERHÅLLSTABELLEN.												
0V	I FALLET OVANFÖR ARBETSVOLYM, FÖR ATT UNDERLÄTTA ATT UNDERHÅLLSKOSTNADERNA KOMMER ATT BELASTA RÄTT												
0X	KONTERINGSBEGREPP.												
0Y	ÖVRIGT												
0Z	-----												
0A	FÖR UPPFÖLJNING, ANALYS OCH VERIFIERING HANVISAS TILL:												
0B	.TEKNISK UPPFÖLJNING ENLIGT FÖR "DRIFDATASYSTEM DIDAS MARK" GÄLLANDE DIREKTIV, UPPFÖLJNING BEORDRAS GENOM												
1A	TOMT (JFR TOMT 80-192)												
1B	.EKONOMISK UPPFÖLJNING ENLIGT FÖR "EKONOMISYSTEMET FACKET FLYGMATERIELUNDERHÅLL (ESYM FU)" GÄLLANDE DIREKTIV.												
1C	-----												
000000 01	LF-ÖVERDRAG	--	X	--	--	VB	BE	TELUB	TOMT 857-128	3XX5502X			
02	M3982-102000						ANL		TILLSYN/KONTROLL		0,5	PER FÖRBPUNKT	
03							TSB/F					DRIFTAVBROTT	
04	SATT TYP M3						TSB/R						
05						VB	BE				3XX5506X		
06							ANL	100	REPARATION/BYTE				
07							TSB/F		AV UNDERENHET		0,5		
08							TSB/R	600					
09						VB	ME				3XX550X5		
10							TELUB	--	REPARATION/ÖVERSYN				
11													
12													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantlimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6				
000100	01	LF-ÖVERDRAG	--										
	02	M3982-102011										3XX5502X	PER FÖRBPUNKT
	03											0,5	DRIFTAVBROTT
	04	SATT TYP M3											
	05												
	06											3XX5506X	
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
000200	01	LF-ÖVERDRAG	--										
	02	M3982-112000										3XX5502X	PER FÖRBPUNKT
	03											0,5	DRIFTAVBROTT
	04	LME TYP M3											
	05												
	06											3XX5506X	
	07												
	08												
	09												
	10												
000300	01	LF-ÖVERDRAG	--										
	02	M3982-114010										3XX5502X	PER FÖRBPUNKT
	03											0,5	DRIFTAVBROTT
	04	LME TYP M4											
	05												
	06											3XX5506X	
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												

357-86

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
000400	01	LF-OVERDRAG	--				VB		TELUB	TOMT 857-129	3XX5502X		
	02	M3982-117011							ANL	TILLSYN/KONTROLL	0,5	PER FÖRBPUNKT	
	03	LME -ZFL32305							TSB/F			DRIFTAVBROTT	
	04	LME TYP M4							TSB/R				
	05												
	06						VB		BE		3XX5506X		
	07								ANL	REPARATION/BYTE			
	08								TSB/F	AV UNDERHETER	0,5		
	09								TSB/R	600			
	10								ME		3XX5505X		
	11						VB		TELUB	REPARATION/ÖVERSYN			
	12												

000500	01	FÖRSTÄRKARE 2	--	ERF			VB		ME	TELUB	TELUB 650-18	3XX5505X	
	02	F6064-000101							TELUB	600	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SATT -8-5629300/2											

000600	01	FÖRSTÄRKARE 2	--	ERF			VB		ME	TELUB	TELUB 650-18	3XX5505X	
	02	F6064-000107							TELUB	600	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SATT -8-6106100/2											

000700	01	FÖRSTÄRKARE 3	--	ERF			VB		ME	TELUB	TELUB 650-18	3XX5505X	
	02	F6064-000102							TELUB	600	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SATT -8-5629300/3											

000800	01	FÖRSTÄRKARE 3	UE	ERF			VB		ME	TELUB	TELUB 650-18	3XX5505X	
	02	F6064-000108							TELUB	600	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SATT -8-6106100/3											

000900	01	TRANSFORM 800/600	UE	ERF			VB		ME	TELUB	TELUB 650-063	3XX5505X	
	02	F6064-000022							TELUB	600	REPARATION/ÖVERSYN		
	03	SATT -12054											

001000	01	TRANSFORM 800/600	--	ERF			VB		ME	TELUB	TELUB 650-063	3XX5505X	LEDN/DELN
	02	F6064-000105							TELUB	600	REPARATION/ÖVERSYN		TRANSF
	03	SATT -8-5629500/2											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal				Version		Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8				
001100	01	.TRANSFORM 16007600	UE	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	LEDN/DELN TRANSF
	02	F6064-000023													
	03	SATT -12055													
001200	01	.TRANSFORM 1600/600	--	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	LEDN/DELN TRANSF
	02	F6064-000106													
	03	SATT -8-5629500/3													
001300	01	.UNIVERSALBALANS	UE	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
	02	F6064-000103													
	03	SATT -8-5629400													
001400	01	.FYRTIRDSAVSLUTNING	UE	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
	02	F6064-000208													
	03	SATT -12629													
001500	01	.LEDNINGSTRANSFORM 2	--	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
	02	M3982-103118													
	03	SATT -12648													
001600	01	.LEDNINGSTRANSFORM 1	--	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
	02	M3982-103128													
	03	SATT -12647													
001700	01	.NATENHET	--	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-064	3XX550X5	
	02	F6064-000030													
	03	SATT -2-5629200													
001800	01	.FÖRSTÄRKARE	--	ERF	-	-	-	-	-	-	-	TELUB 600	TELUB 650-047	3XX550X5	
	02	F3200-006339													
	03	LME -ZHG10102/1													

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
001850 01	.FÖRSTÄRKARE	--	7	8	9	---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-047	3XX550X5	
02	F3200-010560							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZH610102/2										
001900 01	.FÖRSTÄRKARE	--				---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-047	3XX550X5	
02	F3200-005019							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZH610102/5										
001950 01	.FÖRSTÄRKARE	--				---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-047	3XX550X5	
02	F3200-010561							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZH610102/3										
002000 01	.LEDN/DELNTRAF0	--				---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
02	F3200-005017							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZHE15104/2										
002100 01	.LEDN/DELNTRAF0	--				---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
02	F3200-005018							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZHE15104/3										
002200 01	.LEDNINGSTRAFO	--				---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
02	M2502-008010							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZHE15106/2										
002300 01	.LEDNINGSTRAFO	--				---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
02	M2502-009010							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZHE15106/3										
002400 01	.UNIVERSALBALANS	--				---	---	ME TELUB 600	TELUB 650-063	3XX550X5	
02	F3200-005016							TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN		
03	LME -ZHE10101										

857-86C

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
002500 01	*NATAGGREGAT	UE	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-48	3XX550X5	
02	M3991-003198								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -BMN903331/2												
002600 01	*FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-56	3XX550X5	
02	F3200-006598								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -ZH640603/1												
002700 01	*FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-56	3XX550X5	
02	F3200-006599								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -ZH640603/2												
002800 01	*FÖRSTÄRKARE	--	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-56	3XX550X5	
02	F3200-006600								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -ZH640603/3												
002900 01	*FÖRSTÄRKARE	--	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-56	3XX550X5	
02	F3200-006601								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -ZH640603/4												
003000 01	*FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-56	3XX550X5	
02	F3200-006602								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -ZH640603/5												
003100 01	*FÖRSTÄRKARE	--	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-56	3XX550X5	
02	F3200-006603								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -ZH640603/6												
003200 01	*FÖRSTÄRKARE	--	-	-	-	-	-	-	ME	TELUB 600	TELUB 650-56	3XX550X5	
02	F3200-006604								TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN			
03	LME -ZH640603/7												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7				
003300	01	FÖRSTÄRKARE	--	ERF	--	ERF	VB	---	ME	TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5		
	02	F3200-006605												
	03	LME -ZH640603/8												
003400	01	LEDNTRANSF	UE	--	ERF	VB	VB		ME	TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5		
	02	F3200-006588												
	03	LME -ZHE10114/2												
003500	01	NATAGGREGAT	UE	--	ERF	VB	VB		ME	TELUB --		3XX550X5		
	02	F3200-006569												
	03	LME -BMN905201												
003600	01	LEDNDELNTRANSF	UE	--	ERF	VB	VB		ME	TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5		
	02	F3200-006591												
	03	LME -ZHE10116/11												
003700	01	LEDNDELNTRANSF	UE	--	ERF	VB	VB		ME	TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5		
	02	F3200-006594												
	03	LME -ZHE10116/9												
003800	01	LİKSPOMVANDLARE	UE	--	ERF	VB	VB		ME	TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5		
	02	F3200-006567												
	03	LME -BMN905102												
003900	01	RELÄENHET	--	--	ERF	VB	---		ME	TELUB --		3XX550X5		
	02	F3200-006627												
	03	LME -ZH240631												
004000	01	FYRTRÄDSAVSLUTNING	UE	--	ERF	VB	VB		ME	TELUB 600	REPARATION/ÖVERSYN	3XX550X5		
	02	F3200-007323												
	03	LME -ZHE10103												

