

3 febr 1956

Sid 1 (6)

Bearbetad vid	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
UHD1	G Magnusson /B Selander	: 26	29-80-10

29. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 29.

För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, hänvända sig till angiven huvudverkstad.

Cv, som icke är huvudverkstad för resp materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkomma till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller rep. Materielen bör dock då så är möjligt åtgärdas av huvudverkstaden.

Reparation utförs av översynsverkstad eller om materielen tillses vid flj av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning - motsvarande tillsyn - må dock åtgärdas vid flj.

De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25%.

Resp flj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.

Märkning.

Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t e CVA0954. (Tryckkammare för stol eller huvutskjutningsanordning skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller ankomstbesiktning av mottagande instans, t e FF/Ki SaabL.

I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses, att denna är vederbörligen märkt.

Erforderlig märkning eller ommärkning av enheter berörda av angivna övergångsbestämmelser (anm 1, 2 och 3 nedan) skall utföras genom resp flj försorg.

Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer successivt att utgivas. Innan detta arbete är helt genomfört får utgivna föreskrifter användas i tillämpliga delar.

Grupp 1 rdkat	Pos nr	Ritn nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Överavn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföres av	Period	Utföres av				
1	1	921704-1	Patron, huv			2 år	CVA		CVA		
	2	1047257-1	Tidutlösare	1 år	flj			CVV	CVV		
	3	561944-1	Tryckkammare, stol			1 år	CVA		CVA		
2	1	SA575279	Broms, huvudställ	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM ^{x)}	
	2	531086-1	Stötdämpare, huvudställ, V	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	3	531086-2	"- " H	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	4	531026-1	"- nosställ	H	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
4c	1	SA530513	Avlastningsventil, huvudställ	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	2	SA521696	"- nosställ	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	3	SA530171	Backventil, hydraul, drivsekt	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	4	SA800161	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	5	SA890652	Bromsventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	6	SA890653	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	7	SA890671	Handpump	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	8	924570-1	Hydraultank	H	flj			CVV	"		
	9	595501-1	"-	H	flj			CVV	"		
	10	595751-1	Manövercylinder	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	11	569101-1	Manövercylinder, huvudställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	12	920475	Manövercyl, kroppsluftbroms	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	13	561060-1	"- , lucklås, huvud- ställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	14	551000-1	"- , luckor huvudställ vingluftbroms	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	15	561090-1	"- , luckor nosställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	16	531020-1	"- , noshjulsstyrning	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	17	550995-1	"- , nosställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	18	598200	Manövercylinder, skevroder	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	19	VD 7-2	Manöverventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	20	SA890703	Manöverventil, landställ med urkopplingsventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	21	SA840783	Manöverventil, noshjuls- styrning	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	22	VD 6-1	Servoventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	23	VD 6-3	Servoventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	24	VD 6-4	Servoventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	25	VT 2-1	Snabbkoppling	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	26	VT 2-2	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	27	VT 2-3	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	28	VT 2-4	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	29	VT 3-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	30	VT 3-2	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	31	VT 5-2	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	32	VT 5-4	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	33	VT 6-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	34	VT 8-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	35	VT 9-1	"-	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	36	GL 4-1	Spärrventil, hjulbroms	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	37	GL 4	"- , nosställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	38	GL 3	"- , vingklaff, luftbr	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	39	SA530495	"- , landställ	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	40	531022	Styrpventil, noshjulsstyrn	Vb	flj			CVV	"	ASM	

x) Apparatservicemeddelande

Grupp i rdkat	Pos nr	Ritn nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföres av	Period	Utföres av				
4c	41	SA800771	Strypventil, vingklaff	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	42	SA800773	"- " "	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	43	DL 40-1	Säkerhetsventil, hydr.drivs	H	flj			CVV	"	ASM	
	44	SA800085	"- "	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	45	VA 2-6	Tryckackumulator	Vb	flj	5 år	CVV		"	ASM	3)
	46	VD 9	Urkopplingsventil, skevroder	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	47	VF 2-1	Vätskefilter (hydraulvätska)	Vb	flj			CVV	"	ASM	
4d	1	DL 21-2	Avstängningsventil, bränsle- syst.	H	flj			CVV	CVV	ASM	
	2	DH 6-1	"- " "	H	flj			CVV	"	ASM	
	3	DH 6-2	"- "	H	flj			CVV	"	ASM	
	4	DL 7-1	Backventil	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	5	DL 9-12	"- "	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	6	DL 6-2	"- ", bränslesyst.	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	7	DL 28-1	"- ", "- "	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	8	DL 37-2	"- "	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	9	DL 41-1	"- "	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	10	GL 7-1	"- ", "- "	H	flj			CVV	"	ASM	
	11	DL 10-1	"- ", dykfack (nedre del av ryggl.tank)	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	12	DL 4-2	Backventil, högtrycksluft- syst.	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	13	SA575548	Bränslemätare			2 år	CVV		"		1)
	14	SA557771	"- "			2 år	CVV		"		1)
	15	DM 11-1	Bränslemätgivare	G	flj			CVA	CVA	ASM	
	16	DM 11-2	"- "	H	flj			CVA	"	ASM	
	17	DD 2	Bränsleventil	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	18	DD 2-1	"- " NW 32	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	19	DL 22-1	Flottörventil, bränsletank, övre	H	flj			CVV	"	ASM	
	20	922306-1	Flottörventil, bränsletank, övre	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	21	DL 25-1	"- ", säcktank	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	22	DL 16-2	"- ", undre kropps- tank	H	flj			CVV	"	ASM	
	23	DL 16-1	"- ", övre kropps- tank	H	flj			CVV	"	ASM	
	24	DL 35-1	"- "	H	flj			CVV	"	ASM	
	25	DL 35-2	"- ", övre kropps- tank	H	flj			CVV	"	ASM	
	26	EB 2-1	Fällmekanism, fälltank	2 år	flj	Vb	CVA		CVA	TOMT	Översyn 2)
	27	EB 2-2	"- ", fälltank	2 år	flj	Vb	CVA		"	29-834-11	enl ASM 2)
	28	GJ 5	g-dräktventil			2 år	CVV		CVV	ASM	1)
	29	DZ 2-1	Indikeringsventil, bränsle- syst.	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	30	DT 2	Inkopplingsventil, tryckpå- fyllning	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	31	GJ 2	Kabintrycksregulator			H	CVM		CVM	ASM	
	32	DD 5	Kikkran, avisning frontrutor	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	33	DD 3-4	Kikkran, kabintrycksyst.	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	34	GF 4	Luftfilter, kabinkompr	G	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	35	GF 3	"- ", lågtryck, luft- syst.	G	flj			CVV	"- "	ASM	
	36	GD 2-2	Luftventil, högtrycksluft	H	flj			CVV	CVV	ASM	
	37	GD 16-1	"- ", kabintrycksyst	Vb	flj			CVV	"	ASM	

Grupp ordnr	Pos nr	Ritn nr Readel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföres av	Period	Utföres av				
4d	38	SA530707	Membranventil, högtrycks- luftsyst, vingkl., luftbr.	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	
	39	GC 2-1	Reduceringsventil, bränsle- syst.	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	40	GC 2-4	"	H	flj			CVV	"	ASM	
	41	GC 2-9	Reduceringsventil, bränsle- syst.	H	flj			CVV	"	ASM	
	42	SA890362	"	Vb	flj			CVV	"	ASM	
	43	SA890369	"	H	flj			CVV	"	ASM	
	44	SA890361	" , lågtryck- luftsyst.	H	flj			CVV	"	ASM	
	45	SA530485	Syrgasbehållare			5 år	CVV		"		3)
	46	SA530664	Syrgasregulator			1 år	CVV		"		
	47	SA557005	Syrgasslang	E	flj				flj	TOMT 866-19	
	48	GL 11-1	Säkerhetsventil, bränslesyst	H	flj			CVV	CVV	ASM	
	49	GL 11-2	"	H	flj			CVV	"	ASM	
	50	GL 11-3	"	H	flj			CVV	"	ASM	
	51	GL 11-4	"	H	flj			CVV	"	ASM	
	52	920014-1	" , kabin	H	flj			CVV	"	ASM	
	53	923560	"	H	flj			CVV	"	ASM	
	54	GL 12-2	" , syrgassyst	G	flj			CVV	"	ASM	
	55	SA530611	Tankpump	G	flj			CVV	"	ASM	
	56	SA557048	"	G	flj			CVV	"	ASM	
	57	926153-1	"	G	flj			CVV	"	ASM	
	58	DP 1000	"	G	flj			CVV	"	ASM	
	59	XP4514-02	Tryckluftbehållare, hög- trycksluftsyst.			5 år	CVV		"		3)
	60	GJ 6-1	Tryckutjämn.ventil i fall- tankar	2 år	flj			CVV	"		
	61	GD 11-1	Tvåvägsventil, bränslesyst	2 år	flj			CVV	"	ASM	
	62	SA511691	Vakuumregulator	Vb	flj			CVV	"	ASM	
6	1	XP8002-18	Generator			följer motorn	CVA		CVA	ELM 14:8 x)	
	2	VAG 1001	Givare till varvtalsmätare			följer motorn	CVA		"		
	3	SA575774	Hydraulpump			följer motorn	CVV		CVV		
	4	VP 1001	"			följer motorn	CVA		CVA		
	5	VP 1002	"			följer motorn	"		"		
	6	SA980058	Kabinkompressor			följer motorn	CVV		CVV		
	7	529611- -10-1	Kabinkompressor			följer motorn	CVV		CVV		
	8	C 3810/1	Startapparat			följer motorn	CVA		CVA	ELM 15:8 och beskr	
7	1		Akan 20 m/m m/47 C	650 ± 3000 600 skott	flj			CVA	FF	Enl beskr	
	2		Akan 12,7 m/m	ca 3000 skott	flj			CVA	FF	enl beskr	
	3	532475-1	Raketbalk	1 år	flj			CVA	flj	TOMT 29- 837-8 (SM 7-3)	

x) ELM = Provningföreskrifter för elektriska hjälpapparater i fpl.

Grupp i ordet	Pos nr	Ritm nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföres av	Period	Utföres av				
8	1	RM 1000	Accelerometer			3 år	CVV		CVV		1)
	2	RM 2-1	Accelerometerbrytare g-strömställare	G	flj			CVV	"	ASM	
	3	XP8001-14	Akkumulator	1 år	flj	Vb	Jungner		Jungner	EIM 16:04	
	4	N391643	Antennfilter			Vb	CVA		CVA		
	5	SA530576	Antennfilter 30 AGA N317503			Vb	CVA		CVA		
	6	SA511004	Automatsäkring 6 A	Vb	flj			CVV	flj, CVV		
	7	SA511005	"- 10 A	Vb	flj			CVV	"-		
	8	SA511006	"- 15 A	Vb	flj			CVV	"-	EIM 03:4	
	9	SA511007	"- 20 A	Vb	flj			CVV	"-		
	10	SA511008	"- 30 A	Vb	flj			CVV	"-		
	11	SA511009	"- 40 A	Vb	flj			CVV	"-		
	12	EH 5-1	Bakströmsrelä	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	13	DM 1005	Bränslemätare	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	14	SA575247	Bränsletryckvarnare	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	
	15	PP 3-1	Domkraft, stab.omställn	G	flj	H	CVV		CVV	ASM	
	16	PP 3-2	"-	G	flj	H	CVV		CVV		
	17	PP 3-4	"-	G	flj	H	CVV		CVV		
	18	PP 10-1	"-	G	flj	H	CVV		CVV	ASM	
	19	PP 16-9	Domkraft, kameralluckor	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	20	PP 16-10	"-	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	21	PP 2-1	Dragmagnet (avfyr.magnet)	följer akan	flj			CVA	flj, CVA	EIM 13:1	
	22	SA557995	Partmätare	F	flj	3 år	CVV		CVV		1)
	23	XP8062-01	Flygplanur K2			3 år	CVV		CVV		1)
	24	SA575607	Flygplanur K4			3 år	CVV		CVV		1)
	25	YQ 1007-1	Flygradio Fr 8	6 mån	flj	2 år	CVA		FF	Föreskrifter för ts och översyn	1)
	26	Frp 3	Pejlradio						FF		1)
			Mottagare	6 mån	flj	2 år	CVA		FF	Beskrivning	1)
			Omformare	6 mån	flj	2 år	CVA		FF	Beskrivning	1)
			Pejlram	6 mån	flj	2 år	CVA		FF	Beskrivning	1)
			Pejlskala	6 mån	flj	2 år	CVA		FF	Beskrivning	1)
	27	SA575547	Givare, bränsletryckvarnare	Vb	flj			CVA	flj, CVA	ASM	
	28	DZ 1000	"-	Vb	flj			CVA	"-	ASM	
	29	SA575713	Givare, oljemanometer	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	
	30	ZML000-1	Givare, oljetermometer	Vb	flj			CVA	CVA		
	31	UH 1009	Gyrosikte Mk 4E	E	flj	1 år	CVA		FF	Beskrivning	
	32	SA575343	Höjdmätare	F	flj	3 år	CVV		CVV		1)
	33	SA575345	Höjdmätare	F	flj	3 år	CVV		CVV		1)
	34	SA530574	IK-sändare-mottagare	6 m	flj	1 år	CVA		CVA	TOMT P1-855- 8	2)
	35	EH 17-1	Intervallgivare	G	flj			CVA	CVA		
	36	GML003-1	Kabinmanometer	F	flj	3 år	CVV		CVV		1)
	37	SA575688	Kabinmanometer			3 år	CVV		CVV		1)
	38	SKa 10	Kamera	3 mån	flj	2 år	CVA		FF		
	39	SKa 15	"-	3 mån	flj	2 år	CVA		FF		
	40	SKa 16	"-	3 mån	flj	2 år	CVA		FF		
	41		Kassett t registrerkamera	Vb	flj	2 år	CVA		flj, CVA		
	42	XP8226-02	KH-gyro		flj	10 mån	CVA		CVA		
	43	XP8143-04	KH-förstärkare	2 år	flj			CVA	CVA		1)
	44	XP8227-02	KH-instrument			2 år	CVA		CVA		1)
	45	XP8225-03	KH-låsmotor	2 år	flj			CVA	CVA		1)
	46	RM 1002	Kraschströmställare	G	flj			CVV	CVV	ASM	
	47	EM 3-1	Lagertermometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	48	VM 1001	Manometer 3-visare (hydraul- system)			Vb	CVV		CVV		
	49	EK 5-1	Motstånd			Vb	CVV		flj, CVV	ASM	
	50	PW-50	Navigeringsradar	6 mån	flj	1 år	CVA		CVA		
	51	XP8174-01	Nav.radarinstrument	F	flj	1 år	CVA		CVA		
	52	XP8174-02	Nav.radarindikator	F	flj	1 år	CVA		CVA		

Grupp 1 rdkat	Pos nr	Ritn nr Resdel nr	Benämning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Anm
				Period	Utföras av	Period	Utföras av				
8	53	VM 2-1	Oljemanometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	54	SA575714	"	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	55	SA576763	Oljetermometer	F	flj			CVA	CVA		
	56	ZM 2-1	"	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	57	EO 3-1	Omformare	G	flj			CVA	CVA	ELM 08:5	
	58	RM 3	Pitotrör statiskt tryck	Vb	flj			CVV	CVV		
	59	RM 4	Pitotrör, totaltryck	Vb	flj			CVV	CVV		
	60	SA800983	Raketväljarlåda			2 år	CVV	CVV	CVV	ELM 19:3	2)
	61	RKa9	Registrerkamera	2 mån	flj	1 år	CVA		CVA	Beskrivning ASM	
	62	EH 7-3	Relä (startbox)	G	flj			CVV	CVV		
	63	EH 13-2	Relä	Vb	flj			CVV	CVV		
	64	EH 20-2	"	Vb	flj			CVV	CVV		
	65	EH 20-5	"	Vb	flj			CVV	CVV		
	66	SA575610	Relä	H	flj			CVV	CVV	ASM	
	67	SA575897	"	H	flj			CVV	CVV		
	68	SA800151	"	Vb	flj			CVV	CVV	ELM 04:25	
	69	SA800152	"	Vb	flj			CVV	CVV	ELM 04:26	
	70	SilvaK107	Reservkompass			4 år	CVV		CVV		1)
	71	SA575621	Signalhorn	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	
	72	EJ 1002	Spänningsregulator	G	flj			CVV	CVV	ELM 09:8	
	73	UH 1000	"	G	flj			CVV	CVV	ELM 09:10	
	74	Aga	Styrautomat			2 år	CVV		CVV		
	75	SA557958	Svängindikator	F	flj	2 år	CVM		CVM		1)
	76	SA530860	Syrgasindikator			2 år	CVV		CVV		
	77	GM 1000	Syrgasmanometer			2 år	CVV		CVV		
	78	SA577238	Termostat	Vb	flj			CVV	CVV		
	79	EH 6-1	Tidgivare	G	flj			CVV	CVV		
	80	VM 1002-1	Tryckluftmanometer			Vb	CVV		CVV		
	81	EO 1006-1	Tändspole	F	flj			CVV	CVV	ELM 06:4	
	82	EO 1009-1	"	F	flj			CVV	CVV	ELM 06:4	
	83	ZM 4-1	Utloppstermometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
	84	SA575344	Variometer	F	flj	3 år	CVV		CVV		1)
	85	SA575346	"	F	flj	3 år	CVV		CVV		1)
	86	SA575956	"	F	flj	3 år	CVV		CVV		1)
	87	RM 1001	Varvtalsmätare	F	flj	2 år	CVA		CVA		1)
	88	EM 1000	Voltampérmeter	Vb	flj			CVA	CVA		
	89	ZM 1006	Ytterlufttermometer	F	flj	Vb	CVA		CVA		
9	1	ZB-5125	Förbandsväska	10 mån	flj			-	flj		
	2		Kassett till ksp-kamera	Vb	flj	2 år	CVA		flj, CVA		
	3	KKa 4	Kulsprutekamera	E	flj	3 år	CVA		CVA	Beskrivning 1)	
Motor	1		Brännkammare	E	flj	Vb	CVA		CVA		
	2	SFA-25338	Spridare	E	flj	Vb	CVA		CVA		
	3	SFA-20353	Startspridare	E	flj	Vb	CVA		CVA		

Anm 1) Översynsperioden får räknas f o m juni 1954.
 2) " " " " " " 1955.
 3) " " " " " " 1952.