

15 febr 1960

Sida 1 (17)

FF tjänsteställe, handläggare UHDI/E Wiljanen	Fastställt av P Jurander /S Ögren	Ändrad enligt 99 107 fpr 2964 100 24/11-60 103 106	Upphöver 32-80-2B 1)
--	---	--	-------------------------

32. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 32

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv som icke är huvudverkstad för resp materiel får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av huvudverkstad där ej annat anges. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas vid flottilj.
4. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25%.
5. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materiel under översynsperioden.
6. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0960. (Tryckkammare för stol skall dock märkas i samband med inmontering i fpl.) Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synligt i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans, t ex FF/Ki SaabL.
7. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligen märkt.
8. Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer att ges ut successivt. Innan detta arbete är helt genomfört får befintliga föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall resp huvudverkstad tillfrågas.
9. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.
10. Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn resp översyn utföres enl gällande föreskrift men vid en tidpunkt som bedömes från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinnes i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj icke normalt tilldelas resurser för.

1) Ändringar och kompletteringar.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvudvat	Kassav	Föreskrift	Apt fpl			Ann
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	
Grupp 1. Kropp													
1	Fjädercylinder	1035251-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
2	Huvlås	1011176-1			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
3	Tidutlösare	1047257-1	1 år	flj	3 år ¹⁾	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	ue
4	Tryckkammare (stol)nedre	1048185-1			1 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	ue
5	Tryckkammare (stol) övre	1080207-1			1 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	ue
Grupp 2. Landställ													
6	Broms, huvudställ	SA 577315	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	GOOD-YEAR-E40065
7	Bromsregulator"Maxaret"H	SA 577320			F	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	Dunlop-AC10944 ue
8	Bromsregulator"Maxaret"V	SA 577321			F	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	Dunlop-AC10946 ue
9	Bromsaskiva	SA 579065	Vb	flj			CVA	CVA	TOMT	4	4	4	GOOD-YEAR- 9530856
10	Fjädercylinder	1086950-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
11	Fjädercylinder, luckmek	1043997-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
12	Fjädercylinder lås nos- ställ	1008556-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
13	Huvudställsben H	1008502-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
14	Huvudställsben V	1008502-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
15	Lås, huvudställ	1086860-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
16	Lås nosställ	1028771-10-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
17	Nosställsben	1008552-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
18	Manöverventil	1096615-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
19	Styrcylinder	1084077-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
Grupp 4a. Styrorgan													
20	Fjädercylinder	1102666-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
21	Fjädercylinder	1026190-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
22	Skruvdomkraft	PT8-5			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
23	Skruvdomkraft	PT11-1			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
24	Skruvdomkraft	PT8-6			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
25	Skruvdomkraft	PT11-2			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
Grupp 4c. Hydraulsystem													
26	Avtappningsventil, hyd- raultank	VD 26-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
27	Backventil	6001715	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
28	Backventil	6100448	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
29	Backventil.	DL 38-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
30	Backventil	DL 38-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
31	Backventil	SA 530171	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
32	Backventil	SA 800161	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
33	Backventil	SA 800162	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
34	Backventil	SA 800165	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
35	Backventil	VD 30-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	

1) Översynsperioden får räknas fr o m att TOMÄ 32-831-Ä14 blivit införd. Omodifierad tidutlösare behöver inte överses.
2) Tv. PT8-5, PT8-6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Apt fpl		Ann
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u> (forts)											
36	Bromsventil	VD 31-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	ue
37	Dämpdon	SA 579507	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	
38	Frontrutetorkare											
	.Kontrollventil	6101426			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	
	.Reglerventil	6101425			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	
	.Torkarblad	6000167			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	
	.Torkarmotor	6000065-1			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	
39	Hydraulkoppel, bakre	1041313-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
40	Hydraulkoppel, främre	1041324-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
41	Hydraulmotor, vingklaff	1088944-2	Vb	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	ue
42	Hydraulpump för antenn- sektion	6000013-1			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1		(NEW YORK AIR BROKE) ue
43	Hydraulpump, huvudsystem	SA 577388			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	2	Dowty 5050Y.M ue 2499
44	Hydraulpump, höjd- och antennservo	1081301-1			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1		ue
45	Hydraulpump, skevservo	1081300-3			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	ue
46	Hydraulpump, höjdservo	6000004-7			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	ue
47	Hydraultank	1087114-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
48	Hydraultank	1087114-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
49	Höjdservo	1085504-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1)	(ue)
50	Höjdservo	6000709-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1)	(ue)
51	Höjdservo	6000709-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1)	(ue)
52	Manövercylinder, nosställ	1031834-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
53	Manövercylinder, h-ställ	6004035	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	före mod 1031870-1)
54	Manövercylinder, inläs h-ställ	1036590-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
55	Manövercylinder, fäll- stötta	1038740-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
56	Manövercylinder, luft- broms	1046241-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
57	Manövercylinder, spak- servo	1108248-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
57a												
58	Manövercylinder	6005675	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
59	Manövercylinder	926103-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
60	Manövercylinder, myn- ningsluckor	1083355-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		
61	Manövercylinder, vent luckor	1126633-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		
62	Manöverventil	VD 18-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
63	Manöverventil	1087121-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
64	Manöverventil	1096615-1										
65	Manöverventil (el)	1088946-1	Vb	flj		Se grupp 2	CVV	CVV	ASM	1	1	
66	Manöverventil, ebk	6100506	<i>HV6</i>	flj			CVV	CVV	ASM	1		DOWTY-7403-Y ue
67	Manöverventil	1086856-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
68	Manöverventil, spakservo	1099770-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
69	Öppningsventil	VD 15-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
70	Påfyllningsventil	VD 25-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	
71	Påfyllningsventil, hydraultank	VD 25-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	

1) I u-system ingår underenheter som ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överryn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Apt fpl			Ann
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	C	
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u> (forts)												
72	Servoventil	VD 14-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
73	Servoventil	VD 14-6	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
74	Skevservo	1107475-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1)	(ue)
75	Skevservo	1107475-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1)	
76	Skevservo	1107475-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1)	(ue)
77	Skevservo	1107475-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1)	
78	Skevservo	6000707-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1)	(ue)
79	Skevservo	6000707-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1)	(ue)
80	Spärrventil (nödfälln luftbromsar)	GL 4-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
81	Strypventil	1094434-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
82	Styrcylinder, nosställ	1084077-1			Se grupp 2					1	1	1	
83	Säkerhetsventil, hydraul tank	DL 40-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
84	Säkerhetsventil	VL 5-5	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
85	Säkerhetsventil (antenn- krets)	VL 11-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
86	Säkerhetsventil, antenn- system, höjdservo	VL 5-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
87	Säkerhetsventil, huvud- system	SA 800087	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
88	Säkerhetsventil, huvud- system	SA 800088	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
89	Säkerhetsventil, hydraul- tank	1097327-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
90	Säkerhetsventil, nosställ	VL 7-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
91	Säkerhetsventil, skevservo	VL 15-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
92	Säkerhetsventil, spakaervo	DL 30-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
93	Tryckackumulator	6000705-1	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1		2	ue
94	Tryckackumulator	6000705-2	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1		2	ue
95	Tryckackumulator	6001735-1	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1		1	ue
96	Tryckackumulator, hjul- resp luftbroms	1085523-1	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
97	Tryckackumulator, spak- servosektion	1103300-1	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
98	Tryckindikator	6001835-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
99	Tryckregulator, pedal- kraftgivare	PJ 3-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
100	Tryckregulator	VJ 2-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
101	Tryckregulator	VJ 2-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
102	Tryckregulator	VJ 2-6	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
103	Urkopplingsventil	1102650-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
104	Urkopplingsventil (höjd- servo)	6000703-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
105	Urkopplingsventil, land- ställsektion	VD 5-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
106	Urkopplingsventil, skev- servo	VD 9-5	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
107	Urkopplingsventil, (skev- servo)	6000701-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	

1) I u-system ingår underenheter som ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Agt fol	Ann
			Period	Utförs av	Period	Utförs av					
	<u>Grupp 4d. Bränslesystem</u>										
108	Avstängningsventil	DD11-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
109	Avstängningsventil	DD11-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
110	Avstängningsventil	DH3-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	ue
111	.Elväxel	PP8-21	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
112	Avstängningsventil	DH3-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
113	.Elväxel	PP26-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
114	Avstängningsventil, låg- tryckskran	DH3-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
115	.Elväxel	PP8-17	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	
116	Avstängningsventil, låg- tryckskran	DH3-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	2
117	.Elväxel	PP26-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
118	Avstängningsventil, trycktank	DH4-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
119	.Elväxel	PP8-14	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
120	Avstängningsventil, trycktank	DH5-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
121	.Elväxel	PP8-12	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	
122	Avstängningsventil	DH5-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	2
123	.Elväxel	PP26-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
124	Avtappningsventil	DD10-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
125	Backventil	DL6-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
126	Backventil	DL27-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	4
127	Backventil	DL33-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
128	Backventil	DL48-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
129	Backventil	DL48-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
130	Bränslefilter, ebk	1086000-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
131	Bränsletank					Vb	CVV	CVV			
132	Ebk-pump (svensk)	SFA 53855				5 ebk tim	CVV	CVV	CVV	1	1
133	Ebk-pump (engelsk)	SFA 66000				5 ebk tim	CVV	CVV	CVV	1	
134	Ebk-pump	SFA 45966				5 ebk tim	CVV	CVV	CVV	1	
	Extra tank:	1006769	1 år ²⁾	flj			CVV	CVV	ASM	x	x
135	.Avtappningsventil	DD 10-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
136	.Backventil	DL 6-3	1 år	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
137	.Backventil	DL 6-4	1 år	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
138	.Flottörströmställare	EL 2-2	1 år	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
139	.Flottörströmställare	EL 2-4	1 år	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
140	.Flottörventil	DL 34-2	1 år	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
141	.Reducerventil	SA 577275	1 år	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
142	.Reglerventil	GH 8-3 ¹⁾	1 år	flj			CVV	CVV	ASM	1	1
143	.Säkerhetsventil	GL 18-3	1 år	flj		Vb	CVV	CVV	ASM	1	1
144	Flottörströmställare	EL 2-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	2
145	Flottörventil	922306-2	Vb	flj		Vb	CVV	CVV	ASM	2	2
146	Flottörventil	DL 16-3				G	CVV	CVV	ASM	4	4
147	Flottörventil, start- system	DL 54-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
148	Flödesmängdgivare, vingtankar	M2931-768				F	CVV	CVV	ASM	2	2
149	Indikeringsventil	1115839-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1

1) Ingår även i kylturbinanläggning

2) Förrådshållna extratankar tillses var 3:dje månad

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överavn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Apt			Ann
			Period	Utförs	Period	Utförs				1	fpl		
											A	B	
	<u>Grupp 4d. Bränslesystem</u> (forts)												
150	Inkopplingsventil	DT 2 - 3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
151	Luftfilter	1104444-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
152	Luftfilter	1120625	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1		
153	Reducerventil	6100070	F	flj			CVV	CVV	ASM	2	2		HYMATIC PS48/27 ue
154	Säkerhetsventil	GL 18-2			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	4	4		
155	Säkerhetsventil, ebk- ledning	DL 30-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
156	Tankpump	SA 575118			F	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2		THOMPSSON ue
157	Tankpump	60000254-2			G	CVV	CVV	CVV		2			PULSO ue
158	Urluftningsventil	GJ 10-3			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		
159	Urluftningsventil	GL 25-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1		
	<u>Grupp 4e. Rörsystem</u>												
160	Avstängningsventil	GD 13-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
161	Avstängningsventil, avinsning	GH 10-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2		ue
162	Avstängningsventil, avinsning	GH 10-5			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2		ue
163	Avstängningsventil, huv- tätning	GD 16-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		ue
164	Backventil, lågtrycks- system	DL 38-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	2		
165	Backventil, syrgas	GL 6-1	Vb	flj			CVV	CVV		1	1		
166	g-dräktventil	GJ 5			Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2		ue
167	Kabintrycksregulator	GJ 2-4			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1		ue
168	Kylare, kabinluft	1092436-1	H	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		ue
169	Kylare, kabinluft	6000801-2	G	flj			CVV	CVV	ASM		1		ue
170	Kylturbin	SA 577423			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		SRM-Z32B ue
171	Luftcylinder	1025984-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	4		
172	Luftcylinder	1026076-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	8	8		
173	Luftventil	GD 9-1			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		
174	Luftventil	GD 9-2			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		
175	Magnetventil, avinsning	GH 13-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
176	Magnetventil, avinsning	GH 13-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
177	Reducerventil	GO 8-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1		
178	Reducerventil	SA 577192	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	2		ue
179	Reducerventil	6100009	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		AGA TM2800 ue
180	Reglerventil se pos 142	GH 8-3 1)	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		AGA TM2940 ue
181	.Elväxel	PP 23-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	2		ue
182	Reglerventil	GH 8-4	G	flj			CVV	CVV	ASM		2		ue
183	.Elväxel	PP 23-2	G	flj			CVV	CVV	ASM		2		ue
184	Slang till syrgasregu- lator	SA 557005	D	flj				flj	TOMT	1	1		
185	Snabbkoppling	6001493	Vb	flj			CVV	CVV	ASM				
186	Syrgasbehållare	OP11-1451.5			5 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	2	2		ue
187	Säkerhetsventil	GL 14-3	H	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		ue

1) Ingår även i Bränslesystem

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillag		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Apt	Ann
			Period	Utföra	Period	Utföra					
	<u>Grupp 4a. Rörsystem (forts)</u>										
188	Torkpatron	GF 6-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		
199	Tryckluftbehållare	SA 575902			5 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1 11	OL2S ue
190	Utlösningsanordning	PU 2-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1 1	
	<u>Grupp 6. Motorinstallation</u>										
191	Brandsläckare	SA 577505			2½ år	CVV	CVV	CVV	ASM	2 2	GRAVINER 4 AX alt 12A och 33A ue
192	Brandsläckare	6101427			2½ år	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1	GRAVINER 45A alt 63A ue
193	Motor, kpl	RM5AE			200	CVM	CVM	FF		1 1	AVON Mk 21 ue
194	Motor, kpl	RM5AS			200 ¹⁾	CVM	CVM	FF		1 1	AVON Mk 21A ue
195	..Avtappningsregulator	SFA 53489					CVM	CVM		1 1	RR BA 71198 ue
196	..Blandningsregulator med tryckfallgivare	SFA 53965					CVM	CVM		1 1	RR BA 71206 ue
197	..Efterbrännkammare, kpl	EBK 52-55			250 tim ²⁾	CVM	CVM	FF	SFA-SM	1 1	ue
198	..El-ledning kpl	SFA 59564					CVV	CVV		1 1	RR BA 79009 ue
199	..Flamdon med spridare, kpl	SFA 59972					CVM	CVM		1 1	RR BA 96271 ue
200	..Flamhållare, kpl	SFA 58686					CVM	CVM		1 1	ue
201	..Termoelement	SFA 90425					CVA	CVA		1 1	
202	..Termoelement	SFA 90403					CVA	CVA		1 1	
203	..Tändstift	KLK RH 322					CVM	CVM		1 1	alt SFA 90381
204	..Utlöppedel	SFA 66979					CVM	CVM		1 1	ue
205	..Munstyckshalva inre	SFA 65995					CVM	CVM		2 2	RR BA 92049 ue
206	..Munstyckshalva yttre	SFA 52944					CVM	CVM		2 2	RR BA 80126
207	..Kylluftsmantel	SFA 52916					CVM	CVM		1 1	RR BA 80201
208	..Luftrenare	SFA 58850					CVM	CVM		1 1	RR BA 63721
209	..Manövercylinder	SFA 65005					CVM	CVM		4 4	
210	..Manöverventil	SFA 59700					CVM	CVM		1 1	
211	..Tätkåpa	SFA 52828					CVM	CVM		1 1	RR BA 42716
212	..Utlöpparör	SFA 59980					CVM	CVM		1 1	
213	..Yttermantel	SFA 53400					CVM	CVM		1 1	
214	..Ändlägesgivare	SFA 57555					CVM	CVM		1 1	RR BA 801340
215	..Ebk-pumpregulator	SFA 58500 M2944-7414					CVM	CVM		1 1	RR BA 53935 ue
216	..El-ledning, start, kpl	SFA 59643					CVV	CVV		1 1	RR BA 86520
	..Givare, bränsletryck- varnare	126/3/PG alt 126/1/PG		Se grupp 8c						1 1	Smith ue
217	..Insprutningspump	SFA 53656					CVM	CVM		1 1	Lucas GTD 18/1A ue
218	..Kabelsele, kpl H						CVV	CVV		1 1	RR BA 81283
219	..Kabelsele, kpl V						CVV	CVV		1 1	RR BA 81184
220	..Ledskeneregulator	SFA 53491					CVM	CVM		1 1	RR BA 71258 ue
221	..Manöverlåda	SFA 54487					CVM	CVM		1 1	RR BA 66274 ue
222	..Fördelarventil	SFA 51759					CVM	CVM		1 1	
223	..Höjaregulator	SFA 58324					CVM	CVM		1 1	17/17 U
224	..Manöverventilhus, kpl	SFA 59899					CVM	CVM		1 1	

1) Gångtiden begränsas till 175 tim dels för motorer som inte har följande ändringar införda: TOMA RM5A-14-Å2, RM5A-14-Å4, RM5A-21-Å5, dels för följande motorer som ha kuggjul SFA 51374 (sats 13-15) inmonterade: 6064, 6136, 6182, 6189, 6231, 6232, 6239, 6244, 6249, 6251, 6267, 6268, 6271, 6276, 6279, 6284, 6293, 6298.

2) Eller 15 tim tänd ebk, ber, på vilket som först uppnås. Gångtiden begränsas till 10 tim tänd resp 200 tim gångtid för EBK 52-55 som ej har följande ändr införda: Se TOMA RM5A-83-Å13.

Föreskrifter för översyn av flygmotorer och ebk.

Översyn utförs efter angivna gångtider, som dock är att betrakta såsom maximitider (med tolerans av ± 5 tim) mellan översyner. Nämda tolerans gäller emellertid ej tänd ebk. Inom dessa maximitider skall i varje säkert fall motorn resp ebk tillstånd (funktionen) bli avgörande för den tidpunkt, då översyn skall utföras.

Vid motorstörningar under flygtjänst, som föranleder undersökning vid ov, skall ifrågasvarande motor utan dröjsmål insändas till ov för åtgärd.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överavn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant fpl			Anm
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	C	
<u>Grupp 6. Motorinstallation</u> (forts)													
225	.Oljetryckgivare	VAH 1001 M2941-762	Se grupp 8c							1	1		LMF
226	.Regulatorpump	SFA 53492					CVM	CVM		1	1		RR BA 73409 ue
227	.Spridarsats	SFA 201251											
228	..Spridare	SFA 52138					CVM	CVM		4	4		RR BA 58693/1ue
229	..Spridare	SFA 52139					CVM	CVM		4	4		RR BA 58696/1 ue
230	.Tändstift	LR 102-1					CVM	CVM		2	2		LODGE
231	.Varmluftventil med omställningsmotor	SFA 56180 SFA 56255					CVM	CVM		1	1		TEDDINGTON FKH/A/5036 TEDDINGTON FJC/A/36 ue
232	.Varvtalagivare	VAG 1201 M2951-754					CVV	CVV		1	1		LMF ue
233	Motor, komplett	RM6A			1)	CVA	CVA	CVA		1			AVON ue
234	.Ebk, komplett	EBK 61			2)	CVA	CVA	CVA		1			ue
235	..Manövercylinder, H	SFA 90427					CVA	CVA		1			ue
236	..Manövercylinder, V	SFA 90426					CVA	CVA		1			ue
237	..Munstycksindikator	SFA 66943					CVA	CVA		1			ue
238	..Termoelement	SFA 90498					CVA	CVA		1			
239	..Utloppsregulator	SFA 64207					CVA	CVA		1			ue
240	.Insprutningspump	SFA 66830					CVA	CVA		1			GTD 14/2J ue
241	.Ledakenerregulator	SFA 62989					CVA	CVA		1			BR 5337 ue
242	.LT-bränslefilter	SFA 62940					CVA	CVA		1			BR BA 85232 ue
243	.Luftavtappningsventil	SFA 62987					CVA	CVA		1			BR 5382 ue
244	.Manöverlåda	SFA 67032					CVA	CVA		1			RTC 24/24 AF ue
245	..Blandningsregulator												
246	..Höjaregulator												
247	..Varvtalsregulator												
248	..Ventillåda												
249	.Oljetryckgivare	771 PG/KP	Se Grupp 8c							1			SMITH ue
250	.Regulatorpump	SFA 62990					CVA	CVA		1			BA 88607 ue
251	.Spridarsats	SFA 68085					CVA	CVA		1			ue
252	.Startventil	SFA 65930					CVA	CVA		1			ue
253	.Varmluftventil	SFA 66700								1			TEDDINGTON FKH/A/5092 ue
254	.Varvtalagivare	M2951-755 VAG 1202					CVV	CVV		1			LMF ue
255	Skarvledning, el,kpl(ebk)	SFA 59184						CVV		1	1		BA 80096 ue
256	Startapparat	M2020-701A	Vb	flj	500 start- ningar	CVV	CVV	CVV		1	1		STAL-STA3A ue PLESSEY LTSA-70, CK12451, Mk 9/E
257	Startapparat	M2020-702A	Vb	flj	500 start- ningar	CVV	CVV	CVV		1			STAL STA3A ue PLESSEY LTSA 150
258	Växellåda	SA 5757, 9c			Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1		ASEA-1926230 ue
259	Växellåda	6100052			Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1			ASEA-1926285 ue

1) Se gällande utgåva av TOMT RM6-01-4.

2) Se gällande utgåva av TOMT RM6-80-1.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst:	Kass av	Föreskrift	Apt fol			Ann	
			Period	Utföra av	Period	Utföra av				A	B	C		
	<u>Grupp 6. Motorinstallation</u> (forts)													
260	Tändsystem, motor, ebk. HE-tändbox (tändsystem motor)	NB 25 S/1			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	2	2	2	ROTAX	ue
261	Tidgivare, ebk	SA 575901	H	flj			CVV	CVV	TOMT 854-37			1	TEDDINGTON FHM/A/44	ue
262	Tidgivare, ebk	SA 577428	H	flj			CVV	CVV	TOMT 854-37			1	TEDDINGTON FHM/A/54	ue
263	Tändpole för ebk	C7 TS/1	G	flj			CVV	CVV	TOMT 854-17	1	1	1	BTH	ue
	<u>Startsystem</u>													
264	Pumpaggregat	S7 PA 2 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	STAL	ue
265	Pumpaggregat	S7 PAA 3 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT			1	STAL	ue
266	Reglerbox	5650028-A 70Z 106200 Mk 8/1	G	flj			CVV	CVV	TOMT 854-18	1	1	1	ASEA PLESSEY	ue
267	Startbränsleventil	S7 FS 2 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	STAL	ue
268	Startbränsleventil	S7 FSA 2 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT			1	STAL	ue
269	Tändbox	SA 576975			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	PLESSEY B7CZ 75700	ue
270	Tändströmställare	S7 KT2 A	G	flj			CVV	CVV	TOMT	1	1	1	STAL	ue
271	Tändströmställare	S7 KTA 2A	G	flj			CVV	CVV	TOMT			1	STAL	ue
	<u>Grupp 7. Bevärning</u>													
272	Akan 20 mm, m/49, H			1500 sk	flj			CVA	FF			2	1)	
273	Akan 20 mm, m/49, V			1500 sk	flj			CVA	FF			2	1)	
274	Akan 30 mm, m/55, H			700-900 sk	flj			CVA	FF	TOMT 8811-1		2	1)	
275	.Omladningsanordning	ACM 17210	följer akan	flj	1400- 1800 sk	CVA	CVA	CVA				2	DUNLOP	ue
276	Akan 30 mm, m/55, V			700-900 sk	flj			CVA	FF	TOMT 8811-1		2	1)	
277	.Omladningsanordning	ACM 17210	följer akan	flj	1400- 1800 skott	CVA	CVA	CVA				2		ue
278	Avfyringsmagnet	PP 2	följer akan	flj				CVA	CVA	TOMT 854-40		4		
279	Filmhastighetsindikator	6101389			3 år	CVA	CVA	CVA	ASM			2		ue
280	Fotocell		F	flj	2 år	CVA	CVA	FF				x		
281	Impulsgivare	BH 4			2 3 år	CVV	CVV	CVV				1		ue
282	Kassett till KKa 4	43-00. 630A0	1 år	flj	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT KKa-863- 3			1		
283	Kassett till RKa 14		4 mån	flj	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT RKa-863- 6			1		
284	Kulsprutekamera	KKa 4 M3836-004	F	flj	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT KKa-863- 4			1		ue
285	Registrerkamera	RKa 14 M3836-014	4 mån	flj	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT RKa-863- 5			x		ue
286	Registrerkamera	RKa 19 M3836-019			2 år	CVA	CVA	CVA				x		ue
287	Säkerhetsmagnet	5048025	följer akan	flj				CVA	CVA	TOMT 854-32				BOPORS

1) Betr förrådsförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant fol			Ann
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	C	
	<u>Grupp 7. Beräkning</u> (forts)												
288	Temperingsgivare				2 år	CVA	CVA	CVA		1			ue
289	Tidgivare	6100513	G	flj			CVV	CVV	ASM	1			ue
290	Upphångningsbalkar		2 år	flj			CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x	x		
291	.Fällmekanism	BB 3			4 år	CVA	CVA	CVA					
292	.Fällmekanism	BB 4			4 år	CVA	CVA	CVA					
293	.Luftanslutning	1116435-1	Vb	flj			CVA	CVA	ASM				
294	.Mekaniskt armerdon		2 år	flj	4 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 32-837-5				
	<u>Siktsginstallation</u>												
	Bombsikte:	BT9C											
295	.Centralinstrument	BT91	6 mån	flj	1½ år	CVA	CVA	FF	TOMT	1			ue
296	.Gyroenhet	BT94			1½ år	CVM	CVM	FF	TOMT	1			ue
297	.Manöverlåda	BT92	6 mån	flj	Vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1			ue
298	.Rakettilsats	UH 6	6 mån	flj	Vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1			ue
	Reflexsikte 5:												
299	.Ballistikenhet	BLMK1B	Vb	flj	Vb	CVA	CVA		TOMT 885-36	1			ue
300	.Höjddkorrektör	AL Mk 1	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 885-34	1			ue
301	.Reläförstärkare	RA Mk 1	1 år	flj	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 885-33	1			ue
302	.Sikthuvud	5/32 alt 5A/32	3 mån	flj	1 år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-35	1			ue
	Sikte 6A:												
303	.Anfallsvinkelgivare	6101490			2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
304	.Förstärkarenhet	6210003			2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
305	.Kameraenhet	6210005			2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
306	.Korrektör	UH 7			2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
307	.Omkopplarenhet	UH 8			2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
308	.Sikthuvud	6210002	3 mån	flj	1 år	CVA	CVA	FF		1			ue
309	.Vapenpanel		Vb	flj			CVA	CVA					
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u>												
310	Akkumulator	XP 8001-15	1 år	flj	Vb	Jungner	Jungner	flj	TOMT 854-49	2	2		
311	Bakströmsrelä	EH 5-2	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	2		ue
312	Drivenhet, HT-kran	1127051-1											
313	.Elväxel, HT-kran	PP 8-23	H	flj			CVV	CVV	ASM	1			ue
314	Drivenhet, HT-kran	1127051-2											
315	.Elväxel, HT-kran	PP 26-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		ue
316	Eldomkraft	PP 18-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1		Alt PP18-5: 32A	ue
317	Eldomkraft, huv	PP 16-8	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		ue
318	Eldomkraft, trimroder fena	PP 18-5			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	Alt PP18-4: 32A	ue
319	Elmotor, kamerainst										1		
320	Elväxel, stabilisator	PP 14-3			G	CVV	CVV	CVV	ASM				ue
321	Elväxel, stabilisator	PP 14-4			G	CVV	CVV	CVV	ASM				ue
322	Elväxel	PP 14-6			G	CVV	CVV	CVV	ASM				ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillägn		Översyn		Huvudvet	Kassav	Föreskrift	Apt fol	Ann	
			Period	Utföras av	Period	Utföras av						
	<u>Grupp 6a. Elanläggning</u> <u>(forts)</u>											
323	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 1/6	H	flj			CVA	CVA	TOMT	1	SMITH Ej utbytbara	ue
324	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 27	H	flj			CVA	CVA	TOMT	1		ue
325	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 2/6	H	flj			CVA	CVA	TOMT	1	SMITH	ue
326	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 2/3	H	flj			CVA	CVA	TOMT	1		ue
327	g-strömatstillare	RM 8-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	1		ue
328	Impulsgivare (Vibrator omformare)	SA 577550	G	flj			CVV	CVV	ASM	1		
329	Impulsoankopplare	6100914	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2		
330	Isvarningsrelä	M3541-101 SA 575537	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	SMITH-12D I	
331	Kontrollbox, kabinvärme	SA 575357	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		ue
332	Kopplingsbox	SA 577123	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	GRAVINER-D900	
333	Kraschströmatstillare	RM 10-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		ue
334	Laddningsgenerator	6100023			G	CVV	CVV	CVV	ASM	2	ASEA-LY8-1	ue
335	Laddningsgenerator	6101697			G	CVV	CVV	CVV	ASM	2		ue
336	Matarenhet	EO 33-1	F	flj			CVA	CVA	ASM	1		ue
337	Omformare	6004849	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	2		ue
338	Omformare	EO 10-1	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	1	SA464032	ue
339	Omformare	SA 577075	H	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	2	ROTAX-S2703/1	ue
340	Omformare, akan	SA 577595	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	1		ue
341	Relä	EH 13-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	3	SA 463978	
342	Relä	EH 13-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	3	6800029	
343	Relä	SA 575897	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	BILLMAN-S2031/2	
344	Relä	SA 576946	G	flj			CVV	CVV	ASM	4	LEACH-7064238	ue
345	Relä	SA 577307	G	flj			CVV	CVV	ASM	3	BILLMAN-S2306/4	ue
346	Relä	SA 577387	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	BILLMAN-S2306/3	
347	Relä	SA 6100021	G	flj			CVV	CVV	ASM	2		
348	Relä, markström	EH 7-5	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	SA 465204	
349	Relä, pump, startsystem	EH 7-6	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	6800258	
350	Reläbox	SA 577576	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	GRAVINER-D1200	ue
351	Reläbox, brandvarn	6101887	H	flj			CVV	CVV	ASM	2		ue
352	Skruvdomkraft	1089710-3	G	flj			CVV	CVV	ASM	1		ue
353	Spänningsregulator	SA 6100018	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	ASEA-YCC21	ue
354	Spänningsregulator typ 22 för reflexsikte	5U/2166	H	flj			CVV	CVV	TOMT 854-23	1	NEWTON	ue
355	Spänningsregulator typ 22A för reflexsikte	5U/5797	H	flj			CVV	CVV	TOMT 854-16	1		ue
356	Stegrelä	6100193	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	CLAIRE-SD-18	
357	Styrepakshandtag	FD 3-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		
358	Styrepakshandtag	FD 3-3	J	flj			CVV	CVV	ASM	1		
359	Styrepakshandtag, DK	FD 5-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		
360	Styrepakshandtag, DK	FD 5-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överavn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Apt fbl			Ann
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				ABC			
	<u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>												
361	Temperaturrelä	RH 1	G	flj			CVV	CVV	TOMT 854-41B	1	1		OLIVER PELI
362	Termostat, kabin, inlopp	464538	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
363	Termostat, kabin, utlopp	SA 575358	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
364	Termoströmetällare	6102626	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
365	Termoströmetällare	SA 576726	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
366	Termoströmetällare	6102625	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
367	Transformator	SA 576275	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	1	1		
368	Trimbox, bränslevolym, kropp	DM 12-1	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	1	1		ue
369	Tryckströmetällare	ED 6-10	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	1		
370	Tryckströmetällare	ED 20-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	4	3	
371	Tryckströmetällare	SA 521697	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	4	3	
372	Tryckströmetällare	SA 855292	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
373	Vridhandtag	KD 2-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
374	Vridhandtag	KD 2-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
375	Vridhandtag	KD 5-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
	<u>Grupp 8B. Radio och radar</u>												
	Flygradiostation typ Fr12												
									TOMT Fr-12-853-2				
376	.Manöverapparat, ff	391956	1 år	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1	1	AGA	ue
377	.Manöverapparat, fnav	391952	1 år	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1	1	AGA	ue
378	.SM-enhet	391955 alt 392237	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	1	AGA	ue
	Navigeringsradarstation												
		PN 505/A							TOMT PN-855-10				
379	.Antennfilter	G el G2	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1	1		
380	.Antennfilter	H el H2	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1	1		
381	.Indikator	RP 748.93 RP 748.79	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
382	.Instrument	RP 748.80	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF	TOMT PN-855-8 TOMT 861-72	2	2		ue
383	.Manöverlåda	RP 748.78 RP 648.92	Vb	flj	4 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
384	.Monteringsbädd med kopplingslåda	RP 748.89 RP 648.89	Vb	flj	4 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
385	.Monteringsbädd med kopplingslåda	RP 748.91	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
386	.SM-enhet	RP 748.81 RP 748.67 RP 648.81	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
387	.Spänningsstab enhet	RP 748.76 RP 648.76	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
388	.Tidaxelenhet	RP 748.88 RP 748.74 RP 648.88	Vb	flj	4 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
	Radarhöjdmätare												
		PH-11/A							TOMT				
389	.Antenn	SPR-25884S			Vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue

x) Nytryck 16/12 1960. Ändringar markerade med streck i marginalen. Utbyte av bladet beordrat i 8-901:107.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vet	Kass av	Föreskrift	Ant			Ann	
			Period	Utföra av	Period	Utföra av				AB	C			
<u>Grupp 8b. Radio och radar</u>														
(forts)														
390	.Antenn	SFR-25884M			Vb	CVA	CVA	FF			1	1	1	ue
391	.Apparatenhet	SFR-25877			2 år	CVA	CVA	FF			1	1	1	ue
392	.Höjdindikator	VRF 5102			3 år	CVA	CVA	FF	TOMT 861-82		1	1	1	ue
393	.Monteringsbädd	SFR-25888	Vb	flj			CVA	FF			1	1	1	ue
Saturnus:														
394	.Apparatlåda I	XP 8173-13	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT		1	1	1	ue
395	.Apparatlåda II	XP 8173-14	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1	1	1	ue
396	.Manöverapparat, ff	XP 8173-15	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1	1	1	ue
397	.Manöverapparat, fnav	XP 8173-16	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1	1	1	ue
Siktadarstation:														
398	.Antennenhet	PS-42/A 3835	Vb	1)	flj	1 år	CVA	CVA	FF	(Se provisorisk CVA föreskrift för PS 42/A)		1		ue
399	.Ff-indikator	R6-108341	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
400	.Fnav-indikator	R6-108333	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
401	.Höger manöverpanel	R5-108359	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
402	.Kraftenhet	R7-108200	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
403	..Förstärkare A	R6-108385	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
404	..Förstärkare V	R6-107865	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
405	..Likriktare A	R6-121090	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
406	..Likriktare B	R6-107884	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
407	.Manöverbox	YL 6-2	Vb	1)	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
408	.Modulator	R7-107860	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
409	..Förmodulator	R2-100055/2	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
410	.Programgivare	YL 7-4	Vb	1)	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
411	.Servoenhet	R6-108327	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
412	..Antennservo	R6-108351	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
413	..Hjälpservo	R6-108350	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
414	.SM-enhet	709001	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
415	..APR-enhet	703185	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
416	..Förstärkare	703240	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
417	..Likriktare 1200V	782802	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
418	.Vänster manöverpanel	R6-108163	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
Spaningsradarstation:														
419	.Antennenhet	PS-431/A YL 3-2	Vb	1)	flj	1 år	CVA	CVA	FF	TOMT PS-855-10		1		ue
420	.Ff-indikator	R6-99301	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
421	.Fnav-indikator	R7-99300	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
422	.Höger manöverpanel	R5-99697	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
423	.Kraftaggregat	R7-100500	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
424	..Likriktare +150, -200V	R6-100600	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
425	..Likriktare 2x300V, 400V	R6-100601	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1			ue
426	.Manöverbox	YL 6-1	Vb	1)	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue

1) Smörjning. 6 mån - flj.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Apt fpl	Anm
			Period	Utförs av	Period	Utförs av					
<u>Grupp 8b. Radjo och radar</u> (forts)											
427	.Modulator	R7-100000	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
428	..Förmodulator	R2-100055	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
429	.Vänster manöverpanel	R6-99696	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
430	.Programgivare	YL 7-3	Vb	1)	flj	2 år	CVA	CVA	FF	x	ue
431	.Servoförstärkare	YL 8-2	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
432	..Förstärkarenhet	YL 8021-1	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		3	
433	..Oscillatorenhet	YL 8025-1	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
434	.SM-enhet	703100	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
435	..AFR-enhet	703185	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
436	..Förstärkare	703240	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
437	..Likriktare	703225	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
438	..MF-förstärkare	703250	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
439	..Närekodämpare	703175	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
<u>Spaningeradarstation:</u>											
440	.Antennenhet	PS-432/A YL 3-3	Vb	1)	flj	1 år	CVA	CVA	FF		ue
										(Se i tillämp- liga delar TOMT PS-855- 10)	
441	.Pf-indikator	R6-99301/2	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
442	.Fnav-indikator	R7-108000	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
443	.Höger manöverpanel	R5-99697	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
444	.Kraftaggregat	R7-100500	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
445	..Likriktare +150V-200V	R6-100600	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
446	..Likriktare 2x300V, 400V	R6-100601	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
447	..Strobenhet	R6-407700	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
448	.Manöverbox	YL 6-1	Vb	1)	flj	2 år	CVA	CVA	FF	x	ue
449	.Modulator	R7-100000	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
450	..Förmodulator	R2-100055	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
451	.Programgivare	YL 7-3	Vb	1)	flj	2 år	CVA	CVA	FF	x	ue
452	.Servoförstärkare	YL 8-3	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
453	..Förstärkarenhet	YL 8021-1	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		3	
454	..Oscillatorenhet	YL 8025-1	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
455	.SM-enhet	703100	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
456	..AFR-enhet	703185	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
457	..Förstärkare	703240	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
458	..Likriktare	703225	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
459	..MF-förstärkare	703250	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
460	..Närekodämpare	703175	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	
461	.Vänster manöverpanel	R6-99696/2	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		x	ue
<u>Grupp 8c. Instrumentan- läggning</u>											
462	Accelerometer	M3490-051B Ac 7 B			3 år	CVV	CVV	CVV	Instr handb	1 1 1	NAF ue

1) Smörjning. 6 mån - flj.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant		Ann	
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				föl	AEG		
	<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning</u> <u>(forts)</u>												
463	Bränslevolyngivare, främre kroppstankar	M2931-767A DM 8-1	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	2	22	SAAB SA463472	ue
464	Bränslevolyngivare, bakre kroppstankar	M2931-767B DM 8-2	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	2	22	SAAB SA463473	ue
465	Bränslevolyngivare, vingtankar	M2931-768 DM 5-3		Se flödesmängdgivare			gr 4	d					
466	Bränslevolyminikator, kroppstankar	M3426-766 SA 576773	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	1	11	LME-VTF4001	ue
467	Bränslevolyminikator, vingtankar	M3426-781A DM 4-1	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	2	2		ue
468	Bränslevolyminikator, vingtankar	M3426-781B DM 4-2	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	2			ue
469	Flygplansur	M3444-152 K2			3 år	CVV	CVV	CVV		2	22	SUNDU	ue
470	Givare, brandvarning	M2960-156 SA 577121	Vb	flj			CVV	flj	ASM	4		GRAVI D 938	
471	Givare, brandvarning	M2960-157 SA 577122	Vb	flj			CVV	flj	ASM	6	76	GRAVI D 939	
472	Givare, brandvarning	6100303	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2		GRAVI ED 1870	
473	Givare, brandvarning	M2962-101 SA 575399	Vb	flj			CVV	CVV	TOMT 861-83	x	x	GRAVI 15 D	
474	Givare, bränsletrycksvarnare, motor	126/1 PG alt 126/3 PG M2944-741A	Vb	flj	följer motor	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-65	1	1	SMITH	
475	Givare, bränsletrycksvarnare, motor	6100854	Vb	flj					TOMT 861-76	1			
476	Givare, hydraultrycksvarnare	M2944-796 1108247-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	11	SAAB	
477	Givare, isvarnings-	M2991-101 SA 1085054	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	SMITH 4 D1/F	
478	Givare, oljetrycksvarnare	M2944-744 771PG/KP	Vb	flj	följer motor	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-81	1		SMITH	
479	Givare, oljetrycks-	M2941-762 VAH 1001	Vb	flj	följer motor	CVV	CVV	CVV		1	1	LME	ue
480	Givare, trycktankning	BS 19 1)	H	flj			CVM	CVM	TOMT 861-76	1	1	SA 576797	ue
481	Givare, bränsletrycksvarnare	BS 19 1)	H	flj			CVM	CVM	TOMT 861-76	2	12	SA 576798	ue
482	Givare, oljetryck, växelåda	M2944-789A 789B 789C BS 19 1)	H	flj			CVM	CVM	TOMT 861-76	1	11	SAAB 6100475	ue
	Gyrosynkompass:	M3265-021 N 199562											
483	.Förstärkare	M3265-021-1 N 391920	G	flj	Vb	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-78	1	11	AGA	ue
484	.Givare	M2912-020 N 190417			Vb	CVM	CVM	CVM		1	11	AGA	ue
485	.Kursgyro	M3264-030 N190419			2 år	CVM	CVM	CVM		1	11	AGA	ue
486a	.Kursindikator	M3263-008 N 190418			2 år	CVM	CVM	CVM		1	11	AGA	ue

1) Givarna skall injusteras till rätt tryck före inmont. Se TOMT 861-67.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant 1 fpl			Anm
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	C	
486	Horisontgyro	M3255-051 N 199559			2 år	CVM	CVM	CVM		1	1	1	AGA ue
487	Hydraulmanometer	M3538-771 ZM3-2783			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	NAF (SA 576722) ue
488	Höjdmätare	M3216-059 Hök 6 d	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		2	2	2	NAF ue
489	Kabinmanometer	M3535-722B	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		1	1	1	SYP AU ue
490	Mach-fartmätare	M3453-166.G Kbm2 166.B Ha M106 g alt	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		2	2	2	SYP AU ue SYP AU ue
491	Mach-fartmätare	M3453-191	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		1	1	1	NAF ue
492	Mätbrygga, bränslevolym, kropp	DM 7-3	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	1	1	1	ue
493	Närkompass, vertikal	M3261-379 K109			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	SILVA
494A	Oljetrycksindikator	M3534-762A VTF 1101	F	flj	Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	LME ue
494B	Oljetrycksindikator	M3534-762B VTF 1102	F	flj	Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	LME ue
495	Pitotrör	M2990-141B 0203 med 2	Vb	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	KELHU ue
	Styrautomat:	FH 04 M2180-004											
496	.Förstärkare	YX 5-3	F	flj	Vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1	ue
497	.Gyroenhet	RM 15-3			2 år	CVM	CVM	CVM		1	1	1	ue
498	.Manöverbox	ED 43-2	G	flj	Vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1	ue
	.Sidservo:												
499	..Pilter	VF 5-1	E	flj	Vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1	ue
500	..Magnetventil	VH 10-2	H	flj	Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	ue
501	..Servoenhet	PH 2-4			G	CVM	CVM	CVM		1	1	1	ue
	.Spakservo:												
502	..Kopplingsbox	ET 28-1	Vb	flj			CVM	CVM		1	1	1	ue
503	..Servoenhet	VH 19-5			G	CVM	CVM	CVM		1	1	1	ue
504	..Spakföljgivare	EJ 23-5	G	flj			CVM	CVM		1	1	1	ue
505	..Återföringsgivare	EJ 12-1	G	flj			CVM	CVM		1	1	1	ue
506	Svängindikator	M3462-064 Gie 3	F	flj	2 år	CVM	CVM	CVM		1	1	1	NAF ue
507	Syrgasindikator	M3030-001B CVV 418006			2 år	CVV	CVV	CVV		2	2	2	Antyp mod ue
508	Syrgasmanometer	M3533-744A SA 577064			2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	KILMA ue
509	Syrgasmanometer	M3533-744B 6100087			2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	KILMA ue
510	Syrgasregulator	M2360-311			1 år	CVV	CVV	CVV		2	2	2	ue
511	Syrgasregulator	M2360-321B			1 år	CVV	CVV	CVV		2	2	2	ue
512	Tryckluftmanometer	M3533-743A SA 576801	F	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	KILMA ue
513	Tryckluftmanometer	M3533-744A SA 577064	F	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	KILMA ue
514	Utloppstemp givare	M2961-142 H 16/7	Vb	flj			CVA	CVA					KLK
515	Utloppstemperaturgivare	M2961-143 F1050 F1054 F1065	Vb	flj			CVA	CVA		1	1	1	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kasse av	Föreskrift	Ant fgl		Ann
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	
	<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning</u> (forts)											
516	Utloppstemperaturindikator	M3605-767A 6100871	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA		1	1	LME ue
517	Utloppstemperaturindikator	M3605-767B VRF 4202		flj	Vb	CVA	CVA	CVA		1		ue
518	Vakuumregulator	M2361-301 Rv 1 a	Vb	flj			CVV	CVV		1	1	NAF
519	Variometer	M3455-063 Vm 102 d	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		1	1	SYPAJ ue
520	Variometer	M3455-087 alt Vm 13	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		1	1	NAF ue
	Varvtalsgivare	M2951-754 VAG 1201	Se grupp 6									LME ue
	Varvtalsgivare	M2951-755 VAG 1202	Se grupp 6									LME ue
521	Varvtalsindikator	M3474-754A VNF 1101	F	flj	2 år	CVV	CVV	CVV		1		LME ue
522	Varvtalsindikator	M3474-754B	F	flj	2 år	CVV	CVV	CVV		1		ue
523	Varvtalsindikator	M3474-754C	F	flj	2 år	CVV	CVV	CVV		1		ue
	<u>Grupp 9. Utrustning</u>											
524	Bandspelare	FR 49123			2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	1		ue

Utg. sul - 8-901-107

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Art förl			Anm	
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	C		
	<u>Grupp Sa. Elanläggning</u> <u>(forts)</u>													
323	Förstärkare, temperatur-kontroll	EC 1/6	H	flj			CVA	CVA	TOMT		1		SMITH Ej utbytbara	ue
324	Förstärkare, temperatur-kontroll	EC 2/7	H	flj			CVA	CVA	TOMT		1			ue
325	Förstärkare, temperatur-kontroll	EC 2/6	H	flj			CVA	CVA	TOMT		1	1	SMITH	ue
326	Förstärkare, temperatur-kontroll	EC 2/3	H	flj			CVA	CVA	TOMT		1			ue
327	g-strömställare	RM 8-1	G	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		ue
328	Impulsivare (Vibrator omformare)	SA 577550	G	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		
329	Impulskomplare	6100914	Vb	flj			CVV	CVV	ASM			2		
330	Isvarningsrelä	M3541-101 SA 575537	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	SMITH-12D I	
331	Kontrollbox, kabinvärme	SA 575357	H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		ue
332	Kopplingsbox	SA 577123	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		4	4	GRAVINER-D900	
333	Kraschströmställare	RM 10-1	H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		ue
334	Laddningsgenerator	6100023			G	CVV	CVV	CVV	ASM		2	2	ASEA-LY8-1	ue
335	Laddningsgenerator	6101697			G	CVV	CVV	CVV	ASM		2			ue
336	Mätarenhet	EO 33-1	F	flj			CVA	CVA	ASM		1	1		ue
337	Omformare	6004849	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM		2			ue
338	Omformare	EO 10-1	G	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM		1	1	SA464032	ue
339	Omformare	SA 577075	H	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM		2	1	ROTAX-S2703/1	ue
340	Omformare, akan	SA 577595	G	flj	Vt	CVA	CVA	CVA	ASM		1			ue
341	Relä	EH 13-2	H	flj			CVV	CVV	ASM				SA 463978	
342	Relä	EH 13-4	H	flj			CVV	CVV	ASM				6800029	
343	Relä	SA 575897	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	BILLMAN-S2031/2	
344	Relä	SA 576946	G	flj			CVV	CVV	ASM		4	6	LEACH-7064238	ue
345	Relä	SA 577307	G	flj			CVV	CVV	ASM		3	1	BILLMAN-S2306/4	ue
346	Relä	SA 577387	G	flj			CVV	CVV	ASM		1		BILLMAN-S2306/3	
347	Relä	SA 6100021	G	flj			CVV	CVV	ASM		2			
348	Relä, markström	EH 7-5	H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	SA 465204	
349	Relä, pump, startsystem	EH 7-6	G	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	6800258	
350	Reläbox	SA 577576	H	flj			CVV	CVV	ASM		2	2	GRAVINER-D1200	ue
351	Reläbox, brandvarn	6101887	H	flj			CVV	CVV	ASM		2			ue
352	Skruvdrömkraft	1089710-3	G	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		ue
353	Spänningsregulator	SA 6100018	G	flj			CVV	CVV	ASM		2	2	ASEA-YCC21	ue
354	Spänningsregulator typ 22 för reflexikte	SU/2166	H	flj			CVV	CVV	TOMT 854-23		1		NEWTON	ue
355	Spänningsregulator typ 22A för reflexikte	SU/5797	H	flj			CVV	CVV	TOMT 854-16		1			ue
356	Stegrelä	6100193	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1		CLAIRE-SD-18	
357	Styrspakshandtag	FD 3-2	H	flj			CVV	CVV	ASM		1			
358	Styrspakshandtag	FD 3-3	H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		
359	Styrspakshandtag, DK	FD 5-1	H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		
360	Styrspakshandtag, DK	FD 5-2	H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1		

OGILTIG

Pos ar	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vet	Kass av	Föreskrift	Apt fpl ABC	Ann
			Period	Utförs av	Period	Utförs av					
<u>Grupp 8a. Flanläggning (forts)</u>											
361	Temperaturrelä	RH 1	G	flj			CVV	CVV	TOMT 954-41B	1 1	OLIVER PELL
362	Termostat, kabin, inlopps	464538	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1	
363	Termostat, kabin, utlopps	SA 575358	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1	
364	Termoströmsställare	6102626	G	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1	
365	Termoströmsställare	SA 576726	G	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1	
366	Termoströmsställare	6102625	G	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1	
367	Transformator	SA 576275	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	1	
368	Triabox, bränslevolym, kropp	DM 12-1	Vb	flj			CVA	CVA	ASM	1 1 1	ue
369	Tryckströmsställare	ED 6-10	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	
370	Tryckströmsställare	ED 20-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2 4 3	
371	Tryckströmsställare	SA 521697	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4 4 3	
372	Tryckströmsställare	SA 855292	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1	
373	Vridhandtag	KD 2-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
374	Vridhandtag	KD 2-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
375	Vridhandtag	KD 5-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
<u>Grupp 8B. Radio och radar</u>											
Flygradicestation typ Fr12											
										TOMT Fr-12-853-2	
376	.Manöverapparat, ff	391956	1 år	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	AGA ue
377	.Manöverapparat, fnav	391952	1 år	flj	Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	AGA ue
378	.SM-enhet	391955 alt 392237	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	AGA ue
Navigeringsradarstation: PN 505/A											
379	.Antennfilter	G e1 G2			Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	
380	.Antennfilter	H e1 H2			Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	
381	.Indikator	RP 748.93 RP 748.79	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	ue
382	.Instrument	RP 748.80	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT PN-855-8 TCMT 861-72	2 2 2	ue
383	.Manöverlåda	RP 748.78 RP 648.92	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	ue
384	.Monteringsbädd med kopplingslåda	RP 748.89 RP 648.89	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	ue
385	.Monteringsbädd med kopplingslåda	RP 748.91	Vb	flj			CVA	FF		1 1 1	ue
386	.SM-enhet	RP 748.81 RP 748.67 RP 648.81	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	ue
387	.Spänningsstab enhet	RP 748.76 RP 648.76	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	ue
388	.Tidaxelenhet	RP 748.88 RP 748.74 RP 648.88	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	ue
Radarhöjdvätare											
389	.Antenn	PE-11/A SFR-25884S			Vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1 1 1	ue