

15 sept 1964

Sida 1 (18)

FF tjänsteställe, handläggare UHD1/E Andersson	Fastställd av J O Arman /E Wiljanen	Ändrad enligt 1964-09-15 30.2	Upphäver 32-80-2G 32-80-2G:1-4
---	---	----------------------------------	--------------------------------------

32. Föreskrifter angående underhållstjänsten

**Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 32**

1. För materieln gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materieln bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av huvudverkstad där inte annat anges. Delaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas vid flottilj.
4. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %. ~~utan  
gängtiderna~~ ~~10 %~~
5. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materieln under översynsperioden.
6. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0864. (Tryckkammare för stol skall dock märkas i samband med inmontering i fpl) Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synligt i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans t ex FF/Ki SAAB/L.
7. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligt märkt.
8. Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer att ges ut succesivt. Innan detta arbete är helt genomfört får befintliga föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
9. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtri ingår i u-system.
10. Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter men vid en tidpunkt som bedöms från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinns i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj inte normalt tilldelas resurser för.
11. I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid resp tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av tillsyn II.

1) Ändringar och kompletteringar

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vett	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	
	<u>Grupp 1. Kropp</u>												
1	Fjädercyylinder	1035251-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
2	Huvlås	1011176-1			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	4	4	4	
3	Fjäderstötsäde	1047257-1	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	) ue
4	Tryckkammare (stol) nedre	1048185-1			4 år	OVA	OVA	OVA	TOMT	2	2	2	ue
5	Tryckkammare (stol) övre	1080207-1			1 år	OVA	OVA	OVA	TOMT	2	2	2	ue
	<u>Grupp 2. Landställ</u>												
6	Broms, huvudställ	SA 577315	1)	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	GOOD-YEAR-E40065
7	Bromsregulator "Maxaret" H	SA 577320			F	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	Dunlop-AC10944 ue
8	Bromsregulator "Maxaret" V	SA 577321			F	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	Dunlop-AC10946 ue
9	Bromsskiva	SA 579065	Vb	f1j			CVA	CVA	TOMT 32-832-5	4	4	4	GOOD-YEAR-9530856
10	Fjädercyylinder	1086950-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
11	Fjädercyylinder, luckmek	1043997	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
12	Fjädercyylinder, nosställ	1008556-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
13	Huvudställsben H	1008502-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
14	.Fällstötta H h-ställ	1034276-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
15	Huvudställsben V	1008502-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
16	.Fällstötta V h-ställ	1034276-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
17	Lås, huvudställ	1086860-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
18	Lås, nosställ	1028771-10-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
19	Nosställsben	1008552-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
20	.Fällstötta, nosställ	1049151-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
21	.Manöverventil	1096615-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
22	.Styrcylinder	1084077-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
23	Saxlänk	1038943	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
24	Saxlänk	1039944	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
	<u>Grupp 4a. Styrorgan</u>												
25	Cylinderlås, höjdservero	1032324	P	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
26	Cylinderlås, skevservero	1032710	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
27	Fjädercyylinder	1102666-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	Se pos 2
28	Fjädercyylinder	1026190-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
29	Fjäderstötstång	1115919-1	G	f1j			CVV	CVV		2	2	2	
30	Skruvdomkraft	PT8-5			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
31	Skruvdomkraft	PT8-6			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u>												
32	Avtappningsventil, hydraul tank	VD 26-2	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
33	Backventil	6001715	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
34	Backventil	6100448	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
35	Backventil	DL 38-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	Se pos 134 o 174
36	Backventil	VL 10-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
37	Backventil	SA 530171	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
38	Backventil	SA 800161	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	4	
39	Backventil	SA 800162	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	3		
40	Backventil	SA 800165	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	3			

1) Var 10:de, byte av bromsplattor

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud av	Kass avt	Föreskrift	Ant i fpl			Ann
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				A	B	C	
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u>	(forts)											
41	Backventil	VD 30-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
42	Bromsventil	VD 31-2	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
43	Dämpdon	SA 579507	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
	Frontrutanterkare												
44	Kontrollventil	6101426			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	
45	Reglerventil	6101425			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	
46	Torkarblad	6000167			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	
47	Torkarmotor	6000065-1			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	
48	Hydraulkoppel, bakre	1041313-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
49	Hydraulkoppel, främre	1041324-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
50	Hydraulmotor, vingklaff	1088944-2	H	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
51	Hydraulpump för antenn- sektion	6000013-1			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1			(NEW YORK AIR BROKE)
52	Hydraulpump, huvudsystem	SA 577388			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	2	1	Dowty 5050Y.M ue 2499
53	Hydraulpump, höjd- och antennservo	1081301-1			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1			ue
54	Hydraulpump, skev servo	1081300-3			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1			ue
55	Hydraulpump, höjd servo	6000004-7			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1			ue
56	Hydraul tank	1087114-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		
57	Hydraul tank	1087114-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1			(ue)
58	Höjd servo	1085504	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1			(ue)
59	Höjd servo	6000709-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1			(ue)
60	Höjd servo	6000709-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1			(ue)
61	Manövercyylinder, nos- ställ	1031834-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
62	Manövercyylinder, h-ställ	6004035	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2		(före mod 1031870-1)
63	Manövercyylinder, inläs h-ställ	1036590-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
64	Manövercyylinder, fäll- stötta	1038740-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
65	Manövercyylinder, luft- broms	1046241-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
66	Manövercyylinder, spak- servo	1108248-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1			
67	Manövercyylinder, spak- servo	6005615	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		
68	Manövercyylinder	6001725	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		
69	Manövercyylinder	926103-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
70	Manövercyylinder, myn- ningsluckor	1083355-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4			
71	Manövercyylinder, vent- luckor	1126633-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1			
72	Manöverventil	VD 18-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
73	Manöverventil	1087121	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
74	Manöverventil	1096615-1			Se grupp 2								
74	Manöverventil (el)	1088946-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	2	1	J.C. 5 DOWTY-7403X ue
75	Manöverventil, oöb	6400506	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1			
76	Manöverventil	1086856-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	4	
77	Manöverventil, spak- servo	1099770-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1			
78	Omkopplingsventil	VD 15-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	

1) I ue-systemet ingår underenheter som ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst.	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 4 c. Hydraulsystem (forts)</u>													
79	Påfyllningsventil	VD 25-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	3	3	3	
80	Påfyllningsventil hydraul tank	VD 25-2	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
81	Servoventil	VD 14-6	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
82	Skev servo	1107475-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM			1)	(ue)
83	Skev servo	1107475-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM			1)	
84	Skev servo	1107475-3	H	f1j			CVV	CVV	ASM			1)	(ue)
85	Skev servo	1107475-4	H	f1j			CVV	CVV	ASM			1)	(ue)
86	Skev servo	6000707-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1)	(ue)
87	Skev servo	6000707-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1)	(ue)
88	Spärrventil (nödutfälln- luftbromsar)	GL 4-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
89	Strypventil	1094434-1	G	f1j	Se grupp 2		CVV	CVV	ASM	1	1	1	
	Styrcylinder, nosställ	1084077-1					CVV	CVV	ASM	1	1	1	
90	Säkerhetsventil, hydraul tank	DL 40-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
91	Säkerhetsventil	VL 5-5	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM			1	
92	Säkerhetsventil (antenn- kröts)	VL 11-4	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM			1	
93	Säkerhetsventil, antenn- system, höjd servo	VL 5-2	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2			
94	Säkerhetsventil, huvud- system	SA 800088	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
95	Säkerhetsventil, hydraul tank	1097327-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
96	Säkerhetsventil, nos- ställ	VL 7-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
97	Säkerhetsventil, skew- servo	VL 15-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		
98	Säkerhetsventil	DL 30-2	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		
99	Tryckackumulator	6000705-1	Vb	f1j	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	2		ue	
100	Tryckackumulator	6000705-2	Vb	f1j	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1		ue	
101	Tryckackumulator	6001735-1	Vb	f1j	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	ue	
102	Tryckackumulator, hjul- resp luftbroma	1085523-1	Vb	f1j	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	ue	
103	Tryckackumulator, spak- servosktion	1103300-1	Vb	f1j	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
104	Tryckindikator	6001835-2	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM			1	
105	Tryckregulator, pedal- kraftgivare	PJ 3-4	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		SC - 3
106	Tryckregulator	VJ 2-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM			1	
107	Tryckregulator	VJ 2-4	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM			1	
108	Tryckregulator	VJ 2-6	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM				
109	Urkopplingsventil	1102650-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
110	Urkopplingsventil (höjd- servo)	6000703-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		

1) I u-system ingår underenheter som ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 4c. Hydraulsystem forts</u>													
111	Urkopplingsventil, land- ställssektion	VD 5-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
112	Urkopplingsventil, skew- servo	VD 9-5	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		SAAB-1093380-1
113	Urkopplingsventil, (skew- servo)	6000701-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1		
<u>Grupp 4d. Bränslesystem</u>													
114	Avstängningsventil	DD11-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1		
115	Avstängningsventil	DD11-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1		
116	Avstängningsventil	DH3-2	H	flj			CVV	CVV	ASM				ue
117	.Elväxel	PP8-21	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
118	Avstängningsventil	DH3-4	H	flj			CVV	CVV	ASM				ue
119	.Elväxel	PP26-2	H	flj			CVV	CVV	ASM				
120	Avstängningsventil, låg- tryckskran	DH3-1	H	flj			CVV	CVV	ASM				ue
121	.Elväxel	PP8-17	H	flj			CVV	CVV	ASM				
122	Avstängningsventil låg- tryckskran	DH3-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
123	.Elväxel	PP26-1	H	flj			CVV	CVV	ASM				
124	Avstängningsventil, trycktankn	DH4-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
125	.Elväxel	PP8-14	Vb	flj			CVV	CVV	ASM				
126	Avstängningsventil, trycktankn	DH5-3	H	flj			CVV	CVV	ASM				ue
127	.Elväxel	PP8-12	H	flj			CVV	CVV	ASM	2			
128	Avstängningsventil	DH5-4	H	flj			CVV	CVV	ASM		2	2	ue
129	.Elväxel	PP26-3	H	flj			CVV	CVV	ASM				
130	Avtappningsventil	DD1C-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
131	Backventil	DL6-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SA 424994
132	Backventil	DL27-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	4		SA 424994
133	Backventil	DL33-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
134	Backventil	DL38-1	F	flj			CVV	CVV	ASM	1	2	1	Se pos 35 o 174
135	Backventil	DL48-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1			Se -/-
136	Backventil	DL48-3	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
137	Bränslefilter, ebk	1086000-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
138	Bränsletank				Vb	CVV	CVV	CVV					
139	Ebk-pump	SFA 53855			G	CVV	CVV	CVV		1	1		LUCAS RH2/2C ue
140	Ebk-pump	SFA 45966			2)	CVV	CVV	CVV					ue
141	Ebk-pump	SFA 66000			2)	CVV	CVV	CVV					Se -/- ue
142	Ebk-pump	SFA 704133			2)	CVV	CVV	CVV		1			mbdif fpl ue
143	.Bränslemängdsregulator	SFA 64000			Vb	CVV	CVV	CVV					
144	Extratank:	1006769	1 år	flj			CVV	CVV	TOMT 32-8362- 506	x	x		
145	Avtappningsventil	DD 10-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	

1) Förrådhållna extratankar tillses var 3-dje månad enl ASM tillsyn I. Tillsyn varje år utföres enl ASM tillsyn II.

2) Pumpar försedda med "slutet pumphjul":

12 tim tänd ebk eller 500 tändningar, vilket som först uppnås.

Pumpar försedda med "öppet pumphjul" (TOMT RM6-841-Å154):

15 tim tänd ebk eller 500 tändningar, vilket som först uppnås.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 4d. Bränslesystem (forts) Extra tank</u>													
146	.Backventil	DL 6-3	1 år	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
147	.Flottörströmtällare	EL 2-2	1 år	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
148	.Flottörströmtällare	EL 2-4	1 år	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
149	.Flottörventil	DL 34-2	1 år	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
150	.Reducerventil	SA 577275	1 år	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	HYMATIC PS48/35 ue
151	.Reglerventil	GH 8-3 <sup>1)</sup>	1 år	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
152	.Säkerhetsventil	GL 18-3			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
153	Flottörströmtällare	EL 2-3	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
154	Flottörventil	922306-2	Vb	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	
155	Flottörventil	DL 16-3	G		CVV	CVV	CVV	ASM		4	4	4	ue
156	Flottörventil startsystem	DL 54-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		1		
157	Flödesmängdgivare, ving- tankar	M2931-768	F		CVV	CVV	CVV	ASM		2	2	2	SAAB-DM5-3 ue
158	Indikeringsventil	1115839-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
159	Inkopplingsventil	DT 2-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
160	Luftfilter	1104444-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		
161	Luftfilter	1120625	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		1		
162	Reducerventil	6100070	E	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	HYMATIC PS48/27 ue
163	Reducerventil	MSD-4034-1	Vb	f1j			CVV	CVV		1	1	1	
164	Säkerhetsventil	GL 18-2	Vb	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	4	4	4	Se : 2
165	Säkerhetsventil, eblkled- ning	DL 30-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
166	Tankpump	SA 575118			F	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2		THOMPSSON ue
167	Tankpump	6000025-1,-2			G	CVV	CVV	CVV		2			PULSO ue
168	Urluftningsventil	GJ 10-3	Vb		CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	
169	Urluftningaventil	GL 25-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		1		
<u>Grupp 4e. Rörsystem</u>													
170	Avståndningsventil	GD 13-2	Vb	f1j		Vb	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
171	Avståndningsventil, avsining	GH 10-4				CVV	CVV	CVV	ASM				ue
172	Avståndningsventil, avsining	GH 10-5			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
173	Avståndningsventil, huv- tätning	GD 16-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
174	Backventil, lågtrycks- system	DL 38-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	Se även pos 35 och 134
175	Backventil, ergas	GL 6-1	Vb	f1j			CVV	CVV		1	1	1	
176	gasdrivna ventil	GJ 5			Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	Se : 2 ue
177	Kabintryckssregulator	GJ 2-4			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	ue
178	Kylare, kabinluft	1092436-1	H	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		ue
179	Kylare, kabinluft	6000801-2	G	f1j			CVV	CVV	ASM		1		ue
180	Kylturbin	SA 577423			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SRM-Z32B ue
181	Luftoyylinder	1025984-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		4	4	
182	Luftoyylinder	1026076-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		8	8	

1) Ingår även i kylturbinanläggning se pos 190.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 4e. Rörsystem (forts)</u>													
183	Luftventil	GD 9-1			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
184	Luftventil	GD 9-2			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
185	Magnetventil, avisning	GH 13-2	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
186	Magnetventil, avisning	GH 13-3	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		1		
187	Reducerventil	GO 8-1	G	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
188	Reducerventil	SA 577192	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1		1	AGA TM2800 ue
189	Reducerventil	6100009	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1		1	AGA TM2940 ue
190	Reglerventil se pos 151	GH 8-3	G	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	4	ue
191	.Elväxel	PP 23-1	G	f1j			CVV	CVV	ASM			2	ue
192	Reglerventil	GH 8-4	G	f1j			CVV	CVV	ASM			2	ue
193	.Elväxel	PP 23-2	G	f1j			CVV	CVV	ASM			2	ue
194	Slang till syrgasregulator	SA577005	D	f1j			f1j	TOMT 866-19		2	2	2	
195	Snabbkoppling	6001493	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM			2	ue
196	Syrgasbehållare	OF11-1451.S			5 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	2	2	2	ue
197	Säkerhetventil	GL 14-3	H	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
198	Torkpatron	GF 6-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM				
199	Tryckluftbehållare	SA 575902			5 år	CVV	CVV	CVV	TOMT				OL2S ue
200	Tryckluftbehållare	6102177			5 år	CVV	CVV	CVV				1	OF2 ue
201	Tryckluftbehållare	577489			5 år	CVV	CVV	CVV				1	OF2 ue
202	Utlösningsanordning	PU 2-4	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1		ue
<u>Grupp 6. Motorinstalla-</u>													
203	Brandsläckare	SA577505			2½ år	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2		GRAVINER 4 AX alt 12A och 33A ue
204	Brandsläckare	6101427			2½ år	CVV	CVV	CVV	ASM	1			GRAVINER 15A alt 63A ue
205	Motor, kpl	PM5A			Se TOMT 840-35					1	1		AVONMK 21 ue
206	Avtappningsregulator	SFA 53489				CVM	CVM	CVM		1	1		RR BA 71198 ue
207	Blandningsregulator med tryckfallsgrivare	SFA 59720				CVM	CVM	CVM		1	1		RR BA 71206 ue
208	Efterbrännskammare, kpl	EBK 52-55			Se TOMT 840-35				SFA-SM	1	1		ue
209	El-ledning kpl	SFA 59564				CVV	CVV	CVV		1	1		RR BA 79009 ue
210	Flamdon med spridare, kpl	SFA 59972				CVM	CVM	CVM		1	1		RR BA 96271 ue
211	Flamhällare, kpl	SFA 58686				CVM	CVM	CVM		1	1		ue
212	Termoelement	SFA 90425				CVA	CVA	CVA		8	8		
213	Termoelement	SFA 90403				CVA	CVA	CVA					
214	Tändstift	KLG KR 201				CVM	CVM	CVM		1	1		alt SFA 90381 ue
215	Utllopsdel	SFA 66979				CVM	CVM	CVM		1	1		
216	... Munstyckshalva, inre	SFA 65995				CVM	CVM	CVM		2	2		RR BA 92049 ue
217	... Munstyckshalva yttre	SFA 52944				CVM	CVM	CVM		2	2		RR BA 80126 ue
218	... Kylluftsmantel	SFA 52916				CVM	CVM	CVM		1	1		RR BA 80201 ue
219	... Luftronare	SFA 58850				CVM	CVM	CVM		4	4		RR BA 63721 ue
220	... Manövercyylinder	SFA 65005				CVM	CVM	CVM		1	1		
221	... Manövercyylinder	SFA 59700				CVM	CVM	CVM		1	1		
222	... Tätkåpa	SFA 52828				CVM	CVM	CVM		1	1		RR BA 42716 ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Ann
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 6. Motorinstalla- tion (forts)</u>													
223	...Utloppsrör	SFA 59980					CVM	CVM		1	1		
224	...Yttermantel	SFA 53400					CVM	CVM		1	1		
225	...Ändlägesgivare	SFA 57555					CVM	CVM		1	1	RR BA 801340	
226	Ebk pumpregulator	SFA 58500	M2944-741A				CVM	CVM		1	1	RR BA 53935 ue	
227	.El-ledning, start, kpl	SFA 59643					CVV	CVV		1	1	RR BA 86520	
	.Givare, bränsletryck- varnare	126/3/PG alt 126/1/PG											
228	.Insprutningspump	SFA 701980		Se grupp 8c			CVM	CVM		1	1	Lucas GTD 43/1A ue	
229	.Kabelsele, kpl H						CVV	CVV		1	1	RR BA 81283	
230	.Kabelsele, kpl V						CVV	CVV		1	1	RR BA 81184	
231	.Ledskeneregulator	SFA 53491					CVM	CVM		1	1	RR BA 71258 ue	
232	.Manöverläda	SFA 54487					CVM	CVM		1	1	RR BA 66274 ue	
233	..Fördelarventil	SFA 51759					CVM	CVM		1	1		
234	..Höjregulator	SFA 58324					CVM	CVM		1	1	17/17 ue	
235	..Manöverventil, kpl	SFA 701600					CVM	CVM		1	1		
	.Oljetrycksgivare	VAH 1001 M2941-762		Se grupp 8c									
236	.Regulatorpump	SFA 53492					CVM	CVM		1	1	RR BA 73409 ue	
237	.Spridarseats	SFA 201251											
238	..Spridare	SFA 52138					CVM	CVM		4	4	RR BA 58693 ue	
239	..Spridare	SFA 52139					CVM	CVM		4	4	RR BA 58696/1 ue	
240	.Tändstift	LR 102-1					CVM	CVM		2	2	LODGE	
241	.Varmluftventil med omställningsmotor	SFA 56180 SFA 56255					CVM	CVM		1	1	TEDDINGTON FKH/A/5036 TEDDINGTON FJC/A/36	
242	.Varvtalsgivare	VAG 1201 M2951-754					CVV	CVV		1	1	LME ue	
243	Motor, kpl	RM6A	Se TOMT 840-35							1		AVON ue	
244	Ebk, kpl	EBK 61	Se TOMT 840-35							1		ue	
245	..Backventil	SFA 65900J					CVA	CVA		1		ue	
246	..Flamkontroll	SFA 701376					CVA	CVA		1		ue	
247	..Manövercyylinder H	SFA 90427					CVA	CVA		1		ue	
248	..Manövercyylinder V	SFA 90426					CVA	CVA		1		ue	
249	..Termoelement	SFA 90498					CVA	CVA		1		ue	
250	Insprutningspump	SFA 66830 <sup>1)</sup>				2)	CVA	CVA		1		GTD 14/2J ue	
251	Ledskeneregulator	SFA 62989 <sup>3)</sup>					CVA	CVA		1		BR 5337 ue	
252	LT-bränslefiltter	SFA 62940					CVA	CVA		1		BR BA 85232 ue	
253	Luftavtappningsventil	SFA 62987					CVA	CVA		1		BR 5382 ue	
254	Manöverläda	SFA 700627					CVA	CVA		1		RTC 24/24 AF ue	
255	..P2/P1-ventil	SFA 704416					CVA	CVA		1		ue	
	.Oljetrycksgivare	771 PG/KP	Se grupp 8c										
256	Regulatorpump	SFA 62990 <sup>4)</sup>					CVA	CVA		1		BA 88607 ue	
257	Spridarseats	SFA 68083					CVA	CVA		1		ue	
258	Startventil	SFA 65930					CVA	CVA		1		ue	
259	Varmluftventil	SFA 66700					CVA	CVA		1		TEDDINGTON FKH/A/5092 ue	
260	Varvtalsgivare	M2951-755 VAG 1202					CVV	CVV		1		LME ue	

1) Inspirutningspump SFA 68700 införes räts på samtl RM6A.

2) Begränsad gängtid till Sö.se TOMT RM6-41-3.

3) Ledskeneregulator SFA 68670 införes retr på samtl RM6A.

4) För motor RM6A kommer regulatorpumpen att utgå när hydromekanisk insprutningspump införes.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	
<u>Grupp 6. Motorinstallation</u>													
261	Skarvledning, el, kpl, (ebk)	SFA 59184						CVV		1	1	1	BA 80096
262	Startapparat	M2020-701A	Vb	f1j	G	CVV	CVV	CVV		1	1	1	STAL-S7A2A ue PLESSEY LTSA-70, CK12451 Mk 9/E
263	Startapparat	M2020-702A	Vb	f1j	G	CVV	CVV	CVV		1			STAL S7A3A ue PLESSEY LTSA 150
264	Växellåda	SA 575790			Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1		ASEA-1926230 ue
265	Växellåda	6100052			Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1			ASEA-1926285 ue
<u>Tändsystem, motor, ebk</u>													
266	HE-tändbox (tändsystem motor)	NB 25 S/1			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	2	2	2	ROTA X ue
267	Tidgivare, ebk	SA 575901	H	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 854-37	1			TEDDINGTON FRM/A/44
268	Tidgivare, ebk	SA 577428	H	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 854-37		1		TEDDINGTON FRM/A/54
269	Tändspole för ebk	C7 TS/1	G	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 854-17	1	1		PTH - / ue
<u>Startsystem</u>													
270	Bränsleledning	1102301-2	G	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 32-8361-1	1	1		
271	Bränsleslang	1116483-1	G	f1j		CVV	CVV	CVV	TCMT 32-8361-1	1			
272	Pumpaggregat	S7 PA 2 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1		STAL ue
273	Pumpaggregat	S7 PAA 3 A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT		1		STAL ue
274	Reglerbox	5650028-A 7CZ 106200 Mk 8/1	G	f1j	H	CVV	CVV	CVV	TOMT 854-18	1	1	1	ASEA PLESSEY ue
275	Startbränsleventil	S7 FSA 2 C			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1		STAL ue
276	Startbränsleventil	S7 FSA 2 B			G	CVV	CVV	CVV	TOMT		1		STAL ue
277	Tändbox	SA 576975			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	PLESSEY B7CZ 75700 ue
278	Tändströmställare	S7 KT2 A	G	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 8443-3	1	1		STAL ue
279	Tändströmställare	S7 KTA 2 A	G	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 8443-3	1			STAL ue
<u>Grupp 7. Beväpning</u>													
<u>Akaninställning</u>													
280	.Akan 20 mm, m/49, H		700-900 sk	f1j		CVA	FF	FF	TOMT 8811-3	2		1)	
281	.Akan 20 mm, m/49, V		- " -	f1j		CVA	FF	FF	TOMT 8811-3	2		1)	
282	.Akan 30 mm, m/55, H		- " -	f1j		CVA	FF	FF	TOMT 8811-1	1		1)	
283	..Slid, bakre, H	GF 200173	följer akan	f1j		CVA	CVA				1		
284	.Akan 30 mm, m/55, V		700-900 sk	f1j		CVA	CVA	CVA	TOMT 8811-1	1		1)	
285	..Slid, bakre V	GF 200172	följer akan	f1j		CVA	CVA	CVA			1		
286	.Avfyringsmagnet	PP 2	- " -	f1j		CVA	CVA	CVA	TOMT 854-40	4			
287	.Elavfyringsdon	GF 205320	- " -	f1j	Vb	CVA	CVA	CVA		2		30 mm akan m/55	de

1) Beträffande förrädesförvaring se TOMT 881-62.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 7. Beväpning (forts)</u>													
288	Omladdningsanordning	ACM 17210	följer akan	flj	1400- 1800 sk	CVA	CVA	CVA	TOMT 854-32	2			30 mm akan m/55 ue
289	Säkringsmagnet	5048025	- " -	flj			CVA	CVA	CVA	4			20 mm akan m/49
<u>Bomb-, rakett- och robot- installation</u>													
290	Balk A, A:f, A:k	S1012125	2 år	flj		CVA	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x	1)	2)	
291	..Fällmekanism	BB 4			2 år	CVA	CVA	CVA					
292	..Mekaniskt armérdon	SA 575880	2 år	flj	4 år	CVA	CVA	CVA					
293	..Balk D	S 1012150	2 år	flj		CVA	CVA	CVA	TOMT 32-837-5				Se - .
294	..Fällmekanism	BB 3			4 år	CVA	CVA	CVA					
295	..Mekaniskt armérdon	SA 575880	2 år	flj	4 år	CVA	CVA	CVA					
296	Balk C	S 1126039	1 år	flj		CVA	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x			
297	..Elkrutpatron M m/59	SAAB 6013183	1 år	flj		CVA	CVA	flj					
298	..Balk D	S 1012170	2 år	flj		CVA	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x			Se - .
299	..Fällmekanism	BB 3			4 år	CVA	CVA	CVA					
300	..Mekaniskt armérdon	SA 575880	2 år	flj	4 år	CVA	CVA	CVA					
301	Balk G	SA 1012120	1 år	flj		CVA	CVA	CVA	TOMT 32-873-2	x			
302	..Fällmekanism	BB 3			4 år	CVA	CVA	CVA					
303	..Luftanslutning	1116435-1				CVA	CVA	CVA	ASM		x		
304	Balk K	S 1126101	2 år	flj		CVA	CVA	CVA			x		
305	Balk KK 2	FC 0822	vb	flj		CVA	CVA	CVA			x		
306	Balk S2	S 1147225	vb	flj		CVA	CVA	CVA			x		
307	Impulsgivare	DH 4			6	CVV	CVV	CVV		1			Se - . ue
308	Raketfäste 6-32	GF 170610	vb	flj		CVA	CVA	CVA			x		
309	Raketrör 7,5-J32	CVV 15520	vb	flj		CVA	CVA	CVA			x		
310	Raketskena 6,3-32	Bofors 10002001	vb	flj		CVA	CVA	CVA			x x		
311	Raketskena 6,3-32	Va 2217	vb	flj		CVA	CVA	CVA			x x		
312	Raketskena 13,5-A32	S 1127445	vb	flj		CVA	CVA	CVA			x		
313	Robotskena 24	Aero 3B	1 år	flj		CVA	CVA	CVA	TOMT		x		
314	Tidgivare	6100513	G	flj		CVV	CVV	CVV	TOMT 837-9	1			ue
<u>Kamerainstallation</u>													
315	Kamerakapsel	CVA-40-00. 63410	vb	flj	vb	CVA	CVA	CVA			1		
316	Kamerahållare, kompl	CVA-41-00. 63413	vb	flj	vb	CVA	CVA	CVA			1		
317	Pulsbox	CVA-42-00. 63411	F	flj	vb	CVA	CVA	CVA			1		
318	Registrerkamera, Rka 27	M3836-027011	6 mån	flj	vb	CVA	CVA	CVA			x		ue
319	Kulsprutekamera, Kka 4	M3836-004010	F	flj	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-24	1			ue
320	"	M3836-004020	F	flj	3 år	CVA	CVA	CVA	"				ue
321	Kassett	CVA-43-00. 63040	F	flj	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-23				
322	Lodkamerasikte, FLS-2	6103973	E	flj	vb	CVA	CVA	CVA			x	Jungner	ue
323	Registrerkamera Rka 14	M3836-014010	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-29	x			ue
324	Kassett	AM-ARM 37069	6 mån	flj	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-30				
	Rka 19												
325	Registrerkamerasats(Rka 19)	M8340-019010	5 mån	flj	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-12	x			

1) Balk A:k

2) Balk A:f

3) Bytes och kass. Efter kass insändes patronen t v till CVA med angivande av urmont datum. För förrådeförvarande patroner, som ej varit inmont i balkar, gäller kalendertiden 4 år.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Ann
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 7. Beväpning (forts)</u>													
326	..Kamerahållare med magnet	CVA 42-00. 63481	vb	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-22	x			ue
327	..Registrerkamera V	M3836-019011	6 mån	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	"-	x			ue
328	..Registrerkamera H	M3836-019031	6 mån	f1j	vb	CVA	CVA	CVA					
329	.Reläbox E 48	A-B Frili 50200	vb	f1j	vb	CVA	CVA	CVA		1			
SKA 15													
330	.Intervallgivare	M2950-8001B	E	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1	SA 577377		
331	.Räkneverk	1150691-1	E	f1j	vb	CVA	CVA	CVA		1	Counting S 2/3		
332	.Spaningskamera	M3833-015010	E	f1j	3 år	CVA	CVA	FF	Beskr	x			ue
333	.Tidrelä	6100244	E	f1j				CVV	CVV	1	Cook 1-R9		
SKA 16													
334	.Kassett	Vint-387-1A	E	f1j	3 år	CVA	CVA	CVA		1			
335	.Manöverlåda	M2130-800120	E	f1j	vb	CVA	CVA	CVA					
336	.Spaningskamera 16	M3833-016010	E	f1j	3 år	CVA	CVA	FF	Beskr	x			ue
SKA 23 (Kamerasystem 23)													
337	.Fotocellenhet	Farca-727Z1-3	E	f1j	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	1	F-422		
338	.Koppelingsbox	Farca-727 Q1	E	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1	F-423		
339	.Räkneverk	SAAB-1150691-1	vb	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	2	SA 577377		
340	.Sidpanel V12		E	f1j				CVA	CVA	TOMT	1	F-424	
341	..Bländaromkopplare	Farca-727x12			vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1			
342	..Exponeringstidomkopplare	Farca-727x1-15			vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1			
343	..Fart-höjdinställare	Farca-727 P2			vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1			
344	..Intervallgivare, kompl	Farca-727 M5			vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1			
345	.Spaningskamera 23	M3833-023011	E	f1j	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT	2			ue
346	..Kassett	Farca-1022 B200	E	f1j	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	2	F-418		
347	.Tidgivare	Farca-727 W1	E	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1	F-421		
348	.Vacuumpump	Romec-RG 9590	E	f1j	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	1	Lear-CA 148-4		
349	Spaningskamera Pka 22	M3833-022011	6 mån	f1j	vb	CVA	CVA	FF		x			ue
350	Spaningskamera Pka 25	M3833-025011	6 mån	f1j	vb	CVA	CVA	FF		x			ue
<u>Siktessinstallation</u>													
Bomblikte:													
351	.Centralinstrument	BT90								x			ue
352	.Gyroenhet	BT91	9 mån	f1j	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-41	x			
		BT94	vb	f1j	1½ år	CVM	CVM	FF	TOMT 885-52	x			
353	.Manöverlåda	BT92	9 mån	f1j	vb	CVA	CVA	FF	TOMT 885-46	x			ue
354	.Rakettillsats	UH 6	9 mån	f1j	vb	CVA	CVA	FF	TOMT 885-48	x			ue
Reflexsikte 5:													
355	.Ballistikenhet	BLMK 1 B	vb	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 885-36	1			ue
356	.Höjdkorrektör	AL Mk1	vb	f1j	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 885-34	1			ue
357	.Reläförstärkare	R A Mk1	1 år	f1j	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 885-33	1			ue
358	.Siktesshuvud	5/32 alt 5A/32	9 mån	f1j	1½ år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-35	1			ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utförer av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
	Sikte 6 A:												
359	.Adapter	1135011	vb	f1j	vb	CVA	CVA	CVA		1			
360	.Avståndssindikator	1D-738/APG-56			vb	CVA	CVA	CVV		1			ue
361	.Fäste, sikteshuvud	XP 8173-130			vb	CVA	CVA	CVA		1			ue
362	.Förstärkarenhet	6210003	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
363	.Mörkerenhet	6210005	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
364	.Korrektör	UH 7-4	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
365	.Omkopplarenhet	UH 8	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
366	.Sikteshuvud	6210002	6 mån	f1j	1 år	CVA	CVA	FF		1			ue
367	<u>Skjutgränsbevisknamn</u>	L4M					CVA	CVA		1			ue
368	.Vapenpanel		vb	f1j			CVA	CVA					
	<u>Övningsinstallation</u>												
369	8 mm ksp m/22 FAV		700-900 sk	f1j			CVA	FF	TOMT 8811-11	x			
370	8 mm ksp m/22 FAH		-"	f1j			CVA	FF	TOMT 8811-11	x			
371	.Avfyringsmagnet	M21-1040A	följer ksp	f1j			CVA	FF	TOMT	x			
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u>												
372	Akkumulator	XP 8001-15	1 år	f1j	Vb	CVA	CVA	TOMT 854-49	2 2 2				
373	<u>Baketrömmar</u>	EW 5 2	G	f1j			CVV	CVV	TOMT 854-57	2 2 2			
374	Drivenhet, HT-kran	1127051-1	Vb	f1j			CVV	CVV		1			ue
375	.Elväxel, HT-kran	PP 8-23	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1			
376	Drivenhet, HT-kran	1127051-2	Vb	f1j			CVV	CVV		1 1			ue
377	.Elväxel, HT-kran	PP 26-4	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1			
378	Eldomkraft, huv	PP 16-8	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1			ue
379	Eldomkraft, trimroder, fena	PP 18-4	Vb	f1j	H	CVV	CVV	CVV	ASM	1			ue
380	Eldomkraft, trimroder, fena	PP 18-5			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1			ue
381	Elmotor, kamerainst									1			
382	Elväxel, stabilisator	PP 14-3			G	CVV	CVV	CVV	ASM				ue
383	Elväxel, stabilisator	PP 14-4			G	CVV	CVV	CVV	ASM	1			ue
384	Elväxel, stabilisator	PP 14-6			G	CVV	CVV	CVV	ASM				ue
385	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 1/6			Vb	CVA	CVA	CVA	TOMT			SMITH ej utbytbara	ue
386	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 27			Vb	CVA	CVA	CVA	TOMT				ue
387	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 2/6			Vb	CVA	CVA	CVA	TOMT			SMITH	ue
388	Förstärkare, temperaturkontroll	EC 2/3			Vb	CVA	CVA	CVA	TOMT				ue
389	g-strömsättlare	RM 8-1	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1			
390	Impulsgivare (Vibrator omformare)	SA 577550	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1			
391	Impulsomkopplare	6100914	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		2		

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
392	Kontrollbox, kabinvärme	SA 575357	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
393	Kopplingsbox	SA 577123	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	4	GRAVINER-D900
394	Kraschströmställare	RM 10-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
395	Laddningsgenerator	6100025			F	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ASEA-LYS-1 ue
396	Laddningsgenerator	6101697			F	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	1/1 ue
397	Matarenhet	EO 33-1	F	f1j			CVA	CVA	ASM	1	1	1	ue
398	Omformare	6004849	G	f1j	H	CVV	CVV	CVV	ASM	1			Alt EO10-1 ue
399	Omformare	EO 10-1	G	f1j	H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SA464032 ue
400	Omformare	SA 577075	H	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	1	1	ROTAX-S2703/1 ue
401	Omformare, akan	SA 577595	H	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 854-55	1			BTH typ 300 ue
402	Relä	EH 13-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM				SA 463978
403	Relä	EH 13-4	H	f1j			CVV	CVV	ASM				6800029
404	Relä	SA 575897	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	BILLMAN-S2031/2 ue
405	Relä	SA 576946	G	f1j			CVV	CVV	ASM	4	6	6	LEADER 7064238 ue
406	Relä	SA 577307	G	f1j			CVV	CVV	ASM	3	1	3	BILLMAN-S2306/4 ue
407	Relä	SA 577387	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1			BILLMAN-S2306/3 ue
408	Relä	SA 6100021	G	f1j			CVV	CVV	ASM	2			5-13 ue
409	Relä, markström	EH 7-5	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SA 465204 ue
410	Relä, pump, startsystem	EH 7-6	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	6800258 ue
411	Reläben	SA 577576	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	GRAVINER-D1200 ue
412	Reläbox, brändvärn	6101887	H	f1j			CVV	CVV	ASM				ue
413	Spänningeregulator	SA 6100018	G	f1j			CVV	CVV	TOMT 854-59	2	2	2	ASEA-YCC21 ue
414	Spänningeregulator typ 22 för reflexsikte	5U/2166	H	f1j			CVV	CVV	TOMT 854-23	1			NEWTON ue
415	Spänningeregulator typ 22 A	5U/5797	H	f1j			CVV	CVV	TOMT 854-16	1			ue
416	Stegrelä	6100193	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM				CLAIRES-SD-18
417	Styrspakshandtag	FD 3-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1			
418	Styrspakshandtag	FD 3-3	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	5c -13 ue
419	Styrspakshandtag, DK	FD 5-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM				
420	Styrspakshandtag, DK	FD 5-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM				
421	Temperaturrelæ	RH 1	H	f1j			CVV	CVV	TOMT 854-41B	1	1		OLIVER PELL
422	Termostat	6106666-001	F	f1j			CVV	CVV					1
423	Termostat	6106666-003	F	f1j			CVV	CVV					1
424	Termostat, kabin, inlopps-	464538	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
425	Termostat, kabin utlopps-	SA 575358	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
426	Termoströmställare	6102626	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
427	Termoströmställare	SA 576726	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1			
428	Termoströmställare	6102625	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
429	Transformator	SA 576275	Vb	f1j			CVA	CVA	ASM	1			
430	Trimbox, bränslevolym, kropp	DM 12-1	Vb	f1j			CVA	CVA	ASM	1	1	1	ue
431	Trimraderreglage, skevtrim	1089710-3	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
432	Tryckströmställare	ED 6-10	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4			
433	Tryckströmställare	ED 20-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	4	3	
434	Tryckströmställare	SA 521697	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	3	

Pos nr	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Ann
			Period	Utför- res av	Period	Utför- res av					
<u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>											
435	Tryckströmställare	SA 655292	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1
436	Vridhandtag	KD 2-3	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	
437	Vridhandtag	KD 2-4	H	f1j			CVV	CVV	ASM		1
438	Vridhandtag	KD 5-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM		1
<u>Grupp 8b. Radio och radar</u>											
	Flygradiostation	Fr12							TOMT		
439	.Manöverapparat, ff	393309	1 år	f1j	Vb	CVA	CVA	FF	Fr-12-853-2	2	AGA*
340	.Manöverapparat, ff	393310	1 år	f1j	Vb	CVA	CVA	FF		1	AGA ue
441	.Manöverapparat, ff	391956	1 år	f1j	Vb	CVA	CVA	FF		1	AGA ue
442	.Manöverapparat, fnav	391952	1 år	f1j	Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	AGA ue
443	.SM-enhet	391955 alt 392237	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	AGA ue
	Flygradiostation (reserv för Fr12)	Fr14									
444	.Antenn, bakåt	SAAB 1151909	Vb	f1j			CVV	FF		1	
445	.Antennomk-enhet	CVV 26738	Vb	f1j			CVA	FF		1 1	
446	Modulatorkraftenhet	CORAC 427B	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1 1	
		1 mod									
447	Mottagare	CORAC 5+X	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1 1	
		3 mod									
448	.Stationssmek-enhet	CVV 26784	Vb	f1j			CVA	FF		1 1	
449	.Spändare	CORAC 171-8	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1 1	
		-A mod									
	Navigeringeradarstation	PN 505/A							TOMT PN-855-10		
450	.Antennfilter	G el G2	Vb	f1j	Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	
451	.Antennfilter	H el H2	Vb	f1j	Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	
452	.Indikator	RP 748.93	Vb	f1j	Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	
		RP 748.79									
453	.Instrument	RP 748.80	Vb	f1j	Vb	CVA	CVA	FF	TOMT PN-855-8, TOMT 861-72	2 2 2	ue
454	.Manöverlåda	RP 748.78	Vb	f1j	4 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
		RP 648.92									
455	.Monteringsbädd med kopplingslåda	RP 748.89	Vb	f1j	4 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
		RP 648.89									
456	.Monteringsbädd med kopplingslåda	RP 748.91	Vb	f1j	Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	
457	.SM-enhet	RP 748.81	Vb	f1j	3 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
		RP 748.67									
		RP 648.81									
458	.Spänningssstab enhet	RP 748.76	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
		RP 648.76									
459	.Tidaxelenhet	RP 748.86	Vb	f1j	4 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
		RP 748.74 <sup>1)</sup>									
		RP 648.86									
	Navigeringeradarstation	PN-794							TOMT		
460	.Antenn	704490			Vb	CVA	CVA	FF		2 2 2	
461	.Effektdelare	E2-133324	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
462	.HF-enhet	725174/1			2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
463	.Manöverpanel	711895	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
464	.Pulse enhet	R6-125212			2 år	CVA	CVA	FF		1 1 1	
465	.Tillsats	725550/4			Vb	CVA	CVA	FF		1 1 1	

1) Kan ej underhållas. Indrages succ till CVA.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Ann
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
	<u>Grupp Bb. Radio och radar (forts)</u>								TOMT				
	Radarhöjdindikator	PH-11/A											
466	.Antenn	SFR-25884M			Vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	ue
467	.Antenn	SFR-25884S			Vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	ue
468	.Apparatenhet	SPR-25877			2 år	CVA	CVA	FF		1	1	1	ue
469	.Höjdindikator	VFR 5102			3 år	CVA	CVA	FF	TOMT 861-82	1	1	1	ue
470	.Monteringsbädd	SFR-25888	Vb	f1j			CVA	FF		1	1	1	ue
	Sikteeradarstation:	PS-42/A							TOMT				
471	.Antennenhet	383S	Vb <sup>1)</sup>	f1j	1 år	CVA	CVA	FF	(Se proviso- risk CVA före skrift för PS 42/A)	1			ue
472	.Ff-indikator	R6-108341	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
473	.Fnav-indikator	R6-108333	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
474	.Höger manöverpanel	R5-108359	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
475	.Kraftenhet	R7-108200	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
476	..Förstärkare A	R6-108385	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
477	..Förstärkare V	R6-107865	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
478	..Likriktare A	R6-121090	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
479	..Likriktare B	R6-107884	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
480	.Manöverbox	YL 6-2	Vb <sup>1)</sup>	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
481	.Modulator	R7-107860	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
482	..Förmodulator	R2-100055/2	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
483	.Programgivare	YL 7-4	Vb <sup>1)</sup>	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
484	.Servoenhet	R6-108327	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
485	..Antennservo	R6-108351	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
486	..Hjälpservo	R6-108350	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
487	.SM-enhet	709001	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
488	..AFR-enhet	703185	Vb	f1j	2 år	QVA	CVA	FF		1			ue
489	..Förstärkare	703240	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
490	..Likriktare 1200V	782802	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
491	.Vänster manöverpanel	R6-108163	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
	Spaningsradarstation:	PS-431/A							TOMT PS-855- 10	x			
492	.Antennenhet	YL 3-2	Vb <sup>1)</sup>	f1j	1 år	CVA	CVA	FF		x			ue
493	.Ff-indikator	R6-99301	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
494	.Fnav-indikator	R7-99300	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			Alt R7-99300/2 ue
495	.Höger manöverpanel	R5-99697	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
496	.Kraftaggregat	R7-100500	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
497	..Likriktare + 150 -200V	R6-100600	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
498	..Likriktare 2x300V, 400V	R6-100601	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
499	.Manöverbox	YL 6-1	Vb <sup>1)</sup>	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
500	.Modulator	R7-100000	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
501	..Förmodulator	R2-100055	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
502	.Vänster manöverpanel	R6-99696	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
503	.Programgivare	YL 7-3	Vb <sup>1)</sup>	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
504	.Servoförstärkare	YL 8-2	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
505	..Förstärkarenhet	YL 8021-1	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		3			ue
506	..Oscillatorenhet	YL 8025-1	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue

1) Smörjning. 6 mån - f1j

Pos nr	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Ann
			Period	Utfö- res av	Period	Uffö- res av				A	B	C	
	<u>Grupp 6b. Radio och radar (forts)</u>												
507	.SM-enhet	703100	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
508	..AFR-enhet	703185	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
509	..Förstärkare	703240	Vb	f1j	2år	CVA	CVA	FF		1			
510	..Likriktare	703225	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
511	..MF-förstärkare	703250	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
512	..Närekodämpare	703175	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
	Spaningsradarstation:	PS-432/A							TOMT				
513	.Antennenhet	YL 3-3	Vb <sup>1)</sup>	f1j	1 år	CVA	CVA	FF	(se i till-lämpliga delar TOMT PS-855-10)	x			ue
514	.Blindstomme	R6-115490					CVA	FF		1			ue
515	.Pf-indikator	R6-99301/2	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
516	.Fnav-Indikator	R7-108000	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
517	.Höger manöverpanel	R5-99697	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
518	.Kraftaggregat	R7-100500	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
519	..Likriktare + 150V-200V	R6-100600	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
520	..Likriktare 2x300V, 400V	R6-100601	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
521	..Strobenhet	R6-107700	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
522	.Manöverenhet	YL 6-1	Vb <sup>1)</sup>	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
523	.Modulator	R7-100000	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
524	..Förmodulator	R2-100055	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
525	.Programgivare	YL 7-3	Vb <sup>1)</sup>	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
526	.Servoförstärkare	YL 8-3	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
527	..Förstärkarenhet	YL 8021-1	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		3			
528	..Oscillatorenhet	YL 8025-1	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
529	.SM-enhet	703100	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
530	..AFR-enhet	703185	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
531	..Förstärkare	703240	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
532	..Likriktare	703225	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
533	..MF-förstärkare	703250	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
534	..Närekodämpare	703175	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1			
535	.Vänster manöverpanel	R6-99696/2	Vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		x			ue
	<u>Grupp 6c. Instrument- anläggning</u>												
536	Accelerometer	M3490-050010	Vb	f1j	3 år	CVV	CVV	TOMT 861-104	1 1 1	2)			ue
537	Bränslevolymgivare, främre kroppstankar	M2931-767A DM 8-1	Vb	f1j		CVA	CVA	ASM	2 2 2	SAAB SA463472			ue
538	Bränslevolymgivare, bakre kroppstankar	M2931-767B DM 8-2	Vb	f1j		CVA	CVA	ASM	2 2 2	SAAB SA463473			ue
	Bränslevolymgivare, vingtankar	M2931-768 DM 5-3			Se föreskriften om givare gr 4 d								
539	Bränslevolymindikator, kroppstankar	M3426-766 SA 576773	F	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM	1 1 1	LME-VTF4001			ue
540	Bränslevolymindikator, vingtankar	M3426-781A DM 4-1	F	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM	2 2				ue
541	Bränslevolymindikator, vingtankar	M3426-781B DM 4-2	F	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM	2				ue
542	Flygplansur	M3444-452 K2			3 år	CVV	CVV		2 2 2	SUNDU			ue
543	Givare, brandvarning	M2960-156 SA 577121	Vb	f1j		CVV	f1j	ASM	4	GRAVI D 938			

1) Smörjning. 6 mån - f1j

2) 1 st accelerometer ingår i speciell utrustning

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Ann
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 8c. Instrument- anläggning (forts)</u>													
544	Givare, brandvarning	M2960-157 SA 577122	Vb	f1j			CVV	f1j	ASM	6	7	6	GRAVI D 939
545	Givare, brandvarning	6100303	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		2		GRAVI ED 1870
546	Givare, brandvarning	M2962-101 SA 575399	Vb	f1j			CVV	CVV	TOMT 861-83	x	x		GRAVI 15D
547	Givare, bränsletrycks- varnare, motor	126/1 PG alt 126/3 PG M2944-741A	Vb	f1j	följer motor	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-65	1	1		SMITH
548	Givare, bränsletrycks- varnare, motor	6100854	Vb	f1j	följer motor	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-76		1		
549	Givare, hydraultrycks- varnare*	M2944-796 1108247-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB
550	Givare, oljetrycks- varnare	M2944-744 SFA 703332	Vb	f1j	följer motor	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-81	1			SMITH 771 PG/KP- ue
551	Givare, oljetrycks- varnare	M2941-762 VAH 1001	Vb	f1j	följer motor	CVV	CVV	CVV		1	1		LME ue
552	Givare, trycktankning	BS 19 1)	H	f1j			CVM	CVM	TOMT 861-76	1	1	1	SA 576797
553	Givare, bränsletrycks- varnare	BS 19 1)	H	f1j			CVM	CVM	TOMT 861-76	2	1	2	SA 576798
554	Givare, oljetryck, växellåda	M2944-789A M2944-789B M2944-789C BS 19 1)	H	f1j			CVM	CVM	TOMT 861-76	1	1		SAAB 6100475
	Gyrosynkopass:	M3265-021 N 199562											
555	Förstärkare	M3265-021-1 N 391920	G	f1j	Vb	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-78	1	1	1	AGA ue
556	Givare	M2942-020 N 190417			Vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1	AGA ue
557	Kursgyro	M3264-030 N 190419	Vb	f1j	2 År	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-94	1	1	1	AGA ue
558	Kursindikator	M3263-008 N 190418	Vb	f1j	2 År	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-94	1	1	1	AGA ue
559	Horisontgyro	M3255-026011	Vb	f1j	3 År	CVM	CVM	CVM					Endast i DK-utr fpl
560	Horisontgyro	M3255-051 N 199559	Vb	f1j	2 År	CVM	CVM	CVM		1	1	1	AGA ue
561	Hydraulmanometer	M3538-771 ZM3-2783			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	NAP (SA 576722) ue
562	Höjdometare	M3216-059 HöM 6 d	F	f1j	3 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-97	2	2	2	NAP ue
563	Kabinmanometer	M3535-722B	F	f1j	2 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-96	1	1	1	SYPAU ue
564	Mach-fartmätare	M3453-166	E	f1j	3 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-102	2	2	2	SYPAU ue
565	Mätbrygga, bränslevolym, kropp	DM 7-3	Vb	f1j	Vb	CVA	CVA	CVA	ASM	1	1	1	
566	Närkompass, vertikal	M3261-379 K109			Vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	SILVA ue
567	Oljetrycksindikator	M3534-762A VTF 1101	F	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-69	1	1		LME ue
568	Pitotrör	M2990-141B 0203 mod 2	Vb	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	KELHU ue
	Styrautomat:	PH 04 M2180-004											
569	Förstärkare	YX 5-4	Vb	f1j	Vb	CVM	CVM	CVM			1		ue
570	Förstärkare	YX 5-5	Vb	f1j	Vb	CVM	CVM	CVM			1		ue
571	Gyroenhet	RM 15-3			2 År	CVV	CVV	CVV			1	1	ue
572	Manöverbox	ED 43-3	G	f1j	Vb	CVM	CVM	CVM			1	1	ue

1) Givarna skall injusteras till rätt tryck före inmont. Se TOMT 861-67.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Ann
			Period	Utför- res av	Period	Utför- res av				A	B	C	
	<u>Grupp 8c. Instrument- anläggning (forts)</u>												
	. Sid servo:												
573	. Filter	VP 5-1	E	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-91	1	1		ue
574	. Magnetventil	VH 10-2	H	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV		1	1		ue
575	. Servo enhet	PH 2-5		G	CVM	CVM	CVM	CVM		1	1		ue
	. Spak servo:												
576	. Filter	VP 6-1	E	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV		1	1		ue
577	. Filter	VP 7-1	E	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV		1	1		ue
578	. Kopplingsbox	ET 28-1	Vb	f1j				CVM		1	1		ue
579	. Servo enhet	VH 19-5		G	CVM	CVM	CVM	CVM		1	1		ue
580	. Spakförljagivare	EJ 23-5	Vb	f1j				CVM		1	1		ue
581	. Återföringagivare	EJ 12-1	G	f1j				CVM		1	1		ue
582	Svingindikator	M3462-064 Gie 3	Vb	f1j	2 År	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-106	1	1	1	NAP
583	Syrgasindikator	M3030-001B CVV 418006			2 År	CVV	CVV	CVV		2	2	2	Antyp mod
584	Syrgasmanometer	M3533-744A SA 577064	G	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-100	2	2	2	KILMA
585	Syrgasmanometer	M3533-744B 6100087	G	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV		2		2	KILMA
586	Syrgasregulator	M2360-311			1 År	CVV	CVV	CVV		2		2	ue
587	Syrgasregulator	M2360-321B			1 År	CVV	CVV	CVV		2	2	2	ue
588	Tryckluftsmannometer	M3533-743A SA 576801	F	f1j				CVV		1	1	1	KILMA
589	Tryckluftsmannometer	M3533-744A SA 577064	F	f1j				CVV		1		1	KILMA
590	Utlöppstemp givare	M2961-142	Vb	f1j				CVA	CVA	TOMT 861-99	1	1	KLG H 16/7
591	Utlöppstemp givare	M2961-144	Vb	f1j				CVA	CVA		8		
592	Utlöppstemp temperatur- indikator	M3605-767A 6100871	F	f1j	Vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 861-96	1	1	1	LME
593	Utlöppstemp temperatur- indikator	M3605-767B VRF 4202	F	f1j	Vb	CVV	CVV	CVV		1			ue
594	Vakuumregulator	M2361-301 EV 1 a	Vb	f1j				CVV	CVV		1	1	NAP
595	Variometer	M3455-063 Vn 102 d	F	f1j	3 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-101	1	1	2	SYPAL
596	Variometer	M3455-067 Vn 13	F	f1j	3 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-101	1	1	2	NAP
	Varvtalsgivare	M2951-754 VAG 1201											
	Varvtalsgivare	M2951-755 VAG 1202											
597	Varvtalsindikator	M3474-754A VIF 1101	F	f1j	2 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-103	1		1	LME
598	Varvtalsindikator	M3474-754B	F	f1j	2 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-103	1		1	ue
599	Varvtalsindikator	M3474-754C	F	f1j	2 År	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-103	1		1	ue
	<u>Grupp 9. Utrustning</u>												
600	Bandspelare	PR 49123			2 År	CVA	CVA	CVA	TOMT		1		ue