

1974-12-09

Sida 1 (51)

Fastställe. handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av J Arman /E. Vintheden	Ändrad enligt 477 448, 459	Upphäver UFS 35-00-1960 <sup>1)</sup>
---	---	-------------------------------	--

35

**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)****Grupp 843. Siktes- och spaningsradar**

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
PS-01/A och PS-011/A	F4	2
PS-01/A	F4	3
PS-011/A	F4	17
PS-02/A	F4	32
PS-03/A	F4	38

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

1) Helt omarbetad

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	<u>PS-01/A, PS-011/A MT</u> Handkontroll F6400-004058 SAAB-8426000-10-4 (V28, F4-9)	08 47 00 50	Ue					1		GH		ME CVA	ASM 35-84-317 Smörjning Provning	CVA 35F	
											7 1/2 år	ME CVA	ASM 35-84-317 Smörjning Provning		
0020	Magnetventil F6400-020112 (F4-10)	04 17 50 00						1							Se grupp 41: Arbetssektion, antenn
0030	Magnetventil F6400-009832 (F4-59)	04 96 80 00						1							Se grupp 49: Övertrycks- och kylsystem el
0040	Manometer M3533-749010	08 60 31 00						1						CVA 35	Se grupp 861: Vågledarluff

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning			
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift					För- varing	Åtgärd av	Åtgärd
0050	PS-01/A PS-01/A MT M3330-001001 (F4)	08 47 02 00									1	EFCH		BE Komp	UFS 35-00-2614 Kontroll	35 F	T o m flygplan 500 Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se FMV- F:VA-M333:11/70	
0060	. Antennenhet M3330-001118 LME-774000, -2, -3 (F4-5)	08 47 03 00	Ue								1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 35 F	(002) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050 Emballage M7033-848510 Rumsklass 4A	
												FGH	4 1/2 år	ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A samt (CVA 540-2:34) Reparation			
													6 år	ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn			
0070	. Resolversignalenhet F3200-001624 LME-774400/2	08 47 06 00	Ue								1	Vb		ME Fvst ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Kontroll Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(002-01) Får endast bytas vid C-nivå	
												Vb						
0080	. Apparatenhet M3330-001108 LME-786500, -2 (F4-4)	08 47 07 00	Ue								1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001) Hemlig, se Matsek Transport och förvaring, se pos 0050 Emballage M7033-848410	
													1 år	ME Fvst	TOMT RADAR 001-3 Färskning av magnetron			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0090	PS-01/A (forts) .. AKR-enhet F3200-000010 LME-785504	08 47 08 00	Ue							1	EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-44)
0100	.. Antennsignalenhet F3200-000032 LME-786325	08 47 09 00	Ue							1	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-22)
0110	.. Cosdeltatvåförst F3200-000031 LME-786310	08 47 10 00	Ue							1	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-12)
0120	.. Ekodetektor F3200-000040 LME-786850	08 47 12 00	Ue							1	EFGH		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-43)
0130	.. Fel-detektor R F3200-000033 LME-786350	08 47 14 00	Ue							1	EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-42)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	PS-01/A (forts)  .. Feldetektor HS F3200-000013 LME-785607	08 47 16 00	Ue					2	Vb			ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-13, -14)
0150	.. Förstärkare A F3200-000042 LME-786959	08 47 17 00	Ue					1	EFGH  Vb			ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-35) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050
0160	.. Förstärkare B F3200-000037 LME-786675 CVA-F1250-204964	08 47 18 00	Ue					1	EFGH  Vb			ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-45) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050
0170	.. Integrator R F3200-000021 LME-785990 CVA-F1250-204958	08 47 19 00	Ue					1	EFGH  Vb			ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-41)
0180	.. Integrator HS F3200-000014 LME-785690	08 47 20 00	Ue					1	Vb			ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-33, -34)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0190	PS-01/A (forts)  .. Operatorförst R F3200-000026 LME-786210 CVA-F1250-204963	08 47 21 00	Ue						1	EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-31)
0200	.. MF-först LIN F3200-000028 LME-786250 CVA-F1250-204965	08 47 22 00	Ue						1	EFGH <del>Vb</del>		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-51)
0210	.. MF-först LIN/LOG F3200-000016 LME-785796 CVA-F1250-204866	08 47 23 00	Ue						1	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-52)
0220	.. Modulator F3200-000005 LME-776850	08 47 24 00	Ue						1	EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation  TOMT RADAR 001-3 Färskning av magnetron	CVA 228	(001-100) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					
0230	PS-01/A (forts) ... Magnetronmotorenhet F3200-000003 LME-776740	08 47 25 00	Ue							1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-104) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050 Får endast bytas på B- och C-nivå
0240	... Pulsplatta F3200-000044 LME-776721	08 47 27 00	Ue							1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-102) Får endast bytas på B- och C-nivå
0250	... Reläenhet modulator F3200-000004 LME-776825 CVA-F1250-204956	08 47 29 00	Ue							1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-103) Får endast bytas på B- och C-nivå
0260	... Mottagare F3200-000006 LME-778600	08 47 31 00	Ue							1	EFGH  Vb		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-600) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
0270	PS-01/A (forts) ... AFR-enhet F3200-000008 LME-778650 CVA-F1250-205779	08 47 32 00	Ue							1	FGH Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-624) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050 Får endast bytas på B- och C-nivå
0280	... Förförstärkare F3200-000007 LME-778625	08 47 33 00	Ue							1	FGH Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-623) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050 Får endast bytas på B- och C-nivå
0290	.. Reläsystem R F3200-000015 LME-785771	08 47 34 00	Ue							1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-25)
0300	.. Reläenhet F3200-000038 LME-786701	08 47 35 00	Ue							1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-99)
0310	.. Stabilisatorenhet F3200-000017 LME-785850	08 47 36 00	Ue							1	FGH Vb		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-91)



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0320	PS-01/A (forts)  .. Stabilisator 6,4 V F3200-000027 LME-786220	08 47 37 00	Ue						1	FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-92)
0330	.. Stativ F3200-000025 LME-786200, -2	08 47 38 00	Ue						1	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-00) Emballage M7033-848410
0340	.. Strobgenerator F3200-000009 LME-785332	08 47 39 00	Ue						1	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-32)
0350	.. Synkförstärkare F3200-000024 LME-786150 CVA-F1250-204969	08 47 40 00	Ue						1	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-53)
0360	.. Synkgenerator F3200-000035 LME-786490 CVA-F1250-204968	08 47 41 00	Ue						1	FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-54)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
0370	PS-01/A (forts)  .. Sökprogramgivare F3200-000023 LME-786060	08 47 42 00	Ue							1	FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-15)
0380	.. Testenhet F1250-000012 LME-785585 CVA-F1250-204962	08 47 43 00	Ue							1	EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-21)
0390	.. Ventilförst ROLL F3200-000039 LME-786835 CVA-F1250-204959	08 47 44 00	Ue							2	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-11)
0400	.. Ventilförst HS F3200-000036 LME-786550	08 47 45 00	Ue							2	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-23, -24)
0410	. Avlänkningsförstärkare M3330-001218 SRA-R7-131610 (F4-8)	08 47 46 00	Ue							1	FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(030) PS-01/A Inneremballage M7038-135010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0420	PS-01/A (forts)  . Elektronomkopplare M3330-001198 SRA-R6-130933 (F4-13)	08 47 47 00	Ue									ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028) (PS-01/A)
0430	.. Pulsenhet F6057-000007 SRA-R6-131036	08 47 48 00	Ue									ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028-02) Får endast bytas på B- och C-nivå
0440	.. Signalenhet F6057-000005 SRA-R6-130846	08 47 49 00	Ue									ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028-01) Får endast bytas på B- och C-nivå
0450	.. Z-enhet F6057-000008 SRA-R6-131169	08 47 50 00	Ue									ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028-03) Får endast bytas på B- och C-nivå
0460	. Elektronomkopplare M3330-001228 SRA-R6-133810 (F4-31)	08 47 51 00	Ue									ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031) (PS-01/A) Inneremballage M7038-138010
0470	.. Signalenhet 1 F6057-000016 SRA-R5-133728	08 47 52 00	Ue									ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031-01) Får endast bytas på B- och C-nivå

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0480	PS-01/A (forts)  .. Signalenhet 2 F6057-000017 SRA-R5-133886	08 47 53 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031-02) Får endast bytas på B- och C-nivå
0490	.. Signalenhet 3 F6057-000018 SRA-R5-136091	08 47 54 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031-03) Får endast bytas på B- och C-nivå
0500	. Frekvenshållnhet M3330-001168 LME-786875 (F4-14)	08 47 55 00	Ue						1	Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014) (PS-01/A) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0050 Inneremballage M7038-132010
0510	.. Differentialförst F3200-000029 LME-786265	08 47 56 00	Ue						1	Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-15) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
0520	.. Diskriminatorförst F3200-000034 LME-786425	08 47 57 00	Ue						1	Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-14) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0530	PS-01/A (forts) .. Effektregerförst F3200-000018 LME-785875	08 47 58 00	Ue						1	Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-12) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
0540	.. Klystronservoförst F3200-000022 LME-786036	08 47 59 00	Ue						1	Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-11) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
0550	.. Koincidensenhet F3200-000030 LME-786275	08 47 60 00	Ue						1	Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-13) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
0560	. Fördröjningsrelä M3330-001208 LME-786129 (F4-7)	08 47 61 00	Ue						1	FGH  Vb		ME Fvst ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Kontroll Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(029) Inneremballage M7038-134010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0570	PS-01/A (forts)  . Indikatorerhet M3330-001128 SRA-R7-129862 CVA-F1250-101186 (F4-6)	08 47 65 00	Ue						1	FGH		ME Fvst ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Kontroll Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(003)  Utbyte av bildrörs- enhet får endast utföras på C-nivå skr FMV-F:UHD A573:195 Emballage F1281-102353
0580	. . Filtererhet F6057-000003 SRA-R6-128496, -2 CVA-F1250-205787	08 47 66 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(003-03) Får endast bytas på B- och C-nivå
0590	. . Ljusskärm F6057-001869 SRA-R6-130948/3	08 47 67 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Reparation	CVA 228	Används tillsam- mans med RKA 26
0600	. . . Ljussluss F6057-002022	07 20 36 00												CVA	Se grupp 72
0610	. Kraftenhet M3330-001238 LME-785854, -2 CVA-F1250-204969 (F4-15)	08 47 70 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(146) Inneremballage M7038-139010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0620	. Kraftenhet M3330-001188 LME-785899 CVA-F1250-101185 (F4-12)	08 47 71 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(027) Emballage M7033-829210
0630	. Likriktare + 400 V M3330-001178 LME-786133 (F4-11)	08 47 72 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(023) Inneremballage M7038-133010
0640	. RB-AFR-blandare F3200-000001	07 30 21 00	Ue						1						Se grupp 73 Ingår i balk F5
0650	. RB-antennslavnenhet M3330-001138 SRA-R6-133220 (F4-16)	08 47 76 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A PS-011/A Reparation	CVA 228	(005) Inneremballage M7038-130010
0660	. RB-avstslavnenhet M3330-001148 SRA-R6-133160 CVA-F1250-410840 (F4-19)	08 47 78 00	Ue						1	EFGH  Vb		ME  Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(006) Inneremballage M7038-131010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0670	PS-01/A (forts)  . RB-frekvensslavnenhet M3330-001158 SRA-R6-133107 (F4-17, -18)	08 47 80 00	Ue					2	EFCH		ME	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A	CVA 228	(007) Inneremballage M7038-131010	
									Vb		Fvst ME Fvst	Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation			
0680	.. Diskriminator F6057-009002 SRA-R5-133851	08 47 81 00	Ue					4	Vb		ME	Tillsynsföreskrift PS-01/A PS-011/A	CVA 228	(007-01) Får endast bytas på B- och C-nivå	
											Fvst	Reparation			
0690	.. Förstärkare F6057-000001 SRA-R5-133351	08 47 82 00	Ue					4	Vb		ME	Tillsynsföreskrift PS-01/A PS-011/A	CVA 228	(007-02) Får endast bytas på B- och C-nivå	
											Fvst	Reparation			
0700	. RB-riktkopplare M3330-001248 LME-778703 (F4-20)	08 47 84 00	Ue					1	Vb		ME CVA	(CVA 540-2:179) Reparation	CVA 228	(153) Inneremballage M7038-137010	
0710	. RB-riktkopplare M3330-001258 LME-778700 (F4-21)	08 47 86 00	Ue					1	Vb		ME CVA	(CVA 540-2:180) Reparation	CVA 228	(253) Inneremballage M7038-136010	



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0770	PS-011/A PS-011/A MT M3330-001101 (F4)	08 48 01 00						1	EFGH			ME Komp	UFS 35-80-2614 Kontroll	CVA 35F	Fr o m flygplan 501 Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se FMV- F:VA-M333:11/70
0780	. Antennenhet M3330-001318 LME-774000-4, -5, -6 (F4-5)	08 48 02 00	Ue					1	Vb  FGH	  4 1/2 år  6 år		ME Fvst  ME CVA  ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation  Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A samt (CVA 540-2:34) Reparation  Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn	CVA 35F	(002) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770  Emballage M7033-848510 Rumsklass 4A
0790	.. Resolversignalenhet F3200-001625 LME-774400/3	08 48 03 00	Ue					1	Vb			ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Kontroll	CVA 228	(002-01) Får endast bytas på C-nivå
0800	. Apparatenhet M3330-001308 LME-786500/3 (F4-4)	08 48 06 00	Ue					1	Vb	  1 år		ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation  TOMT RADAR 001-3 Färskning av magnetron	CVA 228	(001) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770 Emballage M7033-848410

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0810	PS-011/A (forts) .. AKR-enhet F3200-003543 LME-785504/2	08 48 07 00	Ue					1		EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-44)
0820	.. Antennsignalenhet F3200-001635 LME-786325/2	08 48 08 00	Ue					1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-22)
0830	.. Cosdeltatvåförst F3200-001634 LME-786310/2 CVA-F1250-204960	08 48 09 00	Ue					1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-12)
0840	.. Ekodetektor F3200-000040 LME-786850	08 48 10 00	Ue					1		FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-43)
0850	.. Feldetektor HS F3200-001630 LME-785607/2 CVA-F1250-204961	08 48 12 00	Ue					2		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-13, -14)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0860	PS-011/A (forts)  .. Feldetektor R F3200-000033 LME-786350	08 48 14 00	Ue				1			FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-42)	
0870	.. Förstärkare A F3200-004812 LME-786950/2	08 48 16 00	Ue				1			EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-35) <i>Hemlig, se Matsek</i>	
0880	.. Förstärkare B F3200-000037 LME-786675 CVA-F1250-204960	08 48 17 00	Ue				1			EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-45) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770	
0890	.. Integrator HS F3200-001631 LME-785690/2 CVA-F1250-204972	08 48 18 00	Ue				2			Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-33, -34)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0900	PS-011/A (forts)  .. Integrator R F3200-000021 LME-785990 CVA-F1250-204958	08 48 19 00	Ue						1	FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-41)
0910	.. MF-först LIN F3200-000028 LME-786250 CVA-F1250-204965	08 48 20 00	Ue						1	EFGH Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-51)
0920	.. MF-först LIN/LOC F3200-000016 LME-785796 CVA-F1250-204966	08 48 21 00	Ue						1	Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-52)
0930	.. Modulator F3200-000005 LME-776850	08 48 23 00	Ue						1	EFGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation  TOMT RADAR 001-3 Färskning av magnetron	CVA 228	(001-100) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av	Åtgärd
0940	PS-011/A (forts)  ... Magnetronmotorenhet F3200-000003 LME-776740	08 48 24 00	Ue							1	Vb			ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-104) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770 Får endast bytas på B- och C-nivå
0950	... Pulsplatta F3200-000044 LME-776721	08 48 26 00	Ue							1	Vb			ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-102) Får endast bytas på B- och C-nivå
0960	... Reläenhet, modulator F3200-000004 LME-776825 CVA-F1250-204956	08 46 28 00	Ue							1	Vb			ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-103) Får endast bytas på B- och C-nivå
0970	.. Mottagare F3200-000006 LME-778600	08 48 30 00	Ue							1	EFGH  Vb			ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-600) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770
0980	... AFR-enhet F3200-000008 LME-778650 CVA-F1250-205779	08 48 32 00	Ue							1	<del>Vb</del> EFGH			ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-624) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770 Får endast bytas på B- och C-nivå

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0990	PS-011/A (forts) ... Förförstärkare F3200-000007 LME-778625	08 48 34 00	Ue							1	EFCH Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-623) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770 Får endast bytas på B- och C-nivå
1000	.. Operatorförst R F3200-C00026 LME-786210 CVA-F1250-204963	08 48 35 00	Ue							1	EFCH Vb		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-31)
1010	.. Reläenhet F3200-001637 LME-786701/2	08 48 37 00	Ue							1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-99)
1020	.. Reläsystem R F3200-004811 LME-785771/2	08 48 39 00	Ue							1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-25)
1030	.. Stabilisatorenhet F3200-000017 LME-785850	08 48 41 00	Ue							1	FGH Vb		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-91)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing				
1040	PS-011/A (forts)  .. Stabilisator 6,4 V F3200-000027 LME-786220	08 48 43 00	Ue					1		FGH		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-92)
1050	.. Stativ F3200-001633 LME-786200/3	08 48 45 00	Ue					1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-00) Emballage M7033-848410
1060	.. Strobgenerator F3200-000009 LME-785332	08 48 47 00	Ue					1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-32)
1070	.. Synkförstärkare F3200-000024 LME-786150 CVA-F1250-204869	08 48 49 00	Ue					1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-53)
1080	.. Synkgenerator F3200-000035 LME-786490 CVA-F1250-204960	08 48 51 00	Ue					1		FGH  Vb		ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-54)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1090	PS-011/A (forts) .. Sökprogramgivare F3200-001632 LME-786060/2	08 48 53 00	Ue						1	FGH		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-15)
1100	.. Testenhet F3200-000012 LME-785585 CVA-F1250-204962	08 48 55 00	Ue						1	EFGH		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-21)
1110	.. Ventilförst ROLL F3200-000039 LME-786835 CVA-F1250-204959	08 48 57 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-11)
1120	.. Ventilförst HS F3200-001636 LME-786550/2	08 48 59 00	Ue						2	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(001-23, -24)
1130	. Avlänkingsförstärkare M3330-001218 SRA-R7-131610 (F4-8)	08 48 61 00	Ue						1	FGH		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(030) (PS-011/A) Inneremballage M7038-135010



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	356	357	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1140	PS-011/A (forts)  . Elektronomkopplare M3330-001338 SRA-R6-130933/2 (F4-13)	08 48 63 00	Ue								1	EFGH  Vb	ME  Fvst ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028) (PS-011/A)
1150	.. Pulsenhet F6057-000424 SRA-R6-131036/2 CVA-F1250-204971	08 48 65 00	Ue								1	Vb	ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028-02) Får endast bytas på B- och C-nivå
1160	.. Signalenhet F6057-001206 SRA-R6-130846/2 CVA-F1250-205780	08 48 67 00	Ue								1	Vb	ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028-01) Får endast bytas på B- och C-nivå
1170	.. Z-enhet F6057-001207 SRA-R6-131169/2	08 48 69 00	Ue								1	Vb	ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(028-03) Får endast bytas på B- och C-nivå
1180	. Elektronomkopplare M3330-001348 SRA-R6-133810/2 (F4-31)	08 48 71 00	Ue								1	Vb	ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031) (PS-011/A) Inneremballage M7038-138010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1190	PS-011/A (forts) .. Signalenhet 1 F6057-001989 SRA-R5-133728/2	08 48 73 00	Ue					1		Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031-01) Får endast bytas på B- och C-nivå
1200	.. Signalenhet 2 F6057-000422 SRA-R5-133886/2	08 48 75 00	Ue					1		Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031-02) Får endast bytas på B- och C-nivå
1210	.. Signalenhet 3 F6057-000423 SRA-R5-136091/2	08 48 77 00	Ue					1		Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(031-03) Får endast bytas på B- och C-nivå
1220	. Frekvenshållnenhet M3330-001168 LME-786875 (F4-14)	08 48 79 00	Ue					1		Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014) (PS-011/A) Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 0770 Inneremballage M7038-132010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1230	PS-011/A (forts) .. Differentialförst F3200-000029 LME-786265	08 48 81 00	Ue				1		Vb			ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-15) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
1240	.. Diskriminatorförst F3200-000034 LME-786425	08 48 83 00	Ue				1		Vb			ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-14) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
1250	.. Effektregerförst F3200-000018 LME-785875	08 48 85 00	Ue				1		Vb			ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-12) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
1260	.. Klystronservoförst F3200-000022 LME-786036	08 48 87 00	Ue				1		Vb			ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-11) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1270	PS-011/A (forts)  .. Koincidensenhet F3200-000030 LME-786265	08 48 89 00	Ue					1		Vb		ME CVA	Tillsynsföreskrift 014 Reparation	CVA 228	(014-13) Fördelas efter speciell order Får endast bytas på B- och C-nivå
1280	. Fördröjningsrelä M3330-001208 LME-786129 (F4-7)	08 48 91 00	Ue					1		FGH  Vb		ME  Fvst ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Kontroll Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(029) Inneremballage M7038-134010
1290	. Indtkatorenhet M3330-001128 SRA-R7-129862 CVA-F1250-101186 (F4-16)	08 48 93 00	Ue					1		FGH  Vb		ME  Fvst ME CVA	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Kontroll Tillsynsföreskrifter PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(003)  Utbyte av bild- rörsenhet får endast utföras på C-nivå, se skr FMV-F:UHD A573:195. Emballage F1281-102353

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
1300	PS-011/A (forts) .. Filterenhet F6057-000003 SRA-R6-128496, -2 CVA-F1250-205787	08 48 95 00	Ue				1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A  Reparation	CVA 228	(003-03) Får endast bytas på B- och C-nivå
1310	.. Ljusskärm F6057-001869 SRA-R6-130948/3	08 48 97 00	Ue				1		Vb		ME Fvst	Reparation	CVA 228	Används tillsam- mans med RKA 26
1320	... Ljussluss F6057-002022	07 20 36 00												Se grupp 72
1330	. Kraftenhet M3330-001238 LME-785854, -2 CVA-F1250-204969 (F4-15)	08 48 99 00	Ue				1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A  Reparation	CVA 228	(146) Inneremballage M7038-139010
1340	. Kraftenhet M3330-001188 LME-785899 CVA-F1250-101185 (F4-12)	08 49 01 00	Ue				1		Vb		ME  Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A  Reparation	CVA 228	(027) Emballage M7033-829210

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
		Individ- uppf													
1350	PS-011/A (forts)  . Likriktare + 400 V M3330-001178 LME-786133 (F4-11)	08 49 03 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(023) Inneremballage M7038-133010
1360	. RB-AFR-blandare F3200-000001	07 30 21 00	Ue											CVA	Se grupp 73 Ingår i balk F5
1370	. RB-antennslavnenhet M3330-001328 SRA-R6-133220/2 (F14-16)	08 49 05 00	Ue						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(005) Inneremballage M7038-130010
1380	. RB-avstslavnenhet M3330-001148 SRA-R6-133160 CVA-F1250-410840 (F4-19)	08 49 07 00	Ue						1	EFGH  Vb		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(006) Inneremballage M7038-131010
1390	. RB-frekvensslavnenhet M3330-001158 SRA-R6-133107 (F4-17, -18)	08 49 09 00	Ue						1	EFGH  Vb		ME Fvst ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Tillsyn Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(007) Inneremballage M7038-131010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1400	PS-011/A (forts) .. Diskriminator F6057-000002 SRA-R5-133851	08 49 11 00	Ue				4		Vb			ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(007-01) Får endast bytas på B- och C-nivå
1410	.. Förstärkare F6057-000001 SRA-R5-133351	08 49 13 00	Ue				4		Vb			ME Fvst	Tillsynsföreskrift PS-01/A och PS-011/A Reparation	CVA 228	(007-02) Får endast bytas på B- och C-nivå
1420	. RB-riktkopplare M3330-001248 LME-778703 (F4-20)	08 49 15 00	Ue				1		Vb			ME CVA	(CVA 540-2:179) Reparation	CVA 228	(153) Inneremballage M7038-137010
1430	. RB-riktkopplare M3330-001258 LME-778700 (F4-21)	08 49 17 00	Ue				1		Vb			ME CVA	(CVA 540-2:180) Reparation	CVA 228	(253) Inneremballage M7038-136010

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1550	<u>PS-02/A</u> Magnetventil F6400-020111 SAAB-6015491-10-1 (F4-10)	04 17 47 00	Ue	1											Se grupp 41: Arbetssektion, antenn
1560	<u>PS-02/A MT</u> M3330-002001 (F4)	08 50 01 00		1					EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2612 Kontroll	CVA 35 AC		
1570	. Antenn F2652-001160 CSF-4878 (F4-4)	08 50 02 00	Ue	1					Vb  FGH		ME Fvst  ME CVA  ME CVA	TOMT RADAR 002-1 Tillsyn  (CVA 520:216) Prestandamätning  (CVA 520:216) Prestandamätning	CVA 35 AC	Emballage F1281-101580  Rumsklass 4A  Rumsklass 4A	
1580	. Indikator F2652-001162 CSF-4882 (F4-5)	08 50 03 00	Ue	1					FGH  Vb		ME Fvst  ME Fvst  ME CVA  ME CVA	TOMT RADAR 002-1 Provning  TOMT RADAR 002-1 Provas före montering i flygplanet  (CVA 521A-19/59, 520:148) Reparation Provning  (CVA 521A-19/59, 520:148) Prestandamätning	CVA 35 AC		



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1590	PS-02/A (forts)  . Manöverpanel F1250-201833 CVA-F1250-201833 (F4-8)	08 50 05 00	Ue	1							FGH  Vb	ME Fvst  ME CVA  ME CVA	TOMT RADAR 002-1 Provning  (CVA 520:210) Reparation Provning  (CVA 520:210) Smörjning Provning	CVA 35 AC	Pail RP 427-05
1600	. Sändtagare F1250-403256 CVA-F1250-403256 (F4-3)	08 50 07 00	Ue	1							FGH  Vb	ME Fvst  ME Fvst  ME CVA  ME CVA	TOMT RADAR 002-1 Provning  TOMT RADAR 002-1 Provas före montering i flygplanet  (CVA 521A-19/59, 520:211) Reparation Provning  (CVA 521A-19/59, 520:211) Färskning av magnetron Prestandamätning	CVA 35 AC	
1610	.. AFR-enhet F2652-000264 CSF-19767	08 50 08 00	Ue	1							FGH  Vb	ME Fvst  ME CVA	TOMT RADAR 002-1 Provning  (CVA 520:207, 521A-19/59) Prestandamätning	CVA 35 AC	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1620	PS-02/A (forts) .. Avståndsenhet F1250-201836 CVA-F1250-201836	08 50 09 00	Ue	1											
									FGH		ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning		CVA 35 AC	
										9 mån	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provas före montering i flygplanet			
									Vb		ME CVA	(CVA 520:201, 521A-19/59) Reparation Provning			
										3 år	ME CVA	(CVA 520:201, 521A-19/59) Prestandamätning			
1630	.. Förförstärkare F2652-000265 CSF-19768	08 50 10 00	Ue	1											
									FGH		ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning		CVA 35 AC	
										9 mån	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provas före montering i flygplanet			
									Vb		ME CVA	(CVA 520:428, 521A-19/59) Reparation Provning			
										3 år	ME Fvst	(CVA 520:428, 521A-19/59) Prestandamätning			
1640	.. Likriktarenhet F2652-000268 CSF-19902	08 50 11 00	Ue	1											
									FGH		ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning		CVA 35 AC	
									Vb	6 år	ME CVA	(CVA 520:140, 521A-19/59) Prestandamätning			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1650	PS-02/A (forts) .. MF-förstärkare F2652-000266 CSF-19769	08 50 12 00	Ue	1							FGH	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning	CVA 35 AC	
									9 mån		Vb	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provas före montering i flygplanet		
									3 år			ME CVA	(CVA 521A-19/59) Reparation Provning		
												ME CVA	(CVA 521A-19/59) Prestandamätning		
1660	.. Pulsgenerator F2652-000263 CSF-19697	08 50 13 00	Ue	1							FGH	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning	CVA 35 AC	
									9 mån		Vb	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provas före montering i flygplanet		
									3 år			ME CVA	(CVA 520:151, 521A-19/59) Reparation Provning		
												ME CVA	(CVA 520:151, 521A-19/59) Prestandamätning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
1670	PS-02/A (forts) .. Stabilisatorenhet F2652-000269 CSF-19928	08 50 14 00	Ue	1									FGH	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning	CVA 35 AC	
									9 mån				Vb	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provas före montering i flygplanet		
									3 år					ME Fvst	(CVA 521A-19/59, 520:141) Reparation Provning		
														ME CVA	(CVA 521A-19/59, 520:141) Prestandamätning		
1680	.. Stativ med HF-del F1250-403257 CVA-F1250-403257	08 50 15 00	Ue	1									Vb	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning	CVA 35 AC	UHF 510061
													Vb	ME CVA	(CVA 521A-19/59) Reparation Provning		
									6 år					ME CVA	(CVA 521A-19/59) Prestandamätning		
1690	.. Sändare F2652-000267 CSF-19901	08 50 16 00	Ue	1									FGH	ME Fvst	TOMT RADAR 002-1 Provning	CVA 35 AC	
													Vb	ME CVA	(CVA 521A-19/59, 520:206) Reparation Provning		
									1 år					ME CVA	(CVA 521A-19/59, 520:206) Färskning av magnetron Prestandamätning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1700	PS-02/A (forts)  Vridhandtag F6400-020182 SAAB-KD4-9 (V28, F4-7)	08 50 20 00	Ue	1								ME CVA	ASM 35-84-306, ASM 35-61-330 Smörjning Provning	CVA 35 AC	
												ME CVA	ASM 35-84-306, ASM 35-61-330 Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1760	PS-03/A Magnetventil F6400-020111 (F14-10)	04 17 47 00	Ue	1	1									35 BD	Se grupp 41: Arbetssektion, antenn
1770	PS-03/A MT M3330-003001 (F14)	08 50 31 00	Ue	1	1			EFCH			BE Komp	UFS 35-80-2613 Kontroll	CVA 35 BD	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se FMV- F:VA M333:11/70	
1780	. Antennenhet M3330-003128 LME-770000/2 (F14-4)	08 50 32 00	Ue	1	1			Vb  FGH	4 1/2 år  6 år		ME Fvst  ME Fvst  ME CVA  ME CVA	Tillsynsföreskrift del 2 Reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn  Tillsynsföreskrift del 2 (CVA 540:2-47, 540:16) Översyn  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 35 BD	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770 Emballage F6536-000052  Rumsklass 4A	
1790	. Apparatenhet M3330-003148 LME-785500/2 (F14-3)	08 50 33 00	Ue	1	1			GH	1 år		ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift Tillsyn  TOMT RADAR 003-3 Färskning av magnetron	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770 Emballage F6536-000051	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1800	PS-03/A (forts)  .. AKR-enhet 342 F3200-007372 LME-785440/2	08 50 34 00	Ue	1	1					EFGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770
1810	.. Förstärkare 333 F3200-002632 LME-785371	08 50 35 00	Ue	1	1					EFGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1820	.. Förstärkare 345 F3200-002591 LME-785203	08 50 36 00	Ue	1	1					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing			Åtgärd av		Åtgärd
1830	PS-03/A (forts)  .. Förstärkare 351, 353 F3200-002663 LME-785450	08 50 37 00	Ue	2	2					GH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1840	.. Förstärkare 355 F3200-002666 LME-785470	08 50 38 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1850	.. Förstärkare 361 F3200-002620 LME-785305/1	08 50 39 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
8160	PS-03/A (forts)  .. Förstärkare 362 F3200-002635 LME-785393	08 50 40 00	Ue	1	1					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1870	.. Förstärkare 364 F3200-007371 LME-785428/2	08 50 41 00	Ue	1	1					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1880	.. Förstärkare 365 F3200-007375 LME-785522/2	08 50 42 00	Ue	1	1					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1890	PS-03/A (forts)  .. Förstärkare 371, 372 F3200-002636 LME-785396	08 50 43 00	Ue	2	2						GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1900	.. Förstärkare 374 F3200-002675 LME-785578/1	08 50 44 00	Ue	1	1						GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1919	.. Förstärkare 375 F3200-002678 LME-785601	08 50 45 00	Ue	1	1						GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
1920	PS-03/A (forts)  .. Förstärkare 382 F3200-007370 LME-785420/2	08 50 46 00	Ue	1	1					FGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1930	.. Integrator 352, 354 F3200-007368 LME-785275/2	08 50 47 00	Ue	2	2					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVM 227	
1940	.. Kraftenhet 311 F3200-002684 LME-785650	08 50 48 00	Ue	1	1					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1950	PS-03/A (forts)  .. Kraftenhet 312 F3200-002630 LME-785350	08 50 49 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1960	.. Kraftenhet 313 F3200-002702 LME-785810	08 50 50 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1970	.. Kraftenhet 321 F3200-002659 LME-785425	08 50 51 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1980	PS-03/A (forts)  .. Kraftenhet 322 F3200-002701 LME-785800	08 50 52 00	Ue	1	1					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
1980	.. Kraftenhet 331 F3200-002824 LME-785320	08 50 53 00	Ue	1	1					GH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
2000	.. Luckstyrnenhet 383 F3200-007373 LME-785454/2	08 50 54 00	Ue	1	1					EFGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2010	PS-03/A (forts)  .. MF-förstärkare 341 F3200-002583 LME-785195	08 50 55 00	Ue	1	1					FGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770
2020	.. Mottagarenhet 1 F3200-007366 LME-775600/2	08 50 56 00	Ue	1	1					EFGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770 Emballage M7032-854110
2030	... AFR-enhet F3200-002199 LME-785227	08 50 57 00	Sue	1	1					EFGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
2040	PS-03/A (forts)  ... Förförstärkare F3200-004533 LME-785221/2	08 50 58 00	Sue	1	1					EFGH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	
2050	... Kylluftreglerenhet F3200-002116 LME-775013	08 50 59 00	Sue	1	1					EFGH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
2060	.. Måldetektor 384 F3200-007374 LME-785519/2	08 50 60 00	Ue	1	1					EFGH		ME Fvst  ME Fvst	6 år	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2070	PS-03/A (forts)  .. Omkopplarenhet 363 F3200-002637 LME-785405	08 50 61 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation	CVA 227	
									6 år		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn			
2080	.. Pulsseparator 344 F3200-007367 LME-785246/2	08 50 62 00	Ue	1	1					FGH		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation	CVA 227	
									6 år		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn			
2090	.. Reläenhet 373 F3200-007376 LME-785616/2	08 50 63 00	Ue	1	1					FGH		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation	CVA 227	
									6 år		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn			



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2100	PS-03/A (forts)  .. Reläenhet 391 F3200-007377 LME-785732/2	08 50 64 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation	CVA 227	
									6 år			ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn		
2110	.. Sändare-modenhet F3200-004251 LME-775200/2	08 50 65 00	Ue	1	1					FGH		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770 Emballage M7032-854110
									1 år			ME Fvst	Färskning av magnetron		
2120	.. Sökprogramenhet 381 F3200-007369 LME-785346/2	08 50 66 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation	CVA 227	
									6 år			ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
2130	PS-03/A (forts)  .. Tidmodulator 343 F3200-002621 LME-785313	08 50 67 00	Ue	1	1					FGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
2140	.. Trigger 332 F3200-002669 LME-785480	08 50 68 00	Ue	1	1					EFGH	6 år	ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 2 Tillsyn	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770
2200	. Indikatorerhet M3330-003118 LME-785297/2 (F14-5)	08 50 71 00	Ue	1	1					Vb  EFGH	4 1/2 mån	ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn  TOMT RADAR 003-2 Färskning av indikatorrör	CVA 227	Hemlig, se Matsek Transport och för- varing, se pos 1770 Emballage M7032-853910

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2210	PS-03/A (forts)  . Manöverenhet M3330-003138 LME-785300 (F14-8)	08 50 73 00	Ue	1	1					GH		ME Fvst  ME Fvst	Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn/reparation  Tillsynsföreskrift del 1 Tillsyn	CVA 227	
2220	Vridhandtag F6400-020181 SAAB-KD4-10 (V28, F14-7)	08 50 77 00	Ue	1	1					GH		ME CVA  ME CVA	ASM 35-84-307 Smörjning Provning  ASM 35-84-307 Smörjning	CVA 35 BD	Gasreglage