

1968.12.18

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/Å Hellström	Fastställt av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver x)
---	---	---------------	----------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

FMV-F:UH har fastställt nya gångtider för service och tillsyn

I samband med gångtidförlängningen ändras översyns- och tillsynsperioden för apparater enligt följande tabeller.

TOMT 35-00-20B <sup>x)</sup>

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	
			Pe-riod	Utförs av	Pe-riod	Utförs av					A	B	C	D	E		
206	Tankpump	SAAB-6000061-1 (F6400-003194)			H	CVV	312	CVV	CVV	ASM 35-65-327	2	2	2				
207	Tankpump	SAAB-6000185-1 (F6400-003195)			H	CVV	312	CVV	CVV					2	2	2	
228	Beväpningsbalk Y	M4840-010010	4 ar	Flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-70-338	1	1		1			SAAB-1256055-1
231	Rakbalk A5	M4840-003010	4 ar	Flj	vb	CVA	35	CVA	CVA	ASM 35-70-348	6	6		6			SAAB-1209937-1
235	Rb-balk S5V	M4840-008010	4 ar	Flj	vb	CVA		CVA	CVA		1	1		1			SAAB-1255999-1
236	Rb-balk S5H	M4840-009010	4 ar	Flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-70-310	1	1		1			SAAB-1255999-2
237	Rb-balk S5K	M4840-002010	4 ar	Flj	vb	CVA		CVA	CVA					2		2	SAAB-1255999-3 (056)
244	• Kamerahållare	M6127-211410	6 man	Flj	vb	CVA		CVA	CVA	TOMT 863-22	1						

x) Poserna 206, 207, 228, 231, 235, 236, 237 och 244 stryks i TOMT 35-00-20B.  
I anmärkningskolumnen införs Ser:1.

1969. 04. 16

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD Å Hellström FFV/CVA B Frödén FFV/CVMS A Karlsson	Fastställd av E Vintheden /Å Lundin	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Ändring av översyns- och huvudverkstad

Med anledning av omfördelning av arbetsuppgifter mellan de centrala verkstäderna, ändras vid nedan angivna tidpunkter översyns- och huvudverkstad för respektive pos i TOMT.

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
1	Brandsläckare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
10	Luftfilter	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
11	Luftfilter	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
12	Oljekylare	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
13	Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
32	. Givare, oljetrycksvarnare	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
34	. Startapparat	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
37	. Varvtalsgivare	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
53	. Givare, oljetrycksvarnare	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
54	. Luftpotentiometer	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
56	. Startapparat	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
59	. Varvtalsgivare	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
60	Bränsleslang	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
61	Bränsleslang	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
62	Bränsleslang	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
63	Luftslang	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
64	Luftslang	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
65	Luftslang	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
66	Pumpaggregat	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
67	Startbränsleventil	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
68	Startbränsletank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
69	. Flottörventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
70	Startbränsletank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
71	. Flottörventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
72	Tändströmställare	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
91	Avblåsningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
92	. Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
93	Avblåsningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
94	. Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
95	Avstängningsventil, trycktankning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
96	Avstängningsventil, trycktankning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
97	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran fälltanksinstallation	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
98	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran fälltanksinstallation	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
99	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran fälltanksinstallation	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
100	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran motor ebk	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
101	Avstängningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
102	Avstängningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
103	Avstängningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
104	Avtappningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
105	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
106	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
107	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
108	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
109	Backventil (tryckluft)	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
110	Backventil urluftledning och tankpum	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
111	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
112	Bränsletank	CVV	CVM	CVM	Meddelas senare
113	Ebkpump	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
114	. Bränslemängdregulator	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
115	Ebkpump	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
116	. Bränslemängdregulator	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
117	Flottörventil, samlingstank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
118	Fälltank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
119	. Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
120	. Tryckutjämningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
122	. Nivåbrytare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
123	Fälltanksbalk T52V	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
124	Fälltanksbalk T52H	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
125	. Avstängningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
128	. Fjädercylinder främre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
129	. Fjädercylinder bakre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
131	. Luftventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
132	. Manövercylinder främre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
133	. Manövercylinder bakre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
134	. Reducerventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
135	. Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
136	Fälltanksbalk T53V	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
137	Fälltanksbalk T53H	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
138	. Avstängningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
141	. Fjädercylinder, främre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
142	. Fjädercylinder, bakre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
145	. Luftventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
146	. Manövercylinder, främre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
147	. Manövercylinder, bakre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
148	. Reducerventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
149	. Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
150	Fälltanksbalk T51	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
153	. Fjädercylinder	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
156	. Luftventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
157	. Manövercylinder, främre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
158	. Manövercylinder, bakre	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
159	. Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
160	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
161	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
162	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
163	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
164	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
165	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
166	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
167	Givare, bränslemängd extratank	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
168	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
169	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
170	Givare, bränslemängd	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
171	Inkopplingsventil, trycktankning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
172	Inkopplingsventil, trycktankning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
173	Kylare, tankluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
174	Kylare, tankluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
175	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
176	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
177	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
178	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
179	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
180	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
181	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
182	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
183	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
184	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
185	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
186	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
187	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
188	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
189	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
190	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
191	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
192	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
193	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
194	Nivåbrytarhållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
195	Reducerventil (bränsleuppfördring)	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
196	Reducerventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
197	Reglerventil (elväxel)	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
198	Reglerventil (elväxel)	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
199	Reglerventil (elväxel)	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
200	Samlingstank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
201	Samlingstank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
202	Samlingstank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
203	Samlingstank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
204	Startbränslepump	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
205	Startbränslepump	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
206	Tankpump	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
207	Tankpump	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
208	Tryckvarnare, tankpumptryck	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
209	Tryckvarnare, samlingstank	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
210	Urluftningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
211	Urluftningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
212	Värmeväxlare	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
239	Impulsgivare	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
240	Impulsgivare	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969