

1967. 11. 16

Sida 1 (26)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 1) 35-00-2F 35-00-2F:3 35-00-2F:1 35-00-2F:4 35-00-2F:2 35-00-2F:5
--	---	---------------	--

35. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns- tillsyns- och reparationsarbeten.

- 1 För att i ändringshänseende göra TOMT 35-00-2 mera lättarbetad är den i och med denna utgåva uppdelad i fyra TOMT enligt följande:

Materiel		TOMT
Grupp 10. Skrov med inredning	}	35-00-18
" 18. Förarstol med mekanismer		
" 20. Landställ		
" 30. Styrssystem	}	35-00-19
" 41. Hydraulsystem		
" 43. Luftkonditioneringssystem		
" 49. Övriga rörsystem	}	35-00-20
" 61. Motor och ebk-installation		
" 65. Bränslesystem		
" 70. Vapeninstallation	}	35-00-21
" 81. Elanläggning		
" 84. Teleanläggning		
" 86. Instrumentanläggning		

- 2 För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
- 3 Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstad.
- 4 Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
- 5 Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.

- 6 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %. För fallskärmar maximeras överskridandet vid översyn till högst 1 år.
- 7 Flottilj skall eftersträva ett tidsmässigt jämnt fördelat utfall av materielen.
- 8 Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad t ex CVA 6609 (patroner för stol, huv, remfrigöring skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
- 9 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligen märkt.
- 10 Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinns beteckningar såsom TOMT, ASM etc.
Innan föreskrifter är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 11 Beteckningen "vb" (vid behov) i kolumn period innebär, att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter och vid en tidpunkt, som bedöms vid service, tillsyn eller provning. I de fall "vb" återfinnes i fördelnings-TO:ns kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheter (apparater), som flj inte normalt tilldelas resurser för. Huvudverkstad kan dock infordra enheter (apparater) för kvalitetsövervakning genom stickprovsförfarande.
- 12 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av till II.
- 13 I tillsyns- respektive översynskolumnerna angivna rumsklasser avser de rumsklasser, som erfordras för enheternas strängaste miljökrav (klass 4 och högre). I varje särskilt fall skall underhållsinstans, genom tekniska föreskrifter eller kontakt med huvudverkstad, förvisa sig om föreskrivna miljökrav vid ingrepp i enheten (apparaten).
- 14 Poser där förrådsbeteckning (F-nr) omgivits med parentes avser att F-nr är uttaget men ännu inte finns märkt på vederbörande enhet eller presenterat i andra publikationer.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Ilvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 81. ELANLÄGG- NING																	
1	Avstörningsbox	SAAB-EF11-1 (F6400-003199)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1							ue
2	Balanseringsrelä	SMITH-MA6 (F5960-000039)	vb	flj	G	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-315	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100428	ue
3	Batteri	M2673-704109	1 år	flj	vb	CVA	200	CVA	CVA	TOMT 35-811-1	1		1				XP8001-16 I 35A t o m 65	ue
4	Batteri	M2673-701119	1 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA	TOMT 35-811-5	1	1		1	1	1	XP8001-18 I 35A fr o m 66	ue
5	Batteri	SAAJ-A3-36036 (F6040-001359)	1 mån	flj	1 år	CVA		CVA	CVA	[ASM 35-81-367	1	1	2	1	1	1	SAAB-6105793	ue
6	Batteri	SAAJ-A3-38277 (F6040-001360)	1 mån	flj	1 år	CVA		CVA	CVA								SAAB-6105793-003	ue
	Bränslemätare	M3426-749010	Se grupp 86															
7	Eldomkraft, huv	SAAB-PP16-11 (F6400-003162)			G	CVV	315	CVV	CVV	ASM 35-10-300		1						ue
	Eldomkraft, höjdrim	LEAR-413CF (F4367-000025)	Se grupp 30															
	Eldomkraft, höjdrim	SAAB-PP37-3 (F6400-000284)	Se grupp 30															
8	Elväxel, urluftning akanrum	SAAB-PP31-2 (F6400-003163)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-70-302	2	2		2				ue
9	Elväxel, urluftning akanrum	SAAB-PP31-3 (F6400-003164)	H	flj			200	CVV	CVV							1		ue
10	Fasfelrelä	MASPE-393-100 (F6115-000001)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-305	1		1				SAAB-6102686	ue
11	Fasomvandlare	M2523-101010	vb	flj	vb	CVM		CVM	CVM		1		1				SA-539088	ue
12	Filter	SAAB-EF8-1 (F6400-002692)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-342			1	1	1			
13	Filter	F6400-003200			H	CVV	35	CVV	CVV							1	SAAB-EF9-1	ue
14	Förstärkare, bränsle- mätning	SMITH-LA14-1 (F5960-000037)			vb	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-313	2	2	2	2	2	2	SAAB-6101419	ue
15	Förstärkarenhet	SAAB-EJ24-1 (F6400-003157)	vb	flj			316	CVV	CVV	ASM 35-49-315	1	1		1				ue
16	Förstärkare	SAAB-EH29-2 (F6400-003156)	G	flj	vb	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-311			2	2	2			ue
17	Generator	M2648-800110			F	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	BIXRB-28E20-37A SAAB-6100220	ue
18	Generator	M2648-800210			F	CVV	200	CVV	CVV							1	BIXRB-28B135-23A SAAB-6112446-001 Fr o m fpl 411	ue
19	Givare, tempvarnare	M2960-184010	G	flj			35	CVV	CVV	[ASM 35-86-312		1					SAAB-ZZ6-1	
20	Givare, tempvarnare	M2960-185010	G	flj			35	CVV	CVV				1	1	1		SAAB-ZZ6-2	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 81. ELANLÄGG- NING (FORTS)																	
21	Givare, brandvarning	M2962-101010	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-317	1	1	1	1	1	1	SA-575399 GRAVI-HS/RS	
22	HE-tändbox	ROTAX-NB25/S/1 (F5543-000002)			H	CVV	200	CVV	CVV		2	2	2	2	2	2		ue
23	Tändkabel	SAAB-SA576961			vb	CVV		CVV	CVV		2	2	2	2	2	2		
24	Impulsgivare, lanterna	SATT-3-4475000	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-313	1						SAAB-6101318	
25	Impulsgivare, lanterna	SATT-4-5050002	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-324	1						SAAB-6105227	
26	Impulsgivare, H-varning	SATT-3-4466000	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-321	1						SAAB-6101090 ¹⁾	
27	Impulsgivare	SATT-Typ 6 mod (F6064-000162)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-345	1	1	1	1	1	1	SAAB-6106488-001	
28	Impulsomkopplare	NSF-Ledex	F	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-70-307	1	1					SAAB-6103543	
29	Justerlåda	SMITH-BT22-4 (F5960-000030)	vb	flj	vb	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-314	1	1	1				SAAB-6101076	ue
30	Justerlåda ²⁾	SMITH-BT22-9	vb	flj	vb	CVV	316	CVV	CVV					1			SAAB-6103870	ue
31	Justerlåda ²⁾	SMITH-BT22-10	vb	flj	vb	CVV	316	CVV	CVV					1			SAAB-6103781	ue
32	Justerlåda ³⁾	SMITH-BT22-23 (F5960-000091)	vb	flj	vb	CVV	316	CVV	CVV				1	1	1		SAAB-6103780-001	ue
33	Justerlåda ³⁾	SMITH-BT22-24 (F5960-000092)	vb	flj	vb	CVV	316	CVV	CVV				1	1	1		SAAB-6103781-001	ue
34	Kopplingsbox	GRAVI-D900	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		8	8	8	8	8	8	SA-577123	
35	Kontrollbox, temp kabin	VAPOR-D25530- 150 (F6907-000004)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-312	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100234	ue
36	Kontrollbox, temp kabin	VAPOR-D25530- 150-01 (F6907-000001)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-313	1	1	1	1	1	1	SAAB-6105394	ue
37	Kontrollbox	SAAB-6014007-3 (F6400-003205)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV						1			ue
38	Likriktare	SRT-SU2546B (F5995-001989)	F, G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-346	1						SAAB-6103475	ue
39	Likriktare	WESTE-ART-100 (F6934-000002)	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-342			1				SAAB-6101724	ue
40	Likriktare	SATT-2-4668000 (F6064-000271)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-319	1	1	1				Fr o m fpl 35066 SAAB-6103700	ue
41	Likriktare	TUDWE-14C9X	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-317			1				SAAB-6103414	
42	Likriktare	TUDWE-14C12X (F6541-000008)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-316				1	1	1	SAAB-6103415-000	
43	Likriktare	SATT-2-5160000 (F6064-000272)	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-318	2		2	2	2		SAAB-6104952	ue
44	Lägesgivare	SAAB-RM14-6 (F6400-003165)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-85-320	1	1	1	2	2	2		ue

1) Kommer i samband med mod att ersättas av SAAB-6106488-001.

2) I 35D t o m fpl 353.

3) I 35D fr o m fpl 354.

Los nr	Benämning	Beteckning	Fyllsyn		Översyn		Under- hållen	Hvst	Kass av	Foreskrift	Anal/fgl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Öt- fures av	Pe- riod	Öt- fures av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 81. ELANLÄGG- NING (FORTS)																	
45	Lägesgivare	SAAB-RM14-7 (F6400-003166)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-321	2	2	2	2	2	2		ue
46	Magnetförstärkare	SMITH-EC27			vb	CVA	316	CVA	CVA		1	1	1	1	1	1	SAAB-6101898-000	ue
	Magnetventil, noahjuls- styrn	SAAB-VH10-4 (F6400-003169)	Se grupp 41															
47	Markströmintag	SAAB-ET26-1 (F6400-002694)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-335	1	1	1	1	1	1		
48	Markströmintag	SAAB-1089198 (F6400-000218)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-61-305	1	1	1	1	1	1		
49	Matarenhet	CVV-14964	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV		1		1					
50	Omkopplare	SAAB-6007801-1-2	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV									
51	Omkopplare	SAAB-6007801-2	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-337								
52	Omkopplare	MEC-4-P-4-V	vb	flj			35	CVV	CVV					1	1	1	SAAB-6112401-001	
53	Omkopplare	SAAB-6010251	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-70-308	1							
54	Omkopplare	SAAB-6100927	vb	flj			35	CVV	CVV									
55	Omkopplare	SAAB-6100927-003	vb	flj			35	CVV	CVV									
56	Pulsenhet avfyring akan	SAAB-EO29-2 (F6400-003158)	G	flj				CVA	CVA	ASM 35-70-306	1	1		1		1		ue
57	Reglerbox	ASEA-5650028A (F2250-000805)	F	flj	G	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-812-1	1	1	1	1	1	1		ue
58	Relä	ALLIE MHB-18D (F2043-000001)	vb	flj			200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	SAAB-6103806	
59	Relä startmotor och startbränslepump	SAAB-EH7-5 (F6400-000261)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-80-300	1	1	1	1	1	1		ue
60	Relä, startsystem	SAAB-EH7-6 (F6400-000262)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-302	1	1	1	1	1	1		ue
61	Relä	CUTLE-9565-H75 (F2672-000001)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-306	1	1	1	1	1	1	SAAB-6101677	ue
62	Relä	SAAB-EH46-1 (F6400-000260)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-327	5	4	4	4	4	4		ue
63	Relä, tid	BRNSF-24P-1-V	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-313	1	1	1				SAAB-6104917-001	
64	Relä, tid	AGA-2122-D-H43	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-70-300	1						SAAB-6104918-001	
65	Relä, tid	CYCON-RF-40- NO-28	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-365	1	1	1				SAAB-6104958-02	
66	Relä	HEMCO-B-138-AH	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-359						1	SAAB-6106945-000	
67	Relä	LEACH-9048 (F4306-000004)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-303	8	8	5	7	2	4	SAAB-6100423-000	
68	Relä	CUTLE-6042H-31 (F2672-000005)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-320	2	2	2	2	2	2	SAAB-6100445-000	ue
69	Relä	BILLM-S2031-2 mod	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-339	4	4	3	3			SAAB-6100520-000	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 81. ELANLÄGG- NING (FORTS)</u>																	
70	Relä	LEACH 7064-238 (F4306-000002)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM					2	3	SAAB-0576946-000	
71	Relä	SAAB-EH19-1 (F6400-000184)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-333	37	50	37	40	40			
72	Relä	SAAB-EH19-2	vb	flj			200	CVV	CVV					2	2	2		
73	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D 1200 MR (F3533-000011)	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-61-316	2	2	2				SAAB-6101887-000	ue
74	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D 3231/2 (F3533-000004)	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-61-318				2	2	2	SAAB-6106959-000	ue
75	Skyddspanel generator	M2491-504010			G	CVV	200	CVV	CVV		1	1					SAAB-6100222 BIXRB-34B2-2	ue
76	Skyddspanel generator	M2491-503020 alt M2491-503010			G	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1		BIXRB-34B44-1B alt BIXRB-34B44-1C	ue
77	Spänningsregulator	F2499-000004			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1					SAAB-6100221-000 BIXRB-20B6-1C	ue
78	Spänningsregulator	M2495-801720			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1		SAAB-6105975 BIXRB-20B63-1B 35F t o m 410	ue
79	Spänningsregulator	M2495-801810			vb	CVV	200	CVV	CVV						1		SAAB-6112447-001 BIXRB-20B100-2A 35F fr o m 411	ue
	<u>STYRAUTOMAT 51</u>	M2180-051011 M2180-051021																
80	.Acc brytare	SAAB-RM22-8 (F6400-003112)	vb	flj	H	2) CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-330	1	1	1					ue
81	.Elkraftenhet	LEAR-5405A (F4367-000021)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-4	1	1	1				SAAB-6100632	ue
82	.Fartkompensator	LEAR-1411J (F4367-000013)	vb	flj	G	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-307	2	2	2				SAAB-6100916	ue
83	.Filter	SAAB-1263867 (F6400-000076)	F	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-400	2	2	2				SAAB-VF7-2 ¹⁾	ue
84	.Flerkanalförstärkare	LEAR-1027A (F4637-000002)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-8	1	1					SAAB-6100634	ue
85	.Flerkanalförstärkare	SAAB-6100634-001 (F1230-402770)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-816-3	1							ue
86	.Höjdringivare	LEAR-4000B (F4367-000020)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-9	1	1	1				SAAB-6101061	ue
87	.Manöverapparat	LEAR-996U (F4367-000022)	vb	flj	vb	2) CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-5	1	1	1				SAAB-6100636	ue
88	.Momentgyroenhet	LEAR-2162D (F4367-000019)	vb	flj	H	2) CVM	220	CVM	CVM	TOMT 35-30-1	1	1	1				SAAB-6100637	ue
89	.Strömställare	LEAR-1472A (F4367-000017)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-5	1	1	1				SAAB-6100640	

1) Endast i fpl med variabel växlar.

2) Rumsklass 4B.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	Ivst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 81. ELANLÄGG- NING (FORTS)																	
90	.Renflygningsdon	LEAR-1860G (F4367-000018)	vb	flj	vb	1) CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-3	1	1	1				SAAB-6100638	ue
	.Parallellservo, ving- roder	LEAR-3031B (F4367-000023)	Se	grupp	41													
	.Serieservo, vingroder	LEAR-3032C (F4367-000033)	Se	grupp	41													
	.Serieservo, sidroder	LEAR-3032D (F6400-000024)	Se	grupp	41													
91	.Servoförstärkare	LEAR-1026A (F4367-000001)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-10	1	1	1				SAAB-6100633	ue
92	.Spakvinkelgivare	SAAB-EJ40-6 (F6400-003110)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-373	1	1	1				SAAB-6100633	ue
93	.Synkroniseringsenhet	LEAR-1445A (F4367-000014)	vb	flj	vb	1) CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-816-2		1					SAAB-6100635-001	ue
94	.Synkroniseringsenhet	LEAR-1445A (F4367-000014)	vb	flj	vb	1) CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-7	1		1				SAAB-6100635	ue
95	.Trimenhet	LEAR-1460F (F4367-000016)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-2	1	1	1				SAAB-6101055	ue
96	.Utlösningssdon	SAAB-EU5-5 (F6400-003111)	F	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-371	1	1	1					ue
97	.Återföringsgivare	LEAR-1450J (F4367-000015)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-6	2	2	2				SAAB-6101054	ue
	STYRAUTOMAT 05	M2180-005021																
98	.Accelerometer	M2180-005208	vb	flj	vb	1) CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-315		1	1	1			SAAB-RM16-3	ue
99	.Accbrytare	M2180-005238	vb	flj	H	1) CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-330		1	1	1			SAAB-RM22-9	ue
100	.Centreringsdon	M2180-005308	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV			1	1	1			SAAB-PY2-1	
101	.Filter, el	M2180-005128	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-356		1	1	1			SAAB-EF10-2	ue
102	.Filter, hydr.	F6400-000013	F	flj			200	CVV	CVV			2	2	2			SAAB-VF7-1	ue
103	.Förstärkare	M2180-005258	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-380		1	1	1			SAAB-YX6-5 ³⁾	ue
104	.Driv och slutsteg	SAAB-YX6-0163-1 (F6400-002568)			vb	CVM	200	CVM	CVM			3	3	3				ue
105	.Chopperstab, först	SAAB-YX6-013-2 (F6400-002548)			vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-402		5	5	5				ue
106	.Reläförstärkare	SAAB-YX6-0168 (F6400-002571)			vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-375		1	1	1				ue
107	.Gyrosenhet	M2180-005218	vb	flj	H	1) CVM	220	CVM	CVM	ASM 35-30-395		1	1	1			SAAB-RM17-3	ue
108	.Manöverdon	M2180-005298	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-378		1	1	1			SAAB-ED46-5 ⁴⁾	ue
109	.Låsdon	M2180-005268	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV			1	1	1			SAAB-EQ3-1	

1) Rumsklass 4B.

2) För utförande enl etapp 1 SAAB-RM22-7 (M2180-005228, föreskrift ASM 35-30-330)

3) För utförande enl etapp 1 SAAB-YX6-4 (M2180-005248, föreskrift ASM 35-30-374)

4) För utförande enl etapp 1 SAAB-ED46-4 (M2180-005118, föreskrift ASM 35-30-329)

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Ilvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 81. ELANLÄGG- NING (FORTS)																	
110	.Nättaggregat	M2180-005188	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-331				1	1	1	SAAB-EO41-5	ue
	.Serieservo, vingroder	M2180-005178	Se grupp 41															
	.Serieservo, sidroder	M2180-005198	Se grupp 41															
111	.Synkroniseringsdon	M2180-005168	vb	flj	H	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-376				1	1	1	SAAB-NH2-5 ¹⁾	ue
112	.Förförstärkare	SAAB-NH2-067 (F6400-002170)			vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-336				4	4	4		ue
113	.Utlösningssdon	M2180-005278	G	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-386				1	1	1	SAAB-EU9-1	ue
114	.Återföringsgivare	M2180-005138	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-328				2	2	2	SAAB-EJ40-2	ue
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-5 (F6400-003159)	Se grupp 30															
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-6 (F6400-000005)	Se grupp 30															
115	Termoelementledning	AMA-C-86615	vb	flj					flj	ASM 35-86-308	1	1	1	1	1	1	SAAB-6101093	
116	Termostat, kabin inlopp	VAPOR-255232-10 (F6907-000002)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-301	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100235	
117	Termostat, kabin utlopp	VAPOR-255232-11 (F6907-000003)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-302	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100236	
118	Tidströmställare	TEDDI-FHM-A-24 (F6506-000002)	H	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1		ue
119	Transformator	SRT-2K VA 200/115 V	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-300	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100508	
120	Transformator	ASEA-SKTE1530 (F2150-000962)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-331	1	1		1			SAAB-6104003	
121	Transformator	ASEA-SKTE1530 mod	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-331						1	SAAB-6104003-001	
122	Transformator bränsle- mätning	SAAB-6101439	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-86-307	1	1	1					
123	Tändbox MK8B	PLESS-7CZ-75700 (F5200-000045)			H	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1		ue
124	Underspänningsrelä	SAAB-EZ9-2 (F6400-002706)	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-354		1		1	1	1		
125	Underspänningsskydd	LEACH-9442	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-322	1		1				SAAB-6104691	
126	Underströmsindikator	SAAB-EZ7-3 (F6400-002700)	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-355		2		2	2	2		
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-4 (F6400-003258)	Se grupp 84															
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-8 (F6400-001265)	Se grupp 84															
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD6-1	Se grupp 84															
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD11-1	Se grupp 84															
127	Överspänningsskydd	HABRA-TD-812E	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-307	1		1				SAAB-6104076	

1) För utförande enl etapp 1 SAAB-NH2-4 (M2180-005158, föreskrift ASM 35-30-393)

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fp1					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING</u>																
	<u>DATAOMVANDLARE FD 10</u>	M3161-501010					227			CVA 510A303							
131	.Kraftomformare	SRT-SU2999 (F5995-002804)	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	CVA 510A288	1		1				ue
132	.Programenhet	SRT-SU2997 (F5995-002794)	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1		1				ue
133	..Diversekort	SRT-SU2997 A309 (F5995-002800)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
134	..Grindkort	SRT-SU2997 A309 (F5995-002799)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
135	..Matriskort	SRT-SU2997 A305 (F5995-002796)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
136	..Oscillatorkort	SRT-SU2997 A306 (F5995-002797)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
137	..Synkkort	SRT-SU2997 A307 (F5995-002798)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
138	..Transmissionskort	SRT-SU2997 A204 (F5995-002795)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
139	.Registerenhet	SRT-SU2998 (F5995-002801)	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1		1				ue
140	..Adresskort	SRT-SU2998 A305 (F5995-002501)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
141	..Bottenkort	SRT-SU2998 A508 (F5995-002803)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
142	..Förstärkarkort	SRT-SU2998 A404 (F5995-002802)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
143	..Kommandokort	SRT-SU2998 A406 (F5995-002502)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
144	..Nollställningskort	SRT-SU2998 A407 (F5995-002503)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
145	..Registerkort A	SRT-SU2998 A303 (F5995-002500)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
146	..Registerkort B	SRT-SU2998 B303 (F5995-002504)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1			1) ue	
	<u>DATAOMVANDLARE FD 10</u>	M3161-502011					228										
147	.Kraftomformare	M3161-502138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF						1	SRT-SU40322	ue
148	.Programenhet	M3161-502118	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF						1	SRT-SU40320	ue 1)
149	..Grindkort	F5995-002509			vb	CVA		CVA	CVA						1	SRT-SU40320 A205	ue 1)
150	..Matriskort	F5995-002506			vb	CVA		CVA	CVA						1	SRT-SU40320 A103	ue

1) Uthytbar på AVD6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Ilvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)</u>																	
151	.. Oscillatorkort	F5995-002507			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40320 A202	1) ue
152	.. Synkkort	F5995-002508			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40320 A204	1) ue
153	.. Transmissionskort	F5995-002505			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU3345 A101	1) ue
154	.. Registerenhet	M3161-502128	vb	flj	vb	CVA			CVA FF							1	SRT-SU40321	ue 1)
155	.. Adresskort	F5995-002515			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A109	ue 1)
156	.. Avståndskort	F5995-002511			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A102	ue 1)
157	.. Bäringskort	F5995-002512			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A103	ue 1)
158	.. Förstärkarkort	F5995-002510			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A101	ue 1)
159	.. Höjdkort	F5995-002513			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A107	ue 1)
160	.. Höjdvinkelkort	F5995-002805			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A106	ue 1)
161	.. Höjdändringskort	F5995-002517			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A204	ue 1)
162	.. Kommando/skedekort	F5995-002514			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A108	ue 1)
163	.. Referenskort	F5995-002516			vb	CVA			CVA CVA							1	SRT-SU40321 A110	ue 1)
	<u>FLYGRADIO FR13</u>	M3955-013010					226 227			TOMT 853-1								
164	.. Antenn, bakåt	SAAB-1295693-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1						Alt SAAB-1295777-1 Anv gemensamt av Fr13 och Fr14	
165	.. Antenn, rygg	SAAB-1254099-2	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1		1	1	1	Anv gemensamt av Fr13, Fr14, Fr16, Fr17, PN-507/A, PN-593/A och PN-594/A	
166	.. Antenn, rygg	SAAB-1254099-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1				Anv gemensamt av PN-507/A	
167	.. Antenn, bakåt	SAAB-1270831-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV			1		1				
168	.. Manöverenhet	M3955-013138	vb	flj	vb	CVA			CVA FF		1	1	1	1			AGA-N393149	ue
169	.. Manöverenhet	M3955-013148	vb	flj	vb	CVA			CVA FF				1				AGA-N393151	ue
170	.. SM-enhet	M3955 013118	vb	flj	3 år	CVA			CVA FF		1	1	1	1			AGA-N392662	ue
	<u>FLYGRADIO FR14</u>	M3955-014000					226 227			TOMT Fr14-1								
	.. Antenner		Se Fr13				200				1	1	1	1				
171	.. Kraftenhet	M3955-014138	1 år	flj	vb	CVA			CVA FF		1	1	1	1			CORAC-427B-1 mod	ue
172	.. Mottagare	M3955-014128	1 år	flj	vb	CVA			CVA FF		1	1	1	1			CORAC-51X-3 mod	ue
173	.. Sändare	M3955-014118	1 år	flj	vb	CVA			CVA FF		1	1	1	1			CORAC-17L-8-A mod	ue

1) Utbytbar på AVD6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)</u>																	
174	. Antennomkenhet	SRT-SU2999C	vb	flj	vb	CVA			CVA FF		1							
175	. Mik- och ant. omkenhet	SRT-SU2999D	vb	flj	vb	CVA			CVA FF			1						
176	Mottagare FRM15C	M3951-015030	vb	flj	vb	CVA	228		CVA FF						1		AGA-N393834	ue
177	Flygradio FR16E	M3955-016050	1 år	flj	vb	CVA	229		CVA FF						1		AGA-N393865	ue
	. Antenn		Se Fr13				200								1		Ingen antenn bakåt	
178	Flygradio FR16F	M3955-016060	1 år	flj	vb	CVA	228		CVA FF	CVA 510A371					1		AGA-631190075	ue
	. Antenn		Se Fr13				200								1		Ingen antenn bakåt	
	<u>FLYGRADIO FR17</u>	M3955-017011					228 229			CVA 510A387								
	. Antenner		Se Fr13												1			
179	Manöverenhet	M3955-017118	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1	1		AGA-N393498	ue
180	. Omkopplingsenhet	M3955-017158	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-N393893	
181	. Omkopplingsenhet	M3955-017128	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-N393499	
182	. Sändtagare	M3955-017148	vb	flj	3 år	CVA			CVA FF					1	1		AGA N393497	ue
	<u>FLYGRADIO FR21B</u>	M3955-021021					227			CVA 758/67-IA								
183	. Lågeffektsteg	M3955-021128	vb	flj	vb	CVA			CVA FF		1		1				AGA-631 190 162 TYP AMR 202	ue
184	. Sändtagare	M3955-021118	vb	flj	vb	CVA			CVA FF		1		1				AGA-631 190 130 TYP AMR 201	ue
	<u>FLYGRADIO FR21E</u>	M3955-021051					229			CVA 758/67-IA								
185	. Högeffektsteg	M3955-021138	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-631 190 163 TYP AMR 204	ue
186	. Lågeffektsteg	M3955-021128	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-631 190 162 TYP AMR 202	ue
187	. Manöverenhet	M3955-021148	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-631 190 164 TYP AMR 206	ue
188	. Sändtagare	M3955-021118	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					2			AGA 631 190 130 TYP AMR 201	ue
	<u>FLYGRADIO FR21F</u>	M3955-021061					228			CVA 758/67-IA								
189	. Högeffektsteg	M3955-021138	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-631 190 163 TYP AMR 204	ue
190	. Lågeffektsteg	M3955-021128	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-631 190 162 TYP AMR 202	ue
191	. Manöverenhet	M3955-021148	vb	flj	vb	CVA			CVA FF					1			AGA-631 190 164 TYP AMR 206	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	llvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)</u>																	
192	.Sändtagare	M3955-021118	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF							2	AGA-631 190 130 TYP AMR 201	ue
	<u>RADAR PN-593/A</u>	M3333-059301					227			TOMT RADAR 059-4								
193	.Apparatenhet	M3333-059188	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF					1			PHIL-RP577.00	ue
194	.Manöverlåda	M3333-059198	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF					1			PHIL-RP582.11	ue
195	.Monteringsbädd	M3333-059178	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF					1			PHIL-RP577.10	
	.Mottagarantenn		Se Fr13									1		1				
	.Riktantenn höger och vänster		Se grupp 10. Luftintag.															
196	.Sändarantenn	SAAB-1254081-2	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV			1		1			Samma för PN-594/A	
	<u>RADAR PN-594/A</u>	M3333-059401					227 228 229			TOMT RADAR 059-5								
	.Antenner	Se Fr13 och PN-593/A					200							1	1			
197	.Apparatenhet	M3333-059118	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF			1		1	1	1	PHIL-RP-582.00	ue
198	.Manöverlåda	M3333-059128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			1	1	1	1	1	PHIL-RP-582.13	ue
199	.Monteringsbädd	M3333-059138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			1		1	1	1	PHIL-RP-582.10	ue
	<u>RADAR PN-595/A</u> ¹⁾	M3333-059501					226											
200	.Apparatenhet	M3333-059218	vb	flj	3 år	CVA 2)		CVA	FF			1		1			PHIL-RP-803.80	ue
201	.Instrument	SANWE-S113 form 5	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF			1		2			PHIL-RP-74880	ue
202	.Manöverlåda	M3333-059128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			1	1	1	1	1	PHIL-RP-582.13	ue
203	.Monteringsbädd	M3333-059228	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			1		1			PHIL-RP-803.82	ue
	<u>RADAR PN-793/A</u>	M3333-079301					230											
204	.Antenn	M3333-079038			vb	CVA		CVA	FF			3	3		3	3	LME-724100	
205	.Effektdelare	M3333-079028			vb	CVA		CVA	FF			1	1		1	1	SRA-R2-133208	
206	.HF-enhet	M3333-079048			vb	CVA		CVA	FF			1	1		1	1	LME-725174/1	ue
207	.Manöverenhet	M3333-079018			vb	CVA		CVA	FF			1	1		1	1	LME-711894	ue
208	.Pulsenhet C	M3333-079068			vb	CVA		CVA	FF			1	1		1	1	SRA-R6-125212	ue
209	.Tillsats	M3333-079058			vb	CVA		CVA	FF			1	1		1	1	LME-725550/4	ue

1) PN-595/A kommer att ersätta PN-507/A i fpl A och C.

2) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)</u>																	
	<u>SIKTESRADAR PS-02/A</u>									TOMT RADAR 002-1								
210	. Antenn	M3333-002128	vb	flj	2 år	1) CVA	318	CVA	FF		1						CSF-4878	ue
211	. Indikator	M3333-002138	vb	flj	vb	CVA	226	CVA	FF		1						CSF-4882	ue
212	. Manöverpanel	M3333-002148	vb	flj	vb	CVA	226	CVA	FF		1						PHIL-RP-427.05	ue
213	. Sändtagare	M3333-002118	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						CSF-4881	ue
214	. . AFR-enhet	CSF-19767 (F2652-000264)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						B 60	ue
215	. . Avståndsenhet	CSF-19696 (F2652-000262)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						C 20	ue
216	. . Förförstärkare	CSF-19768 (F2652-000265)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						B 40	ue
217	. . Likriktarenhet	CSF-19902 (F2652-000268)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						C 50	ue
218	. . MF-Förstärkare	CSF-19769 (F2652-000266)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						B 50	ue
219	. . Pulsgenerator	CSF-19697 (F2652-000263)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						C 30	ue
220	. . Stabilisatorenhet	CSF-19928 (F2652-000269)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1						C 60	ue
221	. . Stativ med hf-del	UHF-510061	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1							ue
222	. . Sändare 1)	CSF-19901 (F2652-000267)	vb	flj	2 år	CVA	226	CVA	FF		1							ue
	<u>SIKTESRADAR PS-03/A</u>	M3330-003010																
23	. Antennenhet	M3330-003128	vb	flj	vb ¹⁾	CVA	318	CVA	FF		1		1				LME-770000	ue
224	. Apparatenhet	M3330-003148	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1				LME-785500	ue
225	. . Akr-enhet 342	LME-785440 (F3200-002661)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
226	. . Förstärkare 351/353	LME-785450 (F3200-002663)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		2		2					ue
227	. . Förstärkare 382	LME-785420 (F3200-002658)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
228	. . Förstärkare 345	LME-785203 (F3200-002591)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
229	. . Förstärkare 355	LME-785470 (F3200-002666)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
230	. . Förstärkare 371/372	LME-785396 (F3200-002636)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		2		2					ue
231	. . Förstärkare 361	LME-785305 (F3200-002620)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue

1) Rumsklass 4A.

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Ivst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)																	
232	..Förstärkare 362	LME-785393 (F3200-002635)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
233	..Förstärkare 375	LME-785601 (F3200-002678)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
234	..Förstärkare 374	LME-785578 (F3200-002675)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
235	..Förstärkare 333	LME-785371 (F3200-002632)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1				150 KHZ	ue
236	..Förstärkare 364	LME-785428 (F3200-002660)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
237	..Förstärkare 365	LME-785522 (F3200-002673)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
238	..Integrator 352/354	LME-785275 (F3200-002616)	vb	flj	vb ¹⁾	CVA	227	CVA	FF		2		2					ue
239	..Kraftenhet 311	LME-785650 (F3200-002684)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
240	..Kraftenhet 331	LME-785320 (F3200-002624)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
241	..Kraftenhet 321	LME-785425 (F3200-002659)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
242	..Kraftenhet 313	LME-785810 (F3200-002702)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
243	..Kraftenhet 312	LME-785350 (F3200-002630)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
244	..Kraftenhet 322	LME-785800 (F3200-002701)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
245	..Luckstyrningsenhet 383	LME-785454 (F3200-002665)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
246	..MF-förstärkare 341	LME-785195 (F3200-002583)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
247	..Mottagarenhet 1	LME-775600 (F3200-002136)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
248	...AFR-enhet 12	LME-785227	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					
249	...Förförstärkare 11	LME-785221/2	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					
250	...Kylluftreglerings- enhet 16	LME-775013	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					
251	..Måldetektor 384	LME-785519 (F3200-002672)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
252	..Omkopplingsenhet 363	LME-785405 (F3200-002673)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
253	..Pulsseparator 344	LME-785246 (F3200-002597)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue
254	..Reläenhet 373	LME-785616 (F3200-002680)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1		1					ue

1) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	livst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)</u>																	
255	..Reläenhet 391	LME-785732 (F3200-002696)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF			1		1				ue
256	..Sändare-modenhet	LME-775200 (F3200-002413)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF			1		1				ue
257	..Sökprogramenhet 381	LME-785346 (F3200-002629)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF			1		1				ue
258	..Tidmodulator 343	LME-785313 (F3200-002621)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF			1		1				ue
259	..Trigger 332	LME-785480 (F3200-002669)	vb	flj	2) vb	CVA	227	CVA	FF			1		1				ue
260	..Indikatorenhet	M3330-003118	vb	flj	2) vb	CVA	227	CVA	FF			1		1			LME-785297/2	ue
261	..Manöverenhet	M3330-003138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			1		1			LME-785300	ue
	<u>SIKTESRADAR PS-01/A</u>	M3330-001001			2)													
262	..Antennenhet	M3330-001118	vb	flj	vb	CVA	318	CVA	FF						1	(002) LME-774000 LME-774000/2 LME-774000/3	ue	
263	..Resolversignalenhet	F3200-000002 F3200-001624	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(002-01) LME-774400 LME-774000/2	1) ue	
264	..Apparatenhet	M3330-001108	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001) LME-786500 LME-786500/2		
265	..AKR-enhet	F3200-000010	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-44) LME-785504	ue	
266	..Antennsignalenhet	F3200-000032	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-22) LME-786325	ue	
267	..Cosdeltatvåförst	F3200-000031	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-12) LME-786310	ue	
268	..Ekodetektor	F3200-000040	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-43) LME-786850	ue	
269	..Feldetektor R	F3200-000033	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-42) LME-786350	ue	
270	..Feldetektor H S	F3200-000013	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-13, 14) LME-785607	ue	
271	..Förstärkare A	F3200-000042	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-35) LME-786950	ue	
272	..Förstärkare B	F3200-000037	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-45) LME-786675		
273	..Integrator R	F3200-000021	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-41) LME-785990	ue	
274	..Integrator H S	F3200-000014	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-33, 34) LME-785690	ue	

1) Utbytbar på AVD6.

2) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållos i krig	Ivst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E		
	GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)																
275	..Operatorförst R	F3200-000026	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-31) LME-786210	ue
276	..MF-förstärkare LIN	F3200-000028	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-51) LME-786250	ue
277	..MF-förstärkare LIN	F3200-000016	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-52) LME-785796	ue
278	..Modulator	F3200-000005	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-100) LME-776850	ue
279	...Magnetronmotorenhet	F3200-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-104) LME-776740	1) ue
280	...Pulsplatta	F3200-000044	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-102) LME-776721	1) ue
281	...Reläenh-modulator	F3200-000004	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-103) LME-776825	1) ue
282	..Mottagare	F3200-000006	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-600) LME-778600	ue
283	...AFR-enhet	F3200-000008	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-624) LME-778650	1) ue
284	...Förförstärkare	F3200-000007	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-623) LME-778625	1) ue
285	..Reläsystem R	F3200-000015	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-25) LME-785771	ue
286	..Reläenhet	F3200-000038	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-99) LME-786701	ue
287	..Stabilisatorenhet	F3200-000017	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-91) LME-785850	ue
288	..Stabilisator 6,4V	F3200-000027	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-92) LME-786220	ue
289	..Stativ	F3200-000025	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-00) LME-786200 LME-786200/2	ue
290	..Strobgenerator	F3200-000009	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-32) LME-785332	ue
291	..Synkförstärkare	F3200-000024	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-53) LME-786150	ue
292	..Synkgenerator	F3200-000035	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-54) LME-786490	ue
293	..S8kprogramgivare	F3200-000023	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-15) LME-786060	ue
294	..Testenhet	F3200-000012	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-21) LME-785585	ue
295	..Ventilförst roll	F3200-000039	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-11) LME-786835	ue
296	..Ventilförst H S	F3200-000036	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-23, 24) LME-786550	ue

1) Utbytbar på AVD6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/tp						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)																	
297	.Avläsnkförst	M3330-001218	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(030) SRA-R7-131610	ue	
298	.Elektronomk	M3330-001198	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028) SRA-R6-130933	ue	
299	..Pulsenhet	F6057-000007	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028-02) SRA-R6-131036	1) ue	
300	..Signalenhet	F6057-000005	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028-01) SRA-R6-130846	1) ue	
301	..Z-enhet	F6057-000008	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028-03) SRA-R6-131169	1) ue	
302	.Elektronomk	M3330-001228	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031) SRA-R6-133810	ue	
303	..Signalenhet 1.	F6057-000016	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031-01) SRA-R5-133728	ue	
304	..Signalenhet 2.	F6057-000017	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031-02) SRA-R5-133886	ue	
305	..Signalenhet 3.	F6057-000018	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031-03) SRA-R5-136091	ue	
306	.Frekvhållnenhet	M3330-001168	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014) LME-786875	ue	
307	..Differentialförst	F3200-000029	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-15) LME-786265	1) ue	
308	..Diskriminatorförst	F3200-000034	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-14) LME-786425	1) ue	
309	..Effektreglerförst	F3200-000018	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-12) LME-785875	1) ue	
310	..Klysterservoförst	F3200-000022	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-11) LME-786036	1) ue	
311	..Koincidensenhet	F3200-000030	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-13) LME-786275	1) ue	
312	.Fördröjningsrelä	M3330-001208	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(029) LME-786129	ue	
313	.Indikatorenhet	M3330-001128	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(003) SRA-R7-129862	ue	
314	..Filterenhet	F6057-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(003-03) SRA-R6-128496	1) ue	
315	.Kraftenhet	M3330-001238	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(146) LME-785854 LME-785854/2	ue	
316	.Kraftenhet	M3330-001188	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(027) LME-785899	ue	
317	.Likriktare+400 V	M3330-001178	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(023) LME-786133	ue	
318	.RB-antennslavnenhet	M3330-001138	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(005) SRA-R6-133220	ue	

1) Uthytbar på AVD6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/följ						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)																	
319	.RB-avstlavenhet	M3330-001148	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(006) SRA-R6-133160	ue	
320	.RB-frekvslavenhet	M3330-001158	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007) SRA-R6-133107	1) ue	
321	.Diskriminator	F6057-000002	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007-01) SRA-R5-133851	1) ue	
322	.Förstärkare	F6057-000001	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007-02) SRA-R5-133351	1) ue	
323	.RB-riktkopplare	M3330-001258	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(253) LME-778700	ue	
324	.RB-riktkopplare	M3330-001248	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(153) LME-778703	ue	
	SIKTESRADAR PS-011A	M3330-001101																
325	.Antennenhet	M3330-001318	vb	flj	2) vb	CVA	318	CVA	FF						1	(002) LME-774000/4 LME-774000/5 LME-774000/6	ue	
326	.Resolversignalenhet	F3200-001625	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(002-01) LME-774400/3	1) ue	
327	.Apparatenhet	M3330-001308	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001) LME-786500/3	ue	
328	.AKR-enhet	F3200-003543	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-44) LME-785504/2	ue	
329	.Antennsignalenhet	F3200-001635	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-22) LME-786325/2	ue	
330	.Cosdeltatvåförst	F3200-001634	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-12) LME-786310/2	ue	
331	.Ekodetektor	F3200-000040	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-42) LME-786850	ue	
332	.Feldetektor R	F3200-000033	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-42) LME-786350	ue	
333	.Feldetektor H S	F3200-001630	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-13, 14) LME-785607/2	ue	
334	.Förstärkare A	F3200-004812	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-35) LME-786950	ue	
335	.Förstärkare B	F3200-000037	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-45) LME-786675	ue	
336	.Integrator R	F3200-000021	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-41) LME-785990	ue	
337	.Integrator H S	F3200-001631	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-33, 34) LME-785690/2	ue	
338	.Operatorförst R	F3200-000026	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-31) LME-786210	ue	

1) Utbytbar på AVD6.

2) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)																	
339	..MF-förstärkare LIN	F3200-000028	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-51) LME-786250	ue
340	..MF-förstärkare LIN/LOG	F3200-000016	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-52) LME-785796	ue
341	..Modulator	F3200-000005	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-100) LME-776850	ue
342	...Magnetronmotorenhet	F3200-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-104) LME-776740	1) ue
343	...Pulsplatta	F3200-000044	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-102) LME-776721	1) ue
344	...Reläenh-modulator	F3200-000004	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-103) LME-776825	1) ue
345	..Mottagare	F3200-000006	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-600) LME-778600	ue
346	...AFR-enhet	F3200-000008	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-624) LME-778650	1) ue
347	...Förförstärkare	F3200-000007	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-623) LME-778625	1) ue
348	..Reläsystem R	F3200-000015	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-25) LME-785771/2	ue
349	..Reläenhet	F3200-001637	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-99) LME-786701/2	ue
350	..Stabilisatorenhet	F3200-000017	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-91) LME-785850	ue
351	..Stabilisator 6,4 V	F3200-000027	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-92) LME-786220	ue
352	..Stativ	F3200-001633	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-00) LME-786200/3	ue
353	..Strobgenerator	F3200-000009	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-32) LME-785332	ue
354	..Synkförstärkare	F3200-000024	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-53) LME-786150	ue
355	..Synkgenerator	F3200-000035	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-54) LME-786490	ue
356	..Sökprogramgivare	F3200-001632	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-15) LME-786060/2	ue
357	..Testenhet	F3200-000012	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-21) LME-785585	ue
358	..Ventilförst roll	F3200-000039	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-11) LME-786835	ue
359	..Ventilförst H S	F3200-001636	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							2	(001-23, 24) LME-786550/2	ue
360	..Avlänkningsförst	M3330-001218	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(030) SRA-R7-131610	ue

1) Uthyfbar på AVD6

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)</u>																	
361	.Elektronomk	M3330-001338	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028) SRA-R6-130933/2	ue	
362	.Pulsenhet	F6057-000424	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028-02) SRA-R6-131036/2	1) ue	
363	..Signalenhet	F6057-001206	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028-01) SRA-R6-130846/2	ue	
364	..Z-enhet	F6057-001207	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(028-03) SRA-R6-131169/2	1) ue	
365	.Elektronomk	M3330-001348	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031) SRA-R6-133810/2	ue	
366	..Signalenhet 1.	F6057-001989	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031-01) SRA-R5-133728/2	ue	
367	..Signalenhet 2.	F6057-000422	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031-02) SRA-R5-133886/2	ue	
368	..Signalenhet 3.	F6057-000423	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(031-03) SRA-R5-136091/2	ue	
369	.Frekvenshållnenhet	M3330-001168	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014) LME-786785	ue	
370	..Differentialförstärkare	F3200-000029	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-15) LME-786265	1) ue	
371	..Diskriminatorförst	F3200-000034	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-14) LME-786425	1) ue	
372	..Effektreglerförst	F3200-000018	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-12) LME-785875	1) ue	
373	..Klysterservoförst	F3200-000022	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-11) LME-786036	1) ue	
374	..Koincidensenhet	F3200-000030	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(014-13) LME-786275	1) ue	
375	.Fördröjningsrelä	M3330-001208	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(029) LME-786129	ue	
376	.Indikatorenhet	M3330-001128	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(003) SRA-R7-129862	ue	
377	..Filterenhet	F6057-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(003-03) SRA-R6-128496	1) ue	
378	.Kraftenhet	M3330-001238	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(146) LME-785854 LME-785854/2	ue	
379	.Kraftenhet	M3330-001188	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(027) LME-785899	ue	
380	.Likriktare + 400 V	M3330-001178	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(023) LME-786133	ue	
381	.RB-antennslavnenhet	M3330-001328	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(005) SRA-R6-133220/2	ue	
382	.RB-avstslavenhet	M3330-001148	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(006) SRA-R6-133160	ue	

1) Utbytbar på AVD6

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E		
	GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)																
383	.RB-frekvenslavenhet	M3330-001158	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007) SRA-R6-133107	ue
384	.Diskriminator	F6057-000002	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007-01) SRA-R5-133851	1) ue
385	.Förstärkare	F6057-000001	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007-02) SRA-R5-133351	1) ue
386	.RB-riktkopplare	M3330-001258	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(253) LME-778700	ue
387	.RB-riktkopplare	M3330-001248	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(153) LME-778703	ue
388	Handkontroll 2)	F6400-000006			G	CVV	228	CVV	CVV						1	(004) SAAB-KD7-2	ue
389	Radarpanel 3)	F6400-000017					228	CVA	FF						1	(011) SAAB-1279571-1	ue
390	Vapenpanel 4)	F6400-000016					228	CVA	FF						1	(025) SAAB-1277891-1	ue
391	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-4 (F6400-003258)			G	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-84-301	1						ue
392	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-8 (F6400-001265)			G	CVV	200	CVV	CVV			1		1			ue
393	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD6-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1				
394	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD11-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV						1		ue
	GRUPP 86. INSTRU- MENTANLÄGGNING																
401	Accelerometer, hållfast	M3490-050010	vb	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1		ue
402	Accgivare	M2957-101010	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-2	1	1	2	1	1	1	ue
403	Accindikator	M3490-052020	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-3					1		ue
404	Accindikator	M3490-052010	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-3	1	1	2	1		1	ue
405	Anfallsvinkelgivare	SAAB-601028-1 (F6400-003197)			5) 2 år	CVA	227	CVA	CVA			1		1			ue
406	Bromsmanometer	M3538-733010	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-20-319	1		1			SAAB-6100539	ue
407	Bromsmanometer	M3538-733020	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV			1		1	1	SAAB-6103974	ue
408	Bränslemätare 6)	M3426-749010	vb	flj	3 år	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-310	1	1	1	1		SAAB-6100427 SMITH-LK17	ue
409	Bränslemätare 7)	M3426-749020	vb	flj	3 år	CVV	316	CVV	CVV					1	1	SAAB-6100427-001 SMITH-LK171	ue
410	Bränslemätare	M3426-754010	vb	flj	3 år	CVV	316	CVV	CVV						1	SAAB-6110750-003 SMITH-LK172	ue

1) Uthyttbar på AVD6.

2) Fr o m fpl 501 kommer handkontroll SAAB-842600 att införas.

3) Fr o m fpl 436 F6400-000071 SAAB-1296883-2. Fr o m fpl 501 F6400-002618 SAAB-1296883-3.

4) Fr o m fpl 436 F6400-001248 SAAB-1296883-4. Fr o m fpl 501 F6400-001267 SAAB-1296883-5.

5) Rumsklass 4A.

6) I fpl D t o m 353.

7) I fpl D fr o m 354.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 86. INSTRUMENTANLÄGGNING (FORTS)</u>																	
	<u>DATAENHETER</u>	ARENC-DS1								TOMT 35-864-1								
	.Datacentral	DC1					226											
411	..Förstärkare	M3161-402010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1							ue
412	..Servoenhet	M3161-401010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1							ue
413	.Luftdataenhet	M3161-403010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1							ue
414	.Marktrycksinställare	M2498-101010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1							ue
	<u>DATAENHETER</u>	ARENC-DS2					227 228 229											
415	.AHK-indikator	M3218-001010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1		1	1	1			ue
416	..Förstärkare	F2218-340159									1		1	1	1			1) ue
417	..Förstärkare	F2218-340160									1		1	1	1			1) ue
418	.Datacentral	M3161-412020	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1		1	1	1		(DC 2)	ue
419	..Förstärkare	F2218-230172									4		4	4	4			1) ue
420	..Stabaggregat	F2218-230174									1		1	1	1			1) ue
421	..Modulator	F2218-230178									1		1	1	1			1) ue
422	..Summator	F2218-230255									2		2	2	2			1) ue
423	..Servo I	F2218-230250									1		1	1	1			1) ue
424	..Servo 2	F2218-230191									1		1	1	1			1) ue
425	.Flyghöjdinställare	M2901-001010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1		1	1	1			ue
426	.Höjdindikator	M3216-601010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1		1	1	1			ue
427	..Förstärkare	F2218-340167									1		1	1	1			1) ue
428	.Luftdataenhet LD2 2)	M3161-413011	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1		1	1	1			
429	..Servoenhet 3)	M3161-413010									1		1	1	1		(LD 2 S)	ue
430	...Stabaggregat	F2218-350122									1		1	1	1			1) ue
431	...Kraftbuffert	F2218-350125									3		3	3	3			1) ue
432	...Förstärkare	F2218-350131									6		6	6	6			1) ue
433	...Modulator	F2218-350134									1		1	1	1			1) ue
434	...Summator	F2218-350180									9		9	9	9			1) ue
435	..Tryckenhet 3)	M3161-414010									1		1	1	1		(LD 2 T)	ue
436	...Elkort (qci)	F2218-350248									1		1	1	1			1) ue
437	...Elkort (pis)	F2218-350247									1		1	1	1			1) ue
438	.Machfartindikator	M3453-701010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF				1	1	1			ue

1) Uthyfbar på AVD6.

2) Rumsklass 4B.

3) Servoenhet och tryckenhet äro samtrimmade, skall vid byte följas åt.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Ivst	Kass av	Foreskrift	Antal/fp1						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 36. INSTRU- MENTANLÄGGNING (FORTS)</u>																	
439	Machfartindikator	M3453-701011	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1							ue 1)
440	Förstärkare	F2218-340179									1		1	1	1			ue
441	Styrindikator	M3380-001010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF		1		1				(BOC 2)	ue
442	Styrindikator	M3380-001020	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF						1		(BOC 3)	ue
	Styrindikator		Se FLI 25 (FLI 29)															
443	Fartmätare	M3453-167010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-9	1		1					ue
444	Fartmätare, mach	M3453-192010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-11			1					ue
445	Reservfartmätare	M3453-193010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-8	1		1	1	1			ue
	<u>FLYGLÄGESINSTRU- MENT 19</u>	M3257-019011								TOMT 35-863-2								
446	Lodgyro	M3255-019010	F	flj	4 år ²⁾	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-2		1					SPERU-782681-101 alt SPERU-615039-101	ue
447	Horisontindikator 3)	M3256-019010	F	flj	3 år ²⁾	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-2	1		1				SPERU- 1777840-600	ue
448	Kursförstärkare	M3265-019148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2			1				SPERU-615035	ue
449	Kursgivare	M2912-019010	vb	flj	vb ⁴⁾	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-3			1				SPERU-656520	ue
450	Kursgyro	M3264-019010	F	flj	4 år	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2			1				SPERU-617908	ue
451	Kursindikator	M3263-019010	F	flj	6 år	CVM	220	CVM	FF		1		2				SPERU-669556-6	ue
452	Servoförstärkare	M3257-019118	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2	1		1				SPERU-618379	ue
453	Synkroniseringsindikator	M3611-019010	G	flj	vb ⁴⁾	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2			1				SPERU-865568	
	<u>FLYGLÄGESINSTRU- MENT 23</u>	M3257-023011								TOMT 35-863-8								
454	Flyglägesgivare	M3257-025118	F	flj	3 år ⁵⁾	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1	1		1	1		AGA-N190781	ue
455	Förstärkare	M3257-023118	F	flj	6 år ²⁾	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1						AGA-N190844	ue
456	Horisontindikator 3)	M3256-019010	F	flj	3 år ²⁾	CVM	220	CVM	FF		1		1				SPERU- 1777840-600	ue

1) Utbytbar på AVD6.

2) Rumsklass 4B.

3) Översynsperiod ändras till 6 år när TOMÄ 35-864-Ä674 införts på servoförstärkare M3297-019118.

4) Rumsklass 4A.

5) Rumsklass 5B.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 86. INSTRU- MENTANLÄGGNING (FORTS)																	
457	.Kursgivare	M2912-025010	vb	flj	1) vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-5	1		1	1	1		AGA-N190564/2	ue
458	.Kursindikator	M3263-019010	F	flj	6 år	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1		2				SPERU-669556-6	ue
459	.Manöverlåda	M3257-025148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1	1		1	1		AGA-N190638/1	ue
460	.Servoförstärkare	M3257-019118	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1		1				SPERU-618379	ue
	FLYGLÄGESINSTRU- MENT 25	M3257-025011								TOMT 35-863-7								
461	.Flyglägesgivare	M3257-025118	F	flj	3) 3 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1		1	1		AGA-N190781	ue
462	.Flyglägesindikator	M3256-029010	E	flj	4) 2 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7				1			AGA-N190854	ue
463	.Styrindikator	M3380-001030	E	flj	4) 2 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7				1			(BOC 4)	ue
464	.Förstärkare 1	M3257-025128	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7		1		1	1		AGA-N190581	ue
465	.Förstärkare 2	M3257-025138	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7		1		1	1		AGA-N190567	ue
466	.Horisontindikator	M3256-025010	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1		1	1	1	AGA-N190568	ue
467	.Kursgivare	M2912-025010	vb	flj	1) vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-5		1		1	1		AGA-N190564	ue
468	.Kursindikator	M3263-025010	F	flj	4) 3 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7		1		1		1	AGA-N190575	ue
469	.Kursinställare	M3257-025158	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7		1		1	1	1	AGA-N190639	ue
470	.Manöverlåda	M3257-025148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1		1	1		AGA-N190638	ue
	FLYGLÄGESINSTRU- MENT 27	M3257-027011																
471	.Flyglägesgivare	M3257-027118	F	flj	1) 6 år	CVM	220	CVM	FF						1		AGA-N191000	ue
472	.Förstärkare 1	M3257-027128	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF						1		AGA-N190849	ue
473	.Förstärkare 2	M3257-027138	F	flj	vb	CVM	220	CVM	FF						1		AGA-N190850	ue
474	.Horisontindikator	M3256-027010	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7					1		AGA-N190970	ue
475	.Kursinställare	M3257-025158	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7		1		1	1		AGA-N190639	ue

1) Rumsklass 4A.

2) De enheter i flyglägesinstrumentet som ingår i fpl 35E har förrädsbenämningen flyglägesinstrument 29.

3) Rumsklass 5B.

4) Rumsklass 4B.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av					A	B	C	D	E		
	GRUPP 86. INSTRU- MENTANLÄGGNING (FORTS)																
476	Kursindikator	M3263-025010	F	flj	1) 3 år	CVVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1		1		1	AGA-N190575	ue
477	Kursgivare	M2912-025010	vb	flj	2) vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-5	1	1		1	1	AGA-N190564	ue
478	Manöverlåda	M3257-027148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7					1	AGA-N190139	ue
479	Flygplanur	M3444-154020			3 år	CVV	200	CVV	CVV			2					ue
480	Flygplanur	M3444-145020			3 år	CVV	200	CVV	CVV				1				ue
481	Flygplanur	M3444-155010			3 år	CVV	200	CVV	CVV		1	1		1	1		ue
	Givare, bromsmanom	M2944-797010	Se grupp 41														
482	Givare, kabintryck- varnare	M2944-810010	F	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-305	1	1	1	1		SAAB-6100515	ue
483	Givare, kabintryck- varnare	M2944-810020	F	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-305			1	1	1	SAAB-6100515-001	ue
484	Givare, skaltermometer	M2960-183010	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-86-305	1	1				SAAB-6100816	ue
485	Horisontgyro	M3255-051010	E	flj	1) 5 år	CVM	220	CVM	CVM	TOMT 35-863-6			1			AGA-N199559	ue
486	Höjdmätare	M3216-060010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-3	1	2					ue
487	Kabinmanometer	M3535-731010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-4	1	1	1	1	1		ue
488	Machmätare	M3453-194010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-10	1	1					ue
489	Manometer, luftkon- ditionering	KLIMA-43333	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV						1	SAAB-6106598-000	
490	Närkompass	M3261-379030	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	2	1	1	SILVA-K109 B	
491	Pitotrör, fena	SAAB-1223245-2	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-301	1	1				SAAB-6100511	
492	Pitotrör, fena 5)	SAAB-1223245-3	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-319				1	1	SAAB-RM31-2	
493	Pitotrör, fena 6)	SAAB-1223245-4	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-301			1			SAAB-6100511	
494	Pitotrör, nos 7)	M2990-143010	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-300	1	1				SAAB-6103318	ue
495	Pitotrör, nos	SAAB-6800912	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-320	1		1	1	1	SAAB-RM30-1	ue
496	Reservhöjdmätare	M3216-061010	F	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-2	1	1	1	1	1		ue
497	Skaltermometer	M3604-783020	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-304	1		1			SAAB-6104279	ue
498	Skaltermometer	M3604-783010	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV							SAAB-6100815	
499	Spänningsblänkare	SAAB-EZ2-3 (F6400-001273)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-86-303	1	1	2	2	2		

1) Rumsklass 4B.

2) Rumsklass 4A.

3) I 35D 276-303.

4) I 35D 304-328.

5) I 35D 296, 299, 300, 302

6) I 35D 274-295, 297, 298, 301

7) Efter införande av TOMA 35-86-Ä792 M2990-155010

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 86. INSTRU- MENTANLÄGGNING (FORTS)																	
500	Svängindikator	M3462-067010	F	flj	4 år	CVM	220	CVM	CVM	TOMT 35-863-4	1	1	2	1			Alt efter införande av TOMÄ 35-863-Å563	ue
501	Svängindikator	M3462-067020	F	flj	4 år	CVM	220	CVM	CVM					1	1	1		ue
502	Syrgasmanometer	SAAB-6106278	2 år	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1		2	2	2	Efter införande av TOMÄ 35-49-Å540	ue
503	Syrgasregulator	M2360-323010			1 år	CVV	317	CVV	CVV	TOMT 35-49-1	1	1		2				ue
504	Syrgasregulator	M3260-323020			1 år	CVV	317	CVV	CVV									ue
505	Temperaturgivare	M2960-190010			vb	CVA	321	CVA	FF			1		1	1	1	SAAB-ZM9-1	ue
506	Temperaturindikator	M3605-768010	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-4		1		1	1	1		ue
507	Utloppstemperatur- givare	M2961-144010	vb	flj			226 227	CVA	CVA	TOMT 35-861-6	8	8	8					
508	Utloppstemperatur- indikator	M3605-767030	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-4	1		1					ue
509	Varvtalsindikator	M3474-755010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-12	1		2					ue
510	Varvtalsindikator	M3474-757020	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-12		1		1		1		ue
511	Varvtalsindikator	M3474-771010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-5				1				ue