

1968. 08. 28

Sida 1 (27)

Tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström	Fastställt av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt 27:295	Upphäver 35-00-21 1)
---	---	----------------------	-------------------------

Stk. (12)

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, till-
syns- och reparationsarbeten

1. För att underlätta ändringstjänsten är grupperna uppdelade enligt följande:

Materiel	TOMT
Grupp 10. Skrov med inredning	35-00-18
" 18. Förarstol med mekanismer	
" 20. Landställ	
" 30. Styrsystem	35-00-19
" 41. Hydraulsystem	
" 43. Luftkonditioneringssystem	
" 49. Övriga rörsystem	
" 61. Motor och ebk-installation	35-00-20
" 65. Bränslesystem	
" 70. Vapeninstallation	
" 81. Elanläggning	35-00-21
" 84. Teleanläggning	
" 86. Instrumentanläggning	

2. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn, Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
3. Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstad.
4. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.

1) Ändringar och kompletteringar markerade med streck i margen

- 5 "Ue" i anmärkningskolumnen anger att materielen ingår i utbytessystem.
- 6 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %. För fallskärmar maximeras överskridandet vid översyn till högst 1 år.
- 7 Flottilj skall eftersträva ett tidsmässigt jämnt fördelat utfall av materielen.
- 8 Kalendertidsbunden materiel skall märkas vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad, t ex CVA 6809 (patroner för stol, huv, remfrigöring skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märkes vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
- 9 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligen märkt.
- 10 Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumnen "Föreskrift" återfinns beteckningar såsom TOMT, ASM etc.
- Innan föreskrifter är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 11 "Vb" (vid behov) i kolumnen period innebär, att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter och vid en tidpunkt, som bedöms vid service, tillsyn eller provning. I de fall "vb" återfinns i fördelnings-TO:ns kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheter (apparater), som flj inte normalt tilldelas resurser för. Huvudverkstad kan dock infordra enheter (apparater) för kvalitetsövervakning genom stickprovsförfarande.
- 12 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av tillsyn II.

- 13 I tillsyns- respektive översynskolumnerna angivna rums-
klasser avser de rumsklasser, som erfordras för enheter-
nas strängaste miljökrav (klass 4 och högre). I varje sär-
skilt fall skall underhållsinstans, genom tekniska föreskrif-
ter eller kontakt med huvudverkstad, förvissa sig om före-
skrivna miljökrav vid ingrepp i enheten (apparaten).
- 14 Poser, där förrådsbeteckning (F-nr) omgivits med paren-
tes, avser att F-nr är uttaget men ännu inte finns märkt
på vederbörande enhet eller presenterat i andra publika-
tioner.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 81. ELAN-LÄGGNING																	
1	Avstörningsbox	SAAB-EF11-1 (F6400-003189)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1						
2	Balanseringsrelä	SMITH-MA6 (F5960-000039)	vb	flj	G	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-315	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100428
3	Batteri	M2673-704109	1 år	flj	vb	CVA	200	CVA	CVA	TOMT 35-811-1	1	1					XP8001-16 I 35A t o m 65
4	Batteri	M2673-701119	1 år	flj	vb	CVA	200	CVA	CVA	TOMT 35-811-5	1	1	1	1	1	1	XP8001-18 I 35A fr o m 66
5	Batteri	SAAJ-A3-36036 (F6040-001359)	1 mån	flj	1 år	CVA	200	CVA	CVA								SAAB-6105793
6	Batteri	SAAJ-A3-38277 (F6040-001360)	1 mån	flj	1 år	CVA	200	CVA	CVA	ASM 35-81-367	1	1	2	1	1	1	SAAB-6105793-003
	Bränslemätare	M3426-749010	Se grupp 86														
7	Eldomkraft, huv	SAAB-PP16-11 (F6400-003162)			G	CVV	315	CVV	CVV	ASM 35-10-300		1					
	Eldomkraft, höjddrim	LEAR-413CF (F4367-000025)	Se grupp 30														
	Eldomkraft, höjddrim	SAAB-PP37-3 (F6400-000284)	Se grupp 30														
8	Elväxel, urluftning akanrum	SAAB-PP31-2 (F6400-003163)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-70-302	2	2	2				
9	Elväxel, urluftning akanrum	SAAB-PP31-3 (F6400-003164)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-70-389						1	
10	Fasfelrelä	MASPE-393-100 (F6115-000001)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-305	1	1					SAAB-6102686
11	Fasomvandlare	M2523-101010	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM		1	1					SA-539088
12	Filter	SAAB-EF8-1 (F6400-002692)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-342			1	1	1		
13	Filter	F6400-003200			H	CVV	35	CVV	CVV						1		SAAB-EF9-1
14	Förstärkare, bränslemätning	SMITH-LA14-1 (F5960-000037)			vb	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-313	2	2	2	2	2	2	SAAB-6101419
15	Förstärkarenhet	SAAB-EJ24-1 (F6400-003157)	vb	flj			316	CVV	CVV	ASM 35-49-315	1	1	1				
16	Förstärkare	SAAB-EH29-2 (F6400-003156)	G	flj	vb	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-311			2	2	2		
17	Generator	M2648-800110			F	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	BIXRB-28E20-37A SAAB-6100220
18	Generator	M2648-800210			F	CVV	200	CVV	CVV						1		BIXRB-28B135-23A SAAB-6112446-001 Fr o m fpl 411
19	Givare, tempvarnare	M2960-184010	G	flj			35	CVV	CVV			1					SAAB-ZZ6-1
20	Givare, tempvarnare	M2960-185010	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-86-312			1	1	1		SAAB-ZZ6-2

1) Firma enligt avtal

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-fores av	Pe-riod	Ut-fores av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 81. ELANLÄGGNING (FORTS)																		
21	Givare, brandvarning	M2962-101010	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-317	1	1	1	1	1	1	SA-575399 GRAVI-HS/RS	
22	HE-tändbox	ROTAX-NB25/S/1 (F5543-000002)			H		CVV	200	CVV	CVV		2	2	2	2	2		ue
23	Tändkabel	SAAB-SA576961			vb		CVV		CVV	CVV		2	2	2	2	2		
24	Impulsgivare, lantern	SATT-3-4475000	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-313	1		1			SAAB-6101318	
25	Impulsgivare, lantern	SATT-4-5050002	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-324	1		1			SAAB-6105227	
26	Impulsgivare, H-varning	SATT-3-4466000	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-321	1		1			SAAB-6101090 ¹⁾	
27	Impulsgivare	SATT-Typ 6 mod (F6064-000162)	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-345	1	1	1	1	1	SAAB-6106488-001	
28	Impulsomkopplare	NSF-Ledex	F	flj	vb		CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-70-307	1	1		1		SAAB-6103543	
29	Justerlåda	SMITH-BT22-4 (F5960-000030)	vb	flj	vb		CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-314	1	1	1			SAAB-6101076	ue
30	Justerlåda ²⁾	SMITH-BT22-9	vb	flj	vb		CVV	316	CVV	CVV				1			SAAB-6103780	ue
31	Justerlåda ²⁾	SMITH-BT22-10	vb	flj	vb		CVV	316	CVV	CVV				1			SAAB-6103781	ue
32	Justerlåda ³⁾	SMITH-BT22-23 (F5960-000091)	vb	flj	vb		CVV	316	CVV	CVV			1	1	1		SAAB-6103780-001	ue
33	Justerlåda ³⁾	SMITH-BT22-24 (F5960-000092)	vb	flj	vb		CVV	316	CVV	CVV			1	1	1		SAAB-6103781-001	ue
34	Kopplingsbox	GRAVI-D900	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV		8	8	8	8	8	SA-577123	
35	Kontrollbox, temp kabin	VAPOR-D25530-150 (F6907-000004)	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-312	1	1	1	1	1	SAAB-6100234	ue
36	Kontrollbox, temp kabin	VAPOR-D25530-150-01 (F6907-000001)	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-313	1	1	1	1	1	SAAB-6105394	ue
37	Kontrollbox	SAAB-6014007-3 (F6400-003205)	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-384				1			ue
38	Likriktare	SRT-SU2546B (F5995-001989)	F, G	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-346	1					SAAB-6103475	ue
39	Likriktare	WESTE-ART-100 (F6934-000002)	G	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-342		1				SAAB-6101724	ue
40	Likriktare	SATT-2-4668000 (F6064-000271)	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-319	1	1	1			Fr o m fpl 35066 SAAB-6103700	ue
41	Likriktare	TUDWE-14C9X	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-317		1				SAAB-6103414	
42	Likriktare	TUDWE-14C12X (F6541-000008)	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-316			1	1	1	SAAB-6103415-000	
43	Likriktare	SATT-2-5160000 (F6064-000272)	G	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-318	2	2	2	2	2	SAAB-6104952	ue
44	Lägesgivare	SAAB-RM14-6 (F6400-003165)	G	flj	vb		CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-320	1	1	1	2	2		ue

- 1) Kommer i samband med mod att ersättas av SAAB-6106488-001.
2) I 35D t o m fpl 353.
3) I 35D fr o m fpl 354.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Föreskrift	Antal/fp						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 51, ELANLÄGGNING (FORTS)																		
45	Lägesgivare	SAAB-RM14-7 (F6400-003166)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-321	2	2	2	2	2			
46	Magnetförstärkare	SMITH-EC27			vb	CVA	316	CVA	CVA		1	1	1	1	1	SAAB-6101898-000	ue	
46a	Magnetförstärkare Magnetventil, noshjuls- styrn	SMITH-EC27/1 SAAB-VH10-4 (F6400-003168)	Se grupp		41	CVA	316	CVA	CVA		1	1	1	1	1			
47	Markströminlag	SAAB-ET26-1 (F6400-002694)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-335	1	1	1	1	1			
48	Markströminlag	SAAB-1089198 (F6400-000218)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-61-305	1	1	1	1	1			
49	Mätarenhet	CVV-14964	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV		1	1						
50	Omkopplare	SAAB-6007801-1-2	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV									
51	Omkopplare	SAAB-6007801-2	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-337								
52	Omkopplare	MEC-4-P-4-V	vb	flj			35	CVV	CVV				1	1	1	SAAB-6112401-001		
53	Omkopplare	SAAB-6010251	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-70-308	1							
54	Omkopplare	SAAB-6100927	vb	flj			35	CVV	CVV									
55	Omkopplare	SAAB-6100927-003	vb	flj			35	CVV	CVV		1	1	2	1	1			
56	Pulsenhet avfyring akan	SAAB-EO29-2 (F6400-003158)	G	flj				CVA	CVA	ASM 35-70-306	1	1		1	1		ue	
57	Reglerbox	ASEA-5650028A (F2250-000805)	F	flj	G	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-8124	1	1	1	1	1		ue	
58	Relä	ALLIE MHB-18D (F2043-000001)	vb	flj			200	CVV	CVV		1	1	1	1	1	SAAB-6103806		
59	Relä startmotor och startbränslepump	SAAB-EH7-5 (F6400-000261)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-80-300	1	1	1	1	1		ue	
60	Relä, startsystem	SAAB-EH7-6 (F6400-000262)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-302	1	1	1	1	1		ue	
61	Relä	CUTLE-9565-H75 (F2672-000001)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-306	1	1	1	1	1	SAAB-6101677	ue	
62	Relä	SAAB-EH46-1 (F6400-000260)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-327	5	4	4	4	4		ue	
63	Relä, tid	BRNSF-24P-1-V	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-313	1	1	1			SAAB-6104917-001		
64	Relä, tid	AGA-2122-D-H43	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-70-300	1					SAAB-6104918-001		
65	Relä, tid	CYCON-RF-40- NO-28	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-365	1	1	1			SAAB-6104958-02		
66	Relä	HEMCO-B-138-AH	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-359					1	SAAB-6106945-000		
67	Relä	LEACH-9048 (F4306-000004)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-303	8	8	5	7	2	4	SAAB-6100423-000	
68	Relä	CUTLE-6042H-31 (F2672-000005)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-320	2	2	2	2	2	SAAB-6100445-000	ue	
69	Relä C1-8 och C1-9	BILLM-S2031-2	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-339	2	2	2	2		SAAB-6100520-000		
69a	Relä A1-12 och S3-13	BILLM-S2031-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-339	1	1	1	1				

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 81. ELANLÄGGNING (FORTS)																		
70	Relä	LEACH 7064-238 (F4306-000002)	G	flj			200	CVV	CVV	ASM					2	3	SAAB-0576946-000	
71	Relä	SAAB-EH19-1 (F6400-000184)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-333	37	50	37	40	40			
72	Relä	SAAB-EH19-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-81-385				2	2	2		
72a	Reläbox	SAAB-1283001-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV							1		
73	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D 1200 MR (F3533-000011)	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-61-316	2	2	2				SAAB-6101887-000	ue
74	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D 3231/2 (F3533-000004)	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-61-318				2	2	2	SAAB-6106959-000	ue
75	Skyddspanel generator	M2491-504010			G	CVV	200	CVV	CVV		1	1					SAAB-6100222 BIXRB-34B2-2	ue
76	Skyddspanel generator	M2491-503020 alt M2491-503010			G	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1			BIXRB-34B44-1B alt BIXRB-34B44-1C	ue
77	Spänningsregulator	F 2499-000004			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1					SAAB-6100221-000 BIXRB-20B6-1C	ue
78	Spänningsregulator	M2495-801720			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1			SAAB-6105975 BIXRB-20B63-1B 35F t o m 410	ue
79	Spänningsregulator	M2495-801810			vb	CVV	200	CVV	CVV						1		SAAB-6112447-001 BIXRB-20B100-2A 35F fr o m 411	ue
STYRAUTOMAT 51		M2180-051011 M2180-051021																
80	.Acc brytare	SAAB-RM22-8 (F6400-003112)	vb	flj	H	CVV	200	CVM	CVM	ASM 35-30-330	1	1	1					ue
81	.Elkraftenhet	LEAR-5405A (F4367-000021)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-4	1	1	1				SAAB-6100632	ue
82	.Fartkompensator	LEAR-1411J (F4367-000013)	vb	flj	G	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-307	2	2	2				SAAB-6100916	ue
83	.Filter	SAAB-1263867 (F6400-000076)	F	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-400	2	2	2				SAAB-VF7-2 ¹⁾	ue
84	.Flerkanalförstärkare	LEAR-1027A (F4637-000002)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-8	1	1					SAAB-6100634	ue
85	.Flerkanalförstärkare	SAAB-6100634-001 (F1230-402770)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-816-3		1						ue
86	.Höjdringivare	LEAR-4000B (F4367-000020)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-9	1	1	1				SAAB-6101061	ue
87	.Manöverapparat	LEAR-896U (F4367-000022)	vb	flj	vb	CVV	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-5	1	1	1				SAAB-6100636	ue
88	.Momentgyroenhet	LEAR-2162D (F4367-000019)	vb	flj	H	CVV	220	CVM	CVM	TOMT 35-30-1	1	1	1				SAAB-6100637	ue
89	.Strömställare	LEAR-1472A (F4367-000017)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-5	1	1	1				SAAB-6100640	

1) Endast i fpl med variabel växel.

2) Rumsklass 4B.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fgt						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 81, ELANLÄGGNING (FORTS)																		
90	.Renflygningsdon	LEAR-1860G (F4367-000018)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-3	1	1	1				SAAB-6100638	ue
	.Parallelservo, ving-roder	LEAR-3031B (F4367-000023)	Se grupp 41															
	.Serieservo, vingroder	LEAR-3032C (F4367-000033)	Se grupp 41															
	.Serieservo, sidroder	LEAR-3032D (F6400-000024)	Se grupp 41															
91	.Servoförstärkare	LEAR-1026A (F4367-000001)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-10	1	1	1				SAAB-6100633	ue
92	.Spakvinkelgivare	SAAB-EJ40-6 (F6400-003110)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-373	1	1						
93	.Synkroniseringsenhet	LEAR-1445A (F4367-000014)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-816-2		1					SAAB-6100635-001	ue
94	.Synkroniseringsenhet	LEAR-1445A (F4367-000014)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-7	1		1				SAAB-6100635	ue
95	.Trimmenhet	LEAR-1460F (F4367-000016)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-2	1	1	1				SAAB-6101055	ue
96	.Utlösningsdon	SAAB-EU5-5 (F6400-003111)	F	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-371	1	1	1					ue
97	.Återföringsgivare	LEAR-1450J (F4367-000015)	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 35-30-6	2	2	2				SAAB-6101054	ue
STYRAUTOMAT 05																		
98	.Accelerometer	M2180-005208	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-315		1	1	1			SAAB-RM16-3	ue
99	.Accbrytare	M2180-005238	vb	flj	H	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-330		1	1	1			SAAB-RM22-9	ue
100	.Centreringsdon	M2180-005308	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-30-388		1	1	1			SAAB-PY2-1	
101	.Filter, el	M2180-005128	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-356		1	1	1			SAAB-EF10-2	ue
102	.Filter, hydr.	F6400-000013	F	flj			200	CVV	CVV			2	2	2			SAAB-VF7-1	ue
103	.Förstärkare	M2180-005258	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-380		1	1	1			SAAB-YX6-5	ue
104	.Driv och slutsteg	SAAB-YX6-0163-1 (F6400-002568)			vb	CVM	200	CVM	CVM			3	3	3				ue
105	.Chopperstab, först	SAAB-YX6-013-2 (F6400-002548)			vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-402		5	5	5				ue
106	.Reläförstärkare	SAAB-YX6-0168 (F6400-002571)			vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-375		1	1	1				ue
107	.Gyroenhet	M2180-005218	vb	flj	H	CVM	220	CVM	CVM	ASM 35-30-395		1	1	1			SAAB-RM17-3	ue
108	.Manöverdon	M2180-005298	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-378		1	1	1			SAAB-ED46-5	ue
109	.Låsdon	M2180-005268	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-30-389		1	1	1			SAAB-EQ3-1	

1) Rumsklass 4B
 2) För utförande enl etapp 1 SAAB-RM22-7 (M2180-005228, föreskrift ASM 35-30-330)
 3) För utförande enl etapp 1 SAAB-YX6-4 (M2180-005248, föreskrift ASM 35-30-374)
 4) För utförande enl etapp 1 SAAB-ED46-4 (M2180-005118, föreskrift ASM 35-30-329)
 5) Denna sats apparater (med etapp 1 apparater för pos 103, 108 och 111) skall samtrimmas vid E-, F-, G- och H-tillsyn enl CVM föreskrift TF500:1430. OBS. Apparatsatsen, med etapp 2 apparater, avses att trimmas på motsvarande sätt enl kommande TOMT

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fp					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 81, ELANLÄGGNING (FORTS)																	
110	.Nättaggregat	M2180-005148	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-331			1	1	1	SAAB-EO41-5 2)	ue
	.Serieservo, vingroder	M2180-005178	Se grupp 41														
	.Serieservo, vingroder	M2180-005188	Se grupp 41														
	.Serieservo, sidroder	M2180-005198	Se grupp 41														
111	.Synkroniseringsdon	M2180-005168	vb	flj	H	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-376			1	1	1	SAAB-NH2-5 1) 2)	ue
112	.Förförstärkare	SAAB-NH2-067 (F6400-002170)			vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-336			4	4	4		ue
113	.Utlösningdon	M2180-005278	G	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-386			1	1	1	SAAB-EU9-1	ue
114	.Återföringsgivare	M2180-005138	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-30-328			2	2	2	SAAB-EJ40-2	ue
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-5 (F6400-003159)	Se grupp 30														
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-6 (F6400-000005)	Se grupp 30														
115	Termoelementledning	AMA-C-86615	vb	flj				flj		ASM 35-86-308	1	1	1	1	1	SAAB-6101093	
116	Termostat, kabin inlopp	VAPOR-255232-10 (F6907-000002)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-301	1	1	1	1	1	SAAB-6100235	
117	Termostat, kabin utlopp	VAPOR-255232-11 (F6907-000003)	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-43-302	1	1	1	1	1	SAAB-6100236	
118	Tidströmställare	TEDDI-FHM-A-24 (F6506-000002)	H	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-812-21	1	1	1	1	1		ue
119	Transformator	SRT-2K VA 200/115 V	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-300	1	1	1	1	1	SAAB-6100508	
120	Transformator	ASEA-SKTE1530 (F2150-000902)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-331	1	1				SAAB-6104003	
121	Transformator	ASEA-SKTE1530 mod	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-81-331					1	SAAB-6104003-001	
122	Transformator bränslemätning	SAAB-6101439	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-86-307	1	1					
123	Tändbox MK8B	PLESS-7CZ-75700 (F5200-000045)			H	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1		ue
124	Underspanningsrelä	SAAB-EZ9-2 (F6400-002706)	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-354			1	1	1		ue
125	Underspanningsskydd	LEACH-9442	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-322	1		1			SAAB-6104891	
126	Underströmsindikator	SAAB-EZ7-3 (F6400-002700)	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-355			2	2	2		ue
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-4 (F6400-003258)	Se grupp 84														
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-8 (F6400-001265)	Se grupp 84														
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD6-1	Se grupp 84														
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD11-1	Se grupp 84														
127	Överspanningsskydd	HABRA-TD-812E	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-307	1		1			SAAB-6104076	

1) För utförande enl etapp 1 SAAB-NH2-4 (M2180-005158, föreskrift ASM 35-30-393)

2) Denna sats apparater (med etapp 1 apparater för pos 103, 108 och 111) skall samtrimmas vid E-, F-, G- och H-tillsyn enl CVM föreskrift TF500:1430, OBS, Apparatsatsen, med etapp 2 apparater, avses att trimmas på motsvarande sätt enl kommande TOMT

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Ivst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING</u>																	
	<u>DATAOMVANDLARE FD 10</u>	M3161-501010					227			CVA 510A303								
131	.Kraftomformare	SRT-SU2999 (F5995-002804)	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	CVA 510A288	1		1				ue	
132	.Programenhet	SRT-SU2997 (F5995-002794)	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1		1				ue	
133	..Diversekort	SRT-SU2997 A309 (F5995-002800)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
134	..Grindkort	SRT-SU2997 A309 (F5995-002799)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
135	..Matriskort	SRT-SU2997 A305 (F5995-002796)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
136	..Oscillatorkort	SRT-SU2997 A306 (F5995-002797)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
137	..Synkkort	SRT-SU2997 A307 (F5995-002798)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
138	..Transmissionskort	SRT-SU2997 A204 (F5995-002795)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
139	.Registerenhet	SRT-SU2998 (F5995-002801)	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1		1				ue	
140	..Adresskort	SRT-SU2998 A305 (F5995-002501)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
141	..Bottenkort	SRT-SU2998 A508 (F5995-002803)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
142	..Förstärkarkort	SRT-SU2998 A404 (F5995-002802)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
143	..Kommandokort	SRT-SU2998 A406 (F5995-002502)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
144	..Nollställningskort	SRT-SU2998 A407 (F5995-002503)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
145	..Registerkort A	SRT-SU2998 A303 (F5995-002500)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
146	..Registerkort B	SRT-SU2998 B303 (F5995-002504)			vb	CVA		CVA	CVA		1		1				1) ue	
	<u>DATAOMVANDLARE FD 11</u>	M3161-502011					228											
147	.Kraftomformare	M3161-502138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF					1	SRT-SU40322		ue	
148	.Programenhet	M3161-502118	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF					1	SRT-SU40320		ue	
149	..Grindkort	F5995-002509			vb	CVA		CVA	CVA					1	SRT-SU40320 A205		1) ue	
150	..Matriskort	F5995-002506			vb	CVA		CVA	CVA					1	SRT-SU40320 A103		1) ue	

1) Uthytbar på AVD6.

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Foreskrift	Antal/fp?						Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Ut-föres av	Pa-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F			
GRUPP 84. TELEAN-LÄGGNING (FORTS)																			
151	.. Oscillatorkort	F5995-002507			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40320 A202	ue 1)	
152	.. Synkkort	F5995-002508			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40320 A204	ue 1)	
153	.. Transmissionskort	F5995-002505			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU3345 A101	ue 1)	
154	.. Registerenhet	M3161-502128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF							1	SRT-SU40321	ue 1)	
155	.. Adresskort	F5995-002515			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A109	ue 1)	
156	.. Avståndskort	F5995-002511			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A102	ue 1)	
157	.. Bäringskort	F5995-002512			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A103	ue 1)	
158	.. Förstärkarkort	F5995-002510			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A101	ue 1)	
159	.. Höjdkort	F5995-002513			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A107	ue 1)	
160	.. Höjdvinkelkort	F5995-002805			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A106	ue 1)	
161	.. Höjdändringskort	F5995-002517			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A204	ue 1)	
162	.. Kommando/skedekort	F5995-002514			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A108	ue 1)	
163	.. Referenskort	F5995-002516			vb	CVA		CVA	CVA							1	SRT-SU40321 A110	ue 1)	
FLYGRADIO FR13							226 227	TOMT 853-1											
164	. Antenn, bakåt	SAAB-1295693-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV							1	Alt SAAB-1295777-1 Anv gemensamt av Fr13 och Fr14	ue	
165	. Antenn, rygg	SAAB-1254099-2	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1	1	1	1	1	Anv gemensamt av Fr13, Fr14, Fr16, Fr17, PN-507/A, PN-593/A och PN-594/A	ue
166	. Antenn, rygg	SAAB-1254099-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1					Anv gemensamt av PN-507/A	ue
167	. Antenn, bakåt	SAAB-1270831-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1		1				ue
168	. Manöverenhet	M3955-013138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1		AGA-N393149	ue
169	. Manöverenhet	M3955-013148	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF					1				AGA-N393151	ue
170	. SM-enhet	M3955 013118	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF				1	1	1	1		AGA-N392662	ue
FLYGRADIO FR14							226 227	TOMT Fr14-1											
. Antenner			Se Fr13				200												
171	. Kraftenhet	M3955-014138	1 år	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1		CORAC-427B-1 mod	ue
172	. Mottagare	M3955-014128	1 år	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1		CORAC-51X-3 mod	ue
173	. Sändare	M3955-014118	1 år	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1		CORAC-17L-8-A mod	ue

1) Utbytbar på AVD6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/typ					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 84. TELEAN-LÄGGNING (FORTS)																	
174	. Antennomkenhet	SRT-SU2999C	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1						
175	. Mik- och ant. omkenhet	SRT-SU2999D	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			1					
176	Mottagare FRM15C	M3951-015030	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	AGA-N393834	ue	
177	Flygradio FR16E	M3955-016050	1 år	flj	vb	CVA	229	CVA	FF				1	AGA-N393865	ue		
	. Antenn		Se	Fr13			200						1	Ingen antenn bakåt			
178	Flygradio FR16F	M3955-016060	1 år	flj	vb	CVA	228	CVA	FF	CVA 510A371			1	AGA-631190075	ue		
	. Antenn		Se	Fr13			200						1	Ingen antenn bakåt			
	FLYGRADIO FR17	M3955-017011					228 229			TOMT FR 17-1							
	. Antenner		Se	Fr13									1				
179	Manöverenhet	M3955-017118	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	AGA-N393498	ue	
180	. Omkopplingsenhet	M3955-017158	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-N393893			
181	. Omkopplingsenhet	M3955-017128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-N393499			
182	. Sändtagare	M3955-017148	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF				1	1	AGA N393497	ue	
	FLYGRADIO FR21B	M3955-021021					227			CVA 758/67-IA							
183	. Lågeffektsteg	M3955-021128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1	1		AGA-631 190 162 TYP AMR 202	ue		
184	. Sändtagare	M3955-021118	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1	1		AGA-631 190 130 TYP AMR 201	ue		
	FLYGRADIO FR21E	M3955-021051					229			CVA 758/67-IA							
185	. Högeffektsteg	M3955-021138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-631 190 163 TYP AMR 204	ue		
186	. Lågeffektsteg	M3955-021128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-631 190 162 TYP AMR 202	ue		
187	. Manöverenhet	M3955-021148	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-631 190 164 TYP AMR 206	ue		
188	. Sändtagare	M3955-021118	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				2	AGA 631 190 130 TYP AMR 201	ue		
	FLYGRADIO FR21F	M3955-021061					228			CVA 758/67-IA							
189	. Högeffektsteg	M3955-021138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-631 190 163 TYP AMR 204	ue		
190	. Lågeffektsteg	M3955-021128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-631 190 162 TYP AMR 202	ue		
191	. Manöverenhet	M3955-021148	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	AGA-631 190 164 TYP AMR 206	ue		

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ve
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
<u>GRUPP 84. TELEANLÄGGNING (FORTS)</u>																		
192	Sändtagare	M3955-021118	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF							2	AGA-631 190 130 TYP AMR 201	ue
	<u>RADAR PN-593/A</u>	M3333-059301					227			TOMT RADAR 059-4								
193	Apparatenhet	M3333-059188	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF				1				PHIL-RP577.00	ue
194	Manöverlåda	M3333-059198	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1				PHIL-RP582.11	ue
195	Monteringsbädd	M3333-059178	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1				PHIL-RP577.10	
	Mottagarantenn		Se Fr13										1	1				
	Riktantenn höger och vänster		Se grupp 10. Luftintag.															
196	Sändarantenn	SAAB-1254081-2	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1	1			Samma för PN-594/A	
	<u>RADAR PN-594/A</u>	M3333-059401					227 228 229			TOMT RADAR 059-5								
	Antenner		Se Fr13 och PN-593/A				200								1	1		
197	Apparatenhet	M3333-059118	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	PHIL-RP-582.00	ue
198	Manöverlåda	M3333-059128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	PHIL-RP-582.13	ue
199	Monteringsbädd	M3333-059138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	PHIL-RP-582.10	ue
	<u>RADAR PN-595/A</u> ¹⁾	M3333-059501					226											
200	Apparatenhet	M3333-059218	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF				1	1			PHIL-RP-803.80	ue
201	Instrument	SANWE-S113 form 5	vb	flj	3 år	CVA		CVA	FF				1	2			PHIL-RP-74880	ue
202	Manöverlåda	M3333-059128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	PHIL-RP-582.13	ue
203	Monteringsbädd	M3333-059228	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF				1	1			PHIL-RP-803.82	ue
	<u>RADAR PN-793/A</u>	M3333-079301					230											
204	Antenn	M3333-079038			vb	CVA		CVA	FF				3	3	3	3	LME-724100	
205	Effektdelare	M3333-079028			vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	SRA-R2-133208	
206	HF-enhet	M3333-079048			vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	LME-725174/1	ue
207	Manöverenhet	M3333-079018			vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	LME-711894	ue
208	Pulsenhet C	M3333-079068			vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	SRA-R6-125212	ue
209	Tillsats	M3333-079058			vb	CVA		CVA	FF				1	1	1	1	LME-725550/4	ue

1) PN-595/A kommer att ersätta PN-507/A i fpl A och C.
2) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/tp1						Anmärkning	ue		
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F				
<u>GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)</u>																				
<u>SIKTESRADAR PS-02/A</u>																				
										TOMT RADAR 002-1										
210	. Antenn	M3333-002128	vb	flj	F	CVA	318	CVA	FF									CSF-4878	ue	
211	. Indikator	M3333-002138	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									CSF-4882	ue	
212	. Manöverpanel	M3333-002148	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									PHIL-RP-427.05	ue	
213	. Sändtagare	M3333-002118	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									CSF-4881	ue	
214	. AFR-enhet	CSF-19767 (F2652-000264)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									B 60	ue	
215	. Avståndsenhet	CSF-19696 (F2652-000262)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									C 20	ue	
216	. Förförstärkare	CSF-19768 (F2652-000265)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									B 40	ue	
217	. Likriktarenhet	CSF-19902 (F2652-000268)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									C 50	ue	
218	. MF-Förstärkare	CSF-19769 (F2652-000266)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									B 50	ue	
219	. Pulsgenerator	CSF-19697 (F2652-000263)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									C 30	ue	
220	. Stabilisatorenhet	CSF-19928 (F2652-000269)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF									C 60	ue	
221	. Stativ med hf-del	UHF-510061	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF										ue	
222	. Sändare ¹⁾	CSF-19901 (F2652-000267)	F	flj	vb	CVA	226	CVA	FF										ue	
<u>SIKTESRADAR PS-03/A</u>																				
223	. Antennenhet	M3330-003010	vb	flj	vb ¹⁾	CVA	318	CVA	FF										LME-770000	ue
224	. Apparatenhet	M3330-003148	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF										LME-785500	ue
225	. Åkr-enhet 342	LME-785440 (F3200-002661)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF											ue
226	. Förstärkare 351/353	LME-785450 (F3200-002663)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF											ue
227	. Förstärkare 382	LME-785420 (F3200-002658)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF											ue
228	. Förstärkare 345	LME-785203 (F3200-002591)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF											ue
229	. Förstärkare 355	LME-785470 (F3200-002666)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF											ue
230	. Förstärkare 371/372	LME-785396 (F3200-002636)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF											ue
231	. Förstärkare 361	LME-785305 (F3200-002620)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF											ue

1) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Klass av	Foreskrift	Antal/fp)					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 84. TELEANLÄGGNING (FORTS)																	
232	..Förstärkare 362	LME-785393 (F3200-002635)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
233	..Förstärkare 375	LME-785601 (F3200-002678)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
234	..Förstärkare 374	LME-785578 (F3200-002675)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
235	..Förstärkare 333	LME-785371 (F3200-002632)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1			150 KHZ		ue
236	..Förstärkare 364	LME-785428 (F3200-002660)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
237	..Förstärkare 365	LME-785522 (F3200-002673)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
238	..Integrator 352/354	LME-785275 (F3200-002616)	vb	flj	vb ¹⁾	CVA	227	CVA	FF		2	2					ue
239	..Kraftenhet 311	LME-785650 (F3200-002684)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
240	..Kraftenhet 331	LME-785320 (F3200-002624)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
241	..Kraftenhet 321	LME-785425 (F3200-002659)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
242	..Kraftenhet 313	LME-785810 (F3200-002702)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
243	..Kraftenhet 312	LME-785350 (F3200-002630)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
244	..Kraftenhet 322	LME-785800 (F3200-002701)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
245	..Luckstyrningsenhet 383	LME-785454 (F3200-002665)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
246	..MF-förstärkare 341	LME-785195 (F3200-002583)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
247	..Mottagarenhet 1	LME-775600 (F3200-002136)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
248	...AFR-enhet 12	LME-785227	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
249	...Förförstärkare 11	LME-785221/2	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
250	...Kylluftreglerings-enhet 16	LME-775013	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
251	..Måldetektor 384	LME-785519 (F3200-002672)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
252	..Omkopplingsenhet 363	LME-785405 (F3200-002673)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
253	..Pulsseparator 344	LME-785246 (F3200-002597)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue
254	..Reläenhet 373	LME-785616 (F3200-002680)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue

1) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	llvst	Kass av	Föreskrift	Antal/ (fp)						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 84. TELEANLÄGGNING (FORTS)																		
255	.. Reläenhet 391	LME-785732 (F3200-002696)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue	
256	.. Skändare-modenhet	LME-775200 (F3200-002413)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue	
257	.. Sökprogramenhet 331	LME-785346 (F3200-002629)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue	
258	.. Tidmodulator 343	LME-785313 (F3200-002621)	vb	flj	vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue	
259	.. Trigger 332	LME-785480 (F3200-002669)	vb	flj	2) vb	CVA	227	CVA	FF		1	1					ue	
260	.. Indikatorenhet	M3330-003118	vb	flj	2) vb	CVA	227	CVA	FF		1	1				LME-785297/2	ue	
261	.. Manöverenhet	M3330-003138	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1	1				LME-785300	ue	
SIKTESRADAR PS-01/A																		
262	.. Antennenhet	M3330-001001 M3330-001118	vb	flj	2) vb	CVA	318	CVA	FF						1	(002) LME-774000 LME-774000/2 LME-774000/3	ue	
263	.. Resolversignalenhet	F3200-000002 F3200-001624	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(002-01) LME-774400 LME-774000/2	1) ue		
264	.. Apparatenhet	M3330-001108	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001) LME-786500 LME-786500/2	ue		
265	.. AKR-enhet	F3200-000010	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-44) LME-785504	ue		
266	.. Antennsignalenhet	F3200-000032	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-22) LME-786325	ue		
267	.. Cosdeltatvåförst	F3200-000031	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-12) LME-786310	ue		
268	.. Ekodetektor	F3200-000040	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-43) LME-786850	ue		
269	.. Feldetektor R	F3200-000033	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-42) LME-786350	ue		
270	.. Feldetektor H S	F3200-000013	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					2	(001-13, 14) LME-785607	ue		
271	.. Förstärkare A	F3200-000042	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-35) LME-786950	ue		
272	.. Förstärkare B	F3200-000037	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-45) LME-786675	ue		
273	.. Integrator R	F3200-000021	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					1	(001-41) LME-785990	ue		
274	.. Integrator H S	F3200-000014	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF					2	(001-33, 34) LME-785690	ue		

1) Utbyttbar på AVD6.
2) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E			F
GRUPP 84. TELEAN-LÄGGNING (FORTS)																		
275	..Operatorförst R	F3200-000026	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-31) LME-786210	ue	
276	..MF-förstärkare LIN	F3200-000028	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-51) LME-786250	ue	
277	..MF-förstärkare LIN	F3200-000016	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-52) LME-785796	ue	
278	..Modulator	F3200-000005	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-100) LME-776850	ue	
279	...Magnetronmotorenhet	F3200-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-104) LME-776740	1) ue	
280	...Pulaplatta	F3200-000044	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-102) LME-776721	1) ue	
281	...Reläenh-modulator	F3200-000004	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-103) LME-776825	1) ue	
282	..Mottagare	F3200-000006	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-600) LME-778600	ue	
283	...AFR-enhet	F3200-000008	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-624) LME-778650	1) ue	
284	...Förförstärkare	F3200-000007	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-623) LME-778625	1) ue	
285	..Reläsystem R	F3200-000015	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-25) LME-785771	ue	
286	..Reläenh	F3200-000038	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-99) LME-786701	ue	
287	..Stabilisatorenhet	F3200-000017	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-91) LME-785850	ue	
288	..Stabilisator 6,4V	F3200-000027	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-92) LME-786220	ue	
289	..Stativ	F3200-000025	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-00) LME-786200 LME-786200/2	ue	
290	..Strobgenerator	F3200-000009	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-32) LME-785332	ue	
291	..Synkförstärkare	F3200-000024	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-53) LME-786150	ue	
292	..Synkgenerator	F3200-000035	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-54) LME-786490	ue	
293	..Sökprogramgivare	F3200-000023	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-15) LME-786060	ue	
294	..Testenhet	F3200-000012	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-21) LME-785585	ue	
295	..Ventilförst roll	F3200-000039	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-11) LME-786835	ue	
296	..Ventilförst H S	F3200-000036	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-23, 24) LME-786550	ue	

1) Utbyttbar på AVD6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Föreskrift	Antal/typ					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 84. TELEAN-LÄGGNING (FORTS)																	
297	. Avlänknförst	M3330-001218	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (030) SRA-R7-131610	ue
298	. Elektronomk	M3330-001198	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028) SRA-R6-130933	ue
299	. Pulsenhet	F6057-000007	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028-02) SRA-R6-131036	1) ue
300	. Signalenhet	F6057-000005	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028-01) SRA-R6-130846	1) ue
301	. Z-enhet	F6057-000008	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028-03) SRA-R6-131169	1) ue
302	. Elektronomk	M3330-001228	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031) SRA-R6-133810	ue
303	. Signalenhet 1.	F6057-000016	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031-01) SRA-R5-133728	ue
304	. Signalenhet 2.	F6057-000017	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031-02) SRA-R5-133886	ue
305	. Signalenhet 3.	F6057-000018	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031-03) SRA-R5-136091	ue
306	. Frekvhällsenhet	M3330-001168	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014) LME-786875	ue
307	. Differentialförst	F3200-000029	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-15) LME-786265	1) ue
308	. Diskriminatorförst	F3200-000034	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-14) LME-786425	1) ue
309	. Effektreglerförst	F3200-000018	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-12) LME-785875	1) ue
310	. Klystersvoförst	F3200-000022	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-11) LME-786036	1) ue
311	. Koincidensenhet	F3200-000030	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-13) LME-786275	1) ue
312	. Fördröjningsrelä	M3330-001208	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (029) LME-786129	ue
313	. Indikatorerhet	M3330-001128	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (003) SRA-R7-129862	ue
314	. Filtererhet	F6057-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (003-03) SRA-R6-128496	1) ue
315	. Kraftenhet	M3330-001238	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (146) LME-785854 LME-785854/2	ue
316	. Kraftenhet	M3330-001188	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (027) LME-785899	ue
317	. Likriktare+400 V	M3330-001178	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (023) LME-786133	ue
318	. RB-antennslavnhet	M3330-001138	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (005) SRA-R6-133220	ue

1) Utbytt på AVD6

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/typ					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 84. TELEANLÄGGNING (FORTS)																	
319	..RB-avstlavenhet	M3330-001148	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(006) SRA-R6-133160	ue
320	..RB-frekvslavenhet	M3330-001158	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007) SRA-R6-133107	1) ue
321	..Diskriminator	F6057-000002	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007-01) SRA-R5-133851	1) ue
322	..Förstärkare	F6057-000001	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(007-02) SRA-R5-133351	1) ue
323	..RB-riktkopplare	M3330-001258	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(253) LME-778700	ue
324	..RB-riktkopplare	M3330-001248	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(153) LME-778703	ue
SIKTESRADAR PS-011A																	
325	..Antennenhet	M3330-001101 M3330-001318	vb	flj	2) vb	CVA	318	CVA	FF						1	(002) LME-774000/4 LME-774000/5 LME-774000/6	1) ue
326	..Resolversignalenhet	F3200-001625	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(002-01) LME-774400/3	ue
327	..Apparatenhet	M3330-001308	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001) LME-786500/3	ue
328	..AKR-enhet	F3200-003543	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-44) LME-785504/2	ue
329	..Antennsignalenhet	F3200-001635	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-22) LME-786325/2	ue
330	..Cosdeltatvåförst	F3200-001634	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-12) LME-786310/2	ue
331	..Ekodetektor	F3200-000040	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-42) LME-786850	ue
332	..Feldetektor R	F3200-000033	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-42) LME-786350	ue
333	..Feldetektor H S	F3200-001630	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-13, 14) LME-785607/2	ue
334	..Förstärkare A	F3200-004812	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-35) LME-786950	ue
335	..Förstärkare B	F3200-000037	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-45) LME-786675	ue
336	..Integrator R	F3200-000021	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-41) LME-785990	ue
337	..Integrator H S	F3200-001631	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						2	(001-33, 34) LME-785690/2	ue
338	..Operatorförst R	F3200-000026	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF						1	(001-31) LME-786210	ue

1) Utbytbar på AVD6.
2) Rumsklass 4A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/föl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
	<u>GRUPP 84. TELEAN-LÄGGNING (FORTS)</u>																	
339	..MF-förstärkare LIN	F3200-000028	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-51) LME-786250	ue
340	..MF-förstärkare LIN/LOG	F3200-000016	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-52) LME-785796	ue
341	..Modulator	F3200-000005	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-100) LME-776850	ue
342	...Magnetronmotorenhet	F3200-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-104) LME-776740	1) ue
343	...Pulsplatta	F3200-000044	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-102) LME-776721	1) ue
344	...Reläenh-modulator	F3200-000004	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-103) LME-776825	1) ue
345	..Mottagare	F3200-000006	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-600) LME-778600	ue
346	...AFR-enhet	F3200-000008	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-624) LME-778650	1) ue
347	...Förförstärkare	F3200-000007	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-623) LME-778625	1) ue
348	..Reläsystem R	F3200-004811	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-25) LME-785771/2	ue
349	..Reläenhet	F3200-001637	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-99) LME-786701/2	ue
350	..Stabilisatorenhet	F3200-000017	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-91) LME-785850	ue
351	..Stabilisator 6, 4 V	F3200-000027	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-92) LME-786220	ue
352	..Stativ	F3200-001633	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-00) LME-786200/3	ue
353	..Strobgenerator	F3200-000009	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-32) LME-785332	ue
354	..Synkförstärkare	F3200-000024	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-53) LME-786150	ue
355	..Synkgenerator	F3200-000035	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-54) LME-786490	ue
356	..Sökprogramgivare	F3200-001632	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-15) LME-786060/2	ue
357	..Testenhet	F3200-000012	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-21) LME-785585	ue
358	..Ventilförst roll	F3200-000039	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(001-11) LME-786835	ue
359	..Ventilförst H S	F3200-001636	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							2	(001-23, 24) LME-786550/2	ue
360	..Avlänkningsförst	M3330-001218	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1	(030) SRA-R7-131610	ue

1) Utbyttbar på AVD6

Pos nr	Benämning	Betäckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	llvst	Kass av	Föreskrift	Antal/typ						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 84. TELEAN- LÄGGNING (FORTS)																		
361	.Elektronomk	M3330-001338	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028) SRA-R6-130933/2	ue	
362	.Pulsenhet	F6057-000424	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028-02) SRA-R6-131036/2	1) ue	
363	..Signalenhet	F6057-001206	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028-01) SRA-R6-130846/2	ue	
364	..Z-enhet	F6057-001207	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (028-03) SRA-R6-131169/2	1) ue	
365	.Elektronomk	M3330-001348	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031) SRA-R6-133810/2	ue	
366	..Signalenhet 1.	F6057-001989	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031-01) SRA-R6-133728/2	ue	
367	..Signalenhet 2.	F6057-000422	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031-02) SRA-R6-133886/2	ue	
368	..Signalenhet 3.	F6057-000423	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (031-03) SRA-R6-136091/2	ue	
369	.Frekvenshållnenhet	M3330-001168	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014) LME-786785	ue	
370	..Differentialförstärkare	F3200-000029	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-15) LME-786265	1) ue	
371	..Diskriminatorförst	F3200-000034	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-14) LME-786425	1) ue	
372	..Effektreglerförst	F3200-000018	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-12) LME-785875	1) ue	
373	..Klysterservoförst	F3200-000022	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-11) LME-786036	1) ue	
374	..Koincidensenhet	F3200-000030	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (014-13) LME-786275	1) ue	
375	.Fördröjningsrelä	M3330-001208	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (029) LME-786129	ue	
376	.Indikatorerenhet	M3330-001128	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (003) SRA-R7-129862	ue	
377	..Filterenhet	F6057-000003	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (003-03) SRA-R6-128496	1) ue	
378	.Kraftenhet	M3330-001238	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (146) LME-785854 LME-785854/2	ue	
379	.Kraftenhet	M3330-001188	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (027) LME-785899	ue	
380	.Likriktare + 400 V	M3330-001178	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (023) LME-786133	ue	
381	.RB-antennslavnenhet	M3330-001328	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (005) SRA-R6-133220/2	ue	
382	.RB-avstslavnenhet	M3330-001148	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (006) SRA-R6-133160	ue	

1) Utbytbar på AVD6

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 84. TELEANLÄGGNING (FORTS)																	
383	.RB-frekvenslavnenhet	M3330-001158	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							2 (007) SRA-R6-133107	ue
384	.Diskriminator	F6057-000002	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							2 (007-01) SRA-R5-133851	1) ue
385	.Förstärkare	F6057-000001	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							2 (007-02) SRA-R5-133351	1) ue
386	.RB-riktkopplare	M3330-001256	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (253) LME-778700	ue
387	.RB-riktkopplare	M3330-001248	vb	flj	vb	CVA	228	CVA	FF							1 (153) LME-778703	ue
388	Handkontroll 2)	F6400-000006			G	CVV	228	CVV	CVV	ASM 35-84-305						1 (004) SAAB-KD7-2	ue
389	Radarpanel 3)	F6400-000017					228	CVA	FF							1 (011) SAAB-1279571-1	ue
390	Vapenpanel 4)	F6400-000016					228	CVA	FF							1 (025) SAAB-1277891-1	ue
391	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-4 (F6400-003258)			G	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-84-301	1						ue
392	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-8 (F6400-001265)			G	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-84-303	1	1					ue
393	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD6-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV			1					ue
394	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD11-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-61-326				1			ue
GRUPP 86. INSTRUMENTANLÄGGNING																	
401	Accelerometer, hållfast	M3490-050010	vb	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1	1		ue
402	Accgivare	M2957-101010	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-2	1	1	2	1	1	1	ue
403	Accindikator	M3490-052020	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-3				1			ue
404	Accindikator	M3490-052010	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-3	1	1	2	1	1		ue
405	Anfallsvinkelgivare	SAAB-601028-1 (F6400-003197)			5) 2 år	CVA	227	CVA	CVA			1	1				ue
406	Bromsmanometer	M3538-733010	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-20-319	1	1				SAAB-6100539	ue
407	Bromsmanometer	M3538-733020	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV		1	1	1	1	1	SAAB-6103974	ue
408	Bränslemätare 6)	M3426-749010	vb	flj	3 år	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-310	1	1	1	1	1	SAAB-6100427 SMITH-LK17	ue
409	Bränslemätare 7)	M3426-749020	vb	flj	3 år	CVV	316	CVV	CVV					1	1	SAAB-6100427-001 SMITH-LK171	ue
410	Bränslemätare	M3426-754010	vb	flj	3 år	CVV	316	CVV	CVV					1		SAAB-6110750-003 SMITH-LK172	ue

- 1) Uthytbar på AVD6.
 2) Fr o m fpl 501 kommer handkontroll SAAB-842600 att införas.
 3) Fr o m fpl 436 F6400-000071 SAAB-1296883-2. Fr o m fpl 501 F6400-002618 SAAB-1296883-3.
 4) Fr o m fpl 436 F6400-001248 SAAB-1296883-4. Fr o m fpl 501 F6400-001267 SAAB-1296883-5.
 5) Rumsklass 4A.
 6) I fpl D t o m 853.
 7) I fpl D fr o m 354.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	llvst	Kass av	Föreskrift	Antal/tp						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 86. INSTRUMENTANLÄGGNING (FORTS)																		
DATAENHETER																		
		ARENC-DS1								TOMT 35-864-1								
	.Datacentral	DC1					226											
411	..Förstärkare	M3161-402010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1					ue	
412	..Servoenhet	M3161-401010	vb	flj	2 år 2)	CVA		CVA	FF			1					ue	
413	.Luftdataenhet	M3161-403010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1					ue	
414	.Marktrycksinställare	M2498-101010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1					ue	
							227											
							228											
							229											
		ARENC-DS2																
415	.AHK-indikator	M3218-001010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1	1	1	1		ue	
416	..Förstärkare	F2218-340159										1	1	1	1		ue 1)	
417	..Förstärkare	F2218-340160										1	1	1	1		ue 1)	
418	.Datacentral	M3161-412020	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1	1	1	1	(DC 2)	ue 1)	
419	..Förstärkare	F2218-230172										4	4	4	4		ue 1)	
420	..Stabaggregat	F2218-230174										1	1	1	1		ue 1)	
421	..Modulator	F2218-230178										1	1	1	1		ue 1)	
422	..Summator	F2218-230255										2	2	2	2		ue 1)	
423	..Servo 1	F2218-230250										1	1	1	1		ue 1)	
424	..Servo 2	F2218-230191										1	1	1	1		ue 1)	
425	.Flyghöjdnställare	M2901-001010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1	1	1	1		ue	
426	.Höjdnindikator	M3216-601010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1	1	1	1		ue 1)	
427	..Förstärkare	F2218-340167										1	1	1	1		ue	
428	.Luftdataenhet LD2 ²⁾	M3161-413011	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1	1	1	1			
429	..Servoenhet ³⁾	M3161-413010										1	1	1	1	(LD 2 S)	ue 1)	
430	...Stabaggregat	F2218-350122										1	1	1	1		ue 1)	
431	...Kraftbuffert	F2218-350125										3	3	3	3		ue 1)	
432	...Förstärkare	F2218-350131										6	6	6	6		ue 1)	
433	...Modulator	F2218-350134										1	1	1	1		ue 1)	
434	...Summator	F2218-350180										9	9	9	9		ue 1)	
435	..Tryckenhet ³⁾	M3161-414010										1	1	1	1	(LD 2 T)	ue 1)	
436	...Elkort (qcl)	F2218-350248										1	1	1	1		ue 1)	
437	...Elkort (pis)	F2218-350247										1	1	1	1		ue 1)	
438	.Machfartindikator	M3453-701010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF						1	1	1	ue

1) Uthytbar på AVD6.

2) Rumsklass 4B.

3) Servoenhet och tryckenhet äro samtrimmade, skall vid byte f8ljas 8t.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	Ilvst	Kass av	Föreskrift	Antal/ftp)					Anmärkning	ue
			Pa- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 86. INSTRUMENTANLÄGGNING (FORTS)																	
439	. Machfartindikator	M3453-701011	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1					ue
440	. Förstärkare	F2218-340179										1	1	1	1		ue
441	. Styrindikator	M3380-001010	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF			1	1			(BOC 2)	ue
442	. Styrindikator	M3380-001020	vb	flj	2 år	CVA		CVA	FF					1		(BOC 3)	ue
	. Styrindikator		Se FLI 25		(FLI 29)												
443	. Fartmätare	M3453-167010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-9		1	1				ue
444	. Fartmätare, mach	M3453-192010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-11			1				ue
445	. Reservfartmätare	M3453-193010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-8		1	1	1	1		ue
FLYGLÄGESINSTRUMENT 19																	
		M3257-019011								TOMT 35-863-2							
446	. Lodgyro	M3255-019010	F	flj	4 år	2) CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-2			1			SPERU-782681-101 alt SPERU-615039-101	ue
447	. Horisontindikator 3)	M3256-019010	F	flj	3 år	2) CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-2	1	1				SPERU- 1777840-600	ue
448	. Kursförstärkare	M3265-019148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2			1			SPERU-615035	ue
449	. Kursgivare	M2912-019010	vb	flj	vb	4) CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-3			1			SPERU-656520	ue
450	. Kursgyro	M3264-019010	F	flj	4 år	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2			1			SPERU-617908	ue
451	. Kursindikator	M3263-019010	F	flj	6 år	CVM	220	CVM	FF		1	2				SPERU-669556-6	ue
452	. Servoförstärkare	M3257-019118	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2	1	1				SPERU-618379	ue
453	. Synkroniseringsindikator	M3611-019010	G	flj	vb	4) CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-2			1			SPERU-865568	ue
FLYGLÄGESINSTRUMENT 23																	
		M3257-023011								TOMT 35-863-8							
454	. Flyglägesgivare	M3257-025118	F	flj	3 år	5) CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1	1	1	1		AGA-N190780	ue
455	. Förstärkare	M3257-023118	F	flj	6 år	2) CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-8			1			AGA-N190844	ue
456	. Horisontindikator 3)	M3256-019010	F	flj	3 år	2) CVM	220	CVM	FF		1	1				SPERU- 1777840-600	ue

- 1) Uthytbar på AVD6.
- 2) Rumsklass 4B.
- 3) Översynsperiod ändras till 6 år när TOMÄ 35-864-Ä674 och TOMÄ 35-863-Ä677 införts på servoförstärkare M3297-019118.
- 4) Rumsklass 4A.
- 5) Rumsklass 5B.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålles i krig	Ihyst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 86, INSTRUMENTANLÄGGNING (FORTS)																		
457	.Kursgivare	M2912-025010	vb	flj	1) vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-5	1	1	1	1	1	AGA-N190564/2	ue	
458	.Kursindikator	M3263-019010	F	flj	6 år	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1	2				SPERU-669556-6	ue	
459	.Manöverläda	M3257-025148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1	1	1	1		AGA-N190638/1	ue	
460	.Servoförstärkare	M3257-019118	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1	1				SPERU-618379	ue	
FLYGLÄGESINSTRUMENT 25																		
461	.Flyglägesgivare	M3257-025118	F	flj	3) 3 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1	1		AGA-N190760	ue	
462	.Flyglägesindikator	M3256-029010	E	flj	4) 2 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7				1		AGA-N190854	ue	
463	.Styrindikator	M3380-001030	E	flj	4) 2 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7				1		(BOC 4)	ue	
464	.Förstärkare 1	M3257-025128	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1			AGA-N190581	ue	
465	.Förstärkare 2	M3257-025138	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1			AGA-N190567	ue	
466	.Horisontindikator	M3256-025010	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1			AGA-N190568	ue	
467	.Kursgivare	M2912-025010	vb	flj	1) vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-5	1	1	1	1	1	AGA-N190564	ue	
468	.Kursindikator	M3263-025010	F	flj	4) 3 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1	1		AGA-N190575	ue	
469	.Kursinställare	M3257-025158	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1	1		AGA-N190639	ue	
470	.Manöverläda	M3257-025148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1	1		AGA-N190638	ue	
FLYGLÄGESINSTRUMENT 27																		
471	.Flyglägesgivare	M3257-027118	F	flj	1) 6 år	CVM	220	CVM	FF						1	AGA-N191000	ue	
472	.Förstärkare 1	M3257-027128	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF						1	AGA-N190849	ue	
473	.Förstärkare 2	M3257-027138	F	flj	vb	CVM	220	CVM	FF					1	AGA-N190850	ue		
474	.Horisontindikator	M3256-027010	F	flj	4) 6 år	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7				1		AGA-N190970	ue	
475	.Kursinställare	M3257-025158	vb	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1	1		AGA-N190639	ue	

1) Rumsklass 4A.
2) De enheter i flyglägesinstrumentet som ingår i fpl 35E har förrådsbenämningen flyglägesinstrument 29.
3) Rumsklass 5B.
4) Rumsklass 4B.

Pos nr	Benämning	Betäckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	llvst	Kass av	Foreskrift	Antal/foj					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 86. INSTRUMENTANLÄGGNING (FORTS)																	
476	Kursindikator	M3263-025010	F	flj	3 år	1) CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1	1			AGA-N190575	ue
477	Kuragivare	M2912-025010	vb	flj	vb	2) CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-5	1	1	1	1	1	AGA-N190564	ue
478	Manöverlåda	M3257-027148	F	flj	vb	CVM	200	CVM	FF	TOMT 35-863-7					1	AGA-N190939	ue
479	Flygplanur	M3444-154020			3 år	CVV	200	CVV	CVV			2					ue
480	Flygplanur	M3444-145020			3 år	CVV	200	CVV	CVV					1			ue
481	Flygplanur	M3444-155010			3 år	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	1			ue
	Givare, bromsmanom	M2944-797010	Se grupp 41														
482	Givare, kabintryckvarnare 3)	M2944-810010	F	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-305	1	1	1	1		SAAB-6100515	ue
483	Givare, kabintryckvarnare 4)	M2944-810020	F	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-305			1	1	1	SAAB-6100515-001	ue
484	Givare, skaltermometer	M2960-183010	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-86-305	1	1				SAAB-6100816	ue
485	Horisontgyro	M3255-051010	E	flj	5 år	1) CVM	220	CVM	CVM	TOMT 35-863-6		1				AGA-N199559	ue
486	Höjdmätare	M3216-060010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-3	1	2					ue
487	Kabinmanometer	M3535-731010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-4	1	1	1	1	1		ue
488	Machmätare	M3453-194010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-10	1	1					ue
489	Manometer, luftkonditionering	KLIMA-43333	H	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-343					1	SAAB-6106598-000	
490	Närkompass	M3261-379030	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	2	1	1	SILVA-K109 B	
491	Pitotrör, fena	SAAB-1223245-2	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-301	1	1				SAAB-6100511	
492	Pitotrör, fena 5)	SAAB-1223245-3	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-319			1	1	1	SAAB-RM31-2	
493	Pitotrör, fena 6)	SAAB-1223245-4	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-301			1			SAAB-6100511	
494	Pitotrör, nos 7)	M2990-143010	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-300	1	1				SAAB-1285961-1	ue
495	Pitotrör, nos	SAAB-1285961-4	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-320	1	1	1	1		SAAB-RM30-1	ue
496	Reservhöjdmätare	M3216-061010	F	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-2	1	1	1	1			ue
497	Skaltermometer	M3604-783020	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-86-304	1					SAAB-6104279	
498	Skaltermometer	M3604-783010	G	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV				1				SAAB-6100815
499	Spänningsblänkare	SAAB-EZ2-3 (F6400-001273)	vb	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-86-303	1	1	2	2	2		

- 1) Rumsklass 4B.
2) Rumsklass 4A
3) I 35D 276-303.
4) I 35D 304-328.
5) I 35D 296, 299, 300, 302
6) I 35D 274-295, 297, 298, 301
7) Efter införande av TOMÄ 35-86-Ä792 M2990-155010

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fo1					Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Öl-föres av	Pe-riod	Öl-föres av					A	B	C	D	E			F
GRUPP 86. INSTRUMENTANLÄGGNING (FORTS)																		
500	Svängindikator	M3462-067010	F	flj	4 år	CVM	220	CVM	CVM	TOMT 35-863-4	1	1	2	1			Alt efter införande av TOMÄ 35-863-Å563	ue
501	Svängindikator	M3462-067020	F	flj	4 år	CVM	220	CVM	CVM	TOMT 35-863-4				1	1	1		ue
502	Syrgasmanometer	SAAB-6106278	2 år	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	2	2	2		Efter införande av TOMÄ 35-49-Å540	ue
503	Syrgasregulator	M2360-323010			1 år	CVV	317	CVV	CVV	TOMT 35-49-1	1	1	2					ue
504	Syrgasregulator	M3260-323020			1 år	CVV	317	CVV	CVV									ue
505	Temperaturgivare	M2960-190010			vb	CVA	321	CVA	FF			1	1	1	1		SAAB-ZM9-1	ue
506	Temperaturindikator	M3605-768010	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-4	1	1	1	1	1			ue
507	Utloppstemperaturgivare	M2961-144010					226 227	CVA	CVA	TOMT 35-861-6	8	8	8					ue
508	Utloppstemperaturindikator	M3605-767030	F	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-4	1	1						ue
509	Varvtalsindikator	M3474-755010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-12	1	2						ue
510	Varvtalsindikator	M3474-757020	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-12	1	1						ue
511	Varvtalsindikator	M3474-771010	1,5 år	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-5	1							ue