

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1935H
--	---	---------------	-----------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se: 1

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
61	Motorinstallation	3
611	Motor RM8	3
•	Inloppsdel med kåpa	3
•	Kompressor LT	4
•	Luftfördelare	6
•	Brännkammare	6
•	Stativ främre med centrum- växel	7
•	Fläktmantel	7
•	Turbinstatör HT	7
•	Stativ bakre med centralkon	8
•	Växel främre med returolje- pump lager 1	8
•	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	9
•	Startningssystem	10
•	Bränslesystem gg	11
•	Linsystem gg-ebk	13
•	Oljesystem	15
•	Luftavtappningssystem	15
•	Varmluftsystem	16
•	Elsystem	16
•	Efterbrännkammare	19
•	Diffusordel ebk	19
•	Brännkammare ebk	20
•	Utloppsdel ebk	21
•	Bränslesystem ebk	21
•	Hydraulsystem	24
•	Tändsystem ebk	25
•	Dränersystem ebk	26
•	Brandvarningssystem	26

forts nästa sida

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
612	Installationsdetaljer m m	26
613	Drivanordning, apparater	28
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	31
615	Startningssystem	36
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	39
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	46

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller tolerans som är angiven i den TOMT.

De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
				7	8	9								
		GA MOTORINSTALLATION OR MOTOR RM3												
611005	01	RM3	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-612-2501, -2502		DRIFTTID TILL	
	02	M2252-640810		1	-	-			KOMP	100	BYTE		SMT OCH SÖ SE	
	03	SFA -724500											TOMT RM8-01-3	
	04	1701611-101					2)		ME		UFM RM2-15-6002		SE ÄVEN UFS	
	05								FVST	37	RADIOGRAFERING	RA	37-00-1903.	
	06													
	07													
	08						300TIM		ME		UFM RM8-01-6009		2)SE TOMT	
	09								FVST	-	STOR MOTORTILLSYN (SMT)	SMT	RM8-15-1	
	10													
	11						600TIM		ME					
	12								CVA	-	MOTORÖVERSYN (SÖ)	SÖ		
	13													
	14						VB		BE		UFS 37-611-2020		1)ENLIGT DI-	
	15								KOMP	100	OLJA, MOTOR, BYTE 1)		REKTIV FRÅN	
	16												FMV-F:MO	
	17						VB		BE		UFS 37-611-2025, -2026			
	18								KOMP	100	KONSERVERING, AVKONSERV			
	19													
	20						VB		ME		UFM RM2-95-6003, -6001			
	21								FVST	37	KONSERVERING MOTOR, APP			
	22													
	23						VB		BE		UFS 37-611-2034			
	24								KOMP	100	FELLOKALISERING (FELAK-			
	25										TIGA MOTORDATA)			
	26													
	27						14DAG		BE/ME		UFS 37-611-2025			
	28								KOMP/	100	UFM RM2-95-6004			
	29								FVST	200	FÖRVARING:KONTROLL, EV	Fö		
	30										BYTE AV KISELGEL			
		OA INLOPPSDEL MED KÅPA												
611010	01	INLOPPSDEL MED KÅPA	--	1	1	1	B	---	BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN			
	02	F6281-006952		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL			
	03	SFA -626705												
	04						VB		BE		UFM RM8-12-6002			
	05								KOMP	100	UFM RM8-12-6501			
	06										KONTROLL EV URPUTSNING			
	07													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
611015	01	.INLOPPSDEL	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-12-6003		SERVICELAG	
	02	F6281-000173		1	-	-			FVST	253	BYTE			
	03	SFA -724434												

611020	01	.KRPA	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-12-6001			
	02	F6281-000796		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -727550												

611025	01	.STATIV	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-12-6001			
	02	F6281-011966		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -734634												

611030	01	.TAPP	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-12-6001			
	02	F6281-000668		1	-	-			KOMP	100	BYTE, EV KASSERAS			
	03	SFA -626618												

	04	KOMPRESSOR LT												
611035	01	KOMPRESSOR LT	--	1	1	1	B	---	BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN			
	02	F6281-011043		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL			
	03	SFA -727626												
	04						VC		ME		UFM RM8-01-6009			
	05								FVST		UFM RM8-123-6004			
	06										KONTROLL MED ENDOSKOP			
	07										SKOVLAR 4-c			
	08													
	09						VC		ME		UFM RM8-01-6009			
	10								FVST		UFM RM8-121-6003			
	11										KONTROLL LEDSKENEKRANS 2			

611040	01	.FLÄKTHUS 6	--	1	1	1	VL	---	ME	CVA	UFM RM8-131-6002			
	02	F6281-010213		1	-	-			FVST	37	KONTROLL			
	03	SFA -738236												
	04						VC		ME		UFM RM8-131-6501			
	05								FVST	37	URPUTSNING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
611045	01	FLÄKTHUS F	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-133-6002		SERVICELAG
	02	F6281-011105		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	03	SFA -730235									NING, EV BYTE		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST	253	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST	253	URPUTSNING		
611050	01	LEDSENEKRANS 1	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-133-6002		SERVICELAG
	02	F6281-008420		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	03	SFA -730196									NING, EV BYTE		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST	253	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST	253	URPUTSNING		
	10												
611055	01	LEDSENEKRANS Y	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-131-6001		SERVICELAG
	02	F6281-000035		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	03	SFA -622243									NING, EV BYTE		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST	253	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST	253	URPUTSNING		
	10												
611060	01	KOMPRESSORHJUL 1	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-133-6002		SERVICELAG
	02	F6281-014594		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	03	SFA -735027									NING, EV BYTE		

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
OA STATIV FRÄMRE MED CENTRUMVÄXEL													
611085	01	AXEL	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-27-6001		
	02	F6281-000155		1	-	-			FVST	37	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -724203											
OA FLÄKTMANTEL													
611090	01	PROFILKÄPA BAKRE	--	2	2	2	VE	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-011187		2	-	-			FVST	37	UFM RM8-19-6001		
	03	SFA -730789									NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	04										NING		
	05												
611095	01	PROFILKÄPA, BAKRE	--	2	2	2	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-011188		2	-	-			FVST	37	UFM RM8-19-6001		
	03	SFA -730792									NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	04										NING		
	05												
OA TURBINSTATOR HT													
611100	01	MANTELHALVA	--	2	2	2		---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-001072		2	-	-			FVST	37	UFM RM8-16-6002		
	03	SFA -726778									NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	04										NING, EV BYTE		
	05												
	06						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	07								FVST	37	KONTROLL		
	08												
611105	01	TURBINLEDSENA	--	53	53	53		---	ME	CVA	UFM RM8-20-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-013552		53					FVST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -734614											OCH UTBYTBAR-
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		HET SE UFM
	05								FVST		UFM RM8-20-6002		RM8-01-6015
	06									37	KONTROLL		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
0A STATIV BAKRE MED CENTRALKON													
611110	01	STATIV B	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-006953		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-23-6003		
	03	SFA -721304									KONTROLL, EV REPARATION		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-23-6004		
	06								FVST	37	ÅTGÄRDER VID OLJELACK- NING		
	07												

611115	01	.CENTRALKON	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-23-6002		
	02	F6281-000799		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725795											
	04						VB		ME		UFM RM8-23-6003		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												

611120	01	.UTLOPPSLEDSENA	--	21	21	21		---	ME	CVA	UFM RM8-23-6005		
	02	F6281-014840		21	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -735918											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-23-6006		
	06										KONTROLL		

611125	01	.UTLOPPSLEDSENA	--	6	6	6	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-001120		6	-	-			FVST	37	KONTROLL		
	03	SFA -622523											

0A VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1													
611130	01	VAXEL F	UE	1	1	1		---	EE	CVA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-000172		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724416											

611135	01	.RETUROLJEPUMP	--	1	1	1	---	---	EE	CVA	UFM RM8-25-6002		LAGER 1
	02	F6281-001373		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -624164											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
OA VÄXELLÄDA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR													
611140	01	VÄXELLÄDA	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-27-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-000251		1	-	-			FVST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -725391											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM8-01-6015

611145	01	.BROTTKOPPLING	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-98-6001		
	02	F6281-000444		1	-	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -724825											

611155	01	.OLJEFILTER	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFS 37-611-2018		S19.
	02	F6281-014596		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735800											

611160	01	..DIFFTRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-27-6005.		S37
	02	F6281-007620		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727389											
	04							VB	ME				
	05								CVA	360	PROVNING		
	06												

611165	01	..FILTER,K	--	1	1	1	VB	---	BE	CVA	UFS 37-611-2018		S19.
	02	F6281-014035		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		ENGANGSFILTER
	03	SFA -735798											

611170	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-27-6004		
	02	F6281-014836		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735122											

611175	01	.RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-27-6003		
	02	F6281-014585		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735484											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd			
611180	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2511			
	02	F6281-014698		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735806												
	04						VB		ME		UFA 37-614-4011			
	05								FVST	37	REPARATION			
611185	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-27-6002			
	02	F6281-014841		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736056												
	04													
	05													
	0A	STARTNINGSSYSTEM												
611190	01	TÄNDBOX	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFM RM8-31-6001			
	02	F6281-000234		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -90678												
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007			
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2		---	BE	CVA	UFM RM8-32-6001			
	02	F6281-000233		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -90574												
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007			
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6009			
	08								FVST	37	UFM RM8-32-6002			
	09										KONTROLL			
611200	01	SLOCKN KÄNNARE	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-33-6001			
	02	F6281-000142		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -722064												
611205	01	TÄNDKASEL H	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-34-6001			
	02	F6281-000112		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -626645												
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007			
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000111		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626644											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRÖVNING		

	0A	BRÄNSLESYSTEM GG											
611215	01	BRÄNSLEINKOPPL VENT	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-42-6001		
	02	F6281-000192		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724859											

611220	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-43-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-007727		1	-	-			FVST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730262											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM8-01-6015
	06						600TIM		ME				SE TOMT RM8-
	07								CVA	-	ÖVERSYN	Sö	01-3
	08												

611221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-43-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-000319		1	-	-			FVST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -727455											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05						600TIM		ME				RM8-01-6015
	06								CVA	-	ÖVERSYN	Sö	SE TOMT RM8-
	07												01-3

611222	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-43-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-006923		1	-	-			FVST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -729730											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05						600TIM		ME				RM8-01-6015
	06								CVA	-	ÖVERSYN	Sö	SE TOMT RM8-
	07												01-3

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
611255	01	..FILTER	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2014		S4	
	02	F6281-008917		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -726428												
	04						220TIM		ME					
	05								CVM	-	EV ULTRALJUDSRENGÖRING	TS		
	06													

611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	CVA	UFM RM8-441-6001		TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-013692		9	-	-			FVST	253	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -734506					VB		ME		UFM RM8-01-6009		OCH UTBYTBAR-	
	04								FVST	37	UFM RM8-441-6002		HET, SE UFM	
	05										KONTROLL.PROVTRYCKNING		RM8-01-6105	
	06													

611265	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-442-6001		TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-011696		1	-	-			KOMP	100	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -734512											OCH UTBYTBAR-	
	04												HET SE UFM	
	05												RM8-01-6015	

611270	01	..SIL	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2013		S3	
	02	F6281-000437		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL, EV RENGÖRING,			
	03	SFA -720172									EV BYTE			
	04													

611275	01	FILTER S18	--	1	1	1	VB	---	BE	CVA	UFM RM8-01-6009		S18	
	02	F6281-001322		1	-	-			KOMP	100	UFS 37 -611-2017			
	03	SFA -726115									KONTROLL, EV RENGÖRING.			
	04													

	0A	LINSYSTEM GG-EBK												
611280	01	LINSYSTEM GG-EBK	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2022			
	02	F6281-000188		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL			
	03	SFA -724703												
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009			
	05								FVST	37	UFM RM8-48-6001			
	06										KONTROLL LINSPANNING			
	07													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
611285	01	.LINA I B	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000395		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623494												

611290	01	.LINA I F	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-001387		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -726285												

611295	01	.LINA Y F	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000397		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623496												

611300	01	.LINA Y B	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000398		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623497												

611305	01	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000393		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623439												

611310	01	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000394		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623440												

611315	01	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000446		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725484												

611320	01	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000406		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -626824												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
	0A	OLJESYSTEM											
611325	01	OLJETANK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-51-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-010026		1	-	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		BINATIONER
	03	SFA -730865									NING, EV BYTE		OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM8-01-6015
611330	01	.PLUGG, K	--	1	1	1	(A)	---	BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN		S46.
	02	F6281-010922		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733092											
611335	01	RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-52-6001		LAGER 6
	02	F6281-001371		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -622546											
611340	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-531-6001		
	02	F6281-000180		1	-	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	03	SFA -724562									NING, EV BYTE		
611345	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2510		
	02	F6281-014697		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735805											
	04						VB		ME		UFA 37-614-4011		
	05								FVST	37	REPARATION		
611350	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-55-6001		
	02	F6281-010825		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733156											
	0A	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSREG	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-671-6001		STEG 6
	02	F6281-000318		1	-	-			KOMP	100	BYTE		TILLÄTNA KOM-
	03	SFA -727454											BINATIONER
	04												OCH UTBYTBAR-
	05												HET SE UFM
	06												RM8-01-6015

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4		---	ME	CVA	UFM RM8-701-6003		
	02	F6281-013701		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735045											
	04						DE		BE		UFS 37-611-2031		
	05								KOMP	100	KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	08								FVST	37	UFM RM8-701-6009		
	09										PROVNING		
611395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2	---	---	BE	CVA	UFM RM8-701-6004		
	02	F6281-011201		2	-	-			KOMP	100	UFM RM8-701-6006		
	03	SFA 90575A									BYTE		
611400	01	KABELSELE 1	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6003		
	02	F6281-001390		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -726849											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6005		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
611405	01	KABELSELE 2	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6004		
	02	F6281-001441		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727501											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6006		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VE		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-005721		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725543											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6008		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VE		BE		UFM RM8-709-6011		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VE		BE		UFM RM8-709-6502		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		

611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6001		
	02	F6281-001328		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -726309											
	04						VE		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-701-6009		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VE		ME		UFM RM8-709-6012		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
DA EFTERBRÄNNKAMMARE													
611415	01	EBK	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-80-6001		BLINDRITNING
	02	F6281-000322		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		
	03	SFA -727477											
	04												
	05						B		EE		SKI 37 FLYGPLAN		
	06								KOMP	100	KONTROLL		
	07												
DA DIFFUSORDEL EBK													
61142C	01	DIFFUSORDEL EBK	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-81-6001		
	02	F6281-000212		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	03	SFA -725251									UFM RM8-82-6002		
	04										BYTE		
	05												
	06						VE		ME		UFM RM8-01-6009		
	07								FVST	37	UFM RM8-81-6002		
	08										UFM RM8-811-6002		
	09										UFM RM8-812-6002		
	10										KONTROLL. REPARATION.		
	11										GENOMSPOLNING AV SPRI-		
	12										DARE MED VATTEN.		
DA FLAMHÄLLARE													
611425	01	FLAMHÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-811-6001		
	02	F6281-011670		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -734159											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6002		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		
DA SPRIDARE ZON 1													
611430	01	SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-001429		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -726903											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	07										KONTROLL, EV GENOMSPOL- NING MED VATTEN		

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
611465	01	.FLAMRÖR EBK	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-82-6002		
	02	F6281-001384		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	03	SFA -726097									BYTE		
	04												
	05						VE		ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-82-6003		
	07										UFM RM8-82-6501		
	08										KONTROLL, EV REPARATION		
	0A	UTLOPPSDEL EBK											
611465	01	UTLOPPSDEL EBK	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-83-6001		
	02	F6281-000133		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -721780											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-83-6002		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		
	07												
	0A	BRÄNSLESYSTEM EBK											
611470	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-841-6002		
	02	F6281-000321		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-27-6007		
	03	SFA -727438									BYTE		
	04												
	05						600TIM		ME				SE TOMT RM8-
	06								CVA	-	ÖVERSYN	Sö	01-3
	07												
611475	01	.FILTER S5	--	1	1	1	CDE		BE	CVA	UFS 37-611-2004		S5
	02	F6281-005509		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -727595											
	04						CDE		ME				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING	TS	
	06												

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Huvud-vst	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
611480	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-842-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-007728		1	-	-			FMST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730266											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM8-01-6015
	06						600TIM		ME				SE TOMT RM8-
	07								CVA	-	PROVNING	Sö	01-3
	08												
611481	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-842-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-005538		1	-	-			FMST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -729384											OCH UTBYTBAR-
	04						600TIM		ME				HET SE UFM
	05								CVA	-	PROVNING	Sö	RM8-01-6015
	06												SE TOMT RM8-
	07												01-3
611485	01	.AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-842-6002		VIDÖPPNING
	02	F6281-013642		1	-	-			KOMP	100	BYTE, KONTROLL OCH JUSTE		UTLOPPSMUN-
	03	SFA -725875									RING		STYCKE
611490	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	DE	---	BE	CVA	UFS 37-611-2015		S8
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						DE		ME				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611495	01	.STRÖMSTÄLLARHUS	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6003		AKTIVERINGS-
	02	F6281-014831		1	-	-			KOMP	100	BYTE OCH KONTROLL AV		STRÖMSTÄLLARE
	03	SFA -727562									BRYTNINGSGRANSER		REVERSERING
611500	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6004		
	02	F6281-000249		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722855											

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
611505	01	AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-843-6001		1-STEGS AV-	
	02	F6281-007639		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-843-6002		TAPPN ALTER-	
	03	SFA -729590									UFM RM8-01-6015		NATIVT 2-	
	04										BYTE		STEGS AVTAPPN	
	05												F6281-000179	
	06												SFA 724519	
611506	01	.FILTER	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2043		S51	
	02	F6281-007708		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -726429												
	04						E		ME	---				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING	TS		
611510	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-843-6003		1-STEGS AV-	
	02	F6281-011010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		TAPPN ALTER-	
	03	SFA -731373											NATIVT 2-	
	04												STEGS AVTAPPN	
	05												F6281-008395	
	06												SFA 727824	
611515	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503		ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F4562-000004		1	-	-			KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612	
	03	HTEMP-HTE713-												
	04	6120878-001												
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							60MRN	ME		UFA 37-612-4001			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-			
	10										RINGAR			
	11													
611520	01	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-845-6001			
	02	F6281-001085		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -727847												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
611555	01	.MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DE	---	BE	SFA	SKI 37 FLYGPLAN		S47	
	02	F6281-014835		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING			
	03	SFA -733616												

611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6002		TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-010818		1	-	-			KOMP	100	BYTE		TILL TYP LU-	
	03	SFA -733511											CAS SE UFM	
	04						600TIM		ME				RM8-01-6015	
	05								SFA	-	ÖVERSYN	Sö	SE TOMT RM8-	
	06												01-3	
	07													

611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6002		TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-001454		1	-	-			KOMP	100	BYTE		TILL TYP LUCAS	
	03	SFA -728035											SE UFM RM8-01-	
	04												6015	
	05						600TIM		ME				SE TOMT RM8-	
	06								SFA	-	ÖVERSYN	Sö	01-3	
	07													
	08													

611565	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4	---	---	ME	CVA	UFM RM8-852-6001		TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-007742		4	-	-			KOMP	100	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -730332											OCH UTBYTBAR-	
	04												HET SE UFM	
	05												RM8-852-6001	

	0A	TÄNDSYSTEM EBK												
611570	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-861-6001			
	02	F6281-000183		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -724569												

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
612010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503			
	02	F4562-000002		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE713-2-G												
	04	6120877-001												
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							60MRN	ME		UFA 37-612-4001			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-			
	10										RINGAR			
	11													

612015	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503			
	02	F4562-000005		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE843-5-C												
	04	6120879-001												
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							60MRN	ME		UFA 37-612-4001			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-			
	10										RINGAR			
	11													

612020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503			
	02	F4562-000006		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE843-1-C												
	04	6120879-003												
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							60MRN	ME		UFA 37-612-4001			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-			
	10										RINGAR			
	11													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
0A DRIVANORDNING, APPARATER													
613005	01	DRIVAXEL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-613-2501		
	02	F6400-063530		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301885-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	06								KOMP	-	SMÖRJNING AV SPLINES		
	07												
	08						60TIM		ME		UFA 37-613-4001		
	09								FVST	37	TILLSYN:SMÖRJNING, BYTE TS		
	10										AV LAGER		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						840TIM		ME		TUA 37-613-14001		
	16								CVM	-	ÖVERSYN:SPRICKUNDERSÖKN Ø		
	17										BYTE AV LAMELLRINGAR OCH		
	18										GUMMISTYRNINGAR.BALANSE-		
	19										RING		
	20												
	21												
	22							60MRN	ME		TUA 37-613-14001	Fö	
	23								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
	24										LAGER		
	25												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
61301C	01	VAXELLRDA	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-613-2503		087-STD
	02	F6400-047621		1	-	-			KOMP	100	BYTE		814-STD
	03	SAAB -9300121-10-6											906-STD
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-613-2004		
	06								KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	07										AV FILTER		
	08												
	09						DEFGH		BE		UFS 37-613-2003		
	10								KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-613-4003		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1260TIM		ME		TMO SUNCO 267		
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö		
	17										SLITNING.KONTROLL EV		
	18										BYTE AV LAGER.BYTE AV O-		
	19										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	20										PROVNING		
	21												
	22							60MAN	ME		TMO SUNCO 267		
	23								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	24												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
613020	01	VAXELLÅDA	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-613-2503		052-086 STD
	02	F6400-041731		-	-	-			KOMP	100	BYTE		810-813 STD
	03	SAAB -9300181-10-4											901-905 STD
	04												
	05						EFGH		EE		UFS 37-613-2004		
	06								KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	07										AV FILTER		
	08												
	09						DEFGH		EE		UFS 37-613-2003		
	10								KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-613-4003		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1260TIM		ME		TMO SUNCO 267		
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö		
	17										SLITNING.KONTROLL EV		
	18										BYTE AV LAGER.BYTE AV O-		
	19										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	20										PROVNING		
	21												
	22							60MRN	ME		TMO SUNCO 267		
	23								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	24												

	0A	OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM											
614005	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2501		
	02	F6400-040864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301157-10-3											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-614-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	07										HETS PROVNING		
	08												

614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2502		
	02	F6400-003736		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-614-4002		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	07										NING		
	08												

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2505			
	02	F6400-065485		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-3												
	04						VE		ME		UFA 37-614-4006			
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06													
	07						1260TIM		ME		TUA 37-614-14006			
	08								CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING OCH	TS		
	09										KONTROLL.PROVNING			

614030	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2505			
	02	F6400-013136		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-1												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-614-4006			
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						1260TIM		ME		TUA 37-614-14006			
	09								CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING OCH	TS		
	10										KONTROLL.PROVNING			

614035	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2506			
	02	M2870-800320		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300156-10-3												
	04													
	05						1260TIM		ME		UFA 37-614-4007			
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.PROV-	TS		
	07										NING			
	08													

614040	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-614-2509			
	02	F6400-014826		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300937-10-1												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-614-4010			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2513		ALT F6400-
	02	F6400-049035		1	-	-			KOMP	100	BYTE		005847
	03	SAAB -8052008-10-4											
	04												
	05						VL		ME		UFA 37-614-4013		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

614070	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2513		ALT F6400-
	02	F6400-005847		-	-	-			KOMP	100	BYTE		049035
	03	SAAB -8052008-10-2											
	04												
	05						VE		ME		UFA 37-614-4013		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2514		ALT F6400-
	02	F6400-070819		1	-	-			KOMP	100	BYTE		043175
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04						B		BE		SKI		
	05								KOMP	100	KONTROLL OCH ÅTERSTÄLL-		
	06										NING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-614-4009		
	09								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.BYTE TS		
	10										AV O-RINGAR.PROVNING		

614075	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2514		ALT F6400-
	02	F6400-043175		1	-	-			KOMP	100	BYTE		070819
	03	SAAB -1760979-10-1											
	04												
	05						B		BE		SKI		
	06								KOMP	100	KONTROLL OCH ÅTERSTÄLL-		
	07										NING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-614-4009		
	10								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.BYTE TS		
	11										AV O-RINGAR.PROVNING		
	12												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	STARTNINGSSYSTEM												
615005	01	STARTAPPARAT	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-615-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-050002		1	-	-			KOMP	100	BYTE		048209	
	03	SAAB -9300951-10-3												
	04													
	05	(B01-015)												
	06						DEFGH		BE		UFS 37-615-2002			
	07								KOMP	100	UFS 37-615 2004			
	08										KONTROLL AV MAGNET-			
	09										PLUGGARNA			
	10													
	11						FG		BE		UFS 37-615-2006			
	12								KOMP	-	UFS 37-615-2007			
	13										BYTE AV OLJA			
	14													
	15						1260TIM		ME		AIRS			
	16								CVM	-	OHM 49-21-23			
	17										ÖVERSYN	0		
	18													
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001			
	20								FVST	37	REPARATION			
	21													
	22						24MRN		ME		AIRS			
	23								CVM	-	OHM 49-21-23			
	24										FÖRVARING:OMKONSERVERING FÖ			
	25													
615010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2502			
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE712-27-0/A23												
	04	6126101-001												
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						60MRN		ME		UFA 37-612-4001			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-			
	10										RINGAR			
	11													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
615015	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2501		ALT F6400-
	02	F6400-048209		1	-	-			KOMP	100	BYTE		050002
	03	SAAB -9300951-10-2											
	04												
	05	(B01-015)											
	06						DEFGH		DE		UFS 37-615-2002		
	07								KOMP	100	UFS 37-615-2004		
	08										KONTROLL AV MAGNET-		
	09										PLUGGAR		
	10												
	11						FG		BE		UFS 37-615-2006		
	12								KOMP	-	UFS 37-615-2007		
	13										BYTE AV OLJA		
	14												
	15						1260TIM		ME		AIRES		
	16								CVM	-	OHM 49-21-23		
	17										ÖVERSYN	8	
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST	37	REPARATION		
	21												
	22							24MÄN	ME		AIRES		
	23								CVM	-	OHM 49-21-23		
	24										FÖRVARING:OMKONSERVERING FÖ		
	25												

615020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23											
	04	6126101-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							60MÄN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
615025	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2501		ALT F6400-
	02	F6400-007724		-	-	-			KOMP	100	BYTE		048209, F6400-
	03	SAAB -9300951-10-1											050002
	04												
	05	(B01-015)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-615-2002		
	07								KOMP	100	UFS 37-615-2004		
	08										KONTROLL AV MAGNET-		
	09										PLUGGAR		
	10												
	11						FG		BE		UFS 37-615-2006		
	12								KOMP	-	UFS 37-615-2007		
	13										BYTE AV OLJA		
	14												
	15						1260TIM		ME		AIRES		
	16								CVM	-	OHM 49-21-23		
	17										ÖVERSYN	0	
	18												
	19						VE		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST	37	REPARATION		
	21												
	22							24MRN	ME		AIRES		
	23								CVM	-	OHM 49-21-23		
	24										FÖRVARING:OMKONSERVERING FÖ		
	25												
615030	01	.SNABDKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23											
	04	6126101-001											
	05						VE		ME		UFA 37-612-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							60MRN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
615035	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2502				
	02	F4562-000001		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3													
	04	6126100-001													
	05						VE		ME		UFA 37-612-4001				
	06								FVST	37	REPARATION				
	07														
	08							60MRN	ME		UFA 37-612-4001				
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-				
	10										RINGAR				
	11														
	DA	LUFTINTAGSTÄTNING,EJEKTOR OCH STRÅLBROMS													
616005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-616-2503				
	02	F6400-003142		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8211001-10-1													
	04														
	05	(E06-013)													
	06						440TIM		ME		UFA 37-616-4003				
	07								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING.KON-	TS			
	08										TROLL AV MIKROBRYTARE				
	09														
616010	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2507				
	02	M2302-500510		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8002002-10-1													
	04														
	05	(E06-007)													
	06														
	07						EFGH		BE		UFS 37-616-2005				
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING				
	09														
	10						VB		ME		UFA 37-616-4004				
	11								FVST	37	REPARATION				

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2504		ALT F6400-
	02	F6400-022144		1	-	-			KOMP	100	RYTE		041428
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-616-2005		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-616-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						840TIM		ME				
	12								CVM	-	TUA 37-616-14005		
	13										TILLSYN:KONTROLL OCH OM- TS		
	14										SMÖRJNING AV DRIVTAPP.		
	15										PROVNING(KONTROLL AV		
	16										STARTMOMENT.LÄCKAGEMÄT-		
	17										NING)		
	18												
	19						1260TIM		ME				
	20								CVM	-	TUA 37-616-14005		
	21										ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV Ö		
	22										O-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	23										NINGAR.KONTROLLKÖRNING		
	24												
	25							60MRN	ME				
	26								CVM	-	TUA 37-616-14005		
	27										FÖRVARING:KONTROLLKÖR-	Fö	
	28										NING		
	29												

616020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-880210		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144M8N	ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												

616030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2509		
	02	M1706-880310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144M8N	ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
616035	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2505		
	02	F2170-000009		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRB0-R5227-1											
	04	9300614-002											
	05	(E06-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-616-4009		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1260TIM		ME		TUA 37-616-14009		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOM- TS		
	14										MUTATOR.BYTE AV KOLBORS-		
	15										TAR OCH LAGER SAMT		
	16										BROMSBELÄGG I SLIRBROMS.		
	17										SMÖRJNING AV VAXEL OCH		
	18										DOMKRAFTSKRUV		
	19												
	20												
	21							60MAN	ME		TUA 37-616-14009		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	23												
616040	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2506		
	02	F6400-026402		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002000-10-3											
	04												
	05	(E06-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-616-4012		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
616045	01	STRYPVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-616-4012		
	02	M2303-550110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014000-10-1											
	04	8014000-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3			BE	CVM	UFS 37-616-2501			
	02	F6400-004500		3	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301229-10-1												
	04													
	05						EFGH		BE		UFS 37-616-2006			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						600TIM		ME		UFA 37-616-4014			
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- TS			
	10										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-			
	11										GER			
	12													
	13							60MRN	ME		UFA 37-616-4014			
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- FÖ			
	15										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-			
	16										GER			
	17													
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2510			
	02	M2301-535010		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300548-10-1												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-616-4015			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							144MRN	ME		UFA 37-616-4015			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-			
	10										RINGAR			
	11													
616060	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511			
	02	F6400-033010		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1723012-10-1												
	04													
	05						840TIM		ME		UFA 37-616-4016			
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV TS			
	07										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING			
	08										AV BRICKFJÄDRAR			
	09													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
616065	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-033005		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-1											
	04												
	05						840TIM		ME		UFA 37-616-4017		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	
	07										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		
	08										AV BRICKFJADRAR		
	09												
616070	01	DIFFKOPPEL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2010		
	02	F6400-017797		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1734403-10-1											
	04												
	05						840TIM		ME		UFA 37-616-4018		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	
	07										BYTE AV LAGER		
	08												
616075	01	DIFFKOPPEL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2010		
	02	F6400-017798		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1734403-10-2											
	04												
	05						840TIM		ME		UFA 37-616-4018		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	
	07										BYTE AV LAGER		
	08												
616080	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2014		
	02	F5518-000023		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	RENOL-185070/662											
	04	6124163-001					1260TIM		ME				
	05								FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Huvud-vst	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
0A GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL													
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1	VB	---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-065097		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4											
	04								ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST	37	REPARATION		

617005	01	HANDTAG	--	1	2	-	VB	---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-020709		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-2											
	04												
	05	(P401-P451)							ME		UFA 37-617-4001		
	06						VB	---	FVST	37	REPARATION		
	07												
	08												

617010	01	HANDTAG	--	-	-	1	VB	---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-041240		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-3											
	04												
	05	(P401)							ME		UFA 37-617-4001		
	06						VB	---	FVST	37	REPARATION		
	07												
	08												

617015	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1	FGH	---	BE	CVM	UFS 37-617-2503		
	02	F6400-014730		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-1											
	04												
	05	(E07-003)											
	06						FGH	---	BL		UFS 37-8010-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE	---	ME		UFA 37-617-4002		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
617020	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-617-2504			
	02	F6400-045976		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9202818-15-2												
	04													
	05	(E07-010)												
	06							FGH	BE		UFS 37-8010-2001			
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL.KON-			
	08										TROLL AV ÖVERMANNINGS-			
	09										MOMENTET			
	10													
	11							VB	ME		UFA 37-617-4006			
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	13													
	14							1260TIM	ME		TUA 37-617-14006			
	15								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö			
	16										AV LAGER.BYTE AV O-			
	17										RINGAR OCH TÄTNINGAR.			
	18										SMÖRJNING			
	19													
	20							60MRN	ME		TUA 37-617-14006			
	21								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		F0	
	22										RINGAR OCH TÄTNINGAR.			
	23										SMÖRJNING			
	24													
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		(H06-005,	
	02	F6400-003430		3	-	-			KOMP	100	BYTE		-006,-007)	
	03	SAAB -8211000-10-2												
	04							FGH	BE		UFS 37-617-2008			
	05	(SE ANTECKNING							KOMP	-	SMÖRJNING			
	06													
	07							VB	ME		UFA 37-104-4002			
	08								FVST	37	REPARATION			
	09													