

*bus av utg L / 85*

1983-02-02

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/FSUM	Fästet/bild av A Kågström /E Vintheden	Andrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1935J UFS 37-00-1935J:1
---	--	---------------	--

1)

*Se: 1, 2*

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
61	Motorinstallation	3
611	Motor RM8	3
•	Inloppsdel med kåpa	3
•	Kompressor LT	4
•	Kompressor HT	6
•	Luftfördelare	6
•	Brännkammare	7
•	Stativ främre med centrum- växel	7
•	Fläktmantel	7
•	Turbinstator HT	8
•	Turbinrotor HT	8
•	Stativ bakre med centralkon	9
•	Växel främre med returolje- pump lager 1	9
•	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	10
•	Startningssystem	11
•	Bränslesystem gg	12
•	Linsystem gg-ebk	14
•	Oljesystem	15
•	Luftavtappningssystem	16
•	Varmluftssystem	17
•	Elsystem	17
•	Efterbrännkammare	20
•	Diffusordel ebk	20
•	Brännkammare ebk	22
•	Utloppsdel ebk	22
•	Bränslesystem ebk	23
•	Hydraulsystem	26
•	Tändsystem ebk	27
•	Dränersystem ebk	27
•	Brandvarningssystem	27

forts nästa sida

1) Adresserna 611166, 611221, 611222, 611385, 611481, 615025, 615030, 616011, 616012, 616070 och 616075 har utgått. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

---

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
612	Installationsdetaljer m m	28
613	Drivanordning, apparater	30
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	33
615	Startningssystem	38
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	40
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	46

#### ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

#### SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas.

##### Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller tolerans som är angiven i den TOMT.

De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	MOTORINSTALLATION											
	0B	MOTOR RM8											
611005	01	RM8	UE	1	1	1							
	02	M2252-640810		1	-	-							
	03	SFA -724500											
	04	1701611-101					1)						
	05												
	06												
	07												
	08						2)						
	09												
	10												
	11						2)						
	12												
	13												
	14						VB						
	15												
	16												
	17						VB						
	18												
	19												
	20						VB						
	21												
	22												
	23						VB						
	24												
	25												
	26												
	27												
	28							14 DAG					
	29												
	30												
	0A	INLOPPSDEL MED KÄPA											
611010	01	INLOPPSDEL MED KÄPA	--	1	1	1	B	---					
	02	F6281-006952		1	-	-							
	03	SFA -626705											
	04						VB						
	05												
	06												
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Møntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
611015	01	.INLOPPSDEL	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-000173		1	-	-			FVST	253	BYTE		
	03	SFA -724434											
-----													
611020	01	.KÅPA	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-000796		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727550											
-----													
611025	01	.STATIV	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-011966		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -734634											
-----													
611030	01	.TAPP	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-000668		1	-	-			KOMP	100	BYTE, EV KASSERAS		
	03	SFA -626618											
-----													
	0A	KOMPRESSOR LT											
611035	01	KOMPRESSOR LT	--	1	1	1	B	---	BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN	SE TOMT RM8-13-1	
	02	F6281-011048		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -727626											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST		UFM RM8-133-6004		
	06										KONTROLL MED ENDOSKOP		
	07										SKOVLAR 4-6		
-----													
611040	01	.FLÄKTHUS B	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-131-6002		
	02	F6281-010213		1	-	-			FVST	37	KONTROLL		
	03	SFA -730236											
	04						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	05								FVST	37	URPUTSNING		
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
611045	01	.FLÄKTHUS F	--	1	1	1		---	ME	CVA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-011105		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
	03	SFA -730235											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST	253	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST	253	URPUTSNING		
611050	01	.LEDSKENEKRANS 1	--	1	1	1		---	ME	CVA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-008420		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
	03	SFA -730196											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST	253	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST	253	URPUTSNING		
	10												
611055	01	.LEDSKENEKRANS Y	--	1	1	1		---	ME	CVA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-000035		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
	03	SFA -622243											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST	253	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST	253	URPUTSNING		
	10												
611060	01	.KOMPRESSORHJUL 1	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-014594		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
	03	SFA -735027											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611065	01	..KOMPRESSORSKOVEL 1	--	30	30	30	VB	---	BE	CVA	UFM RM8-133-6001		
	02	F6281-012065		30	-	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734535A											
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6501		
	05								KOMP	100	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN EV KASSERAS		
	06												
611070	01	..KOMPRESSORHJUL 2	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-014595		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING. EV BYTE		
	03	SFA -735028											
611075	01	..KOMPRESSORSKOVEL 2	--	42	42	42	VB	---	BE	CVA	UFM RM8-133-6001		
	02	F6281-012090		42	-	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734538											
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6501		
	05								KOMP	100	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN EV KASSERAS		
	06												
	0A	KOMPRESSOR HT											
611076	01	KOMPRESSORSKOVEL 13	--	74	74	74	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009	SE TOMT	
	02	F6281-005533		74	-	-			FVST		UFM RM8-143-6001	RM8-13-1	
	03	SFA -727888									BEDÖMNING AV SKADOR		
	0A	LUFTFÖRDELARE											
611078	01	LEDSKENEKANS 13,K	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-015421		1	-	-			FVST	253	UFM RM8-15-6001		
	03	SFA -735951									KONTROLL LEDSKENOR		
	04												
	05						1)		ME		UFM RM8-15-6002	RA	
	06								FVST	37	RADIOGRAFERING	1)SE TOMT RM8-15-1	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	BRÄNNKAMMARE											
611080	01	STICKLÅGETÄNDARE	--	1	1	1	---	ME	CVA	UFM RM8-16-6001			
	02	F6281-014765		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735996											
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009		ÄVEN NÄR MO-	
	05							FVST	37	UFM RM8-16-6005		TORN TILLFÄL-	
	06									RENSNING OCH KONTROLL		LIGT TAS UR	
	07											FPL	
611081	01	BRK MANTEL YTTRE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-014670		1	-	-			FVST		UFM RM8-16-6009		
	03	SFA -735993									BEDÖMNING AV SKADOR		
	0A	STATIV FRÄMRE MED CENTRUMVÄXEL											
611085	01	AXEL	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-27-6001		
	02	F6281-000155		1	-	-			FVST	37	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -724203											
	0A	FLÄKTMANTEL											
611090	01	PROFILKRPA BAKRE	--	2	2	2	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-011187		2	-	-			FVST	37	UFM RM8-19-6001		
	03	SFA -730789									NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	04										NING		
	05												
611095	01	PROFILKRPA BAKRE	--	2	2	2	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-011188		2	-	-			FVST	37	UFM RM8-19-6001		
	03	SFA -730792									NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-		
	04										NING		
	05												





Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	STATIV BAKRE MED CENTRALKON											
611110	01	STATIV B	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-006953		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-23-6003		
	03	SFA -721304									KONTROLL, EV REPARATION		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-23-6004		
	06								FVST	37	ÅTGÄRDER VID OLJELÄCK- NING		
	07												
611115	01	.CENTRALKON	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-23-6002		
	02	F6281-000799		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725795											
	04						VB		ME		UFM RM8-23-6003		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
611120	01	.UTLOPPSLEDSENA	--	21	21	21		---	ME	CVA	UFM RM8-23-6005		
	02	F6281-014840		21	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -735918											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-23-6006		
	06										KONTROLL		
611125	01	.UTLOPPSLEDSENA	--	6	6	6	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-001120		6	-	-			FVST	37	KONTROLL		
	03	SFA -622523											
	0A	VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1											
611130	01	VÄXEL F	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-000172		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724416											
611135	01	.RETUROLJEPUMP	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-25-6002	LAGER 1	
	02	F6281-001373		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -624164											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
0A VÄXELLÄDA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR													
611140	01	VÄXELLÄDA	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-27-6001	TILLRÄTTNA KOMBINATIONER OCH UTBYTBARHET SE UFM RM8-01-6015	
	02	F6281-000251		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725391											
	04												
	05												
	06												
	07						1)		ME				1) SE TOMT RM8-01-3
	08								CVA	ÖVERSYN	Sö		
-----													
611145	01	..BROTTKOPPLING	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-98-6001		
	02	F6281-000444		1	-	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -724825											
-----													
611155	01	..OLJEFILTER	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFS 37-611-2018	S19.	
	02	F6281-014596		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735800											
-----													
611160	01	..DIFFTRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-27-6005	S37	
	02	F6281-007620		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727389											
	04						VB		ME				
	05								CVA	360	PROVNING		
	06												
-----													
611165	01	..FILTER,K	--	1	1	1	DE	---	BE	CVA	UFS 37-611-2018	S19.	
	02	F6281-014035		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE	ENGÄNGSFILTER	
	03	SFA -735798											
-----													
611170	01	..OLJETRYCKSREGULATOR	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-27-6004		
	02	F6281-014836		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735122											
-----													
611175	01	..RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-27-6003		
	02	F6281-014585		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735484											
-----													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611180	01	.SNABBKOPPLING,K	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-614-2511		
	02	F6281-015010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736259											
	04	HTE -711-115-K					VB		ME		UFA 37-614-4011		
	05								FVST	37	REPARATION		
<hr/>													
611185	01	.TRYCKKOLJEPUMP	UE	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-27-6002		
	02	F6281-014841		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736056											
	0A	STARTNINGSSYSTEM											
<hr/>													
611190	01	TÄNDBOX	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFM RM8-31-6001		
	02	F6281-000234		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
<hr/>													
611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2		---	BE	CVA	UFM RM8-32-6001		
	02	F2627-000022		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S											
	04	SFA -90574					CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	08								FVST	37	UFM RM8-32-6002		
	09										KONTROLL		
<hr/>													
611200	01	SLOCKN KÄNNARE	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-33-6001		
	02	F6281-000142		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											
<hr/>													
611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626645											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
<hr/>													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1							
	02	F6281-000111		1	-	-							
	03	SFA -626644											
	04						CDE						
	05							BE	CVA	UFM RM8-34-6001			
								KOMP	100	BYTE			
	0A	BRÄNSLESYSTEM GG											
611215	01	BRÄNSLEINKOPPL VENT	UE	1	1	1							
	02	F6281-000192		1	-	-							
	03	SFA -724859											
	04						1200TIM						
	05							ME	CVA	UFM RM8-42-6001			
								KOMP	100	BYTE			
												SE TOMT RM8-01-3	
								ME		ÖVERSYN	Sö		
								CVA	-				
611220	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1							
	02	F6281-007727		1	-	-							
	03	SFA -730262											
	04												
	05												
	06						750TIM						
	07							ME	CVA	UFM RM8-43-6001			
	08							FVST	37	BYTE		TILLÄTNA KOMBINATIONER OCH UTBYTBARHET SE UFM RM8-01-6015	
												SE TOMT RM8-01-3	
								ME		ÖVERSYN	Sö		
								CVA	-				
<del>611225</del>	<del>01</del>	<del>.FILTER S2S8</del>	<del>--</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>E</del>	<del>---</del>	<del>BE</del>	<del>CVA</del>	<del>UFS 37-611-2012</del>	<del>S2</del>	
	02	F6281-000442		1	-	-							
	03	SFA -722111											
	04												
	05												
	06												
								ME					
								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		SE: 2	
611230	01	.SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1							
	02	F6281-007101		1	-	-							
	03	SFA -722380											
								BE	CVA	UFM RM8-431-6001			
								KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS			
611235	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1							
	02	F6281-000250		1	-	-							
	03	SFA -724683											
								ME	CVA	UFM RM8-43-6002			
								KOMP	100	BYTE			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
611240	01	.BRÄNSLEFILTER	--	1	1	1				CVA			S1	
	02	F6691-000351		1	-	-				100				
	03	TRW -208027												
	04						E		BE		UFS 37-611-2021			
	05							KOMP	-		KONTROLL OCH BYTE			
	06													
	07													
611245	01	.TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1	B			BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN	S20	
	02	F6691-000352		1	-	-				KOMP	100	KONTROLL		
	03	TRW -208418												
611250	01	.HYDRAULFILTER	--	1	1	1	---	---		ME	CVA	UFM RM8-434-6001	S4	
	02	F6281-000184		1	-	-				KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724570												
611255	01	..FILTER	--	1	1	1	E	---		BE	CVA	UFS 37-611-2014	S4	
	02	F6281-008917		1	-	-				KOMP	-	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428												
	04						E		ME		U-FÖRESKRIFT			
	05								CVM	-	EV ULTRALJUDSRENGÖRING			
	06													
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---		ME	CVA	UFM RM8-441-6001	TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-013692		9	-	-				FVST	253	BYTE	BINATIONER	
	03	SFA -734506											OCH UTBYTBAR-	
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009	HET, SE UFM		
	05								FVST	37	UFM RM8-441-6002	RM8-01-6105		
	06										KONTROLL-PROVTRYCKNING			
611265	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1		---		ME	CVA	UFM RM8-442-6001	TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-015091		1	-	-				KOMP	100	BYTE	BINATIONER	
	03	SFA -736370											OCH UTBYTBAR-	
	04												HET SE UFM	
	05												RM8-01-6015	
	06													
	07							1200TIM	ME				SE TOMT	
	08								CVA		ÖVERSYN	S8	RM8-01-3	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I f	Åtgärd			
611270	01	.SIL	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2013	53	
	02	F6281-000437		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL, EV RENGÖRING, EV BYTE		
	03	SFA -720172											
	04												
611275	01	FILTER S18	--	1	1	1	VB	---	BE	CVA	UFM RM8-01-6009	518	
	02	F6281-001322		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-611-2017		
	03	SFA -726115									KONTROLL, EV RENGÖRING		
	04												
	0A	LINSYSTEM GG-EBK											
611280	01	LINSYSTEM GG-EBK	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2022		
	02	F6281-000188		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	SFA -724703											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-48-6001		
	06										KONTROLL LINSPÄNNING		
	07												
611285	01	.LINA I B	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001		
	02	F6281-000395		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623494											
611290	01	.LINA I F	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001		
	02	F6281-001387		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -726285											
611295	01	.LINA Y F	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001		
	02	F6281-000397		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623496											
611300	01	.LINA Y B	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001		
	02	F6281-000398		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623497											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
611305	D1	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000393		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623439											
611310	D1	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000394		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623440											
611315	D1	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000448		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725484											
611320	D1	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000406		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626824											
	0A	OLJESYSTEM											
611325	D1	OLJETANK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-51-6001	TILLRTNA KOM-	
	02	F6281-010026		1	-	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-	BINATIONER	
	03	SFA -730865									NING, EV BYTE	OCH UTBYTBAR-	
	04											HET SE UFM	
	05											RM8-01-6015	
611330	D1	.PLUGG, K	--	1	1	1	A	---	BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN	S46.	
	02	F6281-010922		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733092											
611335	D1	RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-52-6001	LAGER 6	
	02	F6281-001371		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -622546											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I krig	Åtgärd			
611340	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-531-6001		
	02	F6281-000180		1	-	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
	03	SFA -724562											
	04												
	05						1200TIM		ME			SE TOMT	
	06								CVA	-	ÖVERSYN	RM8-01-3	
611345	01	.SNABBKOPPLING,K	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2510		
	02	F6281-015011		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736258											
	04	HTE -711-114-K					VB		ME		UFA 37-614-4011		
	05								FVST	37	REPARATION		
611350	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-55-6001		
	02	F6281-010825		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733156											
	0A	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSREG	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-671-6001	STEG 6	
	02	F6281-000318		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILLÄTNA KOM-	
	03	SFA -727454										BINATIONER	
	04											OCH UTBYTBAR-	
	05											HET SE UFM	
	06											RM8-01-6015	
	07												
	08						1200TIM		ME			SE TOMT	
	09								CVA		ÖVERSYN	RM8-01-3	
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-014466		14	-	-			FVST	37	UFM RM8-672-6001		
	03	SFA -730454									FUNKTIONSKONTROLL		
611365	01	FILTER	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2016	S17	
	02	F6281-007920		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074									BYTE		
	04												





Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4							
	02	F6281-013701		4	-	-							
	03	SFA -735045											
	04						DE						
	05												
	06												
	07						VB						
	08												
	09												
	10												
	11						VB						
	12												
611395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2	---	---					
	02	M2951-769010		2	-	-							
	03	SFA -90575											
	04												
	05						VB						
	06												
611400	01	KABELSELE 1,K	UE	1	1	1		---					
	02	F6281-015266		1	-	-							
	03	SFA -736411											
	04						VB						
	05												
	06												
	07												
	08						VB						
	09												
	10												
	11												
	12						VB						
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
611405	01	KABELSELE 2,k	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6004		
	02	F6281-015267		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736412											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6006		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												
-----													
611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-005721		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725543											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6008		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		BE		UFM RM8-709-6011		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		BE		UFM RM8-709-6502		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
-----													
611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6001		
	02	F6281-001388		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -726309											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-701-6009		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6012		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd fred	Åtgärd av i krig			
611428	01	.FLAMHÄLLARRING Y,K	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015344		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736405											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL. EV REPARATION		
611429	01	.ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015303		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736399											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL. EV REPARATION		
611430	01	.SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-001429		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -726903											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		
611435	01	.SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-000207		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725175											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		
611440	01	.SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-000209		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725205											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		



Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	BRÄNSLESYSTEM EBK											
611470	J1	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002			
	02	F6281-000321		1	-	-		KOMP	100	UFM RM8-27-6007			
	03	SFA -727438								BYTE			
	04												
	05						750TIM	ME				SE TOMT RM8-	
	06							CVA	-	ÖVERSYN	Sö	01-3	
	07												
	07												
611475	01	.FILTER S5	--	1	1	1	CDE	---	BE	CVA	UFS 37-611-2004	S5	
	02	F6281-005509		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -727595											
	04	TRW -212657					CDE		ME				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611480	J1	BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6001		TILLRTNA KOM-	
	02	F6231-007728		1	-	-		FVST	37	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -730266										OCH UTBYTBAR-	
	04											HET SE UFM	
	05											RM8-01-6015	
	06						750TIM	ME				SE TOMT	
	07							CVA	-	PROVNING	Sö	RM8-01-3	
	08												
611485	J1	.AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-842-6002	VIDÖPPNING	
	02	F6281-013642		1	-	-			KOMP	100	BYTE, KONTROLL OCH JUSTE	UTLOPPSMUN-	
	03	SFA -725875									RING	STYCKE	
	04												
	05												
	06												
611490	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	DE	---	BE	CVA	UFS 37-611-2015	S8	
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						DE		ME				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
611500	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6004		
	02	F6281-000249		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722855											
611505	01	AVTAPPVENTIL EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-843-6001	1-STEGS AV-	
	02	F6281-007639		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-843-6002	TAPPN ALTER-	
	03	SFA -729590									UFM RM8-01-6015	NATIVT 2-	
	04										BYTE	STEGS AVTAPPN	
	05											F6281-000179	
	06											SFA 724519	
	07												
	08						1200TIM		ME			SE TQMT	
	09								CVA		ÖVERSYN	Sö	RM8-01-3
611506	01	.FILTER,K	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2043	S51	
	02	F6281-015204		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -736367											
	04						E		ME				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611510	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-843-6003	1-STEGS AV-	
	02	F6281-011010		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TAPPN ALTER-	
	03	SFA -731373										NATIVT 2-	
	04											STEGS AVTAPPN	
	05											F6281-008375	
	06											SFA 727824	
611515	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503	ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F4562-000004		1	-	-			KOMP	100	BYTE	I GRUPP 612	
	03	HTEMP-HTE713-											
	04	6120878-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						72MRN		ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING-BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
611520	01	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-845-6001		
	02	F6281-001085		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727847											
611525	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-845-6002		
	02	F6281-000219		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725333											
611530	01	BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	2	2	2	---	---	ME	CVA	UFM RM8-845-6003		
	02	F6281-000220		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725340											
611535	01	LINSYSTEM EBK	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2023		
	02	F6281-000171		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	SFA -724413											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	06										UFM RM8-848-6002		
	07										KONTROLL, SPEL OCH LIN-		
	08										SPÄNNING		
	09												
611540	01	.LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000447		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725482											
611545	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-849-6501		
	02	F6281-009013		1	-	-			FVST	370	BYTE AV BUSSNING		
	03	SFA -730795											
611546	01	BRÄNSLEFILTER, K	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002	S40	
	02	F6281-011680		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730031											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
611547	01	.FILTERINSATS	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2039	S40	
	02	F6281-011456		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL.EV RENGÖRING		
	03	SFA -730034									ELLER BYTE		
-----													
	0A	HYDRAULSYSTEM											
611550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6001	TYP LUCAS.	
	02	F6281-000230		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BYTE TILL TYP	
	03	SFA -725665										TRW SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						450TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA	-	ÖVERSYN	Sö	
	07											01-3	
-----													
611555	01	.MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DE	---	BE	SFA	SKI 37 FLYGPLAN	S47	
	02	F6281-014835		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733616											
-----													
611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-010818		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LU-	
	03	SFA -733511										CAS SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA	-	ÖVERSYN	Sö	
	07											01-3	
-----													
611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-001454		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LUCAS	
	03	SFA -728035										SE UFM RM8-01-	
	04											6015	
	05												
	06						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	07								SFA	-	ÖVERSYN	Sö	
	08											01-3	
-----													



Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	INSTALLATIONSDETALJER MM											
612005	J1	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000004		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-											
	04	6120878-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MRN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-RINGAR		
	10												
	11												
612009	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F6400-071919		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001											
	04	1799524-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07							72MRN	ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-RINGAR		
	09												
	10												
	11												
612010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000002		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-2-G											
	04	6120877-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	ALTFBET: F6400-071919							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MRN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-RINGAR		
	10												
	11												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
612015	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000005		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-5-C											
	04	6120879-001											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												
-----													
612020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000006		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C											
	04	6120879-003											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	DRIVANORDNING, APPARATER											
	0B												Se 1
	1A	BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.											
613005	01	DRIVAXEL	UE	1	1	1				BE	CVM	UFS 37-613-2501	
	02	F6400-063530		1	-	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -9301885-10-1											
	04	9301885-101											
	05												
	06												
	07												
	08						60TIM		ME			UFA 37-613-4001	
	09								FVST	37		TILLSYN: SMÖRJNING, BYTE TS	SE TEXTRAD
	10											AV LAGER. SMÖRJNING AV	
	11											SPLINES, BAKRE DEL.	
	12												
	13												
	14												
	15						810TIM		ME			TUA 37-613-14001	
	16								CVM	-		ÖVERSYN: SPRICKUNDERSÖKN Ö	
	17											BYTE AV LAMELLRINGAR OCH	
	18											GUMMISTYRNINGAR. BALANSE-	
	19											RING	
	20												
	21												
	22						60MRN		ME			TUA 37-613-14001	FÖ
	23								CVM	-		FÖRVARING: SMÖRJNING AV	
	24											LAGER	
	25												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
613010	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1				UFS 37-613-2503		087-STD	
	02	F6400-047621		1	-	-				KOMP 100 BYTE		814-STD	
	03	SAAB -9300181-10-6										906-STD	
	04	9300181-106											
	05												
	06						EFGH	BE		UFS 37-613-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER			
	08												
	09						CDEFGH	BE		UFS 37-613-2003			
	10							KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-613-4003			
	13							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14												
	15						1610TIM	ME		TMO SUNCO 267			
	16							CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö SLITNING.KONTROLL EV			
	17									BYTE AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR.			
	18									PROVNING			
	19												
	20												
	21												
	22						60MÅN	ME		TMO SUNCO 267			
	23							CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		
	24												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
613015	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-613-2503		GÄLLER 002-
	02	F6400-045587		-	-	-			KOMP	100	BYTE		013, 801-802.
	03	SAAB -9300181-10-5											052 STD
	04	9300181-105											
	05						EFGH		BE		UFS 37-613-2004		
	06								KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	07												
	08												
	09						CDEFGH		BE		UFS 37-613-2003		
	10								KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-613-4003		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1610TIM		ME		TMO SUNCO 267		
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö		
	17										SLITNING.KONTROLL EV		
	18										BYTE AV LAGER.BYTE AV O-		
	19										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	20										PROVNING		
	21												
	22							60MRN	ME		TMO SUNCO 267		
	23								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö	
	24												



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
613020	01	VÅXELLÅDA	UE	1	1	1				UFS 37-613-2503		052-086 STD	
	02	F6400-041731		-	-	-		BE	CVM	BYTE		810-813 STD	
	03	SAAB -9300181-10-4						KOMP	100			901-905 STD	
	04	9300181-104											
	05												
	06						EFGH	BE		UFS 37-613-2004			
	07							KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER			
	08												
	09						CDEFGH	BE		UFS 37-613-2003			
	10							KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-613-4003			
	13							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14												
	15						1610TIM	ME		TMO SUNCO 267			
	16							CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö			
	17									SLITNING.KONTROLL EV			
	18									BYTE AV LAGER.BYTE AV O-			
	19									RINGAR OCH TÄTNINGAR.			
	20									PROVNING			
	21												
	22												
	23						60MRN	ME		TMO SUNCO 267			
	24							CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		
-----													
		0A OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM											
614005	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-614-2501			
	02	F6400-040864		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301157-10-3											
	04	9301157-103					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001			
	05							KOMP	-	KONTROLL AV STÖDPROFI-			
	06									LER I LUFTINTAG			
	07												
	08						1610TIM	ME		UFA 37-614-4001			
	09							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	10									HETS PROVNING			
-----													
614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-614-2502			
	02	F6400-003736		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300498-10-1											
	04	9300498-101											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-614-4002			
	06							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
-----													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
614014	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2				UFS 37-614-2508			
	02	F4562-000069		2	-	-				BYTE			
	03	HTEMP-HTE711-101-J											
	04	SAAB-6127508-008					VB			UFA 37-614-4003			
	05							ME		REPARATION			
								FVST	37				
614015	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2				UFS 37-614-2508			
	02	F6400-027118		2	-	-				BYTE			
	03	SAAB -8023004-10-1											
	04	8023004-101					VB			UFA 37-614-4003			
	05							ME		REPARATION			
	06							FVST	37				
	07												
	08												
614020	01	KYLARE	--	1	1	1				UFS 37-614-2503			
	02	M2870-800210		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -9300155-10-2											
	04	9300155-102											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-614-4004			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	07									HETSPROVNING			
	08												
614025	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	1	1	1				UFS 37-614-2504			
	02	F6400-003732		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -9300160-10-1											
	04	9300160-101											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-614-4002			
	06							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1				UFS 37-614-2505			
	02	F6400-065485		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-3											
	04	9301228-103					VB			UFA 37-614-4006			
	05							ME		TRANSPORT/FÖRVARING			
	06							FVST	-				
	07						1610TIM	ME		TUA 37-614-14006			
	08							CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING OCH	TS		
	09									KONTROLL.PROVNING			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
614035	01	KYLARE	--	1	1	1							
	02	M2870-800320		1	-	-							
	03	SAAB -9300156-10-3											
	04	9300156-103											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-614-4007			
	06	ALTFBET: M2870-800310						FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.PROV-	TS		
	07									NING			
	08												
614036	01	KYLARE	--	1	1	1							
	02	M2870-800310		1	-	-							
	03	SAAB -9300156-10-2											
	04	9300156-102					1610TIM	ME		UFA 37-614-4007			
	05							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING,PROV-	TS		
	06	ALTFBET: M2870-800320								NING			
614040	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2							
	02	F6400-014826		2	-	-							
	03	SAAB -9300937-10-1											
	04	9300937-101											
	05						VB	ME		UFA 37-614-4010			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
614045	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1							
	02	F6400-027119		1	-	-							
	03	SAAB -8023005-10-1											
	04	8023005-101											
	05						VB	ME		UFA 37-614-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						144MRN	ME		UFA 37-614-4011			
	09							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-			
	10									RINGAR			
	11												

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
614050	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-614-2511		
	02	F6400-027120		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023005-10-2											
	04	8023005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-614-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MRN		ME		UFA 37-614-4011		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												
-----													
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-049034		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-3											
	04	8052008-103					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-005846											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
-----													
614060	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-005846		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-1											
	04	8052008-101					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-049034											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
-----													
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-049035		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-4											
	04	8052008-104					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-005847											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
-----													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
614070	01	BACKVENTIL	--	1	1	1							
	02	F6400-005847		-	-	-							
	03	SAAB -8052008-10-2											
	04	8052008-102					DEF GH						
	05							BE		UFS 37-614-2001			
	06	ALTFBET: F6400-049035						KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK			
	07						VB						
	08							ME		UFA 37-614-4013			
								FVST	37	REPARATION			
-----													
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1							
	02	F6400-070819		1	-	-							
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04	1760979-102					B						
	05							BE		SKI			
	06	ALTFBET: F6400-043175						KOMP	100	KONTROLL OCH ÅTERSTÄLLNING			
	07						VB						
	08							ME		UFA 37-614-4009			
	09							FVST	-	REPARATION			
-----													
614075	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1							
	02	F6400-043175		1	-	-							
	03	SAAB -1760979-10-1											
	04	1760979-101											
	05						B						
	06	ALTFBET: F6400-070819						BE		SKI			
	07							KOMP	100	KONTROLL OCH ÅTERSTÄLLNING			
	08						VB						
	09							ME		UFA 37-614-4009			
	10							FVST	-	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	STARTNINGSSYSTEM											
615005	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-050002		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-3											
	04	9300951-103											
	05	(B01-015)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-615-2002		
	07	ALTFBET: F6400-048209							KOMP	100	UFS 37-615 2004		
	08										KONTROLL AV MAGNET-		
	09										PLUGGARNNA		
	10												
	11						FG		BE		UFS 37-615-2006		
	12								KOMP	-	UFS 37-615-2007		
	13										BYTE AV OLJA		
	14												
	15						1610TIM		ME		AIRES		
	16								CVM	-	OHM 49-21-23		
	17										ÖVERSYN	ö	
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST	37	REPARATION		
	21												
	22						24MÄN		ME		AIRES		
	23								CVM	-	OHM 49-21-23		
	24										FÖRVARING:OMKONSERVERING FÖ		
	25												
615010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23											
	04	6126101-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						72MÄN		ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
615015	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-048209		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-2											
	04	9300951-102											
	05	(B01-015)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-615-2002		
	07	ALTFBET: F6400-050002							KOMP	100	UFS 37-615-2004		
	08										KONTROLL AV MAGNET- PLUGGAR		
	09												
	10												
	11						FG		BE		UFS 37-615-2006		
	12								KOMP	-	UFS 37-615-2007		
	13										BYTE AV OLJA		
	14												
	15						1610TIM		ME		AIRES		
	16								CVM	-	OHM 49-21-23		
	17										ÖVERSYN	ø	
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST	37	REPARATION		
	21												
	22							24MRN	ME		AIRES		
	23								CVM	-	OHM 49-21-23		
	24										FÖRVARING:OMKONSERVERING FÖ		
	25												
-----													
615020	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23											
	04	6126101-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MRN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
615035	J1	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-615-2502		
	J2	F4562-000001		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	HTEMP-HTE712-24-C/A3											
	J4	6126100-001											
	J5						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	J6								FVST	37	REPARATION		
	J7												
	J8							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	J9								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-RINGAR	FÖ	
	J10												
	J11												
-----													
		0A LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÖLBRÖMS											
616004	J1	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2503		
	J2	F6400-071407		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -8211001-10-2											
	J4	8211001-102					410TIM		ME		UFA 37-616-4003		
	J5	(E06-013)							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING,KON-TROLL AV MIKROBRYTARE	TS	
	J6												
-----													
616005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-616-2503		
	02	F6400-003142		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211001-10-1											
	04	8211001-101											
	05	(E06-013)					410TIM		ME		UFA 37-616-4003		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING,KON-TROLL AV MIKROBRYTARE	TS	
	07	ALTFBET: F6400-071407											
	08												
	09												
-----													
616010	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2507		
	02	M2302-500510		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-1											
	04	8002002-101											
	05	(E06-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-616-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
616013	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-041428		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-2											
	04	9300888-102					EFGH		BE	-	UFS 37-616-2005		
	05								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06	ALTFBET: F6400-022144											
	07						VB		ME	-	UFA 37-616-4005		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						1610TIM		ME	-	TUA 37-616-14005		
	11								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV Ö		
	12										O-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	13										NINGAR.KONTROLLKÖRNING		
	14												
	15						60MRN		ME	-	TUA 37-616-14005		
	16								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR-	FÖ	
	17										NING		
	18												
616014	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-022144		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04	9300888-101					EFGH		BE	-	UFS 37-616-2005		
	05								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06	ALTFBET: F6400-041428											
	07						VB		ME	-	UFA 37-616-4005		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						1610TIM		ME	-	TUA 37-616-14005		
	11								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV Ö		
	12										O-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	13										NINGAR.KONTROLLKÖRNING		
	14												
	15						60MRN		ME	-	TUA 37-616-14005		
	16								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR-	FÖ	
	17										NING		
	18												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
616020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
-----													
616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-880210		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1											
	04	8003001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-	Fö	
	10										RINGAR		
	11												
-----													
616030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2509		
	02	M1706-880310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1											
	04	8003000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-	Fö	
	10										RINGAR		
	11												
-----													
616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5											
	04	1701617-305						810TIM	ME		UFA 37-616-4019		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEFLON-		
	08										PLATTOR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
616032	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1							
	02	F6400-021557		1	-	-							
	03	SAAB -1701617-30-2											
	04	1701617-302					810TIM						
	05												
	06												
	07												
	08												
616034	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1							
	02	F5200-001452		1	-	-							
	03	PLESS-R5227-1-1											
	04	9300614-004					EFGH						
	05	(E06-008)											
	06												
	07						VB						
	08												
	09												
	10						1610TIM						
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18						60MRN						
	19												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
616035	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2505		
	02	F2170-000009		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRBO-R5227-1											
	04	9300614-002											
	05	(E06-008)											
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09						VB		ME		UFA 37-616-4009		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1210TIM		ME		TUA 37-616-14009		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOM- TS		
	14										MUTATOR-BYTE AV KOLBORS-		
	15										TAR OCH LAGER SAMT		
	16										BROMSBELÄGG I SLIRBROMS.		
	17										SMÖRJNING AV VÄXEL OCH		
	18										DOMKRAFTSKRUV		
	19												
	20												
	21							60MRN	ME		TUA 37-616-14009		
	22								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	23												
616040	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2506		
	02	F6400-026402		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002000-10-3											
	04	8002000-103											
	05	(E06-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-616-4012		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
616045	01	STRYPVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-616-4012		
	02	M2303-550110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014000-10-1											
	04	8014000-101											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3			BE	CVM	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301229-10-1											
	04	9301229-101											
	05												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-616-2006		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						610TIM		ME	-	UFA 37-616-4014		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT-	TS	
	10										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	11										GER		
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-616-4014		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT-	Fö	
	15										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	16										GER		
	17												
-----													
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-535010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300548-10-1											
	04	9300548-101											
	05												
	06						VB		ME	-	UFA 37-616-4015		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						144MRN		ME	-	UFA 37-616-4015		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	11										RINGAR		
-----													
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065790		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1728012-10-2											
	04	1728012-102											
	05												
	06						GH		ME	-	UFA 37-616-4016		
	07								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV		
											BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
											AV BRICKFJÄDRAR		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
616060	01	DRIVENHET	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-616-2511			
	02	F6400-033010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1728012-10-1											
	04	1728012-101											
	05							ME		UFA 37-616-4016			
	06							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV			
	07									BYTE AV LAGER.SMÖRJNING			
	08									AV BRICKFJÄDRAR			
	09												
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3	---	BE	CVM	UFS 37-616-2511			
	02	F6400-065789		3	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04	1727528-102						ME		UFA 37-616-4017			
	05							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV			
	06									BYTE AV LAGER.SMÖRJNING			
	07									AV BRICKFJÄDRAR			
616065	01	DRIVENHET	--	3	3	3	---	BE	CVM	UFS 37-616-2511			
	02	F6400-033005		3	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727528-10-1											
	04	1727528-101											
	05							ME		UFA 37-616-4017			
	06							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV			
	07									BYTE AV LAGER.SMÖRJNING			
	08									AV BRICKFJÄDRAR			
	09												
616080	01	KEDJA	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-616-2014			
	02	F5518-000023		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	RENOL-185070/662											
	04	6124163-001						ME					
	05						810TIM	FVST	-	KASSERAS			
	0A	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1	---	BE	CVA	UFS 37-617-2501			
	02	F6400-065097		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8421001-10-4											
	04	8421001-104						ME		UFA 37-617-4001			
	05	(P401-P451)					VB	FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
617005	J1	HANDTAG	--	1	2	-							
	J2	F6400-020709		-	-	-							
	J3	SAAB -8421001-10-2											
	J4	8421001-102											
	J5	(P401-P451)											
	J6						VB		ME				
	J7								FVST	37		UFA 37-617-4001	
	J8											REPARATION	
617010	01	HANDTAG	--	-	-	1							
	02	F6400-041240		1	-	-							
	03	SAAB -8421001-10-3											
	04	8421001-103											
	05	(P401)											
	06						VB		ME				
	07								FVST	37		UFA 37-617-4001	
	08											REPARATION	
617014	01	ELEKTRIKENHET AFK	UE	1	1	1							
	02	F6400-072377		1	-	-							
	03	SAAB -8404000-10-2											
	04	8404000-102											
	05	(E07-003)					FGH		BE				
	06								KOMP	-			UFS 37-8010-2001
	07												PRESTANDAKONTROLL
	08						VB		ME				
	09								FVST	37			UFA 37-617-4002
													PROVNING
617015	01	ELEKTRIKENHET AFK	UE	1	1	1							
	02	F6400-014730		1	-	-							
	03	SAAB -8404000-10-1											
	04	8404000-101											
	05	(E07-003)											
	06						FGH		BE				
	07	ALTFBET: F6400-072377							KOMP	-			UFS 37-8010-2001
	08												PRESTANDAKONTROLL
	09						VB		ME				
	10								FVST	37			UFA 37-617-4002
	11												PROVNING

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
617019	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-617-2504		
	02	F6400-072438		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3											
	04	9202818-153											
	05	(E07-010)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8010-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL .KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMO- MENTET		
	08												
	09												
	10						VB		ME	-	UFA 37-617-4006		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						1210TIM		ME	-	TUA 37-617-14006		
	14								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	15												
	16												
	17												
	18												
	19							60MRN	ME	-	TUA 37-617-14006	FÖ	
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	21												
	22												



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
617020	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-617-2504		
	02	F6400-045976		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-2											
	04	9202818-152											
	05	(E07-010)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-8010-2001		
	07	ALTFBET: F6400-072438							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL.KON- TROLL AV ÖVERMANNINGS- MOMENTET		
	08												
	09												
	10												
	11						VB		ME	-	UFA 37-617-4006		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						1210TIM		ME	-	TUA 37-617-14006		
	15								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö		
	16										AV LAGER.BYTE AV O-		
	17										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20							60MRN	ME	-	TUA 37-617-14006		
	21								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	22										RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	23										SMÖRJNING		
	24												
-----													
617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4											
	04	8211000-104					FGH		BE	-	UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		
-----													
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	8211000-102					FGH		BE	-	UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
-----													