

1996-09-13

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611081
o	Fläktmantel	611087
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611130
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
o	Startningssystem	611190
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611469
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

¹⁾ Adress 611080 och 611222 har utgått. Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1935R ¹⁾
UFS FPL 37 00-1935R:1

Förrådsbeteckning: M7781-207110
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005
615	Startningssystem	615003
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

UPPHÄVD

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrltyp			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	Antal / Version						
			Induppl	1	2	3				
UPPHÄV										
	01	MOTORINSTALLATION								
	02	=====								
	03	MOTOR RM8								
	04	-----								
611005	01	RM8A	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 612-2501.2502	
	02	M2252-640810	VAS	1	-	-		KOMP	BYTE	
	03	SFA -724500	IUF							
	04	1701611-101	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 01-6009	SMT 1)
	05							FVST	STOR MOTORTILLSYN (SMT) /	DRIFTTID TILL
	06								REPARATION	SMT OCH SÖ, SE
	07									AF RM 8 01-3
	08					1)		ME	UF RM 8A 01-1:02	AF RM 8 01-527
	09							VAS	MOTORÖVERSYN (SÖ) /	SE AVEN UFS
	10								REPARATION	FPL 37 00-1903
	11									
	12									
	13					VB		BE	UFS FPL 37 611-2020	
	14							KOMP	OLJA, MOTOR, BYTE	
	15									
	16					VB		BE	UFS FPL 37 611-2025.2026	
	17							KOMP	KONSERVERING, AVKONSERV	
	18									
	19					VB		ME	UFM RM 8 95-6005, -6001	
	20							FVST	KONSERVERING MOTOR, APP	
	21									
	22					VB		BE	UFS FPL 37 611-2034	
	23							KOMP	FELLOKALISERING (FELAK- TIGA MOTORDATA)	
	24									
	25									
	26						14DAG	BE/ME	UFS FPL 37 611-2025	FÖ
	27							KOMP	UFM RM 8 95-6004	
	28							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL, EV BYTE AV KISEL- GEL	
	29									

	01	INLOPPSDEL MED KÅPA								
	02	-----								
611010	01	INLOPPSDEL MED KÅPA	--	1	1	1	VB	---	BE/ME	UFM RM 8 12-6002
	02	F6281-006952	VAS	1	-	-			KOMP	KONTROLL
	03	SFA -626705							FVST	
	04		K-REP: 100							
	05					VB			BE/ME	UFM RM 8 12-6501
	06								KOMP	URPUTSNING
	07								FVST	

611010	01	INLOPPSDEL	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 12-6003	SERVICELAG
005	02	F6281-000173	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE	
	03	SFA -724434	IUF							
	04		K-REP: 210							

611010	01	KÅPA	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2502	
010	02	F6281-000796	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE	
	03	SFA -727550								
	04		K-REP: 310							
	05							ME	UFM RM 8 12-6001	
	06							FVST	BYTE	
	07									
	08					VB		ME	UFM RM 8A 12-01:00	
								VAS	REPARATION	

611010	01	STATIV	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2502	
015	02	F6281-014502	VAS	1	-	-		KOMP	BYTE	
	03	SFA -734634A								
	04		K-REP: 310							
	05							ME	UFM RM 8 12-6001	
	06							FVST	BYTE	
	07									
	08					VB		ME	UFM RM 8A 12-01:00	
								VAS	REPARATION	

611010	01	TAPP	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 12-6001	
	02	F6281-014575	VAS	1	-	-		FVST	BYTE, EV KASSERAS	
	03	SFA -626618B								
UPPHÄVD										

1996-09-13

Sida 4

UPPHÄVD

drift	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6							
	1	KOMPRESSOR LT	--		1	1	1 1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2008			
	02	-----	VAS		1	-	-		KOMP	KONTROLL			
110	01	KOMPRESSOR LT	--		1	1	1 1)	---	ME	UFM RM 8 133-6004		1) SE	
	02	F6281-011048	VAS		1	-	-		FVST	KONTROLL MED ENDOSKOP		AF RM 8 13-2	
	03	SFA -727626											
	04		K-REP:	100	210		1)						
	05												
	06												

11035	01	.FLÄKTHUS B	--		1	1	1 VB	---	ME	UFM RM 8 131-6002			
	02	F6281-010213	VAS		1	-	-		FVST	KONTROLL			
	03	SFA -730236	IUF										
	04		K-REP:	210			VB		ME	UFM RM 8 131-6501			
	05								FVST	URPUTSNING			

11035	01	.FLÄKTHUS F	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 133-6002			SERVICELAG
10	02	F6281-011105	VAS		1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -730235	IUF										
	04		K-REP:	210			VB		ME	UFM RM 8 131-6002			
	05								FVST	KONTROLL			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 131-6501			
	08								FVST	URPUTSNING			

110	01	.LEDSENEKRANS 1	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 133-6002			SERVICELAG
15	02	F6281-008420	VAS		1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -730196	IUF										
	04		K-REP:	210			VB		ME	UFM RM 8 131-6002			
	05								FVST	KONTROLL			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 131-6501			
	08								FVST	URPUTSNING			

110	01	.LEDSENEKRANS Y	--		1	1	1	---	ME	UF RM 8A 13-1:3			SERVICELAG
20	02	F6281-000035	VAS		1	-	-		FVST	UF RM 8A 13-7:45			
	03	SFA -622243	IUF							BYTE			
	04		K-REP:	210									
	05						VB		ME	UFM RM 8 131-6002			
	06								FVST	KONTROLL			
	07												
	08						VB		ME	UFM RM 8 131-6501			
	09								FVST	URPUTSNING			

11035	01	.KOMPRESSORHJUL 1	--		1	1	1 1)	---	ME	UFM RM 8 133-6002			SERVICELAG
25	02	F6281-014594	VAS		1	-	-		FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING. EV BYTE		1) SE AF	
	03	SFA -735027										RM 8 13-3	
	04		K-REP:	210								RM 8 13-4	
	05											RM 8 13-514	
	06											RM 8 01-6	

11035	01	.KOMPRESSORSKOVEL 1	--		30	30	30 VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008			
30	02	F6281-012065	VAS		30	-	-		KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR			
	03	SFA -734535A											
	04		K-REP:	100			VB		ME	UFM RM 8 133-6001			
	05								FVST	BEDÖMNING AV SKADOR			
	06												
	07						VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6501			UTFÖRS AV FVST
	08								KOMP	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		SE	
	09								FVST			AF RM 8 13-2	
	10												

110	01	.KOMPRESSORHJUL 2	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 133-6002			SERVICELAG
35	02	F6281-014595	VAS		1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -735028											
	04		K-REP:	210									

1996-09-13

Sida 5

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	For- varing	på		DIDAS	
			Induppl	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄVD	035	01 KOMPRESSORSKOVEL 2	--	42	42	42	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		
		02 F6281-012090	VAS	42	-	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
		03 SFA -734538										
		04 K-REP: 100 210					VB		ME	UFM RM 8 133-6001		
		05							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
		06										
		07					VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6501		
		08							KOMP	URPUTSNING AV SLAGMARKEN		UTFÖRS AV FVST
		09							FVST			SE
		10										AF RM 8 13-2

		01 KOMPRESSOR HT										
		02 -----										
UPPHÄVD	611076	01 KOMPRESSORSKOVEL 13	--	74	74	74	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
		02 F6281-005533	VAS	74	(74)	-			KOMP	UFM RM 8 143-6001		SE
		03 SFA -727888							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 13-2
		04 K-REP: 100										

UPPHÄVD	611077	01 LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1	1)	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2056		1) UTFÖRS AV
		02 F6281-000159	VAS	1	-	-			KOMP	UFM RM 8 143-6002		FVST, SE
		03 SFA -724266	IUF						FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 14-4
		04 K-REP: 100										

UPPHÄVD	611078	01 LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1	1)	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2056		1) UTFÖRS AV
		02 F6281-001428	VAS	1	-	-			KOMP	UFM RM 8 143-6002		FVST, SE
		03 SFA -726445	IUF						FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 14-4
		04 K-REP: 100										

		01 LUFTFÖRDELARE										
		02 -----										
UPPHÄVD	611079	01 LEDSKENEKRANS 13	--	1	1	1	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
		02 F6281-015985	VAS	1	(1)	-			KOMP	UFM RM 8 143-6001		SE
		03 SFA -737480	IUF						FVST	KONTROLL LEDSKENOR		AF RM 8 13-2
		04 K-REP: 100										

		01 BRÄNNKAMMARE										
		02 -----										
UPPHÄVD	611081	01 STICKLÄGETÄNDARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2519		
		02 F6281-016312	VAS	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -736071										
		04 K-REP: 310							ME	UFM RM 8 16-6001		
		05							FVST	BYTE		
		06										
		*07					VB		BE	UFS FPL 37 611-2061		AVEN NAR MO-
		08							KOMP	KONTROLL		TORN TILLFAL-
		09										LIGT TAS UR
		*10					VB		ME	UFM RM 8 16-6005		FPL
		11							FVST	KONTROLL		
		12										
		13					VB		ME	UF RM 8 16-1:00		
		14							VAS	REPARATION		

UPPHÄVD	611082	01 BRK MANTEL YTTRE	--	1	1	1	1)	---	ME	UFM RM 8 16-6009		1) SE
		02 F6281-015952	VAS	1	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 16-504
		03 SFA -737190	IUF									
		04 K-REP: 210										

UPPHÄVD	611083	01 BRK MANTEL INRE	--	1	1	1	1)	---	ME	UFM RM 8 16-6010		1) SE AF
		02 F6281-014669	VAS	1	-	-			FVST	KONTROLL OFF		RM 8 16-1
		03 SFA -735990	IUF									
		04 K-REP: 210					1)		ME	UFM RM 8 16-6011		
		05							FFVML	KONTROLL OFF		SERVICELAG

1996-09-13

Sida 6

UPPHÅVD

drö Radi	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6						
	01 FLAKTMANTEL										
	02 -----										
110	01 FLAKTMANTEL B	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001		
	02 F6281-001386	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -726281										
	04										K-REP: 210
11090	01 PROFILKÅPA B KPL	--	2	2	2	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001		
	02 F6281-015633	VAS	2	(1)	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSATT- NING		
	03 SFA -736673										
	04										K-REP: 210
11095	01 PROFILKÅPA B KPL	--	2	2	2	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001		
	02 F6281-015643	VAS	2	(1)	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSATT- NING		
	03 SFA -736674										
	04										K-REP: 210
	01 TURBINSTATOR HT										
	02 -----										
11100	01 MANTELHALVA	--	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 16-6002		
	02 F6281-001072	VAS	2	(2)	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -726778										
	04										K-REP: 210
11105	01 TURBINLEDSKENA 1	--	53	53	53	VB	---	ME	UFM RM 8 20-6002		
	02 F6281-015767	VAS	53	-	-			FVST	KONTROLL		
	03 SFA -736843										
	04										K-REP: 210
11106	01 TURBINLEDSKENA	--	53	53	53		---	ME	UFM RM 8 20-6006		TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM 8 01-6015
	02 F6281-015744	VAS	53	-	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -736854										
	04										
	05 STRÅLKYLDA					VB		ME	UFM RM 8 20-6007		
								FVST	KONTROLL		
											K-REP: 210
11106	01 TURBINTÄTRING 1.Y	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 20-6007		
	02 F6281-016306	VAS	1	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03 SFA -737716										
	04										K-REP: 210
	01 TURBINROTOR HT										
	02 -----										
11107	01 TURBINSKOVEL 1	--	80	80	80	VB	---	ME	UFM RM 8 21-6001		
	02 F6281-017611	VAS	80	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03 SFA -738441										
	04										K-REP: 210
	01 STATIV BAKRE MED CENTRAKON										
	02 -----										
11110	01 STATIV B	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 23-6003		
	02 F6281-006953	VAS	1	-	-			FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	03 SFA -721304										
	04										K-REP: 210
	05					VB		ME	UFM RM 8 23-6004		
	06							FVST	ÅTGÄRDER VID OLJELACK- NING		
11110	01 CENTRAKON	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6002		
05	02 F6281-013596	VAS	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -725795D										
	04										K-REP: 210
	05					VB		ME	UFM RM 8 23-6003		
								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

UPPHÅVD

UPPHÅVD

Upphavs- För- Sä- Rad	Materialidentifisering	Mtrityp	Antal			Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3						
		Induppl	4	5	6						
			7	8	9		Drift	For- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)
10	01	UTLOPPSLEDSENA	--	2	1	2	1	---	ME	UFM RM 8 23-6005	
	02	F6281-016031	VAS	2	1	-	-		FVST	BYTE	
	03	SFA -737231									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6006	
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION	
611110	01	UTLOPPSLEDSENA	--	6	6	6	VB	---	ME	UFM RM 8 23-6006	
015	02	F6281-016032	VAS	6	-	-	-		FVST	KONTROLL	
	03	SFA -737232									
	04		K-REP: 210								
611110	01	RÖRLEDNING	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6008	
020	02	F6281-016161	VAS	1	(1)	-	-		FVST	BYTE	
	03	SFA -737625									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6003	
	05	PT7							FVST	KONTROLL	
611110	01	RÖRLEDNING	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6008	
025	02	F6281-001156	VAS	1	(1)	-	-		FVST	BYTE	
	03	SFA -626238									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6003	
	05	PT7							FVST	KONTROLL	
611110	01	OLJERÖR Y	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6009	
	02	F6281-001155	VAS	1	(1)	-	-		FVST	BYTE	
	03	SFA -626234									
	04		K-REP: 210								
	05										
	01	VÄXEL FRÄMRE MED RETURÖLJEPUMP LAGER 1									
	02										
30	01	VÄXEL F	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2520	
	02	F6281-000172	VAS	1	-	-	-		KOMP	BYTE	
	03	SFA -724416	IUF								
	04		K-REP: 100 210						ME	UFM RM 8 25-6001	
	05								FVST	BYTE	
611130	01	RETURÖLJEPUMP	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2520	
005	02	F6281-001373	VAS	1	(1)	-	-		KOMP	BYTE	
	03	SFA -624164									
	04		K-REP: 100 210 310						ME	UFM RM 8 25-6002	
	05	LAGER 1							FVST	BYTE	
	06						VB		ME	UF RM 8A 25-1:00	
	07								VAS	REPARATION	
	08										
	01	VÄXELLÅDA MED TRYCK- OCH RETURÖLJEPUMPAR									
	02										
611140	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 27-6001	
	02	F6281-000251	VAS	1	-	-	-		FVST	BYTE	
	03	SFA -725391	IUF								
	04		K-REP: 210								
	05										
	06										
	07						1)		ME	UF RM 8A 01-1:02	S0
	08								VAS	ÖVERSYN	1) SE AF RM 8 01-3
611140	01	BROTTKOPPLING	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 98-6001	
005	02	F6281-000444	VAS	1	(1)	-	-		FVST	BYTE	
	03	SFA -724825									
	04		K-REP: 210								

VD

1996-09-13

Sida 8

Ordernr	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning
			CV	1	2	3	Drift			För- varing	Åtg av	
			Induppl	4	5	6		7	8			
11140	01	.DIFFTRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2513			
10	02	F6281-007620	VAS	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -727389										
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 27-6005			
	05	S37						FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UF RM 8A 27-4:25			
	08							VAS	REPARATION			
11140	01	.FILTER S19	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2018		
15	02	F6281-014035	VAS	1	(1)	-		KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -735798										
	04											
	05	S19 ENGÅNGSFILTER										
11140	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2521			
20	02	F6281-015636	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -736704	IUF									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 27-6004			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8A 27-4:08			
	08							VAS	REPARATION			
11140	01	.RETURÖLJEPUMP	UE	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 27-6003			
25	02	F6281-014585	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -735484	IUF									
	04		K-REP: 210									
11140	01	.SNABBKOPPLING,K	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2511			
30	02	F6281-015010	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -736259										
	04	HTE -711-115-K	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 611-2005			
	05							KOMP	KONTROLL			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 614-4011			
	08							FVST	REPARATION			
11140	01	.TRYCKÖLJEPUMP		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2515			
35	02	F6281-016253	VAS	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -737471	IUF									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 27-6002			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UF RM 8A 27-1:00			
	08							VAS	REPARATION			
01 INSÄNDS VIA VAS TILL FFVAL.												
11140	01	.BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1		ME	UFM RM 8 98-6006			SE TEXTRAD
40	02	F6400-071840	FFVAL	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SAAB -9302083-10-1	IUF									
	04	9302083-101	K-REP: 210				250TIM	BE	UFS FPL 37 00-2007		SM	
	05							KOMP	SMÖRJNING AV LAGER			
	06	ÄVEN UPPTAGEN										
	07	I GRUPP 613					DEFGH	BE	UFS FPL 37 613-2008			
	08							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR			
	09											
	10						1)	ME	TUA FPL 37 613-14005		TS	1) SE AF
	11							FFVAL	TILLSYN			RM 8 01-3
	12											SE TEXTRAD
	13						60MÅN	ME	TUA FPL 37 613-14005		FÖ	SE TEXTRAD
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

1996-09-13

Sida 9

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2						3
				4	5						6
Induppl			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	

	01	STARTNINGSSYSTEM									
	02	-----									

611190	01	TANDBOX		2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2505		
	02	F6281-016835	VAS	2	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -737762	IUF								
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 31-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		

611195	01	TANDSTIFT	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2506		
	02	F2627-000022	VAS	2	-	-		KOMP	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S									
	04	SFA -90574	K-REP: 210					ME	UFM RM 8 32-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	09										
	10					VB		ME	UFM RM 8 32-6002		
	11							FVST	KONTROLL		

611200	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2522		
	02	F6281-000142	VAS	1 (1)	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -722064	IUF								
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 33-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					VB		ME	UF RM 8A 30-1:00		
	08							VAS	REPARATION		

611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000112	VAS	1 (1)	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -626645									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 34-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	09										
	10					VB		ME	UF RM 8A 30-1:00		
	11							VAS	REPARATION		

611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000111	VAS	1 (1)	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -626644									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 34-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	09										
	10					VB		ME	UF RM 8A 30-1:00		
	11							VAS	REPARATION		

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 10

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppt	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01	BRÄNSLESYSTEM GG										
	02	-----										
1112	01	BR INKOPPL VENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-000192	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -724859	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 42-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8A 40-4:03		
	08								VAS	REPARATION		
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12									TROLL		
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16									KONSERVERING		

111221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 43-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-015842	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -736913	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210									HET SE UFM
	05											RM 8 01-6015
	06											
	07							1)	ME	UF RM 8A 40-4:02	S0	1) SE
	08								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12									TROLL		
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16									KONSERVERING		

1112	01	FILTER S2S8	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012		
105	02	F6281-000442	VAS	1 (1)	-	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	05	S2							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRDRENET		
	06									BRÄNSLESYSTEM		
	07											
	08						EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	09								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		

111221	01	SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2516		
110	02	F6281-007101	VAS	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -722380										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 431-6001		
	05								FVST	BYTE		

111221	01	TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 43-6002		
115	02	F6281-000250	VAS	1 (1)	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724683	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 43-6005		
	05								FVST	KONTROLL		

111221	01	BRÄNSLEFILTER S1	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2021		
120	02	F6691-000351	VAS	1 (1)	-	-			KOMP	KONTROLL		
	03	TRW -208027										
	04						VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	05	S1							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRDRENET		
	06									BRÄNSLESYSTEM		

111	01	TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2510		
125	02	F6691-000352	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	TRW -208418										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 433-6003		
	05	S20							FVST	BYTE		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Radl	Materialidentifisering	Mtrityp: Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	DIDAS					
		Induppl	4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
611221	01 FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2014		
02	F6281-008917	VAS	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
03	SFA -726428										
04		K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
05	S4							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
06											
07						VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT		
09									BRÄNSLESYSTEM		

	01 INFÖRS GENOM MF RM 8 44-A552.										
611255	01 BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	UFM RM 8 441-6001		TILLÄTNA KOM-
02	F6281-018557	VAS	9	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
*****	03 SFA -738690	IUF									OCH UTBYTBAR-
04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 441-6002		HET, SE UFM
05								FVST	KONTROLL, PROVTRYCKNING		RM 8 01-6015

	*01 UTGÅR NÄR MF RM 8 44-A552 ÄR INFÖRD.										
611260	01 BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	UFM RM 8 441-6001		TILLÄTNA KOM-
02	F6281-013692	VAS	9	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
03	SFA -734506	IUF									OCH UTBYTBAR-
04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 441-6002		HET, SE UFM
05								FVST	KONTROLL, PROVTRYCKNING		RM 8 01-6015

	01 INFÖRS GENOM MF RM 8 44-A553.										
611263	01 FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÄTNA KOM-
02	F6281-018386	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		BINATIONER
03	SFA -738693	IUF									OCH UTBYTBAR-
04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 442-6001		HET SE UFM
05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015
06											
07						1)		ME	VFA 195615	FK	1) SE
08								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
09											
10						VB		ME	UF RM 8 40-1:00		
11								VAS	REPARATION		
12											
13						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
14								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: KON-		
15									TROLL		
16											
17						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
19									KONSERVERING		

	01 INFÖRS GENOM MF RM 8 441-Å427.										
	*02 UTGÅR NÄR MF RM 8 44-A553 ÄR INFÖRD.										
611265	01 FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÄTNA KOM-
02	F6281-015091	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		BINATIONER
03	SFA -736370	IUF									OCH UTBYTBAR-
04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 442-6001		HET SE UFM
05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015
06											
07						1)		ME	VFA 195615	FK	1) SE
08								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
09											
10						VB		ME	UF RM 8 40-1:00		
11								VAS	REPARATION		
12											
13						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
14								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: KON-		
15									TROLL		
16											
17						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
19									KONSERVERING		

1996-09-13

Sida 12

dröj	Radl	Materialidentifisering	Mtrlty	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6						7	
	1	UTGÅR NAR MF RM 8 441-A427	INFÖRTS.										
1126	01	FÖRDELNINGSENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523			TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-000181	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE			BINATIONER
	03	SFA -724563	IUF										OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 442-6001			HET, SE UFM
	05								FVST	BYTE			RM 8 01-6015
	06												
	07						1)		ME	VFA 195253		FK	1) SE
	08								VAS	FUNKTIONSKONTROLL			AF RM 8 01-3
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8 40-1:00			
	11								VAS	REPARATION			
	12												
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	15									TROLL			
	16												
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02	
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	19									KONSERVERING			
11266	01	SIL	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2013			
05	02	F6281-000437	VAS	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL			
	03	SFA -720172											
	04						VB		ME	UFM RM 8 40-6001			
	05	S3							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT			
	06									BRANSLESYSTEM			
112	01	FILTER S18	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2017			
	02	F6281-001322	VAS	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL			
	03	SFA -726115											
	04												
	05	S18											
112	01	PRIMÄRLEDNING V K	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-016630	VAS	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -738195											
	04		K-REP: 210										
11277	01	PRIMÄRLEDNING H K	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-016635	VAS	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -738197											
	04		K-REP: 210										
11278	01	SEKUNDARLEDNING V K	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-010217	VAS	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -731129											
	04		K-REP: 210										
11279	01	SEKUNDARLEDNING H K	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-010218	VAS	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -731130											
	04		K-REP: 210										
	01	LINSYSTEM GG-EBK											
	02	-----											
11280	01	LINSYSTEM GG-EBK	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2022			
	02	F6281-000188	VAS	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL			
	03	SFA -724703											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 48-6001			
	05								FVST	KONTROLL LINSPANNING			
112	01	LINA I B	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 48-6001			
05	02	F6281-000395	VAS	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -623494											
	04		K-REP: 210										

UPPHÄVD

Upphavs- nummer	Rad	Materialidentifisering	Mtrltyp: Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
			Induppl	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄVD	611280	01 LIN A I F	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 48-6001			
		02 F6281-001387	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -726285										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD	611280	01 LIN A Y F	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 48-6001			
	015	02 F6281-000397	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -623496										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD	611280	01 LIN A Y B	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 48-6001			
	020	02 F6281-000398	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -623497										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD	611280	01 LIN A	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 848-6001			
	025	02 F6281-000393	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -623439										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD	611280	01 LIN A	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 848-6001			
	030	02 F6281-000394	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -623440										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD	611280	01 LIN A	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 848-6001			
	031	02 F6281-000448	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -725484										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD	611280	01 LIN A	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 848-6001			
	032	02 F6281-000406	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -626824										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD	611325	01 OLJESYSTEM	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	-----	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJESYSTEM	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	-----	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
		03 SFA -730865	IUF									
		04	K-REP: 210			1)		ME	UFM RM 8 51-6003			
UPPHÄVD	611340	01 OLJETANK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 51-6001			
	02	F6281-010026	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			

1996-09-13

Sida 14

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2						3
			Induppl	4	5			6	Drift		För- varing
11305	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2510		
	02	F6281-015011	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -736258									
	04	HTE -711-114-K	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 611-2005		
	05							KOMP	KONTROLL		
	06	FAST DEL									
	07						VB	ME	UFA FPL 37 614-4011		
	08							FVST	REPARATION		
11350	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-010825	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -733156	IUF								
	04		K-REP: 210 310			1)		ME	VFA 195255	FK	1) SE AF
	05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
11352	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1	---	BE	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-000182	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -724564	IUF								
	04		K-REP: 210 310			1)		ME	VFA 195255	FK	1) SE AF
	05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM									
	02	-----									
11355	01	LUFTAVTAPPNINGSSREG	UE	1	1	1		ME	UFM RM 8 671-6001		
	02	F6281-000318	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -727454	IUF								
	04		K-REP: 210 310			1)		ME	VFA 195339	FK	1) SE AF
	05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06										
	07						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09								TROLL		
	10										
	11						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM		
	13								KONSERVERING		
11360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14 VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001		
	02	F6281-014466	VAS	14	(14)	-		FVST	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SFA -730454									
	04		K-REP: 210								
11365	01	FILTER S17	--	1	1	1 EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016		
	02	F6281-007920	VAS	1	(1)	-		KOMP	KONTROLL EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074							BYTE		
	04										
	05	S17									
	01	VARMLUFTSSYSTEM									
	02	-----									
11370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2	---	ME	UFM RM 8 68-6001		
	02	F6281-001383	VAS	2	-	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -725978	IUF								
	04		K-REP: 210 310				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2006		
	05							KOMP	KONTROLL		
	06										
	07						VB	ME	UF RM 8A 68-3:05		
	08							VAS	REPARATION		

1996-09-13

Sida 15

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄND

UPPHÄVD

Pass	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp: Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift		För- varing	Åtg av			Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)
			Induppl	4	5	6								
		01	ELSYSTEM											
		02	-----											
611375	01	MUNSTYCKSLAGESGIV	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 701-6005					
	02	M2921-116010	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE					
	03	SAAB -9300271-10-1	IUF											
	04	9300271-101	K-REP:	210	310		VB	ME	UFA FPL 37 862-4013					
	05							FVST	PROVNING					
	06													
	07						VB	ME	COURTER OHM18-1526-2					
	08							VAS	REPARATION					
		01	INFÖRS GENOM MF RM 8 70-A504.											
611378	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2508					
	02	F6281-017686	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE					
*****	03	SFA -738015												
	04		K-REP:	210	310			ME	UFM RM 8 701-6001					
	05	OLJA						FVST	BYTE					
	06													
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4010					
	08							FVST	PROVNING					
	09													
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00					
	11							VAS	PROVNING					
		*01	UTGÅR NÄR MF RM 8 70-A504 ÄR INFÖRD.											
611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2508					
	02	M2962-120010	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -90556												
	04		K-REP:	210	310			ME	UFM RM 8 701-6001					
	05	OLJA						FVST	BYTE					
	06													
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4010					
	08							FVST	PROVNING					
	09													
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00					
	11							VAS	PROVNING					
		01	INFÖRS GENOM MF RM 8 70-A504.											
611382	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2501					
	02	F6281-017687	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE					
*****	03	SFA -738016	IUF											
	04		K-REP:	210	310			ME	UFM RM 8 701-6002					
	05	OLJA						FVST	BYTE					
	06													
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4014					
	08							FVST	KONTROLL					
	09													
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00					
	11							VAS	REPARATION					
		*01	UTGAR NAR MF RM 8 70-A504 AR INFORD.											
611384	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2501					
	02	F6281-014160	VAS	1	(1)	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -735889	IUF											
	04		K-REP:	210	310			ME	UFM RM 8 701-6002					
	05	OLJA						FVST	BYTE					
	06													
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4014					
	08							FVST	KONTROLL					
	09													
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00					
	11							VAS	REPARATION					

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 16

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3					DIDAS	
			Induppl	4	5	6			Drift	För- varing	Åtg av	
113	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4	---	ME	UFM RM 8 701-6003			
	02	F6281-013701	VAS	4	(8)	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -735045	IUF									
	04		K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 611-2031			
	05							KOMP	KONTROLL			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 701-6009			
	08							FVST	PROVNING			
11395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2503			
	02	M2951-769010	VAS	2	(2)	-		KOMP	UFS FPL 37 611-2504			
	03	SFA -90575	IUF						BYTE			
	04		K-REP: 210 310									
	05	NH/NL						ME	UFM RM 8 701-6004			
	06							FVST	UFM RM 8 701-6006			
	07								BYTE			
	08											
	09						1)	ME	VFA 195240		FK	1) SE AF
	10							VAS	FUNKTIONSKONTROLL			RM 8 01-3
11400	01	KABELSELE 1	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6003			
	02	F6281-015266	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736411	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6005			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											
	10											
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
11401	01	KABELSELE 2	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6004			
	02	F6281-015267	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736412	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6006			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											
	10											
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
11407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 25-6001			
	02	F6281-005721	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725543	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6008			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6011			
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											
	10											
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6502			
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
11410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6001			
	02	F6281-001388	VAS	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -726309	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6009			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6012			
	08							FVST	KONTROLL BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 EFTERBRANNKAMMARE										
		02 -----										
61115	01	EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 80-6001		
	02	F6281-000322	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -727477	IUF									
	04		K-REP: 210									
		01 DIFFUSORDEL EBK										
		02 -----										
611420	01	DIFFUSORDEL	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 81-6001		
	02	F6281-000860	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -726654	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 81-6002		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611420	01	FLAMHÅLLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2509		
005	02	F6281-011670	VAS	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -734159	IUF									
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06							VB	ME	UFM RM 8 811-6002		
	07								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	08											
		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 81-A418 INFÖRTS.										
611420	01	SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2517		
005	02	F6281-001429	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -726903	IUF									
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 812-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06							VB	ME	UFM RM 8 812-6002		
	07								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	08											
		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 81-A418.										
611420	01	SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2517		
015	02	F6281-015997	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -737485	IUF									
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 812-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06							VB	ME	UFM RM 8 812-6002		
	07								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	08											
611420	01	SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 812-6001		
020	02	F6281-000207	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725175	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6002		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611420	01	SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 812-6001		
025	02	F6281-000209	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725205	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6002		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611420	01	SPRIDARE ZON 3	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 812-6001		
	02	F6281-005534	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -728002	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 812-6002		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

1996-09-13

Sida 18

UPPHÄVD

Upphäv	Radi	Materialidentifisering	Mtrityp: Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift		För- varing	Åtg av	Åtgärd	
			Induppl	4	5	6		Arbetsvolym (Mantimmar)				
		1 BRÄNNKAMMARE EBK										
		02 -----										
114	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 83-6001			
	02	F6281-001380	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725289	IUF									
	04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 82-6003		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
11450	01	BRK MANTEL EBK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 83-6001			
05	02	F6281-011071	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -733451	IUF									
	04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 82-6003		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
11450	01	FLAMRÖR EBK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 82-6002			
10	02	F6281-001384	VAS	1	(1)	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -726097	IUF									
	04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 82-6003, -6501		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	01	UTLOPPSDEL EBK										
	02	-----										
114	01	UTLOPPSDEL EBK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 83-6001			
	02	F6281-000133	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -721780	IUF									
	04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 83-6002		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	01	BRÄNSLESYSTEM EBK										
	02	-----										
	03											
	04	INFÖRS GENDM MF RM 8 841-Å480										
11450	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1		ME	UFM RM 8 841-6002			
	02	F6281-016522	VAS	1	(1)	-		FVST	UFM RM 8 27-6007			
	03	SFA -738013	IUF						BYTE			
	04	K-REP: 210										
	05							1)	ME	VFA 195259	TS	1) SE
	06								VAS	TILLSYN		AF RM 8 01-3
	07											
	08							1)	ME	UF RM 8A 84-4:03	SÖ	
	09								VAS	ÖVERSYN		
	10											
	11							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	13									TROLL		
	14											
	15							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	17									KONSERVERING		
	01	UTGÅR NAR MF RM 8 841-Å480 ÄR INFÖRD.										
11470	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1		ME	UFM RM 8 841-6002			
	02	F6281-000321	VAS	1	-	-		FVST	UFM RM 8 27-6007			
	03	SFA -727438	IUF						BYTE			
	04	K-REP: 210										
	05							1)	ME	VFA 195259	TS	1) SE
	06								VAS	TILLSYN		AF RM 8 01-3
	07											
	08							1)	ME	UF RM 8A 84-4:03	SÖ	
	09								VAS	ÖVERSYN		
	10											
	11							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	13									TROLL		
	14											
	15							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	17									KONSERVERING		

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 19

UPPHÄVD

UPPHÄVD

HÄVD

L	S	Rad	Materialidentifisering	Mtrityp: Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod		Anteckning		
				CV	1	2	3			DIDAS				
				Induppl	4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		1480	01 BRÅNLEREG EBK	UE		1	1	1		ME	UFM RM 8 842-6001			
		02	F6281-007728	VAS		1	-	-		FVST	BYTE			
		03	SFA -730266	IUF										
		04		K-REP: 210	310			1)		ME	VFA 195639	FK	1) SE AF	
		05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3	
		06												
		07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01	
		08								FVST	FÖRVARING: KONTROLL			
		09												
		10							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02	
		11								FVST	FÖRVARING: ÖM-KONSERVERING			
		611480	01 AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2529		VIDÖPPNING	
		005	02 F6281-013642	VAS		1	-	-		KOMP	BYTE		UTLOPPSMUN-	
		03	SFA -725875	IUF									STYCKE	
		04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 842-6002			
		05								FVST	BYTE, KONTROLL OCH			
		06									JUSTERING			
		611480	01 FILTER S2S8	--		1	1	1	DEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2015		
		010	02 F6281-000442	VAS		1	(1)	-		KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
		03	SFA -722111											
		04		K-REP: 210				DEFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001			
		05	S8							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			
		06												
		07							VB	ME	UFM RM 8 40-6001			
		08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT			
		09									BRÄNLESYSTEM			
		1480	01 TEMPKÄNNARE EBK	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 842-6004			
		02	F6281-000249	VAS		1	(1)	-		FVST	BYTE			
		03	SFA -722855	IUF										
		04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 842-6007			
		05								FVST	KONTROLL AV KULLÄNK			
		1505	01 AVTÄPPNVENTIL EBK	UE		1	1	1		ME	UFM RM 8 843-6002			
		02	F6281-007639	VAS		1	-	-		FVST	BYTE			
		03	SFA -729590	IUF										
		04		K-REP: 210	310			1)		ME	VFA 195396	FK	1) SE AF	
		05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3	
		06												
		07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01	
		08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
		09									TROLL			
		10												
		11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02	
		12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: ÖM-			
		13									KONSERVERING			
		611505	01 FILTER	--		1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2043		
		005	02 F6281-015204	VAS		1	(1)	-		KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
		03	SFA -736367											
		04		K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001			
		05	S51							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			
		611505	01 BACKVENTIL	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2518			
		010	02 F6281-015666	VAS		1	(1)	-		KOMP	BYTE			
		03	SFA -736632	IUF										
		04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 843-6003			
		05								FVST	BYTE			
		611505	01 SNABBKOPPLING	--		1	1	1		BE	UFS FPL 37 612-2503			
		015	02 F4562-000004	VAS		1	(1)	-		KOMP	BYTE			
		03	HTEMP-HTE713-											
		04	6120878-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001			
		05								FVST	REPARATION			
		06	FAST DEL											
		07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001			
		08	AVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		09	I GRUPP 612											

1996-09-13

Sida 20

UPPHÄVD

dra	Ad	Materialidentifisering	Mtrityp Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
			Induppt	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
152	1	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 845-6001		
	02	F6281-001085	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -727847	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195330	FK	
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13									KONSERVERING		
1525	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 845-6002		
	02	F6281-000219	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725333	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195270	FK	
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13									KONSERVERING		
153	01	BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	2	2	2			ME	UFM RM 8 845-6003		
	02	F6281-000220	VAS	2	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725340	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195271	FK	
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13									KONSERVERING		
1535	01	LINSYSTEM EBK	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2023		
	02	F6281-000171	VAS	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -724413										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 80-6001		
	05								FVST	UFM RM 8 848-6002		
	06									KONTROLL, SPEL OCH LIN-		
	07									SPANNING		
1535	01	LINA	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
	02	F6281-000447	VAS	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725482										
	04		K-REP: 210									
1544	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 849-6502		
	02	F6281-016311	VAS	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -737082										
	04		K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2005		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 849-6501		
	08								FVST	BYTE AV BUSSNING		
1546	01	BRÄNSLEFILTER	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 841-6002		
	02	F6281-011680	VAS	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -730031										
	04		K-REP: 210									
	05	S40										

ÄVD

UPPHÄVD

UPPHAVD

UPPHÄV

dra	Rad	Materialidentifiering	Mtrlrtyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Ätg av		Åtgärd	
			Induppf	4	5	6				7		
I 156	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4			ME	UFM RM 8 852-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-007742	VAS	4	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730332	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210									HET. SE UFM
	05											RM 8 852-6001
	06							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	08									TROLL		
	09											
	10							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	12									KONSERVERING		

I 1566	01 MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4	ME	UFM RM 8 852-6001	TILLÄTNA KOM-
	02 F6281-000277	VAS	4	-	-	FVST	BYTE	BINATIONER
	03 SFA -727359	IUF						OCH UTBYTBAR-
	04 K-REP: 210							HET, SE UFM
	05							RM 8 852-6001
	06				6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01
	07					FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL : KON-	
	08						TROLL	
	09							
	10				24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02
	11					FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL : OM-	
	12						KONSERVERING	

01	TÄNDSYSTEM EBK					
02	-----					
115	01 TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1	ME UFM RM 8 861-6001
	02 F6281-000183	VAS	1	-	-	FVST BYTE
	03 SFA -724569	IUF				
	04	K-REP: 210			VB	ME UFM RM 8 861-6002
	05					FVST SPOLNING
	06					
	07				6MÅN	ME UFM RM 8 95-6001 FÖ1
	08				FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-
	09					TROLL
	10					
	11				24MÅN	ME UFM RM 8 95-6001 FÖ2
	12				FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-
	13					KONSERVERING

```

01 DRÄNERSYSTEM EBK
02 -----
11575 01 SNABBKOPPLING      --      1      1      1      BE      UFS FPL 37 612-2503
02 F4562-000006          FFVAL    1 ( 1)  -      KOMP    BYTE
03 HTEMP-HTE843-1-C
04 6120879-003          K-REP: 210          VB      ME      UFA FPL 37 612-4001
05                                FVST    REPARATION
06 RÖRLIG DEL
07                                72MÅN    ME      UFA FPL 37 612-4001
08 AVEN UPPTAGEN          FVST    FÖRVARINGSUNDERHÅLL
09 I GRUPP 612

```

```

01 BRANDVARNINGSSYSTEM
02 -----

11580 01 BRANDVARNINGSSYSTEM  --      1      1      1 VB      ---      ME      UFM RM 8 89-6002
02 M2252-640888      VAS      1 ( 1)      -      FVST      KONTROLL OCH PROVNING
03 SFA -725790
04      K-REP: 210

```

```

115 01 ELEMENT -- 2 2 2 --- ME UFM RM 8 89-6001
05 02 F3533-000020 VAS 2 (2) - FVST BYTE
03 GRAVI-D4704/167 (1)
04 6114443-004 K-REP: 210
05 SFA 721893

```

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 23

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UFS Red	Materialidentifiering	Mtrityp, Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Ulf-kod DIDAS	Anteckning	
		CV	1	2	3	Drift					För- varing
		Induppl	4	5	6						
			7	8	9			Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01 INSTALLATIONSDETALJER MM										
	02 -----										
612005	01 SNABBKÖPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02 F4562-000004	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-HTE713-										
	04 6120878-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05							FVST	REPARATION		
	06 FAST DEL										
	07					72MÅN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08 ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09 1 GRUPP 611										

612009	01 SNABBKÖPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02 F6400-071919	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB - 1799524-001										
	04 1799524-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05							FVST	REPARATION		
	06 RÖRLIG DEL										
	07					72MÅN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

612015	01 SNABBKÖPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02 F4562-000005	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-HTE843-5-C										
	04 6120879-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05							FVST	REPARATION		
	06 RÖRLIG DEL										
	07					72MÅN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

613000	01 SNABBKÖPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02 F4562-000006	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-HTE843-1-C										
	04 6120879-003	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05							FVST	REPARATION		
	06 RÖRLIG DEL										
	07					72MÅN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08 ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09 1 GRUPP 611										

	01 DRIVANÖRDNING APPARATER										
	02 -----										
613002	01 FRÄMRE DRIVAXEL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2504		
	02 F6400-071838	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB - 9302081-10-1	IUF									
	04 9302081-101	K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	05							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	06										
	07					650TIM		ME	UFA FPL 37 613-4005	TS	
	08							FVST	TILLSYN		
	09										
	10					VB		ME	TUA FPL 37 613-14005		
	11							FFVAL	REPARATION		
	12										
	13					60MÅN		ME	UFA FPL 37 613-4005	FO	
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

613003	01 DRIVAXELRÖR	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2504		
	02 F6400-071839	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB - 9302082-10-1	IUF									
	04 9302082-101	K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	05							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	06										
	07					650TIM		ME	UFA FPL 37 613-4005	TS	
	08							FVST	TILLSYN		
	09										
	10					VB		ME	TUA FPL 37 613-14005		
	11							FFVAL	REPARATION		

1996-09-13

Sida 24

UPPHÄVD

drö rad	Materielidentifiering	Mtrityp Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
		CV	1	2	3	Drift					För- varing
		Induppl	4	5	6		7	8	9		
01 UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER, SE ADRESS 611140 040.											
1300	01 BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2504	SE TEXTRAD	
	02 F6400-071840	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9302083-10-1	IUF									
	04 9302083-101										
13010	01 VÄXELLÅDA	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2503		
	02 F6400-047621	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300181-10-6	IUF									
	04 9300181-106	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 613-2004		
	05							KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	06										
	07										
	08					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2003		
	09							KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	10										
	11					2100TIM		ME	TMO SUNCO 267	0	
	12							FFVAL	ÖVERSYN		
	13										
	14										
	15					VB		BE	UFS FPL 37 613-2009		
	16							KOMP	REPARATION		
	17										
	18					VB		ME	TMO SUNCO 267		
	19							FFVAL	REPARATION		
	20										
	21					60MÅN		ME	TMO SUNCO 267	F0	
	22							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: PROV NING		
01 OLJEKYL SYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM											

14003	01 KYLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2501		
	02 F6400-040864	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301157-10-3	IUF									
	04 9301157-103					DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
	05							KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFI- LER I LUFTINTAG		
	06 MOTOROLJA										
	07										
	08					2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS	
	09							FVST	TILLSYN		
01 FÅR ENDAST ANVÄNDAS DÅ BRIST PÅ KYLARE F6400-040864 FÖRELIGGER.											
14006	01 KYLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2501		
	02 F6400-043247	FFVAL	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301615-10-1	IUF									
	04 9301615-101					DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
	05							KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFILER I LUFTINTAG		
	06 MOTOROLJA										
	07										
	08 SE TEXTRAD					1500TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS	
	09							FVST	TILLSYN		
14010	01 ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2502		
	02 F6400-003736	FFVAL	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300498-10-1	IUF									
	04 9300498-101					2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002	TS	
	05							FVST	TILLSYN		
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å1389.											
14012	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 614-2508		
	02 F4562-000092	VAS	2 (2)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-711-145-J										
	04 SAAB-6127532-086	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
	05							FVST	REPARATION		

ÄVD

1996-09-13

Sida 25

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UFS Rad:	Materielidentifiering	Mtrltyp: Antal			Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på		TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	DIDAS				
		Induppl	4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)				
			7	8	9									
01 UTGÅR NAR MF FPL 37 614-A1389 INFÖRTS.														
614013	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 614-2508						
	02 F4562-000073	VAS	2	(2)	-		KOMP	BYTE						
	03 HTEMP-HTE711-118-J													
	04 SAAB-6127522-081	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 614-4003						
	05						FVST	REPARATION						

614015	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 614-2508						
	02 F6400-027118	FFVAL	2	-	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -8023004-10-1													
	04 8023004-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 614-4003						
	05						FVST	REPARATION						

614020	01 KYLARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2503						
	02 M2870-800210	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -9300155-10-2	IUF												
	04 9300155-102					1900TIM	ME	M2870-800210-U01				TS		
	05						FFVAL	TILLSYN						
	06													
	07					VB	ME	UFA FPL 37 614-4004						
	08						FVST	REPARATION						

614025	01 ÖVERSTRÖMVENTIL	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2504						
	02 F6400-003732	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -9300160-10-1	IUF												
	04 9300160-101					2100TIM	ME	UFA FPL 37 614-4002				TS		
	05						FVST	TILLSYN						

614029	01 TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2505						
	02 F6400-065485	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -9301228-10-3	IUF												
	04 9301228-103	K-REP: 320				1900TIM	ME	TUA FPL 37 614-14006				TS		
	05						FFVAL	TILLSYN						
	06													
	07					VB	ME	TUA FPL 37 614-14006						
	08						FFVAL	REPARATION						

614035	01 KYLARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2506						
	02 M2870-800320	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -9300156-10-3	IUF												
	04 9300156-103					1800TIM	ME	UFA FPL 37 614-4007				TS		
	05	A-BET: M2870-800310					FVST	TILLSYN						

614036	01 KYLARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2506						
	02 M2870-800310	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -9300156-10-2	IUF												
	04 9300156-102					1800TIM	ME	UFA FPL 37 614-4007				TS		
	05	A-BET: M2870-800320					FVST	TILLSYN						

614040	01 PÅFYLNINGSVENTIL	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 614-2509						
	02 F6400-014826	FFVAL	2	(2)	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -9300937-10-1													
	04 9300937-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 614-4010						
	05						FVST	REPARATION						

01 INFORS GENOM MF FPL 37 614-A1387														
614054	01 BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2512						
	02 F6400-072666	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE						
	03 SAAB -8052008-11-1	IUF												
	04 8052008-111	K-REP: 210				DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001						
	05						KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK						
	06													
	07					VB	ME	UFA FPL 37 614-4013						
	08						FVST	REPARATION						

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 26

UPPHÄVD

drift	Radl	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6							
				7	8	9							
	1	UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Å1387 INFÖRTS.											
I4055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2512			
	02	F6400-049034	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-3	IUF										
	04	8052008-103	K-REP:	210			DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	REPARATION			
I4065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2513			
	02	F6400-049035	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-4	IUF										
	04	8052008-104	K-REP:	210			DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	REPARATION			
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Å1485 ÄR INFÖRD.											
I4074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2514			
	02	F6400-070819	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04	1760979-102	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 614-4009			
	05								FVST	REPARATION			
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å1485.											
I4080	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2514			
	02	F6400-080380	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1760979-103											
	04	1760979-103	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 614-4009			
	05								FVST	REPARATION			
	1	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Å1538.											
I5003	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2501			
	02	F6400-050003	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
I****	03	SAAB -9300951-10-4	IUF										
	04	9300951-104					DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002,			
	05	(B01-015)							KOMP	UFS FPL 37 615-2004			
	06									KONTROLL AV MAGNETPLUG-			
	07									GARNA			
	08												
	09						300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001		TS	
	10								FVST	TILLSYN			
	11												
	12						1800TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4		0	
	13								FFVAL	ÖVERSYN			
	14												
	15						VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	16								KOMP	FELLOKALISERING			
	17								FVST	REPARATION (BYTE AV			
	18									UNDERENHETER)			
	19												
	20						VB		ME	UFA FPL 37 615-4001			
	21								FVST	REPARATION			
	22												
	23						1)		ME	UFA FPL 37 615-4001			
	24								FVST	KONSERVERING			
	25												
	26												
	27												
	28												
	29						24MÅN		ME	AIRES OHM JFS 100-4		F0	
	30								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
										KONSERVERING			

1)UTFÖRS DÅ
STARTAPPARATEN
BERÄKNAS VARA
UR DRIFT MER
AN 135 DAGAR

UPPHÄVD

JÄVD

1996-09-13

Sida 27

Adress Rad	Materialidentifiering	Mtrityp: Antal: Version:	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning					
CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)				
Induppl	4	5	6									
615003	01	AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
010	02	F2104-000583	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	REPARATION		
*****	03	AIRES-364351-1										
	04		K-REP:	320								
615003	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
010	02	F4562-000008	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST			
	04	6126101-001	K-REP:	210								
	05						VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	06	FAST DEL							FVST	REPARATION		
	07											
	08						72MAN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
615003	01	ELMOTOR	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
015	02	F2104-000326	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	AIRES-519800-2-1							FVST			
	04		K-REP:	320								
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003	01	TÄNDBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
020	02	F2104-000289	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	AIRES-362799-3							FVST			
	04		K-REP:	320								
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003	01	TÄNDSTIFT	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
030	02	F2104-000290	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	AIRES-362801-2							FVST			
	04		K-REP:	320								
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	RENGÖRING, PROVNING		
615003	01	SPRIDARRING	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
030	02	F2104-001344	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	AIRES-3605262-1							FVST			
	04		K-REP:	320								
	05	(SPRIDARE)					VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003	01	PACKBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
035	02	F2104-000293	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	AIRES-362951-1							FVST			
	04											
	05	(ORIVTAPP)										
615003	01	VARYTALSREGULATOR	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
040	02	F2104-000432	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	AIRES-362897-5							FVST			
	04		K-REP:	320								
	05	(PRIMARBRYTARE)					VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	PROVNING		
615003	01	SEKUNDARBRYTARE	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
045	02	F2104-001281	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
*****	03	AIRES-364362-3							FVST			
	04		K-REP:	320								
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	PROVNING		

1996-09-13

Sida 28

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	For- varing	Åtg av		Åtgärd	
			Induppl	4	5	6				7		
150	01	.STARTBRANSLEVENTIL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
50	02	F2104-000312	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
***	03	AIRES-364358-2								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05								VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	REPARATION	
15003	01	.DRÄNERVENTIL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
55	02	F2104-000298	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
*****	03	AIRES-363050-2								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05								VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	REPARATION	
15003	01	.FILTERINSATS	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
50	02	F2104-000626	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	KONTROLL, BYTE	
*****	03	AIRES-56951								FVST		
15003	01	.KABELPISKA	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
55	02	F2104-001328	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
*****	03	AIRES-43355-1								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05								VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	REPARATION	
150	01	.MUNSTYCKE	--		1	1	1	---		ME	UFA FPL 37 615-4001	
70	02	F2104-000445	FFVAL		1	(1)	-			FVST	BYTE	
***	03	AIRES-362970-1										
	04		K-REP: 320						300TIM	ME	AIRES OHM JFS 100-4	UH I DRIFT
	05									FFVAL	PROVNING	FÖLJS UPP OCH
	06											SAMORDNAS MED
	07											ÖVERORDNAD ME
150	01	.YTTERDEL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
75	02	F6400-054254	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
***	03	SAAB -1747880-10-2								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)							VB	ME	SAAB-1747880	
	06									FFVAL	REPARATION	
15003	01	.INNERDEL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
80	02	F6400-058135	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
*****	03	SAAB -1747881-10-2								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)							VB	ME	FFVAL-440086	
	06									FFVAL	REPARATION	

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 30

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppl	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
1500	01	SPRIDARRING	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
30	02	F2104-001344	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AIRES-3605262-1								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05	(SPRIDARE)						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	REPARATION	
15005	01	PACKBOX	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
35	02	F2104-000293	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AIRES-362951-1								FVST		
	04											
	05	(DRIVTAPP)										
15005	01	VARVTALSREGULATOR	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
40	02	F2104-000432	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AIRES-362897-5								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05	(PRIMÄRBRYTARE)						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	PROVNING	
15005	01	SEKUNDÄRBRYTARE	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
45	02	F2104-001281	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AIRES-364362-3								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05							VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	PROVNING	
15005	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
50	02	F2104-000312	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AIRES-364358-2								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05							VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	REPARATION	
15005	01	DRÄNERVENTIL	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
55	02	F2104-000298	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AIRES-363050-2								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05							VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	REPARATION	
15005	01	FILTERINSATS	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
60	02	F2104-000626	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	KONTROLL, BYTE	
	03	AIRES-56951								FVST		
15005	01	KABELPISKA	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
65	02	F2104-001328	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AIRES-43355-1								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05							VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	06									FFVAL	REPARATION	
15005	01	MUNSTYCKE	--		1	1	1		---	ME	UFA FPL 37 615-4001	
70	02	F2104-000445	FFVAL		1	(1)	-			FVST	BYTE	
	03	AIRES-362970-1										
	04		K-REP: 320					300TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4	
	05									FFVAL	PROVNING	
	06											
	07											UH 1 DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME
15005	01	YTTERDEL	--		1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008	
75	02	F6400-054254	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1747880-10-2								FVST		
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)						VB		ME	SAAB-1747880	
	06									FFVAL	REPARATION	

HÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 31

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UP

1996-09-13

Sida 32

drift Rad	Materialidentifiering				Mtrityp		Antal / Version		Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
	CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)						
		Induppl	4	5	6	7	8	9							
15015	01 .TANDSTIFT	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-000290	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-362801-2								FVST						
	04	K-REP: 320													
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	06								FFVAL	RENGÖRING, PROVNING					
15010	01 .SPRIDARRING	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-001344	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-3605262-1								FVST						
	04	K-REP: 320													
	05 (SPRIDARE)						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	06								FFVAL	REPARATION					
15015	01 .PACKBOX	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-000293	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-362951-1								FVST						
	04														
	05 (DRIVTAPP)														
15010	01 .VARVITALSREGULATOR	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-000432	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-362897-5								FVST						
	04	K-REP: 320													
	05 (PRIMÄRBRYTARE)						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	06								FFVAL	PROVNING					
15015	01 .SEKUNDÄRBRYTARE	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-001281	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-364362-3								FVST						
	04	K-REP: 320													
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	06								FFVAL	PROVNING					
15010	01 .STARTBRÄNSLEVENTIL	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-000312	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-364358-2								FVST						
	04	K-REP: 320													
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	06								FFVAL	REPARATION					
15015	01 .DRANERVENTIL	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-000298	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-363050-2								FVST						
	04	K-REP: 320													
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	06								FFVAL	REPARATION					
15010	01 .FILTERINSATS	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-000626	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	KONTROLL, BYTE					
	03 AIRES-56951								FVST						
15015	01 .KABELPISKA	--	1	1	1	---			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008					
	02 F2104-001328	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE					
	03 AIRES-43355-1								FVST						
	04	K-REP: 320													
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	06								FFVAL	REPARATION					
15070	01 .MUNSTYCKE	--	1	1	1	---			ME	UFA FPL 37 615-4001					
	02 F2104-000445	FFVAL	1	(1)	-				FVST	BYTE					
	03 AIRES-362970-1														
	04	K-REP: 320					300TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4					
	05								FFVAL	PROVNING					
	06														
	07														

1996-09-13

Sida 33

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UFS Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3			Drift	För- varing			Åtg av	
		Induppl	4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)			
615085	01 YTTTERDEL	--		1	1	1		---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02 F6400-031196	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1747880-10-1									FVST			
	04	K-REP: 320											
	05 (AVGASRÖR)						VB			ME	SAAB-1747880		
	06									FFVAL	REPARATION		
615085	01 INNERDEL	--		1	1	1		---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
080	02 F6400-031197	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1747881-10-1									FVST			
	04	K-REP: 320											
	05 (AVGASRÖR)						VB			ME	FFVAL-440086		
	06									FFVAL	REPARATION		
615165	01 SNABBKOPPLING	--		1	1	1				BE	UFS FPL 37 615-2502		
	02 F4562-000001	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-HTE712-24-C/A3	IUF											
	04 6126100-001	K-REP: 210					VB			ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05									FVST	REPARATION		
	06 RÖRLIG DEL												
	07							72MAN		ME	UFA FPL 37 612-4001		FO
	08									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01 LUFTINTAGSTATNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS												
	02 -----												
	03												
	04 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä1320.												
616003	01 STRÖMSTÄLLARE	--		1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 616-2503		
	02 F6400-076336	FFVAA		1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8211001-10-3	IUF											
	04 8211001-103						EFGH			BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05 (E06-013)									KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06												
	07						600TIM			ME	UFA FPL 37 616-4003		TS
	08									FVST	TILLSYN		
	01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä1320 INFÖRTS.												
616004	01 STRÖMSTÄLLARE	--		1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 616-2503		
	02 F6400-071407	FFVAA		1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8211001-10-2	IUF											
	04 8211001-102						EFGH			BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05 (E06-013)	A-BET: F6400-076336								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06												
	07						250TIM			ME	UFA FPL 37 616-4003		TS
	08									FVST	TILLSYN		
616010	01 MAGNETVENTIL	UE		1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 616-2507		
	02 M2302-500510	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8002002-10-1	IUF											
	04 8002002-101	K-REP: 210					EFGH			BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05 (E06-007)									KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07 TERTIÄRLUCKA						VB			ME	UFA FPL 37 616-4004		
	08									FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 34

UPPHÄVD

drift Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6						
	7	8	9								
1 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-A996.											
1601	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2504		
	02	F6400-041428	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-2	IUF								
	04	9300888-102	K-REP: 320			EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05		A-BET: F6400-022144					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06	TERTIÄRLUCKA									
	07					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	0	
	08							FFVAL	OVERSYN		
	09										
	10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
	11							FFVAL	REPARATION		
	12										
	13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	FO	
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
16013	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016	
35	02	F6400-003296	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2									
	04	8000000-102	K-REP: 210								
01 UTGÅR NAR MF FPL 37 616-A996 INFÖRTS.											
16015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2504		
	02	F6400-022144	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1	IUF								
	04	9300888-101	K-REP: 320			EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05		A-BET: F6400-041428					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06	TERTIÄRLUCKA									
	07					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	0	
	08							FFVAL	OVERSYN		
	09										
	10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
	11							FFVAL	REPARATION		
	12										
	13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	FO	
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
16015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016	
35	02	F6400-003296	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2									
	04	8000000-102	K-REP: 210								
16025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		BE	UFS FPL 37 616-2508		
	02	M1706-880210	FFVAL	2	(2)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1	IUF								
	04	8003001-101	K-REP: 210			VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
	05							FVST	REPARATION		
	06										
	07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4007	FO	
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
16030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		BE	UFS FPL 37 616-2509		
	02	M1706-880310	FFVAL	2	(2)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1	IUF								
	04	8003000-101	K-REP: 210			VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
	05							FVST	REPARATION		
	06										
	07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4007	FO	
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 UTGÅR NAR MF FPL 37 616-A1392 ÅR INFÖRD.											
16030	01	LUFTINTAGSTATNING	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02	F6400-069662	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5	IUF								
	04	1701617-305				900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019	TS	
	05							FVST	TILLSYN		

UPPHÄVD

1996-09-13

Sida 35

UPPHÄVD

Rad	Materialidentifiering	Mtrityp: Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
		CV	1	2						3
		Induppl	4	5						6
			7	8	9	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-A1392									
616032	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02 F6400-078875	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1701617-30-6	IUF								
	04 1701617-306					900TIM	ME	UFA FPL 37 616-4019		TS
	05						FVST	TILLSYN		
616034	01 ELDOMKRAFT	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2505		
	02 F5200-001452	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 PLESS-R5227-1-1	IUF								
	04 9300614-004	K-REP: 320				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05 (E06-008)						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06									
	07 LUFTINTAGSTÄTNING					1900TIM	ME	TUA FPL 37 616-14009		TS
	08						FFVAL	TILLSYN		
	09									
	10					VB	ME	TUA FPL 37 616-14009		
	11						FFVAL	REPARATION		
	12									
	13					60MÅN	ME	TUA FPL 37 616-14009		F0
	14						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
616040	01 MAGNETVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2506		
	02 F6400-026402	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8002000-10-3	IUF								
	04 8002000-103	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2006		
	05 (E06-006)						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06									
	07 REVERSERING					VB	ME	UFA FPL 37 616-4012		
	08						FVST	REPARATION		
616050	01 STRYPVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 616-4012	
	02 M2303-550110	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION		
	03 SAAB -8014000-10-1									
	04 8014000-101	K-REP: 210								
616050	01 MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3		BE	UFS FPL 37 616-2501		
	02 F6400-004500	FFVAL	3	(3)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301229-10-1	IUF								
	04 9301229-101	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2006		
	05						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06 REVERSERING									
	07					600TIM	ME	UFA FPL 37 616-4014		TS
	08						FVST	TILLSYN		
	09									
	10					VB	ME	UFA FPL 37 616-4014		
	11						FVST	REPARATION		
	12									
	13					60MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4014		F0
	14						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
616055	01 BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2510		
	02 M2301-535010	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300548-10-1	IUF								
	04 9300548-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 616-4015		
	05						FVST	REPARATION		
	06									
	07					144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4015		F0
	08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
616059	01 DRIVENHET	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2511		
	02 F6400-065790	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1728012-10-2									
	04 1728012-102					GH	ME	UFA FPL 37 616-4016		
	05						FVST	TILLSYN		
616064	01 DRIVENHET	--	3	3	3	---	BE	UFS FPL 37 616-2511		
	02 F6400-065789	FFVAL	3	(3)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1727528-10-2									
	04 1727528-102					GH	ME	UFA FPL 37 616-4017		
	05						FVST	TILLSYN		

1996-09-13

Sida 36

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
16000	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2014		
	02	F5518-000023	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	RENOL-185070/662										
	04	6124163-001					1200TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJS PÅ
	05								FVST	KASSERAS		ÖVERORDNAD
	06											STJARTKON.
	07											SE UFS
	08											FPL 37 00-1923

	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL										
	02	-----										
17004	01	HANDTAG	--	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 617-2501		
	02	F6400-065097	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4	IUF									
	04	8421001-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST	REPARATION		

17014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 617-2503		
	02	F6400-072377	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-2	IUF									
	04	8404000-102	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 8010-3001		
	05	(E07-003)							KOMP	PK AFK		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 617-4002		
	08								FVST	PROVNING		

17014	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 617-2504		
	02	F6400-072438	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3	IUF									
	04	9202818-153	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8010-3001		
	05	(E07-010)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMO- MENTET		
	06											
	07											
	08											
	09						1350TIM		ME	TUA FPL 37 617-14006	0	
	10								FFVAL	ÖVERSYN		
	11											
	12						VB		ME	TUA FPL 37 617-14006		
	13								FFVAL	REPARATION		
	14											
	15						60MÅN		ME	TUA FPL 37 617-14006	F0	
	16								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

17024	01	STRÖMSTALLARE	--	3	3	3		---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-071409	FFVAA	3	(3)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4	IUF									
	04	8211000-104	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP	SMÖRJNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	REPARATION		

17025	01	STRÖMSTALLARE	--	3	3	3		---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-003430	FFVAA	3	(3)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2	IUF									
	04	8211000-102	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)	A-BET: F6400-071409						KOMP	SMÖRJNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	REPARATION		