

2005-10-18

FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luffördelare	611079
o	Brännkammare	611081
o	Fläktmantel	611087
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611130
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
o	Startningssystem	611190
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611469
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Underhållsavslut enligt Skr VO Flyg&Rymd 35 837:33257/04 samt Skr VO Flyg&Rymd 35 837:25529/05.

AJS utgått, vid eventuell "veteranflygning" hänvisas till tidigare utgåva av underhållsplan.

Tekniskt ansvarig: FMV: VO Flyg&Rymd/C Wennerlund
Publikationsansvarig: FMV: VO Flyg&Rymd/P Beijer

TO-grupp: Upphåver: Förrådsbeteckning: M7781-208997
FLYG 200 UFS FPL 37 00-1935U 1) Distribution: MS 587

UPPHÅVD

UPPHÅVD

UPPHÅVD

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005
615	Startningssystem.....	615003
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
		01 MOTORINSTALLATION										
		02 =====										
		03 MOTOR RMB										
		04 -----										
		05 SFA = VOLVO AERO CORPORATION, GÄLLER HELA GRUPP 61.										
	611005	01 RMB	UE	(1)	1	1			BE UFS FPL 37 612-2501, 2502			
		02 M2252-640810	SFA	1	-	-			KOMP BYTE			
		03 SFA -724500	IUF									
		04 SAAB -9300179-001					1)		ME UFM RM 8 01-6009	SMT	1)	
		05							FVST STOR MOTORTILLSYN (SMT)/		DRIFTTID TILL	
		06 1701611-101							REPARATION		SMT OCH SÖ, SE	
		07									AF RM 8 01-3	
		08					1)		ME UF RM 8A 01-1:02	SÖ	AF RM 8 01-527	
		09							SFA MOTORÖVERSYN (SÖ)/		SE ÄVEN UFS	
		10							REPARATION		FPL 37 00-1903	
		11										
		12					VB		BE UFS FPL 37 611-2020			
		13							KOMP OLJA, MOTOR, BYTE			
		14										
		15					VB		BE UFS FPL 37 611-2025, 2026			
		16							KOMP KONSERVERING, AVKONSERV			
		17										
		18					VB 2)		ME UFM RM 8 95-6005, -6001		2) EFTER	
		19							FVST KONSERVERING MOTOR, APP		FÖRSTA KONSER-	
		20									VERING, VID	
		21									UPPSTÄLLNING	
		22									AV MOTORN FÖR	
		23									LÅNGTIDSFÖRVA-	
		24									RING, SKA KON-	
		25									TROLL UTFÖRAS	
		26									ENLIGT UFS FPL	
		27									37 611-2005	
		28					VB		BE UFS FPL 37 611-2034			
		29							KOMP FELLOKALISERING (FELAK-			
		30							TIGA MOTORDATA)			
		31										
		32					14DAG		BE/ME UFS FPL 37 611-2025		FÖ	
		33							KOMP UFM RM 8 95-6004			
		34							FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
		35							TROLL, EV BYTE AV KISEL-			
		36							GEL			
		01 INLOPPSDEL MED KÅPA										
		02 -----										
	611010	01 INLOPPSDEL MED KÅPA	--	(1)	1	1	VB	---	BE/ME UFM RM 8 12-6002			
		02 F6281-006952	SFA	1	-	-			KOMP KONTROLL			
		03 SFA -626705							FVST			
		04										
		05					VB		BE/ME UFM RM 8 12-6501			
		06							KOMP URPUTSNING			
		07							FVST			
		08										
	611010	01 .INLOPPSDEL	--	(1)	1	1		---	ME UFM RM 8 12-6003		SERVICELAG	
	005	02 F6281-000173	SFA	1	(1)	-			FVST BYTE			
		03 SFA -724434	IUF									
		04										
		05										
		06										
		07					VB		ME UFM RM 8A 12-01:00			
		08							SFA REPARATION			
		09										
		10										
		11										
		12										
		13										
		14										
		15										
		16										
		17										
		18										
		19										
		20										
		21										
		22										
		23										
		24										
		25										
		26										
		27										
		28										
		29										
		30										
		31										
		32										
		33										
		34										
		35										
		36										
	611010	01 .STATIV	--	(1)	1	1		---	BE UFS FPL 37 611-2502			
	015	02 F6281-014502	SFA	1	-	-			KOMP BYTE			
		03 SFA -734634A										
		04										
		05							ME UFM RM 8 12-6001			
		06							FVST BYTE			
		07										
		08					VB		ME UFM RM 8A 12-01:00			
		09							SFA REPARATION			

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
611140	01	. OLJETRYCKSREGULATOR	--	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2521		
020	02	F6281-015636	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736704	IUF									
	04								ME	UFM RM 8 27-6004		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8A 27-4:08		
	08								SFA	REPARATION		

611140	01	. RETUROLJEPUMP	UE	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 27-6003		
025	02	F6281-014585	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -735484	IUF									

611140	01	. SNABBKOPPLING, K	--	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 614-2511		
030	02	F6281-015010	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736259										
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2005		
	05	HTE -711-115-K							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						VB		SFA	KASSERAS		
	08											
	09						VB		ME	UFA FPL 37 614-4011		
	10								FVST	REPARATION		

611140	01	. TRYCKOLJEPUMP	UE	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2515		
035	02	F6281-016253	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -737471	IUF									
	04								ME	UFM RM 8 27-6002		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UF RM 8A 27-1:00		
	08								SFA	REPARATION		

	01	INSÄNDS VIA SFA TILL FFVAL.										
611140	01	. BAKRE DRIVAXEL	UE	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 98-6006	SE TEXTRAD	
040	02	F6400-071840	CAL	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SAA B -9302083-10-1	IUF									
	04								BE	UFS FPL 37 00-2007	SM	
	05	9302083-101							KOMP	SMÖRJNING AV LAGER		
	06											
	07	ÄVEN UPPTAGEN					DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	08	I GRUPP 613							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	09											
	10						1)		ME	TUA FPL 37 613-14005	TS 1) SE AF	
	11								CAL	TILLSYN	RM 8 01-3	
	12										SE TEXTRAD	
	13						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	14								CAL	KASSERAS		
	15											
	16						60MÄN		ME	TUA FPL 37 613-14005	FÖ SE TEXTRAD	
	17								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	STARTNINGSSYSTEM										
	02	-----										
611190	01	TÄNDBOX	UE	(2)	2	2			BE	UFS FPL 37 611-2505		
	02	F6281-016835	SFA	2	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -737762	IUF									
	04								ME	UFM RM 8 31-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
					4	5	6						
IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)							
611221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 43-6001		TILLÅTNA KOMBINATIONER OCH UTBYTBARHET SE UFM RM 8 01-6015	
	02	F6281-015842	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -736913	IUF										
	04												
	05												
	06												
	07*						1)		ME	UF RM 8A 40-4:02	FK		
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL			
	09*												
	10*												
	11												
	12							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	13								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL			
	14												
	15												
	16							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING			
	18												
611221	01	FILTER S2S8	--	(1)	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012			
	005	F6281-000442	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -722111											
	04												
	05	S2							ME	UFM RM 8 40-6001			
	06								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	07												
	08						EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001			
	09								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			
611221	01	SOLENOIDVENTIL	--	(1)	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2516			
	010	F6281-007101	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -722380											
	04								ME	UFM RM 8 431-6001			
	05								FVST	BYTE			
611221	01	TEMPERATURKÄNNARE	--	(1)	1	1		---	ME	UFM RM 8 43-6002			
	015	F6281-000250	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -724683	IUF										
	04												
	05								ME	UFM RM 8 43-6005			
									FVST	KONTROLL			
611221	01	BRÄNSLEFILTER S1	--	(1)	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2021			
	020	F6691-000351	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL			
	03	TRW -208027											
	04	THOMP-208027											
	05								ME	UFM RM 8 40-6001			
	06	S1							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
611221	01	TRYCKFALLSINDIKATOR	--	(1)	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2510			
	025	F6691-000352	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	TRW -208418											
	04	THOMP-208418											
	05								ME	UFM RM 8 433-6003			
	06	S20							FVST	BYTE			
611221	01	FILTER	--	(1)	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2014			
	030	F6281-008917	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -726428											
	04	SFA -626408							EFGH	UFA FPL 37 611-4001			
	05								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			
	06	S4											
	07								ME	UFM RM 8 40-6001			
	08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	09												
		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 441-Å552.											
611255	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	(9)	9	9		---	ME	UFM RM 8 441-6001		TILLÅTNA KOMBINATIONER OCH UTBYTBARHET, SE UFM RM 8 01-6015	
	02	F6281-018557	SFA	9	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -738690	IUF										
	04												
	05								ME	UFM RM 8 441-6002			
									FVST	KONTROLL. PROVTRYCKNING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 441-Å552 ÄR INFÖRD.										
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	(9)	9	9		---	ME	UFM RM 8 441-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-018386	SFA	9	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -734506	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04											HET. SE UFM
	05						VB		ME	UFM RM 8 441-6002		RM 8 01-6015
									FVST	KONTROLL. PROVTRYCKNING		

		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 442-Å553.										
611263	01	FÖRDELNINGSENTIL	UE	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-018386	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -738693	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04								ME	UFM RM 8 442-6001		HET SE UFM
	05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015
	06											
	07						1)		ME	VFA 195615	FK	1) SE
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
	09											UTG AB ELLER
	10											SENARE
	11											
	12						VB		ME	UF RM 8 40-1:00		
	13								SFA	REPARATION		
	14											
	15							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	16								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: KON-		
	17									TROLL		
	18											
	19							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	20								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	21									KONSERVERING		

		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 16-Å427.										
		02 UTGÅR NÄR MF RM 8 442-Å553 ÄR INFÖRD.										
611265	01	FÖRDELNINGSENTIL	UE	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-015091	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -736370	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04								ME	UFM RM 8 442-6001		HET SE UFM
	05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015
	06											
	07						1)		ME	VFA 195615	FK	1) SE
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
	09											
	10						VB		ME	UF RM 8 40-1:00		
	11								SFA	REPARATION		
	12											
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	14								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: KON-		
	15									TROLL		
	16											
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	19									KONSERVERING		

		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 16-Å427 INFÖRTS.										
611266	01	FÖRDELNINGSENTIL	UE	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-000181	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -724563	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04								ME	UFM RM 8 442-6001		HET. SE UFM
	05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015
	06											
	07						1)		ME	VFA 195253	FK	1) SE
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
	09											
	10						VB		ME	UF RM 8 40-1:00		
	11								SFA	REPARATION		
	12											
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	15									TROLL		
	16											
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	19									KONSERVERING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
611266 005	01 02 03 04 05 06	. SIL F6281-000437 SFA -720172 PW -548558 S3	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	EFGH -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2013 KONTROLL		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 40-6001 ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
611275	01 02 03 04 05	FILTER S18 F6281-001322 SFA -726115 S18	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	EFGH -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2017 KONTROLL		
611276	01 02 03	PRIMÄRLEDNING V K F6281-016630 SFA -738195	-- SFA	(1) 1	1 -	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE		
611277	01 02 03	PRIMÄRLEDNING H K F6281-016635 SFA -738197	-- SFA	(1) 1	1 -	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE		
611278	01 02 03	SEKUNDÄRLEDNING V K F6281-010217 SFA -731129	-- SFA	(1) 1	1 -	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE		
611279	01 02 03	SEKUNDÄRLEDNING H K F6281-010218 SFA -731130	-- SFA	(1) 1	1 -	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE		
	01 02	LINSYSTEM GG-EBK -----										
611280	01 02 03 04 05	LINSYSTEM GG-EBK F6281-000188 SFA -724703 VB	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	EFGH -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2022 KONTROLL		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 48-6001 KONTROLL LINSPÄNNING		
611280 005	01 02 03	. LINA I B F6281-000395 SFA -623494	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
611280 010	01 02 03	. LINA I F F6281-001387 SFA -726285	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
611280 015	01 02 03	. LINA Y F F6281-000397 SFA -623496	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
611280 020	01 02 03	. LINA Y B F6281-000398 SFA -623497	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE		
611280 025	01 02 03	. LINA F6281-000393 SFA -623439	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE		
611280 030	01 02 03	. LINA F6281-000394 SFA -623440	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
611280	01	. LINA	--	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 848-6001		
035	02	F6281-000448	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725484										

611280	01	. LINA	--	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 848-6001		
040	02	F6281-000406	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -626824										
	01	OLJESYSTEM										
	02	-----										
611325	01	OLJETANK	--	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 51-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-010026	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730865	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04						VB		ME	UFM RM 8 51-6003		HET SE UFM
	05								FVST	KONTROLL		RM 8 01-6015

611340	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 531-6001		
	02	F6281-000180	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724562	IUF									
	04						1)		ME	UF RM 8A 50-4:07	SÖ	1) SE AF
	05	BRÄNSLE							SFA	ÖVERSYN		RM 8 01-3
	06											
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13									KONSERVERING		

611340	01	. SNABBKOPPLING	--	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 614-2510		
005	02	F6281-015011	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736258										
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2005		
	05	HTE -711-114-K							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	FAST DEL					VB		SFA	KASSERAS		
	08											
	09						VB		ME	UFA FPL 37 614-4011		
	10								FVST	REPARATION		

611350	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-010825	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -733156	IUF									
	04						1)		ME	VFA 195255	FK	1) SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3

611352	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	(1)	1	1			BE	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-000182	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724564	IUF									
	04						1)		ME	VFA 195255	FK	1) SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3

	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM										
	02	-----										
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSSREG	UE	(1)	1	1			ME	UFM RM 8 671-6001		
	02	F6281-000318	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -727454	IUF									
	04						1)		ME	VFA 195339	FK	1) SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06											
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13									KONSERVERING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
					4	5	6						
					IUF	7	8						
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	(14)	14	14	VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001			
	02	F6281-014466	SFA	14	(14)	-			FVST	FUNKTIONSKONTROLL			
	03	SFA -730454											

611365	01	FILTER S17	--	(1)	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016			
	02	F6281-007920	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL, EV RENGÖRING EV			
	03	SFA -730074								BYTE			
	04												
	05	S17											

	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	(2)	2	2		---	ME	UFM RM 8 68-6001			
	02	F6281-001383	SFA	2	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -725978	IUF										
	04						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2006			
	05								KOMP	KONTROLL			
	06												
	07						VB		ME	UF RM 8A 68-3:05			
	08								SFA	REPARATION			

	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	(1)	1	1		---	ME	UFM RM 8 701-6005			
	02	M2921-116010	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SAAB -9300271-10-1	IUF										
	04	SFA -90576					VB		ME	UFA FPL 37 862-4013			
	05								FVST	PROVNING			
	06	9300271-101											
	07						VB		ME	COURTER OHM18-1526-2			
	08								SFA	REPARATION			

	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.											
611378	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2508			
	02	F6281-017686	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -738015											
	04								ME	UFM RM 8 701-6001			
	05	OLJA							FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8A 70-1:00			
	11								SFA	PROVNING			

	01	UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.											
611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2508			
	02	M2962-120010	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -90556											
	04	KIDDE-67121-52-520							ME	UFM RM 8 701-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06	OLJA											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8A 70-1:00			
	11								SFA	PROVNING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Ä504.										
611382	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2501			
	02	F6281-017687	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -738016	IUF									
	04							ME	UFM RM 8 701-6002			
	05	OLJA						FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4014			
	08							FVST	KONTROLL			
	09											
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00			
	11							SFA	REPARATION			
		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Ä504 ÄR INFÖRD.										
611384	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2501			
	02	F6281-014160	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -735889	IUF									
	04							ME	UFM RM 8 701-6002			
	05	OLJA						FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4014			
	08							FVST	KONTROLL			
	09											
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00			
	11							SFA	REPARATION			
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	(4)	4	4	---	ME	UFM RM 8 701-6003			
	02	F6281-013701	SFA	4	(8)	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -735045	IUF									
	04	SFA -727333D					EFGH	BE	UFS FPL 37 611-2031			
	05							KOMP	KONTROLL			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 701-6009			
	08							FVST	PROVNING			
611395	01	VARVTALSGIVARE	--	(2)	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2503			
	02	M2951-769010	SFA	2	(2)	-		KOMP	UFS FPL 37 611-2504			
	03	SFA -90575	IUF						BYTE			
	04	GEUS -2CM9ACT-7										
	05							ME	UFM RM 8 701-6004			
	06	NH/NL						FVST	UFM RM 8 701-6006			
	07								BYTE			
	08											
	09						1)	ME	VFA 195240	FK	1) SE AF	
	10							SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3	
611400	01	KABELSELE 1	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6003			
	02	F6281-015266	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736411	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 709-6005			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											
	10											
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION			
611405	01	KABELSELE 2	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6004			
	02	F6281-015267	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736412	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 709-6006			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010			
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											
	10											
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501			
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
611407	01	MÄTLEDNING	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 25-6001			
	02	F6281-005721	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725543										
	04						VB	ME	UFM RM 8 709-6008			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6011			
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											
	10											
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6502			
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION			

611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6001			
	02	F6281-001388	SFA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -726309										
	04						VB	ME	UFM RM 8 709-6009			
	05							FVST	PROVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6012			
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09											

	01	EFTERBRÄNNKAMMARE										
	02	-----										
611415	01	EBK	--	(1)	1	1 1)	---	ME	UFM RM 8 80-6001		1) SE AF	
	02	F6281-000322	SFA	1	-	-		FVST	BYTE		RMB 01-3	
	03	SFA -727477	IUF									

	01	DIFFUSORDEL EBK										
	02	-----										
611420	01	DIFFUSORDEL	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 81-6001			
	02	F6281-000860	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -726654	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 81-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611420	01	FLAMMÄLLARE	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
005	02	F6281-011670	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -734159	IUF									
	04							ME	UFM RM 8 811-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 811-6002			
	08							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

	01											
611420	01	.SPRIDARE ZON 1	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2517			
015	02	F6281-015997	SFA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -737485	IUF									
	04							ME	UFM RM 8 812-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	08							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611420	01	.SPRIDARE ZON 2I	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 812-6001			
020	02	F6281-000207	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725175	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611420	01	.SPRIDARE ZON 2Y	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 812-6001			
025	02	F6281-000209	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725205	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					4	5	6					
					IUF	7	8		9	Åtg av	Åtgärd	
611420	01	.SPRIDARE ZON 3	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 812-6001			
030	02	F6281-005534	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -728002	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	01	BRÄNNKAMMARE EBK										
	02	-----										
611450	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 83-6001			
	02	F6281-001380	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725289	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 82-6003			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
611450	01	.BRK MANTEL EBK	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 83-6001			
005	02	F6281-011071	SFA	1	(1)	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -733451	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 82-6003			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
611450	01	.FLAMRÖR EBK	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 82-6002			
010	02	F6281-001384	SFA	1	(1)	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -726097	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 82-6003, -6501			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	01	UTLOPPSDEL EBK										
	02	-----										
611465	01	UTLOPPSDEL EBK	--	(1)	1	1	---	ME	UFM RM 8 83-6001			
	02	F6281-000133	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -721780	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 83-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	01	BRÄNSLESYSTEM EBK										
	02	-----										
611469	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	(1)	1	1		ME	UFM RM 8 841-6002			
	02	F6281-016522	SFA	1	-	-		FVST	UFM RM 8 27-6007			
	03	SFA -738013	IUF						BYTE			
	04											
	05						CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2066			
	06							KOMP	KONTROLL AV TÄTHET			
	07											
	08						1)	ME	VFA 195259	TS	1) SE	
	09							SFA	TILLSYN		AF RM 8 01-3	
	10											
	11						1)	ME	UF RM 8A 84-4:03	SÖ		
	12							SFA	ÖVERSYN			
	13											
	14						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01	
	15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	16								TROLL			
	17											
	18						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02	
	19							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	20								KONSERVERING			
611480	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	(1)	1	1		ME	UFM RM 8 842-6001			
	02	F6281-007728	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -730266	IUF									
	04						1)	ME	VFA 195639	FK	1) SE AF	
	05							SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3	
	06											
	07						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01	
	08							FVST	FÖRVARING: KONTROLL			
	09											
	10						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02	
	11							FVST	FÖRVARING: OMKONSERVERING			

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
					4	5	6						
					IUF	7	8						
611546 005	01 02 03 04 05	. FILTERINSATS S40 F6281-011456 SFA -730034 S40	-- SFA	(1) 1	1 (1)	1 -	EFGH	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2039 KONTROLL OCH BYTE			
							EFGH		ME FVST	UFA FPL 37 611-4001 ULTRALJUDSRENGÖRING			
	01 02	HYDRAULSYSTEM -----											
611550 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	HYDRAULPUMP LUCAS F6281-000230 SFA -725665 S40	UE SFA IUF	(1) 1	1 -	1 -			ME FVST	UFM RM 8 851-6001 BYTE		TYP LUCAS. BYTE TILL TYP TRW SE UFM RM 8 01-6015 1)SE AF RM 8 01-3	
							1)		ME SFA	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING	LB		
							6MÅN		ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		FÖ1	
							24MÅN		ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		FÖ2	
611550 005	01 02 03 04 05	MAGNETPLUGG F6281-014835 SFA -733616 S47	-- SFA	(1) 1	1 -	1 -	CDEFGH	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2036 KONTROLL OCH RENGÖRING			
611560 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	HYDRAULPUMP TRW F6281-010818 SFA -733511 S40	UE SFA IUF	(1) 1	1 (1)	1 -			BE KOMP	UFS FPL 37 611-2524 BYTE			
							1)		ME SFA	UF RM 8A 85-4:01 ÖVERSYN	SÖ	1) SE AF RM 8 01-3	
							VB		ME SFA	UF RM 8A 85-4:01 REPARATION			
							6MÅN		ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		FÖ1	
							24MÅN		ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		FÖ2	
611561 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	HYDRAULPUMP TRW F6281-001454 SFA -728035 S40	UE SFA IUF	(1) 1	1 -	1 -			BE KOMP	UFS FPL 37 611-2524 BYTE			
							1)		ME SFA	UF RM 8A 85-4:02 ÖVERSYN	SÖ	1) SE AF RM 8 01-3	
							VB		ME SFA	UF RM 8A 85-4:02 REPARATION			
							6MÅN		ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL		FÖ1	
							24MÅN		ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		FÖ2	

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
		01 INSTALLATIONSDETALJER MM 02 -----										
	612005	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000004 03 HTEMP-HTE713- 04 SFA -724536 05 06 6120878-001 07 08 FAST DEL 09 10 ÄVEN UPPTAGEN 11 I GRUPP 611	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -			BE UFS FPL 37 612-2503 KOMP BYTE VB ME UFA FPL 37 612-4001 FVST REPARATION 72MÅN ME UFA FPL 37 612-4001 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	612009	01 SNABBKOPPLING 02 F6400-071919 03 SAAB -1799524-001 04 05 1799524-001 06 07 RÖRLIG DEL 08	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -			BE UFS FPL 37 612-2503 KOMP BYTE VB ME UFA FPL 37 612-4001 FVST REPARATION 72MÅN ME UFA FPL 37 612-4001 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	612015	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000005 03 HTEMP-HTE843-5-C 04 SAAB -6120879-001 05 06 6120879-001 07 08 RÖRLIG DEL	-- CAL	(1) 1	1 -	1 -			BE UFS FPL 37 612-2503 KOMP BYTE VB ME UFA FPL 37 612-4001 FVST REPARATION 72MÅN ME UFA FPL 37 612-4001 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	612020	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000006 03 HTEMP-HTE843-1-C 04 SAAB -6120879-003 05 06 6120879-003 07 08 RÖRLIG DEL 09 10 ÄVEN UPPTAGEN 11 I GRUPP 611	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -			BE UFS FPL 37 612-2503 KOMP BYTE VB ME UFA FPL 37 612-4001 FVST REPARATION 72MÅN ME UFA FPL 37 612-4001 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		01 DRIVANORDNING APPARATER 02 -----										
	613002	01 FRÄMRE DRIVAXEL 02 F6400-071838 03 SAAB -9302081-10-1 04 05 9302081-101 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	-- CAL IUF	(1) 1	1 -	1 -			BE UFS FPL 37 613-2504 KOMP BYTE DEFGH BE UFS FPL 37 613-2008 KOMP KONTROLL MAP SKADOR 650TIM ME UFA FPL 37 613-4005 FVST TILLSYN 3100TIM ME ERFORDRAS EJ CAL KASSERAS VB ME TUA FPL 37 613-14005 CAL REPARATION 60MÅN ME UFA FPL 37 613-4005 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TS KA FÖ	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV IUF	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
613003	01	DRI VAXELRÖR	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 613-2504			
	02	F6400-071839	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9302082-10-1	IUF									
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 613-2008			
	05	9302082-101						KOMP	KONTROLL MAP SKADOR			
	06											
	07						650TIM	ME	UFA FPL 37 613-4005	TS		
	08							FVST	TILLSYN			
	09											
	10						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA		
	11							CAL	KASSERAS			
	12											
	13						VB	ME	TUA FPL 37 613-14005			
	14							CAL	REPARATION			

01 UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER. SE ADRESS 611140 040.												
613004	01	BAKRE DRI VAXEL	UE	(1)	1	1		BE	UFS FPL 37 613-2504		SE TEXTRAD	
	02	F6400-071840	SFA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9302083-10-1	IUF									
	04											
	05	9302083-101										

613010	01	VÄXELLÅDA	UE	(1)	1	1		BE	UFS FPL 37 613-2503			
	02	F6400-047621	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300181-10-6	IUF									
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 613-2004			
	05	9300181-106						KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER			
	06											
	07											
	08						CDEFGH	BE	UFS FPL 37 613-2003			
	09							KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG			
	10											
	11						2100TIM	ME	TMO SUNCO 267	KA		
	12							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ			
	13											
	14						VB	BE	UFS FPL 37 613-2009			
	15							KOMP	REPARATION			
	16											
	17						VB	ME	TMO SUNCO 267			
	18							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	19											
	20						120MÅN	ME	TMO SUNCO 267	FÖ		
	21							CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL: PROVNING UTFÖRES EJ			
	22											

01 OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM												
02 -----												
614005	01	KYLARE	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2501			
	02	F6400-040864	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301157-10-3	IUF									
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05	9301157-103						KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFI- LER I LUFTINTAG			
	06											
	07	MOTOROLJA										
	08						2100TIM	ME	UFA FPL 37 614-4001	TS		
	09							FVST	TILLSYN			
	10											
	11						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA		
	12							CAL	KASSERAS			

01 FÅR ENDAST ANVÄNDAS DÅ BRIST PÅ KYLARE F6400-040864 FÖRELIGGER.												
614006	01	KYLARE	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2501			
	02	F6400-043247	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301615-10-1	IUF									
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05	9301615-101						KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFILER I LUFTINTAG			
	06											
	07	MOTOROLJA										
	08						1500TIM	ME	UFA FPL 37 614-4001	TS		
	09	SE TEXTRAD						FVST	TILLSYN			
	10											
	11						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA		
	12							CAL	KASSERAS			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
	614010	01 ÖVERSTRÖMVENTIL 02 F6400-003736 03 SAAB -9300498-10-1 04 05 9300498-101 06 07 08	-- CAL IUF	(1) 1 1	1 (1) -	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2502 BYTE		
							2100TIM		ME FVST	UFA FPL 37 614-4002 TILLSYN	TS	
							3100TIM		ME CAL	ERFORDRAS EJ KASSERAS	KA	
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å1389.										
	614012	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000092 03 HTEMP-711-145-J 04 SFA -738068 05 06 SAAB-6127532-086 07	-- SFA	(2) 2	2 (2)	2 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2508 BYTE		
							VB		SFA	KASSERAS		
							VB		ME FVST	UFA FPL 37 614-4003 REPARATION		
	614015	01 SNABBKOPPLING 02 F6400-027118 03 SAAB -8023004-10-1 04 05 8023004-101	-- CAL	(2) 2	2 -	2 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2508 BYTE		
							VB		ME FVST	UFA FPL 37 614-4003 REPARATION		
	614020	01 KYLARE 02 M2870-800210 03 SAAB -9300155-10-2 04 05 9300155-102 06 07 08	-- CAL IUF	(1) 1	1 (1)	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2503 BYTE		
							1900TIM		ME CAL	M2870-800210-U01 KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ	KA	
							VB		ME FVST	UFA FPL 37 614-4004 REPARATION		
	614025	01 ÖVERSTRÖMVENTIL 02 F6400-003732 03 SAAB -9300160-10-1 04 05 9300160-101	-- CAL IUF	(1) 1	1 (1)	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2504 BYTE		
							2100TIM		ME FVST	UFA FPL 37 614-4002 TILLSYN	TS	
	614029	01 TERMSTATVENTIL 02 F6400-065485 03 SAAB -9301228-10-3 04 05 9301228-103 06 07 08	UE CAL IUF	(1) 1	1 -	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2505 BYTE		
							1900TIM		ME CAL	TUA FPL 37 614-14006 KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ	KA	
							VB		ME CAL	TUA FPL 37 614-14006 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	614035	01 KYLARE 02 M2870-800320 03 SAAB -9300156-10-3 04 05 9300156-103	-- CAL IUF	(1) 1	1 -	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2506 BYTE		
							1800TIM		ME FVST	UFA FPL 37 614-4007 TILLSYN	TS	
											A-BET: M2870-800310	
	614036	01 KYLARE 02 M2870-800310 03 SAAB -9300156-10-2 04 05 9300156-102	-- CAL IUF	(1) 1	1 -	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2506 BYTE		
							1800TIM		ME FVST	UFA FPL 37 614-4007 TILLSYN	TS	
											A-BET: M2870-800320	
	614040	01 PÅFYLLNINGSVENTIL 02 F6400-014826 03 SAAB -9300937-10-1 04 APPRE-AVX4678 05 06 9300937-101 07 08 INGÅR ÄVEN I FPL 39	-- CAL	(2) 2	2 (2)	2 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2509 BYTE		
							VB		ME FVST	UFA FPL 37 614-4010 REPARATION		

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Ä1387.													
614054	01	BACKVENTIL	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2512				
	02	F6400-072666	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8052008-11-1	IUF										
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001				
	05	8052008-111						KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 614-4013				
	08							FVST	REPARATION				

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Ä1387 INFÖRTS.													
614055	01	BACKVENTIL	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2512				
	02	F6400-049034	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8052008-10-3	IUF										
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001				
	05	8052008-103						KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 614-4013				
	08							FVST	REPARATION				

614065	01	BACKVENTIL	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2513				
	02	F6400-049035	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8052008-10-4	IUF										
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001				
	05	8052008-104						KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 614-4013				
	08							FVST	REPARATION				

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Ä1485 ÄR INFÖRD.													
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2514				
	02	F6400-070819	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04						VB	ME	UFA FPL 37 614-4009				
	05	1760979-102						FVST	REPARATION				

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Ä1485.													
614080	01	TRYCKINDIKATOR	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2514				
	02	F6400-080380	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1760979-103											
	04						VB	ME	UFA FPL 37 614-4009				
	05	1760979-103						FVST	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				IUF	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
		01 STARTNINGSSYSTEM										
		02 -----										
		03										
		04 INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Å1538.										
615003	01	STARTAPPARAT	UE	(1)	1	1		BE	UFS FPL 37 615-2501			
	02	F6400-050003	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300951-10-4	IUF									
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 615-2002,			
	05	9300951-104						KOMP	UFS FPL 37 615-2004			
	06	(B01-015)							KONTROLL AV MAGNETPLUG- GARNA			
	07											
	08											
	09						300TIM	ME	UFA FPL 37 615-4001	TS		
	10							FVST	TILLSYN			
	11											
	12						1800TIM	ME	AIRES OHM JFS 100-4	KA		
	13							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ			
	14											
	15						VB	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	16							KOMP	FELLOKALISERING			
	17							FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)			
	18											
	19											
	20						VB	ME	UFA FPL 37 615-4001			
	21							FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	22											
	23						1)	BE	UFS FPL 37 615-2010		1) UTFÖRS DÅ	
	24							KOMP	KONSERVERING		STARTAPPARATEN	
	25										BERÄKNAS VARA	
	26										UR DRIFT MER	
	27										ÅN 150 KALEN-	
	28										DERDYGN	
	29											
	30						1)	ME	UFA FPL 37 615-4001			
	31							FVST	KONSERVERING			
	32											
	33						36MÅN	ME	AIRES OHM JFS 100-4	FÖ		
	34							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	35								KONSERVERING			
615003	01	AVGASHUS	--	(1)	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
005	02	F2104-000583	CAL	1	(1)	-			CAL	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1										
	04	SAAB -6127071-017										
615003	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	1	1		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
010	02	F4562-000008	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23						FVST				
	04	SAAB -6126101-001										
	05						VB	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	06	6126101-001						FVST	REPARATION			
	07											
	08	FAST DEL					72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
615003	01	ELMOTOR	--	(1)	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
015	02	F2104-000326	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-519800-2-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-015										
	05						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4			
	06							CAL	REPARATION			
615003	01	TÄNDBOX	--	(1)	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
020	02	F2104-000289	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST			
	04	SAAB -6127032-081										
	05						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4			
	06							CAL	REPARATION			
615003	01	TÄNDSTIFT	--	(1)	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
025	02	F2104-000290	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST			
	04	SAAB -6127032-078										
	05						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4			
	06							CAL	RENGÖRING, PROVNING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
IUF	7	8	9				Åtgärd	(Man.tim)				
615003 030	01 02 03 04 05 06	.SPRIDARRING F2104-001344 AIRES-3605262-1 SAAB -6127441-062 (SPRIDARE)	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 035	01 02 03 04 05 06	.PACKBOX F2104-000293 AIRES-362951-1 SAAB -6127033-029 (DRIVTAPP)	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
615003 040	01 02 03 04 05 06	.VARVTALSREGULATOR F2104-000432 AIRES-362897-5 SAAB -6127054-038 (PRIMÄRBRYTARE)	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615003 045	01 02 03 04 05 06	.SEKUNDÄRBRYTARE F2104-001281 AIRES-364362-3 SAAB -6127228-011	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615003 050	01 02 03 04 05 06	.DRÄNERVENTIL F2104-000312 AIRES-364358-2 SAAB -6127033-024	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 055	01 02 03 04 05 06	.STARTBRÄNSLEVENTIL F2104-000298 AIRES-363050-2 SAAB -6127033-025	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 060	01 02 03 04	.FILTERINSATS F2104-000626 AIRES-56951 SAAB -6127057-084	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 KONTROLL, BYTE			
615003 065	01 02 03 04 05 06	.KABELPISKA F2104-001328 AIRES-43355-1 SAAB -6127394-085	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 070	01 02 03 04 05 06 07	.MUNSTYCKE F2104-000445 AIRES-362970-1 SAAB -6127066-004	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 BYTE			
							300TIM	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMÖRDNAS MED ÖVERORDNAD ME	
615003 075	01 02 03 04 05 06	.YTTERDEL F6400-054254 SAAB -1747880-10-2 (AVGASRÖR)	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	SAAB-1747880 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
				7	8	9		Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)			
615003	01	. INNERDEL	--	(1)	1	1		---	BE/ME UFS FPL 37 615-2008				
080	02	F6400-058135	CAL	1	(1)	-			KOMP BYTE				
	03	SAAB -1747881-10-2							FVST				
	04												
	05	(AVGASRÖR)					VB	ME	FFVAL-440086				
	06							CAL	REPARATION				
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Å400.											
	02	UTGÅR NÅR MF FPL 37 615-Å1538 ÄR INFÖRD.											
615005	01	STARTAPPARAT	UE	(1)	1	1			BE UFS FPL 37 615-2501				
-----	02	F6400-050002	CAL	1	-	-			KOMP BYTE				
	03	SAAB -9300951-10-3	IUF										
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 615-2002				
	05	9300951-103						KOMP	UFS FPL 37 615-2004				
	06	(B01-015)							KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA				
	07												
	08												
	09*						300TIM	ME	UFA FPL 37 615-4001		KA		
	10*							FVST	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ				
	11												
	12						1800TIM	ME	AIRES OHM 49-21-23		KA		
	13							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ				
	14												
	15						VB	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	16							KOMP	FELLOKALISERING				
	17							FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)				
	18												
	19												
	20						VB	ME	UFA FPL 37 615-4001				
	21*							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
	22												
	23						1)	BE	UFS FPL 37 615-2010		1) UTFÖRS DÅ STARTAPPARATEN BERÄKNAS VARA UR DRIFT MER ÄN 150 KALEN- DERDYGN		
	24							KOMP	KONSERVERING				
	25												
	26												
	27												
	28												
	29												
	30						1)	ME	UFA FPL 37 615-4001				
	31							FVST	KONSERVERING				
	32												
	33						36MÅN	ME	AIRES OHM 49-21-23		FÖ		
	34							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	35												
615005	01	. AVGASHUS	--	(1)	1	1	VB	---	ME FFVAL-110176				
005	02	F2104-000583	CAL	1	(1)	-			CAL REPARATION				
	03	AIRES-364351-1											
	04	SAAB -6127071-017											
615005	01	. SNABBKOPPLING	--	(1)	1	1			BE/ME UFS FPL 37 615-2008				
010	02	F4562-000008	CAL	1	(1)	-			KOMP BYTE				
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST				
	04	SAAB -6126101-001											
	05						VB	ME	UFA FPL 37 612-4001				
	06	6126101-001						FVST	REPARATION				
	07												
	08	FAST DEL					72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001				
	09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
615005	01	. ELMOTOR	--	(1)	1	1		---	BE/ME UFS FPL 37 615-2008				
015	02	F2104-000326	CAL	1	(1)	-			KOMP BYTE				
	03	AIRES-519800-2-1							FVST				
	04	SAAB -6127033-015											
	05						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4				
	06							CAL	REPARATION				
615005	01	. TÄNDBOX	--	(1)	1	1		---	BE/ME UFS FPL 37 615-2008				
020	02	F2104-000289	CAL	1	(1)	-			KOMP BYTE				
	03	AIRES-362799-3							FVST				
	04	SAAB -6127032-081											
	05						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4				
	06							CAL	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
615005	01	. TÄNDSTIFT	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
025	02	F2104-000290	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST			
	04	SAAB -6127032-078										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	RENGÖRING, PROVNING		
615005	01	. SPRIDARRING	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
030	02	F2104-001344	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-3605262-1							FVST			
	04	SAAB -6127441-062										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06	(SPRIDARE)							CAL	REPARATION		
615005	01	. PACKBOX	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
035	02	F2104-000293	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362951-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-029										
	05											
	06	(DRIVTAPP)										
615005	01	. VARVTALSREGULATOR	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
040	02	F2104-000432	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362897-5							FVST			
	04	SAAB -6127054-038										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06	(PRIMÄRBRYTARE)							CAL	PROVNING		
615005	01	. SEKUNDÄRBRYTARE	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
045	02	F2104-001281	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364362-3							FVST			
	04	SAAB -6127228-011										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	PROVNING		
615005	01	. DRÄNERVENTIL	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
050	02	F2104-000312	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364358-2							FVST			
	04	SAAB -6127033-024										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	REPARATION		
615005	01	. STARTBRÄNSLEVENTIL	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
055	02	F2104-000298	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-363050-2							FVST			
	04	SAAB -6127033-025										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	REPARATION		
615005	01	. FILTERINSATS	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
060	02	F2104-000626	CAL	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL, BYTE		
	03	AIRES-56951							FVST			
	04	SAAB -6127057-084										
615005	01	. KABELPISKA	--	(1)	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
065	02	F2104-001328	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-43355-1							FVST			
	04	SAAB -6127394-085										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	REPARATION		
615005	01	. MÅNSTYCKE	--	(1)	1	1			ME	UFA FPL 37 615-4001		
070	02	F2104-000445	CAL	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	AIRES-362970-1										
	04	SAAB -6127066-004					300TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								CAL	PROVNING		
	06											
	07										UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME	

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
			IUF	7	8	9						
	615005 01	. YTTTERDEL	--	(1)	1	1	---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	075 02	F6400-054254	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1747880-10-2						FVST				
	04											
	05	(AVGASRÖR)					VB	ME	SAAB-1747880			
	06							CAL	REPARATION			
	615005 01	. INNERDEL	--	(1)	1	1	---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	080 02	F6400-031197	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1747881-10-1						FVST				
	04											
	05	(AVGASRÖR)					VB	ME	FFVAL-440086			
	06							CAL	REPARATION			
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 615-Å400 INFÖRTS.										
	615085 01	STARTAPPARAT	UE	(1)	1	1		BE	UFS FPL 37 615-2501			
	----- 02	F6400-048209	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300951-10-2	IUF									
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 615-2002			
	05	9300951-102						KOMP	UFS FPL 37 615-2004			
	06	(B01-015)							KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA			
	07											
	08											
	09*						300TIM	ME	UFA FPL 37 615-4001		KA	
	10*							FVST	KASSERAS/TILLSYN UTÖRES EJ			
	11											
	12						1800TIM	ME	AIRES OHM 49-21-23		KA	
	13							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ			
	14											
	15						VB	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	16							KOMP	FELLOKALISERING			
	17							FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)			
	18											
	19											
	20						VB	ME	UFA FPL 37 615-4001			
	21							FVST	KASSERAS/REPARATION UTÖRES EJ			
	22											
	23						1)	BE	UFS FPL 37 615-2010		1) UTFÖRS DÅ STARTAPPARATEN BERÄKNAS VARA UR DRIFT MER ÄN 150 KALEN- DERDYGN	
	24							KOMP	KONSERVERING			
	25											
	26											
	27											
	28											
	29											
	30						1)	ME	UFA FPL 37 615-4001			
	31							FVST	KONSERVERING			
	32											
	33						36MÄN	ME	AIRES OHM 49-21-23		FÖ	
	34							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	35											
	615085 01	. AVGASHUS	--	(1)	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
	005 02	F2104-000583	CAL	1	(1)	-			CAL	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1										
	04	SAAB -6127071-017										
	615085 01	. SNABBKOPPLING	--	(1)	1	1		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	010 02	F4562-000008	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23						FVST				
	04	SAAB -6126101-001										
	05						VB	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	06	6126101-001						FVST	REPARATION			
	07											
	08	FAST DEL					72MÄN	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	615085 01	. ELMOTOR	--	(1)	1	1	---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	015 02	F2104-000326	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	AIRES-519800-2-1						FVST				
	04	SAAB -6127033-015										
	05						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4			
	06							CAL	REPARATION			

2005-10-18

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9	Åtgärd	(Man.tim)				
615085 020	01 02 03 04 05 06	. TÄNDBOX F2104-000289 AIRES-362799-3 SAAB -6127032-081	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 025	01 02 03 04 05 06	. TÄNDSTIFT F2104-000290 AIRES-362801-2 SAAB -6127032-078	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 RENGÖRING, PROVNING			
615085 030	01 02 03 04 05 06	. SPRIDARRING F2104-001344 AIRES-3605262-1 SAAB -6127441-062 (SPRIDARE)	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 035	01 02 03 04 05 06	. PACKBOX F2104-000293 AIRES-362951-1 SAAB -6127033-029 (DRIVTAPP)	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
615085 040	01 02 03 04 05 06	. VARVTALSREGULATOR F2104-000432 AIRES-362897-5 SAAB -6127054-038 (PRIMÄRBRYTARE)	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615085 045	01 02 03 04 05 06	. SEKUNDÄRBRYTARE F2104-001281 AIRES-364362-3 SAAB -6127228-011	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615085 050	01 02 03 04 05 06	. DRÄNERVENTIL F2104-000312 AIRES-364358-2 SAAB -6127033-024	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 055	01 02 03 04 05 06	. STARTBRÄNSLEVENTIL F2104-000298 AIRES-363050-2 SAAB -6127033-025	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 060	01 02 03 04	. FILTERINSATS F2104-000626 AIRES-56951 SAAB -6127057-084	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 KONTROLL, BYTE			
615085 065	01 02 03 04 05 06	. KABELPISKA F2104-001328 AIRES-43355-1 SAAB -6127394-085	-- CAL	(1) 1	1 (1)	1 -	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
	615085 01	MUNSTYCKE	--	(1)	1	1	---	ME	UFA FPL 37 615-4001				
	070 02	F2104-000445	CAL	1	(1)	-		FVST	BYTE				
	03	AIRES-362970-1											
	04	SAAB -6127066-004					300TIM	ME	AIRES OHM JFS 100-4				
	05							CAL	PROVNING		UH I DRIFT		
	06										FÖLJS UPP OCH		
	07										SAMORDNAS MED		
											ÖVERORDNAD ME		
	615085 01	YTTERDEL	--	(1)	1	1	---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	075 02	F6400-031196	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1747880-10-1						FVST					
	04												
	05	(AVGASRÖR)					VB	ME	SAAB-1747880				
	06							CAL	REPARATION				
	615085 01	INNERDEL	--	(1)	1	1	---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	080 02	F6400-031197	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1747881-10-1						FVST					
	04												
	05	(AVGASRÖR)					VB	ME	FFVAL-440086				
	06							CAL	REPARATION				
	615165 01	SNABBKOPPLING	--	(1)	1	1		BE	UFS FPL 37 615-2502				
	02	F4562-000001	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3	IUF										
	04	SAAB -6126100-001					VB	ME	UFA FPL 37 612-4001				
	05							FVST	REPARATION				
	06	6126100-001											
	07						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		FÖ		
	08	RÖRLIG DEL						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	01	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS											
	02												
	03												
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å1320.											
	616003 01	STRÖMSTÄLLARE	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2503				
	02	F6400-076336	CAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8211001-10-3	IUF										
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005				
	05	8211001-103						KOMP	FUNKTIONSKONTROLL				
	06	(E06-013)											
	07						600TIM	ME	UFA FPL 37 616-4003		TS		
	08							FVST	TILLSYN				
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Å1320 INFÖRTS.											
	616004 01	STRÖMSTÄLLARE	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2503				
	02	F6400-071407	CAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8211001-10-2	IUF										
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005				
	05	8211001-102						KOMP	FUNKTIONSKONTROLL				
	06	(E06-013)											
	07						250TIM	ME	UFA FPL 37 616-4003		TS		
	08							FVST	TILLSYN				
	616010 01	MAGNETVENTIL	UE	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2507				
	02	M2302-500510	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8002002-10-1	IUF										
	04						EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005				
	05	8002002-101						KOMP	FUNKTIONSPROVNING				
	06	(E06-007)											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 616-4004				
	08	TERTIÄRLUCKA						FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä996.										
	616013	01 HYDRAULMOTOR	UE	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504		
		02 F6400-041428	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300888-10-2	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
		05 9300888-102	A-BET: F6400-022144						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07 TERTIÄRLUCKA					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	KA	
		08							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
		11*							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		12										
		13*					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	KA	
		14							CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		15								UTFÖRES EJ		
	616013	01 .BACKVENTIL	--	(1)	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016		
	005	02 F6400-003296	CAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
		03 SAAB -8000000-10-2										
		04										
		05 8000000-102										
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä996 INFÖRTS.										
	616015	01 HYDRAULMOTOR	UE	(1)	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504		
		02 F6400-022144	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300888-10-1	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
		05 9300888-101	A-BET: F6400-041428						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07 TERTIÄRLUCKA					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	KA	
		08							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
		11							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		12										
		13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	FÖ	
		14							CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		15								UTFÖRES EJ		
	616015	01 .BACKVENTIL	--	(1)	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016		
	005	02 F6400-003296	CAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
		03 SAAB -8000000-10-2										
		04										
		05 8000000-102										
	616025	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	2	2			BE	UFS FPL 37 616-2508		
		02 MI706-880210	CAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8003001-10-1	IUF									
		04					VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
		05 8003001-101							FVST	REPARATION		
		06										
		07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4007	FÖ	
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616030	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	2	2			BE	UFS FPL 37 616-2509		
		02 MI706-880310	CAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8003000-10-1	IUF									
		04					VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
		05 8003000-101							FVST	REPARATION		
		06										
		07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4007	FÖ	
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä1392 ÄR INFÖRD.										
	616031	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--	(1)	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
		02 F6400-069662	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1701617-30-5	IUF									
		04					900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019	KA	
		05 1701617-305							CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
616064	01	DRIVENHET	--	(3)	3	3	---	BE	UFS FPL 37 616-2511				
	02	F6400-065789	CAL	3	(3)	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04						1200TIM	ME	UFA FPL 37 616-4017	TS	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD STJÄRTKON.		
	05	1727528-102						FVST	TILLSYN		SE UFS FPL 37 00-1923		
	06												
	07												
	08												
616080	01	KEDJA	--	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2014				
	02	F5518-000023	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	RENOL-185070/662											
	04	SAAB -6124163-001					1500TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD STJÄRTKON.		
	05							FVST	KASSERAS		SE UFS FPL 37 00-1923		
	06	6124163-001											
	07												
	08												
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
	02	-----											
617004	01	HANDTAG	--	(1)	2	1	---	BE	UFS FPL 37 617-2501				
	02	F6400-065097	CAA	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8421001-10-4	IUF										
	04						VB	ME	UFA FPL 37 617-4001				
	05	8421001-104						FVST	REPARATION				
	06	(P401-P451)											
617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 617-2503				
	02	F6400-072377	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8404000-10-2	IUF										
	04						FGH	BE	UFS FPL 37 8010-3001				
	05	8404000-102						KOMP	PK AFK				
	06	(E07-003)											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 617-4002				
	08*							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
617019	01	DOMKRAFT AFK	UE	(1)	1	1	---	BE	UFS FPL 37 617-2504				
	02	F6400-072438	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9202818-15-3	IUF										
	04						FGH	BE	UFS FPL 37 8010-3001				
	05	9202818-153						KOMP	PRESTANDAKONTROLL. KONTROLL AV ÖVERMANNINGSMÖMENTET				
	06	(E07-010)											
	07												
	08												
	09						1350TIM	ME	TUA FPL 37 617-14006	KA			
	10							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ				
	11												
	12						VB	ME	TUA FPL 37 617-14006				
	13							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
	14												
	15						90MÅN	ME	TUA FPL 37 617-14006	FÖ			
	16							CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ				
	17												
617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	3	3	---	BE	UFS FPL 37 617-2502				
	02	F6400-071409	CAA	3	(3)	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8211000-10-4	IUF										
	04						FGH	BE	UFS FPL 37 617-2008				
	05	8211000-104						KOMP	SMÖRJNING				
	06	(H06-005, -006, -007)											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 104-4002				
	08							FVST	REPARATION				
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	3	3	---	BE	UFS FPL 37 617-2502				
	02	F6400-003430	CAA	3	(3)	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8211000-10-2	IUF										
	04						FGH	BE	UFS FPL 37 617-2008				
	05	8211000-102						KOMP	SMÖRJNING				
	06	(H06-005, -006, -007)											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 104-4002				
	08							FVST	REPARATION				