

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	J-O Arman /C-G Bringdal	Se: 1	UFS 37-00-1937G

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
65	Bränslesystem	3
651	Bränsletankar (inkl extra-tank) och ledningar	3
652	Påfyllningssystem	7
653	Tankluftssystem	14
654	Matningssystem	20
•	Tankpumpskrets	20
•	Flödesregleringskrets	22

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	BRÄNSLESYSTEM											
	0B	BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN											
651005	01	ANSLUTNINGSVENTIL	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-651-2502		INGRR I BALK	
	02	F6400-044179		1	-	-		KOMP	100	BYTE		C7	
	03	SAAB -8065003-10-2											
	04												
	05						VB	ME		UFA 37-651-4010			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
651010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-651-2501			
	02	M2301-515110		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8062000-10-1											
	04												
	05						VB	ME		UFA 37-651-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
651015	01	EXTRATANK	--	1	1	1		BE	CVM	SK1			
	02	F6400-047104		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1754500-10-2											
	04												
	05						30MRN	ME		UFA 37-651-4001		TOTALTID 30MRN	
	06							FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS		
	07												
	08												
	09						60MRN	ME		TUA 37-651-14001		TOTALTID 60MRN	
	10							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.KON- TROLL TILLSYN AV INGÄREN- DE APPARATER.PROVNING	Ö		
	11												
	12												
	13						VB	ME		REP.HANDBOK			
	14							CVM	-	REPARATION			
	15												
	16												
	17						30MRN	ME		UFA 37-651-4001			
	18							FVST	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING	FÖ1		
	19												
	20												
	21						60MRN	ME		TUA 37-651-14001			
	22							CVM	-	FÖRVARING:TILLSYN AV IN- GRENDE APPARATER	FÖ2		
	23												
	24												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
651020	01	.AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	30MÅN		ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-045854		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -9301739-10-1											
	04												
	05	(E01-041)					VB		ME		UFA 37-651-4009		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						60MÅN		ME		ITT STC OM		FÖLJER X-TANK
	09								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15							60MÅN	ME		ITT STC OM		
	16								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	FÖ	
	17												

651025	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4002		
	02	F6400-003315		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8062001-10-1											

651030	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-805010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN247											
	04	9300725-001											
	05	(L05-034)											

651035	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-820010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN248											
	04	9300726-001											
	05	(L05-033)											

651040	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-819010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN249											
	04	9300727-001											
	05	(L05-032)											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
651045	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4004		
	02	F6400-020707		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -8111000-10-3											
	04												
	05	(E01-084)											
	06						60MÅN		ME	-	TUA 37-651-14004		FÖLJER X-TANK
	07								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV ORINGAR OCH KUL- LAGER.SMÖRJNING		
	08												
	09												
	10												
	11												
	12						60MÅN		ME	-	TUA 37-651-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH KULLAGER. SMÖRJNING	Fö	
	14												
	15												
	16												

651050	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04												
	05	(E01-035-036)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												

651055	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04												
	05	(E01-037-038)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
651080	01	.TRYCKVAKT	--	1	1	1	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-047901		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -9300654-10-4											
	04												
	05	(E01-085)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	0A	PÅFYLLNINGSSYSTEM											
652005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2504		
	02	F6400-009830		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8020000-10-1											
	04												
	05	(E01-042)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-652-4011		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-652-14011		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		TUA 37-652-14011		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	Fö	
	18												
	19												
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-652-2501		
	02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300044-10-2											
	04						VB		ME		UFA 37-652-4001		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME		IIT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS TILSÄTE. BYTE AV MEMBRAN		
	09												
	10												
	11						60MÅN		ME		IIT STC OM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN	Fö	
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652011	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-652-2503		087-STD
	02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE		906-STD
	03	SAAB -9300044-10-2											
	04						VB		ME		UFA 37-652-4001		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME		ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	09										TILSÄTE:BYTE AV MEMBRAN		
	10												
	11						60MÅN		ME		ITT STC OM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	13										BRAN		

652015	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	-	2			BE	CVM	UFS 37-652-2503		002-085 STD
	02	F6400-019921		-	-	-			KOMP	100	BYTE		901-905 STD
	03	SAAB -9300044-10-4											
	04						VB		ME		UFA 37-652-4001		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME		ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	09										TILSÄTE:BYTE AV MEMBRAN		
	10												
	11						60MÅN		ME		ITT STC OM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	13										BRAN		

652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2505		
	02	F6400-004064		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-2											
	04						VB		ME		UFA 37-652-4013		
	05	(E01-040)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						840TIM		ME		ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14						60MÅN		ME		ITT STC OM		
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ		
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	1	2			BE	CVM	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-024630		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04						VB		ME		UFA 37-652-4017		
	05								FBST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME		DOWTY OM 28-20-3		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	09										TILSÄTE. BYTE AV MEMBRAN		
	10										ENHET		
	11												
	12							60MÄN	ME		DOWTY OM 28-20-3		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	14										BRANENHET		

652030	01	BACKVENTIL	--	2	1	2		---	BE	CVM	UFS 37-652-2513		EFTER INFÖRT
	02	M2303-500710		2	-	-			KOMP	100	BYTE		MODPKT 4
	03	SAAB -DL46-2											AJ,SH,SF 1ST
	04	6800152-000											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4006		
	06								FBST	37	REPARATION		
	07												

652031	01	BACKVENTIL 40	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2513		INFÖRS FROM
	02	F6400-045130		1	-	-			KOMP	100	BYTE		MODPKT 4
	03	SAAB -8008001-10-1											
	04						VB		ME		UFA 37-654-4023		
	05								FBST	37	REPARATION		
	06												

652035	01	BACKVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2516		
	02	F6400-050711		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009003-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-652-4003		
	06								FBST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
652040	01	BACKVENTIL	--	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-652-2514		
	02	M2303-100510		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-652-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-652-4004		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV		
	10										BYTE AV KLAFFAR		
	11												
652045	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2506		
	02	F6400-014943		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8051000-10-2											
	04												
	05	(E01-034)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4007		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09							60MRN	ME		UFA 37-652-4007		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- NINGAR		
	11												
	12												
652050	01	MEMBRANVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2515		
	02	F6400-045817		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1770978-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-652-4019		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNING	TS	
	07												
	08												
	09							60MRN	ME		UFA 37-652-4019		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	F0	
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNING		
	12												
	13												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
652055	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4							
	02	F6400-043791		4	-	-							
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04												
	05	(SE ANTECKNING											
	06						VB		ME				
	07								FVST	37			
	08												ALT F6400-009935 (E01-022-026 -027-028-029 -124)
652060	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4							
	02	F6400-009935		4	-	-							
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04												
	05						VB		ME				
	06								FVST	37			
	07												
652065	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1							
	02	F6400-043791		1	-	-							
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04												
	05	(E01-030)											
	06						FGH		BE				
	07								KOMP	-			
	08												
	09												
	10						VB		ME				
	11								FVST	37			
	12												
652070	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1							
	02	F6400-009935		1	-	-							
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04												
	05						FGH		BE				
	06								KOMP	-			
	07												
	08												
	09						VB		ME				
	10								FVST	37			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
652075	01	NIVRVENTIL	--	4	4	4				UFS 37-652-2511			
	02	F6400-003898		4	-	-				BYTE			
	03	SAAB -9300047-10-1											
	04												
	05						VB		ME	UFA 37-652-4002			
	06								ME	REPARATION			
	07								FVST				

652080	01	NIVRVENTIL	UE	3	2	3				UFS 37-652-2510			
	02	F6400-024631		3	-	-				BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-3											
	04												
	05						VB		ME	UFA 37-652-4018			
	06								FVST	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						1260TIM		ME	DOWTY OM 28-20-4			
	09								CVM	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING OCH KORROSION.			
	11									KONTROLL AV NIVRVENTIL			
	12									OCH FLOTTÖR			
	13												

652085	01	TANKINGSVENTIL	--	1	1	1				UFS 37-652-2508			
	02	F6400-020230		1	-	-				BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-1											
	04												
	05						1260TIM		ME	UFA 37-652-4016			
	06								FVST	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS			
	07									OCH O-RINGAR			
	08												
	09						144MRN		ME	UFA 37-652-4016			
	10								FVST	FÖRVARING:KONTROLL EV FÖ			
	11									BYTE AV MEMBRAN OCH O-			
	12									RINGAR			
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
652090	01	TANKNINGSVENTIL	--	1	1	1			SE	CVM	UFS 37-652-2509		
	02	F6400-020231		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2											
	04												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-652-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR	TS	
	07												
	08												
	09						144MRN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR	FÖ	
	11												
	12												
	13												

652095	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-652-2523		
	02	F3330-000200		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	REFUE-5201070											
	04	SAAB-9301821-10-1					VB		ME		UFA 37-652-4025		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						840TIM		ME		TUA 37-652-14025		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN O-RINGAR OCH TÄTNINGAR.	TS	
	09												
	10												
	11						60MRN		ME		TUA 37-652-14025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	TANKLUFTSSYSTEM											
653005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-653-2501			
	02	F6400-014800		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300043-10-2											
	04						FGH	BE		UFS 37-654-2002			
	05	(E01-074)						KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-654-4006			
	08							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09												
	10						1260TIM	ME		ITT STC OM			
	11							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	12									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	13									BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJ-			
	14									NING			
	15												
	16						60MRN	ME		ITT STC OM			
	17							CVM		FÖRVARING:BYTE AV	F0		
	18									O-RINGAR. SMÖRJNING			

653010	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-653-2503			
	02	F6400-045536		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727454-10-2											
	04												
	05						VB	ME		UFA 37-653-4009			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

653015	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-653-2506			
	02	F6400-049497		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04												
	05						VB	ME		UFA 37-431-4009			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
653020	01	BACKVENTIL	--	2	2	2							
	02	F6400-014694		2	-	-							
	03	SAAB -8052005-10-1											
	04												
	05						VB						
	06							ME		UFA 37-431-4009			
	07							FVST	37	REPARATION			ALT F6400-049497

653025	01	FLOTTÖRVENTIL	--	1	1	1							
	02	F6400-042095		1	-	-							
	03	SAAB -9301599-10-1											
	04												
	05						VB						
	06							ME		UFA 37-653-4010			
	07							CVM		REPARATION			

653030	01	KYLARE	--	1	1	1							
	02	F6400-019251		1	-	-							
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04												
	05						1260TIM						
	06							ME		UFA 37-653-4001			
	07							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS		
	08									HETSPROVNING			

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
653035	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2				UFS 37-653-2503			
	02	F6400-003356		2	-	-		BE	CVM	BYTE			
	03	SAAB -8057007-10-1						KOMP	100				
	04												
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH	BE		UFS 37-653-2001			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						840TIM	ME		UFA 37-653-4004			
	10							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	11									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	12									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	13									GER.BYTE AV MEMBRAN OCH			
	14									O-RINGAR.SMÖRJNING			
	15												
	16						60MÄN	ME		UFA 37-653-4004			
	17							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ			
	18									BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-			
	19									NING			
	20												

653040	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	--	2	2	2	840TIM	ME	CVM	UFA 37-653-4004			
	02	F6400-003357		2	-	-		CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	03	SAAB -8058002-10-1								BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	04									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	05									GER.BYTE AV O-RINGAR.			
	06									SMÖRJNING			
	07												
	08						60MÄN	ME		UFA 37-653-4004			
	09							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ			
	10									RINGAR.SMÖRJNING			
	11												

653045	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	V6	ME	CVM	UFA 37-652-4004			
	02	M2303-100510		2	-	-		CVM	-	REPARATION			
	03	SAAB -8052002-10-1											
	04												
	05						144MÄN	ME		UFA 37-652-4004			
	06							CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV			
	07									BYTE AV KLAFFAR			
	08												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
653050	01	.REDUCERENHET	--	2	2	2	840TIM	ME	CVM	UFA 37-653-4004			
	02	F6400-003355		2	-	-		CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS			
	03	SAAB -8057006-10-1								SMÖRJNING			
	04												
	05						60MÄN	ME		UFA 37-653-4004			
	06							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	Fö		
	07									BRAN.SMÖRJNING			
	08												
653055	01	.TREVÄGSVENTIL	--	4	4	4	840TIM	ME	CVM	UFA 37-653-4004			
	02	F6400-003358		4	-	-		CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	03	SAAB -8061003-10-1											
	04												
	05						144MÄN	ME		UFA 37-653-4004			
	06							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	07									RINGAR			
	08												
653060	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-653-2512			
	02	F6400-005855		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300056-10-2											
	04												
	05	(E01-050)											
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4007			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
653065	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-653-2511			
	02	F6400-005862		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04												
	05	(E01-047)											
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2004			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
653070	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04												
	05	(E01-079)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
653075	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-653-2505		
	02	F6400-005863		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-2											
	04												
	05	(E01-060)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
653080	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-653-2510		
	02	F6400-005864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-3											
	04												
	05	(E01-078)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2003		
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
653085	01	URLUFTNINGSENHET	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-653-2504		
	02	F6400-043550		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8063004-10-2											
	04												
	05	(E01-075)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4003		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1260TIM		ME		TUA 37-653-14008		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	17										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	18												
	19							60MÄN	ME		TUA 37-653-14008		
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ		
	21										RAN OCH O-RINGAR.		
	22										SMÖRJNING		
	23												

653090	01	.TREVÄGSVENTIL	--	1	1	1	1260TIM		ME	CVM	TUA 37-653-14008		
	02	F6400-003359		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	03	SAAB -8061004-10-1											
	04												
	05							144MÄN	ME		TUA 37-653-14008		
	06								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	07										RINGAR		
	08												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
653095	01	JURLUFTNINGSVENTIL	--	1	1	1	1260TIM		ME	CVM	TUA 37-653-14008		
	02	F6400-043549		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	03	SAAB -8063003-10-2									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	04										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	05										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH-		
	06										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	07												
	08						60MÅN		ME	-	TUA 37-653-14008		
	09								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ		
	10										RAN OCH O-RINGAR.		
	11										SMÖRJNING		
	12												
	0A	MATNINGSSYSTEM											
	0B	TANKPUMPSKRETS											
654005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2501		
	02	F6400-003894		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300035-10-1											
	04								ME	-	UFA 37-654-4005		
	05	(E01-013)					VB		FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME	-	ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14						50MÅN		ME	-	ITT STC OM		
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2502			
	02	F6400-014800		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300043-10-2												
	04						VB		ME		UFA 37-654-4006			
	05	(E01-014)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06													
	07						1260TIM		ME		IIT STC OM			
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.			
	12										SMORJNING			
	13													
	14							60MRN	ME		IIT STC OM			
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö		
	16										O-RINGAR. SMORJNING			

654015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2508			
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1												
	04						VB		ME		UFA 37-205-4014			
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07													

654020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2511			
	02	F6400-049497		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-2												
	04						VB		ME		UFA 37-431-4009			
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07													

654025	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2511		ALT F6400-	
	02	F6400-014694		1	-	-			KOMP	100	BYTE		049497	
	03	SAAB -8052005-10-1												
	04						VB		ME		UFA 37-431-4009			
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654030	01	TANKPUMP	UE	2	2	2							
	02	M2332-380110		2	-	-							
	03	SAAB -9300053-10-1											
	04												
	05	(E01-006-007)											
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-654-2001			
	08							KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS-			
	09									TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK-			
	10									NING			
	11						VB	ME		UFA 37-654-4002			
	12							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	13												
	14						1260TIM	ME		TRW OM			
	15							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	16									STATORLINDNING OCH RO-			
	17									TORNS ANKARE. KONTROLL			
	18									EV BYTE AV LAGER			
	19												
	20												
	21						12MÄN	ME		UFA 37-654-4002			
	22							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	FO		
	23									FUNKINDIKERINGEN			

654035	01	TRYCKVAKT	--	2	2	2							
	02	F6400-003900		2	-	-							
	03	SAAB -9330055-10-1											
	04												
	05	(E01-048-049)											
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-654-2003			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VB	ME		UFA 37-654-4015			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

	0A	FLÖDESREGLERINGSKRETS											
654040	01	BACKVENTIL	--	1	1	1							
	02	F6400-000190		1	-	-							
	03	SAAB -GL40-1											
	04	6801128-000											
	05						VB	ME		UFA 37-654-4018			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
654045	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2509		
	02	M2303-500510		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000001-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4017		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
654050	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2505		
	02	F6400-004483		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8018000-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-654-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
654055	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2504		
	02	F6400-004484		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8018001-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-654-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
654060	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503	ALT F6400-	
	02	F6400-062550		1	-	-			KOMP	100	BYTE	047310, F6400-	
	03	SAAB -9300054-10-6										046764	
	04						VB		ME		UFA 37-654-4009		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	09										GER, VÄXEL, INLOPPS- OCH		
	10										BY-PASSVENTILER.KONTROLL		
	11										AV HYDRAULMOTOR.		
	12												
	13							60MAN	ME		DOWTY OM 28-20-2		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ		
	15										NING	Se 1	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
654065	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503		ALT F6400-
	02	F6400-047310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		046764, F6400-
	03	SAAB -9300054-10-5											062550
	04						VB		ME		UFA 37-654-4009		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	09										GER,VÄXEL,INLOPPS- OCH		
	10										BY-PASSVENTILER.KONTROLL		
	11										AV HYDRAULMOTOR.		
	12												
	13							60MRN	ME		DOWTY OM 28-20-2		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ		
	15										NING		So:1
654070	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503		ALT F6400-
	02	F6400-046764		-	-	-			KOMP	100	BYTE		047310, F6400-
	03	SAAB -9300054-10-4											062550
	04						VB		ME		UFA 37-654-4009		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1260TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	09										GER,VÄXEL,INLOPPS- OCH		
	10										BY-PASSVENTILER.KONTROLL		
	11										AV HYDRAULMOTOR.		
	12												
	13							60MRN	ME		DOWTY OM 28-20-2		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ		
	15										NING		So:1
654075	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2512		
	02	F6400-005848		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8216002-10-1											
	04												
	05	(EC1-069)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4014		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	2	2	2							
	02	F6400-004480		2	-	-		---	SE	CVM	UFS 37-654-2513		
	03	SAAB -8002002-10-4							KOMP	100	BYTE		
	04												
	05	(E01-044-058											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4013		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
654085	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04												
654090	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2514	ALT F6400-	
	02	F6400-043791		1	-	-			KOMP	100	BYTE	009935	
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04												
	05	(E01-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
654095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2514	ALT F6400-	
	02	F6400-009935		1	-	-			KOMP	100	BYTE	043791	
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04												
	05	(E01-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd fred		
				4	5	6							
654100	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1							
	02	F6400-043802		1	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2515		
	03	SAAB -9300654-10-3							KOMP	100	BYTE		
	04												
	05	(E01-046)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												