

1981-12-21

Sida 1 (25)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphever
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	J-O Arman /C-G Bringdal		UFS 37-00-1937H ¹⁾ UFS 37-00-1937H:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se: 1

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
65	Bränslesystem	3
651	Bränsletankar (inkl extra-tank) och ledningar	3
652	Påfyllningssystem	7
653	Tankluftssystem	14
654	Matningssystem	19
•	Tankpumpskrets	19
•	Flödesregleringskrets	21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	BRÄNSLESYSTEM												
	0B	BRÄNSLETANKAR(INKL EXTRATANK)OCH LEDN												
651005	01	ANSLUTNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-651-2502			INGÄR I BALK
	02	F6400-044179		1	-	-			KOMP	100	BYTE			C7
	03	SAAB -8065003-10-2												
	04	8065003-102												
	05						VB		ME		UFA 37-651-4010			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

651010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-651-2501			
	02	M2301-515110		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8062000-10-1												
	04	8062000-101												
	05						VB		ME		UFA 37-651-4003			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

651015	01	EXTRATANK	--	1	1	1			BE	CVM	SKI			
	02	F6400-047104		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1754500-10-2												
	04	1754500-102												
	05						30MRN		ME		UFA 37-651-4001			TOTALTID 30MRN
	06								FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS		
	07													
	08													
	09						60MRN		ME		TUA 37-651-14001			TOTALTID 60MRN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.KON- TROLL TILLSYN AV INGÄN- DE APPARATER.PROVNING	Ö		
	11													
	12													
	13													
	14						VB		ME		REP.HANDBOK			
	15								CVM	-	REPARATION			
	16													
	17							36MRN	ME		UFA 37-651-4001			
	18								FVST	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING	FÖ1		
	19													
	20													
	21						72MRN		ME		TUA 37-651-14001			
	22								CVM	-	FÖRVARING:TILLSYN AV IN- GÄNDE APPARATER	FÖ2		
	23													
	24													

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
651045	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4004		FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-020707		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	03	SAAB -8111000-10-3												
	04	8111000-103												
	05	(E01-084)												
	06						60MBN		ME		TUA 37-651-14004			
	07								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL-			
	08										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	09										BYTE AV ORINGAR OCH KUL-			
	10										LAGER.SMÖRJNING			
	11													
	12						72MBN		ME		TUA 37-651-14004			
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	14										RINGAR OCH KULLAGER.			
	15										SMÖRJNING			
	16													
651050	01	.NIVÄSTRÖMSTALLARE	--	2	2	2	30MBN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-			
	03	SAAB -8071000-10-2									NING			
	04	8071000-102												
	05	(E01-035-036)												
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005			
	07								FVST	37	PROVNING			
	08													
651055	01	.NIVÄSTRÖMSTALLARE	--	2	2	2	30MBN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-			
	03	SAAB -8071000-10-2									NING			
	04	8071000-102												
	05	(E01-037-038)												
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005			
	07								FVST	37	PROVNING			
	08													

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
651080	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	30MRN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-047904		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-NING		
	03	SAAB -9300654-10-4											
	04	9300654-104											
	05	(E01-085)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	0A	PRFYLLNINGSSYSTEM											
652005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2504		
	02	F6400-009830		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8020000-10-1											
	04	8020000-101											
	05	(E01-042)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV-STÄNGNINGSFUNKTION		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-652-4011		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-652-14011		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							72MRN	ME		TUA 37-652-14011		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	F8	
	18												
	19												
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-652-2501		
	02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300044-10-2											
	04	9300044-102					VB		ME		UFA 37-652-4001		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	TANK 3 V OCH H											
	07						1610TIM		ME		ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN-TILSÄTE. BYTE AV MEMBRAN		
	09												
	10												
	11							72MRN	ME		ITT STC OM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMBRAN	F8	
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
652011	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-652-2503		087-STD	
	02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE		906-STD	
	03	SAAB -9300044-10-2												
	04	9300044-102					VB		ME		UFA 37-652-4001			
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06	TANK 4 V OCH H												
	07						1610TIM		ME		ITT STC OM			
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	09										TILSÄTE:BYTE AV MEMBRAN			
	10													
	11							72MRN	ME		ITT STC OM			
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ			
	13										BRAN			
652015	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	-	2			BE	CVM	UFS 37-652-2503		002-086 STD	
	02	F6400-019921		-	-	-			KOMP	100	BYTE		901-905 STD	
	03	SAAB -9300044-10-4												
	04	9300044-104					VB		ME		UFA 37-652-4001			
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06	TANK 4 V OCH H												
	07						1610TIM		ME		ITT STC OM			
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS			
	09										TILSÄTE:BYTE AV MEMBRAN			
	10													
	11							72MRN	ME		ITT STC OM			
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ			
	13										BRAN			
652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2505			
	02	F6400-004064		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300496-10-2												
	04	9300496-102					VB		ME		UFA 37-652-4013			
	05	(E01-040)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06													
	07						1210TIM		ME		ITT STC OM			
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	09										BURSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	11										GER. BYTE AV G-RINGAR.			
	12										SMÖRJNING			
	13													
	14							72MRN	ME		ITT STC OM			
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ			
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
652025	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	2	1	2			BE	CVM	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-024630		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102					VB		ME		UFA 37-652-4017		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1610TIM		ME		DOWTY OM 28-20-3		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	09										TILSÄTE. BYTE AV MEMBRAN		
	10										ENHET		
	11												
	12							144MAN	ME		DOWTY OM 28-20-3		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	14										BRANENHET		
652030	01	BACKVENTIL	--	2	1	2		---	BE	CVM	UFS 37-652-2513		EFTER INFÖRT
	02	M2303-500710		2	-	-			KOMP	100	BYTE		MODPKT 4
	03	SAAB -DL46-2											AJ,SH,SF 1ST
	04	6800152-000					VB		ME		UFA 37-652-4006		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07												
652031	01	BACKVENTIL 40	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2513		INFÖRS FROM
	02	F6400-045130		1	-	-			KOMP	100	BYTE		MODPKT 4
	03	SAAB -8008001-10-1											
	04	8008001-101					VB		ME		UFA 37-654-4023		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
652035	01	BACKVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2516		
	02	F6400-050711		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009003-10-1											
	04	8009003-101					VB		ME		UFA 37-652-4003		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07												

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
652055	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-043791		4	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2												
	04	8071000-102												
	05													
	06	ALTFBET: F6400-009935					VB		ME		UFA 37-651-4005			
	07	(E01-022-026-027-028							FVST	37	PROVNING			
	08	-029-124)												
652060	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-009935		4	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-1												
	04	8071000-101												
	05						VB		ME		UFA 37-651-4005			
	06	ALTFBET: F6400-043791							FVST	37	PROVNING			
	07													
652065	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-043791		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2												
	04	8071000-102												
	05	(E01-030)												
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001			
	07	ALTFBET: F6400-009935							KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV-STÄNGNINGSFUNKTION			
	08													
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-651-4005			
	11								FVST	37	PROVNING			
	12													
652070	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-009935		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-1												
	04	8071000-101												
	05						FGH		BE		UFS 37-652-2001			
	06	ALTFBET: F6400-043791							KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV-STÄNGNINGSFUNKTION			
	07													
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005			
	10								FVST	37	PROVNING			
	11													

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
652090	01	TANKNINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2509			
	02	F6400-020231		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-2												
	04	1746721-102												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-652-4016			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN			
	07										OCH O-RINGAR			
	08													
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4016			
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV			
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-			
	12										RINGAR			
	13													
652095	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-652-2523			
	02	F3330-000200		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	-												
	04	9301821-101					VB		ME		UFA 37-652-4025			
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06													
	07						810TIM		ME		TUA 37-652-14025			
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS			
	09										O-RINGAR OCH TÄTNINGAR.			
	10													
	11						72MÅN		ME		TUA 37-652-14025			
	12								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING		F8	

Sei

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
653020	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-653-2506		
	02	F6400-014694		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-1											
	04	8052005-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06	ALTFBET: F6400-049497							FVST	37	REPARATION		
	07												

653025	01	FLOTTÖRVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2513		
	02	F6400-042095		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301599-10-1											
	04	9301599-101											
	05						VB		ME		UFA 37-653-4010		
	06								CVM		REPARATION		
	07												

653030	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2509		
	02	F6400-019251		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04	9300150-103											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-653-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TAT-	TS	
	07										HETSPROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
653035	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-003356		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-1											
	04	8057007-101											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07	ALTFBET: F6400-071293							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	14										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16							72MBN	ME		UFA 37-653-4004		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	18										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	19										NING		
	20												
653037	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-071293		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-2											
	04	8057007-102											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	14										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16							72MBN	ME		UFA 37-653-4004		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	18										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	19										NING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
653060	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2512			
	02	F6400-005855		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300056-10-2												
	04	9300056-102												
	05	(E01-050)												
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2005			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-653-4007			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

653065	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2511			
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1												
	04	9301211-101												
	05	(E01-047)												
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2004			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

653070	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2511			
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1												
	04	9301211-101												
	05	(E01-079)												
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2003			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
653075	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2505		
	02	F6400-005863		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-2											
	04	9301211-102											
	05	(E01-060)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

653080	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2510		
	02	F6400-005864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-3											
	04	9301211-103											
	05	(E01-078)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
653085	01	URLUFTNINGSENHET	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-653-2504			
	02	F6400-043550		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8063004-10-2												
	04	8063004-102												
	05	(E01-075)												
	06							DEFGH	BE		UFS 37-653-2001			
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPRÖVNING			
	08													
	09							VB	ME		UFA 37-653-4008			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12							1210TIM	ME		TUA 37-653-14008			
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH			
	17										O-RINGAR.SMÖRJNING			
	18													
	19							72MRN	ME		TUA 37-653-14008			
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ			
	21										RAN OCH O-RINGAR.			
	22										SMÖRJNING			
	23													

	0A	MATNINGSSYSTEM												
	0B	TANKPUMPSKRETS												
654005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2501			
	02	F6400-003894		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300035-10-1												
	04	9300035-101						VB	ME		UFA 37-654-4005			
	05	(E01-013)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06													
	07							1210TIM	ME		ITT STC OM			
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.			
	12										SMÖRJNING			
	13													
	14							72MRN	ME		ITT STC OM			
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV		FÖ	
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING			

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2502		
	02	F6400-014800		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-2					VB		ME		UFA 37-654-4006		
	04	9300043-102							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	05	(E01-014)											
	06												
	07						1210TIM		ME		IIT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14							72MBN	ME		IIT STC OM		
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING		
654015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2508		
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
654020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2511		
	02	F6400-049497		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04	8052005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
654025	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2511		
	02	F6400-014694		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-1											
	04	8052005-101											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06	ALTFBET: F6400-049497							FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
654030	01	TANKPUMP	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-654-2507		
	02	M2332-380110		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300053-10-1											
	04	9300053-101											
	05	(E01-006-007)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS-		
	08										TRYCK OCH STROMFÖRBRUK-		
	09										NING		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-654-4002		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						1610TIM		ME		TRW OM		
	15								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	16										STATORLINDNING OCH RO-		
	17										TORNS ANKARE. KONTROLL		
	18										EV BYTE AV LAGER		
	19												
	20							12MÅN	ME		UFA 37-654-4002		
	21								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	FÖ	
	22										FUNKINDIKERINGEN		
	23												

654035	01	TRYCKVAKT	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-654-2506		
	02	F6400-003900		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1											
	04	9300055-101											
	05	(E01-048-049)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	0A	FLÖDESREGLERINGSKRETS											

654040	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2510		
	02	F6400-000190		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6L40-1											
	04	6801128-000											
	05						VB		ME		UFA 37-654-4018		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred		Åtgärd			
654045	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2509			
	02	M2303-500510		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000001-10-1												
	04	8000001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4017			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
654050	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2505			
	02	F6400-004483		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8018000-10-1												
	04	8018000-101												
	05						VB		ME		UFA 37-654-4011			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
654055	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2504			
	02	F6400-004484		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8018001-10-1												
	04	8018001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-654-4011			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
654060	01	FLÖDEFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503			
	02	F6400-062550		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300054-10-6												
	04	9300054-106					VB		ME		UFA 37-654-4009			
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06	ALTFBET: F6400-047310												
	07	"- : F6400-046764					810TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2			
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS			
	09										GER,VAXEL,INLOPPS- OCH			
	10										BY-PASSVENTILER.KONTROLL			
	11										AV HYDRAULMOTOR.			
	12													
	13						72MBN		ME		DOWTY OM 28-20-2			
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ			
	15										NING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
654065	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503		
	02	F6400-047310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300054-10-5											
	04	9300054-105					VB		ME		UFA 37-654-4009		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	ALTFBET: F6400-046764											
	07	"- : F6400-062550					810TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	09										GER,VÄXEL,INLOPPS- OCH		
	10										BY-PASSVENTILER.KONTROLL		
	11										AV HYDRAULMOTOR.		
	12												
	13						72MRN		ME		DOWTY OM 28-20-2		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- Fö		
	15										NING		

654070	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503		
	02	F6400-046764		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300054-10-4											
	04	9300054-104					VB		ME		UFA 37-654-4009		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	ALTFBET: F6400-047310											
	07	"- : F6400-062550					810TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	09										GER,VÄXEL,INLOPPS- OCH		
	10										BY-PASSVENTILER.KONTROLL		
	11										AV HYDRAULMOTOR.		
	12												
	13						72MRN		ME		DOWTY OM 28-20-2		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- Fö		
	15										NING		

654075	01	LÅGESGIVARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2512		
	02	F6400-005848		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8216002-10-1											
	04	8216002-101											
	05	(EG1-069)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4014		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-654-2513		
	02	F6400-004480		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-4											
	04	8002002-104											
	05	(E01-044-058											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4013		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

654085	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											

654090	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2514		
	02	F6400-043791		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	07	ALTFBET: F6400-009935							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

654095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2514		
	02	F6400-009935		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04	8071000-101											
	05	(E01-024)					FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07	ALTFBET: F6400-043791											
	08						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	09								FVST	37	PROVNING		
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
654100	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-654-2515			
	02	F6400-D43802		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300654-10-3											
	04	9300654-103											
	05	(E01-046)											
	06						FGH	BE		UFS 37-654-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-654-4015			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

C

C

C

C