

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg	Se 1	1) UFS 37-00-1937L

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

#### UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

##### Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar (inkl extra tank) och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
•	Tankpumpskrets	654005
•	Flödesregleringskrets	654040

#### ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.  
Läsanvisning för underhållsplan materiel se TOMT 80-146.

#### SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse:

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.



1987-10-16

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
651040	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-819010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN249											
	04	9300727-001											
	05	(L05-032)											
651045	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	1	72MÅN		ME	FFVAL	TUA 37-651-14004	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-020707		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- BÖRSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV ORINGAR OCH KUL- LAGER.SMÖRJNING		
	03	SAAB -8111000-10-3											
	04	8111000-103											
	05	(E01-084)											
	06												
	07						72MÅN		ME		TUA 37-651-14004	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH KULLAGER. SMÖRJNING		
	09												
	10												
651050	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	37	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-035-036)							ME		UFA 37-651-4005		
	06						VB		FVST		PROVNING		
651055	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	37	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-037-038)							ME		UFA 37-651-4005		
	06						VB		FVST		PROVNING		
651060	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	37	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-092-093)							ME		UFA 37-651-4005		
	06						VB		FVST		PROVNING		
651065	01	.REDUCERVENTIL	--	1	1	1	72MÅN		ME	FFVAL		FÖLJER X-TANK	
	02	M2303-130610		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	03	SAAB -G011-1											
	04	6800566-000						144MÅN	ME			FÖ	
	05								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN		
	06												
651070	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4007		
	02	M2303-140110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1											
	04	6800892-000											
651075	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	1	1	1	72MÅN		ME	FFVAL	UFA 37-651-4008	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-003886		1	-	-			FVST		TILLSYN:PROVNING.SMÖRJ- NING		
	03	SAAB -DL60-3											
	04	6801495-000											
	05							72MÅN	ME		UFA 37-651-4008	FÖ	
	06								FVST		FÖRVARING:PROVNING. SMÖRJNING		
	07												
651080	01	.TRYCKVAKT	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-047901		1	-	-			FVST	37	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -9300654-10-4											
	04	9300654-104											
	05	(E01-085)					VB		ME		UFA 37-654-4015		
	06								FVST		REPARATION		



1987-10-16

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
				7	8	9							
652030	01	BACKVENTIL	--	2	1	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2513		EFTER INFÖRT	
	02	M2303-500710		2	-	-		KOMP	100	BYTE		MODPKT 4	
	03	SAAB -DL46-2							37			AJ.SH.SF 1ST	
	04	6800152-000					VB	ME		UFA 37-652-4006			
	05							FVST		REPARATION			
652031	01	BACKVENTIL 40	--	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2513		INFÖRS FROM	
	02	F6400-045130		1	-	-		KOMP	100	BYTE		MODPKT 4	
	03	SAAB -8008001-10-1					VB	ME		UFA 37-652-4023			
	04	8008001-101						FVST		PROVNING			
	05												
652035	01	BACKVENTIL	--	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2516			
	02	F6400-050711		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009003-10-1					VB	ME		UFA 37-652-4003			
	04	8009003-101						FVST		REPARATION			
	05												
652040	01	BACKVENTIL	--	4	4	4		BE	FFVAL	UFS 37-652-2514			
	02	M2303-100510		4	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052002-10-1					VB	ME		UFA 37-652-4004			
	04	8052002-101						FVST		REPARATION			
	05												
	06												
	07						144MÅN	ME		UFA 37-652-4004		FÖ	
	08							FVST		FÖRVARING:KONTROLL EV			
	09									BYTE AV KLAFFAR			
652045	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-652-2506			
	02	F6400-014943		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8051000-10-2					VB	ME		UFA 37-652-4007			
	04	8051000-102						FVST		REPARATION			
	05	(E01-034)											
	06												
	07						72MÅN	ME		UFA 37-652-4007		FÖ	
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV TÄT-			
	09									NINGAR			
652050	01	MEMBRANVENTIL	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-652-2515			
	02	F6400-045817		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1770978-10-1					VB	ME		UFA 37-652-4019			
	* 04	1770978-101						FVST		REPARATION			
	05												
	06												
	* 07						144MÅN	ME		UFA 37-652-4019		FÖ	
	08							FVST		FÖRVARING:KONTROLL EV			
	09									BYTE AV MEMBRAN OCH			
	10									PACKNING			
652055	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-043791		4	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2					VB	ME		UFA 37-651-4005			
	04	8071000-102						FVST		PROVNING			
	05						ALTFBET:						
	06	(E01-022-026-027-028					F6400-009935						
	07	-029-124)											
652060	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-009935		4	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-1					VB	ME		UFA 37-651-4005			
	04	8071000-101						FVST		PROVNING			
	05						ALTFBET:						
							F6400-043791						

1987-10-16

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
652065	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-043791		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2							37				
	04	8071000-102	ALTFBET:				FGH	BE		UFS 37-652-2001			
	05	(E01-030)	F6400-009935					KOMP		KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-651-4005			
	09							FVST		PROVNING			
-----													
652070	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-009935		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-1							37				
	04	8071000-101	ALTFBET:				FGH	BE		UFS 37-652-2001			
	05		F6400-043791					KOMP		KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-651-4005			
	09							FVST		PROVNING			
-----													
652075	01	NIVÅVENTIL	--	4	4	4	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2511			
	02	F6400-003898		4	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300047-10-1							37				
	04	9300047-101					VB	ME		UFA 37-652-4002			
	05							FVST		REPARATION			
-----													
652080	01	NIVÅVENTIL	UE	3	2	3	---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2510			
	02	F6400-024631		3	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-3							312				
	* 04	9300695-103					1700TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA	
	* 05							FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING OCH KORROSION.		3 ELLER 4	
	* 06									KONTROLL AV NIVÅVENTIL OCH FLOTTÖR		EJ KRYSSAD	
	07												
	08												
	09												
	* 10						VB	ME		DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA	
	* 11							FFVAL		REPARATION		3 ELLER 4	
	* 12											KRYSSAD	
-----													
652085	01	TANKNINGSVENTIL	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-652-2508			
	02	F6400-020230		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-1							37				
	* 04	1746721-101					VB	ME		UFA 37-652-4016			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07												
	08								144MÅN	UFA 37-652-4016			
	09							FVST		FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR			
	10												
-----													
652090	01	TANKNINGSVENTIL	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-652-2509			
	02	F6400-020231		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-2							37				
	* 04	1746721-102					VB	ME		UFA 37-652-4016			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07								144MÅN	UFA 37-652-4016			
	08							FVST		FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR			
	09												
	10												
-----													
652095	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	-	1		BE	FFVAL	UFS 37-652-2523			
	02	F3330-000200		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301821-10-1											
	* 04	9301821-101					1800TIM	ME		REFUE OM-28-23-26	TS		
	05							FFVAL		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN O-RINGAR OCH TÄTNINGAR.			
	06												
	07												
	08								72MÅN	REFUE OM-28-23-26		FÖ	
	09							FFVAL		FÖRVARING:PROVNING			

1987-10-16

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		01 TANKLUFTSSYSTEM											
		02 -----											
653005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-653-2501		
	02	F6400-014800		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-2								311			
	04	9300043-102					FGH		BE		UFS 37-654-2002		
	05	(E01-074)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						1300TIM		ME		ITT STC OM	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJ-		
	11										NING		
	12												
	13						72MÅN		ME		ITT STC OM	FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV		
	15										O-RINGAR. SMÖRJNING		
653010	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2508		
	02	F6400-045536		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-2								37			
	04	1727454-102					VB		ME		UFA 37-653-4009		
	05								FVST		REPARATION		
653015	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2506		
	02	F6400-049497		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2								37			
	04	8052005-102					VB		ME		UFA 37-431-4009		
	05								FVST		REPARATION		
653020	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2506		
	02	F6400-014694		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-1								37			
	04	8052005-101					VB		ME		UFA 37-431-4009		
	05		ALTFBET:						FVST		REPARATION		
			F6400-049497										
653025	01	FLOTTÖRVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2513		
	02	F6400-042095		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301599-10-1											
	04	9301599-101					VB		ME		UFA 37-653-4010		
	05								FFVAL		REPARATION		
653030	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2509		
	02	F6400-019251		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04	9300150-103					1700TIM		ME		UFA 37-653-4001	TS	
	05								FVST		TILLSYN:RENGÖRING. TÄT-		
	06										HETSPRVNING		
653035	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-003356		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-1								311			
	04	8057007-101					DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	05	(E01-076-077)	ALTFBET:						KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06		F6400-071293										
	07						900TIM		ME		TUA 37-653-14004	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	11										GER. BYTE AV MEMBRAN OCH		
	12										O-RINGAR. SMÖRJNING		
	13												
	14						144MÅN		ME		TUA 37-653-14004	FÖ	
	15								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV MEM-		
	16										BRAN OCH O-RINGAR. SMÖRJ-		
	17										NING		

E-1



1987-10-16

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
653037	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-071293		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-2					DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		EFGH NÄR TOMÄ
	04	8057007-102							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		37-653-Å906,
	05	(E01-076-077)											-Å821
	06												HAR INFÖRTS
	07						900TIM		ME		TUA 37-653-14004	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	09										KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	10										D-RINGAR.SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13												
	14							144MÅN	ME		TUA 37-653-14004	FÖ	
	15								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN OCH D-RINGAR.SMÖRJ- NING		
	16												
	17												
653060	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-653-2512		
	02	F6400-005855		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300056-10-2					FGH			37			
	04	9300056-102							BE		UFS 37-653-2005		
	05	(E01-050)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4007		
	08								FVST		REPARATION		
653065	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1					FGH			37			
	04	9301211-101							BE		UFS 37-653-2004		
	05	(E01-047)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		
653070	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1					FGH			37			
	04	9301211-101							BE		UFS 37-653-2003		
	05	(E01-079)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		
653075	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-653-2505		
	02	F6400-005863		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-2					FGH			37			
	04	9301211-102							BE		UFS 37-653-2004		
	05	(E01-060)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		
653080	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-653-2510		
	02	F6400-005864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-3					FGH			37			
	04	9301211-103							BE		UFS 37-653-2003		
	05	(E01-078)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		





1987-10-16

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
		01												
		01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-654-Ä1123 ÄR INFÖRD.												
654065	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2503			
	02	F6400-047310		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300054-10-5								312				
	04	9300054-105	ALTFBET:				900TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2	TS		
	05		F6400-046764						FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV LA-			
	06		F6400-062550								GER, VÄXEL, INLOPPS- OCH			
	07										BY-PASSVENTILER. KONTROLL			
	08										AV HYDRAULMOTOR.			
	09													
	10						72MÄN		ME		DOWTY OM 28-20-2	FÖ		
	11								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR-			
	12										NING			
-----														
		01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-654-Ä1123 ÄR INFÖRD.												
654070	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2503			
	02	F6400-046764		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300054-10-4												
	04	9300054-104	ALTFBET:				900TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2	TS		
	05		F6400-047310						FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV LA-			
	06		F6400-062550								GER, VÄXEL, INLOPPS- OCH			
	07										BY-PASSVENTILER. KONTROLL			
	08										AV HYDRAULMOTOR.			
	09													
	10						72MÄN		ME		DOWTY OM 28-20-2	FÖ		
	11								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR-			
	12										NING			
-----														
		01 INFÖRS GENDÅM TOMÄ 37-654-Ä1123.												
654071	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2503			
	02	F6400-073910		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300054-10-7												
	04	9300054-107					1700TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2	TS		
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV LA-			
	06										GER, VÄXEL, INLOPPS- OCH			
	07										BY-PASSVENTILER. KONTROLL			
	08										AV HYDRAULMOTOR.			
	09													
	10						72MÄN		ME		DOWTY OM 28-20-2	FÖ		
	11								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR-			
	12										NING			
-----														
654075	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2512			
	02	F6400-005848		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8216002-10-1								37				
	04	8216002-101					FGH		BE		UFS 37-654-2005			
	05	(E01-069)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-654-4014			
	08								FVST		REPARATION			
-----														
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2513			
	02	F6400-004480		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002002-10-4								37				
	04	8002002-104					VB		ME		UFA 37-654-4013			
	05	(E01-044-058)							FVST		REPARATION			
-----														
654085	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-202-4008			
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8000005-10-1												
	04	8000005-101												
-----														
654090	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2514			
	02	F6400-043791		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2								37				
	04	8071000-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS 37-654-2004			
	05	(E01-024)	F6400-009935						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-651-4005			
	08								FVST		PRVNING			

1987-10-16

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2514		
	02	F6400-009935		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1								37			
	04	8071000-101	ALTFBET:				FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	05	(E01-024)	F6400-043791						KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	08								FVST		PRVNING		
-----													
654100	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2515		
	02	F6400-043802		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300654-10-3								37			
	04	9300654-103					GH		BE		UFS 37-654-2002		
	05	(E01-046)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	08								FVST		REPARATION		
-----													