

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Festställe av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt <i>Se 1</i>	Upphäver 1) UFS 37-00-1976B
--	---	------------------------------	-----------------------------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
65	Bränslesystem	3
651	Bränsletankar (inkl extra- tank) och ledningar	3
652	Påfyllningssystem	7
653	Tankluftssystem	15
654	Matningssystem	21
•	Tankpumpskrets	21
•	Flödesregleringskrets	23

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts.
Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
	0A	BRÄNSLESYSTEM												
	0B	BRÄNSLETANKAR(INKL EXTRATANK)OCH LEDN												
651005	01	ANSLUTNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2502				
	02	F6400-C57364		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1781005-10-1												
	04	1781005-101												
	05						VB	ME		UFA 37-651-4012				
	06	INGÅR I BALK C7						FVST	37	REPARATION				
	07													
651010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2501				
	02	M2301-515110		-	3	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8062000-10-1												
	04	8062000-101												
	05						VB	ME		UFA 37-651-4003				
	06							FVST	37	REPARATION				
	07													
651015	01	EXTRATANK	--	-	-	-		BE	CVM	SKI				
	02	F6400-052573		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1771200-10-1												
	04	1771200-101												
	05						30MRN	ME		UFA 37-651-4001				
	06							FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS		TOTALTID 30MRN	
	07													
	08						60MRN	ME		TUA 37-651-14001			TOTALTID 60MRN	
	09							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.KON- TROLL.TILLSYN AV INGRÄ- ENDE APPARATER.PROVNING	ö			
	10													
	11						VE	ME		REP HANDBOK				
	12							CVM	-	REPARATION				
	13													
	14													
	15													
	16													
	17						30MRN	ME		UFA 37-651-4001				
	18							FVST	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING	Fö1			
	19													
	20													
	21						60MRN	ME		TUA 37-651-14001				
	22							CVM	-	FÖRVARING:TILLSYN AV IN- GRÄNDE APPARATER	Fö2			
	23													
	24													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
651020	01	.AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	30MRN		ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-045854		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS	
	03	SAAB -9301739-10-1											
	04	9301739-101											
	05	(E01-041)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4009		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						60MRN		ME		ITT STC OM		FÖLJER X-TANK
	10								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOL- Ö BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16						60MRN		ME		ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING	FÖ	
	18												
	19												

651025	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4002		
	02	F6400-003315		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8062001-10-1											
	04	8062001-101											

651030	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-805010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN247											
	04	9300725-001											
	05	(L05-034)											

651035	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-820010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN248											
	04	9300726-001											
	05	(L05-033)											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
651040	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-819010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN249											
	04	9300727-001											
	05	(L05-032)											
651045	01	.ELDOMKRAFT	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4004		
	02	F6400-020707		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -8111000-10-3											
	04	8111000-103											
	05	(E01-084)											
	06						60MÅN		ME		TUA 37-651-14004	FÖLJER X-TANK	
	07								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- TS		
	08										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	09										BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ-		
	10										NING		
	11												
	12						60MÅN		ME		TUA 37-651-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14										RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
651050	01	.NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-	TS	
	03	SAAB -8071000-10-2									NING		
	04	8071000-102											
	05	(E01-035,-036)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												
651055	01	.NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-	TS	
	03	SAAB -8071000-10-2									NING		
	04	8071000-102											
	05	(E01-037,-038)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
651060	01	.NIVÅSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS	
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-092,-093)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												
651065	01	.REDUCERVENTIL	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4006		
	02	M2303-130610		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -G011-1											
	04	6800566-000											
	05						60MÅN		ME				FÖLJER X-TANK
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN	TS	
	07												
	08							144MÅN	ME				
	09								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN	FÖ	
	10												
	11												
651070	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4007		
	02	M2303-140110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1											
	04	6800892-000											
651075	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	-	-	-	60MÅN		ME	CVM	UFA 37-651-4008		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-003886		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING.SMÖRJ- NING	TS	
	03	SAAB -DL60-3											
	04	6801495-000											
	05							60MÅN	ME		UFA 37-651-4008		
	06								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING. SMÖRJNING	FÖ	
	07												
	08												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
651080	01	.TRYCKVAKT	--	-	-	-	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-047901		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS	
	03	SAAB -9300654-10-4											
	04	9300654-104											
	05	(E01-085)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	0A	PRFYLLNINGSSYSTEM											
652005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2504		
	02	F6400-009830		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8020000-10-1											
	04	8020000-101											
	05	(E01-042)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGN.FUNKTION		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-652-4011		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-652-14011		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		TUA 37-652-14011		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	18												
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2505		
	02	F6400-047301		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-4											
	04	9300496-104											
	05	(E01-040)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4013		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						840TIM		ME		ITT STC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16							60MÅN	ME		ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

652015	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2503		
	02	F6400-046416		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4020		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-652-14020		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI-	TS	
	10										DETALJER.KONTROLL		
	11												
	12							60MÅN	ME		TUA 37-652-14020		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV	FÖ	
	14										GUMMIDETALJER		
	15												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2501		316-STD
	02	F6400-046416		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	05						VE		ME		UFA 37-652-4020		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-652-14020		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- DETALJER KONTROLL	TS	
	10												
	11												
	12							60MRN	ME		TUA 37-652-14020		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV GUMMIDETALJER	FÖ	
	14												
	15												
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2501		FROM 316-STD
	02	F6400-024630		-	2	-			KOMP	100	BYTE		1 ST
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4017		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1260TIM		ME		DOWTY OM 28-20-3		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VENTILSÄTE.BYTE AV MEM- BRÄNHET	TS	
	10												
	11												
	12							60MRN	ME		DOWTY OM 28-20-3		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRÄNHET	FÖ	
	14												
	15												
	16												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652030	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-024630		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4017		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1260TIM		ME		DOWTY OM 28-20-3		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	10										TILSÄTE.BYTE AV MEMBRAN-		
	11										ENHET		
	12												
	13							60MRN	ME		DOWTY OM 28-20-3		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	15										BRANENHET		
	16												
652035	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2513		
	02	M2303-500710		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -DL46-2											
	04	6800152-000											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
652040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2521		
	02	F6400-019734		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000001-10-3											
	04	8000001-103											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4027		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
652045	01	BACKVENTIL 58	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2517		
	02	F6400-045131		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8008002-10-1											
	04	8008002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4023		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
652050	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2518			
	02	F6400-048960		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009002-10-2											
	04	8009002-102											
	05						VE	ME		UFA 37-652-4024			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
652055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2516			
	02	F6400-050711		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009003-10-1											
	04	8009003-101											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
652060	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-652-2522		306- STD	
	02	F6400-064420		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1771344-10-3											
	04	1771344-103											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4010			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						60MÄN	ME		UFA 37-652-4010			
	09							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ			
	10									VENTILTALLRIK,O-RING OCH			
	11									TÄTNINGSBRICKÖR			
	12												
652065	01	INKOPPLVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-652-2522		301-305 STD	
	02	F6400-054963		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1771344-10-2											
	04	1771344-102											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4010			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						60MÄN	ME		UFA 37-652-4010			
	09							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ			
	10									VENTILTALLRIK,O-RING OCH			
	11									TÄTNINGSBRICKÖR			
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
652070	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2506		
	02	F6400-014943		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8051000-10-2											
	04	8051000-102											
	05	(E01-034)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4007		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						60MÅN		ME		UFA 37-652-4007		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÅT- NINGAR	FÖ	
	11												
	12												
652075	01	MAGNETVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2519		
	02	F6400-045931		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301653-10-1											
	04	9301653-101											
	05	(E01-301)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4022		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
652080	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		-	5	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	E01-026, -027, -028,											
	06	-029, -303					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	-	PROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652085	01	NIVÄSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-043791		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-030)											
	06						FGH	BE		UFS 37-652-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION			
	08												
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-651-4005			
	11							FVST	-	PROVNING			
	12												
652090	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2511		301-305 STD	
	02	F6400-024631		-	4	-		KOMP	100	BYTE		306- STD 2ST	
	03	SAAB -9300695-10-3											
	04	9300695-103											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						1260TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING OCH KORROSION. KONTROLL AV NIVÄVENTIL OCH FLOTTÖR			
	10												
	11												
	12												
652095	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2524		306- STD	
	02	F6400-063764		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-6											
	04	9300695-106											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						1260TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING OCH KORROSION. KONTROLL AV NIVÄVENTIL OCH FLOTTÖR			
	10												
	11												
	12												
	13												

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652100	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2511		306- STD	
	02	F6400-065489		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-7											
	04	9300695-107											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						1260TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING OCH KORROSION			
	11									KONTROLL AV NIVÄVENTIL			
	12									OCH FLOTTÖR			
	13												
652105	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2524		301-305 STD	
	02	F6400-046458		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-5											
	04	9300695-105											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						1260TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING OCH KORROSION.			
	11									KONTROLL AV NIVÄVENTIL			
	12									OCH FLOTTÖR			
	13												
652110	01	TANKINGSVENTIL	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-652-2508			
	02	F6400-057345		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-3											
	04	1746721-103											
	05						1260TIM	ME		UFA 37-652-4016			
	06							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS			
	07									OCH O-RINGAR			
	08												
	09						144MÅN	ME		UFA 37-652-4016			
	10							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV FÖ			
	11									BYTE AV MEMBRAN OCH O-			
	12									RINGAR			
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
652115	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2509			
	02	F6400-020231		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-2												
	04	1746721-102												
	05						126CTIM		ME		UFA 37-652-4016			
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS			
	07										OCH O-RINGAR			
	08													
	09						144MÄN		ME		UFA 37-652-4016			
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV FÖ			
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-			
	12										RINGAR			
	13													
	14													
	0A	TANKLUFTSSYSTEM												
653005	01	AVLASTNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2514			
	02	F6400-050197		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1775284-10-1												
	04	1775284-101												
	05								BE		UFS 37-653-2001			
	06						DEFGH		KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						VB		ME		UFA 37-653-4016			
	09								FVST	37	REPARATION			
	10													
	11						60MÄN		ME		UFA 37-653-4016			
	12								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV			
	13										GUMMIPACKNING			
	14													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvoym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
653010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2516		
	02	F6400-046455		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-3											
	04	9300496-103											
	05	(E01-074)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-652-4013		
	10								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1260TIM		ME	-	ITT STC OM		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ-		
	16										NING		
	17												
	18						60MÄN		ME	-	ITT STC OM		
	19								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	20										RINGAR.SMÖRJNING		
	21												

653015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-653-2515		
	02	F6400-059588		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-3											
	04	1727454-103											
	05						VE		ME	-	UFA 37-653-4009		
	06								FWST	37	REPARATION		
	07												

653020	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2507		
	02	M2303-100510		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1											
	04	8052002-101											
	05						VE		ME	-	UFA 37-652-4004		
	06								FWST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÄN		ME	-	UFA 37-652-4004		
	09								FWST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV		
	10										BYTE AV KLAFFAR		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
653025	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2506			
	02	F6400-049497		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04	8052005-102											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4009			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	07												
653030	01	KYLARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2509			
	02	F6400-019251		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04	9300150-103											
	05						1260TIM	ME		UFA 37-653-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TAT-	TS		
	07									HETS PROVNING			
	08												
653035	01	REDUCERENHET	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-653-2503			
	02	F6400-003356		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057007-10-1											
	04	8057007-101											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH	BE		UFS 37-653-2001			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						840TIM	ME		UFA 37-653-4004			
	10							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	11									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	12									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	13									GER.BYTE AV MEMBRAN OCH			
	14									O-RINGAR.SMÖRJNING			
	15												
	16						60MRN	ME		UFA 37-653-4004			
	17							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ		
	18									BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-			
	19									NING			
	20												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
653060	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2512			
	02	F6400-005855		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300056-10-2											
	04	9300056-102											
	05	(E01-050)											
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4007			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
653065	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2510			
	02	F6400-005862		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04	9301211-101											
	05	(E01-078)											
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2004			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
653070	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2511			
	02	F6400-005862		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04	9301211-101											
	05	(E01-047-079)											
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
653075	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-							
	02	F6400-005863		-	1	-							
	03	SAAB -9301211-10-2											
	04	9301211-102											
	05	(EG1-060)											
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2004			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
653080	01	URLUFTNINGSENHET	UE	-	-	-							
	02	F6400-044915		-	1	-							
	03	SAAB -8063004-10-3											
	04	8063004-103											
	05	(E01-075)											
	06						DEFGH	BE		UFS 37-653-2001			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4008			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						1260TIM	ME		TUA 37-653-14008			
	13							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	16									GER.BYTE AV MEMBRAN OCH			
	17									O-RINGAR.SMÖRJNING			
	18												
	19						60MRN	ME		TUA 37-653-14008			
	20							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ		
	21									BRAN OCH O-RINGAR			
	22												
653085	01	.TREVÄGSVENTIL	--	-	-	-	1260TIM	ME	CVM	TUA 37-653-14008			
	02	F6400-003359		-	1	-							
	03	SAAB -8061004-10-1								TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	04	8061004-101											
	05												
	06						144MRN	ME		TUA 37-653-14008			
	07							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	08									RINGAR			

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
553090	01	URLUFTNINGSVENTIL	--	-	-	-	1260TIM	ME	CVM	TJA 37-653-14008			
	02	F6400-04608C		-	1	-		CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	03	SAAB -8063003-10-3								BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	04	8063003-103								KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	05									GER.BYTE AV MEMBRAN OCH			
	06									O-RINGAR.SMÖRJNING			
	07												
	08						60MÅN	ME		TJA 37-653-14008			
	09							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	Fö		
	10									BRAN OCH O-RINGAR			
	11												
	0A	MATNINGSSYSTEM											
	0B	TANKPUMPSKRETS											
654005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-654-2501			
	02	F6400-046451		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300035-10-2											
	04	9300035-102											
	05	(E01-013)											
	06						VE	ME		UFA 37-654-4005			
	07							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08												
	09						1260TIM	ME		ITT STC OM			
	10							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	11									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	12									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	13									GER.BYTE AV O-RINGAR.			
	14									SMÖRJNING			
	15												
	16						60MÅN	ME		ITT STC OM			
	17							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	18									RINGAR.SMÖRJNING			
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvoym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2502		
	02	F6400-046452		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-3											
	04	9300043-103											
	05	(E01-014)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4006		
	07								FBVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						1260TIM		ME		ITT STC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						60MRN		ME		ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

654015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-654-2508		
	02	M2303-500410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FBVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
654020	01	TANKPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2507		
	02	M2332-380110		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300053-10-1											
	04	9300053-101											
	05	(E01-006-007)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS-		
	08										TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK-		
	09										NING		
	10												
	11						VB		ME	-	UFA 37-654-4002		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						1260TIM		ME	-	TRW OM		
	15								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	16										STATORLINDNING OCH RO-		
	17										TORNS ANKARE.KONTROLL		
	18										EV BYTE AV LAGER		
	19												
	20												
	21						12MÄN		ME	-	UFA 37-654-4002		
	22								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	FÖ	
	23										FUKTINDIKERINGEN		

654025	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2506		
	02	F6400-003900		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1											
	04	9300055-101											
	05	(E01-048-049)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-654-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

	0A	FLÖDESREGLERINGSKRETS											
654030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2510		
	02	F6400-000190		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -GL40-1											
	04	6801128-000											
	05						VB		ME	-	UFA 37-654-4018		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Atgärd av i fred	Atgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
654060	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2503		
	02	F6400-062551		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301614-10-2											
	04	9301614-102											
	05						VB		ME	-	UFA 37-654-4009		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						4260TIM		ME	-	DOWTY OM 28-20-5		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	10										GER, VÄXEL, BY-PASS-VEN-		
	11										TILER, KONTROLL AV HY-		
	12										DRÅULMOTOR		
	13												
	14							60MÅN	ME	-	DOWTY OM 28-20-5		
	15								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR	Fö	Se:1
	16												
	17												

654065	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2512		
	02	F6400-046762		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8216003-10-1											
	04	8216003-101											
	05	(E01-069)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-654-4014		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

654070	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2513		
	02	F6400-004480		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-4											
	04	8002002-104											
	05	(E01-044)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-654-4013		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
654075	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2516		
	02	F6400-045823		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002009-10-1											
	04	8002009-101											
	05	(E01-302)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4012		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
654085	01	NIVRSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2514	ALT F6400-	
	02	F6400-043791		-	1	-			KOMP	100	BYTE	009935	
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	-	PROVNING		
	11												
654090	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2515		
	02	F6400-043802		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300654-10-3											
	04	9300654-103											
	05	(E01-046)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												