

*bes av utg E / 83*

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Festställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1976C UFS 37-00-1976C:1
--	---	---------------	--

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
65	Bränslesystem	3
651	Bränsletankar (inkl extra- tank) och ledningar	3
652	Påfyllningssystem	7
653	Tankluftssystem	14
654	Matningssystem	19
●	Tankpumpskrets	19
●	Flödesregleringskrets	21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	8			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
	0A	BRANSLESYSTEM											
	0B	BRANSLETANKAR(INKL EXTRATANK)OCH LEDN											
651005	01	ANSLUTNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2502			
	02	F6400-057364		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1781005-10-1											
	04	1781005-101											
	05												
	06	INGRÄ 1 BALK C7						ME		UFA 37-651-4012			
	07							FVST	37	REPARATION			
651010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2501			
	02	M2301-515110		-	3	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8062000-10-1											
	04	8062000-101											
	05												
	06							ME		UFA 37-651-4003			
	07							FVST	37	REPARATION			
<del>651015</del>	<del>01</del>	<del>EXTRATANK</del>	<del>--</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>		<del>BE</del>	<del>CVM</del>	<del>SKI</del>			
	02	F6400-052573		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1771200-10-1											
	04	1771200-101											
	05												
	06						30MRN	ME		UFA 37-651-4001			
	07							FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- TS		TOTALTID 30MRN	
	08									NING			
	09						60MRN	ME		UFA 37-651-14001		TOTALTID 60MRN	
	10							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.KON- ö			
	11									TROLL.TILLSYN AV INGR-			
	12									ENDE APPARATER.PROVNING			
	13												
	14						VB	ME		REP HANDBOK			
	15							CVM	-	REPARATION			
	16												
	17						36MRN	ME		UFA 37-651-4001			
	18							FVST	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- FÖ1			
	19									NING			
	20												
	21						72MRN	ME		TUA 37-651-14001			
	22							CVM	-	FÖRVARING:TILLSYN AV IN- FÖ2			
	23									GRÄNDE APPARATER			
	24												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
651025	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	UE	-	-	-	60MRN		ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-045854		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	SAAB -8301739-10-1											
	04	9301739-101											
	05	(E01-041)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-651-4009		
	07								FVST	-	TRANSPORTFÖRVARING		
	08						60MRN		ME	-	ITT STC OM	FÖLJER X-TANK	
	09								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LAGER.BYTE AV O-RINGAR.		
	11										SMÖRJNING		
	12												
	13												
	14												
	15												
	16						72MRN		ME	-	ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING	FÖ	
	18												
	19												
651025	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4002		
	02	F6400-003315		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8062001-10-1											
	04	8062001-101											
651030	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-805010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN247											
	04	9300725-001											
	05	(L05-034)											
651035	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-820010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN248											
	04	9300726-001											
	05	(L05-033)											

Adress	Rad	Materiellidentifierring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
651040	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-819010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-6N249											
	04	9300727-001											
	05	(L05-032)											
<hr/>													
651045	01	.ELDOMKRAFT	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4004		
	02	F6400-020707		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -8111000-10-3											
	04	8111000-103											
	05	(E01-084)											
	06						60MRN		ME	-	TUA 37-651-14004	FÖLJER X-TANK	
	07								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL-		
	08										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	09										BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ-		
	10										NING		
	11												
	12						72MRN		ME	-	TUA 37-651-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14										RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
<hr/>													
651050	01	.NIVÅSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-	30MRN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-		
	03	SAAB -8071000-10-2									NING		
	04	8071000-102											
	05	(E01-035,-036)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												
<hr/>													
651055	01	.NIVÅSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-	30MRN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV-		
	03	SAAB -8071000-10-2									NING		
	04	8071000-102											
	05	(E01-037,-038)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												

So:1

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
651060	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	30MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-092,-093)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												
651065	01	.REDUCERVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4006	FÖLJER X-TANK	
	02	M2303-130610		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -G011-1											
	04	6800566-000											
	05						60MÅN		ME				
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	07												
	08							144MÅN	ME				
	09								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN	FÖ	
	10												
	11												
651070	01	.SAKERHETSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4007		
	02	M2303-140110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1											
	04	6800892-000											
651075	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	-	-	-	60MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4008	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-003886		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING.SMÖRJ- NING		
	03	SAAB -DL60-3											
	04	6801495-000											
	05							72MÅN	ME		UFA 37-651-4008		
	06								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING. SMÖRJNING	FÖ	
	07												
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
651080	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	30MRN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-047961		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	SAAB -930654-10-4											
	04	9300654-104											
	05	(E01-085)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	07								FVST	37	REPARATION	Se 1	
	08												
-----													
	GA	PRFYLLNINGSSYSTEM											
652005	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2504		
	02	F6400-009830		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8020600-10-1											
	04	8020000-101											
	05	(E01-042)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAVSTÄNGN.FUNKTION		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-652-4011		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-652-14011		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							72MRN	ME		TUA 37-652-14011		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	18												
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652010	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2503		
	02	F6400-047301		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-4											
	04	9300496-104											
	05	(E01-040)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4013		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						1210TIM		ME		ITT STC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MBN		ME		ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
652015	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2503		
	02	F6400-046416		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4020		
	06	TANK 4 V OCH H							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-652-14020		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- TS		
	10										DETALJER.KONTROLL		
	11												
	12						72MBN		ME		TUA 37-652-14020		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV	FÖ	
	14										GUMMIDETALJER		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652020	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2501		
	02	F6400-046416		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	05						VB		ME	-	UFA 37-652-4020		
	06	TANK 3 V							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	TUA 37-652-14020		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- DETALJER KONTROLL	TS	
	10												
	11												
	12						72MÅN		ME	-	TUA 37-652-14020		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV GUMMIDETALJER	FÖ	
	14												
	15												
-----													
652025	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2501		
	02	F6400-024630		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	05						VB		ME	-	UFA 37-652-4017		
	06	TANK 3 H							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	DOWTY OM 28-20-3		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VENTILSÄTE.BYTE AV MEM- BRANENHET	TS	
	10												
	11												
	12												
	13						144MÅN		ME	-	DOWTY OM 28-20-3		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRANENHET	FÖ	
	15												
	16												



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652030	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-024630		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4017		
	06	TANK 1							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1610TIM		ME		DOWTY OM 28-20-3		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- IS		
	10										TILSÄTE-BYTE AV MEMBRAN-		
	11										ENHET		
	12												
	13							144MÅN	ME		DOWTY OM 28-20-3		
	14								CVM	-	FÖRVARING-BYTE AV MEM- FÖ		
	15										BRANENHET		
	16												
-----													
652035	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2513		
	02	M2303-500710		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -DL46-2											
	04	6800152-000											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
-----													
652040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2521		
	02	F6400-019734		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000001-10-3											
	04	8000001-103											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4027		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
-----													
652045	01	BACKVENTIL 58	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2517		
	02	F6400-045131		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8008002-10-1											
	04	8008002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4023		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652050	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2518			
	02	F6400-048960		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009002-10-2											
	04	8009002-102											
	05												
	06												
	07												
652055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2516			
	02	F6400-050711		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009003-10-1											
	04	8009003-101											
	05												
	06												
	07												
652060	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-652-2522			
	02	F6400-064420		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1771344-10-3											
	04	1771344-103											
	05												
	06												
	07												
	08						72MRN	ME		UFA 37-652-4010			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	11												
	12												
652070	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-652-2506			
	02	F6400-014943		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8051000-10-2											
	04	8051000-102											
	05	(E01-034)											
	06												
	07												
	08												
	09						72MRN	ME		UFA 37-652-4007			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
	12												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
652075	01	MAGNETVENTIL											
	02	F6400-045931		-	1	-			BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	03	SAAB -9301653-10-1							KOMP	100	BYTE		
	04	9301653-101											
	05	(E01-301)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4022		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
652080	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		-	5	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	E01-026, -027, -028,											
	06	-029, -303					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	-	PROVNING		
	08												
652085	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-030)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV-		
	08										STÄNGNINGSFUNKTION		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	11								FVST	-	PROVNING		
	12												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
652090	01	NIVRVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2511			
	02	F6400-024631		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-3											
	04	9300695-103											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	07							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08						1610TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING OCH KORROSION.			
	11									KONTROLL AV NIVRVENTIL			
	12									OCH FLOTTÖR			
652095	01	NIVRVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2524		306- STD	
	02	F6400-063764		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-6											
	04	9300695-106											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	07							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08						1610TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING OCH KORROSION.			
	11									KONTROLL AV NIVRVENTIL			
	12									OCH FLOTTÖR			
	13												
652100	01	NIVRVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2511			
	02	F6400-065489		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-7											
	04	9300695-107											
	05												
	06						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	07							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08						1610TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10									SLITNING OCH KORROSION			
	11									KONTROLL AV NIVRVENTIL			
	12									OCH FLOTTÖR			
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652110	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2508		
	02	F6400-057345		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-3											
	04	1746721-103											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-652-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR	TS	
	07												
	08												
	09						144MAN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR	FÖ	
	11												
	12												
	13												
652115	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2509		
	02	F6400-020231		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2											
	04	1746721-102											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-652-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR	TS	
	07												
	08												
	09						144MAN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR	FÖ	
	11												
	12												
	13												
	14												
	0A	TANKLUFTSSYSTEM											
653005	01	AVLASTNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2514		
	02	F6400-050197		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1775284-10-1											
	04	1775284-101											
	05								BE		UFS 37-653-2001		
	06						DEFGH		KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08								ME		UFA 37-653-4016		
	09						VB		FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						72MAN		ME		UFA 37-653-4016		
	12								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV GUMMIPACKNING		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
653010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2516		
	02	F6400-046455		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-3											
	04	9300496-103											
	05	(EG1-074)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-652-4013		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1610TIM		ME		IIT STC OM		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ-		
	16										NING		
	17												
	18						72MÅN		ME		IIT STC OM		
	19								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	20										RINGAR.SMÖRJNING		
	21												
-----													
653015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-653-2515		
	02	F6400-059588		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-3											
	04	1727454-103											
	05						VB		ME		UFA 37-653-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
-----													
653020	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2507		
	02	M2303-100510		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1											
	04	8052002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-652-4004		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	10										BYTE AV KLAFFAR		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
653030	01	BACKVENTIL											
	02	F6400-049497		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04	8052005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
653030	01	KYLARE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-653-2509		
	02	F6400-019251		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04	9300150-103											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-653-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TAT- HETSPROVNING	IS	
	07												
	08												
653035	01	REDUCERENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2503	301-330STD	
	02	F6400-003356		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-1											
	04	8057007-101											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07	ALTFBET: F6400-071293							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJNING	IS	
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16						72MRN		ME		UFA 37-653-4004		
	17								CVM	-	FÖRVAKING:BYTE AV MEM- BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ- NING	FÖ	
	18												
	19												
	20												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
653037	01	REDUCERENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2503	FROM-331 STD	
	02	F6400-071293		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-2											
	04	8057007-102											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						640TIM		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	14										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16												
	17						72MBN		ME		UFA 37-653-4004		
	18								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	19										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ- NING		
-----													
653060	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-653-2512		
	02	F6400-005855		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300056-10-2											
	04	9300056-102											
	05	(E01-050)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
-----													
653065	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-653-2510		
	02	F6400-005862		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04	9301211-101											
	05	(E01-078)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
653070	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2511				
	02	F6400-U05862		-	2	-		KOMP	100	BYTL				
	03	SAAB -9301211-10-1												
	04	9301211-101												
	05	(E01-047-079)												
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2003				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08													
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006				
	10							FVST	37	REPARATION				
	11													
-----														
653075	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2505				
	02	F6400-005863		-	1	-		KOMP	100	BYTL				
	03	SAAB -9301211-10-2												
	04	9301211-102												
	05	(E01-060)												
	06						FGH	BE		UFS 37-653-2004				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08													
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006				
	10							FVST	37	REPARATION				
	11													
-----														

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
653080	01	URLUFTNINGSENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2504		
	02	F6400-044915		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8063004-10-3											
	04	8063004-103											
	05	(E01-075)											
	06						DEFGH		PE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4008		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1210TIM		ME		TUA 37-653-14008		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- IS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	17										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	18												
	19						72MRN		ME		TUA 37-653-14008		
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	21										BRAN OCH O-RINGAR		
	22												
	0A	MAININGSSYSTEM											
	0B	TANKPUMPSKRETS											
654005	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2501		
	02	F6400-046451		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300035-10-2											
	04	9300035-102											
	05	(E01-013)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4005		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						1210TIM		ME		IIT SIC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- IS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MRN		ME		IIT SIC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	ME	-	-	-			RE	CVM	UFS 37-654-2502		
	02	F6400-046452		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-3											
	04	9300043-103											
	05	(E01-014)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4006		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						1210TIM		ME		ITT SIC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- IS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV C-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MRN		ME		ITT SIC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
654015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		RE	CVM	UFS 37-654-2508		
	02	M2303-500410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
654020	01	TANKPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2507		
	02	M2332-380110		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300053-10-1											
	04	9300053-101											
	05	(E01-006-007)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS-		
	08										TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK-		
	09										NING		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-654-4002		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						1610TIM		ME		TRW OM		
	15								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	16										STATORLINDNING OCH RO-		
	17										TORNS ANKARE.KONTROLL		
	18										EV BYTE AV LAGER		
	19												
	20							12MBN	ME		UFA 37-654-4002		
	21								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	FÖ	
	22										FUKTINDIKERINGEN		
	23												
654025	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2506		
	02	F6400-003900		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1											
	04	9300055-101											
	05	(E01-048-049)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	0A	FLODESREGLERINGSKRETS											
654030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2510		
	02	F6400-000190		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -6L40-1											
	04	6801128-000											
	05						VB		ME		UFA 37-654-4018		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
456035	01	BACKVENTIL 40	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2517			
	02	F6400-045130		-	5	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8008001-10-1											
	04	8008001-101											
	05							ME		UFA 37-652-4023			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2509			
	02	M2303-500510		-	3	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000001-10-1											
	04	8000001-101											
	05							ME		UFA 37-411-4017			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654045	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2518			
	02	F6400-048960		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009002-10-2											
	04	8009002-102											
	05							ME		UFA 37-652-4024			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654050	01	FLÖDESBEGRANSARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2505			
	02	F6400-004483		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8018000-10-1											
	04	8018000-101											
	05							ME		UFA 37-654-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654055	01	FLÖDESBEGRANSARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2504			
	02	F6400-004484		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8018001-10-1											
	04	8018001-101											
	05							ME		UFA 37-654-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd fred	av i krig		
				4	5	6								
654060	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2503			
	02	F6400-062551		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301614-10-2												
	04	9301614-102												
	05						VB		ME		UFA 37-654-4009			
	06								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						410TIM		ME		DOWTY OM 28-20-5			
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS			
	10										GER, VÄXEL, BY-PASS-VEN-			
	11										TILER. KONTROLL AV HY-			
	12										DRAULMOTOR			
	13													
	14							72MRN	ME		DOWTY OM 28-20-5			
	15								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ			
	16										NING			
	17													
-----														
654065	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2512			
	02	F6400-046762		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8216003-10-1												
	04	8216003-101												
	05	(E01-069)												
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2005			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-654-4014			
	10								FWST	37	REPARATION			
	11													
-----														
654070	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2513			
	02	F6400-004480		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002002-10-4												
	04	8002002-104												
	05	(E01-044)												
	06						VB		ME		UFA 37-654-4013			
	07								FWST	37	REPARATION			
	08													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654075	01	BÄCKVENTIL											
	02	M2303-500210		-	1	-			BE	CVM	UFA 37-202-4000		
	03	SAAB -8000005-10-1							FVST	37	REPARATION		
	04	8000005-101											
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-654-2516		
	02	F6400-045823		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002009-10-1											
	04	8002009-101											
	05	(E01-302)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4012		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
654085	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-654-2514		
	02	F6400-043791		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	07	ALTFBET: F6400-009935							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	-	PROVNING		
	11												
654090	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-654-2515		
	02	F6400-043802		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300054-10-3											
	04	9300054-103											
	05	(E01-046)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												