

bas av utg F 85

1983-02-28

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphaver
Fuht/G Hangvar SAAB/FSUM	E Vintheden /B Skärhammar		1) UFS 37-00-1976D UFS 37-00-1976D:1

Se 1, 2, 3

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
65	Bränslesystem	3
651	Bränsletankar (inkl extra-tank) och ledningar	3
652	Påfyllningssystem	7
653	Tankluftssystem	15
654	Matningssystem	20
•	Tankpumpskrets	20
•	Flödesregleringskrets	22

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adress 302031 har tillkommit. Övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	BRÄNSLESYSTEM											
	0B	BRÄNSLETANKAR(INKL EXTRATANK)OCH LEDN											
651005	01	ANSLUTNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2502			
	02	F6400-057364		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1781005-10-1											
	04	1781005-101											
	05						VB	ME		UFA 37-651-4012			
	06	INGRÄR I BALK C7						FVST	37	REPARATION			
	07												
651010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2501			
	02	M2301-515110		-	3	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8062000-10-1											
	04	8062000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-651-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
651015	01	EXTRATANK	--	-	-	-		BE	CVM	SKI			
	02	F6400-052573		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1771200-10-1											
	04	1771200-101											
	05						36MÄN	ME		UFA 37-651-4001		TOTALTID 36MÄN	
	06							FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS		
	07												
	08												
	09						72MÄN	ME		TUA 37-651-14001		TOTALTID 72MÄN	
	10							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.KON- TROLL.TILLSYN AV INGR- ENDE APPARATER.PROVNING	8		
	11												
	12												
	13												
	14						VB	ME		REP HANDBOK			
	15							CVM	-	REPARATION			
	16												
	17						36MÄN	ME		UFA 37-651-4001			
	18							FVST	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING	FÖ1		
	19												
	20												
	21						72MÄN	ME		TUA 37-651-14001			
	22							CVM	-	FÖRVARING:TILLSYN AV IN- GRENDE APPARATER	FÖ2		
	23												
	24												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
651020	01	.AVSTÄNGNINGSVENTIL	UF	-	-	-	72MRN		ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-045854		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	SAAB -9301739-10-1											
	04	9301739-101											
	05	(E01-041)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4009		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						72MRN		ME		ITT STC OM		FÖLJER X-TANK
	10								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	11										KONTROLL EV BYTE AV LAGER.BYTE AV O-RINGAR.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						72MRN		ME		ITT STC OM		
	18								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJNING		FÖ
	19												
<hr/>													
651025	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4002		
	02	F6400-003315		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8062001-10-1											
	04	8062001-101											
<hr/>													
651030	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-805010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN247											
	04	9300725-001											
	05	(L05-034)											
<hr/>													
651035	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-820010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN248											
	04	9300726-001											
	05	(L05-033)											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
651040	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-819010		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GM249											
	04	9300727-001											
	05	(L05-032)											
651045	01	.ELDOMKRAFT	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4004		
	02	F6400-020707		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -8111000-10-3											
	04	8111000-103											
	05	(E01-084)											
	06						72MRN		ME	-	TUA 37-651-14004	FÖLJER X-TANK	
	07								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ- NING		
	08												
	09												
	10												
	11												
	12						72MRN		ME	-	TUA 37-651-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING	FÖ	
	14												
	15												
651050	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	36MRN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-035,-036)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												
651055	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	36MRN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-037,-038)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
651060	01	.NIVÅSTRÖMSTALLARE	--	-	-	-	36MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-043791		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	0071000-10z											
	05	(E01-092,-093)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		Sc 3
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												
651065	01	.REDUCERVENTIL	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4006		
	02	M2303-130610		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -G011-1											
	04	6800566-000											
	05						72MÅN		ME				FÖLJER X-TANK
	06								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	07												
	08							144MÅN	ME				
	09								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMBRAN	FÖ	
	10												
	11												
651070	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4007		
	02	M2303-140110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1											
	04	6800892-000											
651075	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	-	-	-	72MÅN		ME	CVM	UFA 37-651-4008		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-003886		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING.SMÖRJNING		
	03	SAAB -DL60-3											
	04	6801495-000											
	05						72MÅN		ME		UFA 37-651-4008		
	06								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING.SMÖRJNING	FÖ	
	07												
	08												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
651000	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	36MRN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-047901		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -9300654-10-4											
	04	9300654-104											
	05	(E01-085)											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4015	Sc 3	
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

	0A	PRFYLLNINGSSYSTEM											
652005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2504		
	02	F6400-009830		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8020000-10-1											
	04	8020000-101											
	05	(E01-042)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGN.FUNKTION		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-652-4011		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-652-14011		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16						72MRN		ME		TUA 37-652-14011		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	18												
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-				UFS 37-652-2505			
	02	F6400-047301		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-4											
	04	9300496-104											
	05	(E01-040)											
	06						VB	ME			UFA 37-652-4013		
	07							FVST	-		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						1210TIM	ME			ITT STC OM		
	10							CVM	-		TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MRN	ME			ITT STC OM		
	17							CVM	-		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

652015	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-				UFS 37-652-2503			
	02	F6400-046416		-	2	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	05						VB	ME			UFA 37-652-4020		
	06	TANK 4 V OCH H						FVST	-		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1610TIM	ME			TUA 37-652-14020		
	09							CVM	-		TILLSYN:BYTE AV GUMMI- TS		
	10										DETALJER.KONTROLL		
	11												
	12						72MRN	ME			TUA 37-652-14020		
	13							CVM	-		FÖRVARING:EV BYTE AV	FÖ	
	14										GUMMIDETALJER		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2520		
	02	F6400-046416		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	05						VB		ME	-	UFA 37-652-4020		
	06	TANK 3 V							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	TUA 37-652-14020		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- DETALJER KONTROLL	TS	
	10												
	11												
	12							72MRN	ME	-	TUA 37-652-14020		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV GUMMIDETALJER	FÖ	
	14												
	15												
<hr/>													
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2520		
	02	F6400-024630		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	05						VB		ME	-	UFA 37-652-4017		
	06	TANK 3 H							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						810TIM		ME	-	DOWTY OM 28-20-3		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VENTILSÅTE.BYTE AV MEM- BRANENHET	TS	
	10												
	11												
	12												
	13							144MRN	ME	-	DOWTY OM 28-20-3		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRANENHET	FÖ	
	15												
	16												

Se: 1
 VENTILER SOM
 PASSERAT 810
 TIM SKALL ÅT-
 GÄRDAS VID
 NÄSTA TILLSYN

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652035	01	AVSTANGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-024630		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4017		
	06	TANK 1							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						810TIM		ME		DOWTY OM 28-20-3	VENTILER SOM PASSERAT 810 TIM SKALL ÅT- GÄRDAS VID NÄSTA TILLSYN	
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS TILSÄTE.BYTE AV MEMBRAN- ENHET		
	10												
	11												
	12												
	13							144MRN	ME		DOWTY OM 28-20-3		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ BRÄNHET		
	15												
	16												
<hr/>													
652035	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2513		
	02	M2303-500710		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -DL46-2											
	04	6800152-000											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
<hr/>													
652040	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2521		
	02	F6400-019734		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000001-10-3											
	04	8000001-103											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4027		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
<hr/>													
652045	01	BÄCKVENTIL 58	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2517		
	02	F6400-045131		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8008002-10-1											
	04	8008002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4023		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av I krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
652050	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2518		FROM 344STD
	02	F6400-048960		-	2	-			KOMP	100	BYTE		ANTAL = 1ST
	03	SAAB -8009002-10-2											
	04	8009002-102											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4024		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
652051	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2518		FROM 344STD
	02	F6400-072360		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(344-)
	03	SAAB -8009002-10-3											TOMÄ 37-652-
	04	8009002-103											A5243
	05						VB		ME		UFA 37-652-4024		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
652055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2516		
	02	F6400-050711		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009003-10-1											
	04	8009003-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4003		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
652060	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2522		
	02	F6400-064420		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1771344-10-3											
	04	1771344-103											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4010		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MÅN	ME		UFA 37-652-4010		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ		
	10										VENTILTALLRIK, O-RING OCH		
	11										TÄTNINGSBRICKOR		
	12												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
652070	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2506		
	02	F6400-014943		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8051000-10-2											
	04	8051000-102											
	05	(E01-034)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4007		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						72MRN		ML		UFA 37-652-4007		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- FÖ		
	11										NINGAR		
	12												

652075	01	MAGNETVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2519		
	02	F6400-045931		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301653-10-1											
	04	9301653-101											
	05	(E01-301)											
	06						VB		ML		UFA 37-652-4022		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

652080	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		-	5	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	E01-026, -027, -028,											
	06	-029, -303					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	-	PROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652085	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2512			
	02	F6400-043791		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-D30)											
	06						FGH	BE		UFS 37-652-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION			
	08												
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-651-4005			
	11							FVST	37	PROVNING			
	12												
652090	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2511			
	02	F6400-024631		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-3											
	04	9300695-103											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						1610TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING OCH KORROSION. KONTROLL AV NIVÄVENTIL OCH FLOTTÖR			
	10												
	11												
	12												
652095	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-652-2524	306- STD		
	02	F6400-063764		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-6											
	04	9300695-106											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4018			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						1610TIM	ME		DOWTY OM 28-20-4			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING OCH KORROSION. KONTROLL AV NIVÄVENTIL OCH FLOTTÖR			
	10												
	11												
	12												
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
652100	01	NIVÅVENTIL	VE	-	-	-	-	-	BE	CVM	UFS 37-652-2511		
	02	F6400-065489		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-7											
	04	9300695-107											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4018		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						1610TIM		ME		DOWTY DM 28-20-4		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING OCH KORROSION		
	11										KONTROLL AV NIVÅVENTIL		
	12										OCH FLOTTÖR		
	13												

652110	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2508		
	02	F6400-057345		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-3											
	04	1746721-103											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-652-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS		
	07										OCH O-RINGAR		
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV FÖ		
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-		
	12										RINGAR		
	13												

652115	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2509		
	02	F6400-020231		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2											
	04	1746721-102											
	05						H		ME		UFA 37-652-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	07										OCH O-RINGAR		
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV		
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-		
	12										RINGAR		
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	TANKLUFTSSYSTEM											
653005	J1	AVLASTNINGSVENTIL	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-653-2514			
	02	F6400-050197		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1775284-10-1											
	04	1775284-101											
	05						DEFGH	BE	-	UFS 37-653-2001			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-653-4016			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	11						72MRN	ME		UFA 37-653-4016			
	12							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV			
	13									GUMMIPACKNING			
	14												

653010	J1	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-653-2516			
	J2	F6400-046455		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300496-10-3											
	04	9300496-103											
	05	(E01-074)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-654-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ML		UFA 37-652-4013			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						1610TIM	ME		ITT STC OM			
	13							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS			
	14									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	15									BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ-			
	16									NING			
	17												
	18						72MRN	ME		ITT STC OM			
	19							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	20									RINGAR.SMÖRJNING			
	21												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
653015	01	BÄCKVENTIL		-	1	-			BE	CVM	UFS 37-653-2515		
	02	F6400-059588		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-3											
	04	1727454-103											
	05						VB		ME		UFA 37-653-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
653020	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2507		
	02	M2303-100510		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1											
	04	8052002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÄN	ME		UFA 37-652-4004		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	10										BYTE AV KLAFFAR		
	11												
653025	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2506		
	02	F6400-049497		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04	8052005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
653030	01	KYLARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2509		
	02	F6400-019251		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04	9300150-103											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-653-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	07										HETSPROVNING		
	08												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
653035	01	REDUCERENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2503	TOM 316 STD	
	02	F6400-003356		-	2	-			KOMP	100	BYTE	(301-330)	
	03	SAAB -8057007-10-1											
	04	8057007-101											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07	ALTFBET: F6400-071293							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810T1M		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	14										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16							72MRN	ML		UFA 37-653-4004		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	18										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	19										NING		
	20												

653037	01	REDUCERENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2503	FROM 331 STD	
	02	F6400-071293		-	2	-			KOMP	100	BYTE	(331-)	
	03	SAAB -8057007-10-2											
	04	8057007-102											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						840T1M		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	14										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16							72MRN	ME		UFA 37-653-4004		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	18										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	19										NING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
653060	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2512			
	02	F6400-005855		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300056-10-2											
	04	9300056-102											
	05	(E01-050)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-653-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4007			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

653063	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2510			
	02	F6400-005862		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04	9301211-101											
	05	(E01-078)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-653-2004			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

653070	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-653-2511			
	02	F6400-005862		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04	9301211-101											
	05	(E01-047-079)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-653-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-653-4006			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
653075	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-							
	02	F6400-005863		-	1	-			BE	CVM	UFS 37-653-2505		
	03	SAAB -9301211-10-2							KOMP	100	BYTE		
	04	9301211-102											
	05	(E01-060)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
653080	01	URLUFTNINGSENHET	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2504		
	02	F6400-044915		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8063004-10-3											
	04	8063004-103											
	05	(E01-075)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4008		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1210TIM		ME		TUA 37-653-14008		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LÄ-		
	16										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	17										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	18												
	19							72MRN	ME		TUA 37-653-14008		
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FÖ	
	21										BRAN OCH O-RINGAR		
	22												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		JA MATNINGSCYCLER JB TANKPUMPSKRETS											
654005	J1	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-654-2501			
	J2	F6400-046451		-	1	-		KOMP	100	BYTC			
	J3	SAAB -9300035-10-2											
	J4	9300035-102											
	J5	(EL1-013)											
	J6						VB	ME	-	UFA 37-654-4005			
	J7							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	J8												
	J9						1210TIM	ME	-	ITT STC OM			
	J10							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- TS			
	J11									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	J12									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	J13									GER.BYTE AV D-RINGAR.			
	J14									SMÖRJNING			
	J15												
	J16						72MRN	ME	-	ITT STC OM			
	J17							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV D-	FÖ		
	J18									RINGAR.SMÖRJNING			
	J19												

654010	O1	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-654-2502			
	J2	F6400-046452		-	1	-		KOMP	100	BYTC			
	J3	SAAB -9300043-10-3											
	J4	9300043-103											
	J5	(E01-014)											
	J6						VB	ME	-	UFA 37-654-4006			
	J7							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	J8												
	J9						1210TIM	ME	-	ITT STC OM			
	J10							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KÖL- TS			
	J11									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	J12									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	J13									GER.BYTE AV D-RINGAR.			
	J14									SMÖRJNING			
	J15												
	J16						72MRN	ME	-	ITT STC OM			
	J17							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV D-	FÖ		
	J18									RINGAR.SMÖRJNING			
	J19												

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654015	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2508			
	02	M2303-500410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05							ME		UFA 37-205-4014			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
<hr/>													
654020	01	TANKPUMP	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-654-2507			
	02	M2332-380110		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300053-10-1											
	04	9300053-101											
	05	(E01-006-007)											
	06							BE		UFS 37-654-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS- TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK- NING			
	08												
	09												
	10												
	11							ME		UFA 37-654-4002			
	12							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	13												
	14							ME		TRV OM			
	15							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV STATORLINDNING OCH RO- TORN ANKARE.KONTROLL EV BYTE AV LAGER	TS		
	16												
	17												
	18												
	19												
	20							ME		UFA 37-654-4002			
	21							FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FUKTINDIKERINGEN	FÖ		
	22												
	23												
<hr/>													
654025	01	TRYCKVÄKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2506			
	02	F6400-003900		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300055-10-1											
	04	9300055-101											
	05	(E01-048-049)											
	06							BE		UFS 37-654-2003			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09							ME		UFA 37-654-4015			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Se: 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	FLÖDESREGLERINGSKRETS											
654030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2510			
	02	F6400-000190		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -GL40-1											
	04	6801128-000											
	05						VB	ME		UFA 37-654-4018			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654035	01	BACKVENTIL 40	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2517			
	02	F6400-045130		-	5	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8008001-10-1											
	04	8008001-101											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4023			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2509			
	02	M2303-500510		-	3	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000001-10-1											
	04	8000001-101											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4017			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654045	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2518			
	02	F6400-048960		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8009002-10-2											
	04	8009002-102											
	05						VB	ME		UFA 37-652-4024			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
654050	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2505			
	02	F6400-004483		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8018000-10-1											
	04	8018000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-654-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
654055	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2504		
	02	F6400-004484		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8018001-10-1											
	04	8018001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-654-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
654060	01	FLÖDEFÖRDELARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2503		
	02	F6400-062551		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301014-10-2											
	04	9301014-102											
	05						VB		ME		UFA 37-654-4009		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						410TIM		ME		DOWTY OM 28-20-5		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	10										GER, VÄXEL, BY-PASS-VEN-		
	11										TILER. KONTROLL AV HY-		
	12										DRAUMOTOR		
	13												
	14							72MRN	ME		DOWTY OM 28-20-5		
	15								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ		
	16										NING		
	17												
654065	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2512		
	02	F6400-046762		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8216003-10-1											
	04	8216003-101											
	05	(E01-069)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-654-4014		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
654070	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2516			
	02	F6400-004480		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002002-10-4												
	04	8002002-104												
	05	(E01-044)												
	06						VB		ME		UFA 37-654-4013			
	07								FVST	37	REPARATION			
	08													
654075	01	-BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008			
	02	M2303-500210		-	1	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8000005-10-1												
	04	8000005-101												
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2516			
	02	F6400-045823		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002009-10-1												
	04	8002009-101												
	05	(E01-302)												
	06						VB		ME		UFA 37-654-4012			
	07								FVST	37	REPARATION			
	08													
654085	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-654-2514			
	02	F6400-043791		-	1	-			KOMP	100	BYTL			
	03	SAAB -8071000-10-2												
	04	8071000-102												
	05	(E01-024)												
	06													
	07	ALTFBET: F6400-009935					FGH		BE		UFS 37-654-2004			
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005			
	10								FVST	37	PRVNING			
	11													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
65409	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-654-2515			
	02	F6400-043802		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300654-10-3											
	04	9300654-103											
	05	(EC1-046)											
	06						FGR	BE		UFS 37-654-2002		<i>Se 2</i>	
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-654-4015			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

