

1994-11-24

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

M5800-370051

UNDERHÅLLSPLAN FUNKTIONER

(Gäller flygplan, som underhålls enligt Fasat underhåll)

Innehåll		Sida
Grupp	Benämning	
00	Allmänt	3
10	Skrov	6
18	Stol	12
20	Landställ	14
30	Styrsystem	19
41	Hydraulkraftförsörjning	23
43	Miljösystem	27
61	Motorinstallation	31
65	Bränslesystem	41
70	Beväpningsinstallation	43
80	El-, tele- och instrumentsystem	48
81	Elkraftförsörjning och belysning	61
84	Data- och navigeringsinstallation	65
85	Flygradio-, radar- och IR-installationer ...	67
86	Övervaknings-, indikerings- och registre- ringssystem	69
87	IK- och motmedelsutrustning	73

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhF: J-E Björk*
Tekniskt underhållsstöd, ref: *FFV-AL/FF24: A Gustavsson*

FFV Aerotech, Linköping

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:

Förrådsbeteckning: **M7781-206180**
Distribution: **FMV:FuhTDOKD**

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Materielunderhåll. Allmänna bestämmelser, se
AF FLYG 100-000002.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (flygtid/kalendertid), se
UFS FPL 37 00-1903 (gäller ej C- och D-service samt E-tillsyn).
Bestämmelser för Fasat underhåll, se TOAF FPL 37 00-222.
FFV Aerotech, Linköping är systemverkstad för funktions-
systemen grupp 00-65, utom grupp 611 som är VAS, Arboga.
FFV Aerotech, Arboga är systemverskad för funktionssystemen
grupp 70-87.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00 forts.										
65					X		Momentdragning av skruvar, muttrar, förskruvningar etc	VB	UFS FPL 37 00-2009	
70					X		Klammor typ conseal, v-band, J-11 och janitrol. Borttagning, montering och momentdragning	VB	UFS FPL 37 00-2010	
75					X		Strömställare. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 00-2011	
80					X		Förvaringsunderhåll. Kortfattad åtgärdsförteckning	VB	UFS FPL 37 00-2013	
85					X		Bärgning av fpl	VB	UFS FPL 37 00-2014	
95					X		Lastfaktoruppföljning och åtgärder efter överbelastning	VB	UFS FPL 37 00-2037	
100					X		Rengöring av fpl	VB	UFS FPL 37 00-2006	
105					X		Områdesförteckning, fpl	VB	UFS FPL 37 00-2002	
110					X		Luckplan	VB	UFS FPL 37 00-2003	
115					X		Glas och kolfiberlaminat samt erosionsskydd. Bedömning och reparation av skador	8 mån	UFS FPL 37 00-2019	
120					X		Allmänna anvisningar vid felavhjälpning	VB	UFS FPL 37 00-2020	
130					X		Åtgärder vid skadat ytskydd	VB	UFS FPL 37 00-2022	
135					X		Åtgärder efter fågelkollision	VB	UFS FPL 37 00-2023	
140					X		Roder och vingklaffar. Byte av lager	VB	UFS FPL 37 00-2024	
145 forts.					X		Åtgärder på fpl eller blixtnedslag	VB	UFS FPL 37 00-2028	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00 forts.										
150					X		Kontroll av nöd- eller flygsäkerhetssystem efter särtagning och hopsättning av elanslutningsdon och skarvdon	VB	UFS FPL 37 00-2034	
155					X		Rengöring av glas på instrument och indikatorer	VB	UFS FPL 37 00-2031	
160					X		Åtgärder på fpl som ska kontrollflygas	VB	UFS FPL 37 00-2032	
165					X		Åtgärder efter överhettning i fpl	VB	UFS FPL 37 00-2033	
170					X		Hydraulrör. Anvisningar för bedömning och åtgärd av skador	VB	UFS FPL 37 00-2035	
175					X		Flygsäkerhetskritiska utrymmen. Kontroll	VB	UFS FPL 37 00-2039	Utförs före mont av luckor över flygsäk.-kritiska utrymmen
180					X		Utlandsflygning och visning av flygplan	VB	UFS FPL 37 00-2040	
185					X		Fasta bussningar. Rengöring, kontroll och smörjning	VB	UFS FPL 37 00-2041	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
10							Skrov			
101							Nosdel med radom			
05					X		Nosdel. Kontroll	1)	UFS FPL 37 101-2001	1) Första gången vid G, där- efter FGH
10					X		Nosdel. Kontroll av pitot- rörsinfästning	16 mån	UFS FPL 37 101-2005	
15					X		Nosdel. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 101-2002	
20					X		Nosdel. Injustering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 101-2003	
25					X		Nosdel. Framtagning och montering	VB	UFS FPL 37 101-2004	
102							Framkropp (Skrov- mässigt)			
05					X		Huv och rutor. Renhets- kontroll	K	SKI	
10					X		Huv och rutor. Rengöring	B	SKI	
15					X		Luftintag och luftkanaler. Undersökning	B	SKI	
20					X		Luftkanal. Kontroll av cellkärnepanel	VB	UFS FPL 37 102-2024	
25					X		Fronruta, huv och tät- ningsslang. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2010	
30					X		Luftintag och luftkanaler. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2001	
35					X		Huvband. Byte	16 mån	UFS FPL 37 102-2019	
40					X		Framkropp och apparat- rum. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 102-2002	
45					X		Framkropp, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2004	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
102 forts.										
50					X		Förarrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2009	Samordnas med stolens borttagning
55					X		Dragband luftintag. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2018	
60					X		Luftintag, plåtbalk infästning dragband. Sprickkontroll	32 mån 2)	UFS FPL 37 102-2026	2) När fpl uppnått 2000Fh
65					X		Infästning elaggregat. Sprickundersökning med ultraljud	VB	UFS FPL 37 102-2022	Får endast utföras av CV
70					X		Huv. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 102-2011	
75					X		Huv. Injustering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 102-2012	
80					X		Fäste, huv. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2021	
85					X		Fronruta. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2013	
90					X		Luftintag. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2014	
95					X		Fronruta och huv. Kontrollanvisningar	VB	UFS FPL 37 102-2016	
103							Manöversystem, huv			
10					X		Huvmanövrerings- och indikeringskretsar. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2003	
15					X		Torsionsaxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2005	
20					X		Huvlagring, eldomkraft och mekanism. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2002	
25					X		Huvlagring. Glidlacksbehandling	GH	UFS FPL 37 103-2007	
30					X		Torsionsaxel. Smörjning av kullås	VB	UFS FPL 37 103-2006	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
103 forts.										
35					X		Huvmekanism, grundin- ställ. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 103-2004	
104							Fällningssystem, huv			
05					X		Huvbortskjutning, el- kretsar. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 104-2001	
10					X		Huvbortskjutning. Åtgär- der efter vådautlösning av elkrutpatroner	VB	UFS FPL 37 104-2003	
15					X		Huvbortskjutning. Felloka- lisering	VB	UFS FPL 37 104-2004	
105							Bakkropp (Skrov- mässigt)			
05					X		Bakkropp, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 105-2001	
10					X		Bakkropp. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 105-2008	
15					X		Motorrum. Kontroll	VB	UFS FPL 37 105-2002	Utförs alltid före motor- montering
20					X		Vingkoppelspant. Sprickundersökning	3)	UFS FPL 37 105-2005	3) Gäller fpl 301-315 vid max 1050Fh och max 1450Fh
25					X		Vingkoppelspant. Kontroll av spantdelar	8 mån 4)	UFS FPL 37 105-2010	4) Gäller fpl 301-315

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
106							Stjärtkon med ejektor (Skrovmässigt)			
05					X		Stjärtkon med ejektor, struktur och T-profil. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 106-2001	Planeras och följs upp på stjärtkonindi- vid Anm Vid byte av stjärtkon mellan fpl får beord- rade under- hållsinter- valler inte överskridas vad gäller drifttid
10					X		Stjärtkon med ejektor. Sammanställning över kontroll samt åtgärd av skada	VB	UFS FPL 37 106-2006	
15					X		Stjärtkon med ejektor. Borttagning och monter- ring	VB	UFS FPL 37 106-2002	
20					X		Stjärtkon med ejektor. Skjuvtappar, bussningar och dragbultar. Kontroll, byte och slipning	VB	UFS FPL 37 106-2004	
107							Fenor			
05					X		Bukfena. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 107-2007	
10					X		Ryggfena plåt. Kontroll av fenans struktur	32 mån	UFS FPL 37 107-2001 Avsnitt 1	
15					X		Ryggfena komposit. Kontroll av fenans struk- tur	32 mån	UFS FPL 37 107-2006 Avsnitt 2	
20					X		Ryggfena komposit. Sprickundersökning av fenans huvudkoppel	FGH	UFS FPL 37 107-2006 Avsnitt 3	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
107 forts										
25					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av fenviknings- system	FGH	UFS FPL 37 107-2005 Avsnitt 3	
30					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av primärdetal- jer	GH	UFS FPL 37 107-2005	
35					X		Ryggfena. Borttagning och montering (byte, ny- montering)	VB	UFS FPL 37 107-2003	
40					X		Ryggfena plåt. Sprickun- dersökning av fenans huvudkoppel	5)	UFS FPL 37 107-2001 Avsnitt 2	5) Första gången vid max 1000Fh, därefter var 500Fh. MF FPL 37 107-Å5534 skall vara in- förd
45	X				X		Bukfena. Borttagning och montering (byte, ny- montering).	VB	UFS FPL 37 107-2004	
108							Vikningssystem, fena			
05					X		Vikning av fena vid fel- funktion	VB	UFS FPL 37 108-2002	
10					X		Låsmekanism, fena. Smörjning	16 mån	UFS FPL 37 108-2003	
15					X		Låsmekanism, fena. Åt- gärder vid första monte- ringen i fpl	VB	UFS FPL 37 108-2004	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
109							Vingar			
05					X		Koppelbultar, huvud- vingar. Kontroll av åtdragningsmoment	FGH	UFS FPL 37 109-2003	
10					X		Koppelbultar, nosvingar. Kontroll av åtdragningsmoment	FGH	UFS FPL 37 109-2008	
15					X		Huvudvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109-2001	
20					X		Nosvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109-2006	
25					X		Huvudvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37-109-2014	
30					X		Nosvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 109-2016	
35					X		Nosvingar. Borttagning och montering (byte, ny- montering).	VB	UFS FPL 37 109-2010	
40					X		Huvudvingar. Borttagning och montering (byte, ny- montering).	VB	UFS FPL 37 109-2005	
45					X		Huvudvingar, nosparti. Borttagning och monter- ing	VB	UFS FPL 37 109-2012	
50					X		Takpaneler. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 109-2011	
55					X		Spets, nosvinge. Byte	VB	UFS FPL 37 109-2013	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
181							Stol			
							Stol (Installation)			
05					X		Stol och stolpacke. Klargöring	K	SKI	
10					X		Stol och stolpacke. Kontroll	B	SKI	
15					X		Stol. Borttagning, kontroll och montering	VB	UFS FPL 37 181-2001	
20					X		Stol. Rengöring	VB	UFS FPL 37 181-2003	
25					X		Strömställare, stolsäkrings- mekanism (H03-022, E02-022 och -122). Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 181-2005	
30					X		Pistong. Justering	VB	UFS FPL 37 181-2006	
							Sitsomomställning			
05					X		Sitsomställning. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 182-2001	
10					X		Omställningsmekanism med momentbrytare, raketmotor. Kontroll	VB	UFS FPL 37 182-2002	
183							Utskjutning			
05					X		Lägesfixeringsdon. Funktionsprovning	30 mån	UFS FPL 37 183-2001	
10					X		Utskjutningsanordning. Mätning av manöver- krafter	30 mån	UFS FPL 37 183-2002	Samordnas med byte av stolpatron
15					X		Krutpatroner. Åtgärder efter vådautlösning	VB	UFS FPL 37 183-2003	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
183 forts										
20					X		Strömställare (E03-017, -117) på momentbrytare. Byte och justering	VB	UFS FPL 37 183-2507	
184							Frigöring			
05					X		Tvåtidsutlösare, omställ- ningsmekanism. Kontroll	15 mån	UFS FPL 37 184-2005	
10					X		Remfrigöring, automatisk. Kontroll	30 mån	UFS FPL 37 184-2004	Samordnas med byte av tvåtidsutlösare
15					X		Remfrigöring, manuell. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 184-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
201							Landställ			
05					X		Huvudställ Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (Kontroll av: Normal kolvängd, förslitning av däck, läckning och rengöring)	K	SKI	
10					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (Kontroll av: Bromsförslitning och ringtryck)	KF	SKI	
15					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (Skadebesiktning)	B	SKI	
20					X		Huvudställ och huvudställsrum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 201-2001	
25					X		Huvudställsluckor. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201-2006	
30					X		Parkeringsspärr. Kontroll och justering av hållkraften	32 mån	UFS FPL 37 201-2015	
35					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån, inre läckning, samt fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 201-2004	
40					X		Huvudställ med infästning och huvudställsrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201-2002	
45					X		Huvudställ. Kontroll av glapp	32 mån 6)	UFS FPL 37 201-2013	6) Utförs mellan G-ts och H-ts. Utförs inte vid 32 mån mellan H- och G-tillsyner.
50					X		Boggi. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 5	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
202 forts.										
40					X		Hjulbromsar. Åtgärder efter överhettning	VB	UFS FPL 37 202-2007	
45					X		Hjulbromsar. Byte av rotorplattor samt kontroll	7)	UFS FPL 37 202-2009	7) Utförs i samband med broms-byte
203							Nosställ			
05					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av: Fri kolvlängd, förslitning av däck, läckning och rengöring)	K	SKI	
10					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av ringtryck)	KF	SKI	
15					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Skadebesiktning)	B	SKI	
20					X		Nosställ och nosställsrum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 203-2001	
25					X		Stötdämpare. Kontroll och fyllning av smörjolja	16 mån	UFS FPL 37 203-2005	
30					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån och fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 203-2004	
35					X		Nosställsluckor. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 203-2003	
40					X		Noshjulsaxel. Rengöring, kontroll och smörjning	GH	UFS FPL 37 203-2008	
45					X		Noshjulsaxel. Byte av rullager	H	UFS FPL 37 203-2007	
50					X		Saxlänkar. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2009	
55					X		Hydraulslangar. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2010	
60 forts.					X		Nosställsluckor. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2011	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
203 forts.										
60					X		Nosställsben. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 203-2012	
70					X		Skydd för fästörönen på nosställsbenet. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2013	
204							Styrsystem, noshjul			
05					X		Noshjulsstyrning. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 204-2002	
10					X		Noshjulsstyrning. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 204-2003	
205							In- och utfällningssystem			
05					X		Låsmekanismer, huvudställsluckor. Delkontroll	32 mån	UFS FPL 37 205-2001	
10					X		Landställets in- och utfällning. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 205-2003	
15					X		Landställets reservutfällning. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 205-2004	
20					X		Manövercylinder F6400-003885, nosställ. Kontroll av gasförekomst	32 mån	UFS FPL 37 205-2017	
25					X		Tryckbrytare och nödfri-göring, landningsspak. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 205-2012	
30					X		Reglagelinor, landställ. Kontroll och justering av linspänning	FGH	UFS FPL 37 205-2005	
35					X		Upplåscylinder F6400-003883, huvudställ. Smörjning av infästningslager	FGH	UFS FPL 37 205-2014	
40					X		Manövercylinder M2030-403010, nosställslucka. Smörjning av infästningslager	FGH	UFS FPL 37 205-2016	
45 forts.					X		Landningsspak. Kontroll av spärrfunktion	FGH	UFS FPL 37 205-2011	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
205 forts.										
50					X		Låsmekanismer, huvud- ställsluckor. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 205-2008	
55					X		Låsmekanism, nosställ. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 205-2010	
60					X		Manövercylinder M2030-405010, inre land- ställslucka. Smörjning av nedre infästningslager	GH	UFS FPL 37 205-2015	
65					X		Upplåscylinder F6400-042148, nosställ. Kontroll och rengöring filter	GH	UFS FPL 37 205-2018	
70					X		Inlås, främre. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2006	
75					X		Inlås, bakre. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2007	
80					X		Låsmekanism, nosställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2009	
85					X		Reglagelinor, landställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2013	
206							Indikeringskretsar			
05					X		Funktionsövervakning. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 206-2001	
10					X		Strömställare. Smörjning	FGH	UFS FPL 37 617-2008	
15					X		Landställ. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 206-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
30							Styrssystem			
301							Grundstyrssystem			
05					X		Högtrycksfilter serieservo. Kontroll av att difftryckindikator inte löst ut	32 mån	UFS FPL 37 301-2026 Avsnitt 1	
10					X		Högtrycksfilter för servoverntil sidroder. Kontroll av att difftryckindikator inte löst ut	32 mån	UFS FPL 37 301-2003 Avsnitt 1	
15					X		Nosvingeklaffar. Kontroll av skalplåt, infästnings- och lagringspunkter samt limsläppning och tätningemedel	16 mån	UFS FPL 37 301-2004	
20					X		Vingroder. Kontroll av skalplåt, infästnings- och lagringspunkter samt limsläppning och tätningemedel	16 mån	UFS FPL 37 301-2004	
25					X		Sidroder. Kontroll av skalplåt, infästnings- och lagringspunkter samt limsläppning och tätningemedel	16 mån	UFS FPL 37 301-2004	
30					X		Högtrycksfilter serieservo. Rengöring av difftryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 301-2026 Avsnitt 2	
35					X		Reglage nosvingeklaffar och serietrimdomkraft. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 301-2007	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
301 forts.										
40					X		Högtrycksfilter för servoventil sidroder. Rengöring av difftryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 301-2003 Avsnitt 2	
45					X		Pedalställ och överföringsdon, sidroder. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 301-2008	
50					X		Styrspak. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 301-2009	
55					X		Styrspakshandtag. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 301-2037	
60					X		Hydraulkretsar. Delkontroll och funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 301-2011	
65					X		Linspänning nosvingeklaffar. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 301-2012	
70					X		Nosvingeklaffsektion. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 301-2013	
75					X		Roll- och tippväxelservo. Kontroll av magnetventilspolar	32 mån	UFS FPL 37 301-2035	
80					X		Pedalkraftsektion. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 301-2014	
85					X		Hydraulkretsar. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 301-2015	
90					X		Överföringsdon, vingroder. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 301-2016	
95					X		Sidroder. Kontroll av roderutslag	FGH	UFS FPL 37 301-2017	
100					X		Skevstyrväxel. Kontroll av omställningstid	FGH	UFS FPL 37 301-2025	
105 forts.					X		Roderlinor, sidstyrssystem. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2030	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
301 forts.										
110					X		Linor, dropingmekanism. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2033	
115					X		Höjd- och skevstyrssystem. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 301-2027	
120					X		Sid- och skevstyrssystem. Åtgärder när trimindika- torer inte är synliga vid kontrollflygning	VB	UFS FPL 37 301-2040	
125					X		Fyllning av olja i tandem- cylindrar	FGH	UFS FPL 37 301-2553	
130					X		Tandemcylinder, ving- och sidroder. Kontroll och åtgärd vid bakre infästning	VB	UFS FPL 37 301-2039	
135					X		Sidstyrssystem. Grundinställning	VB	UFS FPL 37 301-2020	
140					X		Vingroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2029	
145					X		Sidroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2022	
150					X		Pedalställ. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2038	
155					X		Nosvingeklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2023	
160					X		Styrspak. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2563	
165					X		Linspänning, nosvinke- klaffar. Justering	VB	UFS FPL 37 301-2024	
170					X		Linor, manöverventil nosvingeklaffar. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2032	
175					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem grupp 8056 Grundstyanläggning		UFS FPL 37 00-1979	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
302							Styrautomat			
05					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll			UFS FPL 37 00-1979
10					X		Jordfläta, spaksignalgivare. Byte	FGH		UFS FPL 37 302-2504
15					X		Spaksignalgivare. Kontroll av wire	32 mån		UFS FPL 37 302-2002
303							Luftbromssystem			
05					X		Luftbromsar. Kontroll av beklädnad, infästnings- och lagringspunkter	16 mån		UFS FPL 37 303-2001
10					X		Luftbroms. Byte	VB		UFS FPL 37 303-2003

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
411 forts.										
65					X		Tryckstötdämpare. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 411-2013	
70					X		Hydraulinstallation. Kontroll	GH	UFS FPL 37 411-2010 Avsnitt 6	
75					X		Hydraultank. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI	
80					X		Testhydraulpump. Startning och stoppande	VB	UFS FPL 37 411-2011	
85					X		Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 411-2014	
90					X		Tryckolja. Provtagning	VB	UFS FPL 37 411-2015	
95					X		Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning	VB	UFS FPL 37 411-2016	
100					X		Kontroll av gasinblandning	VB	UFS FPL 37 411-2018	
412							Drivkrets, system 2			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll ev påfyllning av kvävgas	K	SKI	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
10					X		Hydraultank. Kontroll av tryckoljenivå	K	SKI	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
15					X		Högtrycksfilter, drivkrets 2. Kontroll av differenstryckindikator	16 mån	UFS FPL 37 412-2001 Avsnitt 1	
20					X		Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Kontroll av differenstryckindikator	8 mån	UFS FPL 37 412-2012 Avsnitt 1	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
412 forts.										
25					X		Hydraulinstallation. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 412-2009 Avsnitt 3	
30					X		Hydraulinstallation. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 412-2009 Avsnitt 4	
35					X		Hydraulinstallation. Kontroll	GH	UFS FPL 37 412-2009 Avsnitt 6	
40					X		Reservhydraulpump. Kon- troll av pumptryck	130 Fh	UFS FPL 37 412-2020	
45					X		Tryckvakt H03-029 och H03-030. Funktionsprov- ning	32 mån	UFS FPL 37 412-2014	
50					X		Hydraulpumpar (huvud- pump och reservpump). Kontroll av kapacitet	32 mån	UFS FPL 37 412-2013	
55					X		Tryckstötdämpare. Funk- tionsprovning	FGH	UFS FPL 37 412-2015	
60					X		Hydraulpump. Kontroll av pumptryck	16 mån	UFS FPL 37 412-2011	
65					X		Dränerbehållare, hydraul- pump. Tömning	16 mån	UFS FPL 37 412-2003	
70					X		Högtrycksfilter, drivkrets 2. Rengöring av differen- stryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412-2001 Avsnitt 2	
75					X		Högtrycksfilter, reserv- hydraulpump. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412-2012 Avsnitt 2	
80					X		Hydraultank. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI	
85					X		Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 412-2016	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
412 forts.										
90					X		Tryckolja. Provtagning	VB	UFS FPL 37 412-2017	
95					X		Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning	VB	UFS FPL 37 412-2018	
100					X		Kontroll av gasinblandning	VB	UFS FPL 37 412-2025	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
43							Miljösystem			
431							Luftsystem			
05					X		Luft, vågledare. Kontroll och komplettering	K	SKI	
10					X		Fuktindikering, torkpatron, radarkrets. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 431-2001	
15					X		Kylluftinstallation, övre bakre apparatrum. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 431-2002	
20					X		Rörinstallation och förkylare, luftkonditionering. Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 431-2003	
25					X		Styrning av relä- och ventilfunktioner via ANPU: MINUS 7°. Funktionsprovning. Termostat (D02-045). Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 8080-3317	Test av D02-044, D02-043 och D02-045
30					X		Conosealklammor, motor - förkylare. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 00-2010	
35					X		Dränermunstycke, vattenavskiljare tertiärluft. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 431-2007	
40					X		Reducer- och avstängningsventil D02-005 och avstängningsventil D02-029. Kontroll av avstängning, kabinluft	32 mån	UFS FPL 37 431-2008	Utförs i samband med motorprov
45					X		Reducer- och avstängningsventil D02-005. Kontroll av reducerat tryck	32 mån	UFS FPL 37 431-2019	Utförs i samband med motorprov
50					X		Säkerhetsventil F6400-062514. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 431-2036	Utförs i samband med motorprov
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts.										
55					X		Kolv med tätringar F6400-074199, -064444, -064445. Kontroll och mätning av tätringar	VB	UFS FPL 37 431-2038	Utförs i sam- band med motormonte- ring
60					X		Luftsystem, allmänt. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 431-2017	
65					X		Reducer- och avstäng- ningsventiler D02-005, -006 och -029 samt el- kretsen för termostat D02-012. Funktionsprov- ning	FGH	UFS FPL 37 431-2020	
70					X		Styrning av relä- och ven- tilfunktioner via ANPU: KLB-TILL, EPLUFT FRÅN, EPINDLUFT FRÅN, LUFT RR-ELNIK FRÅN, LUFT RR EFF FRÅN, LUFT RR FRÅN, RR TILL MÖJLIG. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	Test av F04--014, -016, F12-015, -016 och D02-028
75					X		Elkretsar temperatur- regleringssystem, förar- rum. Avstvent D02-007, tempvälj -014, kontbox -015, termostat -016, -019 och strömställare -017. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 431-2025	
80					X		Förarrum och trycktäta utrymmen. Täthets- och tryckregleringsprov	GH	UFS FPL 37 431-2023	
85					X		Temperaturreglering, förarrum. Kontroll	65 Fh	UFS FPL 37 431-2009	Utförs i sam- band med motorprov
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts.										
90					X		Silduk, kabintrycksregulatorns och kabinsäkerhetsventilens referensstryckledning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2013	
95					X		Silduk, pilotventilens referensstryckledning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2015	
100					X		Reglerventil och pilotventil. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2016	Utförs i samband med motorprov
105					X		Rörssystem, förkylare F6400-003904, -003905 samt reducer- och avstängningsventil D02-005. Täthetsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2022	
110					X		Rörssystem, tätslangar, pilotventil, IK2, hjälpapparater motor och reducerventil F6400-052665. Täthets- och funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2026	
115					X		Rörssystem tryckluft, kyl-luft, enhet B73 och dopp-ler. Täthets- och funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2027	
120					X		Rörssystem och reducer-ventiler, radarns vägledare. Täthets- och funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2028	
125					X		Rör. Reparation av skador på isolering	VB	UFS FPL 37 431-2029	
130					X		Kylturbin. Kontroll av kylturbinens rotorparti	VB	UFS FPL 37 431-2037	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
432							Syrgassystem			
05					X		Syrgas. Kontroll och komplettering	K	SKI	
10					X		Syrgassystem. Kontroll av täthet	FGH	UFS FPL 37 432-2001	
15					X		Reducerventil M2303-130710. Kontroll av reducerat tryck	FGH	UFS FPL 37 432-2002	
20					X		Syrgassystem, allmänt. Kontroll	H	UFS FPL 37 432-2003	
25					X		Syrgassystem. Kontroll av tryckvakt H03-021	FGH	UFS FPL 37 432-2004	Gäller när MF FPL 37 432-Å5659 är införd

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
61							Motorinstallation			
611							Motor RM8			
05					X		Utrullning. Kontroll	K	SKI 37 Flygplan	
10					X		Dränering vid stoppande av motor	K	SKI 37 Flygplan	
15					X		Oljenivå. Kontroll och komplettering	K	SKI 37 Flygplan	
20					X		Inloppsdel och utloppsdel. Kontroll	K	SKI 37 Flygplan	
25					X		Difftrycksindikator på oljefilter S19. Kontroll	K	SKI 37 Flygplan	S37
30					X		Difftrycksindikator för bränslefilter S1. Kontroll	K	SKI 37 Flygplan	S20
35					X		Oljepro. SOAP-kontroll	8)	SKI 37 Flygplan	8) Vart 8:e flygpass kontroll av FE-halt, TOMT RM 8-50-1. Fullst analys efter var 16:e flygpass, efter 1:a motorkörn vid motorbyte och innan motor tas ur fpl
40					X		Inloppsdel. Undersökning	B	SKI 37 Flygplan	
45					X		Åtkomliga delar på ebk. Undersökning	B	SKI 37 Flygplan	
50					X		Magnetplugg, oljetank motor. Kontroll	K	SKI 37 Flygplan	S46
55					X		Motor. Yttre kontroll	65 Fh	UFS FPL 37 611-2005	Utförs inte på ny/tillsedd motor
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
60					X		Tändsystem. Funktionsprovning	65 Fh	UFS FPL 37 611-2007	Utförs inte på ny/tillsedd motor
65					X		Motor RM8. Kontrollkörning	65 Fh	UFS FPL 37 611-2040	Utförs inte på ny/tillsedd motor
70					X		Oljefilter, motor. Kontroll och byte av filterinsats ("engångsfilter")	130 Fh	UFS FPL 37 611-2018	S19 Utförs inte på ny/tillsedd motor
75					X		PB-bälg, bränslerreg GG. Dränering av kondensat	130 Fh	UFS FPL 37 611-2009	D4 Utförs inte på ny/tillsedd motor
80					X		PB-bälg, bränslerreg ebk. Dränering av kondensat	130 Fh	UFS FPL 37 611-2010	D11 Utförs inte på ny/tillsedd motor
85					X		PT7-bälg, bränslerreg ebk. Dränering av kondensat	130 Fh	UFS FPL 37 611-2011	D12 Utförs inte på ny/tillsedd motor
90					X		Regulatorfilter, bränslerregulator GG. Kontroll och byte av filterinsats	250 Fh	UFS FPL 37 611-2012	S2 Utförs inte på ny/tillsedd motor
95					X		Hydraulfilter bränslepump GG. Kontroll och byte av filterinsats	250 Fh	UFS FPL 37 611-2014	S4 Utförs inte på ny/tillsedd motor
100 forts.					X		Regulatorfilter, bränslerregulator ebk. Kontroll och byte av filterinsats	130 Fh	UFS FPL 37 611-2015	S8 Utförs inte på ny/tillsedd motor

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts										
105					X		Vattenavskiljare, bränsle- reg GG. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611-2001	D33 Utförs inte på ny/tillsedd motor
110					X		Vattenavskiljare, bränsle- reg ebk. Tömning	130 Fh	FS FPL 37 611-2002	D35 Utförs inte på ny/tillsedd motor
115					X		Motor RM8B. Kontroll- körning	130 Fh	UFS FPL 37 611-2050	
120					X		Motor RM8B. Kontroll- körning och inreglering	VB	UFS FPL 37 611-2038	Utförs efter byte av motor
125					X		Vattenavskiljare, slock- ningskännare. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611-2003	D36 Utförs inte på ny/tillsedd motor
130					X		Bränslefilter, bränsle- pump GG. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 611-2021	S1 Utförs inte på ny/tillsedd motor
135					X		Sil, fördelningsventil. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 611-2013	S3 Utförs inte på ny/tillsedd motor
140					X		Filter, luftavtappnings- regulator. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 611-2016	S17 Utförs inte på ny/tillsedd motor
145					X		Linsystem, GG-ebk. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 611-2022	Utförs inte på ny/tillsedd motor
150					X		Linsystem, ebk. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 611-2023	Utförs inte på ny/tillsedd motor
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
155					X		Filter, avtappningsventil ebk. Kontroll och byte	250 Fh	UFS FPL 37 611-2043	S51 Utförs inte på ny/tillsedd motor
160					X		Bränslefilter ebk. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 611-2039	S40 Utförs inte på ny/tillsedd motor
165					X		Olja, motor. Byte	VB	UFS FPL 37 611-2020	Se pos 61135. Enligt direktiv från FMV:FlygFM
170					X		Filter, slockningskännare. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2017	S18
175					X		Anpassningsenhet motor (ANPM). Programblock 1, 2 och 3. Funktionsprov- ning	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	
180					X		Motor RM8 installerad i fpl. Konservering avkon- servering	VB	Se anteckning	UFS 37 611-2025, UFS 37 611-2026
185					X		Olja, motor. Justering av oljetryck	VB	UFS FPL 37 611-2038	
190					X		Åtgärder vid bränsle- läckage	VB	Se anteckning	UFM RM8- 01-6004, UFM RM8 01-6005 UFM RM8- 01-6006
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
260					X		Åtgärder vid vibrations- anmärkning	VB	UFS FPL 37 611-2042	
265					X		Endoskop-kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2008	Kompressor- steg 3, 4, 6 och 7. Se TOMT RM8- 13-2
270					X		Åtgärder med anledning av upptäckta skador på motorns inloppsdel eller fläkt	VB	Se anteckning	UFM RM8 -12-6002, UFM RM8 -133-6006
275					X		Åtgärder vid förorenat oljesystem	VB	UFM RM8-50-6001	
280					X		Åtgärder vid förorenat bränslesystem	VB	Se anteckning	UFM RM8 -40-6001, UFM RM8 -84-6001
285					X		Åtgärder vid hög oljeför- brukning	VB	UFS FPL 37 611-2041	
290					X		Sticklågständare. Rens- ning och kontroll	VB	UFM RM8-16-6005	Utförs då motorn tas ur fpl
295					X		Åtgärder efter blixtned- slag	VB	UFS FPL 37 00-2028	
300					X		Åtgärder efter stoppande av motor genom stäng- ning av LT-kran	VB	UFS FPL 37 611-2049	
305					X		Åtgärder vid övergång mellan reabensin 77 och flygfotogen 75	VB	UFS FPL 37 611-2051	
310 forts.					X		PB-begränsare. Täthets- kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2052	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
315					X		Oljenivåsystem. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2045	
320					X		Utloppstemperaturgivare. Kontroll	250 Fh	UFS FPL 37 611-2037	Utförs inte på ny/tillsedd motor
612							Installationsdetaljer m m			
05					X		Motor RM8. Kontroll och justering av motorns läge i fpl	VB	UFS FPL 37 612-2001	
10					X		Motor RM8B. Borttagning	VB	UFS FPL 37 612-2505	
15					X		Motor RM8B. Montering	VB	UFS FPL 37 612-2506	
613							Drivanordning, apparater			
05					X		Fpl-växellåda. Kontroll av oljemängd	B	SKI	
10					X		Tryckindikator, fpl-växellåda. Kontroll och återställning	B	SKI	
15					X		Lameller, drivaxel bakre del. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 613-2002	
20					X		Lameller, drivaxel främre del. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 613-2002	
25					X		Fpl-växellåda med apparater. Kontroll av infästning och yttre läckning	65 Fh	UFS FPL 37 613-2001	
30					X		Magnetplugg, fpl-växellåda. Kontroll	65 Fh	UFS FPL 37 613-2003	
35					X		Filter, fpl-växellåda. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 613-2004	
40					X		Olja fpl-växellåda. Byte	FGH	UFS FPL 37 613-2005	
45					X		Drivanordning apparater. Åtgärder vid vibrationsanmärkning	VB	UFS FPL 37 611-2042	

UPPHÄVD

O-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
614							Oljekylsystem och övertryckssystem			
05					X		Oljekylare och backventiler. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 614-2001	
615							Startningssystem			
05					X		Växellåda, startapparat. Kontroll av oljenivå	65 Fh	UFS FPL 37 615-2003	
10					X		Startapparat. Kontroll	B	SKI	
15					X		Utloppsrör, utloppskammare samt apparatrumslucka startapparat. Kontroll	B	SKI	
20					X		Planetväxelhus, startapparat. Kontroll av oljenivå	65 Fh	UFS FPL 37 615-2005	
25					X		Magnetplugg, växellåda startapparat. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 615-2002	
30					X		Magnetplugg, planetväxelhus startapparat. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 615-2004	
35					X		Olja, växellåda startapparat. Byte	FGH	UFS FPL 37 615-2006	
40					X		Olja, planetväxelhus startapparat. Byte	FGH	UFS FPL 37 615-2007	
45					X		Elkretsar, startningssystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 615-2008	
50					X		Startapparat. Konservering och avkonservering	VB	UFS FPL 37 615-2010	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
616							Luftintagstätning, ejektor och stålbroms			
05					X		Luftintagstätning. Lägeskontroll	K	SKI	Snabb- rapport registrerings- system
10					X		Transmissionskedja. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 616-2001	Planeras och följs upp på stjärtkonsindi- vid. Se även grp 106 och UFS FPL 37 00-1962
15					X		Reverseringsklaffar. Kontroll	130 Fh	UFS FPL 37 616-2003	Planeras och följs upp på stjärtkonsindi- vid
20					X		Lager, reverserings- klaffar. Smörjning	VB	UFS FPL 37 616-2010	
25					X		Stödrullar, tertiärluft- lucka. Smörjning	VB	UFS FPL 37 616-2011	
30					X		Brythjul och spännhjul, tertiärluftlucka. Smörj- ning	VB	UFS FPL 37 616-2012	
35					X		Bakre lager, skruvdom- kraft tertiärluftlucka. Smörjning	VB	UFS FPL 37 616-2013	
40					X		Transmissionskedja, tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2014	
45					X		Skruvdomkraft, tertiär- luftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2015	
50					X		Mutter till skruvdomkraft tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2020	
55					X		Reverseringsklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2016	
60					X		Tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2017	
65					X		Ejektor. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2019	
70					X		Elkretsar, reversering. Fellokalisering		UFS FPL 37 616-2008	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
617							Gasreglage med auto- matisk fartkontroll			
05					X		Överföringsdon och spärrar, gasreglage. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 617-2001	
10					X		AFK-domkraft. Kontroll och justering av ändläge	FGH	UFS FPL 37 617-2003	
15					X		Linspänning, gasreglage. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 617-2002	
20					X		Strömställare. Smörjning	FGH	UFS FPL 37 617-2008	
25					X		Linspänning, gasreglage. Justering	VB	UFS FPL 37 617-2004	
30					X		Stötstång, transmission, gasreglage. Bortkoppling och montering	VB	UFS FPL 37 617-2005	
35					X		Linor, gasreglage. Byte	VB	UFS FPL 37 617-2007	
40					X		Gasreglage med AFK- domkraft. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 617-2003	
45					X		Se grupp 80 El-, Tele- och instrumentsystem grupp 8055 Styrautomat med automatisk fart- kontroll		UFS FPL 37 00-1979	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
701 forts.										
45					X		Tung balk V7, vingplace- rad. Byte	VB	UFS FPL 37 701 2003	
50					X		Lätt balk R7, vingplace- rad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2005	
55					X		Elkabelarbeten i fpl	VB	UFS FPL 37 812-2010	
702							Manöverkretsar, beväpning			
05					X		Nödfällningskretsar be- väpning. Funktionsprov- ning	32 mån	UFS FPL 37 702-2002	
10					X		Tidrelä S02-018, ventila- tionslucka akan. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 702-2004	
15					X		Inriktningskorrektioner S1	VB	UFS FPL 37 8058-2005	
20					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8068 Beväpnings- system			
703							Robothjälpapparater			
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8068 Beväpnings- system			
704							Beväpningslavetter och skenor			
05					X		Se Upphållningsföre- skrifter, grupp 70			
705							Beväpningskapslar			
05					X		Se Upphållningsföre- skrifter, grupp 70			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
707							Akaninstallation			
05					X		Akan 30 mm m/75. Laddning	K	SKI	
10					X		Akan 30 mm m/75. Plundring	K	SKI	
15					X		Akan 30 mm m/75. Rengöring. Smörjning	B	SKI	
20					X		Akanbox. Hängning	VB	SKI	
25					X		Akanbox. Nedtagning	VB	SKI	
30					X		Akanbox. Rengöring. Smörjning styrtappar	B	SKI	
35					X		Akanbox. Kontroll	9)	UFS FPL 37 707-2007	9) I samband med TS1, TS2, eller TS3 på akan
40					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 1. Rengöring. Kon- troll. Smörjning	10) TS1	UFS FPL 37 707-2003	10) 1500 skott *) Se även textrader nedan.
orts.										

*) Tillsyn 1 utförs:

- När nästa skjutning inte beräknas ske inom de närmaste tre dyggen.
- Senast en månad efter första skjutning om inte tillsyn 2/tillsyn 3 uppnås.
- Efter utebliven avfyring och efter bedömning när otjänlig väderlek eller annan orsak föranleder tätare intervaller.
- Senast 15 månader efter föregående tillsyn på fpl-monterad akan som inte deltagit i skjutning.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
707 forts.										
45					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 2. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	11) TS2	UFS FPL 37 707-2003	11) 1500 skott
50					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 3. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	12) TS3	UFS FPL 37 707-2003	12) 3000 skott
55					X		Akaninstallation. Åkvagn, kedjor och hisslinor. Kontroll. Smörjning	32 mån	UFS FPL 37 707-2002	
60					X		Kabling 96, akanbox. Byte	1800 Fh	UFS FPL 37 707-2508	Uppföljning på överord- nad ME
65					X		Kabling 98, fpl. Byte	H	UFS FPL 37 707-2501	
70					X		Akan 30 mm m/75. Åtgärder efter eldabrott på grund av länkstockning	VB	UFS FPL 37 707-2004	
75					X		Åk- och hissvinsch. Kontroll och justering av bromsmoment	8 mån	UFS FPL 37 707-2005	
80					X		Akanbox. Nödnedtagning	VB	UFS FPL 37 707-2006	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UO-grp PosVB	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
80							El-, tele- och instrument-system			
8050							Allmänna föreskrifter			
05					X		Funktionskontroll. FK	B	SKI	
10					X		Åtgärder vid avvikelse i testprogram	VB	Avvikelselista	FFV
15					X		Uppkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2002	
20					X		Nedkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2003	
25					X		Allmänna anvisningar för FK och IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2004	
30					X		Anvisningar för felavhjälpning elektronik	VB	UFS FPL 37 8050-2005	
35					X		Fellokalisering, grundfpl elsystem	VB	UFS FPL 37 8050-2006	
40					X		Inläsning CD huvudprogram, inknappning fpl-data	VB	UFS FPL 37 8050-2007	
45					X		Operatörsinstruktion FK	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
50					X		Testläge 30-39. Operatörsinstruktion IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8080-3317	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8051							Dator 107 (DC)			
05					X		Inbyggd prestanda-kontroll	VB	UFS FPL 37 8051-3301	
10					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051-3301	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051-2004	UFS FPL 37 8099-2051 Elfunktions- schema
20					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8051-2003	
8052							Anpassningsutrustning (ANP)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Funktionskontroll	32 mån	UFS FPL 37 8050-3599	
15					X		Inbyggd prestanda-kontroll	VB	UFS FPL 37 8052-3302	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052-3302	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052-2004	UFS FPL 37 8099-2057 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8057-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8053							Luftdatasystem (LD)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Kontroll av anfallsvinkel- givare	16 mån	UFS FPL 37 8053-2005	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8053-3303	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053-3303	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053-2004	UFS FPL 37 8099-2053 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8053-2003	
8054							Tröghetsnavigerings- system (TN)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Autokalibrering	16 mån	UFS FPL 37 8054-2005	
15					X		TN-Trendkontroll	VB	UFS FPL 37 8085-2003	
20					X		Lång förinställning	VB	UFS FPL 37 8054-2005	
25					X		Inbyggd prestanda- kontroll	VB	UFS FPL 37 8054-3304	
30					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8054-3304	
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8054-2004	UFS FPL 37 8099-2054 Elfunktions- schema
40					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8054-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8058 forts.										
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2058	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8058-2003	
35					X		Inläsning av program till vägformgenerator (VG) EP-12 från yttre minne (YM)	VB	UFS FPL 37 8058-3408	
8059							IK-utrustning (PN)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8059-3309	
15					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059-3309	
20					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059-2004	UFS FPL 37 8099-2059 Elfunktions- schema
25					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8059-2003	
8060							Radar PS-46/A (MIS, RRS, BES)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
15					X		Färskning av VVR	32 mån	UFS FPL 37 8060-3310	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8060 forts										
20					X		Utökad test av BES	16 mån	UFS FPL 37 8060-3310	
25					X		Utlösning av radarlarm	VB	UFS FPL 37 8050-3599 Programdel FKT	
30					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2060	Elfunktions- schema
40					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8060-2003	
45					X		Inläsning av program till signalbehandlingsenhet (SBE) PS46/A från yttre minne	VB	UFS FPL 37 8060-3410	
8063							TILS (TILS)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8063-3311	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063-3311	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063-2004	UFS FPL 37 8099-2063 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8063-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8065							Styrdata (SD)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8065-3312	
15					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8065-3312	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2071	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071-2003	
8066							Radarhöjdmätare (RHM)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8066-3313	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066-3313	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066-2004	UFS FPL 37 8099-2066 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8066-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8067							Apparat 73 (A73)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067-3314	
15					X		Manuell prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067-2004	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067-3314	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067-2004	UFS FPL 37 8099-2067 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8067-2003	
8068							Beväpningssystem (BEV)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8068-3315	Samtliga balklägen inkl akan- funktioner
10					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068-3315	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068-2004	UFS FPL 37 8099-2068 Elfunktions- schema
20					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8068-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8071							Flygradio (FR)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8071-3316	
15					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8071-3316	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8090-2071	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071-2003	
8072							Diverse fpl elsystem (EL)			
05					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2072	Elfunktions- schema
8073							Reservkursinstrument (RK)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8054-3304 IPK av TN BLock 1	
10					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8073-2004	UFS FPL 37 8099-2073 Elfunktions- schema
15					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8073-2003	
8074							Registreringssystem			
05					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2074	Elfunktions- schema

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FO-grp Pos	Version						System/Underhållsätgard	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8075							PN-865/A (SSR)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Funktionskontroll	32 mån	UFS FPL 37 8050-3599	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8075-2004	UFS FPL 37 8099-2075 Elfunktions- schema
8076							BOY/BOL			
05					X		Manuell kontroll av flyg- planinstallation	32 mån	UFS FPL 37 8076-2001	UFS FPL 37 8099-2076 Elfunktions- schema
10					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8076-2004	
8085							Fellokalisering med RUF			
05					X		Handhavande av RUF marksystem	VB	UFS FPL 37 8085-2001	
10					X		Samband RUF-variabler övriga UH-resurser	VB	UFS FPL 37 8085-2002	
15					X		Utvärdering av pass- rapport- och trendanalys- data	VB	UFS FPL 37 8085-2003	
20					X		Handhavande - Utvärde- ringsinstruktion för sys- tem RUF-motor	VB	UFS FPL 37 8085-2004	
25					X		Transport av RUF-data mellan rufsystem vid om- basering/basväxling	VB	UFS FPL 37 8085-2005	
30					X		Utvärdering av överbe- lastning NZ och AY	VB	UFS FPL 37 8085-2010	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8085 forts.										
95					X		Presentation (PRES). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2022	
100					X		Elektrisk presentation (EP). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2023	
105					X		Radar PS46/A. Fellokali- sering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2024	
110					X		TILS. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2025	
115					X		Radarhöjdmätare (RHM). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2026	
120					X		Beväpning (BEV). Siktning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2027	
125					X		Flygradio (FR) och styrdata (SD). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2028	
130					X		IK-utrustning (PN). Fel- lokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2029	
135					X		Motmedelsutrustning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2030	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
81							Elkraftförsörjning och belysning			
811							Växel- och likströms-system			
05					X		Anslutning av snabbkoppling A01-038	K	SKI	
10					X		Konstantvarvtalsväxel. Tryckfallsindikator för oljefilter. Kontroll	KF	SKI	
15					X		Elaggregat. Kontroll av oljemängd	8 mån	UFS FPL 37 811-2017	Efter sista flygpasset före åtgärd alt vid motorkörning
20					X		Lucka, reservelaggregat. Kontroll av åtdragningsmoment	8 mån	UFS FPL 37 811-2511 pkt 4.4.24.1 steg 3 och pkt 4.4.25	Gäller fpl 301-423 där MF FPL 37 102-Å5409 inte är införd
25					X		Batteriövervakning. Kontroll	B	SKI	
30					X		Elaggregat, reserv. Kontroll av förslitning	8 mån 32 mån	UFS FPL 37 811-2022	8 mån utgår när MF FPL 37 811-Å5664 är införd
35					X		Snabbkoppling A01-038. Kontroll	GH	UFS FPL 37 811-2003	Gäller även luckan
40					X		Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av infästning och yttre läckning	8 mån	UFS FPL 37 613-2001	Utförs i samband med kontroll av växellåda
45					X		Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av spärrpinne	VB	UFS FPL 37 811-2021	
50					X		Strömförsörjning. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 811-2020	Utförs i samband med motorkörning
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
811 forts										
55					X		Elaggregat, reserv, A01-004. Funktions- provning	32 mån	UFS FPL 37 811-2002	Utförs i sam- band med kontroll- flygning
60					X		Varningskretsar för indi- keringscell ELFÖRS och bortkoppling av sekundär- skena A. Funktionsprov- ning	FGH	UFS FPL 37 811-2005	
65					X		Varningskretsar för indi- keringscell RESERVEFF. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2016	
70					X		In- och urkoppling av lik- riktare. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 811-2018	
75					X		Magnetplugg, konstant- varvtalsväxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 811-2010	
80					X		Filter, konstantvarvtals- växel. Kontroll	VB	UFS FPL 37 811-2015	
85					X		Batteriövervakning. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2008	
90					X		Strömförsörjning. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 811-2014	
95					X		Elaggregat, reserv A01-004. Kontroll av fasföljd	VB	UFS FPL 37 811-2013	
100					X		Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning	VB	UFS FPL 37 811-2019	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
812							Boxar, plintar, paneler och reläer m m			
05					X		Elinstallation. Allmän kontroll 1	32 mån	UFS FPL 37 812-2001	
10					X		Elinstallation. Allmän kontroll 2	FGH	UFS FPL 37 812-2001	
15					X		Elinstallation. Allmän kontroll 3	GH	UFS FPL 37 812-2001	
20					X		Elinstallation. Allmän kontroll 4	H	UFS FPL 37 812-2001	
25					X		Elkabelarbeten i fpl	VB	UFS FPL 37 812-2010	
30					X		Koaxialledningar i fpl. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 812-2014	
35					X		Modulenheter. Kontroll och justering av läsan- ordning	VB	UFS FPL 37 812-2002	
40					X		Säkringspanel P110. Byte	VB	UFS FPL 37 812-2011	
45					X		Panel P150. Byte	VB	UFS FPL 37 812-2012	
50					X		Panel P100. Byte	VB	UFS FPL 37 812-2013	
813							Belysning			
05					X		Antikollisionsljus. Funktionsprovning	KF	SKI	
10					X		Yttre belysning exklusive formationsljus. Funktionsprovning	KF	SKI	
15					X		Kabinbelysning. Funktionsprovning	B	SKI	
20					X		Formationsljus. Funktionsprovning	8 mån	UFS FPL 37 813-2004	
25					X		Formationsljus. Spänningsinställning	13)	UFS FPL 37 813-2003	13) F vid 1500 Fh
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp PosVB	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
813 forts.										
30					X		Strålkastare, taxiljus. Inriktning	VB	UFS FPL 37 813-2001	
35					X		Yttre belysning. Byte av glödlampa	VB	UFS FPL 37 813-2005	
40					X		Instrumentbelysning. Kontroll och ev inställning	VB	UFS FPL 37 813-2006	Utförs före mörkerflyg- ningsperiod
45					X		Inre belysning. Byte av glödlampor	VB	UFS FPL 37 813-2010	
50					X		Transformator F6400-029992. Byte	VB	UFS FPL 37 813-2008	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
84							Data- och navigerings- installation			
841							Luftdatasystem			
05					X		Höjdmätare L01-001. Nollställning och kontroll	KF	SKI	
10					X		Fenpitotrör. Funktions- provning av uppvärm- ningskretsar	B	SKI	Gäller FPL där MF FPL 37 841-Å5245 inte är utförd
15					X		Nospitotrör, fenpitotrör och anfallsvinkelgivare. Funktionsprovning av uppvärmningskretsar	8 mån	UFS FPL 37 841-2007	
20					X		Fenpitotrörssystem. Täthetsprovning	16 mån 32 mån	UFS FPL 37 841-2004	32 mån gäller när MF FPL 37 841-Å5245 är införd
25					X		Temperaturgivare. Funktionsprovning av uppvärmningskretsar	32 mån	UFS FPL 37 841-2007	
30					X		Nospitotrörssystem. Täthetsprovning	32 mån	UFS FPL 37 841-2002	
35					X		Nospitotrörssystem. Undersökning av vatten- förekomst	FGH	UFS FPL 37 841-2001	
40					X		Fenpitotrörssystem. Undersökning av vatten- förekomst	FGH	UFS FPL 37 841-2003	
45					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8053 Luftdata- system			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
842							Dator			
05					X		Kodplugg. Byte	VB	UFS FPL 37 842-2505	
10					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8051 Dator 107			
843							Flyglägesinstrument			
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8054 Tröghets-navigeringssystem			
844							Radarhöjdmätare			
05					X		Antenn. Byte	VB	UFS FPL 37 844-2001	
10					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8066 Radarhöjdmätare			
845							Elektronisk presentationsutrustning			
05					X		Fuktindikator Sl. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 845-2001	
10					X		Rengöring av indikator	32 mån	UFS FPL 37 00-2031	
15					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8058 Elektronisk presentationsutrustning			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
846							Navigeringsutrustning			
							TILS			
05					X		Antenn TILS F10-005. Kontroll av vattenföre- komst	FGH	UFS FPL 37 846-2002	
10					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8063 TILS			
847							Övriga flyginstrument			
05					X		Accelerometer L01-007. Nollställning och kontroll	K	SKI	
10					X		Flygplanur L01-005. Kontroll	K	SKI	
15					X		Reservkursövervakning. Kontroll av deviation	12 mån	UFS FPL 37 8085-2003	
20					X		Reservkursinstrument. Deviering	VB	UFS FPL 37 847-2001	
25					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8073 Reserv- kursinstrument			
85							Flygradio- radar och IR-installationer			
851							Flygradio och bandin- spelare			
05					X		Koaxialledningar i fpl, flygradioinstallation. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 812-2014	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
851 forts.										
10					X		FR29. Frekvensprog- rammering av kanal- väljare 1 (KV1). Frekvensprogramme- ring av kanalväljare 3 (KV3). Programmering av reser- kanaler stationsväxel FR29 (VX29)	VB	UFS FPL 37 8071-2005	
15					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem grupp 8071 flygradio Spanings- och siktes- radar			
05					X		Högtrycksfilter, radar (vridbordsenhet). Kontroll och rengöring av diff- tryckind	32 mån	UFS FPL 37 852-2002	
10					X		Se grupp 80 El-, tele och instrumentsystem grupp 8060 Radar PS-46/A			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
86							Övervakning-, indiker- och registreringssystem			
862							Motorinstrument			
05					X		Tryckförhållandeindika- tor, varvtalsindikator, ut- loppstemperaturindika- tor och munstycksläges- indikator. Besiktning och rengöring	B	SKI	
10					X		Oljenivåindikator. Funktionsprovning	K	SKI	
15					X		Munstyckslägesindikator. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i sam- band med in- reglerings- kontroll av motor
20					X		Utloppstemperaturindi- kator. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 862-2001	
25					X		Varvtalsindikator. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i sam- band med in- reglerings- kontroll av motor
30					X		Tryckförhållandeindikator med givare. Funktions- provning	32 mån	UFS FPL 37 862-2002	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
863							Bränslemätssystem			
05					X		Bränsleindikator. Besiktning och rengöring	KF	SKI	
10					X		Bränslemätssystem. Funktionskontroll	B	SKI	Utförs i samband med FK
15					X		Bränslemätssystem/ bränslemätgivare. Kontroll och eventuell kalibrering (utan x-tank)	32 mån	UFS FPL 37 863-2007	Kontroll av nivåströmsställare L05-008 ingår
20					X		Bränsleindikator. Kontroll av indikatorvisarens rörelsetider	32 mån	UFS FPL 37 863-2007	
25					X		Bränslemätssystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 863-2008	
34							Tryckmätare			
05					X		Bromsmanometer och kabinmanometer. Besiktning och rengöring	KF	SKI	
10					X		Manometrar (vågledarlucht, radar, bromsackumulator, bromsmanometer L01-009 samt tryckackumulatorer system 1 och 2). Kontroll av noggrannhet	8 mån	UFS FPL 37 864-2001	Gäller inte bromsmanometer kabin L01-009
15					X		Bromsmanometer L01-009. Kontroll av noggrannhet	FGH	UFS FPL 37 864-2001	
20					X		Kabinmanometer. Kontroll	GH	UFS FPL 37 431-2023	Utförs i samband med täthetsprovning av kabin

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
866							Indikeringssystem			
05					X		Brandvarning GTS. Funktionskontroll	KF	SKI	
10					X		Brandvarningssystem. Funktionskontroll	B	SKI	Utförs i sam- band med FK
15					X		Givare brandvarning GTS. Funktionsprov- ning	32 mån	UFS FPL 37 866-2004	
20					X		Brandvarningssystem. Isolations- och resistans- mätning	GH	UFS FPL 37 866-2003	
25					X		Brandvarningssystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 866-2002	
30					X		Givare. Brandvarning. Byte	VB	UFS FPL 37 866-2001	
867							Stallvarningssystem/ gränsvärdesvarning	VB	UFS FPL 37 616-2013	
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem grupp 8057 Presentations- utrustning			
868							Registreringssystem			
05					X		Bandinspelare FB-4. Kontroll av kvarvarande tejp	K	SKI	
10					X		RKA40B. Byte	K	SKI	
15					X		Objektivenhet 45 mm. Byte	VB	SKI	
20					X		RUF Bandinspelare FB-4. Byte, laddning, kontroll	VB	SKI	
forts.										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

EO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
868 forts.										
25					X		UTB bandinspelare FB-4. Byte, laddning	VB	SKI	
30					X		UTB bandinspelare FB-4. Funktionsprovning	VB	SKI	
35					X		MAV-potentiometer. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	
40					X		ANPM. Inbyggd prestanda- kontroll	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	
45					X		Bandinspelare FB-4. Uppläsning	VB	UFS FPL 37 868-2001	
50					X		Handkamera 101. Byte	VB	SKI	
55					X		Handkamera 101. Plundring, laddning	VB	Instruktionsbok	
60					X		Temperaturgivare. Funktionskontroll	FGH	UFS FPL 37 868-2503 Avsnitt 4	
65					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem grupp 8074 registrerings- system eller grupp 8085 fellokalisering med RUF			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
87							IK- och motmedels- utrustning			
871							IK-utrustning			
05					X		Koaxialledningar i fpl, IK-installation. Kontroll	VB	UFS FPL 37 812-2014	
10					X		PN 865/A (SSR). Prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 871-2006	
15					X		SSR-utrustning. Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 871-2007	
20					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem grupp 8059 IK-utrustning eller grupp 8075 PN 865/A			
872							Motmedelsutrustning			
05					X		Rengöring av enheter F73 och B73	B	SKI	
10					X		App 73. Enhet B73. Kontroll av infästningar	16 mån	UFS FPL 37 872-2001	
15					X		App 73. Enhet B73 och CE63. Kontroll av infäst- ning	32 mån	UFS FPL 37 872-2001	
20					X		BOY 401. Plundring, laddning	VB	SKI	
25					X		BOL 451. Plundring, laddning	VB	SKI	
30					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem grupp 8067 Apparat 73 eller grupp 8076 BOY/BOL			

UPPHÄVD