

Gäller: Flygvapnet

1996-01-29

FPL JA37

M5800-370051

UNDERHÅLLSPLAN
FUNKTIONER(Gäller flygplan, som underhålls enligt Fasat
underhåll)

Innehåll	Sida
Allmänna bestämmelser.....	2
Speciella bestämmelser.....	2
Grupp	Benämning
00	Allmänt.....
10	Skrov.....
18	Stol.....
20	Landställ.....
30	Styrsystem.....
41	Hydraulkraftförsörjning.....
43	Miljösystem.....
61	Motorinstallation.....
65	Bränslesystem.....
70	Beväpningsinstallation.....
80	El-, tele- och instrumentsystem.....
81	Elkraftförsörjning och belysning.....
84	Data- och navigeringsinstallation.....
85	Flygradio-, radar- och IR-installationer.....
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem.....
87	IK- och motmedelsutrustning.....

1) Sakändringar har markerats med
streck framför berörd pos.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF, J-E Björk

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF24, A Gustavsson

FFV Aerotech AB, Linköping, T:\C\T07673\1-206671.DOC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1999 1)
UFS FPL 37 00-1999:1Förrådsbeteckning: M7781-206671
Distribution: FMV:FuhTDOKD

1996-01-29

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Flygmaterielunderhåll. Gemensamma grundläggande bestämmelser, se AF FLYG 100-000002.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (flygtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903 (gäller ej C- och D-service samt E-tillsyn).

Bestämmelser för Fasat underhåll, se AF FPL 37 00-222.

FFV Aerotech, Linköping är systemverkstad för funktionssystemen grupp 00-65, utom grupp 611, som är VAS, Arboga.

FFV Aerotech, Arboga är systemverkstad för funktionssystemen grupp 70-87.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

U-grp pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
forts.										
50					X		Lager. Rengöring, kontroll och smörjning	VB	UFS FPL 37 00-2027	
55					X		Speciella skyddsföreskrifter vid arbete på fpl	VB	UFS FPL 37 00-2001	
60					X		Primärdetaljer. Allmänna anvisningar	VB	UFS FPL 37 00-2026	
65					X		Momentdragning av skruvar, muttrar, förskruvningar etc	VB	UFS FPL 37 00-2009	
70					X		Klammor typ conseal, v-band, J1-11 och janitrol. Borttagning, montering och momentdragning	VB	UFS FPL 37 00-2010	Se även grupp 431, pos 30
75					X		Strömställare, Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 00-2011	
80					X		Förvaringsunderhåll. Kortfattad åtgärdsförteckning	VB	UFS FPL 37 00-2013	
85					X		Bärgning av fpl	VB	UFS FPL 37 00-2014	
95					X		Lastfaktoruppföljning och åtgärder efter överbelastning	VB	UFS FPL 37 00-2037	Även grupp 611, pos 210
100					X		Rengöring av fpl	VB	UFS FPL 37 00-2006	
105					X		Områdesförteckning, fpl	VB	UFS FPL 37 00-2002	
110					X		Luckplan	VB	UFS FPL 37 00-2003	
115					X		Glas och kolfiberlaminat samt erosionsskydd. Bedömning och reparation av skador	8 mån	UFS FPL 37 00-2019	
130					X		Åtgärder vid skadat ytskydd	VB	UFS FPL 37 00-2022	
135					X		Åtgärder efter fågelkollision	VB	UFS FPL 37 00-2023	Även grupp 611, pos 215
140					X		Roder och vingklaffar. Byte av lager	VB	UFS FPL 37 00-2024	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00 forts.										
145					X		Åtgärder på fpl efter blixtnedslag	VB	UFS FPL 37 00-2028	Även grupp 611, pos 295
150					X		Kontroll av nöd- eller flygsäkerhetssystem efter särtagning och hopsättning av elanslutningsdon och skarvdon	VB	UFS FPL 37 00-2034	
155					X		Rengöring av glas på instrument och indikatorer	VB	UFS FPL 37 00-2031	Se även grupp 845, pos 10
160					X		Åtgärder på fpl som skall kontrollflygas	VB	UFS FPL 37 00-2032	
165					X		Åtgärder efter överhettning i fpl	VB	UFS FPL 37 00-2033	
170					X		Hydraulrör. Anvisningar för bedömning och åtgärd av skador	VB	UFS FPL 37 00-2035	
175					X		Flygsäkerhetskritiska utrymmen. Kontroll	VB	UFS FPL 37 00-2039	Utförs före mont av luckor över flygsäk.-kritiska utrymmen
180					X		Utlandsflygning och visning av flygplan	VB	UFS FPL 37 00-2040	
185					X		Fasta bussningar. Rengöring, kontroll och smörjning	VB	UFS FPL 37 00-2041	
190					X		Bränsletankar. Lokalisering samt åtgärd av läcka	VB	UFS FPL 37 00-2042	
195					X		Vår- och höstservice. Kortfattad åtgärdsförteckning	1)	UFS FPL 37 00-2043	1) Vår och höst
200					X		Kalendertidsåtgärder. Kortfattad åtgärdsförteckning	VB	UFS FPL 37 00-2045	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp Ps	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
101							Skrov			
							Nosdel med radom			
05					X		Nosdel. Kontroll	TS	UFS FPL 37 101-2001	Se UFS FPL 37 00-1962
10					X		Nosdel. Kontroll av pitot-rörets infästning	16 mån och TS	UFS FPL 37 101-2005	Se UFS FPL 37 00-1962
15					X		Nosdel. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 101-2002	
20					X		Nosdel. Injustering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 101-2003	
25					X		Nosdel. Framtagning och montering	VB	UFS FPL 37 101-2004	
							Framkropp (Skrovmässigt)			
05					X		Huv och rutor. Renhetskontroll	K	SKI 37	
10					X		Huv och rutor. Rengöring	B	SKI 37	
15					X		Luftintag och luftkanaler. Undersökning	B	SKI 37	
20					X		Luftkanal. Kontroll av cellskiktspanel	VB	UFS FPL 37 102-2024	
25					X		Fronruta, huv och tätningslang. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2010	
30					X		Luftintag och luftkanaler. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2001	
35					X		Huvband. Byte	15 mån	UFS FPL 37 102-2019	Samordnas med arbeten på stol
40					X		Framkropp och apparatrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2002 Avsnitt 1-3	
41					X		Framkropp och apparatrum. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 102-2002 Avsnitt 4	
45					X		Framkropp, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2004	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
102 forts.										
50					X		Förarrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2009	Samordnas med stolens borttagning 1) Vid nästkommande 32 mån när fpl uppnått 2000 Fh Får endast utföras av cv
51					X		Förarrum. Loggbokssock, kardborreband. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2009	
55					X		Dragband luftintag. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2018	
60					X		Luftintag, plåtbalk infästning dragband. Sprickkontroll	32 mån 1)	UFS FPL 37 102-2026	
65					X		Infästning elaggregat. Sprickundersökning med ultraljud	GH	UFS FPL 37 102-2022	
70					X		Huv. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 102-2011	
75					X		Huv. Injustering. (Byte, ny-montering)	VB	UFS FPL 37 102-2012	
80					X		Fäste, huv. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2021	
85					X		Frontruta. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2013	
90					X		Luftintag. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2014	
95					X		Frontruta och huv. Kontrollanvisningar	VB	UFS FPL 37 102-2016	
103							Manöversystem, huv			
10					X		Huvmanövrerings- och indikeringskretsar. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2003	
15					X		Torsionsaxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2005	
20					X		Huvlagring, eldomkraft och mekanism. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2002	
25					X		Huvlagring. Glidlacksbehandling	GH	UFS FPL 37 103-2007	
30 forts.					X		Torsionsaxel. Smörjning av kullås	VB	UFS FPL 37 103-2006	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp FPL 37	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
103 forts.							Skrov			
35					X		Huvmekanism, grundinställning. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 103-2004	
104							Fällningssystem, huv			
05					X		Huvbortskjutning, elkretsar. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 104-2001	
10					X		Huvbortskjutning. Åtgärder efter vådautlösning av elkrutpatroner	VB	UFS FPL 37 104-2003	
15					X		Huvbortskjutning. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 104-2004	
105							Bakkropp (Skrovmässigt)			
05					X		Bakkropp, struktur. Kontroll	FGH 1)	UFS FPL 37 105-2001	1) Gäller inte avsnitt 2.4 och 2.5
10					X		Bakkropp. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 105-2008	
15					X		Motorrum. Kontroll	VB	UFS FPL 37 105-2002	Utförs alltid före motormontering
20					X		Vingkoppelspant. Sprickundersökning	2)	UFS FPL 37 105-2005	2) Gäller fpl 301-315 vid max 1050 Fh och max 1450 Fh
25					X		Vingkoppelspant. Kontroll av spantdelar	8 mån 3)	UFS FPL 37 105-2010	3) Gäller fpl 301-315

1996-01-29

UPPHÄVD
UPPHÄVD
UPPHÄVD

U-grp S	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
37 forts.										
25					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av fenviknings- system	TS	UFS FPL 37 107-2005	Se UFS FPL 37 00-1962
30					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av primärdetaljer	TS	UFS FPL 37 107-2005	Se UFS FPL 37 00-1962
35					X		Ryggfena. Borttagning och montering (byte, nymonte- ring)	VB	UFS FPL 37 107-2003	
40					X		Ryggfena plåt. Sprickunder- sökning av fenans huvud- koppel	TS	UFS FPL 37 107-2001	Se UFS FPL 37 00-1962
45					X		Bukfena. Borttagning och montering (byte, nymonte- ring)	VB	UFS FPL 37 107-2004	
58							Vikningssystem, fena			
65					X		Vikning av fena vid felfunk- tion	VB	UFS FPL 37 108-2002	
10					X		Låsmekanism, fena. Smörjning	16 mån och TS	UFS FPL 37 108-2003	Se UFS FPL 37 00-1962
15					X		Låsmekanism, fena. Åtgär- der vid första monteringen i fpl	VB	UFS FPL 37 108-2004	
109							Vingar			
05					X		Koppelbultar, huvudvingar. Kontroll av åtdragnings- moment	FGH	UFS FPL 37 109-2003	
10					X		Koppelbultar, nosvingar. Kontroll av åtdragnings- moment	FGH	UFS FPL 37 109-2008	
15					X		Huvudvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109-2001	
20					X		Nosvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109-2006	
25 forts.					X		Huvudvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 109-2014	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
109 forts.										
30					X		Nosvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 109-2016	
35					X		Nosvingar. Borttagning och montering (byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 109-2010	
40					X		Huvudvingar. Borttagning och montering (byte nymontering)	VB	UFS FPL 37 109-2005	
45					X		Huvudvingar, nosparti. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 109-2012	
50					X		Takpaneler. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 109-2011	
55					X		Spets, nosvinge. Byte	VB	UFS FPL 37 109-2013	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
181							Stol			
							Stol (Installation)			
05					X		Stol och stolpacke. Klargöring	K	SKI 37	
10					X		Stol och stolpacke. Kontroll	B	SKI 37	
15					X		Stol. Borttagning, kontroll och montering	VB	UFS FPL 37 181-2001	
20					X		Stol. Rengöring	VB	UFS FPL 37 181-2003	
25					X		Strömställare, stolsäkrings- mekanism (H03-022, E02- 022 och -122). Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 181-2005	
30					X		Pistong. Justering	VB	UFS FPL 37 181-2006	
							Sitsomställning			
05					X		Sitsomställning. Funktions- provning	VB	UFS FPL 37 182-2001	
10					X		Omställningsmekanism med momentbrytare, raketmotor. Kontroll	VB	UFS FPL 37 182-2002	
183							Utskjutning			
05					X		Lägesfixeringsdon. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 183-2001	
10					X		Utskjutningsanordning. Mätning av manöverkrafter	VB	UFS FPL 37 183-2002	Samordnas med byte av stolpat- ron
15					X		Krutpatroner. Åtgärder efter vådaurlösning	VB	UFS FPL 37 183-2003	
20					X		Strömställare (E03-017, -117) på momentbrytare. Byte och justering	VB	UFS FPL 37 183-2507	

1996-01-29

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
184							Frigöring			
05					X		Tvåtidsutlösare, omställningsmekanism. Kontroll	15 mån	UFS FPL 37 184-2005	
10					X		Remfrigöring, automatisk. Kontroll	VB	UFS FPL 37 184-2004	Samordnas med byte av tvåtidsutlösare
15					X		Remfrigöring, manuell. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 184-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

G-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
201							Landställ			
							Huvudställ			
05					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (kontroll av: Normal kolvlängd, förslitning av däck, läckning och rengöring)	K	SKI 37	
10					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (kontroll av: Bromsförslitning och ringtryck)	KF	SKI 37	
15					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (skadekontroll)	B	SKI 37	
20					X		Huvudställ och huvudställsrum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 201-2001	
25					X		Huvudställsluckor. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201-2006	
30					X		Parkerings spärr. Kontroll och justering av hållkraften	32 mån	UFS FPL 37 201-2015	
35					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån, inre läckning samt fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 201-2004	
40					X		Huvudställ med infästning och huvudställsrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201-2002	
45					X		Huvudställ. Kontroll av glapp	32 mån 1)	UFS FPL 37 201-2013	1) Utförs mellan G-ts och H-ts. Utförs inte vid 32 mån mellan H- och G-tillsyner.
50					X		Boggi. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 5	
55					X		Sträva. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 6	
60					X		Stötdämparkolv. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 7	
65					X		Huvudställsluckor. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 201-2010	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
201 forts.										
70					X		Huvudställsluckor, inre. Byte	VB	UFS FPL 37 201-2008	
75					X		Huvudställsluckor, yttre. Byte	VB	UFS FPL 37 201-2009	
80					X		Hydraulslangar. Byte	VB	UFS FPL 37 201-2007	
85					X		Huvudställsluckor och luck- ramar. Reparation av slit- skydd	VB	UFS FPL 37 201-2011	
90					X		Huvudställsben. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 201-2012	
202							Hjulbromssystem			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll av laddningstryck	B	SKI 37	
10					X		Hjulbromsar. Kontroll av bromsregulatorernas funktion	1)	UFS FPL 37 202-2010	1) Utförs i sam- band med broms- byte
15					X		Hjulbromsar. Renspolning av främre hjulbromskretsar samt kontroll av elavstäng- ningsventil	16 mån	UFS FPL 37 202-2012	
20					X		Hjulbromsar. Kontroll av främre modulatorernas elav- stängningsventil	32 mån	UFS FPL 37 202-2002	
25					X		Hjulbromsar. Funktionsprov- ning	FGH	UFS FPL 37 202-2003	
30					X		Hjulbromsar. Urluftning	VB	UFS FPL 37 202-2004	
35					X		Tryckackumulator. Fyllning av kvävgas	VB	UFS FPL 37 202-2006	
40					X		Hjulbromsar. Åtgärder efter överhettning	VB	UFS FPL 37 202-2007	
45					X		Hjulbromsar. Byte av rotor- plattor samt kontroll	2)	UFS FPL 37 202-2009	2) Utförs i sam- band med broms- byte

1996-01-29

UPPHÅVD

C-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
203							Nosställ			
05					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av: Fri kolvlängd, förslitning av däck, läckning och rengöring)	K	SKI 37	
10					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av ringtryck)	KF	SKI 37	
15					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (skadekontroll)	B	SKI 37	
20					X		Nosställ och nosställsrum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 203-2001	
25					X		Stötdämpare. Kontroll och fyllning av smörjolja	16 mån	UFS FPL 37 203-2005	
30					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån och fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 203-2004	
35					X		Nosställsluckor. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 203-2003	
40					X		Noshjulsaxel. Rengöring, kontroll och smörjning	FGH	UFS FPL 37 203-2008	
45					X		Noshjulsaxel. Byte av rulllager	H	UFS FPL 37 203-2007	
50					X		Saxlänkar. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2009	
55					X		Hydraulslangar. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2010	
60					X		Nosställsluckor. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2011	
65					X		Nosställsben. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 203-2012	
70					X		Skydd för fästörönen på nosställsbenet. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2013	
							Styrsystem, noshjul			
05					X		Noshjulsstyrning. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 204-2002	

UPPHÅVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

C-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
205 forts.										
65					X		Upplåscylinder F6400-042148, nosställ. Kontroll och rengöring av filter	GH	UFS FPL 37 205-2018	
70					X		Inlås, främre. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2006	
75					X		Inlås, bakre. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2007	
80					X		Låsmekanism, nosställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2009	
85					X		Reglagelinor, landställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2013	
90					X		Manövercylinder M2030-406010. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 205-2019	
206							Indikeringskretsar			
05					X		Funktionsövervakning. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 206-2001	
10					X		Strömställare. Smörjning	1)	UFS FPL 37 617-2008	1) Se grupp 617, pos 20
15					X		Landställ. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 206-2003	

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
301 forts.										
65					X		Linspänning nosvinge- klaffar. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 301-2012	
70					X		Nosvingeklaffsektion. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 301-2013	
75					X		Roll- och tippväxelservo. Kontroll av magnetventil- spolar	FGH	UFS FPL 37 301-2035	
80					X		Pedalkraftsektion. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 301-2014	
85					X		Hydraulkretsar. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 301-2015	
90					X		Överföringsdon, vingroder. Kontroll	32 mån 1)	UFS FPL 37 301-2016	1) FGH under 2000 Fh. 32 mån över 2000 Fh
95					X		Sidroder. Kontroll av roder- utslag	FGH	UFS FPL 37 301-2017	
100					X		Skevstyrväxel. Kontroll av omställningstid	FGH	UFS FPL 37 301-2025	
105					X		Roderlinor, sidstyrssystem. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2030	
110					X		Linor, dropingmekanism. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2033	
115					X		Höjd- och skevstyrssystem. Kontroll och justering	FGH 2)	UFS FPL 37 301-2027	2) Utförs vid GH för fpl som utfört åtgärd enligt UFS FPL 37 301-2027E eller snare utgåva
120					X		Sid- och skevstyrssystem. Åtgärder när trimindikatorer inte är synliga vid kontroll- flygning	VB	UFS FPL 37 301-2040	
125					X		Fyllning av olja i tandem- cylinder	FGH	UFS FPL 37 301-2553	
130 forts.					X		Tandemcylinder, ving- och sidroder. Kontroll och åtgärd vid bakre infästning	VB	UFS FPL 37 301-2039	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
301 forts.										
135					X		Sidstyrssystem. Grundinställning	VB	UFS FPL 37 301-2020	
140					X		Vingroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2029	
145					X		Sidroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2022	
150					X		Pedalställ. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2038	
155					X		Nosvingeklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2023	
160					X		Styrspak. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2563	
165					X		Linspänning, nosvingeklaffar. Justering	VB	UFS FPL 37 301-2024	
170					X		Linor, manöverventil nosvingeklaffar. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2032	
175					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8056 Grundstylanläggning			
302							Styrautomat			
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll			
10					X		Jordfläta, spaksignalgivare. Byte	32 mån	UFS FPL 37 302-2504	
15					X		Spaksignalgivare. Kontroll av wire	32 mån	UFS FPL 37 302-2002	
303							Luftbromssystem			
							Utgår när MF FPL 37 303-Å5604 är införd			
05					X		Luftbromsar. Kontroll av beklädnad, infästnings- och lagringspunkter	FGH	UFS FPL 37 303-2001	
10					X		Luftbroms. Byte	VB	UFS FPL 37 303-2003	

1996-01-29

UPPHÄVD

C-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
41							Hydraulkraftförsörjning			
411							Drivkrets, system 1			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll eventuellt påfyllning av kvävgas	K	SKI 37	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
10					X		Hydraultank. Kontroll av tryckoljenivån	K	SKI 37	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
15					X		Hydraulinstallation. Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 411-2010 Avsnitt 2	
20					X		Högtrycksfilter, drivkrets 1. Kontroll av differenstryckindikator	16 mån	UFS FPL 37 411-2001 Avsnitt 1	
25					X		Högtrycksfilter, testhydraulpump. Kontroll och rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 411-2003	
30					X		Dränerbehållare, hydraulpump. Tömning	16 mån	UFS FPL 37 411-2004	
35					X		Hydraulpump. Kontroll av pumptryck	16 mån	UFS FPL 37 411-2012	
40					X		Högtrycksfilter, drivkrets 1. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 411-2001 Avsnitt 2	
50					X		Tryckvakt E05-018 och K01-035. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 411-2005	
55					X		Hydraulpump. Kontroll av kapacitet	FGH	UFS FPL 37 411-2006	
60					X		Hydraulinstallation. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 411-2010 Avsnitt 5	
65					X		Tryckstötdämpare. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 411-2013	
70					X		Hydraulinstallation. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 411-2010 Avsnitt 6	
75					X		Hydraultank. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI 37	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
412 forts.										
55					X		Tryckstötdämpare. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 412-2015	
60					X		Hydraulpump. Kontroll av pumptryck	16 mån	UFS FPL 37 412-2011	
65					X		Dränerbehållare, hydraulpump. Tömning	16 mån	UFS FPL 37 412-2003	
70					X		Högtrycksfilter, drivkrets 2. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412-2001 Avsnitt 2	
75					X		Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412-2012 Avsnitt 2	
80					X		Hydraultank. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI 37	
85					X		Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 412-2016	
90					X		Tryckolja. Provtagning	VB	UFS FPL 37 412-2017	
95					X		Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning	VB	UFS FPL 37 412-2018	
100					X		Kontroll av gasinblandning	VB	UFS FPL 37 412-2025	

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts.										
65					X		Reducer- och avstängningsventiler D02-005, -006 och -029 samt elkretsen för termostat D02-012. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 431-2020	
70					X		Styrning av relä- och ventilfunktioner via ANPU: KLB-TILL, EPLUFT FRÅN, EPINDLUFT FRÅN, LUFT RR-ELNIK FRÅN, LUFT RR EFF FRÅN, LUFT RR FRÅN, RR TILL MÖJLIG. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	Test av F04--014, -016, F12-015, -016 och D02-028
75					X		Elkretsar temperaturregleringssystem, förarrum. Avst-vent D02-007, tempvälj -014, kontrollbox -015, termostat -016, -019 och strömställare -017. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 431-2025	
80					X		Förarrum och trycktäta utrymmen. Täthets- och tryckregleringsprov	GH	UFS FPL 37 431-2023	Se även grupp 864, pos 20
85					X		Temperaturreglering, förarrum. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2009	Utförs i samband med motorprov
90					X		Silduk, kabintrycksregulatorns och kabinsäkerhetsventilens referenstryckledning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2013	Går inte att utföra i fpl med kompositfena
95					X		Silduk, pilotventilens referenstryckledning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2015	Går inte att utföra i fpl med kompositfena
100					X		Reglerventil och pilotventil. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2016	Utförs i samband med motorprov
105					X		Rörsystem, förkylare F6400-003904, -003905 samt reducer- och avstängningsventil D02-005. Täthetsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2022	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts.										
110					X		Rörsystem, tätslangar, pilot-ventil, IK2, hjälppapparater motor och reducerventil F6400-052665. Täthets- och funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 431-2026	1) H, därefter F, G
115					X		Rörsystem, tryckluft, kyl Luft, enhet B73 och doppler. Täthets- och funktionsprovning	2)	UFS FPL 37 431-2027	2) H, därefter F, G
120					X		Rörsystem och reducerventiler, radarns vågledare. Täthets- och funktionsprovning	3)	UFS FPL 37 431-2028	3) H, därefter F, G
125					X		Rör. Reparation av skador på isolering	VB	UFS FPL 37 431-2029	
130					X		Kylturbin. Kontroll av kylturbinens rotorparti	VB	UFS FPL 37 431-2037	
135					X		Avstängningsventil D02-006. Funktionsprovning	16 mån	UFS FPL 37 431-2039	
432							Syrgassystem			
05					X		Syrgas. Kontroll och komplettering	K	SKI 37	
10					X		Syrgassystem. Kontroll av täthet	FGH	UFS FPL 37 432-2001	
15					X		Reducerventil M2303-130710. Kontroll av reducerat tryck	FGH	UFS FPL 37 432-2002	
20					X		Syrgassystem, allmänt. Kontroll	H	UFS FPL 37 432-2003	
25					X		Syrgassystem. Kontroll av tryckvakt H03-021	FGH	UFS FPL 37 432-2004	Gäller när MF FPL 37 432-Ä5659 är införd

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611							Motorinstallation			
							Motor RM8			
05					X		Utrullning. Kontroll av onormala ljud	K	SKI 37	
10					X		Dränering vid stoppande av motor	K	SKI 37	
15					X		Oljenivå. Kontroll och komplettering	K	SKI 37	
20					X		Inloppsdel och utloppsdel. Kontroll	K	SKI 37	
25					X		Difftrycksindikator på oljefilter S19. Kontroll	K	SKI 37	S37
30					X		Difftrycksindikator för bränslefilter S1. Kontroll	K	SKI 37	S20
35					X		Oljeprov. SOAP-kontroll	(K) 1)	SKI 37	1) (K) vart 8:e flygpass. Kontroll av FE-halt, TOAF RM8 50-1. Fullständig analys efter vart 16:e flygpass och efter 1:a motorkörning vid motorbyte.
37					X		Luftintag och motorns inloppsdel. Kontroll	KF	SKI 37	
40					X		Inloppsdel. Undersökning	B	SKI 37	
45					X		Åtkomliga delar på ebk. Undersökning	B	SKI 37	
50					X		Magnetplugg, oljetank motor. Kontroll	K	SKI 37	S46
55					X		Motor. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 611-2005	Utförs inte på tillsedd motor
60					X		Tändsystem. Funktionsprovning	85 Fh	UFS FPL 37 611-2007	Utförs inte på tillsedd motor
65					X		Motor RM8. Kontrollkörning	85 Fh	UFS FPL 37 611-2040	Utförs inte på tillsedd motor

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Grps	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
1 forts.										
120					X		Motor RM8B. Kontrollkörning och inreglering	VB	UFS FPL 37 611-2038	Utförs efter byte av motor
125					X		Vattenavskiljare, slockningskännare. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611-2003	D36 Utförs inte på tillsedd motor
130					X		Bränslefilter S1, bränslepump GG. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2021	Utförs inte på tillsedd motor
135					X		Sil S3, fördelningsventil. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2013	Utförs inte på tillsedd motor
140					X		Filter, luftavtappningsregulator. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2016	S17 Utförs inte på tillsedd motor
145					X		Linsystem, GG-EBK. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2022	Utförs inte på tillsedd motor
150					X		Linsystem, EBK. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2023	Utförs inte på tillsedd motor
155					X		Filter, avtappningsventil EBK. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611-2043	S51 Utförs inte på tillsedd motor
160					X		Filterinsats bränslefilter S40, EBK. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611-2039	Utförs inte på tillsedd motor
165					X		Olja, motor. Byte	VB	UFS FPL 37 611-2020	Se pos 35 grupp 611. Enligt direktiv från FMV:FlygFM
170					X		Filter, slockningskännare. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2017	S18
175					X		Anpassningsenhet motor (ANPM). Programblock 1, 2 och 3. Prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8080-3317	
180					X		Motor RM8 installerad i fpl. Konservering och/eller avkonservering	VB	UFS FPL 37 611-2025 UFS FPL 37 611-2026	
185					X		Olja, motor. Justering av oljetryck	VB	UFS FPL 37 611-2038	Även pos 250

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
325					X		Ledskenekrans 9. Sprick- kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2056	
330					X		Motor RM8. Kompressor- tvätt	VB	UFS FPL 37 611-2060	Tvättning utförs vid: 1. Fågelkollision i motorn. 2. Flygning i saltbemängd luft (enligt lo- kal bedöm- ning). 3. Långtidsför- varing >30 dagar. 4. Prestandaför- sämring
612							Installationsdetaljer m m			
05					X		Motor RM8. Kontroll och jus- tering av motorns läge i fpl	VB	UFS FPL 37 612-2001	
10					X		Motor RM8B. Borttagning	FGH	UFS FPL 37 612-2505	
15					X		Motor RM8B. Montering	FGH	UFS FPL 37 612-2506	
613							Drivanordning, apparater			
05					X		Fpl-växellåda. Kontroll av oljemängd	B	SKI 37	
10					X		Tryckindikator, fpl-växellåda. Kontroll och återställning	B	SKI 37	
15					X		Lameller, drivaxel bakre del. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 613-2002	Planeras och följs upp på apparatenshet drivaxel
20					X		Lameller, drivaxel främre del. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 613-2002	Planeras och följs upp på apparatenshet drivaxel
25					X		Fpl-växellåda med appara- ter. Kontroll av infästning och yttre läckning	85 Fh	UFS FPL 37 613-2001	Även grupp 811, pos 40
30 forts.					X		Magnetplugg, fpl-växellåda. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 613-2003	

1996-01-29

UPPHÄVD
UPPHÄVD
UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
616 forts.										
40					X		Transmissionskedja, tertiär- luftslucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2014	
45					X		Skruvdomkraft, tertiärluft- lucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2015	
50					X		Mutter till skruvdomkraft tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2020	
55					X		Reverseringsklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2016	
60					X		Tertiärluftslucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2017	
65					X		Ejektor. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2019	
70					X		Elkretsar, reversering. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 616-2008	
							Gasreglage med automa- tisk fartkontroll			
05					X		Överföringsdon och spärrar, gasreglage. Kontroll	GH	UFS FPL 37 617-2001	
10					X		AFK-domkraft. Kontroll och justering av ändläge	FGH	UFS FPL 37 617-2003	
11					X		Gasreglage med AFK-dom- kraft. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 617-2003	
15					X		Linspänning, gasreglage. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 617-2002	
20					X		Strömställare. Smörjning	FGH	UFS FPL 37 617-2008	
25					X		Linspänning, gasreglage. Justering	VB	UFS FPL 37 617-2004	
30					X		Stötstång, transmission, gas- reglage. Bortkoppling och montering	VB	UFS FPL 37 617-2005	
35					X		Linor, gasreglage. Byte	VB	UFS FPL 37 617-2007	
45					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll			

1996-01-29

UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
653 forts.										
20					X		Tryckvakt E01-050, lågt tryck i tank 1. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 653-2005	
25					X		Tankluftssystem. Funktionskontroll	32 mån	UFS FPL 37 653-2001	Se även pos 10
30					X		Tryckvakter E01-078 och -079, högt tryck efter reducerenhet E01-076 och -077. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 653-2003	
654							Matningssystem			
05					X		Tryckvakter E01-048 och -049, tankpumpstryck. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 654-2003 Avsnitt 1	
10					X		Tryckvakter E01-048 och -049, tankpumpstryck. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 654-2003 Avsnitt 2	
15					X		Tankpumpar, tankpumpstryck och strömförbrukning. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 654-2001	
20					X		Nivåströmställare E01-024, in- och urkoppling högfart flödesfördelare. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654-2004	
25					X		Lägesgivare E01-069, flygfällstyrning av flödesfördelaren. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654-2005	
30					X		Strömställare E01-052, skarvdon extratank. Kontroll av brytfunktionen	FGH	UFS FPL 37 654-2006	
35					X		Tryckvakt E01-046, lågt tryck efter flödesfördelare. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654-2002	
40					X		Bränsle. Urtankning	VB	UFS FPL 37 654-2007	
45					X		Elkretsar, bränslesystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 654-2008	
50					X		Flödesfördelare. Kontroll	VB	UFS FPL 37 654-2011	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
forts.										
85					X		Extratank. Hängning	K	SKI 37	
90					X		Extratank. Nedtagning	K	SKI 37	
95					X		Laserreflektorenhet. Hängning	K	SKI 37	
100					X		Laserreflektorenhet. Nedtagning	K	SKI 37	
701							Beväpningsbalkar med fällmekanismer			
05					X		Fällmekanism 30A. Laddning	K	SKI 37	
10					X		Fällmekanism 30A. Plundring	K	SKI 37	
15							Fällmekanism 30A. Rengöring	VB	SKI 37	
20					X		Beväpningsbalkar. Kontroll	B	SKI 37	
25					X		Elanslutningsdon, balkar. Rengöring, kontroll	8 mån	UFS FPL 37 701-2006	
30					X		Fällmekanism. Kontroll av låskrokarnas rörlighet	8 mån	UFS FPL 37 701-2501 Avsnitt 5.4 UFS FPL 37 701-2005 Avsnitt 4.2	
35					X		Kroppsbalk C7, centralplace- rad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2001	
40					X		Kroppsbalk S7, sidoplace- rad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2002	
45					X		Tung balk V7, vingplacerad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2003	
50					X		Lätt balk R7, vingplacerad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2005	
55					X		Elkabelarbeten i fpl	VB	UFS FPL 37 812-2010	

1996-01-29

UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
707 forts.										
35					X		Akanbox. Kontroll	1)	UFS FPL 37 707-2007	1) I samband med TS1, TS2 eller TS3 på akan
40					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 1. Rengöring. Kontroll. Smörjning	TS1 2)	UFS FPL 37 707-2003	2) 1600 skott *) Se även text-rader nedan.
45					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 2. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	TS 2 3)	UFS FPL 37 707-2003	3) 1600 skott
50					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 3. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	TS 3 4)	UFS FPL 37 707-2003	4) 3200 skott
55					X		Akaninstallation. Åkvagn, kedjor och hisslinor. Kontroll. Smörjning	16 mån	UFS FPL 37 707-2002	
60					X		Kabling 96, akanbox. Byte	2100 Fh	UFS FPL 37 707-2508	Uppföljning på överordnad ME
65					X		Kabling 98, fpl. Byte	H	UFS FPL 37 707-2501	
70					X		Akan 30 mm m/75. Åtgärder efter eldabrott på grund av länkstockning	VB	UFS FPL 37 707-2004	
75					X		Åk- och hissversch. Kontroll och justering av bromsmoment	8 mån	UFS FPL 37 707-2005	
80					X		Akanbox. Nödnedtagning	VB	UFS FPL 37 707-2006	

*) Tillsyn 1 Utförs:

- Efter skjutning när nästa skjutning inte beräknas ske inom de närmaste tre dyggen.
- Senast en månad efter första skjutning om inte tillsyn 2/tillsyn 3 uppnås. Efter utebliven avfyring och efter bedömande när otjänlig väderlek eller annan orsak föranleder tätare intervaller.
- Senast 15 månader efter föregående tillsyn på fpl-monterad akan som inte deltagit i skjutning.

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
80							El-, tele- och instrument-system			
8050							Allmänna föreskrifter			
05					X		Funktionskontroll. FK	B	SKI 37	
10					X		Åtgärder vid avvikelser i test-program	VB	Avvikelselista	FFV
15					X		Uppkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2002	
20					X		Nedkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2003	
25					X		Allmänna anvisningar för FK och IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2004	
30					X		Anvisningar för felavhjälning elektronik	VB	UFS FPL 37 8050-2005	
35					X		Fellokalisering, grundfpl el-system	VB	UFS FPL 37 8050-2006	
40					X		Inläsning CD huvudprogram, inknappning fpl-data	VB	UFS FPL 37 8050-2007	
45					X		Operatörsinstruktion FK	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
50					X		Testläge 30-39. Operatörsinstruktion IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8080-3317	
8051							Dator 107 (DC)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8051-3301	
10					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051-3301	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051-2004	UFS FPL 37 8099-2051 Elfunktions-schema
20					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8051-2003	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8052							Anpassningsutrustning (ANP)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8052-3302	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052-3302	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052-2004	UFS FPL 37 8099-2057 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8057-2003	
8053							Luftdatasystem (LD)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Kontroll av anfallsvinkel- givare	16 mån	UFS FPL 37 8053-2005	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8053-3303	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053-3303	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053-2004	UFS FPL 37 8099-2053 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8053-2003	

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD
UPPHÄVD
UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8055 forts.										
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2055	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8055-2003	
8056							Grundstyransläggning (GSA)			
10					X		Inbyggd prestandakontroll	FGH	UFS FPL 37 8056-3306	
15					X		Spakservo. Kontroll av frik- tion	16 mån 32 mån	UFS FPL 37 8056-2006	16 mån gäller när MF FPL 37 301-Å5624 inte är införd
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8056-3306	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8056-2004	UFS FPL 37 8099-2056 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8056-2003	
35					X		Injustering av GSA läges- givare och utstyrning av roder med servoventil och serieservo	VB	UFS FPL 37 8056-2005	
8057							Presentationsutrustning (PRES)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8057-3307 Inklusive valbara IFL-tester	
15					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8057-3307	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8057 forts.										
20					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8057-2004	UFS FPL 37 8099-2057 Elfunktions- schema
25					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8057-2003	Även grupp 8052 pos 30
8058							Elektronisk presentations- utrustning (EP)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inriktningskorrektioner SI	32 mån	UFS FPL 37 8058-2005	Även grupp 702, pos 15
15					X		Inbyggd prestandakontroll	FGH	UFS FPL 37 8058-3308	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8058-3308	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2058	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8058-2003	
35					X		Inläsning av program till våg- formgenerator (VG) EP-12 från yttre minne (YM)	VB	UFS FPL 37 8058-3408	

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8059							IK-utrustning (PN)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8059-3309	
15					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059-3309	
20					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059-2004	UFS FPL 37 8099-2059 Elfunktions- schema
25					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8059-2003	
80							Radar PS-46/A (MIS, RRS, BES)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
15					X		Färskning av VVR	FGH	UFS FPL 37 8060-3310	Avsnitt 3.2
20					X		Utökad test av BES	16 mån	UFS FPL 37 8060-3310	Avsnitt 3.3
25					X		Utlösning av radarlarm	VB	UFS FPL 37 8050- 3599 Programdel FKT	
30					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2060	Elfunktions- schema
40					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8060-2003	
45					X		Inläsning av program till sig- nalbehandlingsenhet (SBE) PS46/A från yttre minne	VB	UFS FPL 37 8060-3410	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8063							TILS (TILS)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8063-3311	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063-3311	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063-2004	UFS FPL 37 8099-2063 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8063-2003	
8065							Styrdata (SD)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8065-3312	
15					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8065-3312	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2071	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071-2003	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8066							Radarhöjdmätare (RHM)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8066-3313	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066-3313	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066-2004	UFS FPL 37 8099-2066 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8066-2003	
8067							Apparat 73 (A73)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067-3314	
15					X		Manuell prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067-2004	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067-3314	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067-2004	UFS FPL 37 8099-2067 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8067-2003	

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8068							Beväpningssystem (BEV)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8068-3315	Samtliga balklä- gen inklusive akanfunktionen
10					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068-3315	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068-2004	UFS FPL 37 8099-2068 Elfunktions- schema
20					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8068-2003	
8071							Flygradio (FR)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8071-3316	
15					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8071-3316	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2071	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071-2003	Även grupp 8065 pos 30
8072							Diverse fpl elsystem (EL)			
05					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2072	Elfunktions- schema

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8073							Reservkursinstrument (RK)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8054-3304	IPK av TN Block 1
10					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8073-2004	UFS FPL 37 8099-2073 Elfunktions- schema
15					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8073-2003	
8074							Registreringssystem			
05					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2074	Elfunktions- schema
8075							PN-865/A (SSR)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8075-2004	UFS FPL 37 8099-2075 Elfunktions- schema
8076							BOY/BOL			
05					X		Manuell kontroll av flygplan- installation	32 mån	UFS FPL 37 8076-2001	UFS FPL 37 8099-2076 Elfunktions- schema
10					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8076-2004	

1996-01-29

UPPHÄVD
UPPHÄVD
UPPHÄVD

O-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8085 forts.										
75					X		Anpassningsutrustning (ANP). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2018	
80					X		Luftdatasystem (LD). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2019	
85					X		Tröghetsnavigeringssystem (TN). Reservkurssystem (RK). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2020	
90					X		Styrautomat SA07 (SA). Automatisk fartkontroll (AFK). Grundstyrssystem (GSA). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2021	
95					X		Presentation (PRES). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2022	
100					X		Elektronisk presentation (EP). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2023	
105					X		Radar PS46/A. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2024	
110					X		TILS. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2025	
115					X		Radarhöjdmätare (RHM). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2026	
120					X		Beväpning (BEV). Siktning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2027	
125					X		Flygradio (FR) och styrdata (SD). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2028	
130					X		IK-utrustning (PN). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2029	
135					X		Motmedelsutrustning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2030	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
811 forts.										
60					X		Varningskretsar för indikeringscell ELFÖRS och bortkoppling av sekundärskena A. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2005	
65					X		Varningskretsar för indikeringscell RESERVEFF. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2016	
70					X		In- och urkoppling av likriktare. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 811-2018	
75					X		Magnetplugg, konstantvarvtalsväxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 811-2010	
80					X		Filter, konstantvarvtalsväxel. Kontroll	VB	UFS FPL 37 811-2015	
85					X		Batteriövervakning. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2008	
90					X		Strömförsörjning. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 811-2014	
95					X		Elaggregat, reserv A01-004. Kontroll av fasföljd	VB	UFS FPL 37 811-2013	
100					X		Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning	VB	UFS FPL 37 811-2019	

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
813 forts.										
30					X		Strålkastare, taxiljus. Inriktning	VB	UFS FPL 37 813-2001	
35					X		Yttre belysning. Byte av glödlampa	VB	UFS FPL 37 813-2005	
40					X		Instrumentbelysning. Kontroll och eventuell inställning	1)	UFS FPL 37 813-2006	1) Utförs höst enligt UFS FPL 37 00-2043
45					X		Inre belysning. Byte av glödlampor	VB	UFS FPL 37 813-2010	
50					X		Transformator F6400-029992. Byte	VB	UFS FPL 37 813-2008	

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
84							Data- och navigeringsin- stallation			
841							Luftdatasystem			
05					X		Höjdmätare L01-001. Noll- ställning och kontroll	KF	SKI 37	
10					X		Fenpitotrör. Funktionsprov- ning av uppvärmningskretsar	B	SKI 37	Gäller FPL där MF FPL 37 841-Å5245 inte är införd
15					X		Nospitotrör, fenpitotrör och anfallsvinkelgivare. Funk- tionsprovning av uppvärm- ningskretsar	32 mån	UFS FPL 37 841-2007	
20					X		Fenpitotrörssystem. Täthetsprovning	16 mån 32 mån	UFS FPL 37 841-2004	32 mån gäller när MF FPL 37 841-Å5245 är in- förd
25					X		Temperaturgivare. Funk- tionsprovning av uppvärm- ningskretsar	32 mån	UFS FPL 37 841-2007	
30					X		Nospitotrörssystem. Täthetsprovning	32 mån	UFS FPL 37 841-2002	
35					X		Nospitotrörssystem. Under- sökning av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 841-2001	
40					X		Fenpitotrörssystem. Under- sökning av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 841-2003	
45					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8053 Luftdatasystem			

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
842							Dator			
05					X		Kodplugg. Byte	VB	UFS FPL 37 842-2505	
10					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8051 Dator 107			
843							Flyglägesinstrument			
05					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8054 Tröghetsnavigeringssystem			
844							Radarhöjdmätare			
05					X		Antenn. Byte	VB	UFS FPL 37 844-2001	
10					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8066 Radarhöjdmätare			
							Elektronisk presentationsutrustning			
05					X		Fuktindikator SI. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 845-2001	
10					X		Rengöring av indikatorer	32 mån	UFS FPL 37 00-2031	
15					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8058 Elektronisk presentationsutrustning			
846							Navigeringsutrustning			
							TILS			
05					X		Antenn TILS F10-005. Kontroll av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 846-2002	
10					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8063 TILS			

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
847							Övriga flyginstrument			
05					X		Accelerometer L01-007. Nollställning och kontroll	K	SKI 37	
10					X		Flygplanur L01-005. Kontroll	KF	SKI 37	
15					X		Reservkursövervakning. Kontroll av deviation	12 mån	UFS FPL 37 8085-2003	
20					X		Reservkursinstrument. Deviering	VB	UFS FPL 37 847-2001	
25					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8073 Reservkursin- strument			

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
851							Flygradio-, radar och IR-installationer			
05					X		Flygradio och bandin- spelare			
10					X		Koaxialledning i fpl, flyg- radioinstallation. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 812-2014	
15					X		FR29. Frekvensprogramme- ring av kanalväljare 1 (KV 1). Frekvensprogrammering av kanalväljare 3 (KV3). Programmering av reserv- kanaler, stationsväxel FR29 (VX29)	VB	UFS FPL 37 8071-2005	
20					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8071 flygradio			
05					X		Spanings- och siktesradar			
10					X		Högtrycksfilter, radar (vrid- bordsenhet). Kontroll och rengöring av difftryckindika- tor	32 mån	UFS FPL 37 852-2002	
					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8060 Radar PS-46/A			

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
86							Övervakning-, indiker- och registreringssystem			
862							Motorinstrument			
05					X		Tryckförhållandeindikator, varvalsindikator, utloppstemperaturindikator och munstyckslägesindikator. Kontroll och rengöring	B	SKI 37	
10					X		Oljenivåindikator. Funktionsprovning	K	SKI 37	
15					X		Munstyckslägesindikator. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i samband med inregleringskontroll av motor
20					X		Utloppstemperturindikator. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 862-2001	
25					X		Varvtalsindikator. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i samband med inregleringskontroll av motor
30					X		Tryckförhållandeindikator med givare. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 862-2002	
863							Bränslemätsystem			
05					X		Bränsleindikator. Kontroll och rengöring	KF	SKI 37	
10					X		Bränslemätsystem. Funktionskontroll	B	SKI	Utförs i samband med FK
15					X		Bränslemätsystem/bränslemätgivare. Kontroll och eventuell kalibrering (utan x-tank)	32 mån	UFS FPL 37 863-2007 Avsnitt 3-4	Kontroll av nivåströmställare L05-008 utgår
20					X		Bränsleindikator. Kontroll av indikatorvisarens rörelsetider	32 mån	UFS FPL 37 863-2007 Avsnitt 6	
25					X		Bränslemätsystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 863-2008	

1996-01-29

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
864							Tryckmätare			
05					X		Bromsmanometer och kabinmanometer. Kontroll och rengöring	KF	SKI 37	
10					X		Manometrar (vågledarluf, radar, bromsackumulator, bromsmanometer L01-009 samt tryckackumulatorer system 1 och 2). Kontroll av noggrannhet	8 mån	UFS FPL 37 864-2001	Gäller inte bromsmanometer kabin L01-009
15					X		Bromsmanometer L01-009. Kontroll av noggrannhet	FGH	UFS FPL 37 864-2001	
20					X		Kabinmanometer. Kontroll	GH	UFS FPL 37 431-2023	Utförs i samband med täthetsprovning av kabin. Se även grupp 431, pos 80
							Indikeringssystem			
05					X		Brandvarning GTS. Funktionskontroll	KF	SKI 37	
10					X		Brandvarningssystem. Funktionskontroll	B	SKI 37	Utförs i samband med FK
15					X		Givare brandvarning GTS. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 866-2004	
20					X		Brandvarningssystem. Isolations- och resistansmätning	GH	UFS FPL 37 866-2003	
25					X		Brandvarningssystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 866-2002	
30					X		Givare. Brandvarning. Byte	VB	UFS FPL 37 866-2001	
867							Stallvarningssystem/ gränsvärdesvarning			
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8057 Presentationsutrustning			

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
868							Registreringssystem			
05					X		Bandinspelare FB-4. Kontroll av kvarvarande tejp	K	SKI 37	
10					X		RKA40B. Byte	K	SKI 37	
15					X		Objektivenhet 45 mm. Byte	VB	SKI 37	
20					X		RUF Bandinspelare FB-4. Byte, laddning, kontroll	VB	SKI 37	
25					X		UTB bandinspelare FB-4. Byte, laddning	VB	SKI 37	
30					X		UTB bandinspelare FB-4. Funktionsprovning	VB	SKI 37	
35					X		MAV-potentiometer. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	
40					X		ANPM. Inbyggd prestanda- kontroll	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	
45					X		Bandinspelare FB-4. Upplåsning	VB	UFS FPL 37 868-2001	
50					X		Handkamera 101. Byte	VB	SKI 37	
55					X		Handkamera 101. Plundring, laddning	VB	Instruktionsbok	
60					X		Temperaturgivare. Funktionskontroll	FGH	UFS FPL 37 868-2503 Avsnitt 4	
65					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8074 registrerings- system eller grupp 8085 fellokalisering med RUF			

UPPHÄVD

1996-01-29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

U-grp s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
87							IK- och motmedelsutrustning			
871							IK-utrustning			
05					X		Koaxialledningar i fpl, IK-installation. Kontroll	VB	UFS FPL 37 812-2014	
10					X		PN 865/A (SSR). Prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 871-2006	
15					X		SSR-utrustning. Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 871-2007	
20					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem Grupp 8059 IK-utrustning eller grupp 8075 PN 865/A			
05					X		Motmedelsutrustning			
					X		Rengöring av enheter F73 och B73	B	SKI 37	
10					X		App 73. Enhet B73. Kontroll av infästningar	16 mån	UFS FPL 37 872-2001	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.1
15					X		App 73. Enhet B73 och CE73. Kontroll av infästning	32 mån	UFS FPL 37 872-2001	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.2
20					X		BOY 401. Plundring, laddning	VB	SKI 37	
25					X		BOL 451. Plundring, laddning	VB	SKI 37	
30					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem Grupp 8067 Apparat 73 eller grupp 8076 BOY/BOL			