

1997-05-14

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

M5800-370051

UNDERHÅLLSPLAN
FUNKTIONER(Gäller flygplan, som underhålls
enligt Fasat underhåll)

Innehåll	Sida
Allmänna bestämmelser	2
Speciella bestämmelser	2
Grupp	Benämning
00	Allmänt3
10	Skrov6
18	Stol12
20	Landställ14
30	Styrsystem.....19
41	Hydraulkraftförsörjning22
43	Miljösystem.....25
61	Motorinstallation28
65	Bränslesystem37
70	Beväpningsinstallation39
80	El-, tele- och instrumentsystem44
81	Elkraftförsörjning och belysning56
84	Data- och navigeringsinstallation60
85	Flygradio-, radar- och IR-installationer63
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem64
87	IK- och motmedelsutrustning67

- 1) Sakändringar markerade med streck framför berörd pos.
För tydlighetens skull anges här de TO-grp/pos som har makulerats:
Grupp 00, pos 15, grupp 301, pos 06 och 11, grupp 412, pos 25,
grupp 611, pos 120 (ersatt av pos 250).

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFGU, J-E Björk
Tekniskt underhållsstöd: FFVA-L: FT04, A Gustavsson

FFV Aerotech AB, Linköping, \\ff_srv2\tips\C\TO8479\1-207295

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1999B 1)
UFS FPL 37 00-1999B:1Förrådsbeteckning: M7781-207295
Distribution: FMV:FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Flygmaterielunderhåll. Gemensamma grundläggande bestämmelser, se AF FLYG 100-000002.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (flygtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903 (gäller ej C- och D-service samt E-tillsyn).

När underhållsintervall (tillfälle) ändras till kortare intervall gäller följande generella övergångsbestämmelse:

Bruksenhet får vara i drift till nästa underhållstillfälle enligt tidigare intervall om inte direkt omplanering anges i underhållsdirektiven.

I underhållsplanen anges sådant direktiv som "Direkt omplanering" i kolumnen Anteckning.

Bestämmelser för Fasat underhåll, se AF FPL 37 00-228.

FFV Aerotech, Linköping är systemverkstad för funktionssystemen grupp 00-65, utom grupp 611, som är VAS, Arboga.

FFV Aerotech, Arboga är systemverkstad för funktionssystemen grupp 70-87.

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00							Allmänt			
01					X		Utvändig undersökning med avseende på kollisionsskador och läckning	K	SKI 37	
05					X		Utvändig undersökning m a p skador som sprickbildning, veckbildning, korrosion och läckning	B	SKI 37	
10					X		Stjärtkon. In- och utvändig kontroll	B	SKI 37	
15										
20					X		Skruvlås (SG-lås). Kontroll samt byte av skruv, mutter, hylsa och kona/ring	32 mån	UFS FPL 37 00-2030	
25					X		Skruvlås (SG-lås). Kontroll av skruvarnas urgängningsmoment	8 mån	UFS FPL 37 00-2030 Avsnitt 2	
30					X		Smörjning av fpl	8 mån 16 mån 32 mån	UFS FPL 37 00-2007	Åtgärd planeras enligt kod i UFS. Kod med 8 planeras på 8 mån, 16 på 16 mån och 32 på 32 mån. Vår- och höståtgärder planeras enligt UFS FPL 37 00-2043
35					X		Lyftning och nedtagning av fpl med domkrafter	VB	UFS FPL 37 00-2004	
40					X		Målning och märkning av fpl. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 00-2008	
45					X		Luckor, kåpor, täck- och filletplåtar. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 00-2005 Avsnitt 2.4, 3	
47					X		Luckor, kåpor, täck- och filletplåtar. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 00-2005 Avsnitt 2.1, 2.3, 2.5	

1997-05-14

Grupp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
430 forts.										
50					X		Lager. Rengöring, kontroll och smörjning	VB	UFS FPL 37 00-2027	
55					X		Speciella skyddsföreskrifter vid arbete på fpl	VB	UFS FPL 37 00-2001	
60					X		Primärdetaljer. Allmänna anvisningar	VB	UFS FPL 37 00-2026	
65					X		Momentdragning av skruvar, muttrar, förskruvningar etc	VB	UFS FPL 37 00-2009	
70					X		Klammor typ conseal, v-band, J1-11 och janitrol. Borttagning, montering och momentdragning	VB	UFS FPL 37 00-2010	Se även grupp 431, pos 30
75					X		Strömställare, Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 00-2011	
80					X		Förvaringsunderhåll. Kortfattad åtgärdsförteckning	VB	UFS FPL 37 00-2013	
85					X		Bärgning av fpl	VB	UFS FPL 37 00-2014	
95					X		Lastfaktoruppföljning och åtgärder efter överbelastning	VB	UFS FPL 37 00-2037	Även grupp 611, pos 210
100					X		Rengöring av fpl	VB	UFS FPL 37 00-2006	
105					X		Områdesförteckning, fpl	VB	UFS FPL 37 00-2002	
110					X		Luckplan	VB	UFS FPL 37 00-2003	
115					X		Glas och kolfiberlaminat samt erosionsskydd. Bedömning och reparation av skador	8 mån	UFS FPL 37 00-2019	
130					X		Åtgärder vid skadat ytskydd	VB	UFS FPL 37 00-2022	
135					X		Åtgärder efter fågelkollision	VB	UFS FPL 37 00-2023	Även grupp 611, pos 215
140					X		Roder och vingklaffar. Byte av lager	VB	UFS FPL 37 00-2024	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00 forts.										
145					X		Åtgärder på fpl efter blyt- nedslag	VB	UFS FPL 37 00-2028	Även grupp 611, pos 295
150					X		Kontroll av nöd- eller flyg- säkerhetssystem efter sär- tagning och hopsättning av elanslutningsdon och skarv- don	VB	UFS FPL 37 00-2034	
155					X		Rengöring av glas på instru- ment och indikatorer	VB	UFS FPL 37 00-2031	Se även grupp 845, pos 10
160					X		Åtgärder på fpl som skall kontrollflygas	VB	UFS FPL 37 00-2032	
165					X		Åtgärder efter överhettning i fpl	VB	UFS FPL 37 00-2033	
170					X		Hydraulrör. Anvisningar för bedömning och åtgärd av skador	VB	UFS FPL 37 00-2035	
175					X		Flygsäkerhetskritiska ut- rymmen. Kontroll	VB	UFS FPL 37 00-2039	Utförs före mont av luckor över flygsäkerhetskri- tiska utrymmen
180					X		Utlandsflygning och visning av flygplan	VB	UFS FPL 37 00-2040	
185					X		Fasta bussningar. Rengö- ring, kontroll och smörjning	VB	UFS FPL 37 00-2041	
190					X		Bränsletankar. Lokalisering samt åtgärd av läcka	VB	UFS FPL 37 00-2042	
195					X		Vår- och höstservice. Kortfattad åtgärdsförteckning	1)	UFS FPL 37 00-2043	1) Vår och höst
200					X		Kalendertidsåtgärder. Kortfattad åtgärdsförteckning	VB	UFS FPL 37 00-2045	

1997-05-14

UPPHÄVD
UPPHÄVD
UPPHÄVD

O-grp S	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
10							Skrov			
101							Nosdel med radom			
05					X		Nosdel. Kontroll	TS	UFS FPL 37 101-2001	Se UFS FPL 37 00-1962
10					X		Nosdel. Kontroll av pitot-rörets infästning	16 mån och TS	UFS FPL 37 101-2005	Se UFS FPL 37 00-1962
15					X		Nosdel. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 101-2002	
20					X		Nosdel. Injustering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 101-2003	
25					X		Nosdel. Framtagning och montering	VB	UFS FPL 37 101-2004	
							Framkropp (Skrovmässigt)			
05					X		Huv och rutor. Renhetskontroll	K	SKI 37	
10					X		Huv och rutor. Rengöring	B	SKI 37	
15					X		Luftintag och luftkanaler. Undersökning	B	SKI 37	
20					X		Luftkanal. Kontroll av cellskiktspanel	VB	UFS FPL 37 102-2024	
25					X		Fronruta, huv och tätnings-slang. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2010	
30					X		Luftintag och luftkanaler. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2001	
35					X		Huvband. Byte	15 mån	UFS FPL 37 102-2019	Samordnas med arbeten på stol
40					X		Framkropp och apparatrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2002 Avsnitt 2-3	
41					X		Framkropp och apparatrum. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 102-2002	
45					X		Framkropp, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2004	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
102 forts.										
50					X		Förarrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2009	Samordnas med stolens borttagning 1) Gäller när fpl uppnått 2000 Fh Får endast utföras av cv
51					X		Förarrum. Loggboksack, kardborreband. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2009	
55					X		Dragband luftintag. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102-2018	
60					X		Luftintag, plåtbalk infästning dragband. Sprickkontroll	FGH 1)	UFS FPL 37 102-2026	
65					X		Infästning elaggregat. Sprickundersökning med ultraljud	VB	UFS FPL 37 102-2022	
70					X		Huv. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 102-2011	
75					X		Huv. Injustering. (Byte, ny-montering)	VB	UFS FPL 37 102-2012	
80					X		Fäste, huv. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2021	
85					X		Frontruta. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2013	
90					X		Luftintag. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2014	
95					X		Frontruta och huv. Kontrollanvisningar	VB	UFS FPL 37 102-2016	
100					X		Tätningsslangar, nosdelsutrymme och huv. Byte	VB	UFS FPL 37 102-2025	
103							Manöversystem, huv			
5					X		Huvreglage och huvlås. Kontroll	VB	UFS FPL 37 103-2001	Samordnas med stolens montering
10					X		Huvmanövrerings- och indikeringskretsar. Kontroll	VB	UFS FPL 37 103-2003	

O-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
103 forts.										
15					X		Torsionsaxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2005	
20					X		Huvlagring, eldomkraft och mekanism. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103-2002	
30					X		Torsionsaxel. Smörjning av kullås	VB	UFS FPL 37 103-2006	
							Skrov			
35					X		Huvmekanism, grundinställning. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 103-2004	
							Fällningssystem, huv			
05					X		Huvbortskjutning, elkretsar. Kontroll	VB	UFS FPL 37 104-2001	Samordnas med stolens montering
10					X		Huvbortskjutning. Åtgärder efter vådautlösning av elkrutpatroner	VB	UFS FPL 37 104-2003	
15					X		Huvbortskjutning. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 104-2004	
20					X		Litbatteri 24 V/K. Kontroll	12 mån 1)	UFS FPL 37 104-2006	
							Bakkropp (Skrovmässigt)			
05					X		Bakkropp, struktur. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 105-2001	
10					X		Bakkropp. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 105-2008	
15					X		Motorrum. Kontroll	VB	UFS FPL 37 105-2002	Utförs alltid före motormontering
20					X		Vingkoppelspant. Sprickundersökning	2)	UFS FPL 37 105-2005	2) Gäller fpl 301-315 vid max 1050 Fh och max 1450 Fh

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
105 forts.										
25					X		Vingkoppelspant. Kontroll av spantdelar	8 mån 1)	UFS FPL 37 105-2010	1) Gäller fpl 301-315
106							Stjärtkon med ejektor (Skrovmässigt)			
05					X		Stjärtkon med ejektor, struktur och T-profil. Kontroll	170 Fh och TS 2)	UFS FPL 37 106-2001	Se UFS FPL 37 00-1962. Planeras och följs upp på stjärtkonsindivid. 2) 170 Fh utgår med enkelplåts- paneler införda.
10					X		Stjärtkon med ejektor. Sammanställning över kontroll samt åtgärd av skada	VB	UFS FPL 37 106-2006	
15					X		Stjärtkon med ejektor. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 106-2002	Anm Vid byte av stjärt- kon mellan fpl får beordrade under- hållsintervaller inte överskridas vad gäller drifttid.
16					X		Stjärtkon med ejektor. Manövercylindrar, invändigt, luckor och primärdetaljer. Kontroll	TS	UFS FPL 37 106-2003	Se UFS FPL 37 00-1962. Planeras och följs upp på stjärtkonsindivid.
20					X		Stjärtkon med ejektor. Skjuvtappar, bussningar och dragbultar. Kontroll, byte och slipning	VB	UFS FPL 37 106-2004	
107							Fena			
05					X		Bukfena. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 107-2007 Avsnitt 2	
06					X		Bukfena. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 107-2007 Avsnitt 3	

System-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
107 forts.										
10					X		Ryggfena plåt. Kontroll av fenans struktur	TS	UFS FPL 37 107-2001	Se UFS FPL 37 00-1962
15					X		Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Kontroll av fenans struktur	TS	UFS FPL 37 107-2006	Se UFS FPL 37 00-1962
20					X		Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Sprickundersökning av fenans huvudkoppel	TS	UFS FPL 37 107-2006	Se UFS FPL 37 00-1962
25					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av fenviknings-system	TS	UFS FPL 37 107-2005	Se UFS FPL 37 00-1962
30					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av primärdetaljer	TS	UFS FPL 37 107-2005	Se UFS FPL 37 00-1962
35					X		Ryggfena. Borttagning och montering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 107-2003	
40					X		Ryggfena plåt. Sprickundersökning av fenans huvudkoppel	TS	UFS FPL 37 107-2001	Se UFS FPL 37 00-1962
45					X		Bukfena. Borttagning och montering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 107-2004	
108							Vikningssystem, fena			
05					X		Vikning av fena vid felfunktion	VB	UFS FPL 37 108-2002	
10					X		Låsmekanism, fena. Kontroll och smörjning	16 mån och TS	UFS FPL 37 108-2003	Se UFS FPL 37 00-1962
15					X		Låsmekanism, fena. Åtgärder vid första monteringen i fpl	VB	UFS FPL 37 108-2004	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
109							Vingar			
05					X		Koppelbultar, huvudvingar. Kontroll av åtdragnings- moment	FGH	UFS FPL 37 109-2003	
10					X		Koppelbultar, nosvingar. Kontroll av åtdragnings- moment	FGH	UFS FPL 37 109-2008	
15					X		Huvudvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109-2001	
20					X		Nosvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109-2006	
25					X		Huvudvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 109-2014	
30					X		Nosvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 109-2016	
35					X		Nosvingar. Borttagning och montering. (Byte, nymonte- ring)	VB	UFS FPL 37 109-2010	
40					X		Huvudvingar. Borttagning och montering. (Byte nymon- tering)	VB	UFS FPL 37 109-2005	
45					X		Huvudvingar, nosparti. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 109-2012	
50					X		Tankpaneler. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 109-2011	
55					X		Spets, nosvinge. Byte	VB	UFS FPL 37 109-2013	

1997-05-14

U-grp FPL 37	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
18							Stol			
181							Stol (Installation)			
05					X		Stol och stolpacke. Klargöring	K	SKI 37	
10					X		Stol och stolpacke. Kontroll	B	SKI 37	
15					X		Stol. Borttagning, kontroll och montering	VB	UFS FPL 37 181-2001	
20					X		Stol. Rengöring	VB	UFS FPL 37 181-2003	
25					X		Strömställare, stolsäkrings- mekanism (H03-022, E02- 022 och -122). Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 181-2005	
30					X		Pistong. Justering	VB	UFS FPL 37 181-2006	
182							Sitsomställning			
05					X		Sitsomställning. Funktions- provning	VB	UFS FPL 37 182-2001	
10					X		Omställningsmekanism med momentbrytare, raketmotor. Kontroll	VB	UFS FPL 37 182-2002	
183							Utskjutning			
05					X		Lägesfixeringsdon. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 183-2001	
10					X		Utskjutningsanordning. Mätning av manöverkrafter	VB	UFS FPL 37 183-2002	Samordnas med byte av stolpat- ron
15					X		Krutpatroner. Åtgärder efter vådaurlösning	VB	UFS FPL 37 183-2003	
20					X		Strömställare (E03-017, -117) på momentbrytare. Byte och justering	VB	UFS FPL 37 183-2507	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
184							Frigöring			
05					X		Tvåtidslösare, omställningsmekanism. Kontroll	KTR	UFS FPL 37 184-2005	Se UFS FPL 37 00-1964
10					X		Remfrigöring, automatisk. Kontroll	VB	UFS FPL 37 184-2004	Samordnas med byte av tvåtidslösare
15					X		Remfrigöring, manuell. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 184-2003	
20					X		Omställare. Kontroll av tät-het fenpitotrörssystem	8 mån	UFS FPL 37 841-2004	Se även grupp 841, pos 20

1997-05-14

Upphålls- grps	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
20							Landställ			
201							Huvudställ			
05					X		Huvudställ och huvudställs- rum. Undersökning. (Kontroll av: Normal kolvängd, för- slitning av däck, läckning och rengöring)	K	SKI 37	
10					X		Huvudställ och huvudställs- rum. Undersökning. (Kontroll av: Bromsförslitning och ringtryck	KF	SKI 37	
15					X		Huvudställ och huvudställs- rum. Undersökning (Skade- kontroll)	B	SKI 37	
20					X		Huvudställ och huvudställs- rum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 201-2001	
25					X		Huvudställsluckor. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201-2006	
30					X		Parkerings spärr. Kontroll och justering av hållkraften	32 mån	UFS FPL 37 201-2015	
35					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljennivån, inre läckning samt fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 201-2004	
40					X		Huvudställ med infästning och huvudställsrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201-2002	
45					X		Huvudställ. Kontroll av glapp	32 mån 1) FGH	UFS FPL 37 201-2013	1) Utförs mellan G-ts och H-ts. Utförs inte vid 32 mån mellan H- och G-tillsyner
50					X		Boggi. Kontroll och korro- sionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 5	
55					X		Sträva. Kontroll och korro- sionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 6	
60					X		Stötdämparkolv. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 7	
65					X		Huvudställsluckor. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 201-2010	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
201 forts.										
70					X		Huvudställsluckor, inre. Byte	VB	UFS FPL 37 201-2008	
75					X		Huvudställsluckor, yttre. Byte	VB	UFS FPL 37 201-2009	
80					X		Hydraulslangar. Byte	VB	UFS FPL 37 201-2007	
85					X		Huvudställsluckor och luck- ramar. Reparation av slit- skydd	VB	UFS FPL 37 201-2011	
90					X		Huvudställsben. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 201-2012	
202							Hjulbromssystem			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll av laddningstryck	B	SKI 37	
10					X		Hjulbromsar. Kontroll av bromsregulatorernas funktion	1)	UFS FPL 37 202-2010	1) Utförs i sam- band med broms- byte
15					X		Hjulbromsar. Renspolning av främre hjulbromskretsar samt kontroll av elavstäng- ningsventil	16 mån	UFS FPL 37 202-2012	
20					X		Hjulbromsar. Kontroll av främre modulatorernas elav- stängningsventil	32 mån	UFS FPL 37 202-2002	
25					X		Hjulbromsar. Funktionsprov- ning	FGH	UFS FPL 37 202-2003	
30					X		Hjulbromsar. Urluftning	VB	UFS FPL 37 202-2004	
35					X		Tryckackumulator. Fyllning av kvävgas	VB	UFS FPL 37 202-2006	
40					X		Hjulbromsar. Åtgärder efter överhettning	VB	UFS FPL 37 202-2007	
45					X		Hjulbromsar. Byte av rotor- plattor samt kontroll	2)	UFS FPL 37 202-2009	2) Utförs i sam- band med broms- byte

1997-05-14

Upphålls- grps	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
203							Nosställ			
05					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av: Fri kolvängd, förslitning av däck, läckning och rengö- ring)	K	SKI 37	
10					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av ringtryck)	KF	SKI 37	
15					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning. (Skade- kontroll)	B	SKI 37	
20					X		Nosställ och nosställsrum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 203-2001	
25					X		Stötdämpare. Kontroll och fyllning av smörjolja	16 mån	UFS FPL 37 203-2005	
30					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån och fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 203-2004	
35					X		Nosställsluckor. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 203-2003	
40					X		Noshjulsaxel. Rengöring, kontroll och smörjning	FGH	UFS FPL 37 203-2008	
45					X		Noshjulsaxel. Byte av rull- lager	H	UFS FPL 37 203-2007	
50					X		Saxlänkar. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2009	
55					X		Hydraulslangar. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2010	
60					X		Nosställsluckor. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2011	
65					X		Nosställsben. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 203-2012	
70					X		Skydd för fästörönen på nos- ställsbenet. Byte	VB	UFS FPL 37 203-2013	
74							Styrsystem, noshjul			
05					X		Noshjulsstyrning. Funktions- provning	FGH	UFS FPL 37 204-2002	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
204 forts.										
10					X		Noshjulsstyrning. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 204-2003	
205							In- och utfällningssystem			
05					X		Låsmekanismer, huvudställsluckor. Delkontroll	32 mån	UFS FPL 37 205-2001	
10					X		Landställets in- och utfällning. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 205-2003	
15					X		Landställets reservutfällning. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 205-2004	
20					X		Manövercylinder F6400-003885, nosställ. Kontroll av gasförekomst	32 mån	UFS FPL 37 205-2017	
25					X		Tryckbrytare och nödfrigöring, landningsspak. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 205-2012	
30					X		Reglagelinor, landställ. Kontroll och justering av lin-spänning	FGH	UFS FPL 37 205-2005	
35					X		Upplåscylinder F6400-003883, huvudställ. Smörjning av infästningslager	FGH	UFS FPL 37 205-2014	
40					X		Manövercylinder M2030-403010, nosställslucka. Smörjning av infästningslager	FGH	UFS FPL 37 205-2016	
45					X		Landningsspak. Kontroll av spärrfunktion	FGH	UFS FPL 37 205-2011	
50					X		Låsmekanismer, huvudställsluckor. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 205-2008	
55					X		Låsmekanism, nosställ. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 205-2010	
60					X		Manövercylinder M2030-405010, inre landställslucka. Smörjning av nedre infästningslager	GH	UFS FPL 37 205-2015	

1997-05-14

D-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
205 forts.										
65					X		Upplåscylinder F6400-042148, nosställ. Kontroll och rengöring av filter	GH	UFS FPL 37 205-2018	
70					X		Inlås, främre. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2006	
75					X		Inlås, bakre. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2007	
80					X		Låsmekanism, nosställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2009	
85					X		Reglagelinor, landställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205-2013	
90					X		Manövercylinder M2030-406010. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 205-2019	
							Indikeringskretsar			
05					X		Funktionsövervakning. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 206-2001	
10					X		Strömställare. Smörjning	1)	UFS FPL 37 617-2008	1) Se grupp 617, pos 20
15					X		Landställ. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 206-2003	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
30							Styrsystem			
301							Grundstyrsystem			
05					X		Högtrycksfilter, serieservo. Kontroll och rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 301-2026	
10					X		Högtrycksfilter för servoven- til sidroder. Kontroll och ren- göring av differenstryckindi- kator	32 mån	UFS FPL 37 301-2003	
15					X		Nosvingeklaffar. Kontroll av skalplåt, infästnings- och lagringspunkter samt lim- släppning och tätningsmedel	16 mån	UFS FPL 37 301-2004	
20					X		Vingroder. Kontroll av skal- plåt, infästnings- och lag- ringspunkter samt limsläpp- ning och tätningsmedel	16 mån	UFS FPL 37 301-2004	
25					X		Sidroder. Kontroll av skal- plåt, infästnings- och lag- ringspunkter samt limsläpp- ning och tätningsmedel	16 mån	UFS FPL 37 301-2004	
35					X		Reglage nosvingeklaffar och serietrimdomkraft. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 301-2007	
45					X		Pedalställ och överförings- don, sidroder. Kontroll 1	32 mån	UFS FPL 37 301-2008	
46					X		Pedalställ och överförings- don, sidroder. Kontroll 2	FGH	UFS FPL 37 301-2008	
50					X		Styrspak. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 301-2009	
55					X		Styrspakshandtag. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 301-2037	
60					X		Hydraulkretsar. Delkontroll och funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 301-2011	

1997-05-14

U-grp FPL 37 00 1999C Sida 20	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
65					X		Linspänning nosvinge- klaffar. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 301-2012	
70					X		Nosvingeklaffsektion. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 301-2013	
75					X		Roll- och tippväxelservo. Kontroll av magnetventil- spolar	FGH	UFS FPL 37 301-2035	
80					X		Pedalkraftsektion. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 301-2014	
85					X		Hydraulkretsar. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 301-2015	
90					X		Överföringsdon, vingroder. Kontroll	32 mån 1)	UFS FPL 37 301-2016	1) FGH under 2000 Fh. 32 mån över 2000 Fh
95					X		Sidroder. Kontroll av roder- utslag	FGH	UFS FPL 37 301-2017	
100					X		Skevstyrväxel. Kontroll av omställningstid	FGH	UFS FPL 37 301-2025	
105					X		Roderlinor, sidstyrssystem. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2030	
110					X		Linor, dropingmekanism. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2033	
115					X		Höjd- och skevstyrssystem. Kontroll och justering	FGH 2)	UFS FPL 37 301-2027	2) Utförs vid GH för fpl som utfört åtgärd enligt UFS FPL 37 301-2027E eller senare utgåva
120					X		Sid- och skevstyrssystem. Åtgärder när trimindikatorer inte är synliga vid kontroll- flygning	VB	UFS FPL 37 301-2040	
125					X		Fyllning av olja i tandem- cylinder	FGH	UFS FPL 37 301-2553	
130					X		Tandemcylinder, ving- och sidroder. Kontroll och åtgärd vid bakre infästning	VB	UFS FPL 37 301-2039	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
301 forts.										
135					X		Sidstyrssystem. Grundinställning	VB	UFS FPL 37 301-2020	
140					X		Vingroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2029	
145					X		Sidroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2022	
150					X		Pedalställ. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2038	
155					X		Nosvingeklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2023	
160					X		Styrspak. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2563	
165					X		Linspänning, nosvingeklaffar. Justering	VB	UFS FPL 37 301-2024	
170					X		Linor, manöverventil nosvingeklaffar. Byte	VB	UFS FPL 37 301-2032	
175					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8056 Grundstyransläggning			
302							Styrautomat			
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll			
10					X		Jordfläta, spaksignalgivare. Byte	32 mån	UFS FPL 37 302-2504	
15					X		Spaksignalgivare. Kontroll av wire	32 mån	UFS FPL 37 302-2002	
303							Luftbromssystem			Se textrader
							Utgår när MF FPL 37 303-Ä5604 är införd			
05					X		Luftbromsar. Kontroll av beklädnad, infästnings- och lagringspunkter	FGH	UFS FPL 37 303-2001	
10					X		Luftbroms. Byte	VB	UFS FPL 37 303-2003	

1997-05-14

O-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
41							Hydraulkraftförsörjning			
411							Drivkrets, system 1			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll eventuellt påfyllning av kvävgas	KF	SKI 37	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
10					X		Hydramtänk. Kontroll av tryckoljenivån	KF	SKI 37	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
15					X		Hydraulinstallation. Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 411-2010 Avsnitt 2	
20					X		Högtrycksfilter, drivkrets 1. Kontroll av differenstryck-indikator	16 mån	UFS FPL 37 411-2001 Avsnitt 1	
25					X		Högtrycksfilter, testhydraulpump. Kontroll och rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 411-2003	
30					X		Dränerbehållare, hydraulpump. Tömning	16 mån	UFS FPL 37 411-2004	
35					X		Hydraulpump. Kontroll av pumptryck	16 mån	UFS FPL 37 411-2012	
40					X		Högtrycksfilter, drivkrets 1. Rengöring av differenstryck-indikator	32 mån	UFS FPL 37 411-2001 Avsnitt 2	
50					X		Tryckvakt E05-018 och K01-035. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 411-2005	
55					X		Hydraulpump. Kontroll av kapacitet	FGH	UFS FPL 37 411-2006	
65					X		Tryckstötdämpare. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 411-2013	
70					X		Hydraulinstallation. Kontroll	GH	UFS FPL 37 411-2010	
75					X		Hydramtänk. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI 37	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
411 forts.										
80					X		Testhydraulpump. Startning och stoppande	VB	UFS FPL 37 411-2011	
85					X		Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 411-2014	
90					X		Tryckolja. Provtagning	VB	UFS FPL 37 411-2015	
95					X		Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning	VB	UFS FPL 37 411-2016	
100					X		Kontroll av gasinblandning	VB	UFS FPL 37 411-2018	
412							Drivkrets, system 2			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll eventuellt påfyllning av kvävgas	KF	SKI 37	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
10					X		Hydraultank. Kontroll av tryckoljenivå	KF	SKI 37	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
15					X		Högtrycksfilter, drivkrets 2. Kontroll av differenstryckindikator	16 mån	UFS FPL 37 412-2001 Avsnitt 1	
20					X		Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Kontroll av differenstryckindikator	8 mån	UFS FPL 37 412-2012 Avsnitt 1	
35					X		Hydraulinstallation. Kontroll	GH	UFS FPL 37 412-2009	
40					X		Reservhydraulpump. Kontroll av pumptryck	8 mån	UFS FPL 37 412-2020	
45					X		Tryckvakt H03-029 och H03-030. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 412-2014	

1997-05-14

O-grp 412 forts.	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
50					X		Hydraulpumpar (huvudpump och reservpump). Kontroll av kapacitet	32 mån	UFS FPL 37 412-2013	Följs upp på UFS FPL 37 411-2004
55					X		Tryckstötdämpare. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 412-2015	
60					X		Hydraulpump. Kontroll av pumptryck	16 mån	UFS FPL 37 412-2011	
65					X		Dränerbehållare, hydraulpump. Tömning	16 mån	UFS FPL 37 412-2003	
70					X		Högtrycksfilter, drivkrets 2. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412-2001 Avsnitt 2	
75					X		Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412-2012 Avsnitt 2	
80					X		Hydraultank. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI 37	
85					X		Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 412-2016	
90					X		Tryckolja. Provtagning	VB	UFS FPL 37 412-2017	
95					X		Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning	VB	UFS FPL 37 412-2018	
100					X		Kontroll av gasinblandning	VB	UFS FPL 37 412-2025	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
43							Miljösystem			
431							Luftsystem			
05					X		Luft, vågledare, Kontroll och komplettering	K	SKI 37	
10					X		Fuktindikering, torkpatron, radarkrets. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 431-2001	
15					X		Kylluftinstallation, övre bakre apparatrum. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 431-2002	
20					X		Rörinstallation och förkylare, luftkonditionering. Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 431-2003	
25					X		Styrning av relä- och ventilfunktioner via ANPU: MINUS 7°. Funktionsprovning. Termostat (D02-045). Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 8080-3317	Test av D02-044, D02-043 och D02-045
30					X		Conosealklammor, motor - förkylare. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 00-2010	Se även grupp 00, pos 70
35					X		Dränermunstycke, vattenavskiljare tertiärluft. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 431-2007	
40					X		Reducer- och avstängningsventil D02-005 och avstängningsventil D02-029. Kontroll av avstängning, kabinluft	32 mån	UFS FPL 37 431-2008	Utförs i samband med motorprov
45					X		Reducer- och avstängningsventil D02-005. Kontroll av reducerat tryck	32 mån	UFS FPL 37 431-2019	Utförs i samband med motorprov
50					X		Säkerhetsventil F6400-062514. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 431-2036	Utförs i samband med motorprov
55					X		Kolv med tätringar F6400-074199, -064444, -064445. Kontroll och mätning av tätringar	1)	UFS FPL 37 431-2038	1) Utförs i samband med motormontering
60					X		Luftsystem, allmänt. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 431-2017	
61					X		Luftsystem. Kontroll av luftslangar och gummiskarvar	32 mån	UFS FPL 37 431-2017 avsnitt 2.2	

1997-05-14

D-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts.										
65					X		Reducer- och avstängnings- ventiler D02-005, -006 och -029 samt elkretsen för ter- mostat D02-012. Funktions- provning	GH	UFS FPL 37 431-2020	
70					X		Styrning av relä- och ventil- funktioner via ANPU: KLB-TILL, EPLUFT FRÅN, EPINDLUFT FRÅN, LUFT RR-ELNIK FRÅN, LUFT RR EFF FRÅN, LUFT RR FRÅN, RR TILL MÖJLIG. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	Test av F04--014, -016, F12-015, -016 och D02-028
75					X		Elkretsar temperaturregle- ringssystem, förarrum. Avst- vent D02-007, tempvälj -014, kontrollbox -015, termostat -016, -019 och strömställare -017. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 431-2025	
80					X		Förarrum och trycktäta ut- rymmen. Täthets- och tryck- regleringsprov	GH	UFS FPL 37 431-2023	Se även grupp 864, pos 20
85					X		Temperaturreglering, förar- rum. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2009	
90					X		Silduk, kabintrycksregula- tors och kabinsäkerhets- ventilens referenstryckled- ning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2013	Går inte att ut- föra i fpl med kompositfena
95					X		Silduk, pilotventilens refe- renstryckledning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431-2015	Går inte att ut- föra i fpl med kompositfena
100					X		Reglerventil och pilotventil. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2016	
105					X		Rörsystem, förkylare F6400-003904, -003905 samt reducer- och avstäng- ningsventil D02-005. Täthetsprovning	VB	UFS FPL 37 431-2022	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts.										
110					X		Rörsystem, tätslangar, pilot- ventil, IK2, hjälpapparater motor och reducerventil F6400-052665. Täthets- och funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 431-2026	1) H, därefter F, G
115					X		Rörsystem, tryckluft, kylluft, enhet B73. Täthetskontroll	2)	UFS FPL 37 431-2040	2) H, därefter F, G
120					X		Rörsystem och reducerventiler, radarns vågledare. Täthets- och funktionsprovning	3)	UFS FPL 37 431-2028	3) H, därefter F, G
125					X		Rör. Reparation av skador på isolering	VB	UFS FPL 37 431-2029	
130					X		Kylturbin. Kontroll av kyl- turbinens rotorparti	VB	UFS FPL 37 431-2037	
135					X		Avstängningsventil D02-006. Funktionsprovning	16 mån	UFS FPL 37 431-2039	
432							Syrgassystem			
05					X		Syrgas. Kontroll och kom- lettering	K	SKI 37	
10					X		Syrgassystem. Kontroll av täthet	FGH	UFS FPL 37 432-2001	
15					X		Reducerventil M2303-130710. Kontroll av reducerat tryck	FGH	UFS FPL 37 432-2002	
20					X		Syrgassystem, allmänt. Kontroll	H	UFS FPL 37 432-2003	
25					X		Syrgassystem. Kontroll av tryckvakt H03-021	FGH	UFS FPL 37 432-2004	Gäller när MF FPL 37 432- Ä5659 är införd

1997-05-14

O-grp Fh	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
61							Motorinstallation			
611							Motor RM8			
05					X		Utrullning. Kontroll av onormala ljud	K	SKI 37	
10					X		Dränering vid stoppande av motor	K	SKI 37	
15					X		Oljenivå. Kontroll och komplettering	K	SKI 37	
20					X		Inloppsdel och utloppsdel. Kontroll	K	SKI 37	
25					X		Difftrycksindikator på oljefilter S19. Kontroll	K	SKI 37	S37
30					X		Difftrycksindikator för bränslefilter S1. Kontroll	K	SKI 37	S20
35					X		Oljeprov. SOAP-kontroll	(K) 1)	SKI 37	1) (K) var 16:e flygning samt efter 1:a motorkörning vid motorbyte: • Fullständig analys. • Kontroll av Fe-halt enligt AF FPL 37 611-1.
					X		Luftintag och motorns inloppsdel. Kontroll	KF	SKI 37	
40					X		Inloppsdel. Undersökning	B	SKI 37	
45					X		Åtkomliga delar på ebk. Undersökning	B	SKI 37	
50					X		Magnetplugg, oljetank motor. Kontroll	K	SKI 37	S46
55					X		Motor. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 611-2005	
60					X		Tändsystem. Funktionsprovning	85 Fh	UFS FPL 37 611-2007	
65					X		Motor RM8. Kontrollkörning	85 Fh	UFS FPL 37 611-2040	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
70					X		Oljefilter, motor. Kontroll och byte av filterinsats ("engångsfilter")	170 Fh	UFS FPL 37 611-2018	S19 Åtgärden följs upp i DIDAS som kod By.
71					X		Oljefilter, motor. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 611-2018	S19 Åtgärden följs upp i DIDAS som kod K.
75					X		PB-bälg, bränslereg GG. Dränering av kondensat	170 Fh	UFS fPL 37 611-2009	D4
80					X		PB-bälg, bränslereg EBK. Dränering av kondensat	170 Fh	UFS FPL 37 611-2010	D11
85					X		PT7-bälg, bränslereg EBK. Dränering av kondensat	170 Fh	UFS FPL 37 611-2011	D12
90					X		Filterinsats regulatorfilter S2, bränsleregulator GG. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611-2012	
95					X		Filterinsats hydraulfilter S4, bränslepump GG. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611-2014	
100					X		Filterinsats, regulatorfilter S8, bränsleregulator EBK. Kontroll och byte	170 Fh	UFS FPL 37 611-2015	
105					X		Vattenavskiljare, bränslereg GG. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611-2001	D33
110					X		Vattenavskiljare, bränslereg EBK. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611-2002	D35
115					X		Motor RM8B. Kontrollkörning	170 Fh	UFS FPL 37 611-2050	

1997-05-14

Pos	D-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
		1	2	3	4	5	6				
125						X		Vattenavskiljare, slockningskännare. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611-2003	D36
130						X		Bränslefilter S1, bränslepump GG. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2021	
135						X		Sil S3, fördelningsventil. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2013	
140						X		Filter, luftavtappningsregulator. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2016	S17
145						X		Linsystem, GG-EBK. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2022	
150						X		Linsystem, EBK. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2023	
155						X		Filter, avtappningsventil EBK. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611-2043	S51
160						X		Filterinsats bränslefilter S40, EBK. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611-2039	
165						X		Olja, motor. Byte	VB	UFS FPL 37 611-2020	Se pos 35 grupp 611. Enligt direktiv från FMV:FlygFM
170						X		Filter, slockningskännare. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611-2017	S18
175						X		Anpassningsenhet motor (ANPM). Programblock 1, 2 och 3. Prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8080-3317	
180						X		Motor RM8 installerad i fpl. Konservering och/eller avkonservering	VB	UFS FPL 37 611-2025 UFS FPL 37 611-2026	
185						X		Olja, motor. Justering av oljetryck	VB	UFS FPL 37 611-2038	Även pos 250

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
190					X		Åtgärder vid bränsleläckning	VB	UFM RM8 01-6004 UFM RM8 01-6005 UFM RM8 01-6006	
195					X		Åtgärder vid oljeläckning	VB	UFM RM8 01-6004 UFM RM8 01-6005 UFM RM8 01-6006	
200					X		Åtgärder vid luftläckning	VB	UFM RM8 01-6004 UFM RM8 01-6005 UFM RM8 01-6006	
205					X		Åtgärder efter kompressor- pumpning	VB	UFS FPL 37 611-2042	
206					X		Motor RM8B. Fellokalisering. (Felaktiga motordata)	VB	UFS FPL 37 611-2042	Även grupp 8085 pos 55
207					X		Åtgärder vid vibrationsan- märkning	VB	UFS FPL 37 611-2042	
210					X		Åtgärder efter överbelastning	VB	UFS FPL 37 00-2037	Även grupp 00, pos 95
215					X		Åtgärder efter fågelkollision	VB	UFS FPL 37 00-2023	Även grupp 00, pos 135
220					X		Bränsleregulator GG. Tömning	VB	UFS FPL 37 611-2027	D37
225					X		Bränsleregulator EBK. Tömning	VB	UFS FPL 37 611-2028	D42
230					X		Hydraulpump. Tömning	VB	UFS FPL 37 611-2030	D39
235					X		Bränslesystem, motor. Urluftning	VB	UFS FPL 37 611-2029	B2
240					X		Slockningsventil, bränsle- regulator EBK. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2044	
245					X		Åtgärder i samband med motorkörning	VB	UFS FPL 37 611-2035	
250					X		Motor RM8. Kontrollkörning och inreglering	VB	UFS FPL 37 611-2038	Utförs efter byte av motor. Även grupp 862 pos 15, 25 samt 611, pos 185

1997-05-14

Grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
265					X		Kompressor. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2008	Kompressorsteg 3, 4, 6 och 7. Se TOAF RM8 13-2
270					X		Åtgärder med anledning av upptäckta skador på motorns inloppsdel eller fläkt	VB	UFM RM8 12-6002 UFM RM8 133-6006	
275					X		Åtgärder vid förorenat olje-system	VB	UFM RM8 50-6001	
280					X		Åtgärder vid förorenat bränslesystem	VB	UFS FPL 37 611-2061	
285					X		Åtgärder vid hög oljeförbrukning	VB	UFS FPL 37 611-2041	
290					X		Sticklågständare. Rensning och kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2061	
295					X		Åtgärder på fpl efter blixtnedslag	VB	UFS FPL 37 00-2028	
300					X		Åtgärder efter stoppande av motor genom stängning av LT-kran	VB	UFS FPL 37 611-2049	
305					X		Åtgärder vid övergång mellan reabensin 77 och flygfotogen 75	VB	UFS FPL 37 611-2051	
310					X		PB-begränsare. Täthetskontroll	VB	UFS FPL 37 611-2052	
315					X		Oljenivåsystem. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2045	Även grupp 00 pos 145
320					X		Utloppstemperaturgivare. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 611-2037	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts.										
325					X		Ledskenekrans 9. Sprick- kontroll	VB	UFS FPL 37 611-2056	
330					X		Motor RM8. Kompressor- tvätt	VB	UFS FPL 37 611-2060	Tvättning utförs vid: 1. Fågelkollision 2. Flygning i saltbemängd luft (enligt lo- kal bedöm- ning). 3. Före långtids- förvaring. 4. Prestandaför- sämring
612							Installationsdetaljer m m			
05					X		Motor RM8. Kontroll och jus- tering av motorns läge i fpl	VB	UFS FPL 37 612-2001	
10					X		Motor RM8B. Borttagning	FGH	UFS FPL 37 612-2505	
15					X		Motor RM8B. Montering	FGH	UFS FPL 37 612-2506	Se även grupp 654, pos 55
613							Drivanordning, apparater			
05					X		Fpl-växellåda. Kontroll av oljemängd	B	SKI 37	
10					X		Tryckindikator, fpl-växellåda. Kontroll och återställning	B	SKI 37	
15					X		Lameller, drivaxel bakre del. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 613-2002	Planeras och följs upp på apparatenhet drivaxel
20					X		Lameller, drivaxel främre del. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 613-2002	Planeras och följs upp på apparatenhet drivaxel
25					X		Fpl-växellåda med appara- ter. Kontroll av infästning och yttre läckning	85 Fh	UFS FPL 37 613-2001	Även grupp 811, pos 40
30					X		Magnetplugg, fpl-växellåda. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 613-2003	

1997-05-14

U-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
603 forts.					X		Filter, fpl-växellåda. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 613-2004	
35					X		Olja fpl-växellåda. Byte	FGH	UFS FPL 37 613-2005	
40					X		Drivanordning apparater. Åtgärder vid vibrationsan- märkning	VB	UFS FPL 37 611-2042	
45					X		Växellåda. Reparation	VB	UFS FPL 37 613-2009	
50					X		Oljekylsystem och över- tryckssystem			
614					X		Oljekylare och backventiler. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 614-2001	
05					X		Startningssystem			
05					X		Drivenhet, startapparat. Kontroll av oljenivå	85 Fh	UFS FPL 37 615-2003	
10					X		Startapparat. Kontroll	B	SKI 37	
15					X		Utloppsrör, utloppskammare samt apparatrumslucka startapparat. Kontroll	B	SKI 37	
20					X		Planetväxelhus, startappa- rat. Kontroll av oljenivå	85 Fh	UFS FPL 37 615-2005	
25					X		Magnetplugg, drivenhet startapparat. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 615-2002	
30					X		Magnetplugg, planetväxel- hus startapparat. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 615-2004	
35					X		Olja, drivenhet startapparat. Byte	VB	UFS FPL 37 615-2006	
40					X		Olja, planetväxelhus start- apparat. Byte	VB	UFS FPL 37 615-2007	
45					X		Startningssystem. Fellokali- sering, reparation. (Byte av underenheter)	VB	UFS FPL 37 615-2008	
50					X		Startapparat. Avkonserve- ring och urluftning	VB	UFS FPL 37 615-2010	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
616							Luftintagstätning, ejektor och strålbroms			
05					X		Luftintagstätning. Läges- kontroll	K	SKI 37	Snabbrapport registrerings- system
10					X		Transmissionsskedja. Kontroll	170 Fh och TS	UFS FPL 37 616-2001	Se UFS FPL 37 00-1962. Plane- ras och följs upp på stjärtkonsindi- vid
11					X		Tertierluftlucka. Kontroll	TS	UFS FPL 37 616-2002	Se UFS FPL 37 00-1962. Plane- ras och följs upp på stjärtkonsindi- vid
15					X		Reverseringsklaffar. Kontroll	170 Fh och TS	UFS FPL 37 616-2003	Se UFS FPL 37 00-1962. Plane- ras och följs upp på stjärtkonsindi- vid
16					X		Elkretsar, tertiärluftlucka och luftintagstätning. Funk- tionsprovning	TS	UFS FPL 37 616-2005	Se UFS FPL 37 00-1962. Plane- ras och följs upp på stjärtkonsindi- vid
17					X		Elkretsar, reversering. Funk- tionsprovning	TS	UFS FPL 37 616-2006	Se UFS FPL 37 00-1962. Plane- ras och följs upp på stjärtkonsindi- vid
20					X		Reverseringsklaffar. Smörj- ning av lager	VB	UFS FPL 37 616-2010	
25					X		Stödrullar, tertiärluftlucka. Smörjning	VB	UFS FPL 37 616-2011	
30					X		Brythjul och spännhjul, ter- tiärluftlucka. Smörjning	VB	UFS FPL 37 616-2012	
35					X		Tertiärluftlucka. Smörjning av skruvdomkraftens bakre lager	VB	UFS FPL 37 616-2013	

1997-05-14

D-grp 80s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
616 forts.										
40					X		Transmissionskedja, tertiär- luftslucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2014	
45					X		Skruvdomkraft, tertiärluft- lucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2015	
50					X		Mutter till skruvdomkraft tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2020	
55					X		Reverseringsklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2016	
60					X		Tertiärluftslucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2017	
65					X		Ejektor. Byte	VB	UFS FPL 37 616-2019	
70					X		Elkretsar, reversering. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 616-2008	
							Gasreglage med automa- tisk fartkontroll			
05					X		Överföringsdon och spärrar, gasreglage. Kontroll	GH	UFS FPL 37 617-2001	
10					X		AFK-domkraft. Kontroll och justering av ändläge	FGH	UFS FPL 37 617-2003	
11					X		Gasreglage med AFK-dom- kraft. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 617-2003	
15					X		Linspänning, gasreglage. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 617-2002	
20					X		Strömställare. Smörjning	FGH	UFS FPL 37 617-2008	
25					X		Linspänning, gasreglage. Justering	VB	UFS FPL 37 617-2004	
30					X		Stötstång, transmission, gas- reglage. Bortkoppling och montering	VB	UFS FPL 37 617-2005	
35					X		Linor, gasreglage. Byte	VB	UFS FPL 37 617-2007	
45					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll			

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
65							Bränslesystem			
651							Bränsletankar inklusive extratank och ledningar			
05					X		Gummibälgar, bränsleledningar. Kontroll och vid behov byte	GH	UFS FPL 37 651-2004	
10					X		Bränsle- och tankluftledningar. Byte av O-ringar samt kontroll av rör	F	UFS FPL 37 651-2003 Avsnitt 2.3.1-2.3.3	
15					X		Bränsle- och tankluftledningar. Byte av O-ringar samt kontroll av rör	GH	UFS FPL 37 651-2003 Avsnitt 2.3	
20					X		Bränsletankar. Dränering	VB	UFS FPL 37 651-2001	
25					X		Bränslesystem. Täthetsprovning	VB	UFS FPL 37 651-2002	
30					X		Bränsle- och tankluftledningar. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 651-2003	
35					X		Stomledare. Reparation	VB	UFS FPL 37 812-2010	
652							Påfyllningssystem			
05					X		Tankning av bränsle	K	SKI 37	
10					X		Reservavstängningsfunktionen vid tankning. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 652-2001	
15					X		Avstängningsventiler, extratank. Kontroll	VB	UFS FPL 37 652-2002	
653							Tankluftsystem			
05					X		Filter och kylare, tankluft. Kontroll och rengöring	300 Fh	UFS FPL 37 653-2002	
10					X		Reducerenheter E01-076 och -077. Rengöring av bussningar samt funktionskontroll av tankluftssystemet	32 mån	UFS FPL 37 653-2008 UFS FPL 37 653-2001	Se även pos 25
15					X		Tryckvakter E01-047 och -060, högt tryck övre respektive nedre, tank 1. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 653-2004	

1997-05-14

U-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
653 forts.										
20					X		Tryckvakt E01-050, lågt tryck i tank 1. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 653-2005	
25					X		Tankluftssystem. Funktionskontroll	32 mån	UFS FPL 37 653-2001	Se även pos 10
30					X		Tryckvakter E01-078 och -079, högt tryck efter reducerenhet E01-076 och -077. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 653-2003	
654							Matningssystem			
05					X		Tryckvakter E01-048 och -049, tankpumpstryck. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 654-2003 Avsnitt 1	
10					X		Tryckvakter E01-048 och -049, tankpumpstryck. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 654-2003 Avsnitt 2	
15					X		Tankpumpar, tankpumpstryck och strömförbrukning. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 654-2001	
20					X		Nivåströmställare E01-024, in- och urkoppling högfart flödesfördelare. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654-2004	
25					X		Lägesgivare E01-069, flygfällstyrning av flödesfördelaren. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654-2005	
30					X		Strömställare E01-052, skarvdon extratank. Kontroll av brytfunktionen	FGH	UFS FPL 37 654-2006	
35					X		Tryckvakt E01-046, lågt tryck efter flödesfördelare. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654-2002	
40					X		Bränsle. Urtankning	VB	UFS FPL 37 654-2007	
45					X		Elkretsar, bränslesystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 654-2008	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
654 forts.										
50					X		Flödesfördelare. Kontroll	VB	UFS FPL 37 654-2011	
55					X		EBK bränslerör. Byte av O-ring	GH	UFS FPL 37 612-2506	Se även grupp 612, pos 15
70							Beväpningsinstallation			
05					X		Rb 71. Klargöring	VB	SKI 37	
10					X		Rb 71 och blindrobot 71. Hängning	VB	SKI 37	
15					X		Rb 71 och blindrobot 71. Nedtagning	VB	SKI 37	
20					X		Rb 74. Klargöring	VB	SKI 37	
25					X		Rb 74, övningsrobot 74 och blindrobot 74. Hängning	VB	SKI 37	
30					X		Rb 74, övningsrobot 74 och blindrobot 74. Nedtagning	VB	SKI 37	
35					X		Rb 24J. Klargöring	VB	SKI 37	
40					X		Rb 24J, övningsrobot 24J och blindrobot 24J. Hängning	VB	SKI 37	
45					X		Rb 24J, övningsrobot 24J och blindrobot 24J. Nedtagning	VB	SKI 37	
50					X		Raketkapsel m/70. Hängning	VB	SKI 37	
55					X		Raketkapsel m/70. Nedtagning	VB	SKI 37	
60					X		6,3 cm övningsraket m/70. Hängning	VB	SKI 37	
65					X		6,3 cm övningsraket m/70. Nedtagning	VB	SKI 37	

1997-05-14

CD-grp 70s	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
70 forts.										
70					X		Akan m/75. Laddning	VB	SKI 37	
75					X		Akan m/75. Plundring	VB	SKI 37	
80					X		Lavett Rb 74. Byte av gas- flaska	VB	SKI 37	
81					X		Hängning av lavett 74	VB	SKI 37	
82					X		Nedtagning av lavett 74	VB	SKI 37	
83					X		Hängning av lavett med robotskena, Rb 24 i balk S7/V7	VB	SKI 37	
84					X		Nedtagning av lavett med robotskena, Rb 24 från balk S7/V7	VB	SKI 37	
85					X		Extratank. Hängning	VB	SKI 37	
90					X		Extratank. Nedtagning	VB	SKI 37	
95					X		Laserreflektorenhet. Hängning	VB	SKI 37	
96					X		Laserreflektorenhet. Plundring av fpl-monterad fällare	VB	SKI 37	
97					X		Laserreflektorenhet. Laddning av fpl-monterad fällare	VB	SKI 37	
100					X		Laserreflektorenhet. Nedtagning	VB	SKI 37	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
701							Beväpningsbalkar med fällmekanismer			
05					X		Fällmekanism 30A. Laddning	By	SKI 37	Se UFS FPL 37 00-1978
10					X		Fällmekanism 30A. Plundring	By	SKI 37	Se UFS FPL 37 00-1978
15							Fällmekanism 30A. Rengöring	VB	SKI 37	
20					X		Beväpningsbalkar. Kontroll	B	SKI 37	
25					X		Elanslutningsdon, balkar. Rengöring, kontroll	8 mån	UFS FPL 37 701-2006	
30					X		Fällmekanism. Kontroll av låskrokarnas rörlighet	8 mån	UFS FPL 37 701-2501 Avsnitt 5 UFS FPL 37 701-2005 Avsnitt 4.2	
35					X		Kroppsbalk C7, centralplace- rad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2001	
40					X		Kroppsbalk S7, sidoplace- rad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2002	
45					X		Tung balk V7, vingplacerad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2003	
50					X		Lätt balk R7, vingplacerad. Byte	VB	UFS FPL 37 701-2005	
51					X		Lätt balk R7, vingplacerad. Smörjning stomanslutnings- don	- -	UFS FPL 37 00-2007	Se grupp 00, pos 30
52					X		Lätt balk R7, vingplacerad. Kontroll och smörjning	FGH	UFS FPL 37 701-2008	
53					X		Fällmekanism 30A. Isola- tions- och funktionsprov av strömställare	32 mån	UFS FPL 37 701-2007	
55					X		Elkabelarbeten i fpl	VB	UFS FPL 37 812-2010	

1997-05-14

Grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
702							Manöverkretsar, beväpning			
05					X		Nödfällningskretsar beväpning. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 702-2002	
10					X		Tidrelä S02-018, ventilationslucka akan. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 702-2004	
15					X		Inriktningskorrektioner S1	- -	UFS FPL 37 8058-2005	Se även grupp 8058, pos 10
20					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8068 Beväpnings-system			
05					X		Robothjälpapparater Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8068 Beväpnings-system			
05					X		Beväpningslavetter och skenor Se Upphängningsinstruktioner, grupp 70			
705							Beväpningskapslar			
05					X		Se Upphängningsinstruktioner, grupp 70			
707							Akaninstallation			
05					X		Akan 30 mm m/75. Laddning	VB	SKI 37	
10					X		Akan 30 mm m/75. Plundring	VB	SKI 37	
15					X		Akan 30 mm m/75. Rengöring. Smörjning	B	SKI 37	
20					X		Akanbox. Hängning	VB	SKI 37	
25					X		Akanbox. Nedtagning	VB	SKI 37	
30					X		Akanbox. Rengöring. Smörjning styrtappar	B	SKI 37	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
707 forts.										
35					X		Akanbox. Kontroll	1)	UFS FPL 37 707-2007	1) I samband med TS1, TS2 eller TS3 på akan
40					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 1. Rengöring. Kontroll. Smörjning	TS1 2)	UFS FPL 37 707-2003	2) 1600 skott *) Se även text-rader nedan.
45					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 2. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	TS 2 3)	UFS FPL 37 707-2003	3) 1600 skott
50					X		Akan 30 mm m/75. Tillsyn 3. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	TS 3 4)	UFS FPL 37 707-2003	4) 3200 skott
55					X		Akaninstallation. Åkvagn, kedjor och hisslinor. Kontroll. Smörjning	16 mån	UFS FPL 37 707-2002	
60					X		Kabling 96, akanbox. Byte	2100 Fh	UFS FPL 37 707-2508	Uppföljning på överordnad ME
65					X		Kabling 98, fpl. Byte	H	UFS FPL 37 707-2501	
70					X		Akan 30 mm m/75. Åtgärder efter eldavgång på grund av länkstockning	VB	UFS FPL 37 707-2004	
75					X		Åk- och hissvinsch. Kontroll och justering av bromsmoment	8 mån	UFS FPL 37 707-2005	
80					X		Akanbox. Nödnedtagning	VB	UFS FPL 37 707-2006	

*) Tillsyn 1 Utförs:

- Efter skjutning när nästa skjutning inte beräknas ske inom de närmaste tre dygnen.
- Senast en månad efter första skjutning om inte tillsyn 2/tillsyn 3 uppnås.
- Efter utebliven avfiring och efter bedömning när otjänlig väderlek eller annan orsak föranleder tätare intervaller.
- Senast 15 månader efter föregående tillsyn på fpl-monterad akan som inte deltagit i skjutning.

System-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
80							El-, tele- och instrument-system			
8050							Allmänna föreskrifter			
05					X		Funktionskontroll. FK	B	SKI 37	
10					X		Åtgärder vid avvikelse i test-program	VB	Avvikelselista	FFV
15					X		Uppkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2002	
20					X		Nedkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2003	
25					X		Allmänna anvisningar för FK och IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050-2004	
30					X		Anvisningar för felavhjälpning elektronik	VB	UFS FPL 37 8050-2005	
35					X		Fellokalisering, grundfpl el-system	VB	UFS FPL 37 8050-2006	
40					X		Inläsning CD huvudprogram, inknappning fpl-data	VB	UFS FPL 37 8050-2007	
45					X		Operatörsinstruktion FK	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
50					X		Testläge 30-39. Operatörsinstruktion IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8080-3317	
8051							Dator 107 (DC)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8051-3301	
10					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051-3301	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051-2004	UFS FPL 37 8099-2051 Elfunktions-schema
20					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8051-2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8052							Anpassningsutrustning (ANP)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8052-3302	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052-3302	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052-2004	UFS FPL 37 8099-2057 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8057-2003	
8053							Luftdatasystem (LD)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Kontroll av anfallsvinkel- givare	16 mån	UFS FPL 37 8053-2005	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8053-3303	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053-3303	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053-2004	UFS FPL 37 8099-2053 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8053-2003	

Grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8054							Tröghetsnavigerings- system (TN)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Autokalibrering	32 mån	UFS FPL 37 8054-2005	
20					X		Lång förinställning	VB	UFS FPL 37 8054-2005	
25					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8054-3304	Även grupp 8073 pos 05
30					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8054-3304	
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8054-2004	
40					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8054-2003	UFS FPL 37 8099-2054 Elfunktions- schema
45					X		Handhavande IME-registrer- utrustning	VB	UFS FPL 37 8054-2006	
8055							Styrautomat med automa- tisk fartkontroll (SA)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8055-3305	Körs i samband med IPK GSA. Se 8056 pos 10.
15					X		Diagnostikutläsning SA07 i FK	VB	UFS FPL 37 8050-3599 Programdel FKSA ULD	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8055-3305	
21					X		Nollställning av minnesarea av undanlagrade datablock 89	FGH	UFS FPL 37 8055-3305 Avsnitt 3.3	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8055 forts.										
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2055	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8055-2003	
8056							Grundstyransläggning (GSA)			
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8056-3306	IPK SA körs samtidigt. Se 8055, pos 10.
15					X		Spakservo. Kontroll av frik- tion	16 mån 32 mån	UFS FPL 37 8056-2006	16 mån gäller när MF FPL 37 301-Å5624 inte är införd
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8056-3306	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8056-2004	UFS FPL 37 8099-2056 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8056-2003	
35					X		Injustering av GSA läges- givare och utstyrning av roder med servoventil och serieservo	VB	UFS FPL 37 8056-2005	
8057							Presentationsutrustning (PRES)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8057-3307	Inklusive valbara IFL-tester
15					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8057-3307	

1997-05-14

Upphålls- grupp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8057 forts.										
20					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8057-2004	UFS FPL 37 8099-2057 Elfunktions- schema
25					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8057-2003	Även grupp 8052 pos 30
8058							Elektronisk presentations- utrustning (EP)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inriktningsskorrektioner SI	32 mån	UFS FPL 37 8058-2005	Även grupp 702, pos 15
15					X		Inbyggd prestandakontroll	FGH	UFS FPL 37 8058-3308	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8058-3308	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2058	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8058-2003	
35					X		Inläsning av program till våg- formgenerator (VG) EP-12 från yttre minne (YM)	VB	UFS FPL 37 8058-3408	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8059							IK-utrustning (PN)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8059-3309	
15					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059-3309	
20					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059-2004	UFS FPL 37 8099-2059 Elfunktions- schema
25					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8059-2003	
8060							Radar PS-46/A (MIS, RRS, BES)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
15					X		Färskning av VVR	FGH	UFS FPL 37 8060-3310 Avsnitt 3.2	
20					X		Utökad test av BES	32 mån	UFS FPL 37 8060-3310 Avsnitt 3.3	
25					X		Utlösning av radarlarm	VB	UFS FPL 37 8050- 3599 Programdel FKT	
30					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2060	Elfunktions- schema
40					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8060-2003	
45					X		Inläsning av program till sig- nalbehandlingsenhet (SBE) PS46/A från yttre minne	VB	UFS FPL 37 8060-3410	

UPPHÅVD	2-grp Fos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
		1	2	3	4	5	6				
UPPHÅVD	8063							TILS (TILS)			
	05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
	15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8063-3311	
	20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063-3311	
	25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063-2004	UFS FPL 37 8099-2063 Elfunktions- schema
	30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8063-2003	
	8065							Styrdata (SD)			
	05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
	10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8065-3312	
	15					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
	20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8065-3312	
	25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2071	Elfunktions- schema
	30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071-2003	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8066							Radarhöjdmätare (RHM)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8066-3313	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066-3313	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066-2004	UFS FPL 37 8099-2066 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8066-2003	
8067							Apparat 73 (A73)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067-3314	
15					X		Manuell prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067-2004	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067-3314	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067-2004	UFS FPL 37 8099-2067 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8067-2003	

1997-05-14

Pos	D-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
		1	2	3	4	5	6				
8068								Beväpningssystem (BEV)			
05						X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8068-3315	Samtliga balklä- gen inklusive akanfunktionen
10						X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068-3315	
15						X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068-2004	
20						X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8068-2003	
8071								Flygradio (FR)			UFS FPL 37 8099-2068 Elfunktions- schema
05						X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
10						X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8071-3316	
15						X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050-3599	
20						X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8071-3316	
25						X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2071	
30						X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071-2003	
35						X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8071-2004	
8072								Diverse fpl elsystem (EL)			Även grupp 8065 pos 30
05						X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2072	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8073							Reservkursinstrument (RK)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8054-3304	IPK av TN Block 1
10					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8073-2004	UFS FPL 37 8099-2073 Elfunktions- schema
15					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8073-2003	
8074							Registreringssystem			
05					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099-2074	Elfunktions- schema
8075							PN-865/A (SSR)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI 37	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8075-2004	UFS FPL 37 8099-2075 Elfunktions- schema
8076							BOY/BOL			
05					X		Manuell kontroll av flygplan- installation	32 mån	UFS FPL 37 8076-2001	UFS FPL 37 8099-2076 Elfunktions- schema
10					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8076-2004	

Upphånds- nr	CD-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
		1	2	3	4	5	6				
8085								Fellokalisering med RUF			
05						X		Handhavande av RUF mark-system	VB	UFS FPL 37 8085-2001	
10						X		Samband RUF-variabler övriga UH-resurser	VB	UFS FPL 37 8085-2002	
15						X		Utvärdering av passrapport- och trendanalysdata	VB	UFS FPL 37 8085-2003	
20						X		Handhavande - Utvärde- ringsinstruktion för system RUF-motor	VB	UFS FPL 37 8085-2004	
25						X		Transport av RUF-data mellan RUF-system vid om- baserings/basväxling	VB	UFS FPL 37 8085-2005	
30						X		Utvärdering av överbelast- ning NZ och AY	VB	UFS FPL 37 8085-2010	
35						X		Landställ. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2011	
40						X		Hydraulsystem. Fellokalise- ring med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2012	
45						X		Miljösystem. Stol. Syrgas- system. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2013	
50						X		Motor RM8B. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2014	
55						X		Motor- och motorinstallation. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 611-2042	
60						X		Bränslesystem. Fellokalise- ring med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2015	
65						X		Elförsörjning och belysning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2016	
70						X		Dator 107. Registrering och test. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2017	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8085 forts.										
75					X		Anpassningsutrustning (ANP). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2018	
80					X		Luftdatasystem (LD). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2019	
85					X		Tröghetsnavigeringssystem (TN). Reservkurssystem (RK). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2020	
90					X		Styrautomat SA07 (SA). Automatisk fartkontroll (AFK). Grundstyrsystem (GSA). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2021	
95					X		Presentation (PRES). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2022	
100					X		Elektronisk presentation (EP). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2023	
105					X		Radar PS46/A. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2024	
110					X		TILS. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2025	
115					X		Radarhöjdmätare (RHM). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2026	
120					X		Beväpning (BEV). Siktning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2027	
125					X		Flygradio (FR) och styrdata (SD). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2028	
130					X		IK-utrustning (PN). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2029	
135					X		Motmedelsutrustning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085-2030	

1997-05-14

Flyg- pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
81							Elkraftförsörjning och belysning			
811							Växel- och likströms- system			
05					X		Anslutning av snabbkopp- ling A01-038	K	SKI 37	
10					X		Konstantvarvtalsväxel. Tryckfallsindikator för olje- filter. Kontroll	8 mån	SKI 37	
15					X		Elaggregat. Kontroll av oljemängd	8 mån	UFS FPL 37 811-2017	Efter sista flyg- passet före åtgärd alternativt vid motorkörning. Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 5
16					X		Elaggregat. Oljebyte	32 mån	UFS FPL 37 811-2017	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 3-4
25					X		Batteriövervakning. Kontroll	B	SKI 37	
30					X		Elaggregat, reserv. Kontroll av förslitning	8 mån 32 mån	UFS FPL 37 811-2022	8 mån utgår när MF FPL 37 811-Å5664 är in- förd
35					X		Snabbkoppling A01-038. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 811-2003	Gäller även luckan
40					X		Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av infästning och yttre läckning	- -	UFS FPL 37 613-2001	Även grupp 613 pos 25
45					X		Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av spärrpinne	VB	UFS FPL 37 811-2021	
50					X		Strömförsörjning. Funktions- provning	32 mån	UFS FPL 37 811-2020	Utförs i samband med motorkör- ning
55					X		Elaggregat, reserv, A01-004. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 811-2002	Utförs i samband med kontrollflyg- ning

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
811 forts.										
60					X		Varningskretsar för indikeringscell ELFÖRS och bortkoppling av sekundärskena A. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2005	
65					X		Varningskretsar för indikeringscell RESERVEFF. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2016	
70					X		In- och urkoppling av likriktare. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 811-2018	
75					X		Magnetplugg, konstantvarvtalsväxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 811-2010	
80					X		Filter, konstantvarvtalsväxel. Kontroll	VB	UFS FPL 37 811-2015	
85					X		Batteriövervakning. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811-2008	
90					X		Strömförsörjning. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 811-2014	
91					X		Strömförsörjning. Kontroll av huvudkontaktor	32 mån	UFS FPL 37 811-2014 Avsnitt 9	
95					X		Elaggregat, reserv A01-004. Kontroll av fasföljd	VB	UFS FPL 37 811-2013	
100					X		Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning	VB	UFS FPL 37 811-2019	

1997-05-14

Grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
812							Boxar, plintar, paneler och reläer m m			
05					X		Elinstallation. Allmän kontroll 1	32 mån	UFS FPL 37 812-2001	
10					X		Elinstallation. Allmän kontroll 2	FGH	UFS FPL 37 812-2001	
15					X		Elinstallation. Allmän kontroll 3	GH	UFS FPL 37 812-2001	
20					X		Elinstallation. Allmän kontroll 4	H	UFS FPL 37 812-2001	
25					X		Elkabelarbeten i fpl	VB	UFS FPL 37 812-2010	Även grupp 701 pos 55 och grupp 651 pos 35
30					X		Koaxialledningar i fpl. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 812-2014	Även grupp 851 och 871, pos 05
35					X		Modulenheter. Kontroll och justering av låsanordning	VB	UFS FPL 37 812-2002	
40					X		Säkringspanel P110. Byte	VB	UFS FPL 37 812-2011	
45					X		Panel P150. Byte	VB	UFS FPL 37 812-2012	
50					X		Panel P100. Byte	VB	UFS FPL 37 812-2013	
55					X		Mätning av kontaktresistans för strömställare A01-054, E05-011 och E06-021	FGH	UFS FPL 37 812-2015	
813							Belysning			
05					X		Antikollisionsljus. Funktionsprovning	KF	SKI 37	
10					X		Yttre belysning exklusive formationsljus. Funktionsprovning	KF	SKI 37	
15					X		Kabinbelysning. Funktionsprovning	B	SKI 37	
20					X		Formationsljus. Funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 813-2004	1) Utförs höst enligt UFS FPL 37 00-2043

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
813 forts.										
25					X		Formationsljus. Spännings- inställning	1)	UFS FPL 37 813-2003	1) 1800 Fh sam- ordnat med till- syn 2) Utförs höst en- ligt UFS FPL 37 00-2043
30					X		Strålkastare och taxiljus. Inriktning	32 mån	UFS FPL 37 813-2001	
35					X		Yttre belysning. Byte av glödlampa	VB	UFS FPL 37 813-2005	
40					X		Instrumentbelysning. Kontroll och eventuell inställ- ning	2)	UFS FPL 37 813-2006	
45					X		Inre belysning. Byte av glödlampor	VB	UFS FPL 37 813-2010	
50					X		Transformator F6400-029992. Byte	VB	UFS FPL 37 813-2008	

1997-05-14

Pos	CD-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
		1	2	3	4	5	6				
84								Data- och navigeringsin- stallation			
841								Luftdatasystem			
05						X		Höjdmätare L01-001. Noll- ställning och kontroll	KF	SKI 37	
10						X		Fenpitotrör. Funktionsprov- ning av uppvärmningskretsar	B	SKI 37	Gäller FPL där MF FPL 37 841-Å5245 inte är införd
15						X		Nospitotrör, fenpitotrör och anfallsvinkelgivare. Funk- tionsprovning av uppvärm- ningskretsar	32 mån	UFS FPL 37 841-2007 Avsnitt 2-3	
20						X		Fenpitotrörsystem. Täthetsprovning	8 mån 16 mån 32 mån	UFS FPL 37 841-2004	
25						X		Temperaturgivare. Funk- tionsprovning av uppvärm- ningskretsar	32 mån	UFS FPL 37 841-2007 Avsnitt 4	
30						X		Nospitotrörsystem. Täthetsprovning	32 mån	UFS FPL 37 841-2002	
35						X		Nospitotrörsystem. Under- sökning av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 841-2001	
40						X		Fenpitotrörsystem. Under- sökning av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 841-2003	
45						X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8053 Luftdatasystem			

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
842							Dator			
05					X		Kodplugg. Byte	VB	UFS FPL 37 842-2505	
10					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8051 Dator 107			
843							Flyglägesinstrument			
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8054 Tröghetsnavige- ringssystem			
844							Radarhöjdmätare			
05					X		Antenn. Byte	VB	UFS FPL 37 844-2001	
10					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8066 Radarhöjd- mätare			
845							Elektronisk presentations- utrustning			
05					X		Fuktindikator Sl. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 845-2001	
10					X		Rengöring av indikatorer	32 mån	UFS FPL 37 00-2031	
15					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8058 Elektronisk presentationsutrustning			
846							Navigeringsutrustning			
							TILS			
05					X		Antenn TILS F10-005. Kontroll av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 846-2002	
10					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8063 TILS			

ID-grp POS	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
847							Övriga flyginstrument			
05					X		Accelerometer L01-007. Nollställning och kontroll	K	SKI 37	
10					X		Flygplanur L01-005. Kontroll	KF	SKI 37	
15					X		Reservkursövervakning. Kontroll av deviation	12 mån	UFS FPL 37 8085-2003 Avsnitt 4	Åtgärden följs upp i DIDAS med kod DEV
20					X		Reservkursinstrument. Deviering	VB	UFS FPL 37 847-2001	
25					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8073 Reservkursin- strument			

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
85							Flygradio-, radar och IR-installationer			
851							Flygradio och bandin-spelare			
05					X		Koaxialledningar i fpl, flyg-radioinstallation. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 812-2014	
10					X		FR29. Frekvensprogramme-ring av kanalväljare 1 (KV 1). Frekvensprogrammering av kanalväljare 3 (KV3). Programmering av reserv-kanaler, stationsväxel FR29 (VX29)	VB	UFS FPL 37 8071-2005	
15					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8071 flygradio			
852							Spanings- och siktesradar			
05					X		Högtrycksfilter, radar (vrid-bordsenhet). Kontroll och rengöring av difftryckindika-tor	32 mån	UFS FPL 37 852-2002	
10					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8060 Radar PS-46/A			

1997-05-14

O-grp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
86							Övervakning-, indiker- och registreringssystem			
862							Motorinstrument			
05					X		Tryckförhållandeindikator, varvalsindikator, utlopps-temperaturindikator och munstyckslägesindikator. Kontroll och rengöring	B	SKI 37	
10					X		Oljenivåindikator. Funktionsprovning	K	SKI 37	
15					X		Munstyckslägesindikator. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i samband med inregleringskontroll av motor
20					X		Utloppstemperturindikator. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 862-2001	
25					X		Varvtalsindikator. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i samband med inregleringskontroll av motor
30					X		Tryckförhållandeindikator med givare. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 862-2002	
863							Bränslemätsystem			
05					X		Bränsleindikator. Kontroll och rengöring	KF	SKI 37	
10					X		Bränslemätsystem. Funktionskontroll	B	SKI	Utförs i samband med FK
15					X		Bränslemätsystem/bränslemätgivare. Kontroll och eventuell kalibrering (utan x-tank)	32 mån	UFS FPL 37 863-2007 Avsnitt 3-4	Kontroll av nivå-strömställare L05-008 ingår
20					X		Bränsleindikator. Kontroll av indikatorvisarens rörelsetider	32 mån	UFS FPL 37 863-2007 Avsnitt 6	
25					X		Bränslemätsystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 863-2008	

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
864							Tryckmätare			
05					X		Bromsmanometer och kabinmanometer. Kontroll och rengöring	KF	SKI 37	
10					X		Manometrar (vågledarluft, radar, bromsackumulator, bromsmanometer L01-009 samt tryckackumulatorer system 1 och 2). Kontroll av noggrannhet	8 mån	UFS FPL 37 864-2001	Gäller inte bromsmanometer kabin L01-009
15					X		Bromsmanometer L01-009. Kontroll av noggrannhet	FGH	UFS FPL 37 864-2001	
20					X		Kabinmanometer. Kontroll	GH	UFS FPL 37 431-2023	Utförs i samband med täthetsprovning av kabin. Se även grupp 431, pos 80
866							Indikeringssystem			
05					X		Brandvarning GTS. Funktionskontroll	KF	SKI 37	
10					X		Brandvarningssystem. Funktionskontroll	B	SKI 37	Utförs i samband med FK
15					X		Givare brandvarning GTS. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 866-2004	
20					X		Brandvarningssystem. Isolations- och resistansmätning	GH	UFS FPL 37 866-2003	
25					X		Brandvarningssystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 866-2002	
30					X		Givare. Brandvarning. Byte	VB	UFS FPL 37 866-2001	
867							Stallvarningssystem/ gränsvärdesvarning			
05					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8057 Presentationsutrustning			

1997-05-14

Upphålls- grupp	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
868							Registreringssystem			
05					X		Bandinspelare FB-4. Kontroll av kvarvarande tejp	K	SKI 37	
10					X		RKA40B. Byte	K	SKI 37	
15					X		Objektivenhet 45 mm. Byte	VB	SKI 37	
20					X		RUF Bandinspelare FB-4. Byte, laddning, kontroll	VB	SKI 37	
25					X		UTB bandinspelare FB-4. Byte, laddning	VB	SKI 37	
30					X		UTB bandinspelare FB-4. Funktionsprovning	VB	SKI 37	
35					X		MAV-potentiometer. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	
40					X		ANPM. Inbyggd prestanda- kontroll	VB	UFS FPL 37 8080-3317	
45					X		Bandinspelare FB-4. Upplåsning	VB	UFS FPL 37 868-2001	
50					X		Handkamera 101. Byte	VB	SKI 37	
55					X		Handkamera 101. Plundring, laddning	VB	Instruktionsbok	
60					X		Temperaturgivare. Funktionskontroll	FGH	UFS FPL 37 868-2503 Avsnitt 4	
65					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8074 registrerings- system eller grupp 8085 fellokalisering med RUF			

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
87							IK- och motmedelsutrustning			
871							IK-utrustning			
05					X		Koaxialledningar i fpl, IK-installation. Kontroll	VB	UFS FPL 37 812-2014	
10					X		PN 865/A (SSR). Prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 871-2006	
15					X		SSR-utrustning. Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 871-2007	
20					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8059 IK-utrustning eller grupp 8075 PN 865/A			
872							Motmedelsutrustning			
05					X		Rengöring av enheter F73 och B73	B	SKI 37	
10					X		App 73. Enhet B73. Kontroll av infästning	16 mån	UFS FPL 37 872-2001	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.1
15					X		App 73. Enhet CE73. Kontroll av infästning	32 mån	UFS FPL 37 872-2001	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.2
20					X		BOY 401. Plundring, laddning	VB	SKI 37	
25					X		BOL 451. Plundring, laddning	VB	SKI 37	
30					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem Grupp 8067 Apparat 73 eller grupp 8076 BOY/BOL			