

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls
enligt Fasat underhåll)

Innehåll	Sida
Allmänna bestämmelser	2
Speciella bestämmelser	2

Grupp	Benämning	
00	Allmänt	3
10	Skrov	5
18	Stol	9
20	Landställ	11
30	Styrsystem	14
41	Hydraulkraftförsörjning	17
43	Miljösystem	19
61	Motorinstallation	21
65	Bränslesystem	28
70	Beväpningsinstallation	30
80	El-, tele- och instrumentsystem	34
81	Elkraftförsörjning och belysning	42
84	Data- och navigeringsinstallation	44
85	Flygradio-, radar- och IR-installationer	46
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	47
87	IK- och motmedelsutrustning	49

- 1) Pos 45 i grupp 00, pos 35 i grupp 412, pos 20 i grupp 613, grupp 8076 och pos 25 i grupp 841 har utgått. Pos 62 i grupp 102, pos 07 i grupp 106, pos 95 i grupp 201 samt pos 17 och 27 i grupp 8067 har tillkommit. Sakändringar har markerats med streck framför berörd pos.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Saab AB

1 Allmänna bestämmelser

Flygmaterielunderhåll. Gemensamma grundläggande bestämmelser, se AF FLYG 100–000002.

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (flygtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00–1903 (gäller ej C– och D–service samt E–tillsyn).

När underhållsintervall (tillfälle) ändras till kortare intervall gäller följande generella övergångsbestämmelse:
Bruksenhet får vara i drift till nästa underhållstillfälle enligt tidigare intervall om inte direkt omplanering anges i underhållsdirektiven. I underhållsplanen anges sådant direktiv som "Direkt omplanering" i kolumnen Anteckning.

Bestämmelser för Fasat underhåll, se AF FPL 37 00–228.

FFV Aerotech, Linköping är systemverkstad för funktionssystemen grupp 00–65, utom grupp 611, som är VAS, Arboga.
FFV Aerotech, Arboga är systemverkstad för funktionssystemen grupp 70–87.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00							Allmänt			
01					X		Utvändig undersökning med avseende på kollisionsskador och läckning	K	SKI	
05					X		Utvändig undersökning m a p skador som sprickbildning, veckbildning, korrosion och läckning	B	SKI	
10					X		Stjärtkon. In- och utvändig kontroll	B	SKI	
20					X		Skruvlås (SG-lås). Kontroll samt byte av skruv, mutter, hylsa och kona/ring	32 mån	UFS FPL 37 00-2030	
25					X		Skruvlås (SG-lås). Kontroll av skruvarnas urgångningsmoment	8 mån	UFS FPL 37 00-2030 Avsnitt 2	
30					X		Smörjning av fpl	32 mån	UFS FPL 37 00-2007	Åtgärd planeras enligt kod i UFS. Kod med 32 planeras på 32 mån. Vår- och höståtgärder planeras enligt UFS FPL 37 00-2043
35					X		Lyftning och nedtagning av fpl med domkrafter	VB	UFS FPL 37 00-2004	
40					X		Målning och märkning av fpl. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 00-2008	
47					X		Luckor, kåpor, täck- och filletplåtar. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 00-2005 Avsnitt 3.1, 3.3, 3.5	
50					X		Lager. Rengöring, kontroll och smörjning	VB	UFS FPL 37 00-2027	
55					X		Speciella skyddsföreskrifter vid arbete på fpl	VB	UFS FPL 37 00-2001	
60					X		Primärdetaljer. Allmänna anvisningar	VB	UFS FPL 37 00-2026	
65					X		Momentdragnings av skruvar, muttrar, förskruvningar etc	VB	UFS FPL 37 00-2009	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00 forts										
70					X		Klammor typ conseal, v-band, J1–11 och janitrol. Borttagning, montering och momentdragning	VB	UFS FPL 37 00–2010	Se även grupp 431, pos 30
75					X		Strömställare, Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 00–2011	
80					X		Förvaringsunderhåll. Kortfattad åtgärdsförteckning	VB	UFS FPL 37 00–2013	
85					X		Bärgning av fpl	VB	UFS FPL 37 00–2014	
95					X		Lastfaktoruppföljning och åtgärder efter överbelastning		UFS FPL 37 00–2037	Se även grupp 611, pos 210
100					X		Rengöring av fpl	VB	UFS FPL 37 00–2006	
105					X		Områdesförteckning, fpl	VB	UFS FPL 37 00–2002	
110					X		Luckplan	VB	UFS FPL 37 00–2003	
115					X		Glas och kolfiberlaminat samt erosionsskydd. Bedömning och reparation av skador	8 mån	UFS FPL 37 00–2019	
130					X		Åtgärder vid skadat ytskydd	VB	UFS FPL 37 00–2022	
135					X		Åtgärder efter fågelkollision	VB	UFS FPL 37 00–2023	Även grupp 611, pos 215
140					X		Roder och vingklaffar. Byte av lager	VB	UFS FPL 37 00–2024	
145					X		Åtgärder på fpl efter blixtnedslag	VB	UFS FPL 37 00–2028	Även grupp 611, pos 295
150					X		Kontroll av nöd- eller flygsäkerhetssystem efter särtagning och hopsättning av elanslutningsdon och skarvdon	VB	UFS FPL 37 00–2034	
155					X		Rengöring av glas på instrument och indikatorer	VB	UFS FPL 37 00–2031	Se även grupp 845, pos 10
160					X		Åtgärder på fpl som ska kontrollflygas	VB	UFS FPL 37 00–2032	
165					X		Åtgärder efter överhettning i fpl	VB	UFS FPL 37 00–2033	
170					X		Hydraulrör. Anvisningar förbedömning och åtgärd av skador	VB	UFS FPL 37 00–2035	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
00 forts										
175					X		Flygsäkerhetskritiska utrymmen. Kontroll	VB	UFS FPL 37 00–2039	Utförs före mont av luckor över flygsäkerhetskritiska utrymmen
180					X		Utlandsflygning och visning av flygplan	VB	UFS FPL 37 00–2040	
185					X		Fasta bussningar. Rengöring, kontroll och smörjning	VB	UFS FPL 37 00–2041	
190					X		Bränsletankar. Lokalisering samt åtgärd av läcka	VB	UFS FPL 37 00–2042	
195					X		Vår- och höstservice. Kortfattad åtgärdsförteckning	1)	UFS FPL 37 00–2043	
200					X		Kalendertidsåtgärder. Kortfattad åtgärdsförteckning	VB	UFS FPL 37 00–2045	1) Vår och höst
10							Skrov			
101							Nosdel med radom			
05					X		Nosdel. Kontroll	1)	UFS FPL 37 101–2001	
10					X		Nosdel. Kontroll av pitotrörets infästning	1)	UFS FPL 37 101–2005	
15					X		Nosdel. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 101–2002	1) Se UFS FPL 37 00–1962 1) Se UFS FPL 37 00–1962
20					X		Nosdel. Injustering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 101–2003	
25					X		Nosdel. Framtagning och montering	VB	UFS FPL 37 101–2004	
102							Framkropp (Skrovmässigt)			
05					X		Huv och rutor. Renhetsk kontroll	K	SKI	
10					X		Huv och rutor. Rengöring	B	SKI	
15					X		Luftintag och luftkanaler. Undersökning	B	SKI	
20					X		Luftkanal. Kontroll av cellskiktspanel	VB	UFS FPL 37 102–2024	
25					X		Frontruta, huv och tätnings slang. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102–2010	
30					X		Luftintag och luftkanaler. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102–2001	
35					X		Huvband. Byte	15 mån	UFS FPL 37 102–2019	Samordnas med arbeten på stol

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
102 forts										
40					X		Framkropp och apparat- rum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102–2002 Avsnitt 2–3	Samordnas med stolens borttagning
41					X		Framkropp och apparat- rum. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 102–2002	
45					X		Framkropp, struktur. Kon- troll	32 mån	UFS FPL 37 102–2004	
50					X		Förarrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102–2009	
51					X		Förarrum. Loggboksack, kardborreband. Byte	VB	UFS FPL 37 102–2009	
55					X		Dragband luftintag. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 102–2018	1) Utförs på fpl inom 1800–2200 Fh. Planeras i DIDAS (DFA) mot blockat utfall. Pos 60 och 62 sampla- neras
60					X		Luftintag, plåtbalk infästning dragband. Kontroll av sprickor och korrosion	1)	UFS FPL 37 102–2026 Avsnitt 3	
62					X		Luftintag, plåtbalk infästning dragband. Kontroll av sprickor	1)	UFS FPL 37 102–2026 Avsnitt 4	
65					X		Infästning elaggregat. Sprickundersökning med ultraljud	VB	UFS FPL 37 102–2022	Får endast utföras av cv
70					X		Huv. Borttagning och mont- ering	VB	UFS FPL 37 102–2011	
75					X		Huv. Injustering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 102–2012	
80					X		Fäste, huv. Byte	VB	UFS FPL 37 102–2021	
85					X		Frontruta. Byte	VB	UFS FPL 37 102–2013	
90					X		Luftintag. Byte	VB	UFS FPL 37 102–2014	
95					X		Frontruta och huv. Kontroll- anvisningar	VB	UFS FPL 37 102–2016	
100					X		Tätningsslangar, nosdels- utrymme och huv. Byte	VB	UFS FPL 37 102–2025	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
103							Manöversystem, huv			
05					X		Huvreglage och huvlås. Kontroll	VB	UFS FPL 37 103–2001	
10					X		Huvmanövrerings- och indikeringskretsar. Kontroll	1)	UFS FPL 37 103–2003	1) Utförs i samband med stolens montering
15					X		Torsionsaxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103–2005	
20					X		Huvlagring, eldomkraft och mekanism. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 103–2002	
30					X		Torsionsaxel. Smörjning av kullås	VB	UFS FPL 37 103–2006	
35					X		Huvmekanism, grundinställning. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 103–2004	
104							Fällningssystem, huv			
05					X		Huvbortskjutning, elkretsar. Kontroll	1)	UFS FPL 37 104–2001	1) Utförs i samband med stolens montering
10					X		Huvbortskjutning. Åtgärder efter vådautlösning av elkrutpatroner	VB	UFS FPL 37 104–2003	
15					X		Huvbortskjutning. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 104–2004	
20					X		Litbatteri 27 V/K. Kontroll	1)	UFS FPL 37 104–2006	1) Se UFS FPL 37 00–1962
105							Bakkropp (Skrovmässigt)			
05					X		Bakkropp, struktur. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 105–2001	
10					X		Bakkropp. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 105–2008	
15					X		Motorrum. Kontroll	VB	UFS FPL 37 105–2002	Utförs alltid före motormontering
20					X		Vingkoppelspant. Sprickundersökning	1)	UFS FPL 37 105–2005	1) Gäller fpl 301–315 vid max 1050 Fh och max 1450 Fh
25					X		Vingkoppelspant. Kontroll av spantdelar	8 mån 1)	UFS FPL 37 105–2010	1) Gäller fpl 301–315
106							Stjärtkon med ejektor (Skrovmässigt)			
05					X		Stjärtkon med ejektor, Panel F6400–046807 (dubbelplåt) struktur och T-profil. Kontroll	1)	UFS FPL 37 106–2001 Avsnitt 2	1) Se UFS FPL 37 00–1962

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
106 forts										
07					X		Stjärtkon med ejektor. Panel F6400–074200 (enkelpåt) struktur. Kontroll	1)	UFS FPL 37 106–2001 Avsnitt 3	1) Se UFS FPL 37 00–1962
10					X		Stjärtkon med ejektor. Sam- manställning över kontroll samt åtgärd av skada	VB	UFS FPL 37 106–2006	
15					X		Stjärtkon med ejektor. Bort- tagning och montering	VB	UFS FPL 37 106–2002	Anm Vid byte av stjärtkon mellan fpl får beord- rade under- hållsintervaller inte överskridas vad gäller drift- tid.
16					X		Stjärtkon med ejektor. Man- övercylindrar, invändigt, paneler, luckor och primärdetaljer. Kontroll	1)	UFS FPL 37 106–2003	1) Se UFS FPL 37 00–1962
20					X		Stjärtkon med ejektor. Skjuvtappar, bussningar och dragbultar. Kontroll, byte och slipning	VB	UFS FPL 37 106–2004	
107							Fena			
05					X		Bukfena. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 107–2007 Avsnitt 2	
06					X		Bukfena. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 107–2007 Avsnitt 3	
10					X		Ryggfena plåt. Kontroll av fenans struktur	1)	UFS FPL 37 107–2001	1) Se UFS FPL 37 00–1962
15					X		Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Kontroll av fenans struktur	1)	UFS FPL 37 107–2006	1) Se UFS FPL 37 00–1962
20					X		Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Sprickun- dersökning av fenans huvudkoppel	1)	UFS FPL 37 107–2006	1) Se UFS FPL 37 00–1962
25					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av fenvikningssys- tem	1)	UFS FPL 37 107–2005	1) Se UFS FPL 37 00–1962
30					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av primärdetaljer	1)	UFS FPL 37 107–2005	1) Se UFS FPL 37 00–1962
35					X		Ryggfena. Borttagning och montering. (Byte, nymon- tering)	VB	UFS FPL 37 107–2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
107 forts										
40					X		Ryggfena plåt. Sprickundersökning av fenans huvudkoppel	1)	UFS FPL 37 107–2001	1) Se UFS FPL 37 00–1962
45					X		Bukfena. Borttagning och montering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 107–2004	
108							Vikningssystem, fena			
05					X		Vikning av fena vid felfunktion	VB	UFS FPL 37 108–2002	1) Se UFS FPL 37 00–1962
10					X		Låsmekanism, fena. Kontroll och smörjning	1)	UFS FPL 37 108–2003	
15					X		Låsmekanism, fena. Åtgärder vid första monteringen i fpl	VB	UFS FPL 37 108–2004	
109							Vingar			
05					X		Koppelbultar, huvudvingar. Kontroll av åtdragningsmoment	FGH	UFS FPL 37 109–2003	
10					X		Koppelbultar, nosvingar. Kontroll av åtdragningsmoment	FGH	UFS FPL 37 109–2008	
15					X		Huvudvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109–2001	
20					X		Nosvingar, struktur. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 109–2006	
25					X		Huvudvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 109–2014	
30					X		Nosvingar. Kontroll av primärdetaljer	GH	UFS FPL 37 109–2016	
35					X		Nosvingar. Borttagning och montering. (Byte, nymontering)	VB	UFS FPL 37 109–2010	
40					X		Huvudvingar. Borttagning och montering. (Byte nymontering)	VB	UFS FPL 37 109–2005	
45					X		Huvudvingar, nosparti. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 109–2012	
50					X		Tankpaneler. Borttagning och montering	VB	UFS FPL 37 109–2011	
55					X		Spets, nosvinge. Byte	VB	UFS FPL 37 109–2013	
18							Stol			
181							Stol (Installation)			
05					X		Stol och stolpacke. Klargöring	K	SKI	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
181 forts										
10					X		Stol och stolpacke. Kontroll	B	SKI	
15					X		Stol. Borttagning, kontroll och montering	VB	UFS FPL 37 181–2001	
20					X		Stol. Rengöring	VB	UFS FPL 37 181–2003	
25					X		Strömställare, stolsäkringsmekanism (H03–022, E02–022 och –122). Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 181–2005	
30					X		Pistong. Justering	VB	UFS FPL 37 181–2006	
182							Sitsomställning			
05					X		Sitsomställning. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 182–2001	
10					X		Omställningsmekanism med momentbrytare, raketmotor. Kontroll	VB	UFS FPL 37 182–2002	
183							Utskjutning			
05					X		Lägesfixeringsdon. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 183–2001	
10					X		Utskjutningsanordning. Mätning av manöverkrafter	1)	UFS FPL 37 183–2002	1) Utförs i samband med byte av stolpatron
15					X		Krutpatroner. Åtgärder efter vådautlösning	VB	UFS FPL 37 183–2003	
20					X		Strömställare (E03–017, –117) på momentbrytare. Byte och justering	VB	UFS FPL 37 183–2507	
184							Frigöring			
05					X		Tvåtidslösare, omställningsmekanism. Kontroll	KTR	UFS FPL 37 184–2005	Se UFS FPL 37 00–1964
10					X		Remfrigöring, automatisk. Kontroll	1)	UFS FPL 37 184–2004	1) Utförs i samband med byte av tvåtidslösare
15					X		Remfrigöring, manuell. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 184–2003	
20					X		Omställare. Kontroll av täthet fenpitotrörssystem	32 mån	UFS FPL 37 841–2004	Se även grupp 841, pos 20

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
20							Landställ			
201							Huvudställ			
05					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning. (Kontroll av: Normal kolvlängd, förslitning av däck, läckning och rengöring)	K	SKI	
10					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning. (Kontroll av: Bromsförslitning och ringtryck	KF	SKI	
15					X		Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (Skadekontroll)	B	SKI	
20					X		Huvudställ och huvudställsrum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 201–2001	
25					X		Huvudställsluckor. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201–2006	
30					X		Parkeringsspärr. Kontroll och justering av hållkraften	32 mån	UFS FPL 37 201–2015	
35					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån, inre läckning samt fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 201–2004	
40					X		Huvudställ med infästning och huvudställsrum. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 201–2002	
45					X		Huvudställ. Kontroll av glapp	32 mån 1) FGH	UFS FPL 37 201–2013	1) Utförs mellan G–ts och H–ts. Utförs inte vid 32 mån mellan H– och G–tillsyner.
50					X		Boggi. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 201–2014 Avsnitt 5	
55					X		Sträva. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201–2014 Avsnitt 6	
60					X		Stötdämparkolv. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling	FGH	UFS FPL 37 201–2014 Avsnitt 7	
65					X		Huvudställsluckor. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 201–2010	
70					X		Huvudställsluckor, inre. Byte	VB	UFS FPL 37 201–2008	
75					X		Huvudställsluckor, yttre. Byte	VB	UFS FPL 37 201–2009	
80					X		Hydraulslangar. Byte	VB	UFS FPL 37 201–2007	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
201 forts										
85					X		Huvudställsluckor och luck- ramar. Reparation av slit- skydd	VB	UFS FPL 37 201–2011	
90					X		Huvudställsben. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 201–2012	
95					X		Huvudställ. Sprickunder- sökning	VB	CSM–rapport T6028/Mo.461	
202							Hjulbromssystem			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll av laddningstryck	B	SKI	
10					X		Hjulbromsar. Kontroll av bromsregulatorernas funk- tion	1)	UFS FPL 37 202–2010	1) Utförs i sam- band med bromsbyte
15					X		Hjulbromsar. Renspolning av främre hjulbromskretsar samt kontroll av elavstängningsventil	16 mån	UFS FPL 37 202–2012	
20					X		Hjulbromsar. Kontroll av främre modulatorernas elavstängningsventil	32 mån	UFS FPL 37 202–2002	
25					X		Hjulbromsar. Funktions- provning	FGH	UFS FPL 37 202–2003	
30					X		Hjulbromsar. Urluftning	VB	UFS FPL 37 202–2004	
35					X		Tryckackumulator. Fyllning av kvävgas	VB	UFS FPL 37 202–2006	
40					X		Hjulbromsar. Åtgärder efter överhettning	VB	UFS FPL 37 202–2007	
45					X		Hjulbromsar. Byte av rotor- plattor samt kontroll	1)	UFS FPL 37 202–2009	1) Utförs i sam- band med bromsbyte
203							Nosställ			
05					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av: Fri kolvlängd, förslitning av däck, läckning och rengö- ring)	K	SKI	
10					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av ringtryck)	KF	SKI	
15					X		Nosställ och nosställsrum. Undersökning. (Skadekon- troll)	B	SKI	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
203 forts										
20					X		Nosställ och nosställsrum. Delkontroll	8 mån	UFS FPL 37 203–2001	
25					X		Stötdämpare. Kontroll och fyllning av smörjolja	16 mån	UFS FPL 37 203–2005	
30					X		Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån och fyllning av kvävgas	32 mån	UFS FPL 37 203–2004	
35					X		Nosställsluckor. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 203–2003	
40					X		Noshjulsaxel. Rengöring, kontroll och smörjning	FGH	UFS FPL 37 203–2008	
45					X		Noshjulsaxel. Byte av rull- lager	H	UFS FPL 37 203–2008	
50					X		Saxlänkar. Byte	VB	UFS FPL 37 203–2009	
55					X		Hydraulslangar. Byte	VB	UFS FPL 37 203–2010	
60					X		Nosställsluckor. Byte	VB	UFS FPL 37 203–2011	
65					X		Nosställsben. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 203–2012	
70					X		Skydd för fästörönen på nosställsbenet. Byte	VB	UFS FPL 37 203–2013	
204							Styrsystem, noshjul			
05					X		Noshjulsstyrning. Funk- tionsprovning	FGH	UFS FPL 37 204–2002	
10					X		Noshjulsstyrning. Kontroll och justering	VB	UFS FPL 37 204–2003	
205							In- och utfällningssystem			
05					X		Låsmekanismer, huvudställsluckor. Delkon- troll	32 mån	UFS FPL 37 205–2001	
10					X		Landställets in- och utfällning. Funktionsprov- ning	VB	UFS FPL 37 205–2003	
15					X		Landställets resevutfällning. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 205–2004	
20					X		Manövercylinder F6400–003885, nosställ. Kontroll av gasförekomst	32 mån	UFS FPL 37 205–2017	
25					X		Tryckbrytare och nödfrigöring, landnings- spak. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 205–2012	
30					X		Reglagelinor, landställ. Kontroll och justering av linspänning	FGH	UFS FPL 37 205–2005	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
205 forts										
35					X		Upplåscylinder F6400–003883, huvudställ. Smörjning av infästnings- lager	FGH	UFS FPL 37 205–2014	
40					X		Manövercylinder M2030–403010, nosställslucka. Smörjning av infästningslager	FGH	UFS FPL 37 205–2016	
45					X		Landningsspak. Kontroll av spärrfunktion	FGH	UFS FPL 37 205–2011	
50					X		Låsmekanismer, huvudställsluckor. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 205–2008	
55					X		Låsmekanism, nosställ. Kontroll och justering	FGH	UFS FPL 37 205–2010	
60					X		Manövercylinder M2030–405010, inre landställslucka. Smörjning av nedre infästningslager	GH	UFS FPL 37 205–2015	
65					X		Upplåscylinder F6400–042148, nosställ. Kontroll och rengöring av filter	GH	UFS FPL 37 205–2018	
70					X		Inlås, främre. Byte	VB	UFS FPL 37 205–2006	
75					X		Inlås, bakre. Byte	VB	UFS FPL 37 205–2007	
80					X		Låsmekanism, nosställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205–2009	
85					X		Reglagelinor, landställ. Byte	VB	UFS FPL 37 205–2013	
90					X		Manövercylinder M2030–406010. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 205–2019	
206							Indikeringskretsar			
05					X		Funktionsövervakning. Kon- troll	32 mån	UFS FPL 37 206–2001	
10					X		Strömställare. Smörjning	1)	UFS FPL 37 617–2008	1) Se grupp 617, pos 20
15					X		Landställ. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 206–2003	
30							Styrssystem			
301							Grundstyrssystem			
05					X		Högtrycksfilter, serieservo. Kontroll och rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 301–2026	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
301 forts										
10					X		Högtrycksfilter för servo- ventil sidroder. Kontroll och rengöring av differenstryck- indikator	32 mån	UFS FPL 37 301–2003	
15					X		Nosvingeklaffar. Kontroll av skalplåt, infästnings– och lagringspunkter samt limsläppning och tättnings- medel	16 mån	UFS FPL 37 301–2004	
20					X		Vingroder. Kontroll av skalplåt, infästnings– och lagringspunkter samt limsläppning och tättnings- medel	16 mån	UFS FPL 37 301–2004	
25					X		Sidroder. Kontroll av skalplåt, infästnings– och lagringspunkter samt limsläppning och tättnings- medel	16 mån	UFS FPL 37 301–2004	
35					X		Reglage nosvingeklaffar och serietrimdomkraft. Kon- troll	FGH	UFS FPL 37 301–2007	
45					X		Pedalställ och överförings- don, sidroder. Kontroll 1	32 mån	UFS FPL 37 301–2008	
46					X		Pedalställ och överförings- don, sidroder. Kontroll 2	FGH	UFS FPL 37 301–2008	
50					X		Styrspak. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 301–2009	
55					X		Styrspakshandtag. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 301–2037	
60					X		Hydraulkretsar. Delkontroll och funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 301–2011	
65					X		Linspänning nosvingeklaf- far. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 301–2012	
70					X		Nosvingeklaffsektion. Funk- tionsprovning	FGH	UFS FPL 37 301–2013	
75					X		Roll– och tippväxelservo. Kontroll av magnetventil- spolar	FGH	UFS FPL 37 301–2035	
80					X		Pedalkraftsektion. Funk- tionsprovning	GH	UFS FPL 37 301–2014	
85					X		Hydraulkretsar. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 301–2015	
90					X		Överföringsdon, vingroder. Kontroll	32 mån 1)	UFS FPL 37 301–2016	1) FGH under 2000 Fh. 32 mån över 2000Fh

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
301 forts										
95					X		Sidroder. Kontroll av roder- utslag	FGH	UFS FPL 37 301–2017	1) Utförs vid GH för fpl som utfört åtgärd enligt UFS FPL 37 301–2027E eller senare utgåva
100					X		Skevstyrväxel. Kontroll av omställningstid	FGH	UFS FPL 37 301–2025	
105					X		Roderlinor, sidstyrssystem. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2030	
110					X		Linor, dropingmekanism. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2033	
115					X		Höjd- och skevstyrssystem. Kontroll och justering	FGH 1)	UFS FPL 37 301–2027	
120					X		Sid- och skevstyrssystem. Åtgärder när trimindikatorer inte är synliga vid kontroll- flygning	VB	UFS FPL 37 301–2040	
125					X		Fyllning av olja i tandemcy- linder	FGH	UFS FPL 37 301–2553	
130					X		Tandemcylinder, ving- och sidroder. Kontroll och åtgärd vid bakre infästning	VB	UFS FPL 37 301–2039	
135					X		Sidstyrssystem. Grundin- ställning	VB	UFS FPL 37 301–2020	
140					X		Vingroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2029	
145					X		Sidroder. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2022	
150					X		Pedalställ. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2038	
155					X		Nosvingeklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2023	
160					X		Styrspak. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2563	
165					X		Linspänning, nosvingeklaf- far. Justering	VB	UFS FPL 37 301–2024	
170					X		Linor, manöverventil nos- vingeklaffar. Byte	VB	UFS FPL 37 301–2032	
175					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8056 Grundstyr- läggning			
302							Styrautomat			
05					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
302 forts										
10					X		Jordfläta, spaksignalgivare. Byte	32 mån	UFS FPL 37 302–2504	
15					X		Spaksignalgivare. Kontroll av wire	32 mån	UFS FPL 37 302–2002	
303							Luftbromssystem			Se textrader
							Utgår när MF FPL 37 303–Ä5604 är införd			
05					X		Luftbromsar. Kontroll av beklädnad, infästnings- och lagringspunkter	FGH	UFS FPL 37 303–2001	
10					X		Luftbroms. Byte	VB	UFS FPL 37 303–2003	
41							Hydraulkraftförsörjning			
411							Drivkrets, system 1			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll eventuellt påfyllning av kvävgas	KF	SKI	Utförs före första flygning under kalender- dygnet
10					X		Hydraultank. Kontroll av tryckoljenivån	KF	SKI	Utförs före första flygning under kalender- dygnet
15					X		Hydraulinstallation. Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 411–2010 Avsnitt 2	
20					X		Högtrycksfilter, drivkrets 1. Kontroll av differenstryckin- dikator	16 mån	UFS FPL 37 411–2001 Avsnitt 1	
25					X		Högtrycksfilter, testhydraul- pump. Kontroll och rengöring av differenstryck- indikator	32 mån	UFS FPL 37 411–2003	
30					X		Dränerbehållare, hydraul- pump. Tömning	16 mån	UFS FPL 37 411–2004	
35					X		Hydraulpump. Kontroll av pumpptryck	16 mån	UFS FPL 37 411–2012	
40					X		Högtrycksfilter, drivkrets 1. Rengöring av differens- tryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 411–2001 Avsnitt 2	
50					X		Tryckvakt E05–018 och K01–035. Funktionsprov- ning	32 mån	UFS FPL 37 411–2005	
55					X		Hydraulpump. Kontroll av kapacitet	FGH	UFS FPL 37 411–2006	
65					X		Tryckstötdämpare. Funk- tionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 411–2013	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
411 forts										
70					X		Hydraulinstallation. Kontroll	GH	UFS FPL 37 411–2010	
75					X		Hydraultank. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI	
80					X		Testhydraulpump. Startning och stoppande	VB	UFS FPL 37 411–2011	
85					X		Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 411–2014	
90					X		Tryckolja. Provtagning	VB	UFS FPL 37 411–2015	
95					X		Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning	VB	UFS FPL 37 411–2016	
100					X		Kontroll av gasinblandning	VB	UFS FPL 37 411–2018	
412							Drivkrets, system 2			
05					X		Tryckackumulator. Kontroll eventuellt påfyllning av kvävgas	KF	SKI	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
10					X		Hydraultank. Kontroll av tryckoljenivå	KF	SKI	Utförs före första flygning under kalenderdygnet
15					X		Högtrycksfilter, drivkrets 2. Kontroll av differenstryckindikator	16 mån	UFS FPL 37 412–2001 Avsnitt 1	
20					X		Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Kontroll av differenstryckindikator	8 mån	UFS FPL 37 412–2012 Avsnitt 1	
40					X		Reservhydraulpump. Kontroll av pumptryck	8 mån	UFS FPL 37 412–2020	
45					X		Tryckvakt H03–029 och H03–030. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 412–2014	
50					X		Hydraulpumpar (huvudpump och reservpump). Kontroll av kapacitet	32 mån	UFS FPL 37 412–2013	
55					X		Tryckstötdämpare. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 412–2015	
60					X		Hydraulpump. Kontroll av pumptryck	16 mån	UFS FPL 37 412–2011	
65					X		Dränerbehållare, hydraulpump. Tömning	16 mån	UFS FPL 37 412–2003	Följs upp på UFS FPL 37 411–2004
70					X		Högtrycksfilter, drivkrets 2. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412–2001 Avsnitt 2	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
412 forts										
75					X		Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Rengöring av differenstryckindikator	32 mån	UFS FPL 37 412–2012 Avsnitt 2	
80					X		Hydraultank. Påfyllning av tryckolja	VB	SKI	
85					X		Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning	VB	UFS FPL 37 412–2016	
90					X		Tryckolja. Provtagning	VB	UFS FPL 37 412–2017	
95					X		Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning	VB	UFS FPL 37 412–2018	
100					X		Kontroll av gasinblandning	VB	UFS FPL 37 412–2025	
43							Miljösystem			
431							Luftsystem			
05					X		Luft, vågledare, Kontroll och komplettering	K	SKI	
10					X		Fuktindikering, torkpatron, radarkrets. Kontroll	B	SKI	
15					X		Kylluftinstallation, övre bakre apparatrum. Kontroll	8 mån	UFS FPL 37 431–2002	
20					X		Rörinstallation och förkylare, luftkonditionering. Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 431–2003	
25					X		Styrning av relä- och ventilfunktioner via ANPU: MINUS 7 GRADER. Funktionsprovning. Termostat (D02–045). Kontroll	16 mån	UFS FPL 37 8080–3317	Test av D02–044, D02–043 och D02–045
30					X		Conosealklammor, motor – förkylare. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 00–2010	Se även grupp 00, pos 70
35					X		Dränermunstycke, vattenavskiljare tertiärluft. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 431–2007	
40					X		Reducer- och avstängningsventil D02–005 och avstängningsventil D02–029. Kontroll av avstängning, kabinluft	32 mån	UFS FPL 37 431–2008	Utförs i samband med motorprov
45					X		Reducer- och avstängningsventil D02–005. Kontroll av reducerat tryck	32 mån	UFS FPL 37 431–2019	Utförs i samband med motorprov
50					X		Säkerhetsventil F6400–062514. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 431–2036	Utförs i samband med motorprov

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts										
55					X		Kolv med tätningar F6400–074199, –064444, –064445. Kontroll och mätning av tätningar	1)	UFS FPL 37 431–2038	1) Utförs i sam- band med motormontering
60					X		Luftsystem, allmänt. Kon- troll	FGH	UFS FPL 37 431–2017	
61					X		Luftsystem. Kontroll av luft- slangar och gummiskarvar	32 mån	UFS FPL 37 431–2017 avsnitt 2.2	
65					X		Reducer- och avstäng- ningsventiler D02–005, –006 och –029 samt elkretsen för termostat D02–012. Funktionsprov- ning	GH	UFS FPL 37 431–2020	
70					X		Styrning av relä- och ventil- funktioner via ANPU: KLB–TILL, EPLUFT FRÅN, EPINDLUFT FRÅN, LUFT RR–ELNIK FRÅN, LUFT RR EFF FRÅN, LUFT RR FRÅN, RR TILL MÖJLIG. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 8080–3317	Test av F04–014, –016, F12–015, –016 och D02–028
75					X		Elkretsar temperaturregler- ingssystem, förarrum. Avstvent D02–007, tempvälj –014, kontrollbox –015, termostat –016, –019 och strömställare –017. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 431–2025	
80					X		Förarrum och trycktäta utrymmen. Täthets- och tryckregleringsprov	GH	UFS FPL 37 431–2023	Se även grupp 864, pos 20
85					X		Temperaturreglering, förar- rum. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431–2009	
90					X		Silduk, kabintrycksregula- tors och kabinsäkerhets- ventilens referenstryckled- ning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431–2013	Går inte att utföra i fpl med kompositfena
95					X		Silduk, pilotventilens refe- renstryckledning. Kontroll	VB	UFS FPL 37 431–2015	Går inte att utföra i fpl med kompositfena
100					X		Reglerventil och pilotventil. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 431–2016	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
431 forts										
105					X		Rörsystem, förkylare F6400–003904, –003905 samt reducer- och avstängningsventil D02–005. Täthetsprovning	VB	UFS FPL 37 431–2022	
110					X		Rörsystem, tätslangar, pilot-ventil, IK2, hjälpapparater motor och reducerventil F6400–052665. Täthets- och funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 431–2026	1) H, därefter F, G
115					X		Rörsystem, tryckluft, kyl Luft, enhet B73. Täthetskontroll	1)	UFS FPL 37 431–2040	1) H, därefter F, G
120					X		Rörsystem och reducerventiler, radarns vågledare. Täthets- och funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 431–2028	1) H, därefter F, G
125					X		Rör. Reparation av skador på isolering	VB	UFS FPL 37 431–2029	
130					X		Kylturbin. Kontroll av kylturbinens rotorparti	VB	UFS FPL 37 431–2037	
135					X		Avstängningsventil D02–006. Funktionsprovning	16 mån	UFS FPL 37 431–2039	
432							Syrgassystem			
05					X		Syrgas. Kontroll och komplettering	K	SKI	
10					X		Syrgassystem. Kontroll av täthet	FGH	UFS FPL 37 432–2001	
15					X		Reducerventil M2303–130710. Kontroll av reducerat tryck	FGH	UFS FPL 37 432–2002	
20					X		Syrgassystem, allmänt. Kontroll	H	UFS FPL 37 432–2003	
25					X		Syrgassystem. Kontroll av tryckvakt H03–021	FGH	UFS FPL 37 432–2004	Gäller när MF FPL 37 432–Ä5659 är införd
61							Motorinstallation			
611							Motor RM8			
05					X		Utrullning. Kontroll av onormala ljud	K	SKI	
10					X		Dränning vid stoppande av motor	K	SKI	
15					X		Oljenivå. Kontroll och komplettering	K	SKI	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts										
20					X		Inloppsdel och utloppsdel. Kontroll	K	SKI	
25					X		Difftrycksindikator på olje- filter S19. Kontroll	K	SKI	S37
30					X		Difftrycksindikator för bränslefilter S1. Kontroll	K	SKI	S20
35					X		Oljeprov. SOAP-kontroll	(K) 1)	SKI	1) (K) var 16:e flygning samt efter 1:a motor- körning vid motorbyte: • Fullständig analys. • Kontroll av Fe-halt enligt AF FPL 37 611-1.
37					X		Luftintag och motorns inloppsdel. Kontroll	KF	SKI	
40					X		Inloppsdel. Undersökning	B	SKI	
45					X		Åtkomliga delar på ebk. Undersökning	B	SKI	
50					X		Magnetplugg, oljetank motor. Kontroll	K	SKI	S46
55					X		Motor. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 611-2005	
60					X		Tändsystem. Funktions- provning	85 Fh	UFS FPL 37 611-2007	
65					X		Motor RM8. Kontrollkörning	85 Fh	UFS FPL 37 611-2040	
70					X		Oljefilter, motor. Kontroll och byte av filterinsats ("engångsfilter")	170 Fh	UFS FPL 37 611-2018	S19 Åtgärden följs upp i DIDAS som kod By
71					X		Oljefilter, motor. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 611-2018	S19 Åtgärden följs upp i DIDAS som kod K.
75					X		PB-bälg, bränslereg GG. Dränering av kondensat	170 Fh	UFS FPL 37 611-2009	D4
80					X		PB-bälg, bränslereg EBK. Dränering av kondensat	170 Fh	UFS FPL 37 611-2010	D11
85					X		PT7-bälg, bränslereg EBK. Dränering av kondensat	170 Fh	UFS FPL 37 611-2011	D12
90					X		Filterinsats regulatorfilter S2, bränsleregulator GG. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611-2012	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts										
95					X		Filterinsats hydraulfilter S4, bränslepump GG. Kontroll- och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611–2014	
100					X		Filterinsats, regulatorfilter S8, bränsleregulator EBK. Kontroll och byte	170 Fh	UFS FPL 37 611–2015	
105					X		Vattenavskiljare, bränslereg GG. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611–2001	D33
110					X		Vattenavskiljare, bränslereg EBK. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611–2002	D35
115					X		Motor RM8B. Kontrollkör- ning	170 Fh	UFS FPL 37 611–2050	
125					X		Vattenavskiljare, slock- ningskännare. Tömning	130 Fh	UFS FPL 37 611–2003	D36
130					X		Bränslefilter S1, bränsle- pump GG. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611–2021	
135					X		Sil S3, fördelningsventil. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611–2013	
140					X		Filter, luftavtappningsregu- lator. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611–2016	S17
145					X		Linsystem, GG–EBK. Kon- troll	300 Fh	UFS FPL 37 611–2022	
150					X		Linsystem, EBK. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611–2023	
155					X		Filter, avtappningsventil- EBK. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611–2043	S51
160					X		Filterinsats bränslefilter S40, EBK. Kontroll och byte	300 Fh	UFS FPL 37 611–2039	
165					X		Olja, motor. Byte	VB	UFS FPL 37 611–2020	Se pos 35 grupp 611. Enligt direktiv från FMV:FlygFM
170					X		Filter, slockningskännare. Kontroll	300 Fh	UFS FPL 37 611–2017	S18
175					X		Anpassningsenhet motor (ANPM). Programblock 1, 2 och 3. Prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8080–3317	
180					X		Motor RM8 installerad i fpl. Konservering och/eller avkonservering	VB	UFS FPL 37 611–2025 UFS FPL 37 611–2026	
185					X		Olja, motor. Justering av oljetryck	VB	UFS FPL 37 611–2038	Även pos 250

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts										
190					X		Åtgärder vid bränsleläckning	VB	UFM RM8 01–6004 UFM RM8 01–6005 UFM RM8 01–6006	
195					X		Åtgärder vid oljelläckning	VB	UFM RM8 01–6004 UFM RM8 01–6005 UFM RM8 01–6006	
200					X		Åtgärder vid luftläckning	VB	UFM RM8 01–6004 UFM RM8 01–6005 UFM RM8 01–6006	
205					X		Åtgärder efter kompressor-pumpning	VB	UFS FPL 37 611–2042	
206					X		Motor RM8B. Fellokalisering. (Felaktiga motordata)	VB	UFS FPL 37 611–2042	Även grupp 8085, pos 55
207					X		Åtgärder vid vibrations-anmärkning	VB	UFS FPL 37 611–2042	
210					X		Åtgärder efter överbelastning	VB	UFS FPL 37 00–2037	Även grupp 00, pos 95
215					X		Åtgärder efter fågelkollision	VB	UFS FPL 37 00–2023	Även grupp 00, pos 135
220					X		Bränsleregulator GG. Tömning	VB	UFS FPL 37 611–2027	D37
225					X		Bränsleregulator EBK. Tömning	VB	UFS FPL 37 611–2028	D42
230					X		Hydraulpump. Tömning	VB	UFS FPL 37 611–2030	D39
235					X		Bränslesystem, motor. Urluftning	VB	UFS FPL 37 611–2029	B2
240					X		Slokningsventil, bränsleregulator EBK. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611–2044	
245					X		Åtgärder i samband med motorkörning	VB	UFS FPL 37 611–2035	
250					X		Motor RM8. Kontrollkörning och inreglering	VB	UFS FPL 37 611–2038	Utförs efter byte av motor. Även grupp 862 pos 15, 25 samt 611, pos 185.
265					X		Kompressor. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611–2008	Kompressor-steg 3, 4, 6 och 7. Se TOAF RM8 13–2.
270					X		Åtgärder med anledning av upptäckta skador på motorns inloppsdel eller fläkt	VB	UFM RM8 12–6002 UFM RM8 133–6006	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 forts										
275					X		Åtgärder vid förorenat olje- system	VB	UFS FPL 37 611–2042	
280					X		Åtgärder vid förorenat bränslesystem	VB	UFS FPL 37 611–2042	
285					X		Åtgärder vid hög oljeförbrukning	VB	UFS FPL 37 611–2042	
290					X		Sticklågständare. Rensning och kontroll	VB	UFS FPL 37 611–2061	Utförs då motorn tas ur fpl
295					X		Åtgärder på fpl efter blix- nedslog	VB	UFS FPL 37 00–2028	Även grupp 00, pos 145
300					X		Åtgärder efter stoppande av motor genom stängning av LT–kran	VB	UFS FPL 37 611–2049	
305					X		Åtgärder vid övergång mel- lan reabensin 77 och flygfo- togen 75	VB	UFS FPL 37 611–2051	
310					X		PB–begränsare. Täthets- kontroll	VB	UFS FPL 37 611–2052	
315					X		Oljenivåsystem. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611–2045	
320					X		Utloppstemperaturgivare. Kontroll	VB	UFS FPL 37 611–2037	Utförs även när motorn tillfälligt tas ur fpl. Utförs inte på tillsedd motor
325					X		Ledskenekrans 9. Sprick- kontroll	VB	UFS FPL 37 611–2056	
330					X		Motor RM8. Kompres- sortvätt	VB	UFS FPL 37 611–2060	Tvättning utförs vid: 1 Fågelkollision 2 Flygning i saltbemängd luft (enligt lokal bedöm- ning) 3 Före lång- tidsförvaring 4 Prestanda- försämring
612							Installationsdetaljer m m			
05					X		Motor RM8. Kontroll och justering av motorns läge i fpl	VB	UFS FPL 37 612–2001	
10					X		Motor RM8B. Borttagning	FGH	UFS FPL 37 612–2505	
15					X		Motor RM8B. Montering	FGH	UFS FPL 37 612–2506	Se även grupp 654, pos 55

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
613							Drivanordning, apparater			
05					X		Fpl-växellåda. Kontroll av oljemängd	B	SKI	
10					X		Tryckindikator, fpl-växel-låda. Kontroll och återställ-ning	B	SKI	
15					X		Lameller, drivaxel typ Hispano. Kontroll	1)	UFS FPL 37 613-2002	1) Se UFS FPL 37 00-1974
25					X		Fpl-växellåda med appa-rater. Kontroll av infästning och yttre läckning	85 Fh	UFS FPL 37 613-2001	Även grupp 811, pos 40
30					X		Magnetplugg, fpl-växel-låda. Kontroll	85 Fh	UFS FPL 37 613-2003	
35					X		Filter, fpl-växellåda. Kon-troll	300 Fh	UFS FPL 37 613-2004	
40					X		Olja fpl-växellåda. Byte	FGH	UFS FPL 37 613-2005	
45					X		Drivanordning apparater. Åtgärder vid vibrations-anmärkning	VB	UFS FPL 37 611-2042	
50					X		Växellåda. Reparation	VB	UFS FPL 37 613-2009	
614							Oljekylsystem och över-tryckssystem			
05					X		Oljekylare och backventiler. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 614-2001	
615							Startningssystem			
05					X		Drivenhet, startapparat. Kontroll av oljenivå	85 Fh	UFS FPL 37 615-2003	
10					X		Startapparat. Kontroll	B	SKI	
15					X		Utloppsrör, utloppskam-mare samt apparatrum-slucka startapparat. Kontroll	B	SKI	
20					X		Planetväxelhus, startappa-rat. Kontroll av oljenivå	85 Fh	UFS FPL 37 615-2005	
25					X		Magnetplugg, drivenhet startapparat. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 615-2002	
30					X		Magnetplugg, planetväxel-hus startapparat. Kontroll	170 Fh	UFS FPL 37 615-2004	
35					X		Olja, drivenhet startapparat. Byte	VB	UFS FPL 37 615-2006	
40					X		Olja, planetväxelhus start-apparat. Byte	VB	UFS FPL 37 615-2007	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
615 forts										
45					X		Startningssystem. Fellokalisering, reparation. (Byte av underenheter)	VB	UFS FPL 37 615–2008	
50					X		Startapparat. Avkonservering och urluftning	VB	UFS FPL 37 615–2010	
616							Luftintagstätning, ejektor- och strålbroms			
05					X		Luftintagstätning. Lägeskontroll	K	SKI	Snabbrapport registrerings-system
10					X		Transmissionsskedja. Kontroll	1)	UFS FPL 37 616–2001	1) Se UFS FPL 37 00–1962
11					X		Tertiärluftlucka. Kontroll	1)	UFS FPL 37 616–2002	1) Se UFS FPL 37 00–1962
15					X		Reverseringsklaffar. Kontroll	1)	UFS FPL 37 616–2003	1) Se UFS FPL 37 00–1962
16					X		Elkretsar, tertiärluftlucka och luftintagstätning. Funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 616–2005	1) Se UFS FPL 37 00–1962
17					X		Elkretsar, reversering. Funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 616–2006	1) Se UFS FPL 37 00–1962
20					X		Reverseringsklaffar. Smörjning av lager	VB	UFS FPL 37 616–2010	
25					X		Stödrullar, tertiärluftlucka. Smörjning	VB	UFS FPL 37 616–2011	
30					X		Brythjul och spännhjul, tertiärluftlucka. Smörjning	VB	UFS FPL 37 616–2012	
35					X		Tertiärluftlucka. Smörjning av skruvdomkraftens bakre lager	VB	UFS FPL 37 616–2013	
40					X		Transmissionskedja, tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616–2014	
45					X		Skruvdomkraft, tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616–2015	
50					X		Mutter till skruvdomkraft tertiärluftlucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616–2020	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
616 forts										
55					X		Reverseringsklaff. Byte	VB	UFS FPL 37 616–2016	
60					X		Tertiärluftslucka. Byte	VB	UFS FPL 37 616–2017	
65					X		Ejektor. Byte	VB	UFS FPL 37 616–2019	
70					X		Elkretsar, reversering. Fel- lokalisering	VB	UFS FPL 37 616–2008	
617							Gasreglage med automa- tisk fartkontroll			
05					X		Överföringsdon och spärrar, gasreglage. Kon- troll	GH	UFS FPL 37 617–2001	
10					X		AFK–domkraft. Kontroll och justering av ändläge	FGH	UFS FPL 37 617–2003	
11					X		Gasreglage med AFK– domkraft. Kontroll och jus- tering	VB	UFS FPL 37 617–2003	
15					X		Linspänning, gasreglage. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 617–2002	
20					X		Strömställare. Smörjning	FGH	UFS FPL 37 617–2008	
25					X		Linspänning, gasreglage. Justering	VB	UFS FPL 37 617–2004	
30					X		Stötstång, transmission, gasreglage. Bortkoppling och montering	VB	UFS FPL 37 617–2005	
35					X		Linor, gasreglage. Byte	VB	UFS FPL 37 617–2007	
45					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll			
65							Bränslesystem			
651							Bränsletankar inklusive extratank och ledningar			
05					X		Gummibälgar, bränsleled- ningar. Kontroll och vid behov byte	GH	UFS FPL 37 651–2004	
10					X		Bränsle– och tankluftled- ningar. Byte av O–ringar samt kontroll av rör	F	UFS FPL 37 651–2003 Avsnitt 2.3.1–2.3.3	
15					X		Bränsle– och tankluftled- ningar. Byte av O–ringar samt kontroll av rör	GH	UFS FPL 37 651–2003 Avsnitt 2.3	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
651 forts										
20					X		Bränsletankar. Dränering	VB	UFS FPL 37 651–2001	
25					X		Bränslesystem. Täthets- provning	VB	UFS FPL 37 651–2002	
30					X		Bränsle- och tankluftled- ningar. Åtgärder vid läck- ning	VB	UFS FPL 37 651–2003	
35					X		Stomledare. Reparation	VB	UFS FPL 37 812–2010	
652							Påfyllningssystem			
05					X		Tankning av bränsle	K	SKI	
10					X		Reservavstängningsfunktio- nen vid tankning. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 652–2001	
15					X		Avstängningsventiler, extra- tank. Kontroll	VB	UFS FPL 37 652–2002	
653							Tankluftsystem			
05					X		Filter och kylare, tankluft. Kontroll och rengöring	300 Fh	UFS FPL 37 653–2002	
10					X		Reducerenheter E01–076 och –077. Rengöring av bussningar samt funktions- kontroll av tankluftssyste- met	32 mån	UFS FPL 37 653–2008 UFS FPL 37 653–2001	Se även pos 25
15					X		Tryckvakter E01–047 och –060, högt tryck övre respektive nedre, tank 1. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 653–2004	
20					X		Tryckvakt E01–050, lågt tryck i tank 1. Funktions- provning	FGH	UFS FPL 37 653–2005	
25					X		Tankluftssystem. Funktions- kontroll	32 mån	UFS FPL 37 653–2001	Se även pos 10
30					X		Tryckvakter E01–078 och –079, högt tryck efter reducerenhet E01–076 och –077. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 653–2003	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
654							Matningssystem			
05					X		Tryckvakter E01–048 och –049, tankpumpstryck. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 654–2003 Avsnitt 1	
10					X		Tryckvakter E01–048 och –049, tankpumpstryck. Funktionsprovning	GH	UFS FPL 37 654–2003 Avsnitt 2	
15					X		Tankpumpar, tankpumpstryck och strömförbrukning. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 654–2001	
20					X		Nivåströmställare E01–024, in- och urkoppling högfart flödesfördelare. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654–2004	
25					X		Lägesgivare E01–069, flygfällstyrning av flödesfördelaren. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654–2005	
30					X		Strömställare E01–052, skarvdon extratank. Kontroll av brytfunktionen	FGH	UFS FPL 37 654–2006	
35					X		Tryckvakt E01–046, lågt tryck efter flödesfördelare. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 654–2002	
40					X		Bränsle. Urtankning	VB	UFS FPL 37 654–2007	
45					X		Elkretsar, bränslesystem. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 654–2008	
50					X		Flödesfördelare. Kontroll	VB	UFS FPL 37 654–2011	
55					X		EBK bränslerör. Byte av O-ring	GH	UFS FPL 37 612–2506	Se även grupp 612, pos 15
70							Beväpningsinstallation			
05					X		Rb 71. Klargöring	VB	SKI	
10					X		Rb 71 och blindrobot 71. Hängning	VB	SKI	
15					X		Rb 71 och blindrobot 71. Nedtagning	VB	SKI	
20					X		Rb 74. Klargöring	VB	SKI	
25					X		Rb 74, övningsrobot 74 och blindrobot 74. Hängning	VB	SKI	
30					X		Rb 74, övningsrobot 74 och blindrobot 74. Nedtagning	VB	SKI	
35					X		Rb 24J. Klargöring	VB	SKI	
40					X		Rb 24J, övningsrobot 24J och blindrobot 24J. Hängning	VB	SKI	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
70 forts										
45					X		Rb 24J, övningsrobot 24J och blindrobot 24J. Nedtagning	VB	SKI	
50					X		Raketkapsel m/70. Hängning	VB	SKI	
55					X		Raketkapsel m/70. Nedtagning	VB	SKI	
60					X		6,3 cm övningsraket m/70. Hängning	VB	SKI	
65					X		6,3 cm övningsraket m/70. Nedtagning	VB	SKI	
70					X		Akan m/75. Laddning	VB	SKI	
75					X		Akan m/75. Plundring	VB	SKI	
80					X		Lavett Rb 74. Byte av gasflaska	VB	SKI	
81					X		Hängning av lavett 74	VB	SKI	
82					X		Nedtagning av lavett 74	VB	SKI	
83					X		Hängning av lavett med robotskena, Rb 24 i balk S7/V7	VB	SKI	
84					X		Nedtagning av lavett med robotskena, Rb 24 från balk S7/V7	VB	SKI	
85					X		Extratank. Hängning	VB	SKI	
90					X		Extratank. Nedtagning	VB	SKI	
95					X		Laserreflektorenhet. Hängning	VB	SKI	
96					X		Laserreflektorenhet. Plundring av fpl-monterad fällare	VB	SKI	
97					X		Laserreflektorenhet. Laddning av fpl-monterad fällare	VB	SKI	
100					X		Laserreflektorenhet. Nedtagning	VB	SKI	
701							Beväpningsbalkar med fällmekanismer			
05					X		Fällmekanism 30A. Laddning	By	SKI	Se UFS FPL 37 00-1978
10					X		Fällmekanism 30A. Plundring	By	SKI	Se UFS FPL 37 00-1978
15					X		Fällmekanism 30A. Rengöring	VB	SKI	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
701 forts										
20					X		Beväpningsbalkar. Kontroll	B	SKI	
25					X		Elanslutningsdon, balkar. Rengöring, kontroll	8 mån	UFS FPL 37 701–2006	
30					X		Fällmekanism. Kontroll av låskrokarnas rörlighet	8 mån	UFS FPL 37 701–2501 Avsnitt 5 UFS FPL 37 701–2005 Avsnitt 4.2	
35					X		Kroppsbalk C7, centralplac- erad. Byte	VB	UFS FPL 37 701–2001	
40					X		Kroppsbalk S7, sidoplace- rad. Byte	VB	UFS FPL 37 701–2002	
45					X		Tung balk V7, vingplacerad. Byte	VB	UFS FPL 37 701–2003	
50					X		Lätt balk R7, vingplacerad. Byte	VB	UFS FPL 37 701–2005	
51					X		Lätt balk R7, vingplacerad. Smörjning stomanslutnings- don	– –	UFS FPL 37 00–2007	Se grupp 00, pos 30
52					X		Lätt balk R7, vingplacerad. Kontroll och smörjning	FGH	UFS FPL 37 701–2008	
53					X		Fällmekanism 30A. Isola- tions- och funktionsprov av strömställare	32 mån	UFS FPL 37 701–2007	
55					X		Elkabelarbeten i fpl	VB	UFS FPL 37 812–2010	
702							Manöverkretsar, beväp- ning			
05					X		Nödfällningskretsar beväp- ning. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 702–2002	
10					X		Tidrelä S02–018, ventila- tionslucka akan. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 702–2004	
15					X		Inriktningskorrekationer S1	– –	UFS FPL 37 8058–2005	Se även grupp 8058, pos 10
20					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8068 Beväpnings- system			
703							Robothjälpapparater			
05					X		Se grupp 80 El-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8068 Beväpnings- system			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
704							Beväpningslavetter och skenor			
05					X		Se Upphängningsinstruk-tioner, grupp 70			
705							Beväpningskapslar			
05					X		Se Upphängningsinstruk-tioner, grupp 70			
707							Akaninstallation			
05					X		Akan 30 mm m/75. Ladd-ning	VB	SKI	
10					X		Akan 30 mm m/75. Plund-ring	VB	SKI	
15					X		Akan 30 mm m/75. Rengöring. Smörjning	B	SKI	
20					X		Akanbox. Hängning	VB	SKI	
25					X		Akanbox. Nedtagning	VB	SKI	
30					X		Akanbox. Rengöring. Smörjning styrtappar	B	SKI	
35					X		Akanbox. Kontroll	1)	UFS FPL 37 707–2007	1) I samband med TS1, TS2 eller TS3 på akan
40					X		Akan 30 mm m/75. Till-syn 1. Rengöring. Kontroll. Smörjning	TS1 1)	UFS FPL 37 707–2003	1) 1600 skott *) Se även text-rader nedan
*) Tillsyn 1 Utförs: • Efter skjutning när nästa skjutning inte beräknas ske inom de närmaste tre dygnen. • Senast en månad efter första skjutning om inte tillsyn 2/tillsyn 3 uppnås. • Efter utebliven avfyring och efter bedömande när otjänlig väderlek eller annan orsak föranleder tätare intervaller. • Senast 15 månader efter föregående tillsyn på fpl-monterad akan som inte deltagit i skjutning.										
45					X		Akan 30 mm m/75. Till-syn 2. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	TS 2 1)	UFS FPL 37 707–2003	1) 1600 skott

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
707 forts										
50					X		Akan 30 mm m/75. Till- syn 3. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer	TS 3 1)	UFS FPL 37 707–2003	1) 3200 skott
55					X		Akaninstallation. Åkvagn, kedjor och hisslinor. Kon- troll. Smörjning	16 mån	UFS FPL 37 707–2002	
60					X		Kabling 96, akanbox. Byte	2100 Fh	UFS FPL 37 707–2508	Uppföljning på överordnad ME
65					X		Kabling 98, fpl. Byte	H	UFS FPL 37 707–2501	
70					X		Akan 30 mm m/75. Åtgärder efter eldabrott på grund av länstockning	VB	UFS FPL 37 707–2004	
75					X		Åk- och hissvinsch. Kon- troll och justering av broms- moment	8 mån	UFS FPL 37 707–2005	
80					X		Akanbox. Nödnedtagning	VB	UFS FPL 37 707–2006	
80							El-, tele- och instrument- system			
8050							Allmänna föreskrifter			
05					X		Funktionskontroll. FK	B	SKI	
10					X		Åtgärder vid avvikelse i testprogram	VB	Avvikelselista	FFV
15					X		Uppkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050–2002	
20					X		Nedkoppling. IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050–2003	
25					X		Allmänna anvisningar för FK och IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8050–2004	
30					X		Anvisningar för felav- hjälpning elektronik	VB	UFS FPL 37 8050–2005	
35					X		Fellokalisering, grundfpl elsystem	VB	UFS FPL 37 8050–2006	
40					X		Inläsning CD huvudpro- gram, inknappning fpl-data	VB	UFS FPL 37 8050–2007	
45					X		Operatörsinstruktion FK	VB	UFS FPL 37 8050–3599	
50					X		Testläge 30–39. Operatörs- instruktion IPK/IFL	VB	UFS FPL 37 8080–3317	
8051							Dator 107 (DC)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8051–3301	
10					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051–3301	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8051 forts										
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8051–2004	UFS FPL 37 8099–2051 Elfunktions- schema
20					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8051–2003	
8052							Anpassningsutrustning (ANP)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8052–3302	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052–3302	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8052–2004	UFS FPL 37 8099–2057 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8057–2003	
8053							Luftdatasystem (LD)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Kontroll av anfallsvinkelgi- vare	16 mån	UFS FPL 37 8053–2005	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8053–3303	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053–3303	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8053–2004	UFS FPL 37 8099–2053 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8053–2003	
8054							Tröghetsnavigerings- system (TN)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Autokalibrering	32 mån	UFS FPL 37 8054–2005	
20					X		Lång förinställning	VB	UFS FPL 37 8054–2005	
25					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8054–3304	Även grupp 8073, pos 05
30					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8054–3304	
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8054–2004	UFS FPL 37 8099–2054 Elfunktions- schema

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8054 forts										
40					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8054–2003	
45					X		Handhavande IME-registrerutrustning	VB	UFS FPL 37 8054–2006	
8055							Styrautomat med automatisk fartkontroll (SA)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8055–3305	Körs i samband med IPK GSA. Se grupp 8056, pos 10
15					X		Diagnostikutläsning SA07 i FK	VB	UFS FPL 37 8050–3599 Programdel FKSA ULD	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8055–3305	
21					X		Nollställning av minnesarea av undanlagrade datablock 89	FGH	UFS FPL 37 8050–3599 Avsnitt 3.3.4	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099–2055	Elfunktions-schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8055–2003	
8056							Grundstyranläggning (GSA)			
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8056–3306	IPK SA körs samtidigt. Se grupp 8055, pos 10
15					X		Spakservo. Kontroll av friktion	16 mån 32 mån	UFS FPL 37 8056–2006	16 mån gäller när MF FPL 37 301–Å5624 inte är införd
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8056–3306	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8056–2004	UFS FPL 37 8099–2056 Elfunktions-schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8056–2003	
35					X		Injustering av GSA lägesgivare och utstyrning av roder med servventil och serieservo	VB	UFS FPL 37 8056–2005	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8057							Presentationsutrustning (PRES)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8057–3307	Inklusive val- bara IFL–tester
15					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8057–3307	
20					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8057–2004	UFS FPL 37 8099–2057 Elfunktions- schema
25					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8057–2003	Även grupp 8052, pos 30
8058							Elektronisk presenta- tionsutrustning (EP)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inriktningskorrektioner SI	32 mån	UFS FPL 37 8058–2005	Även grupp 702, pos 15
15					X		Inbyggd prestandakontroll	FGH	UFS FPL 37 8058–3308	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8058–3308	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099–2058	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8058–2003	
35					X		Inläsning av program till vågformgenerator (VG) EP–12 från yttre minne (YM)	VB	UFS FPL 37 8058–3408	
8059							IK–utrustning (PN)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8059–3309	
15					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059–3309	
20					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8059–2004	UFS FPL 37 8099–2059 Elfunktions- schema
25					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8059–2003	
8060							Radar PS–46/A (MIS, RRS, BES)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Funktionskontroll	FGH	UFS FPL 37 8050–3599	
15					X		Färskning av VVR	FGH	UFS FPL 37 8060–3310 Avsnitt 3.2	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8060 forts										
20					X		Utökad test av BES	32 mån	UFS FPL 37 8060–3310 Avsnitt 3.3	
25					X		Utlösning av radaralarm	VB	UFS FPL 37 8050–3599 Programdel FKT	
30					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8050–3599	
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099–2060	Elfunktions- schema
40					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8060–2003	
45					X		Inläsning av program till signalbehandlingsenhet (SBE) PS46/A från yttre minne	VB	UFS FPL 37 8060–3410	
8063							TILS (TILS)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8063–3311	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063–3311	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8063–2004	UFS FPL 37 8099–2063 Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8063–2003	
8065							Styrdata (SD)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8065–3312	
15					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050–3599	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8065–3312	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099–2071	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071–2003	
8066							Radarhöjdmätare (RHM)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
15					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8066–3313	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066–3313	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8066–2004	UFS FPL 37 8099–2066 Elfunktions- schema

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8066 forts										
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8066–2003	
8067							Varnare/Motmedel			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067–3314	
15					X		Manuell prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8067–2004	
17					X		Manuell kontroll av flygplan- installation	32 mån	UFS FPL 37 8067–2005	UFS FPL 37 8099–2067 Elfunktions- schema
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067–3314	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067–2004	UFS FPL 37 8099–2067 Elfunktions- schema
27					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8067–2006	
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8067–2003	
8068							Beväpningssystem (BEV)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8068–3315	Samtliga balklä- gen inklusive akanfunktionen
10					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068–3315	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8068–2004	UFS FPL 37 8099–2068 Elfunktions- schema
20					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8068–2003	
8071							Flygradio (FR)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
10					X		Inbyggd prestandakontroll	32 mån	UFS FPL 37 8071–3316	
15					X		Funktionskontroll	VB	UFS FPL 37 8050–3599	
20					X		Inbyggd fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8071–3316	
25					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099–2071	Elfunktions- schema
30					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8071–2003	Även grupp 8065, pos 30
35					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8071–2004	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8072							Diverse fpl elsystem (EL)			
05					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099–2072	Elfunktions- schema
8073							Reservkursinstrument (RK)			
05					X		Inbyggd prestandakontroll	VB	UFS FPL 37 8054–3304	IPK av TN Block 1
10					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8073–2004	UFS FPL 37 8099–2073 Elfunktions- schema
15					X		Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 8073–2003	
8074							Registreringssystem			
05					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8099–2074	Elfunktions- schema
8075							PN–865/A (SSR)			
05					X		Funktionskontroll	B	SKI	
15					X		Manuell fellokalisering	VB	UFS FPL 37 8075–2004	UFS FPL 37 8099–2075 Elfunktions- schema
8085							Fellokalisering med RUF			
05					X		Handhavande av RUF marksystem	VB	UFS FPL 37 8085–2001	
10					X		Samband RUF–variabler övriga UH–resurser	VB	UFS FPL 37 8085–2002	
15					X		Utvärdering av passrap- port– och trendanalysdata	VB	UFS FPL 37 8085–2003	
20					X		Handhavande – Utvärder- ingsinstruktion för system RUF–motor	VB	UFS FPL 37 8085–2004	
25					X		Transport av RUF–data mellan RUF–system vid ombasering/basväxling	VB	UFS FPL 37 8085–2005	
30					X		Utvärdering av överbelast- ning NZ och AY	VB	UFS FPL 37 8085–2010	
35					X		Landställ. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2011	
40					X		Hydraulsystem. Fellokali- sering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2012	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8085 forts										
45					X		Miljösystem. Stol. Syrgas-system. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2013	
50					X		Motor RM8B. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2014	
55					X		Motor- och motorinstallation. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 611–2042	
60					X		Bränslesystem. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2015	
65					X		Elförsörjning och belysning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2016	
70					X		Dator 107. Registrering och test. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2017	
75					X		Anpassningsutrustning (ANP). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2018	
80					X		Luftdatasystem (LD). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2019	
85					X		Tröghetsnavigeringssystem (TN). Reservkurssystem (RK). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2020	
90					X		Styrautomat SA07 (SA). Automatisk fartkontroll (AFK). Grundstyrsystem (GSA). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2021	
95					X		Presentation (PRES). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2022	
100					X		Elektronisk presentation (EP). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2023	
105					X		Radar PS46/A. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2024	
110					X		TILS. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2025	
115					X		Radarhöjdmätare (RHM). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2026	
120					X		Beväpning (BEV). Siktning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2027	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
8085 forts										
125					X		Flygradio (FR) och styrdata (SD). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2028	
130					X		IK-utrustning (PN). Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2029	
135					X		Motmedelsutrustning. Fellokalisering med RUF	VB	UFS FPL 37 8085–2030	
81							Elkraftförsörjning och belysning			
811							Växel- och likströms-system			
05					X		Anslutning av snabbkoppling A01–038	K	SKI	
10					X		Konstantvarvtalsväxel. Tryckfallsindikator för oljefilter. Kontroll	KF	SKI	
15					X		Elaggregat. Kontroll av oljemängd	8 mån	UFS FPL 37 811–2017	Efter sista flygpasset före åtgärd alternativt vid motorkörning. Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 6
16					X		Elaggregat. Oljebyte	32 mån	UFS FPL 37 811–2017	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 4–5
25					X		Batteriövervakning. Kontroll	B	SKI	
30					X		Elaggregat, reserv. Kontroll av förslitning	32 mån	UFS FPL 37 811–2022	
35					X		Snabbkoppling A01–038. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 811–2003	Gäller även luckan
40					X		Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av infästning och yttre läckning	– –	UFS FPL 37 613–2001	Även grupp 613, pos 25
45					X		Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av spärrpinne	VB	UFS FPL 37 811–2021	
50					X		Strömförsörjning. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 811–2020	Utförs i samband med motorkörning
55					X		Elaggregat, reserv, A01–004. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 811–2002	Utförs i samband med kontrollflygning

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
811 forts										
60					X		Varningskretsar för indikeringscell ELFÖRS och bortkoppling av sekundärskena A. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811–2005	
65					X		Varningskretsar för indikeringscell RESERVEFF. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811–2016	
70					X		In- och urkoppling av likriktare. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 811–2018	
75					X		Magnetplugg, konstantvarvtalsväxel. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 811–2010	
80					X		Filter, konstantvarvtalsväxel. Kontroll	VB	UFS FPL 37 811–2015	
85					X		Batteriövervakning. Funktionsprovning	FGH	UFS FPL 37 811–2008	
90					X		Strömförsörjning. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 811–2014	
91					X		Strömförsörjning. Kontroll av huvudkontaktor	32 mån	UFS FPL 37 811–2014 Avsnitt 9	
95					X		Elaggregat, reserv A01–004. Kontroll av fasföljd	VB	UFS FPL 37 811–2013	
100					X		Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning	VB	UFS FPL 37 811–2019	
812							Boxar, plintar, paneler och reläer m m			
05					X		Elinstallation. Allmän kontroll 1	32 mån	UFS FPL 37 812–2001	
10					X		Elinstallation. Allmän kontroll 2	FGH	UFS FPL 37 812–2001	
15					X		Elinstallation. Allmän kontroll 3	GH	UFS FPL 37 812–2001	
20					X		Elinstallation. Allmän kontroll 4	H	UFS FPL 37 812–2001	
25					X		Elkabelarbeten i fpl	VB	UFS FPL 37 812–2010	Även grupp 701, pos 55 och grupp 651, pos 35
30					X		Koaxialledningar i fpl. Fellokalisering	VB	UFS FPL 37 812–2014	Även grupp 851 och 871, pos 05
35					X		Modulenheter. Kontroll och justering av låsanordning	VB	UFS FPL 37 812–2002	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
812 forts										
40					X		Säkringspanel P110. Byte	VB	UFS FPL 37 812–2011	
45					X		Panel P150. Byte	VB	UFS FPL 37 812–2012	
50					X		Panel P100. Byte	VB	UFS FPL 37 812–2013	
55					X		Mätning av kontaktresistans för strömställare A01–054, E05–011 och E06–021	FGH	UFS FPL 37 812–2015	
813							Belysning			
05					X		Antikollisionsljus. Funktionsprovning	KF	SKI	
10					X		Yttre belysning exklusive formationsljus. Funktionsprovning	KF	SKI	
15					X		Kabinbelysning. Funktionsprovning	B	SKI	
20					X		Formationsljus. Funktionsprovning	1)	UFS FPL 37 813–2004	1) Utförs höst enligt UFS FPL 37 00–2043
25					X		Formationsljus. Spänningsinställning	1800 Fh	UFS FPL 37 813–2003	Planeras i DIDAS (DFA)
30					X		Strålkastare och taxiljus. Inriktning	32 mån	UFS FPL 37 813–2001	
35					X		Yttre belysning. Byte av glödlampa	VB	UFS FPL 37 813–2005	
40					X		Instrumentbelysning. Kontroll och eventuell inställning	1)	UFS FPL 37 813–2006	1) Utförs höst enligt UFS FPL 37 00–2043
45					X		Inre belysning. Byte av glödlampor	VB	UFS FPL 37 813–2010	
50					X		Transformator F6400–029992. Byte	VB	UFS FPL 37 813–2008	
84							Data- och navigeringsinstallation			
841							Luftdatasystem			
05					X		Höjdmätare L01–001. Nollställning och kontroll	KF	SKI	
10					X		Fenpitotrör. Funktionsprovning av uppvärmningskretsar	B	SKI	Gäller FPL där MF FPL 37 841–Ä5245 inte är införd

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
841 forts										
15					X		Nospitotrör, fenpitotrör och temperaturgivare. Funktionsprovning av uppvärmningskretsar	32 mån	UFS FPL 37 841–2007	Posten individplaneras på samma månadspaket där avsnitt 2–3 tidigare har utförts 32 mån gäller när MF FPL 37 841–Ä5245 är införd. Se även grupp 184, pos 20
20					X		Fenpitotrörsystem. Täthetsprovning	16 mån 32 mån	UFS FPL 37 841–2004	
30					X		Nospitotrörsystem. Täthetsprovning	32 mån	UFS FPL 37 841–2002	
35					X		Nospitotrörsystem. Undersökning av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 841–2001	
40					X		Fenpitotrörsystem. Undersökning av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 841–2003	
45					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8053 Luftdatasystem			
842							Dator			
05					X		Kodplugg. Byte	VB	UFS FPL 37 842–2505	
10					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8051 Dator 107			
843							Flyglägesinstrument			
05					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8054 Tröghetsnavigeringssystem			
844							Radarhöjdmätare			
05					X		Antenn. Byte	VB	UFS FPL 37 844–2001	
10					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8066 Radarhöjdmätare			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
845							Elektronisk presentationsutrustning			
05					X		Fuktindikator SI. Kontroll	32 mån	UFS FPL 37 845–2001	
10					X		Rengöring av indikatorer	32 mån	UFS FPL 37 00–2031	
15					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8058 Elektronisk presentationsutrustning			
846							Navigeringsutrustning			
							TILS			
05					X		Antenn TILS F10–005. Kontroll av vattenförekomst	FGH	UFS FPL 37 846–2002	
10					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8063 TILS			
847							Övriga flyginstrument			
05					X		Accelerometer L01–007. Nollställning och kontroll	K	SKI	
10					X		Flygplanur L01–005. Kontroll	KF	SKI	
15					X		Reservkursövervakning. Kontroll av deviation	12 mån	UFS FPL 37 8085–2003 Avsnitt 4	Åtgärden följs upp i DIDAS med kod DEV
20					X		Reservkursinstrument. Deviering	VB	UFS FPL 37 847–2001	
25					X		Se grupp 80 EI–, tele– och instrumentsystem. Grupp 8073 Reservkursinstrument			
85							Flygradio–, radar och IR–installationer			
851							Flygradio och bandinspelare			
05					X		Koaxialledningar i fpl, flygradioinstallation. Kontroll	FGH	UFS FPL 37 812–2014	
10					X		FR29. Frekvensprogrammering av kanalväljare 1 (KV 1). Frekvensprogrammering av kanalväljare 3 (KV3). Programmering av reservkanaler, stationsväxel FR29 (VX29)	VB	UFS FPL 37 8071–2005	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
851 forts										
15					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8071 Flygradio			
852							Spanings- och siktesra- dar			
05					X		Högtrycksfilter, radar (vrid- bordsenhet). Kontroll och rengöring av difftryckindika- tor	32 mån	UFS FPL 37 852-2002	
10					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8060 Radar PS-46/A			
86							Övervakning-, indiker- och registreringssystem			
862							Motorinstrument			
05					X		Tryckförhållandeindikator, varvalsindikator, utlopps- temperaturindikator och munstyckslägesindikator. Kontroll och rengöring	B	SKI	
10					X		Oljenivåindikator. Funk- tionsprovning	K	SKI	
15					X		Munstyckslägesindikator. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i sam- band med inreglerings- kontroll av motor
20					X		Utloppstemperaturindikator. Funktionsprovning	VB	UFS FPL 37 862-2001	
25					X		Varvtalsindikator. Funk- tionsprovning	VB	UFS FPL 37 611-2038	Utförs i sam- band med inreglerings- kontroll av motor
30					X		Tryckförhållandeindikator med givare. Funktionsprov- ning	32 mån	UFS FPL 37 862-2002	
863							Bränslemätsystem			
05					X		Bränsleindikator. Kontroll och rengöring	KF	SKI	
10					X		Bränslemätsystem. Funk- tionskontroll	B	SKI	Utförs i sam- band med FK

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
863 forts										
15					X		Bränslemätsystem/ bränslemätgivare. Kontroll och eventuell kalibrering (utan x-tank)	32 mån	UFS FPL 37 863–2007 Avsnitt 3–4	Kontroll av nivåströmställ- lare L05–008 ingår
20					X		Bränsleindikator. Kontroll av indikatorvisarens rörelse- tider	32 mån	UFS FPL 37 863–2007 Avsnitt 6	
25					X		Bränslemätsystem. Felloka- lisering	VB	UFS FPL 37 863–2008	
864							Tryckmätare			
05					X		Bromsmanometer och kabinmanometer. Kontroll och rengöring	KF	SKI	
10					X		Manometrar (vågledarluft, radar, bromsackumulator, bromsmanometer L01–009 samt tryckackumulatorer- system 1 och 2). Kontroll av noggrannhet	8 mån	UFS FPL 37 864–2001	Gäller inte bromsmanome- ter kabin L01–009
15					X		Bromsmanometer L01–009. Kontroll av nog- grannhet	FGH	UFS FPL 37 864–2001	
20					X		Kabinmanometer. Kontroll	GH	UFS FPL 37 431–2023	Utförs i sam- band med tät- hetsprovning av kabin. Se även grupp 431, pos 80
866							Indikeringssystem			
05					X		Brandvarning GTS. Funk- tionskontroll	KF	SKI	
10					X		Brandvarningssystem. Funktionskontroll	B	SKI	Utförs i sam- band med FK
15					X		Givare brandvarning GTS. Funktionsprovning	32 mån	UFS FPL 37 866–2004	
20					X		Brandvarningssystem. Isolations- och resistans- mätning	GH	UFS FPL 37 866–2003	
25					X		Brandvarningssystem. Fel- lokalisering	VB	UFS FPL 37 866–2002	
30					X		Givare. Brandvarning. Byte	VB	UFS FPL 37 866–2001	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
867							Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning			
05					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8057 Presentations- utrustning			
868							Registreringssystem			
05					X		Bandinspelare FB-4. Kon- troll av kvarvarande tejp	K	SKI	
10					X		RKA40B. Byte	K	SKI	
15					X		Objektivenhet 45 mm. Byte	VB	SKI	
20					X		RUF Bandinspelare FB-4. Byte, laddning, kontroll	VB	SKI	
25					X		UTB bandinspelare FB-4. Byte, laddning	VB	SKI	
30					X		UTB bandinspelare FB-4. Funktionsprovning	VB	SKI	
35					X		MAV-potentiometer. Kon- troll	FGH	UFS FPL 37 8080-3317	
40					X		ANPM. Inbyggd prestanda- kontroll	VB	UFS FPL 37 8080-3317	
45					X		Bandinspelare FB-4. Upplåsning	VB	UFS FPL 37 868-2001	
50					X		Handkamera 101. Byte	VB	SKI	
55					X		Handkamera 101. Plun- dring, laddning	VB	Instruktionsbok	
60					X		Temperaturgivare. Funk- tionskontroll	FGH	UFS FPL 37 868-2503 Avsnitt 4	
65					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8074 Registrerings- system eller Grupp 8085 Fellokalisering med RUF			
87							IK- och motmedelsutrust- ning			
871							IK-utrustning			
05					X		Koaxialledningar i fpl, IK-installation. Kontroll	VB	UFS FPL 37 812-2014	
10					X		PN 865/A (SSR). Prestan- dakontroll	VB	UFS FPL 37 871-2006	
15					X		SSR-utrustning. Kontroll efter montering av apparat	VB	UFS FPL 37 871-2007	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
871 forts										
20					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8059 IK-utrustning eller Grupp 8075 PN 865/A			
872							Motmedelsutrustning			
05					X		Rengöring av enheter F73 och B73	B	SKI	
10					X		App 73. Enhet B73. Kontroll av infästning	16 mån	UFS FPL 37 872-2001	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.1
15					X		App 73. Enhet CE73. Kontroll av infästning	32 mån	UFS FPL 37 872-2001	Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.2
20					X		BOY 401. Plundring, laddning	VB	SKI	
25					X		BOL 451. Plundring, laddning	VB	SKI	
30					X		Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8067 Varnare/Motmedel			