

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls  
enligt Fasat underhåll)

Grupp 20. Landställ. Ändring

| TO-grp<br>Pos | Version |   |   |   |   |   | System/Underhållsåtgärd                                                                              | Intervall/<br>Tillfälle | Föreskrift          | Anteckning                    |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
|               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                      |                         |                     |                               |
| 201<br>35     |         |   |   |   | X |   | <b>Huvudställ</b><br>Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån, inre läckning samt fyllning av kvävgas | 1)                      | UFS FPL 37 201-2004 | 1) Höst se UFS FPL 37 00-2043 |
| 203<br>30     |         |   |   |   | X |   | <b>Nosställ</b><br>Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån och fyllning av kvävgas                   | 1)                      | UFS FPL 37 203-2004 | 1) Höst se UFS FPL 37 00-2043 |

1) Makulera pos 35 grupp 201 och 30 grupp 203 i UFS FPL 37 00-1999D. Inför "Se :4" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd pos samt :4 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer  
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU