

2004-01-29

FPL JA37

Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls
enligt Fasat underhåll)

| Innehåll | Sida |
|------------------------------|------|
| Allmänna bestämmelser | 2 |
| Speciella bestämmelser | 2 |

| Grupp | Benämning | |
|-------|--|----|
| 00 | Allmänt | 3 |
| 10 | Skrov | 5 |
| 18 | Stol | 10 |
| 20 | Landställ | 11 |
| 30 | Styrsystem | 15 |
| 41 | Hydraulkraftförsörjning | 17 |
| 43 | Miljösystem | 19 |
| 61 | Motorinstallation | 21 |
| 65 | Bränslesystem | 28 |
| 70 | Beväpningsinstallation | 30 |
| 80 | El-, tele- och instrumentsystem | 34 |
| 81 | Elkraftförsörjning och belysning | 41 |
| 84 | Data- och navigeringsinstallation | 44 |
| 85 | Flygradio-, radar- och IR-installationer | 45 |
| 86 | Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem | 46 |
| 87 | IK- och motmedelsutrustning | 48 |

1) Sakändringar har markerats med streck framför berörd pos.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhF/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPA

Leverantör ref: Saab AB

TO-grupp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:
UFS FPL 37 00-1999E
UFS FPL 37 00-1999E:1, :2, :3, :4¹⁾Förrådsbeteckning: M7781-208980
Distribution: FMV:ILS Tinfo

1 Allmänna bestämmelser

Flygmaterielunderhåll. Gemensamma grundläggande bestämmelser, se AF FLYG 100-000002.

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (flygtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903 (gäller ej C- och D-service samt E-tillsyn).

När underhållsintervall (tillfälle) ändras till kortare intervall gäller följande generella övergångsbestämmelse:
Bruksenhet får vara i drift till nästa underhållstillfälle enligt tidigare intervall om inte direkt omplanering anges i underhållsdirektiven. I underhållsplanen anges sådant direktiv som "Direkt omplanering" i kolumnen Anteckning.

Bestämmelser för Fasat underhåll, se AF FPL 37 00-228.

Celsius Aerotech, Linköping är systemverkstad för funktionssystemen grupp 00-65, utom grupp 611, som är Volvo Aero Corporation, Trollhättan.

Celsius Aerotech, Arboga är systemverkstad för funktionssystemen grupp 70-87.

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 00 | | | | | | | Allmänt | | | |
| 01 | | | | | X | | Utvändig undersökning med avseende på kollisionsskador och läckning | K | SKI | |
| 05 | | | | | X | | Utvändig undersökning m a p skador som sprickbildning, veckbildning, korrosion och läckning | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Stjärtkon. In- och utvändig kontroll | B | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Skruvlås (SG-lås). Kontroll samt byte av skruv, mutter, hylsa och kona/ring | 32 mån | UFS FPL 37 00-2030 | |
| 25 | | | | | X | | Skruvlås (SG-lås). Kontroll av skruvarnas urgångningsmoment | 8 mån | UFS FPL 37 00-2030 Avsnitt 2 | |
| 30 | | | | | X | | Smörjning av fpl | 32 mån | UFS FPL 37 00-2007 | Åtgärd planeras enligt kod i UFS. Kod med 32 planeras på 32 mån. Vår- och höståtgärder planeras enligt UFS FPL 37 00-2043 |
| 35 | | | | | X | | Lyftning och nedtagning av fpl med domkrafter | VB | UFS FPL 37 00-2004 | |
| 40 | | | | | X | | Målning och märkning av fpl. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 00-2008 | |
| 45 | | | | | X | | Luckor, kåpor, täck- och filletplåtar. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 00-2005 Avsnitt 3.4 | |
| 47 | | | | | X | | Luckor, kåpor, täck- och filletplåtar. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 00-2005 Avsnitt 3.1, 3.3, 3.5 | |
| 50 | | | | | X | | Lager. Rengöring, kontroll och smörjning | VB | UFS FPL 37 00-2027 | |
| 55 | | | | | X | | Speciella skyddsföreskrifter vid arbete på fpl | VB | UFS FPL 37 00-2001 | |
| 60 | | | | | X | | Primärdetaljer. Allmänna anvisningar | VB | UFS FPL 37 00-2026 | |
| 65 | | | | | X | | Momentdragning av skruvar, muttrar, förskruvningar etc | VB | UFS FPL 37 00-2009 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 00 forts | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | X | | Klammor typ conseal, v-band, J1-11 och janitrol. Borttagning, montering och momentdragning | VB | UFS FPL 37 00-2010 | Se även grupp 431, pos 30 |
| 75 | | | | | X | | Strömställare, Kontroll och justering | VB | UFS FPL 37 00-2011 | |
| 80 | | | | | X | | Förvaringsunderhåll. Kortfattad åtgärdsförteckning | VB | UFS FPL 37 00-2013 | |
| 85 | | | | | X | | Bärgning av fpl | VB | UFS FPL 37 00-2014 | |
| 95 | | | | | X | | Lastfaktoruppföljning och åtgärder efter överbelastning | | UFS FPL 37 00-2037 | Se även grupp 611, pos 210 |
| 100 | | | | | X | | Rengöring av fpl | VB | UFS FPL 37 00-2006 | |
| 105 | | | | | X | | Områdesförteckning, fpl | VB | UFS FPL 37 00-2002 | |
| 110 | | | | | X | | Luckplan | VB | UFS FPL 37 00-2003 | |
| 115 | | | | | X | | Glas och kolfiberlaminat samt erosionsskydd. Bedömning och reparation av skador | 8 mån | UFS FPL 37 00-2019 | |
| 130 | | | | | X | | Åtgärder vid skadat ytskydd | VB | UFS FPL 37 00-2022 | |
| 135 | | | | | X | | Åtgärder efter fågelkollision | VB | UFS FPL 37 00-2023 | Även grupp 611, pos 215 |
| 140 | | | | | X | | Roder och vingklaffar. Byte av lager | VB | UFS FPL 37 00-2024 | |
| 145 | | | | | X | | Åtgärder på fpl efter blixtnedslag | VB | UFS FPL 37 00-2028 | Även grupp 611, pos 295 |
| 150 | | | | | X | | Kontroll av nöd- eller flygsäkerhetssystem efter särtagning och hopsättning av elanslutningsdon och skarvdon | VB | UFS FPL 37 00-2034 | |
| 155 | | | | | X | | Rengöring av glas på instrument och indikatorer | VB | UFS FPL 37 00-2031 | Se även grupp 845, pos 10 |
| 160 | | | | | X | | Åtgärder på fpl som ska kontrollflygas | VB | UFS FPL 37 00-2032 | |
| 165 | | | | | X | | Åtgärder efter överhettning i fpl | VB | UFS FPL 37 00-2033 | |
| 170 | | | | | X | | Hydraulrör. Anvisningar förbedömning och åtgärd av skador | VB | UFS FPL 37 00-2035 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 00 forts | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | X | | Flygsäkerhetskritiska utrymmen. Kontroll | VB | UFS FPL 37 00-2039 | Utförs före mont av luckor över flygsäkerhetskritiska utrymmen |
| 180 | | | | | X | | Utlandsflygning och visning av flygplan | VB | UFS FPL 37 00-2040 | |
| 185 | | | | | X | | Fasta bussningar. Rengöring, kontroll och smörjning | VB | UFS FPL 37 00-2041 | |
| 190 | | | | | X | | Bränsletankar. Lokalisering samt åtgärd av läcka | VB | UFS FPL 37 00-2042 | |
| 195 | | | | | X | | Vår- och höstservice. Kortfattad åtgärdsförteckning | 1) | UFS FPL 37 00-2043 | 1) Vår och höst |
| 196 | | | | | X | | Kalendertidsåtgärder. Kortfattad åtgärdsförteckning | VB | UFS FPL 37 00-2045 | Berör 8, 16 och 32 mån åtgärder |
| 10 | | | | | | | Skrov | | | |
| 101 | | | | | | | Nosdel med radom | | | |
| 05 | | | | | X | | Nosdel. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 101-2001 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 10 | | | | | X | | Nosdel. Kontroll av pitotrörets infästning | 1) | UFS FPL 37 101-2005 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 15 | | | | | X | | Nosdel. Borttagning och montering | VB | UFS FPL 37 101-2002 | |
| 20 | | | | | X | | Nosdel. Injustering. (Byte, nymontering) | VB | UFS FPL 37 101-2003 | |
| 25 | | | | | X | | Nosdel. Framtagning och montering | VB | UFS FPL 37 101-2004 | |
| 102 | | | | | | | Framkropp (Skrovmässigt) | | | |
| 05 | | | | | X | | Huv och rutor. Renhetsk kontroll | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Huv och rutor. Rengöring | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Luftintag och luftkanaler. Undersökning | B | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Luftkanal. Kontroll av cellskiktspanel | VB | UFS FPL 37 102-2024 | |
| 25 | | | | | X | | Frontruta, huv och tätningslang. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 102-2010 | |
| 30 | | | | | X | | Luftintag och luftkanaler. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 102-2001 | |
| 35 | | | | | X | | Huvband. Byte | 18 mån | UFS FPL 37 102-2019 | Samordnas med arbeten på stol |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 102 forts | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | X | | Framkropp och apparat- rum. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 102-2002 Avsnitt 2-3 | |
| 41 | | | | | X | | Framkropp och apparat- rum. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 102-2002 | |
| 45 | | | | | X | | Framkropp, struktur. Kon- troll | 32 mån | UFS FPL 37 102-2004 | |
| 50 | | | | | X | | Förarrum. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 102-2009 | Samordnas med stolens borttagning |
| 51 | | | | | X | | Förarrum. Loggbokssock, kardborreband. Byte | VB | UFS FPL 37 102-2009 | |
| 55 | | | | | X | | Dragband luftintag. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 102-2018 | |
| 60 | | | | | X | | Luftintag, plåtbalk infästning dragband. Kontroll av sprickor och korrosion | 1) | UFS FPL 37 102-2026 Avsnitt 3 | 1) Utförs på fpl inom 1800-2200 Fh. Planeras i DIDAS (DFA) mot blockat utfall. Pos 60 och 62 sampla- neras |
| 62 | | | | | X | | Luftintag, plåtbalk infästning dragband. Kontroll av sprickor | 1) | UFS FPL 37 102-2026 Avsnitt 4 | 1) Utförs på fpl inom 600 Fh efter pos 60 kontroll. Plane- ras i DIDAS (DFA) mot blockat utfall. Pos 60 och 62 samplaneras |
| 65 | | | | | X | | Infästning elaggregat. Sprickundersökning med ultraljud | VB | UFS FPL 37 102-2022 | Får endast utföras av cv |
| 70 | | | | | X | | Huv. Borttagning och mont- ering | VB | UFS FPL 37 102-2011 | |
| 75 | | | | | X | | Huv. Injustering. (Byte, nymontering) | VB | UFS FPL 37 102-2012 | |
| 80 | | | | | X | | Fäste, huv. Byte | VB | UFS FPL 37 102-2021 | |
| 85 | | | | | X | | Fronruta. Byte | VB | UFS FPL 37 102-2013 | |
| 90 | | | | | X | | Luftintag. Byte | VB | UFS FPL 37 102-2014 | |
| 100 | | | | | X | | Tätningsslangar, nosdels- utrymme och huv. Byte | VB | UFS FPL 37 102-2025 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 103 | | | | | | | Manöversystem, huv | | | |
| 05 | | | | | X | | Huvreglage och huvlås. Kontroll | VB | UFS FPL 37 103-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Huvmanövrerings- och indikeringskretsar. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 103-2003 | 1) Utförs i samband med stolens montering |
| 15 | | | | | X | | Torsionsaxel. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 103-2005 | |
| 20 | | | | | X | | Eldomkraft huv, mekanism och lagring huv. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 103-2002 | |
| 30 | | | | | X | | Torsionsaxel. Smörjning av kullås | VB | UFS FPL 37 103-2006 | |
| 35 | | | | | X | | Huvmekanism, grundinställning. Kontroll och justering | VB | UFS FPL 37 103-2004 | |
| 104 | | | | | | | Fällningssystem, huv | | | |
| 05 | | | | | X | | Huvbortskjutning, elkretsar. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 104-2001 | 1) Utförs i samband med stolens montering |
| 10 | | | | | X | | Huvbortskjutning. Åtgärder efter vådautlösning av elkrutpatroner | VB | UFS FPL 37 104-2003 | |
| 15 | | | | | X | | Huvbortskjutning. Fellokalisering | VB | UFS FPL 37 104-2004 | |
| 20 | | | | | X | | Litbatteri 27 V/K. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 104-2006 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 105 | | | | | | | Bakkropp (Skrovmässigt) | | | |
| 05 | | | | | X | | Bakkropp, struktur. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 105-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Bakkropp. Kontroll av primärdetaljer | GH | UFS FPL 37 105-2008 | |
| 15 | | | | | X | | Motorrum. Kontroll | VB | UFS FPL 37 105-2002 | Utförs alltid före motormontering |
| 20 | | | | | X | | Vingkoppelspant. Sprickundersökning | 1) | UFS FPL 37 105-2005 | 1) Gäller fpl 301-315 vid max 1050 Fh och max 1450 Fh |
| 25 | | | | | X | | Vingkoppelspant. Kontroll av spantdelar | 8 mån 1) | UFS FPL 37 105-2010 | 1) Gäller fpl 301-315 |
| 106 | | | | | | | Stjärtkon med ejektor (Skrovmässigt) | | | |
| 05 | | | | | X | | Stjärtkon med ejektor, Panel F6400-046807 (dubbelplåt) struktur och T-profil. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 106-2001 Avsnitt 2 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 106 forts | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | X | | Stjärtkon med ejektor. Panel F6400-074200 (enkelpåt) struktur. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 106-2001 Avsnitt 3 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 10 | | | | | X | | Stjärtkon med ejektor. Sam- manställning över kontroll samt åtgärd av skada | VB | UFS FPL 37 106-2006 | |
| 15 | | | | | X | | Stjärtkon med ejektor. Bort- tagning och montering | VB | UFS FPL 37 106-2002 | Anm Vid byte av stjärtkon mellan fpl får beord- rade under- hållsintervaller inte överskridas vad gäller drift- tid. |
| 16 | | | | | X | | Stjärtkon med ejektor. Invändig kontroll | 1) | UFS FPL 37 106-2003 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 20 | | | | | X | | Stjärtkon med ejektor. Skjuvtappar, bussningar och dragbultar. Kontroll, byte och slipning | VB | UFS FPL 37 106-2004 | |
| 107 | | | | | | | Fena | | | |
| 05 | | | | | X | | Bukfena. Kontroll | 8 mån | UFS FPL 37 107-2007 Avsnitt 2 | |
| 06 | | | | | X | | Bukfena. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 107-2007 Avsnitt 3 | |
| 10 | | | | | X | | Ryggfena plåt. Kontroll av fenans struktur | 1) | UFS FPL 37 107-2001 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 15 | | | | | X | | Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Kontroll av fenans struktur | 1) | UFS FPL 37 107-2006 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 20 | | | | | X | | Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Sprickunder- sökning av fenans huvud- koppel | 1) | UFS FPL 37 107-2006 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 25 | | | | | X | | Ryggfena och sidroder. Kontroll av fenvikningssys- tem | 1) | UFS FPL 37 107-2005 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 30 | | | | | X | | Ryggfena och sidroder. Kontroll av primärdetaljer | 1) | UFS FPL 37 107-2005 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 35 | | | | | X | | Ryggfena. Borttagning och montering. (Byte, nymon- tering) | VB | UFS FPL 37 107-2003 | |
| 40 | | | | | X | | Ryggfena plåt. Sprickunder- sökning av fenans huvud- koppel. | 1) | UFS FPL 37 107-2001 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 107 forts | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | X | | Bukfena. Borttagning och montering. (Byte, nymontering) | VB | UFS FPL 37 107-2004 | |
| 108 | | | | | | | Vikningssystem, fena | | | |
| 05 | | | | | X | | Vikning av fena vid felfunktion | VB | UFS FPL 37 108-2002 | |
| 10 | | | | | X | | Låsmekanism, fena. Kontroll och smörjning | 1) | UFS FPL 37 108-2003 | 1) Höst se UFS FPL 37 00-2043 |
| 12 | | | | | X | | Låsmekanism, fena. Mutter fenkoppelspant. Tillsyn/Reparation | 1) | UFA FPL 37 108-4002 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 15 | | | | | X | | Låsmekanism, fena. Åtgärder vid första monteringen i fpl | VB | UFS FPL 37 108-2004 | |
| 109 | | | | | | | Vingar | | | |
| 05 | | | | | X | | Koppelbultar, huvudvingar. Kontroll av åtdragningsmoment | FGH | UFS FPL 37 109-2003 | |
| 10 | | | | | X | | Koppelbultar, nosvingar. Kontroll av åtdragningsmoment | FGH | UFS FPL 37 109-2008 | |
| 15 | | | | | X | | Huvudvingar, struktur och infästningspunkter. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 109-2001 | |
| 20 | | | | | X | | Nosvingar, struktur och infästningspunkter. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 109-2006 | |
| 25 | | | | | X | | Huvudvingar. Kontroll av primärdetaljer | GH | UFS FPL 37 109-2014 | |
| 30 | | | | | X | | Nosvingar. Kontroll av primärdetaljer | GH | UFS FPL 37 109-2016 | |
| 35 | | | | | X | | Nosvingar. Borttagning och montering. (Byte, nymontering) | VB | UFS FPL 37 109-2010 | |
| 40 | | | | | X | | Huvudvingar. Borttagning och montering. (Byte nymontering) | VB | UFS FPL 37 109-2005 | |
| 45 | | | | | X | | Huvudvingar, nosparti. Borttagning och montering | VB | UFS FPL 37 109-2012 | |
| 50 | | | | | X | | Tankpaneler. Borttagning och montering | VB | UFS FPL 37 109-2011 | |
| 55 | | | | | X | | Spets, nosvinge. Byte | VB | UFS FPL 37 109-2013 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 18 | | | | | | | Stol | | | |
| 181 | | | | | | | Stol (Installation) | | | |
| 05 | | | | | X | | Stol och stolpacke. Klargöring | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Stol och stolpacke. Kontroll | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Stol. Borttagning, kontroll och montering | VB | UFS FPL 37 181-2001 | |
| 20 | | | | | X | | Stol. Rengöring | VB | UFS FPL 37 181-2003 | |
| 25 | | | | | X | | Strömställare, stolsäkrings- mekanism (H03-022, E02-022 och -122). Kon- troll och justering | VB | UFS FPL 37 181-2005 | |
| 30 | | | | | X | | Pistong. Justering | VB | UFS FPL 37 181-2006 | |
| 182 | | | | | | | Sitsomställning | | | |
| 05 | | | | | X | | Sitsomställning. Funktions- provning | VB | UFS FPL 37 182-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Omställningsmekanism med momentbrytare, raket- motor. Kontroll | VB | UFS FPL 37 182-2002 | |
| 183 | | | | | | | Utskjutning | | | |
| 05 | | | | | X | | Lägesfixeringsdon. Funk- tionsprovning | VB | UFS FPL 37 183-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Utskjutningsanordning. Mätning av manöverkrafter | 1) | UFS FPL 37 183-2002 | 1) Utförs i sam- band med byte av stolpatron |
| 15 | | | | | X | | Krutpatroner. Åtgärder efter vådautlösning | VB | UFS FPL 37 183-2003 | |
| 20 | | | | | X | | Strömställare (E03-017, -117) på momentbrytare. Byte och justering | VB | UFS FPL 37 183-2507 | |
| 184 | | | | | | | Frigöring | | | |
| 05 | | | | | X | | Tvåtidsutlösare, omställningsmekanism. Kontroll | KTR | UFS FPL 37 184-2005 | Se UFS FPL 37 00-1964 |
| 10 | | | | | X | | Remfrigöring, automatisk. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 184-2004 | 1) Utförs i sam- band med byte av tvåtidsutlö- sare |
| 15 | | | | | X | | Remfrigöring, manuell. Kontroll och justering | VB | UFS FPL 37 184-2003 | |
| 20 | | | | | X | | Omställare. Kontroll av täthet fenpitotrörssystem | 32 mån | UFS FPL 37 841-2004 | Se även grupp 841, pos 20 |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 20 | | | | | | | Landställ | | | |
| 201 | | | | | | | Huvudställ | | | |
| 05 | | | | | X | | Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning. (Kontroll av: Normal kolvlängd, förslitning av däck, läckning och rengöring) | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning. (Kontroll av: Bromsförslitning och ringtryck) | KF | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Huvudställ och huvudställsrum. Undersökning (Skadekontroll) | B | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Huvudställ och huvudställsrum. Delkontroll | 1) | UFS FPL 37 201-2001 | 1) Vår och Höst se UFS FPL 37 00-2043 |
| 25 | | | | | X | | Huvudställsluckor. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 201-2006 | |
| 30 | | | | | X | | Parkeringsspärr. Kontroll och justering av hållkraften | 32 mån | UFS FPL 37 201-2015 | |
| 35 | | | | | X | | Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån, inre läckning samt fyllning av kvävgas | 32 mån | UFS FPL 37 201-2004 | |
| 40 | | | | | X | | Huvudställ med infästning och huvudställsrum. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 201-2002 | |
| 45 | | | | | X | | Huvudställ. Kontroll av glapp | 32 mån 1) FGH | UFS FPL 37 201-2013 | 1) Utförs mellan G-ts och H-ts. Utförs inte vid 32 mån mellan H- och G-tillsyner. |
| 50 | | | | | X | | Boggi. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 5 | |
| 55 | | | | | X | | Sträva. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling | FGH | UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 6 | |
| 60 | | | | | X | | Stötdämparkolv. Kontroll och korrosionsskyddsbehandling | FGH | UFS FPL 37 201-2014 Avsnitt 7 | |
| 65 | | | | | X | | Huvudställsluckor. Kontroll och justering | VB | UFS FPL 37 201-2010 | |
| 70 | | | | | X | | Huvudställsluckor, inre. Byte | VB | UFS FPL 37 201-2008 | |
| 75 | | | | | X | | Huvudställsluckor, yttre. Byte | VB | UFS FPL 37 201-2009 | |
| 80 | | | | | X | | Hydraulslangar. Byte | VB | UFS FPL 37 201-2007 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 201 forts | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | X | | Huvudställsluckor och luckramar. Reparation av slit-skydd | VB | UFS FPL 37 201-2011 | |
| 90 | | | | | X | | Huvudställsben. Åtgärder vid läckning | VB | UFS FPL 37 201-2012 | |
| 95 | | | | | X | | Huvudställ. Sprickundersökning | VB | CSM-rapport T6028/Mo.461 | |
| 202 | | | | | | | Hjulbromssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Tryckackumulator. Kontroll av laddningstryck | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Hjulbromsar. Kontroll av bromsregulatorernas funktion | 1) | UFS FPL 37 202-2010 | 1) Utförs i samband med bromsbyte |
| 20 | | | | | X | | Hjulbromsar. Kontroll av främre modulatorernas elavstängningsventil | 16 mån | UFS FPL 37 202-2002 | |
| 25 | | | | | X | | Hjulbromsar. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 202-2003 | |
| 30 | | | | | X | | Hjulbromsar. Urluftning | VB | UFS FPL 37 202-2004 | |
| 35 | | | | | X | | Tryckackumulator. Fyllning av kvävgas | VB | UFS FPL 37 202-2006 | |
| 40 | | | | | X | | Hjulbromsar. Åtgärder efter överhettning | VB | UFS FPL 37 202-2007 | |
| 45 | | | | | X | | Hjulbromsar. Byte av rotorplattor samt kontroll | 1) | UFS FPL 37 202-2009 | 1) Utförs i samband med bromsbyte |
| 203 | | | | | | | Nosställ | | | |
| 05 | | | | | X | | Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av: Fri kolvlängd, förslitning av däck, läckning och rengöring) | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Nosställ och nosställsrum. Undersökning (Kontroll av ringtryck) | KF | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Nosställ och nosställsrum. Undersökning. (Skadekontroll) | B | SKI | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 203 forts | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | X | | Nosställ och nosställsrum. Delkontroll | 1) | UFS FPL 37 203-2001 | 1) Vår och Höst se UFS FPL 37 00-2043 |
| 25 | | | | | X | | Stötdämpare. Kontroll och fyllning av smörjolja | 16 mån | UFS FPL 37 203-2005 | |
| 30 | | | | | X | | Stötdämpare. Kontroll av tryckoljenivån och fyllning av kvävgas | 32 mån | UFS FPL 37 203-2004 | |
| 35 | | | | | X | | Nosställsluckor. Kontroll och justering | FGH | UFS FPL 37 203-2003 | |
| 40 | | | | | X | | Noshjulsaxel. Rengöring, kontroll och smörjning | FGH | UFS FPL 37 203-2008 | |
| 45 | | | | | X | | Noshjulsaxel. Byte av rull- lager | H | UFS FPL 37 203-2008 | |
| 50 | | | | | X | | Saxlänkar. Byte | VB | UFS FPL 37 203-2009 | |
| 55 | | | | | X | | Hydraulslangar. Byte | VB | UFS FPL 37 203-2010 | |
| 60 | | | | | X | | Nosställsluckor. Byte | VB | UFS FPL 37 203-2011 | |
| 65 | | | | | X | | Nosställsben. Åtgärder vid läckning | VB | UFS FPL 37 203-2012 | |
| 70 | | | | | X | | Skydd för fästörönen på nosställsbenet. Byte | VB | UFS FPL 37 203-2013 | |
| 204 | | | | | | | Styrssystem, noshjul | | | |
| 05 | | | | | X | | Noshjulsstyrning. Funk- tionsprovning | FGH | UFS FPL 37 204-2002 | |
| 10 | | | | | X | | Noshjulsstyrning. Kontroll och justering | VB | UFS FPL 37 204-2003 | |
| 205 | | | | | | | In- och utfällningssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Låsmekanismer, huvudställsluckor. Delkon- troll | 32 mån | UFS FPL 37 205-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Landställets in- och utfällning. Funktionsprov- ning | 32 mån | UFS FPL 37 205-2003 | |
| 15 | | | | | X | | Landställets reseutfällning. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 205-2004 | |
| 20 | | | | | X | | Manövercylinder F6400-003885, nosställ. Kontroll av gasförekomst | 32 mån | UFS FPL 37 205-2017 | |
| 25 | | | | | X | | Tryckbrytare (E05-007) Relä (E06-045) Nödfri- göring, landstallsreglage. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 205-2012 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 205 forts | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | X | | Reglagelinor, landställ. Kontroll och justering av linspänning | FGH | UFS FPL 37 205-2005 | |
| 35 | | | | | X | | Upplåscylinder F6400-003883, huvudställ. Smörjning av infästnings- lager | FGH | UFS FPL 37 205-2014 | |
| 40 | | | | | X | | Manövercylinder M2030-403010, nosställslucka. Smörjning av infästningslager | FGH | UFS FPL 37 205-2016 | |
| 45 | | | | | X | | Landningsspak. Kontroll av spärrfunktion | FGH | UFS FPL 37 205-2011 | |
| 50 | | | | | X | | Låsmekanismer, huvudställsluckor. Kontroll och justering | FGH | UFS FPL 37 205-2008 | |
| 55 | | | | | X | | Låsmekanism, nosställ. Kontroll och justering | FGH | UFS FPL 37 205-2010 | |
| 60 | | | | | X | | Manövercylinder M2030-405010, inre landställslucka. Smörjning av nedre infästningslager | GH | UFS FPL 37 205-2015 | |
| 65 | | | | | X | | Upplåscylinder F6400-042148, nosställ. Kontroll och rengöring av filter | GH | UFS FPL 37 205-2018 | |
| 70 | | | | | X | | Inlås, främre. Byte | VB | UFS FPL 37 205-2006 | |
| 75 | | | | | X | | Inlås, bakre. Byte | VB | UFS FPL 37 205-2007 | |
| 80 | | | | | X | | Låsmekanism, nosställ. Byte | VB | UFS FPL 37 205-2009 | |
| 85 | | | | | X | | Reglagelinor, landställ. Byte | VB | UFS FPL 37 205-2013 | |
| 90 | | | | | X | | Manövercylinder M2030-406010. Åtgärder vid läckning | VB | UFS FPL 37 205-2019 | |
| 206 | | | | | | | Indikeringskretsar | | | |
| 05 | | | | | X | | Landställ. Funktionsöver- vakning. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 206-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Strömställare. Smörjning | 1) | UFS FPL 37 617-2008 | 1) Se grupp 617, pos 20 |
| 15 | | | | | X | | Landställ. Fellokalisering | VB | UFS FPL 37 206-2003 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 30 | | | | | | | Styrssystem | | | |
| 301 | | | | | | | Grundstyrssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Högtrycksfilter, serieservo. Kontroll och rengöring av differenstryckindikator | 32 mån | UFS FPL 37 301-2026 | |
| 10 | | | | | X | | Högtrycksfilter för servoventil sidroder. Kontroll och rengöring av differenstryckindikator | 32 mån | UFS FPL 37 301-2003 | |
| 15 | | | | | X | | Nosvingeklaffar. Kontroll av skalplåt, infästnings- och lagringspunkter samt limsläppning och tätningemedel | 16 mån | UFS FPL 37 301-2004 | |
| 20 | | | | | X | | Vingroder. Kontroll av skalplåt, infästnings- och lagringspunkter samt limsläppning och tätningemedel | 16 mån | UFS FPL 37 301-2004 | |
| 25 | | | | | X | | Sidroder. Kontroll av skalplåt, infästnings- och lagringspunkter samt limsläppning och tätningemedel | 16 mån | UFS FPL 37 301-2004 | |
| 35 | | | | | X | | Reglage nosvingeklaffar, vingroderdroping och serie-trimdomkraft. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 301-2007 | |
| 45 | | | | | X | | Pedalställ och överföringsdon, sidroder. Kontroll 1 | 32 mån | UFS FPL 37 301-2008 | |
| 46 | | | | | X | | Pedalställ och överföringsdon, sidroder. Kontroll 2 | FGH | UFS FPL 37 301-2008 | |
| 50 | | | | | X | | Styrspak. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 301-2009 | Samordnas med stolens borttagning |
| 55 | | | | | X | | Styrspakshandtag. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 301-2037 | |
| 60 | | | | | X | | Hydraulkretsar. Delkontroll och funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 301-2011 | |
| 65 | | | | | X | | Linspänning nosvingeklaffar. Kontroll | 300 Fh | UFS FPL 37 301-2012 | |
| 70 | | | | | X | | Nosvingeklaffsektion. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 301-2013 | |
| 75 | | | | | X | | Roll- och tippväxelservo. Kontroll av magnetventilspolar | FGH | UFS FPL 37 301-2035 | |
| 80 | | | | | X | | Pedalkraftsektion. Funktionsprovning | GH | UFS FPL 37 301-2014 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 301 forts | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | X | | Hydraulkretsar. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 301-2015 | |
| 90 | | | | | X | | Överföringsdon, vingroder. Kontroll | 32 mån 1) | UFS FPL 37 301-2016 | 1) FGH under 2000 Fh. 32 mån över 2000Fh |
| 95 | | | | | X | | Sidroder. Kontroll av roder- utslag | FGH | UFS FPL 37 301-2017 | |
| 100 | | | | | X | | Skevstyrväxel. Kontroll av omställningstid | FGH | UFS FPL 37 301-2025 | |
| 105 | | | | | X | | Roderlinor, sidstyrssystem. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2030 | |
| 110 | | | | | X | | Linor, dropingmekanism. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2033 | |
| 115 | | | | | X | | Höjd- och skevstyrssystem. Kontroll och justering | FGH 1) | UFS FPL 37 301-2027 | 1) Utförs vid GH för fpl som utfört åtgärd enligt UFS FPL 37 301-2027E eller senare utgåva |
| 120 | | | | | X | | Sid- och skevstyrssystem. Åtgärder när trimindikatorer inte är synliga vid kontroll- flygning | VB | UFS FPL 37 301-2040 | |
| 125 | | | | | X | | Tandemcylinder. Fyllning av olja | FGH | UFS FPL 37 301-2553 | |
| 130 | | | | | X | | Tandemcylinder, ving- och sidroder. Kontroll och åtgärd vid bakre infästning | VB | UFS FPL 37 301-2039 | |
| 135 | | | | | X | | Sidstyrssystem. Grundin- ställning | VB | UFS FPL 37 301-2020 | |
| 140 | | | | | X | | Vingroder. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2029 | |
| 145 | | | | | X | | Sidroder. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2022 | |
| 150 | | | | | X | | Pedalställ. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2038 | |
| 155 | | | | | X | | Nosvingeklaff. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2023 | |
| 160 | | | | | X | | Styrspak. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2563 | |
| 165 | | | | | X | | Linspänning, nosvingeklaf- far. Justering | VB | UFS FPL 37 301-2024 | |
| 170 | | | | | X | | Linor, manöverventil nos- vingeklaffar. Byte | VB | UFS FPL 37 301-2032 | |
| 175 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8056 Grundstyr- läggning | | | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 302 | | | | | | | Styrautomat | | | |
| 05 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll | | | |
| 10 | | | | | X | | Jordfläta, spaksignalgivare. Byte | 32 mån | UFS FPL 37 302-2504 | |
| 15 | | | | | X | | Stallvarning/GVV. Kontroll av wire | 32 mån | UFS FPL 37 302-2002 | |
| 303 | | | | | | | Luftbromssystem | | | Se textrader |
| | | | | | | | Utgår när MF FPL 37 303-Å5604 är införd | | | |
| 05 | | | | | X | | Luftbromsar. Kontroll av beklädnad, infästnings- och lagringspunkter | FGH | UFS FPL 37 303-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Luftbroms. Byte | VB | UFS FPL 37 303-2003 | |
| 41 | | | | | | | Hydraulkraftförsörjning | | | |
| 411 | | | | | | | Drivkrets, system 1 | | | |
| 05 | | | | | X | | Tryckackumulator. Kontroll eventuellt påfyllning av kvävgas | KF | SKI | Utförs före första flygning under kalenderdygnet |
| 10 | | | | | X | | Hydraultank. Kontroll av tryckoljenivån | KF | SKI | Utförs före första flygning under kalenderdygnet |
| 15 | | | | | X | | Hydraulinstallation. Kontroll | 16 mån | UFS FPL 37 411-2010 Avsnitt 2 | |
| 20 | | | | | X | | Högtrycksfilter, drivkrets 1. Kontroll av differenstryckindikator | 16 mån | UFS FPL 37 411-2001 Avsnitt 1 | |
| 25 | | | | | X | | Högtrycksfilter, testhydraulpump. Kontroll och rengöring av differenstryckindikator | 32 mån | UFS FPL 37 411-2003 | |
| 30 | | | | | X | | Dränerbehållare, hydraulpump. Tömning | 16 mån | UFS FPL 37 411-2004 | |
| 35 | | | | | X | | Hydraulpump. Kontroll av pumptryck | 16 mån | UFS FPL 37 411-2012 | |
| 40 | | | | | X | | Högtrycksfilter, drivkrets 1. Rengöring av differenstryckindikator | 32 mån | UFS FPL 37 411-2001 Avsnitt 2 | |
| 50 | | | | | X | | Tryckvakt E05-018 och K01-035. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 411-2005 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 411 forts | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | X | | Hydraulpump. Kontroll av kapacitet | FGH | UFS FPL 37 411-2006 | |
| 65 | | | | | X | | Tryckstötdämpare. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 411-2013 | |
| 70 | | | | | X | | Hydraulinstallation. Kontroll | GH | UFS FPL 37 411-2010 | |
| 75 | | | | | X | | Hydraultank. Påfyllning av tryckolja | VB | SKI | |
| 80 | | | | | X | | Testhydraulpump. Startning och stoppande | VB | UFS FPL 37 411-2011 | |
| 85 | | | | | X | | Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning | VB | UFS FPL 37 411-2014 | |
| 90 | | | | | X | | Tryckolja. Provtagning | VB | UFS FPL 37 411-2015 | |
| 95 | | | | | X | | Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning | VB | UFS FPL 37 411-2016 | |
| 100 | | | | | X | | Kontroll av gasinblandning | VB | UFS FPL 37 411-2018 | |
| 412 | | | | | | | Drivkrets, system 2 | | | |
| 05 | | | | | X | | Tryckackumulator. Kontroll eventuellt påfyllning av kvävgas | KF | SKI | Utförs före första flygning under kalenderdygnet |
| 10 | | | | | X | | Hydraultank. Kontroll av tryckoljenivå | KF | SKI | Utförs före första flygning under kalenderdygnet |
| 15 | | | | | X | | Högtrycksfilter, drivkrets 2. Kontroll av differenstryckindikator | 16 mån | UFS FPL 37 412-2001 Avsnitt 1 | |
| 20 | | | | | X | | Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Kontroll av differenstryckindikator | 8 mån | UFS FPL 37 412-2012 Avsnitt 1 | |
| 40 | | | | | X | | Reservhydraulpump. Kontroll av pumptryck | 8 mån | UFS FPL 37 412-2020 | |
| 45 | | | | | X | | Tryckvakt H03-029 och H03-030. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 412-2014 | |
| 50 | | | | | X | | Hydraulpumpar (huvudpump och reservpump). Kontroll av kapacitet | 32 mån | UFS FPL 37 412-2013 | |
| 55 | | | | | X | | Tryckstötdämpare. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 412-2015 | |
| 60 | | | | | X | | Hydraulpump. Kontroll av pumptryck | 16 mån | UFS FPL 37 412-2011 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 412 forts | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | X | | Dränerbehållare, hydraulpump. Tömning | 16 mån | UFS FPL 37 412-2003 | Följs upp på UFS FPL 37 411-2004 |
| 70 | | | | | X | | Högtrycksfilter, drivkrets 2. Rengöring av differensstryckindikator | 32 mån | UFS FPL 37 412-2001 Avsnitt 2 | |
| 75 | | | | | X | | Högtrycksfilter, reservhydraulpump. Rengöring av differensstryckindikator | 32 mån | UFS FPL 37 412-2012 Avsnitt 2 | |
| 80 | | | | | X | | Hydraultank. Påfyllning av tryckolja | VB | SKI | |
| 85 | | | | | X | | Kvävgassystem. Åtgärder vid läckning | VB | UFS FPL 37 412-2016 | |
| 90 | | | | | X | | Tryckolja. Provtagning | VB | UFS FPL 37 412-2017 | |
| 95 | | | | | X | | Hydraulapparat. Åtgärd efter skärning | VB | UFS FPL 37 412-2018 | |
| 100 | | | | | X | | Kontroll av gasinblandning | VB | UFS FPL 37 412-2025 | |
| 43 | | | | | | | Miljösystem | | | |
| 431 | | | | | | | Luftsystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Luft, vågledare, Kontroll och komplettering | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Fuktindikering, torkpatron, radarkrets. Kontroll | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Kylluftinstallation, övre bakre apparatrum. Kontroll | 8 mån | UFS FPL 37 431-2002 | |
| 20 | | | | | X | | Rörinstallation och förkylare, luftkonditionering. Kontroll | 16 mån | UFS FPL 37 431-2003 | |
| 25 | | | | | X | | Styrning av relä- och ventilfunktioner via ANPU: MINUS 7 GRADER. Funktionsprovning. Termostat (D02-045). Kontroll | 16 mån | UFS FPL 37 8080-3317 | Test av D02-044, D02-043 och D02-045 |
| 30 | | | | | X | | Conosealklammor, motor – förkylare. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 00-2010 | Se även grupp 00, pos 70 |
| 35 | | | | | X | | Dränermunstycke, vattenavskiljare tertiärluft. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 431-2007 | |
| 40 | | | | | X | | Reducer- och avstängningsventil D02-005 och avstängningsventil D02-029. Kontroll av avstängning, kabinluft | 32 mån | UFS FPL 37 431-2008 | Utförs i samband med motorprov |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 431 forts | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | X | | Reducer- och avstängningsventil D02-005. Kontroll av reducerat tryck | 32 mån | UFS FPL 37 431-2019 | Utförs i samband med motorprov |
| 50 | | | | | X | | Säkerhetsventil F6400-062514. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 431-2036 | Utförs i samband med motorprov |
| 55 | | | | | X | | Kolv med tätningar F6400-074199, -064444, -064445. Kontroll och mätning av tätningar | FGH | UFS FPL 37 431-2038 | |
| 60 | | | | | X | | Luftsystem, allmänt. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 431-2017 | |
| 61 | | | | | X | | Luftsystem. Kontroll av luftslangar och gummiskarvar | 32 mån | UFS FPL 37 431-2017 avsnitt 2.2 | |
| 65 | | | | | X | | Reducer- och avstängningsventiler D02-005, -006 och -029 samt elkretsen för termostat D02-012. Funktionsprovning | GH | UFS FPL 37 431-2020 | |
| 70 | | | | | X | | Styrning av relä- och ventilfunktioner via ANPU: KLB-TILL, EPLUFT FRÅN, EPINDLUFT FRÅN, LUFT RR-ELNIK FRÅN, LUFT RR EFF FRÅN, LUFT RR FRÅN, RR TILL MÖJLIG. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 8080-3317 | Test av F04-014, -016, F12-015, -016 och D02-028 |
| 75 | | | | | X | | Elkretsar temperaturregleringssystem, förarrum. Funktionsprovning/Kontroll av elkretsar | GH | UFS FPL 37 431-2025 | |
| 80 | | | | | X | | Förarrum och trycktäta utrymmen. Täthets- och tryckregleringsprov | GH | UFS FPL 37 431-2023 | Se även grupp 864, pos 20 |
| 85 | | | | | X | | Temperaturreglering, förarrum. Kontroll | VB | UFS FPL 37 431-2009 | |
| 90 | | | | | X | | Silduk, kabintrycksregulatorns och kabinsäkerhetsventilens referenstryckledning. Kontroll | VB | UFS FPL 37 431-2013 | Går inte att utföra i fpl med kompositfena |
| 95 | | | | | X | | Silduk, pilotventilens referenstryckledning. Kontroll | VB | UFS FPL 37 431-2015 | Går inte att utföra i fpl med kompositfena |
| 100 | | | | | X | | Reglerventil och pilotventil. Funktionsprovning | VB | UFS FPL 37 431-2016 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 431 forts | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | X | | Rörsystem, förkylare F6400-003904, -003905 samt reducer- och avstängningsventil D02-005. Täthetsprovning | VB | UFS FPL 37 431-2022 | |
| 110 | | | | | X | | Rörsystem, tätslangar, pilotventil, IK2, hjälpapparater motor och reducerventil F6400-052665. Täthets- och funktionsprovning | 1) | UFS FPL 37 431-2026 | 1) H, därefter F, G |
| 115 | | | | | X | | Rörsystem, tryckluft, kyl Luft, enhet B73. Täthetskontroll | 1) | UFS FPL 37 431-2040 | 1) H, därefter F, G |
| 120 | | | | | X | | Rörsystem, reducerventiler, avlastningsventil och avstängningsventil, radarns vågledare. Funktionsprovning och täthetskontroll | 1) | UFS FPL 37 431-2028 | 1) H, därefter F, G |
| 125 | | | | | X | | Rör. Reparation av skador på isolering | VB | UFS FPL 37 431-2029 | |
| 130 | | | | | X | | Kylturbin. Kontroll av kylturbinens rotorparti | VB | UFS FPL 37 431-2037 | |
| 135 | | | | | X | | Avstängningsventil D02-006. Funktionsprovning | 16 mån | UFS FPL 37 431-2039 | |
| 432 | | | | | | | Syrgassystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Syrgas. Kontroll och komplettering | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Syrgassystem. Kontroll av täthet | FGH | UFS FPL 37 432-2001 | |
| 15 | | | | | X | | Reducerventil M2303-130710. Kontroll av reducerat tryck | FGH | UFS FPL 37 432-2002 | |
| 20 | | | | | X | | Syrgassystem, allmänt. Kontroll | H | UFS FPL 37 432-2003 | |
| 25 | | | | | X | | Syrgassystem. Kontroll av tryckvakt H03-021 | FGH | UFS FPL 37 432-2004 | Gäller när MF FPL 37 432-Ä5659 är införd |
| 61 | | | | | | | Motorinstallation | | | |
| 611 | | | | | | | Motor RM8 | | | |
| 05 | | | | | X | | Utrullning. Kontroll av onormala ljud | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Dränning vid stoppande av motor | K | SKI | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 611 forts | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | X | | Oljenivå. Kontroll och komplettering | K | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Inloppsdel och utloppsdel. Kontroll | K | SKI | |
| 25 | | | | | X | | Difftrycksindikator på oljefilter S19. Kontroll | K | SKI | S37 |
| 30 | | | | | X | | Difftrycksindikator för bränslefilter S1. Kontroll | K | SKI | S20 |
| 35 | | | | | X | | Oljepro. SOAP-kontroll | (K) 1) | SKI | 1) (K) var 16:e flygning samt efter 1:a motorkörning vid motorbyte. Rutiner enligt AF FPL 37 611-1 eller senare utgåvor. |
| 37 | | | | | X | | Luftintag och motorns inloppsdel. Kontroll | KF | SKI | |
| 40 | | | | | X | | Inloppsdel. Undersökning | B | SKI | |
| 45 | | | | | X | | Åtkomliga delar på ebk. Undersökning | B | SKI | |
| 50 | | | | | X | | Magnetplugg, oljetank motor. Kontroll | K | SKI | S46 |
| 55 | | | | | X | | Motor. Kontroll | FS1 | UFS FPL 37 611-2005 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 60 | | | | | X | | Tändstift. Funktionsprovning | FS1 | UFS FPL 37 611-2007 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 65 | | | | | X | | Motor RM8. Kontrollkörning | FS1 | UFS FPL 37 611-2040 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 70 | | | | | X | | Oljefilter S19, motor. Kontroll och byte av filterinsats ("engångsfilter") | FS2 | UFS FPL 37 611-2018 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 71 | | | | | X | | Oljefilter S19, motor. Kontroll | FS1 | UFS FPL 37 611-2018 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 73 | | | | | X | | Bränslepump, ebk. Kontroll av täthet | FS1 | UFS FPL 37 611-2066 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 75 | | | | | X | | PB-bälg D4, bränslereg GG. Dränering av kondensat | 1) | UFS FPL 37 611-2009 | 1) Höst. Se UFS FPL 37 00-2043 |
| 80 | | | | | X | | PB-bälg D11, bränslereg EBK. Dränering av kondensat | 1) | UFS FPL 37 611-2010 | 1) Höst. Se UFS FPL 37 00-2043 |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 611 forts | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | X | | PT7-bälg D12, bränslerereg EBK. Dränering av kondensat | 1) | UFS FPL 37 611-2011 | 1) Höst. Se UFS FPL 37 00-2043 |
| 87 | | | | | X | | Motor RM8. Rensugning av vattenkondensat i PT7-ledningar | 1) | UFS FPL 37 611-2067 | 1) Höst. Se UFS FPL 37 00-2043 |
| 90 | | | | | X | | Filterinsats regulatorfilter S2, bränslereregulator GG. Kontroll och byte | VB | UFS FPL 37 611-2012 | |
| 95 | | | | | X | | Filterinsats hydraulfilter S4, bränslepump GG. Kontroll och byte | VB | UFS FPL 37 611-2014 | |
| 100 | | | | | X | | Filterinsats, regulatorfilter S8, bränslereregulator EBK. Kontroll och byte | FS2 | UFS FPL 37 611-2015 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 105 | | | | | X | | Vattenavskiljare D33, bränslerereg GG. Tömning | FS1 | UFS FPL 37 611-2001 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 110 | | | | | X | | Vattenavskiljare D35, bränslerereg EBK. Tömning | FS1 | UFS FPL 37 611-2002 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 115 | | | | | X | | Motor RM8B. Kontrollkörning | FS2 | UFS FPL 37 611-2050 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 125 | | | | | X | | Vattenavskiljare D36, slockningskännare. Tömning | FS1 | UFS FPL 37 611-2003 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 130 | | | | | X | | Bränslefilter S1, bränslepump GG. Kontroll | FS2 | UFS FPL 37 611-2021 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 135 | | | | | X | | Sil S3, fördelningsventil. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2013 | |
| 140 | | | | | X | | Filter S17, luftavtappningsregulator. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2016 | |
| 145 | | | | | X | | Linsystem, GG-EBK. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2022 | |
| 150 | | | | | X | | Linsystem, EBK. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2023 | |
| 155 | | | | | X | | Filter S51, avtappningsventil EBK. Kontroll och byte | VB | UFS FPL 37 611-2043 | |
| 160 | | | | | X | | Filterinsats bränslefilter S40, EBK. Kontroll och byte | FS2 | UFS FPL 37 611-2039 | Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 165 | | | | | X | | Olja, motor. Byte | VB | UFS FPL 37 611-2020 | Se pos 35 grupp 611. Enligt direktiv från FMV:FlygFM |
| 170 | | | | | X | | Filter S18, slockningskännare. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2017 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 611 forts | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | X | | Anpassningsenhet motor (ANPM). Programblock 1, 2 och 3. Prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8080-3317 | |
| 180 | | | | | X | | Motor RM8 installerad i fpl. Konservering och/eller avkonservering | VB | UFS FPL 37 611-2025 UFS FPL 37 611-2026 | |
| 185 | | | | | X | | Olja, motor. Justering av oljetryck | VB | UFS FPL 37 611-2038 | Även pos 250 |
| 190 | | | | | X | | Åtgärder vid bränsleläckning | VB | UFM RM8 01-6004 UFM RM8 01-6005 UFM RM8 01-6006 | |
| 195 | | | | | X | | Åtgärder vid oljeläckning | VB | UFM RM8 01-6004 UFM RM8 01-6005 UFM RM8 01-6006 | |
| 200 | | | | | X | | Åtgärder vid luftläckning | VB | UFM RM8 01-6004 UFM RM8 01-6005 UFM RM8 01-6006 | |
| 205 | | | | | X | | Åtgärder efter kompressor-pumpning | VB | UFS FPL 37 611-2042 | |
| 206 | | | | | X | | Motor RM8B. Fellokalisering. (Felaktiga motordata) | VB | UFS FPL 37 611-2042 | Även grupp 8085, pos 55 |
| 207 | | | | | X | | Åtgärder vid vibrationsanmärkning | VB | UFS FPL 37 611-2042 | |
| 210 | | | | | X | | Åtgärder efter överbelastning | VB | UFS FPL 37 00-2037 | Även grupp 00, pos 95 |
| 215 | | | | | X | | Åtgärder efter fågelkollision | VB | UFS FPL 37 00-2023 | Även grupp 00, pos 135 |
| 220 | | | | | X | | Bränsleregulator GG. Tömning | VB | UFS FPL 37 611-2027 | D37 |
| 225 | | | | | X | | Bränsleregulator EBK. Tömning | VB | UFS FPL 37 611-2028 | D42 |
| 230 | | | | | X | | Hydraulpump. Tömning | VB | UFS FPL 37 611-2030 | D39 |
| 235 | | | | | X | | Bränslesystem, motor. Urluftning | VB | UFS FPL 37 611-2029 | B2 |
| 240 | | | | | X | | Slockningsventil, bränsleregulator EBK. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2044 | |
| 245 | | | | | X | | Åtgärder i samband med motorkörning | VB | UFS FPL 37 611-2035 | |
| 250 | | | | | X | | Motor RM8. Kontrollkörning och inreglering | VB | UFS FPL 37 611-2038 | Utförs efter byte av motor. Även grupp 862 pos 15, 25 samt 611, pos 185. |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 611 forts | | | | | | | | | | |
| 265 | | | | | X | | Kompressor. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2008 | Kompressor- steg 3, 4, 6 och 7. Se AF RM8 14-5. |
| 270 | | | | | X | | Åtgärder med anledning av upptäckta skador på motorns inloppsdel eller fläkt | VB | UFM RM8 12-6002 UFM RM8 133-6006 | |
| 275 | | | | | X | | Åtgärder vid förorenat olje- system | VB | UFS FPL 37 611-2042 | |
| 280 | | | | | X | | Åtgärder vid förorenat bränslesystem | VB | UFS FPL 37 611-2042 | |
| 285 | | | | | X | | Åtgärder vid hög oljeförbrukning | VB | UFS FPL 37 611-2042 | |
| 290 | | | | | X | | Sticklågetändare. Rensning och kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2061 | Utförs då motorn tas ur fpl |
| 295 | | | | | X | | Åtgärder på fpl efter blix- nedslag | VB | UFS FPL 37 00-2028 | Även grupp 00, pos 145 |
| 300 | | | | | X | | Åtgärder efter stoppande av motor genom stängning av LT-kran | VB | UFS FPL 37 611-2049 | |
| 310 | | | | | X | | PB-begränsare. Täthets- kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2052 | |
| 315 | | | | | X | | Oljenivåsystem. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2045 | |
| 320 | | | | | X | | Utloppstemperaturgivare. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2037 | Utförs även när motorn tillfälligt tas ur fpl. Utförs inte på tillsedd motor |
| 325 | | | | | X | | Ledskenekrans 9. Sprick- kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2056 | |
| 330 | | | | | X | | Motor RM8. Kompres- sortvätt | VB | UFS FPL 37 611-2060 | Tvättning utförs vid: 1 Fågelkollision 2 Flygning i saltbemängd luft (enligt lokal bedöm- ning) 3 Före lång- tidsförvaring 4 Prestanda- försämring |

2004-01-29

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 611 forts | | | | | | | | | | |
| 335 | | | | | X | | Utloppsbackventil, bränslepump ebk. Kontroll | VB | UFS FPL 37 611-2055 | |
| 340 | | | | | X | | Tätning varvtalsgivare LT. Byte | VB | UFS FPL 37 611-2504 | |
| 612 | | | | | | | Installationsdetaljer m m | | | |
| 05 | | | | | X | | Motor RM8. Kontroll och justering av motorns läge i fpl | VB | UFS FPL 37 612-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Motor RM8B. Borttagning | FGH | UFS FPL 37 612-2505 | |
| 15 | | | | | X | | Motor RM8B. Montering | FGH | UFS FPL 37 612-2506 | |
| 613 | | | | | | | Drivanordning, apparater | | | |
| 05 | | | | | X | | Fpl-växellåda. Kontroll av oljemängd | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Tryckindikator, fpl-växellåda. Kontroll och återställning | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Lameller, drivaxel typ Hispano. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 613-2002 | 1) Se UFS FPL 37 00-1974 |
| 25 | | | | | X | | Fpl-växellåda med apparater. Kontroll av infästning och yttre läckning | 85 Fh | UFS FPL 37 613-2001 | Även grupp 811, pos 40 |
| 30 | | | | | X | | Magnetplugg, fpl-växellåda. Kontroll | 85 Fh | UFS FPL 37 613-2003 | |
| 35 | | | | | X | | Filter, fpl-växellåda. Kontroll | 300 Fh | UFS FPL 37 613-2004 | |
| 40 | | | | | X | | Olja fpl-växellåda. Byte | FGH | UFS FPL 37 613-2005 | |
| 45 | | | | | X | | Drivanordning apparater. Åtgärder vid vibrationsanmärkning | VB | UFS FPL 37 611-2042 | |
| 50 | | | | | X | | Växellåda. Reparation | VB | UFS FPL 37 613-2009 | |
| 614 | | | | | | | Oljekylsystem och övertryckssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Oljekylare och backventiler. Kontroll | 170 Fh | UFS FPL 37 614-2001 Avsnitt 2 | |
| 615 | | | | | | | Startningssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Drivenhet, startapparat. Kontroll av oljenivå | 85 Fh | UFS FPL 37 615-2003 | |
| 10 | | | | | X | | Startapparat. Kontroll | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Utloppsrör, utloppskammare samt apparatrumslucka startapparat. Kontroll | B | SKI | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 615 forts | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | X | | Planetväxelhus, startapparat. Kontroll av oljenivå | 85 Fh | UFS FPL 37 615-2005 | |
| 25 | | | | | X | | Magnetplugg, drivenhet startapparat. Kontroll | 170 Fh | UFS FPL 37 615-2002 | |
| 30 | | | | | X | | Magnetplugg, planetväxelhus startapparat. Kontroll | 170 Fh | UFS FPL 37 615-2004 | |
| 35 | | | | | X | | Olja, drivenhet startapparat. Byte | VB | UFS FPL 37 615-2006 | |
| 40 | | | | | X | | Olja, planetväxelhus startapparat. Byte | VB | UFS FPL 37 615-2007 | |
| 45 | | | | | X | | Startningssystem. Fellokalisering, reparation. (Byte av underenheter) | VB | UFS FPL 37 615-2008 | |
| 50 | | | | | X | | Startapparat. Avkonservering och urluftning | VB | UFS FPL 37 615-2010 | |
| 616 | | | | | | | Luftintagstätning, ejektor- och strålbroms | | | |
| 05 | | | | | X | | Luftintagstätning. Lägeskontroll | K | SKI | Snabbrapport registrerings-system |
| 10 | | | | | X | | Transmissionsskedja. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 616-2001 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 11 | | | | | X | | Tertiärluftlucka. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 616-2002 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 13 | | | | | X | | Reverseringsklaffar. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 616-2003 Avsnitt 2 - 4 | 1) Se UFS FPL 37 00-1962 |
| 16 | | | | | X | | Elkretsar, tertiärluftlucka och luftintagstätning. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 616-2005 | |
| 17 | | | | | X | | Elkretsar, reversering. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 616-2006 | |
| 20 | | | | | X | | Reverseringsklaffar. Smörjning av lager | VB | UFS FPL 37 616-2010 | |
| 25 | | | | | X | | Stödrullar, tertiärluftlucka. Smörjning | VB | UFS FPL 37 616-2011 | |
| 30 | | | | | X | | Brythjul och spännhjul, tertiärluftlucka. Smörjning | VB | UFS FPL 37 616-2012 | |
| 35 | | | | | X | | Tertiärluftlucka. Smörjning av skruvdomkraftens bakre lager | VB | UFS FPL 37 616-2013 | |
| 40 | | | | | X | | Transmissionsskedja, tertiärluftlucka. Byte | VB | UFS FPL 37 616-2014 | |
| 45 | | | | | X | | Skruvdomkraft, tertiärluftlucka. Byte | VB | UFS FPL 37 616-2015 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 616 forts | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | X | | Mutter till skruvdomkraft tertiärluftlucka. Byte | VB | UFS FPL 37 616-2020 | |
| 55 | | | | | X | | Reverseringsklaff. Byte | VB | UFS FPL 37 616-2016 | |
| 60 | | | | | X | | Tertiärluftlucka. Byte | VB | UFS FPL 37 616-2017 | |
| 65 | | | | | X | | Ejektor. Byte | VB | UFS FPL 37 616-2019 | |
| 70 | | | | | X | | Elkretsar, reversering. Fel-lokalisering | VB | UFS FPL 37 616-2008 | |
| 617 | | | | | | | Gasreglage med automatisk fartkontroll | | | |
| 05 | | | | | X | | Överföringsdon och spärrar, gasreglage. Kontroll | GH | UFS FPL 37 617-2001 | |
| 10 | | | | | X | | AFK-domkraft. Kontroll och justering av ändläge | FGH | UFS FPL 37 617-2003 | |
| 11 | | | | | X | | Gasreglage med AFK-domkraft. Kontroll och justering | VB | UFS FPL 37 617-2003 | |
| 15 | | | | | X | | Linspänning, gasreglage. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 617-2002 | |
| 20 | | | | | X | | Strömställare. Smörjning | FGH | UFS FPL 37 617-2008 | |
| 25 | | | | | X | | Linspänning, gasreglage. Justering | VB | UFS FPL 37 617-2004 | |
| 30 | | | | | X | | Stötstång, transmission, gasreglage. Bortkoppling och montering | VB | UFS FPL 37 617-2005 | |
| 35 | | | | | X | | Linor, gasreglage. Byte | VB | UFS FPL 37 617-2007 | |
| 45 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8055 Styrautomat med automatisk fartkontroll | | | |
| 65 | | | | | | | Bränslesystem | | | |
| 651 | | | | | | | Bränsletankar inklusive extratank och ledningar | | | |
| 05 | | | | | X | | Gummibälgar, bränsleledningar. Kontroll och vid behov byte | GH | UFS FPL 37 651-2004 | |
| 10 | | | | | X | | Bränsle- och tankluftledningar. Byte av O-ringar samt kontroll av rör | F | UFS FPL 37 651-2003 Avsnitt 2.3.1-2.3.3 | |
| 15 | | | | | X | | Bränsle- och tankluftledningar. Byte av O-ringar samt kontroll av rör | GH | UFS FPL 37 651-2003 Avsnitt 2.3 | |
| 20 | | | | | X | | Bränsletankar. Dränering | VB | UFS FPL 37 651-2001 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 651 forts | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | X | | Bränslesystem. Täthetsprovning | VB | UFS FPL 37 651-2002 | |
| 30 | | | | | X | | Bränsle- och tankluftledningar. Åtgärder vid läckning | VB | UFS FPL 37 651-2003 | |
| 31 | | | | | X | | Elanslutningsdon i balk och X-tank. Kontroll och rengöring | VB | UFS FPL 37 651-2504 | |
| 35 | | | | | X | | Stomledare. Reparation | VB | UFS FPL 37 812-2010 | |
| 652 | | | | | | | Påfyllningssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Tankning av bränsle | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Reservavstängningsfunktionen vid tankning. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 652-2001 | |
| 15 | | | | | X | | Avstängningsventiler, extratank. Kontroll | VB | UFS FPL 37 652-2002 | |
| 653 | | | | | | | Tankluftsystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Filter och kylare, tankluft. Kontroll och rengöring | 300 Fh | UFS FPL 37 653-2002 | |
| 10 | | | | | X | | Reducerenheter E01-076 och -077. Rengöring av bussningar | 32 mån | UFS FPL 37 653-2008 | |
| 15 | | | | | X | | Tryckvakter E01-047 och -060, högt tryck övre respektive nedre, tank 1. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 653-2004 | |
| 20 | | | | | X | | Tryckvakt E01-050, lågt tryck i tank 1. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 653-2005 | |
| 25 | | | | | X | | Tankluftssystem. Funktionskontroll | 32 mån | UFS FPL 37 653-2001 | |
| 30 | | | | | X | | Tryckvakter E01-078 och -079, högt tryck efter reducerenhet E01-076 och -077. Funktionsprovning | VB | UFS FPL 37 653-2003 | |
| 654 | | | | | | | Matningssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Tryckvakter E01-048 och -049, tankpumpstryck. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 654-2003 Avsnitt 1 | |
| 10 | | | | | X | | Tryckvakter E01-048 och -049, tankpumpstryck. Funktionsprovning | GH | UFS FPL 37 654-2003 Avsnitt 2 | |
| 15 | | | | | X | | Tankpumpar, tankpumpstryck. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 654-2001 | |

2004-01-29

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 654 forts | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | X | | Nivåströmställare E01-024, in- och urkoppling högfart flödesfördelare. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 654-2004 | |
| 25 | | | | | X | | Lägesgivare E01-069, flygfällstyrning av flödesfördelaren. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 654-2005 | |
| 30 | | | | | X | | Strömställare E01-052, skarvdon extratank. Kontroll av brytfunktionen | FGH | UFS FPL 37 654-2006 | |
| 35 | | | | | X | | Tryckvakt E01-046, lågt tryck efter flödesfördelare. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 654-2002 | |
| 40 | | | | | X | | Bränsle. Urtankning | VB | UFS FPL 37 654-2007 | |
| 45 | | | | | X | | Elkretsar, bränslesystem. Fellokalisering | VB | UFS FPL 37 654-2008 | |
| 50 | | | | | X | | Flödesfördelare. Kontroll | VB | UFS FPL 37 654-2011 | |
| 55 | | | | | X | | EBK bränslerör. Byte av O-ring | GH | UFS FPL 37 612-2506 | |
| 70 | | | | | | | Beväpningsinstallation | | | |
| 05 | | | | | X | | Rb 71. Klargöring | VB | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Rb 71 och blindrobot 71. Hängning | VB | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Rb 71 och blindrobot 71. Nedtagning | VB | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Rb 74. Klargöring | VB | SKI | |
| 25 | | | | | X | | Rb 74, övningsrobot 74 och blindrobot 74. Hängning | VB | SKI | |
| 30 | | | | | X | | Rb 74, övningsrobot 74 och blindrobot 74. Nedtagning | VB | SKI | |
| 70 | | | | | X | | Akan m/75. Laddning | VB | SKI | |
| 75 | | | | | X | | Akan m/75. Plundring | VB | SKI | |
| 80 | | | | | X | | Lavett Rb 74. Byte av gasflaska | VB | SKI | |
| 81 | | | | | X | | Hängning av lavett 74 | VB | SKI | |
| 82 | | | | | X | | Nedtagning av lavett 74 | VB | SKI | |
| 85 | | | | | X | | Extratank. Hängning | VB | SKI | |
| 90 | | | | | X | | Extratank. Nedtagning | VB | SKI | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 70 forts | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | X | | Reflektorenhet. Hängning | VB | SKI | |
| 96 | | | | | X | | Reflektorenhet. Plundring av fpl-monterad fällare | VB | SKI | |
| 97 | | | | | X | | Reflektorenhet. Laddning av fpl-monterad fällare | VB | SKI | |
| 100 | | | | | X | | Reflektorenhet. Nedtagning | VB | SKI | |
| 701 | | | | | | | Beväpningsbalkar med fällmekanismer | | | |
| 05 | | | | | X | | Fällmekanism 30A. Ladd- ning | By | SKI | Se UFS FPL 37 00-1978 |
| 10 | | | | | X | | Fällmekanism 30A. Plund- ring | By | SKI | Se UFS FPL 37 00-1978 |
| 15 | | | | | X | | Fällmekanism 30A. Rengöring | VB | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Beväpningsbalkar. Kontroll | B | SKI | |
| 25 | | | | | X | | Elanslutningsdon, balkar. Rengöring, kontroll | 8 mån | UFS FPL 37 701-2006 | |
| 30 | | | | | X | | Fällmekanism. Kontroll av låskrokarnas rörlighet | 8 mån | UFS FPL 37 701-2501 Avsnitt 5 UFS FPL 37 701-2005 Avsnitt 4.2 | |
| 35 | | | | | X | | Kroppsbalk C7, centralpla- cerad. Byte | VB | UFS FPL 37 701-2001 | |
| 40 | | | | | X | | Kroppsbalk S7, sidoplace- rad. Byte | VB | UFS FPL 37 701-2002 | |
| 45 | | | | | X | | Tung balk V7, vingplacerad. Byte | VB | UFS FPL 37 701-2003 | |
| 50 | | | | | X | | Lätt balk R7, vingplacerad. Byte | VB | UFS FPL 37 701-2005 | |
| 51 | | | | | X | | Lätt balk R7, vingplacerad. Smörjning stomanslutnings- don | -- | UFS FPL 37 00-2007 | Se grupp 00, pos 30 |
| 52 | | | | | X | | Lätt balk R7, vingplacerad. Kontroll och smörjning | FGH | UFS FPL 37 701-2008 | |
| 53 | | | | | X | | Fällmekanism 30A. Isola- tions- och funktionsprov av strömställare | 32 mån | UFS FPL 37 701-2007 | |
| 55 | | | | | X | | Elkabelarbeten i fpl | VB | UFS FPL 37 812-2010 | |
| 702 | | | | | | | Manöverkretsar, beväp- ning | | | |
| 05 | | | | | X | | Nödfällningskretsar beväp- ning. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 702-2002 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 702 forts | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | X | | Tidrelä S02-018, ventilationslucka akan. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 702-2004 | |
| 15 | | | | | X | | Inriktningskorrektioner S1 | -- | UFS FPL 37 8058-2005 | Se även grupp 8058, pos 10 |
| 20 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8068 Bevärnings-system | | | |
| 703 | | | | | | | Robothjälpapparater | | | |
| 05 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8068 Bevärnings-system | | | |
| 704 | | | | | | | Bevärningslavetter och skenor | | | |
| 05 | | | | | X | | Se Upphångningsinstruktioner, grupp 70 | | | |
| 705 | | | | | | | Bevärningskapslar | | | |
| 05 | | | | | X | | Se Upphångningsinstruktioner, grupp 70 | | | |
| 707 | | | | | | | Akaninstallation | | | |
| 05 | | | | | X | | Akan 30 mm m/75. Laddning | VB | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Akan 30 mm m/75. Plundring | VB | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Akan 30 mm m/75. Rengöring. Smörjning | B | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Akanbox. Hångning | VB | SKI | |
| 25 | | | | | X | | Akanbox. Nedtagning | VB | SKI | |
| 30 | | | | | X | | Akanbox. Rengöring. Smörjning styrtappar | B | SKI | |
| 35 | | | | | X | | Akanbox. Kontroll | 1) | UFS FPL 37 707-2007 | 1) I samband med TS1, TS2 eller TS3 på akan |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|--------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 707 forts 40 | | | | | X | | Akan 30 mm m/75. Till- syn 1. Rengöring. Kontroll. Smörjning | TS1 1) | UFS FPL 37 707-2003 | 1) 1600 skott *) Se även text- rader nedan |
| | | | | | | | *) Tillsyn 1 Utförs: <ul style="list-style-type: none"> Efter skjutning när nästa skjutning inte beräknas ske inom de närmaste tre dygnen. Senast en månad efter första skjutning om inte tillsyn 2/tillsyn 3 uppnås. Efter utebliven avfyring och efter bedömande när otjänlig väderlek eller annan orsak föranleder tätare intervaller. Senast 15 månader efter föregående tillsyn på fpl-monterad akan som inte deltagit i skjutning. | | | |
| 45 | | | | | X | | Akan 30 mm m/75. Till- syn 2. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer | TS 2 1) | UFS FPL 37 707-2003 | 1) 1600 skott |
| 50 | | | | | X | | Akan 30 mm m/75. Till- syn 3. Rengöring. Kontroll. Smörjning. Byte av detaljer | TS 3 1) | UFS FPL 37 707-2003 | 1) 3200 skott |
| 55 | | | | | X | | Akaninstallation. Åkvagn, kedjor och hisslinor. Rengöring. Kontroll. Smörjning | 16 mån | UFS FPL 37 707-2002 | |
| 60 | | | | | X | | Kabling 96, akanbox. Byte | 2100 Fh | UFS FPL 37 707-2508 | Uppföljning på överordnad ME |
| 65 | | | | | X | | Kabling 98, fpl. Byte | H | UFS FPL 37 707-2501 | |
| 70 | | | | | X | | Akan 30 mm m/75. Åtgärder efter eldavsrott på grund av länkstockning | VB | UFS FPL 37 707-2004 | |
| 75 | | | | | X | | Akaninstallation. Åk- och hissvinsch. Kontroll och jus- tering av bromsmoment | 8 mån | UFS FPL 37 707-2005 | |
| 80 | | | | | X | | Akanbox. Nödnedtagning | VB | UFS FPL 37 707-2006 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 80 | | | | | | | El-, tele- och instrument-system | | | |
| 8050 | | | | | | | Allmänna föreskrifter | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll. FK | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Åtgärder vid avvikelser i testprogram | VB | Avvikelselista | FFV |
| 15 | | | | | X | | Uppkoppling. IPK/IFL | VB | UFS FPL 37 8050-2002 | |
| 20 | | | | | X | | Nedkoppling. IPK/IFL | VB | UFS FPL 37 8050-2003 | |
| 25 | | | | | X | | Allmänna anvisningar för FK och IPK/IFL | VB | UFS FPL 37 8050-2004 | |
| 30 | | | | | X | | Anvisningar för felavhjälpning elektronik | VB | UFS FPL 37 8050-2005 | |
| 35 | | | | | X | | Fellokalisering, grundfpl elsystem | VB | UFS FPL 37 8050-2006 | |
| 40 | | | | | X | | Inläsning CD huvudprogram, inknappning fpl-data | VB | UFS FPL 37 8050-2007 | |
| 45 | | | | | X | | Operatörsinstruktion FK | VB | UFS FPL 37 8050-3599 | |
| 50 | | | | | X | | Testläge 30-39. Operatörsinstruktion IPK/IFL | VB | UFS FPL 37 8080-3317 | |
| 8051 | | | | | | | Dator 107 (DC) | | | |
| 05 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8051-3301 | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8051-3301 | |
| 15 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8051-2004 | UFS FPL 37 8099-2051 Elfunktions-schema |
| 20 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8051-2003 | |
| 8052 | | | | | | | Anpassningsutrustning (ANP) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8052-3302 | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8052-3302 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8052-2004 | UFS FPL 37 8099-2057 Elfunktions-schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8057-2003 | |
| 8053 | | | | | | | Luftdatasystem (LD) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Kontroll av anfallsvinkelgivare | 16 mån | UFS FPL 37 8053-2005 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|-----------------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8053 forts | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8053-3303 | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8053-3303 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8053-2004 | UFS FPL 37 8099-2053 Elfunktions- schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8053-2003 | |
| 8054 | | | | | | | Tröghetsnavigerings- system (TN) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Autokalibrering | 32 mån | UFS FPL 37 8054-2005 | |
| 20 | | | | | X | | Lång förinställning | VB | UFS FPL 37 8054-2005 | |
| 25 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8054-3304 | Även grupp 8073, pos 05 |
| 30 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8054-3304 | |
| 35 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8054-2004 | UFS FPL 37 8099-2054 Elfunktions- schema |
| 40 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8054-2003 | |
| 45 | | | | | X | | Handhavande IME-regi- strerutrustning | VB | UFS FPL 37 8054-2006 | |
| 8055 | | | | | | | Styrautomat med automa- tisk fartkontroll (SA) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8055-3305 | Körs i samband med IPK GSA. Se grupp 8056, pos 10 |
| 15 | | | | | X | | Diagnostikutläsning SA07 i FK | VB | UFS FPL 37 8050-3599 Programdel FKSA ULD | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8055-3305 | |
| 21 | | | | | X | | Nollställning av minnesarea av undanlagrade datablock 89 | FGH | UFS FPL 37 8050-3599 Avsnitt 3.3.4 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8099-2055 | Elfunktions- schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8055-2003 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8056 | | | | | | | Grundstyransläggning (GSA) | | | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8056-3306 | IPK SA körs samtidigt. Se grupp 8055, pos 10 |
| 15 | | | | | X | | Spakservo. Kontroll av friktion | 16 mån 32 mån | UFS FPL 37 8056-2006 | 16 mån gäller när MF FPL 37 301-Å5624 inte är införd |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8056-3306 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8056-2004 | UFS FPL 37 8099-2056 Elfunktions-schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8056-2003 | |
| 35 | | | | | X | | Injustering av GSA lägesgivare och utstyrning av roder med servventil och serieservo | VB | UFS FPL 37 8056-2005 | |
| 8057 | | | | | | | Presentationsutrustning (PRES) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8057-3307 | Inklusive valbara IFL-tester |
| 15 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8057-3307 | |
| 20 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8057-2004 | UFS FPL 37 8099-2057 Elfunktions-schema |
| 25 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8057-2003 | Även grupp 8052, pos 30 |
| 8058 | | | | | | | Elektronisk presentationsutrustning (EP) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Inriktningskorrektioner SI | VB | UFS FPL 37 8058-2005 | Även grupp 702, pos 15 |
| 15 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | FGH | UFS FPL 37 8058-3308 | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8058-3308 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8099-2058 | Elfunktions-schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8058-2003 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8058 forts | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | X | | Inläsning av program till vågformgenerator (VG) EP-12 från yttre minne (YM) | VB | UFS FPL 37 8058-3408 | |
| 8059 | | | | | | | IK-utrustning (PN) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8059-3309 | |
| 15 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8059-3309 | |
| 20 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8059-2004 | UFS FPL 37 8099-2059 Elfunktions- schema |
| 25 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8059-2003 | |
| 8060 | | | | | | | Radar PS-46/A (MIS, RRS, BES) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Funktionskontroll | FGH | UFS FPL 37 8050-3599 | |
| 15 | | | | | X | | Färskning av VVR | FGH | UFS FPL 37 8060-3310 Avsnitt 3.2 | |
| 20 | | | | | X | | Utökad test av BES | 32 mån | UFS FPL 37 8060-3310 Avsnitt 3.3 | |
| 25 | | | | | X | | Utlösning av radaralarm | VB | UFS FPL 37 8050-3599 Programdel FKT | |
| 30 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8050-3599 | |
| 35 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8099-2060 | Elfunktions- schema |
| 40 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8060-2003 | |
| 45 | | | | | X | | Inläsning av program till signalbehandlingsenhet (SBE) PS46/A från yttre minne | VB | UFS FPL 37 8060-3410 | |
| 8063 | | | | | | | TILS (TILS) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8063-3311 | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8063-3311 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8063-2004 | UFS FPL 37 8099-2063 Elfunktions- schema |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8063 forts | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8063-2003 | |
| 8065 | | | | | | | Styrdata (SD) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8065-3312 | |
| 15 | | | | | X | | Funktionskontroll | VB | UFS FPL 37 8050-3599 | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8065-3312 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8099-2071 | Elfunktions- schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8071-2003 | |
| 8066 | | | | | | | Radarhöjdmätare (RHM) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8066-3313 | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8066-3313 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8066-2004 | UFS FPL 37 8099-2066 Elfunktions- schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8066-2003 | |
| 8067 | | | | | | | Varnare/Motmedel | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8067-3314 | |
| 15 | | | | | X | | Manuell prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8067-2004 | |
| 17 | | | | | X | | Manuell kontroll av flygplan- installation (Gäller inte FPL JA37D) | 32 mån | UFS FPL 37 8067-2005 | UFS FPL 37 8099-2067 Elfunktions- schema |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8067-3314 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8067-2004 | UFS FPL 37 8099-2067 Elfunktions- schema |
| 27 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8067-2006 | |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8067-2003 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8068 | | | | | | | Beväpningssystem (BEV) | | | |
| 05 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8068-3315 | Samtliga balklägen inklusive akanfunktionen |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8068-3315 | |
| 15 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8068-2004 | |
| 20 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8068-2003 | |
| 8071 | | | | | | | Flygradio (FR) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | 32 mån | UFS FPL 37 8071-3316 | |
| 15 | | | | | X | | Funktionskontroll | VB | UFS FPL 37 8050-3599 | |
| 20 | | | | | X | | Inbyggd fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8071-3316 | |
| 25 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8099-2071 | Elfunktions-schema |
| 30 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8071-2003 | Även grupp 8065, pos 30 |
| 35 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8071-2004 | |
| 8072 | | | | | | | Diverse fpl elsystem (EL) | | | |
| 05 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8099-2072 | Elfunktions-schema |
| 8073 | | | | | | | Reservkursinstrument (RK) | | | |
| 05 | | | | | X | | Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8054-3304 | IPK av TN Block 1 |
| 10 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8073-2004 | UFS FPL 37 8099-2073 Elfunktions-schema |
| 15 | | | | | X | | Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 8073-2003 | |
| 8074 | | | | | | | Registreringssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8099-2074 | Elfunktions-schema |
| 8075 | | | | | | | PN-865/A (SSR) | | | |
| 05 | | | | | X | | Funktionskontroll | B | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Manuell fellokalisering | VB | UFS FPL 37 8075-2004 | UFS FPL 37 8099-2075 Elfunktions-schema |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8085 | | | | | | | Fellokalisering med RUF | | | |
| 05 | | | | | X | | Handhavande av RUF marksystem | VB | UFS FPL 37 8085-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Samband RUF-variabler övriga UH-resurser | VB | UFS FPL 37 8085-2002 | |
| 15 | | | | | X | | Utvärdering av passrapport- och trendanalysdata | VB | UFS FPL 37 8085-2003 | |
| 20 | | | | | X | | Handhavande – Utvärderingsinstruktion för system RUF-motor | VB | UFS FPL 37 8085-2004 | |
| 25 | | | | | X | | Transport av RUF-data mellan RUF-system vid ombasering/basväxling | VB | UFS FPL 37 8085-2005 | |
| 30 | | | | | X | | Utvärdering av överbelastning NZ och AY | VB | UFS FPL 37 8085-2010 | |
| 35 | | | | | X | | Landställ. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2011 | |
| 40 | | | | | X | | Hydraulsystem. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2012 | |
| 45 | | | | | X | | Miljösystem. Stol. Syrgas-system. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2013 | |
| 50 | | | | | X | | Motor RM8B. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2014 | |
| 55 | | | | | X | | Motor- och motorinstallation. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 611-2042 | |
| 60 | | | | | X | | Bränslesystem. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2015 | |
| 65 | | | | | X | | Elförsörjning och belysning. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2016 | |
| 70 | | | | | X | | Dator 107. Registrering och test. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2017 | |
| 75 | | | | | X | | Anpassningsutrustning (ANP). Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2018 | |
| 80 | | | | | X | | Luftdatasystem (LD). Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2019 | |
| 85 | | | | | X | | Tröghetsnavigeringssystem (TN). Reservkurssystem (RK). Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2020 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|-----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 8085 forts | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | X | | Styrautomat SA07 (SA). Automatisk fartkontroll (AFK). Grundstyrssystem (GSA). Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2021 | |
| 95 | | | | | X | | Presentation (PRES). Fello- kalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2022 | |
| 100 | | | | | X | | Elektronisk presentation (EP). Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2023 | |
| 105 | | | | | X | | Radar PS46/A. Fellokaliser- ing med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2024 | |
| 110 | | | | | X | | TILS. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2025 | |
| 115 | | | | | X | | Radarhöjdmätare (RHM). Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2026 | |
| 120 | | | | | X | | Beväpning (BEV). Siktning. Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2027 | |
| 125 | | | | | X | | Flygradio (FR) och styrdata (SD). Fellokalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2028 | |
| 130 | | | | | X | | IK-utrustning (PN). Felloka- lisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2029 | |
| 135 | | | | | X | | Motmedelsutrustning. Fello- kalisering med RUF | VB | UFS FPL 37 8085-2030 | |
| 81 | | | | | | | Elkraftförsörjning och belysning | | | |
| 811 | | | | | | | Växel- och likströms- system | | | |
| 05 | | | | | X | | Anslutning av snabbkopp- ling A01-038 | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Konstantvarvtalsväxel. Tryckfallsindikator för olje- filter. Kontroll | KF | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Elaggregat. Kontroll av oljemängd | 8 mån | UFS FPL 37 811-2017 | Efter sista flyg- passet före åtgärd alterna- tivt vid motor- körning. Åtgär- den följs upp i DIDAS som avsnitt 6 |
| 16 | | | | | X | | Elaggregat. Oljebyte | 32 mån | UFS FPL 37 811-2017 | Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 4-5 |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|----------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 811 forts | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | X | | Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning vid oljebyte | 32 mån | UFS FPL 37 811-2023 | Utförs i samband med oljebyte |
| 25 | | | | | X | | Batteriövervakning. Kontroll | B | SKI | |
| 30 | | | | | X | | Elaggregat, reserv. Kontroll av förslitning | 32 mån | UFS FPL 37 811-2022 | |
| 35 | | | | | X | | Snabbkoppling A01-038. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 811-2003 | Gäller även luckan |
| 40 | | | | | X | | Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av infästning och yttre läckning | -- | UFS FPL 37 613-2001 | Även grupp 613, pos 25 |
| 45 | | | | | X | | Konstantvarvtalsväxel. Kontroll av spärrpinne | VB | UFS FPL 37 811-2021 | |
| 50 | | | | | X | | Strömförsörjning. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 811-2020 | Utförs i samband med motorkörning |
| 55 | | | | | X | | Elaggregat, reserv, A01-004. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 811-2002 | Utförs i samband med kontrollflygning |
| 60 | | | | | X | | Varningskretsar för indikeringscell ELFÖRS och bortkoppling av sekundärskena A. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 811-2005 | |
| 65 | | | | | X | | Varningskretsar för indikeringscell RESERVEFF. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 811-2016 | |
| 70 | | | | | X | | In- och urkoppling av likriktare. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 811-2018 | |
| 75 | | | | | X | | Magnetplugg, konstantvarvtalsväxel. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 811-2010 | |
| 80 | | | | | X | | Filter, konstantvarvtalsväxel. Kontroll | VB | UFS FPL 37 811-2015 | |
| 85 | | | | | X | | Batteriövervakning. Funktionsprovning | FGH | UFS FPL 37 811-2008 | |
| 90 | | | | | X | | Strömförsörjning. Fellokalisering | VB | UFS FPL 37 811-2014 | |
| 91 | | | | | X | | Strömförsörjning. Kontroll av huvudkontaktor | 32 mån | UFS FPL 37 811-2014 Avsnitt 9 | |
| 95 | | | | | X | | Elaggregat, reserv A01-004. Kontroll av fasföljd | VB | UFS FPL 37 811-2013 | |
| 100 | | | | | X | | Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning vid föroreningar i oljan eller skurit elaggregat | VB | UFS FPL 37 811-2019 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 812 | | | | | | | Boxar, plintar, paneler och reläer m m | | | |
| 05 | | | | | X | | Elinstallation. Kontroll 1 | 32 mån | UFS FPL 37 812-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Elinstallation. Kontroll 2 | FGH | UFS FPL 37 812-2001 | |
| 25 | | | | | X | | Elkabelarbeten i fpl | VB | UFS FPL 37 812-2010 | Även grupp 701, pos 55 och grupp 651, pos 35 |
| 30 | | | | | X | | Koaxialledningar i fpl. Fellokalisering | VB | UFS FPL 37 812-2014 | Även grupp 851 och 871, pos 05 |
| 35 | | | | | X | | Modulenheter. Kontroll och justering av låsanordning | VB | UFS FPL 37 812-2002 | |
| 40 | | | | | X | | Säkringspanel P110. Byte | VB | UFS FPL 37 812-2011 | |
| 45 | | | | | X | | Panel P150. Byte | VB | UFS FPL 37 812-2012 | |
| 50 | | | | | X | | Panel P100. Byte | VB | UFS FPL 37 812-2013 | |
| 55 | | | | | X | | Mätning av kontaktresistans för strömställare A01-054, E05-011 och E06-021 | FGH | UFS FPL 37 812-2015 | |
| 813 | | | | | | | Belysning | | | |
| 05 | | | | | X | | Antikollisionsljus. Funktionsprovning | KF | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Yttre belysning exklusive formationsljus. Funktionsprovning | KF | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Kabinbelysning. Funktionsprovning | B | SKI | |
| 20 | | | | | X | | Formationsljus. Funktionsprovning | 1) | UFS FPL 37 813-2004 | 1) Utförs höst enligt UFS FPL 37 00-2043 |
| 25 | | | | | X | | Formationsljus. Spänningsinställning | 1800 Fh | UFS FPL 37 813-2003 | Planeras i DIDAS (DFA) |
| 30 | | | | | X | | Strålkastare och taxiljus. Inriktning | 32 mån | UFS FPL 37 813-2001 | |
| 35 | | | | | X | | Yttre belysning. Byte av glödlampa | VB | UFS FPL 37 813-2005 | |
| 40 | | | | | X | | Instrumentbelysning. Kontroll och eventuell inställning | 1) | UFS FPL 37 813-2006 | 1) Utförs höst enligt UFS FPL 37 00-2043 |
| 45 | | | | | X | | Inre belysning. Byte av glödlampor | VB | UFS FPL 37 813-2010 | |
| 50 | | | | | X | | Transformator F6400-029992. Byte | VB | UFS FPL 37 813-2008 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 84 | | | | | | | Data- och navigerings- installation | | | |
| 841 | | | | | | | Luftdatasystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Höjdmätare L01-001. Noll- ställning och kontroll | KF | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Nos- och fenpitotrör, anfallsvinkelgivare samt temperaturgivare. Funk- tionsprovning av uppvärm- ningskretsar | 32 mån | UFS FPL 37 841-2007 | Posten individ- planeras på samma månadspaket där avsnitt 2-3 tidigare har utförts |
| 20 | | | | | X | | Fenpitotrörssystem. Täthets- provning | 32 mån | UFS FPL 37 841-2004 | Se även grupp 184, pos 20 |
| 30 | | | | | X | | Nospitotrörssystem. Täthets- provning | 32 mån | UFS FPL 37 841-2002 | |
| 35 | | | | | X | | Nospitotrörssystem. Undersökning av vatten- förekomst | FGH | UFS FPL 37 841-2001 | |
| 40 | | | | | X | | Fenpitotrörssystem. Undersökning av vatten- förekomst | FGH | UFS FPL 37 841-2003 | |
| 45 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8053 Luftdatasystem | | | |
| 842 | | | | | | | Dator | | | |
| 05 | | | | | X | | Kodplugg. Byte | VB | UFS FPL 37 842-2505 | |
| 10 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8051 Dator 107 | | | |
| 843 | | | | | | | Flyglägesinstrument | | | |
| 05 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8054 Tröghetsnavi- geringssystem | | | |
| 844 | | | | | | | Radarhöjdmätare | | | |
| 05 | | | | | X | | Antenn. Byte | VB | UFS FPL 37 844-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8066 Radarhöjd- mätare | | | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 845 | | | | | | | Elektronisk presentationsutrustning | | | |
| 05 | | | | | X | | Fuktindikator SI. Kontroll | 32 mån | UFS FPL 37 845-2001 | |
| 10 | | | | | X | | Rengöring av indikatorer | 32 mån | UFS FPL 37 00-2031 | |
| 15 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8058 Elektronisk presentationsutrustning | | | |
| 846 | | | | | | | Navigeringsutrustning | | | |
| | | | | | | | TILS | | | |
| 05 | | | | | X | | Antenn TILS F10-005. Kontroll av vattenförekomst | FGH | UFS FPL 37 846-2002 | |
| 10 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8063 TILS | | | |
| 847 | | | | | | | Övriga flyginstrument | | | |
| 05 | | | | | X | | Accelerometer L01-007. Nollställning och kontroll | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Flygplanur L01-005. Kontroll | KF | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Reservkursinstrument. Deviering | 12 mån | UFS FPL 37 847-2001 Kontroll av DEVIATION MEDELVÄRDE | Åtgärden följs upp i DIDAS med kod DEV |
| 20 | | | | | X | | Reservkursinstrument. Deviering | VB | UFS FPL 37 847-2001 | |
| 25 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8073 Reservkursinstrument | | | |
| 85 | | | | | | | Flygradio-, radar och IR-installationer | | | |
| 851 | | | | | | | Flygradio och bandinspelare | | | |
| 05 | | | | | X | | Koaxialledningar i fpl, flygradioinstallation. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 812-2014 | |
| 10 | | | | | X | | FR29. Frekvensprogrammering av kanalväljare 1 (KV 1). Frekvensprogrammering av kanalväljare 3 (KV3). Programmering av reservkanaler, stationsväxel FR29 (VX29) | VB | UFS FPL 37 8071-2005 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 851 forts | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8071 Flygradio | | | |
| 852 | | | | | | | Spanings- och siktesradar | | | |
| 05 | | | | | X | | Högtrycksfilter, radar (vridbordsenhet). Kontroll och rengöring av difftryckindikator | 32 mån | UFS FPL 37 852-2002 | |
| 10 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8060 Radar PS-46/A | | | |
| 86 | | | | | | | Övervakning-, indiker- och registreringssystem | | | |
| 862 | | | | | | | Motorinstrument | | | |
| 05 | | | | | X | | Tryckförhållandeindikator, varvalsindikator, utloppstemperaturindikator och munstyckslägesindikator. Kontroll och rengöring | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Oljenivåindikator. Funktionsprovning | K | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Munstyckslägesindikator. Funktionsprovning | VB | UFS FPL 37 611-2038 | Utförs i samband med inregleringskontroll av motor |
| 20 | | | | | X | | Utloppstemperaturindikator. Funktionsprovning | VB | UFS FPL 37 862-2001 | |
| 25 | | | | | X | | Varvtalsindikator. Funktionsprovning | VB | UFS FPL 37 611-2038 | Utförs i samband med inregleringskontroll av motor |
| 30 | | | | | X | | Tryckförhållandeindikator, tryckförhållandegivare. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 862-2002 | |
| 863 | | | | | | | Bränslemätsystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Bränsleindikator. Kontroll och rengöring | KF | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Bränslemätsystem. Funktionskontroll | B | SKI | Utförs i samband med FK |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 863 forts | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | X | | Bränslemätsystem/ bränslemätgivare. Kontroll och eventuell kalibrering (utan x-tank) | 32 mån | UFS FPL 37 863-2007 Avsnitt 3-4 | Kontroll av nivåströmställ- lare L05-008 ingår |
| 20 | | | | | X | | Bränsleindikator. Kontroll av indikatorvisarens rörelse- tider | 32 mån | UFS FPL 37 863-2007 Avsnitt 6 | |
| 25 | | | | | X | | Bränslemätsystem. Felloka- lisering | VB | UFS FPL 37 863-2008 | |
| 864 | | | | | | | Tryckmätare | | | |
| 05 | | | | | X | | Bromsmanometer och kabinmanometer. Kontroll och rengöring | KF | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Manometrar (vågledarluft, radar, bromsackumulator, bromsmanometer L01-009 samt tryckackumulatorer- system 1 och 2). Kontroll av noggrannhet | 8 mån | UFS FPL 37 864-2001 | Gäller inte bromsmanome- ter kabin L01-009 |
| 15 | | | | | X | | Bromsmanometer L01-009. Kontroll av nog- grannhet | FGH | UFS FPL 37 864-2001 | |
| 20 | | | | | X | | Kabinmanometer. Kontroll | GH | UFS FPL 37 431-2023 | Utförs i sam- band med tät- hetsprovning av kabin. Se även grupp 431, pos 80 |
| 866 | | | | | | | Indikeringssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Brandvarning GTS. Funk- tionskontroll | KF | SKI | |
| 10 | | | | | X | | Brandvarningssystem. Funktionskontroll | B | SKI | Utförs i sam- band med FK |
| 15 | | | | | X | | Givare brandvarning GTS. Funktionsprovning | 32 mån | UFS FPL 37 866-2004 | |
| 20 | | | | | X | | Brandvarningssystem. Isolations- och resistans- mätning | GH | UFS FPL 37 866-2003 | |
| 25 | | | | | X | | Brandvarningssystem. Fel- lokalisering | VB | UFS FPL 37 866-2002 | |
| 30 | | | | | X | | Givare. Brandvarning. Byte | VB | UFS FPL 37 866-2001 | |

2004-01-29

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 867 | | | | | | | Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning | | | |
| 05 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8057 Presentationsutrustning | | | |
| 868 | | | | | | | Registreringssystem | | | |
| 05 | | | | | X | | Bandinspelare FB-4. Kontroll av kvarvarande tejp | K | SKI | |
| 10 | | | | | X | | RKA40B. Byte | K | SKI | |
| 15 | | | | | X | | Objektivenhet 45 mm. Byte | VB | SKI | |
| 20 | | | | | X | | RUF Bandinspelare FB-4. Byte, laddning, kontroll | VB | SKI | |
| 25 | | | | | X | | UTB bandinspelare FB-4. Byte, laddning | VB | SKI | |
| 30 | | | | | X | | UTB bandinspelare FB-4. Funktionsprovning | VB | SKI | |
| 35 | | | | | X | | MAV-potentiometer. Kontroll | FGH | UFS FPL 37 8080-3317 | |
| 40 | | | | | X | | ANPM. Inbyggd prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 8080-3317 | |
| 45 | | | | | X | | Bandinspelare FB-4. Uppläsning | VB | UFS FPL 37 868-2001 | |
| 50 | | | | | X | | Handkamera 101. Byte | VB | SKI | |
| 55 | | | | | X | | Handkamera 101. Plundring, laddning | VB | Instruktionsbok | |
| 60 | | | | | X | | Temperaturgivare. Funktionskontroll | FGH | UFS FPL 37 868-2503 Avsnitt 4 | |
| 65 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8074 Registreringssystem eller Grupp 8085 Fellokalisering med RUF | | | |
| 87 | | | | | | | IK- och motmedelsutrustning | | | |
| 871 | | | | | | | IK-utrustning | | | |
| 05 | | | | | X | | Koaxialledningar i fpl, IK-installation. Kontroll | VB | UFS FPL 37 812-2014 | |
| 10 | | | | | X | | PN 865/A (SSR). Prestandakontroll | VB | UFS FPL 37 871-2006 | |
| 15 | | | | | X | | SSR-utrustning. Kontroll efter montering av apparat | VB | UFS FPL 37 871-2007 | |

| TO-grp Pos | Version | | | | | | System/Underhållsåtgärd | Intervall/ Tillfälle | Föreskrift | Anteckning |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 871 forts | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8059 IK-utrustning eller Grupp 8075 PN 865/A | | | |
| 872 | | | | | | | Motmedelsutrustning | | | |
| 05 | | | | | X | | Rengöring av enheter F73 och B73 | B | SKI | |
| 10 | | | | | X | | App 73. Enhet B73. Kontroll av infästning | 16 mån | UFS FPL 37 872-2001 | Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.1 |
| 15 | | | | | X | | App 73. Enhet CE73. Kontroll av infästning | 32 mån | UFS FPL 37 872-2001 | Åtgärden följs upp i DIDAS som avsnitt 2.2 |
| 20 | | | | | X | | BOY 401. Plundring, laddning | VB | SKI | |
| 25 | | | | | X | | BOL 451. Plundring, laddning | VB | SKI | |
| 30 | | | | | X | | Se grupp 80 EI-, tele- och instrumentsystem. Grupp 8067 Varnare/Motmedel | | | |