

*Öst av delg 3 / 87*

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT 851-112

1979-09-03

Sida 1 ( 7 )

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5148 L Peterson	Fastställd av J-O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

Radiostation RA 730 MT M3955-730011

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, FMI, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

Adress	Rad	Materielidentifikering	Antal / Version	Utvälv/Tillfälle	Huvud-vst	Föreskrift	Anteckning
			Ue	på	Atgård av fred	Atgård	Arbetsvolym (Mantimmata)
<b>SPECIELLA BESTÄMMELSER</b>							
OB			1	2	3		
OC			4	5	6	Drift	För-varing
OD			7	8	9		
OE						Atgård av i krig	
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							
OA							
OB							
OC							
OD							
OE							
OF							
OG							
OH							
OI							
OJ							
OK							
OL							
OM							
ON							
OP							
OR							
OS							
OT							
OU							
OV							
OX							
OY							
OZ							

Adress Rad	Materielidentificering	Antal / Version	Intervall/Tillfälle			Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmars)	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring	Atgärd av i fred	Atgärd i krig	
0100000 01	•SÄNDTAGARSTATIV	--	1	-	-	VB	---	BE	CVA ANL/ TSB/R	TEKN U-LAG A-NIVÅ REPARATION 1,0
02	F3600-011133									
03	AGA -631 365 431									
0200000 01	•SÄNDTAGARSTATIV	--	-	1	-	VB	---	BE	CVA ANL/ TSB/R	TEKN U-LAG A-NIVÅ REPARATION 1,0
02	F3600-011131									
03	AGA -631 365 411									
0300000 01	•MOTTAGARSTATIV	--	-	-	1	VB	---	BE	CVA ANL/ TSB/R	TEKN U-LAG A-NIVÅ REPARATION 1,0
02	F3600-011132									
03	AGA -631 365 421									
030100 01	•PROV O ANSLUTENHET	--	1	1	1	VB	---	BE	CVA ANL/ TSB/R	TEKN U-LAG A-NIVÅ REPARATION 0,5
02	F3600-011136									
03	AGA -631 365 481									
030200 01	•KODMOTTAGARE 6	UE	2	2	2	VB	---	ME	CVA CVA	TEKN U-LAG REPARATION 0,5
02	F3600-011141									
03	AGA -631 365 591									
030300 01	•KODMOTTAGARE S	UE	1	2	-	VB	---	ME	CVA CVA	TEKN U-LAG REPARATION 0,5
02	F3600-011142									
03	AGA -631 365 601									
030400 01	•ANPASSNINGSENHET SM	--	1	-	2	VB	---	BE	CVA ANL/ TSB/R	TEKN U-LAG A-NIVÅ REPARATION 0,5
02	F3600-011143									
03	AGA -631 365 611									
030500 01	•ANPASSNINGSENHET SM	--	1	-	-	VB	---	BE	CVA ANL/ TSB/R	TEKN U-LAG A-NIVÅ REPARATION 0,5
02	F3600-011145									
03	AGA -631 365 521									

Adress	Rad	Materieldentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmars)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
030600 01	••PROVKABEL INSTR		--	1	1	1	VB	----	BE	CVA	TEKN U-LAG A-NIVÄR			
02	F5225-009236								ANL/ TSB/R 600	100	REPARATION			
03	PHIL -RP920.931								TSB/R 600					
040000 01	•SÄNDARENHET		--	1	2	-	VB	----	BE	CVA	TOMT 851- FELSÖKNING NED TILL UE-NIVÄR. BYTE AV UE			
02	F3600-011134								ANL/ TSB/R 600	100				
03	AGA -631 365 461								TSB/R 600					
04									BE	CVA	TEKN U-LAG A-NIVÄR		1,5	
05							VB		REP AV SÄNDARCHASSI					
06														
0A	••SYNTESDEL (INGÅR ÄVEN I MOTTÄGARENHETEN)													
0B														
040101 01	•••FAST DELARE		UE	1	-	-	VB	----	ME	CVA	TEKN U-LAG REPARATION			
02	F3600-011153								CVA	391				
03	AGA -631 365 883													
040102 01	•••VARIABEL DELARE		UE	1	-	-	VB	----	ME	CVA	TEKN U-LAG REPARATION			
02	F3600-011453								CVA	391				
03	AGA -631 366 551													
040103 01	•••KODOMVANDLARE 2		UE	1	-	-	VB	----	ME	CVA	TEKN U-LAG REPARATION			
02	F3600-011154								CVA	391				
03	AGA -631 365 885													
040104 01	•••KODOMVANDLARE		UE	1	-	-	VB	----	ME	CVA	TEKN U-LAG REPARATION			
02	F3600-011149								CVA	391				
03	AGA -631 365 765													
040105 01	•••FASDETEKTOR		UE	1	-	-	VB	----	ME	CVA	TEKN U-LAG REPARATION			
02	F3600-011359								CVA	391				
03	AGA -631 366 063													

Adress	Rad	Materieldentifiering	Antal	Version		Interval/Tillfälle		Förvaring	Atgård av i fred	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmars)	Anteckning
				Ue	1 2 3	4 5 6	7 8 9						
040106	01	***OSCILLATOR	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011150							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 787											
040107	01	***FM-KORT	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011155							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 887											
	0A	**SÄNDARDEL											
	0B												
040201	01	***SÄNDARPLATTA KOMPL	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011140							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 571											
040202	01	***MODULATOR AMI	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011157							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 875											
040203	01	***DRIVSTEG	--	1	-	-	---	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011151							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 853											
040204	01	***SLUTSTEG	--	1	-	-	---	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011126							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 219											
040205	01	***ANTENNFILTER	--	1	-	-	---	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011152							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 867											
040206	01	***TESTKORT S	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LÄG		
	02	F3600-011148							CVA	391	REPARATION		
	03	AGA -631 365 671											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Atgärda i fred	Huvudvst	Föreskrift	Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmer)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
040207 01	••TESTOMVANDLARE S	UE	1	-	-	-	VB	-	-	ME	CVA	391	TEKN U-LAG REPARATION	
02	F3600-011145									CVA				
03	AGA -631 365 631													
050000 01	••MOTTAGARENHET		--	1	-	2	VB	-	-	BE	CVA	TOMT 851-		
02	F3600-011135									ANL/	100	FELSÖKNING NED TILL		
03	AGA -631 365 471									TSB/R	600	UE-NIVA. BYTE AV UE		
04														
05							VB			BE	CVA	TEKN U-LAG A-NIVA		
06								TSB/R	600	REP AV MOTTAGARCHASSI		1,5		
050100 01	••FING ID													
02	F0000-000000													
03	-													
04	••SYNTESDEL													
05	SE ADRESS 040100-040107													
050200 01	••HF/LF-DEL						UE	1	-	VB	-	-	ME	CVA
02	F3600-011139												391	REPARATION
03	AGA -631 365 555									CVA				
050300 01	••MF-KORT						UE	1	-	VB	-	-	ME	CVA
02	F3600-011156												391	REPARATION
03	AGA -631 365 891									CVA				
050400 01	••MDDMOTTAGARE						UE	1	-	VB	-	-	ME	CVA
02	F3600-011358												391	REPARATION
03	AGA -631 366 061									CVA				
050500 01	••TESTKORT M						UE	1	-	VB	-	-	ME	CVA
02	F3600-011147												391	REPARATION
03	AGA -631 365 661									CVA				

Adress	Rad	Materieldentifiering	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Ätgärd	Arbetsvolym (Mantimmer)	Anteckning
			Ue	1	2	3	Drift						
			Ue	4	5	6							
				7	8	9							
050600 01	••TESTOMVANDLARE M	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LAG			
02	F3600-011144							CVA	391	REPARATION			
03	AGA -631 365 621												
060000 01	•KRAFTENHET 32V	UE	1	2	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LAG			
02	F3600-011138							TSB/R	600	REPARATION			
03	AGA -631 365 541												
070000 01	•KRAFTENHET	---	1	1	1	VB	---	BE	CVA	TOMT 851-			
02	F3600-011137							ANL /	100	FELSÖKNING NED TILL			
03	AGA -631 365 531							TSB/R	600	UE-NIVÅ. BYTE AV UE			
070100 01	•+18V-KRAFTDEL	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LAG			
02	F3600-011127							TSB/R	600	REPARATION			
03	AGA -631 365 361												
070200 01	•-18V-KRAFTDEL	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LAG			
02	F3600-011129							TSB/R	600	REPARATION			
03	AGA -631 365 381												
070300 01	•+5V-KRAFTDEL	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LAG			
02	F3600-011128							TSB/R	600	REPARATION			
03	AGA -631 365 371												
070400 01	•-100V-KRAFTDEL	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVA	TEKN U-LAG			
02	F3600-011130							TSB/R	600	REPARATION			
03	AGA -631 365 391												

1

