

bes av utg D/89

1982-02-15

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPM/K Håll TELUB/TTU/ L-P Karlsson	J-O Arman /B Skärhammar		857-93B

TELEFONUTRUSTNING 804 M8321-804000 (Lfc m/50, Lfc 2 och PS 65)
UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se
TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

2 SPECIELLA BESTÄMMELSER

2.1 . Se sidan 2.

1) Omarbetningen avser införande av ny materiel, arbetsvolym,
UE, ESYM FU kod, uh-data för tfn.växlar, linjetagare,
strömförsutr. samt ändring av krigskod.
Sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress Rad	Materielidentifiering	Antal		Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
		Ue	Version	Drift	För- varing					
0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER									
0B	-----									
0C										
0D										
0E										
0F										
0G										
0H										
0I										
0J										
0K										
0L										
0M										
0N										
0O										
0P										
0Q										
0R										
0S										
0T										
0U										
0V										
0W										
000000 01	TELEFONUTR 804	--	X	1MAN		BE	TELUB -		3XX50523	
02	ME321-804000					TSB/F	100 TILLSYN GRAD 1 STRÖM- 600 FÖRSÖRJNUTR			
03										
04				1RR		BE	TSB/R -		3XX50523	
05										
06										
07										
08				1RR		BE	TSB/F -		3XX59923	2 MAN ERF
09									45,0	DRIFTAVBROTT
10										
11				1RR		BE	TSB/F -		3XX50223	2 MAN ERF
12									42,0	DRIFTAVBROTT
13										
14										
15				VB		BE	TSB/R -		3XX5XX63	
16										
17				VB		BE	TSB/R -	REP/BYTE AV UE		
18										
19				VB		BE	TSB/R -	TILLSYN UNDERENHET/ER	3XX5XX23	
20										
21				VB		ME	TELUB -	REP/ÖVERSYN	3XX5XX5	
22										
23										

FORTS. 23

857- 93

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal					Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
			1	2	3	4	5	6	7					8
001300 01	• TELEFONINSATS 6DL	--	ERF						VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
02	M3925-211010										TSB/R	100	TILLSYN/REP	
03	FF -F1280-200010										ME	---	3XX599X5	
04									VB		TELUB -	REP/ÖVERSYN		
05														

001500 01	• TELEFONINSATS 7DL	--	ERF						VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
02	M3925-215010										TSB/R	100	TILLSYN/REP	
03	TVT -08 7U052 00										ME	---	3XX599X5	
04									VB		TELUB -	REP/ÖVERSYN		
05	AREFBET:FF-FR43802													

001600 01	• TELEFONINSATS 10DL	UE	ERF						VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
02	M3925-210010										TSB/R	100	TILLSYN/REP/BYTE AV UE	
03	FF -F1280-200002										ME	---	3XX599X5	
04									VP	VB	TELUB -	REP/ÖVERSYN		
05														

001700 01	• TELEFONINSATS F406	--	ERF						VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
02	M3925-216010										TSB/R	100	TILLSYN/REP	
03											ME	---	3XX599X5	
04									VB		TELUB -	REP/ÖVERSYN		
05														

001800 01	• TELEFONINSATS F412	--	ERF						VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
02	M3925-217010										TSB/R	100	TILLSYN/REP	
03											ME	---	3XX599X5	
04									VB		TELUB -	REP/ÖVERSYN		
05														

001900 01	• TELEFONINSATS F425	--	ERF						VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
02	M3925-218010										TSB/R	100	TILLSYN/REP	
03											ME	---	3XX599X5	
04									VB		TELUB -	REP/ÖVERSYN		
05														

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal		Version		Intervall/Tillfälle		För- varing	Aig. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6						
002000	01	•TELEFONISATS F426	--	ERF										3XX599X3	
	02	M3925-219010									BE	TELLUB	--		
	03										TSB/R	100	TILLSYN/REP		
	04										ME		--		
	05										TELLUB	--	REP/ÖVERSYN		
002100	01	•RELASATS ARCB	UE	ERF										3XX599X3	
	02	M2463-581010									BE	TELLUB	--		
	03	TVT -08 69419 00									TSB/R	100	TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
	04										ME		--		
	05	AREFBET:FF-FR43797									TELLUB	--	REP/ÖVERSYN		
002200	01	•RELASATS ARCL	UE	ERF										3XX599X3	
	02	M2483-599010									BE	TELLUB	--		
	03	TVT -08 70107 00									TSB/R	100	TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
	04										ME		--		
	05	AREFBET:FF-FR43796									TELLUB	--	REP/ÖVERSYN		
002300	01	•RELASATS ARLB	UE	ERF										3XX599X3	
	02	M2483-591010									BE	TELLUB	--		
	03	TVT -08 69421 00									TSB/R	100	TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
	04										ME		--		
	05	AREFBET:FF-FR43795									TELLUB	--	REP/ÖVERSYN		
002400	01	•RELASATS ARLBI-CB	--	ERF										3XX599X3	
	02	M2483-597010									BE	TELLUB	--		
	03	TVT -08 69423 00									TSB/R	100	TILLSYN/REP		
	04										ME		--		
	05	AREFBET:FF-FR43798									TELLUB	--	REP/ÖVERSYN		
002500	01	•RELRAM SR-MS	UE	ERF										3XX599X3	
	02	M2483-598010									BE	TELLUB	--		
	03	TVT -08 69467 00									TSB/R	100	TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
	04										ME		--		
	05	AREFBET:FF-FR43793									TELLUB	--	REP/ÖVERSYN		

857-93

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
002600 01	••KOORDINATVALJARE	UE	ERF						VB		BE TELUB -	3XX599X3	
02	F1601-000608								TSB/R 100		TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
03	TVT -08 67425 00								600				
04									ME			3XX599X5	
05									TELUB -		REP/ÖVERSYN		

002700 01	•RELASATS LR	UE	ERF						VB		BE TELUB -	3XX599X3	
02	M2483-596010								TSB/R 100		TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
03	TVT -08 71177 02								600				
04									ME			3XX599X5	
05	AREFBET:FF-FR43818								TELUB -		REP/ÖVERSYN		

002800 01	•RELASATS LR-U0	--	ERF						VB		BE TELUB -	3XX599X3	
02	M2483-602010								TSB/R 100		TILLSYN/REP		
03	TVT -08 74228 00								600				
04									ME			3XX599X5	
05									TELUB -		REP/ÖVERSYN		

002900 01	•RELASATS TKR	UE	ERF						VB		BE TELUB -	3XX599X3	
02	M2483-595010								TSB/R 100		TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
03	TVT -08 70162 00								600				
04									ME			3XX599X5	
05	AREFBET:FF-FR43819								TELUB -		REP/ÖVERSYN		

003000 01	•RELASATS TMR	UE	ERF						VB		BE TELUB -	3XX599X3	
02	M2483-592010								TSB/R 100		TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
03	TVT -08 70161 00								600				
04									ME			3XX599X5	
05	AREFBET:FF-FR43817								TELUB -		REP/ÖVERSYN		

003100 01	•RELASATS 5DL	UE	ERF						VB		BE TELUB -	3XX599X3	
02	M2483-590010								TSB/R 100		TILLSYN/REP/BYTE AV UE		
03	TVT -08 70682 00								600				
04									ME			3XX599X5	
05	AREFBET:FF-FR43805								TELUB -		REP/ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
003200	01	•RELARAM STRLVX	UE	ERF							VB	BE TELUB -	3XX599X3	
	02	M2483-594010										TSB/R 100		
	03	TVT -08 70680 00										600		
	04										VB	ME	3XX599X5	
	05	AREFBET:FF-FR43808										TELUB -		
												REP/ÖVERSYN		
003300	01	•RELASATS LR-MS	UE	ERF							VB	BE TELUB -	3XX599X3	
	02	M2483-589010										TSB/R 100		
	03	TVT -08 69464 00										600		
	04										VB	ME	3XX599X5	
	05	AREFBET:FF-FR43792										TELUB -		
												REP/ÖVERSYN		
003400	01	•RELASATS ULR	--	ERF							VB	BE TELUB -	3XX599X3	
	02	F1280-400029										TSB/R 100		
	03	FF -F1280-400029										600		
	04										VB	ME	3XX599X5	
	05											TELUB -		
												REP/ÖVERSYN		
003500	01	•RELASATS TAR	--	ERF							VB	BE TELUB -	3XX599X3	
	02	F1280-400220										TSB/R 100		
	03	FF -F1280-400220										600		
	04										VB	ME	3XX599X5	
	05											TELUB -		
												REP/ÖVERSYN		
003600	01	•RELASATS SG-MAR	--	1							VB	BE TELUB -	3XX599X3	
	02	M2483-605010										TSB/R 100		
	03	TVT -08 14610 00										600		
	04										VB	ME	3XX599X3	
	05											TELUB -		
												REP/ÖVERSYN		
003700	01	•SIGNALAGGREGAT	--	1							VB	BE TELUB -	3XX599X3	
	02	M2521-124010										TSB/R 100		
	03	TVT -08 70130 00										600		
	04										VB	ME	3XX599X5	
	05	AREFBET:FF-FR43822										TELUB -		
												REP/ÖVERSYN		

557-93

857- 93

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
003600	01	•SIGNALAGGREGAT	--	1			VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
	02	F1280-200121							TSB/R	100	TILLSYN/REP	
	03	FF					VB		ME		3XX599X5	
	04								TELUB -			
	05									REP/ÖVERSYN		
003900	01	•SIGNALAGGREGAT	--	2			VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
	02	M2521-150010							TSB/R	100	TILLSYN/REP	
	03	TVT -87 20363 00					VB		ME		3XX599X5	
	04								TELUB -			
	05									REP/ÖVERSYN		
004000	01	•FÖRSTÄRKARSTATION,K	--	ERF			VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
	02	F3200-007401							TSB/R	100	TILLSYN/REP	
	03	LME -6YL-F1018					VB		ME		3XX599X5	
	04								TELUB -			
	05									REP/ÖVERSYN		
004100	01	•FÖRSTÄRKARE HT	--	ERF			VB	---	BE	TELUB -	3XX599X3	
	02	F1281-900462							TSB/R	100	TILLSYN/REP	
	03	FF -FR43315					VB		ME		3XX599X5	
	04								TELUB -			
	05									REP/ÖVERSYN		
004200	01	•LINJFÄGARE	--	1			1RR	---	BE	TELUB	3XX5022X	DRIFTAVBROTT
	02	M3911-108010							TSB/F	100	4,0	2 MAN ERF
	03								TSB/R	600		UNDERENH
	04						VB		BE			SE TOMT 857-51
	05								TSB/R -			
	06									REPARATION		
	07						VB		ME		3XX502X5	
	08								TELUB -			
	09									REP/ÖVERSYN		

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
004300 01	.LINJETAGARE	--	1					1RR	---	BE	TELOB	3XX5022X	DRIFTAVBROTT
02	M3911-109010									TSB/F	100	8,0	2 MAN ERF
03										TSB/R	600		UNDERENH
04													SE TOMT 857-51
05								VB		BE		3XX502X3	
06										TSB/R	-		REPARATION
07										ME		3XX502X5	
08										TELOB	-		REP/ÖVERSYN
09													

004400 01	.LINJETAGARE	--	1					1RR	---	BE	TELOB	3XX5022X	DRIFTAVBROTT
02	M3914-255010									TSB/F	100	30,0	2 MAN ERF
03										TSB/R	600		UNDERENH
04													SE TOMT 857-51
05								VB		BE		3XX502X3	
06										TSB/R	-		REPARATION/BYTE AV UE
07										ME		3XX502X5	
08								VB		TELOB	-		REP/ÖVERSYN
09													

004500 01	.STRÖMFÖRSÖRJNUTR	--	1					1MAN		BE	TELOB	3XX50523	UNDERENH
02	M8253-100910									TSB/F	100		SE TOMT 857-59
03											600		
04								1RR		DE		3XX50523	
05										TSB/R	-		TILLSYN GRAD 2
06										BE		3XX5050X	
07								VB		TSB/F	-		REP/BYTE AV UE
08										TSB/R			
09										ME		3XX505X5	
10								VB	VB	TELOB	-		ÖVERSYN/REPARATION
11													
12													

004600 01	.SIGNALÖDR DP-KK	UE	ERF					VB	VB	BE	CVA	3XX55023	TOMT 857-200
02	M3982-106010									TSB/F	100		FUNKTIONSKONTROLL/
03	LME -932124									TSB/R	600		TILLSYN/REP/BYTE AV UE
04										ML		3XX550X4	
05								VB	VB	CVA	-		REP/ÖVERSYN
06													

857- 93

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst		Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6		7	8			
004700	01	•IMPULSANPASSNING	--	ERF				VB	---	ME	TELUB	---	REP/ÖVERSYN	3XX599X5	
	02	F6636-600652								TELUB					
	03	TELUB-18065-337100													
004800	01	•KRETSKORT	--		4			VB	---	ME	TELUB	---	REP/ÖVERSYN	3XX599X5	
	02	F6636-630653								TELUB					
	03	TELUB-18065-437102													
004900	01	•RELÄENHET	UE	ERF				VB	VB	ME	TELUB	TELUB	650-005	3XX599X5	TOMT 857-87
	02	M2580-102118								TELUB			REP/ÖVERSYN		
	03	SATT -12159													
005000	01	•FING ID						1RR		BE	TELUB		FUNKTIONSKONTROLL	3XX50623	
	02	F0000-000000								TSB/F					
	03														
	04							VB	VB	BE				3XX5066X	
	05	•TALGARNITYR	--	ERF						TSB/F	100		REPARATION		TOMT 857-61
	06	•TELEFONAPPARATER	--	ERF						TSB/R	600				TOMT 857-50

