

Gäller: Flygvapnet

FPL J35J

M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 843. Siktes- och spaningsradar

Innehåll	Adress
PS-011/A	843001

¹⁾ Version 6 har utgått. Nya enheter tillkommer. Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna enheter har markerats med en asteriskrad under adressen. Adresserna 843015, 843020, 843029, 843030, 843036, 843040, 843098, 843100, 843126, 843130, 843140, 843154, 843168, 843170, 843175, 843180, 843182, 843189, 843210, 843266, 843270, 843360, 843371, 843476, 843480, 843518 och 843520 har utgått.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF/ R Sander
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF27 L-E Årnfelt

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:
UFS FPL 35 00-19601 ¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-206381
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 35 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Sida 3

01 GRUPP 843. SIKTES- OCH SPANINGSRADAR									
02 =====									
03 PS-011/A									
04 -----									
843001	01	HANDKONTROLL	UE	-	-	-	VB	ME	ASM 35-84-317
	*02	F6400-004058	FFVAA	-	-	-		FVST	REPARATION
	03	SAAB -8426000-10-4		1	-	-			
	*04		K-REP:	210	310		VB	ME	ASM 35-84-317
	*05	F4-9						FFVAA	REPARATION
	06								
	07								
	*08								
								8ÅR	
								ME	ASM 35-84-317
								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL
									FÖ

843022	01	APPARATENHET	UE	-	-	-		ME	UF PS 01 00-000001
	02	F1461-000961	FFVAA	-	-	-		FVST	FÄRSKNING AV MAGNETRON
*****	03	FFVAA-800246		1	-	-			
	04								
	05	F4-4							
	06	001							
									SE MATSÅK-FV
									1) SE ADRESS
									843273
									MODULATOR

843032	01	.STATIV	UE	-	-	-	VB	ME	ERFORDRAS EJ
	02	F1461-000947	FFVAA	-	-	-		FVST	REPARATION
*****	03	FFVAA-800218		1	-	-			
	04		K-REP:	210					
	05	001-00							

843042	01	.VENTILFÖRST ROLL	UE	-	-	-	VB	ME	UF PS 01 10-000103
	02	F1461-000936	FFVAA	-	-	-		FVST	REPARATION
*****	03	FFVAA-800220		1	-	-			
	04		K-REP:	210					
	05	001-11							

843049	01	.COSDELTA TVÄFÖRST	UE	-	-	-	VB	ME	UF PS 01 10-000002
	02	F3200-001634	FFVAA	-	-	-		FVST	REPARATION
	03	LME -786310/2		1	-	-			
	04		K-REP:	210					
	05	001-12							

843063	01	.FELDETEKTOR H S	UE	-	-	-	VB	ME	UF PS 01 10-000003
	02	F3200-001630	FFVAA	-	-	-		FVST	REPARATION
	03	LME -785607/2		2	-	-			
	04		K-REP:	210					
	05	001-13, -14							

843077	01	.SÖKPROGRAMGIVARE	UE	-	-	-	VB	ME	UF PS 01 10-000004
	02	F3200-001632	FFVAA	-	-	-		FVST	REPARATION
	03	LME -786060/2		1	-	-			
	04		K-REP:	210					
	05	001-15							

843084	01	.TESTENHET	UE	-	-	-	VB	ME	UF PS 01 10-000005
	02	F3200-000012	FFVAA	-	-	-		FVST	REPARATION
	03	LME -785585		1	-	-			
	04		K-REP:	210					

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
843112	*01	.VENTILFÖRST H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000007		
	02	F3200-001636	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786550/2		2	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-23, -24										

843131	01	.RELÄSYSTEM R	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000104		
	02	F1461-000942	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
*****	03	FFVAA-800224		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-25										

843133	01	.OPERATORFÖRST R	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000009		
	02	F3200-000026	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786210		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-31										

843145	01	.STROBGENERATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000010		
	02	M3330-001518	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -785332/MOD		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-32										

843155	01	.INTEGRATOR HS	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000011		
	02	M3330-001508	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -785690/2 MOD		2	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-33										

843172	01	.FÖRSTÄRKARE A	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000106		
	02	F1461-000918	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
*****	03	FFVAA-800216		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-35										

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 35 844-Ä2166.										

843181	01	.INTEGRATOR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000108		
	02	F1461-000953	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
*****	03	FFVAA-800226		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-41										

843185	01	.FELDETEKTOR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000014		
	02	M3330-001558	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786350/MOD		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-42										

843190	01	.EKODETEKTOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000015		
	02	M3330-001608	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -788850/MOD		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-43										

843203	01	.AKR-ENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000016		
	02	F3200-003543	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -785504/2		1	-	-						
	04		K-REP:	210								
	05	001-44										

1995-03-31

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Åtgärd	
			CV	4	5	6				7		
843215	01	.FÖRSTÄRKARE B	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000017		
	02	M3330-001568	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786675/MOD		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-46										
843217	01	.MF-FÖRST LIN	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000018		
	02	F3200-000028	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786250		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-51										
*01 UTGÅR NÄR MF PS 01 10-000106 INFÖRTS.												
843224	01	.MF-FÖRST LIN/LOG	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000019		
	02	F3200-000016	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -785796		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-52										
*01 INFÖRS GENOM MF PS 01 10-000106.												
843225	01	.MF-FÖRST LIN/LOG	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000019		
	02	M3330-001578	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -785796/MOD		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-52										
843231	01	.SYNKFÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000020		
	02	F3200-000024	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786150		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-53										
843238	01	.SYNKGATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000021		
	02	F3200-000035	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786490		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-54										
843245	01	.STABILISATORENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000022		
	02	F3200-000017	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -785850		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-91										
843252	01	.STABILISATOR 6,4V	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000023		
	02	F3200-000027	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786220		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-92										
843271	01	.RELÄENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000105		
	02	F1461-000943	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
*****	03	FFVAA-800228		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	001-99										
843273	01	.MODULATOR	UE	-	-	-		1ÅR	ME	UF PS 01 00-000001		FÖ
	02	F3200-000005	FFVAA	-	-	-			FVST	FÄRSKNING AV MAGNETRON		
	03	LME -776850		1	-	-						
	04		K-REP: 210				VB		ME	UF PS 01 10-000025		
	05	001-100							FVST	REPARATION		

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift			För- varing		Åtg av	DIDAS
					4	5	6							Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9				Åtgärd				
843280	01	PULSPLATTA	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000025				
	02	F3200-000044	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -776721		1	-	-								
	04		K-REP: 210											
	05	001-102												
843287	01	RELÄENHET MODULATOR	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000026				
	02	F3200-000004	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -776825		1	-	-								
	04		K-REP: 210											
	05	001-103												
843294	01	MAGNETRONMOTORENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000027				
	02	F3200-000003	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -776740		1	-	-								
	04		K-REP: 210											
	05	001-104												
843301	*01	MOTTAGARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002				
	*02	F3200-000006	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -778600		1	-	-								
	04		K-REP: 210											
	05	001-600												
843308	01	FÖRFÖRSTÄRKARE	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000028				
	02	F3200-000007	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -778625		1	-	-								
	04		K-REP: 210											
	05	001-623												
843315	01	AFR-ENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 10-000029				
	02	F3200-000008	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -778650		1	-	-								
	04		K-REP: 210											
	05	001-624												
843329	01	ANTENNHET	UE	-	-	-	900TIM		ME	UF PS 01 20-000001	TS	ÖPPNA HYDRAUL-		
	02	M3330-001318	FFVAA	-	-	-			FFVAA	TILLSYN		SYSTEM		
	03	LME -774000/4		1	-	-						RUMSKLASS 4A		
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF PS 01 20-000001		ÖVRIGA		
	05	F4-5							FVST	REPARATION		RUMSKLASS 3		
	06	002												
	07						VB		ME	UF PS 01 20-000001		SE MATSÅK		
	08								FFVAA	REPARATION				
	09													
	10							6ÅR	ME	UF PS 01 20-000001	FÖ			
	11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
843343	*01	RESOLVERSIGNALENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 20-000001		FÅR ENDA		
	*02	F3200-001625	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		BYTAS OCH		
	*03	LME -774400/3		1	-	-						TRIMMAS PÅ		
	*04		K-REP: 310									C-NIVÅ		
	05	002-01												
843350	01	INDIKATORENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000001		UTBYT AV BILD		
	02	M3330-001128	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		RÖRSENHET FÅR		
	*03	SRA -R7-129862		1	-	-						ENDAST UTFÖRAS		
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF PS 01 30-000001		PÅ C-NIVÅ SKR		
	05	F4-6							FFVAA	REPARATION		FMV-F:UHD A573		
	06	003										:195		
843357	01	FILTERENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	ERFORDRAS EJ				
	02	F6057-000003	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	SRA -R6-128496		1	-	-								
	04		K-REP: 210											
	05	003-03												

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning			
				CV	1	2	3	Drift			För- varing		Åtg av	Åtgärd	DIDAS
					4	5	6								Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9									
843361	01	LJUSSKÄRM	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF FLYG 130-000013					
	*02	M3330-001758	FFVAA	-	-	-			FVST	RENGÖRING					
	03	SRA -R6-130948/3 MOD		1	-	-									
843375	01	RB-ANTENNSLAVENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 40-000001					
	02	M3330-001698	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION					
	03	SRA -R6-133220/2 MOD		1	-	-									
	04		K-REP:	210											
	05	F4-16													
	06	005													
843378	01	RB-AVSTSLAVNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 40-000002					
	02	M3330-001148	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION					
	03	SRA -R6-133160		1	-	-									
	04		K-REP:	210											
	05	F4-19													
	06	006													
843385	01	RB-FREKVSILAVNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002		SE MATSÄK			
	02	M3330-001158	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION					
	03	SRA -R6-133107		2	-	-									
	04		K-REP:	210											
	05	F4-17, -18													
	06	007													
843399	01	DISKRIMINATOR	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002					
	02	F6057-000002	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION					
	03	SRA -R5-133851		2	-	-									
	04		K-REP:	210											
	05	007-01													
843406	01	FÖRSTÄRKARE	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002					
	02	F6057-000001	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION					
	03	SRA -R5-133351		2	-	-									
	04		K-REP:	210											
	05	007-02													
843413	01	FREKVENSHÅLLNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002		SE MATSÄK			
	02	M3330-001168	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION					
	03	LME -786875		1	-	-									
	04		K-REP:	310											
	05	F4-14													
	06	014													
843420	01	KLYSTSERVOFÖRST	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002		FÅR ENDAST BY-			
	02	F3200-000022	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		TAS PÅ C-NIVÅ			
	03	LME -786036		1	-	-									
	04		K-REP:	310											
	05	014-11													
843427	01	EFFEKTREGLERFÖRST	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002		FÅR ENDAST BY-			
	02	F3200-000018	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		TAS PÅ C-NIVÅ			
	03	LME -785875		1	-	-									
	04		K-REP:	310											
	05	014-12													
843434	01	KOINCIDENSENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002		FÅR ENDAST BY-			
	02	F3200-000030	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		TAS PÅ C-NIVÅ			
	03	LME -786275		1	-	-									
	04		K-REP:	310											
	05	014-13													

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6				Åtgärd		
843441	01	.DISKRIMINATORFÖRST	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002		FÅR ENDAST BY-
	02	F3200-000034	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		TAS PÅ C-NIVÅ
	03	LME -786425		1	-	-						
	04		K-REP: 310									
	05	014-14										

843448	01	.DIFFERENTIALFÖRST	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UHFSKR M7782-510002		FÅR ENDAST BY-
	02	F3200-000029	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		TAS PÅ C-NIVÅ
	03	LME -786265		1	-	-						
	04		K-REP: 310									
	05	014-15										

843455	01	.LIKRIKTARE +400V	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 60-000001		
	02	M3330-001178	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -786133		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	F4-11										
	06	023										

843462	01	.KRAFTENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 60-000002		
	02	M3330-001188	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LME -785899		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	F4-12										
	06	027										

843482	01	.ELEKTRONOMKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000101		
	02	F1461-000946	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
*****	03	FFVAA-800230		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	F4-13										
	06	028										

843490	01	.SIGNALENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000003		
	02	F6057-001162	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SRA -R6-130846/2		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	028-01										

843504	01	.PULSENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000004		
	02	F6057-000424	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SRA -R6-131036/2		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	028-02										

843522	01	.Z-ENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000102		
	02	F1461-000941	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION		
*****	03	FFVAA-800232		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05	028-03										

01 UTGÅR NÄR MF FPL 35 843-Å2092 INFÖRTS.												

843525	01	FÖRDRÖJNINGSLÄ	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 60-000003		
	02	M3330-001208	FFVAA	-	-	-			FVST	PROVNING		
	03	LME -786129		1	-	-						
	04											
	05	F4-7										
	06	029										

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiaring	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tiiltälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift			För- varing		Åtg av	DIDAS
					4	5	8							Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9			Åtgärd					
01 INFÖRS GENOM MF FPL 35 843-Å2092.														
843530	01	FÖRDRÖJNINGSLÄ	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 60-000101				
	02	M3330-001358	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -786903/2		1	-	-								
	04		K-REP:	210										
	05	F4-7												
	06	029												

843532	01	AVLÄKNFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000006				
	02	M3330-001218	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	SRA -R7-131610		1	-	-								
	04		K-REP:	210										
	05	F4-8												
	06	030												

843546	01	ELEKTRONKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000007				
	02	M3330-001348	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	SRA -R6-133810/2		1	-	-								
	04		K-REP:	210										
	05	F4-31												
	06	031												

843560	01	SIGNALENHET 1	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000007				
	02	F6057-001989	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	SRA -R5-133728/2		1	-	-								
	04		K-REP:	210										
	05	031-01												

843574	01	SIGNALENHET 2	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000007				
	02	F6057-000422	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	SRA -R5-133886/2		1	-	-								
	04		K-REP:	210										
	05	031-02												

843588	01	SIGNALENHET 3	SUE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 30-000007				
	02	F6057-000423	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	SRA -R5-136091/2		1	-	-								
	04		K-REP:	210										
	05	031-03												

843596	01	KRAFTENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	UF PS 01 60-000004				
	02	M3330-001238	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -785854		1	-	-								
	04		K-REP:	210										
	05	F4-15												
	06	146												

843602	01	RB-RIKTKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	ERFORDRAS EJ				
	*02	M3330-001248	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -778703		1	-	-								
	04		K-REP:	210	310		VB		ME	CVA TF 540-2:179				
	05	F4-20							FFVAA	REPARATION				
	06	153												

843609	01	RB-RIKTKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	ERFORDRAS EJ				
	*02	M3330-001258	FFVAA	-	-	-			FVST	REPARATION				
	03	LME -778700		1	-	-								
	04		K-REP:	210	310		VB		ME	CVA TF 540-2:180				
	05	F4-21							FFVAA	REPARATION				
	06	253												
