

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/M Lindberg	M Berg		UFS 37-00-1935M ¹⁾
FuhDF/A Gullberg	/M Lindberg		UFS 37-00-1935M:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611080
o	Stativ främre med centrumväxel	611085
o	Fläktmantel	611090
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returolje-	611130
o	pump lager 1	
o	Växellåda med tryck- och	611140
	returoljepumpar	
o	Startningssystem	611180
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611470
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 611078, 611240, 611427, 611428, 611429, 611545, 614014, 614045, 614050, 614075, 616005, 616032, 616035, 616060, 616065, 617015 och 617020 har utgått. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616004
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata TOMT.

1988-06-19

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred		Åtgärd		
		01 KOMPRESSOR HT 02 -----											
611076		01 KOMPRESSORSKOVEL 13 02 F6281-005533 03 SFA -727888	--	74	74	74	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 UFM RM8-143-6001 BEDÖMNING AV SKADOR		SE TOMT RM8-13-2	
		01 LUFTFÖRDELARE 02 -----											
611079		01 LEDSKENEKRANS 13 ***** 02 F6281-015985 03 SFA -737480	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 253 UFM RM8-15-6001 37 KONTROLL LEDSKENOR			
		01 BRÄNNKAMMARE 02 -----											
611080		01 STICKLÅGETÄNDARE 02 F6281-014765 03 SFA -735996 04 05 06 07	--	1	1	1	VB	---	ME KOMP FVST	FFVAA 100 BYTE 37 UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6005 RENSNING OCH KONTROLL		ÄVEN NÄR MO- TORN TILLFÄL- LIGT TAS UR FPL	
611082		01 BRÄNNKAMMARMANTEL Y 02 F6281-015952 03 SFA -737190	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6009 BEDÖMNING AV SKADOR			
611083		01 BRKMANTEL I,K ***** 02 F6281-014669 03 SFA -735990	--	1	1	1	1)	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-16-6010 UFM RM8-16-6011 KONTROLL ÖFP		1) SE TOMT RM8-16-1	
		01 STATIV FRÄMRE MED CENTRUMVÄXEL 02 -----											
611085		01 AXEL 02 F6281-000155 03 SFA -724203	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA 37 BYTE OCH KASSERAS			
		01 FLÄKTMANTEL 02 -----											
611090		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015633 03 SFA -736673 04	--	2	2	2	VB	---	ME FVST	FFVAA 37 UFM RM8-01-6009 UFM RM8-19-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING			
611095		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015643 03 SFA -736674 04	--	2	2	2	VB	---	ME FVST	FFVAA 37 UFM RM8-01-6009 UFM RM8-19-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING			
		01 TURBINSTATOR HT 02 -----											
611100		01 MANTELHALVA 02 F6281-001072 03 SFA -726778 04 05 06 07	--	2	2	2	VB	---	ME FVST	FFVAA 37 UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE UFM RM8-01-6009 KONTROLL			

1988-06-19

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
611187	01	BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			ME	FFVAL	UFM RM8-98-6001		ÄVEN UPPTAGEN
	02	F6400-071840		1	-	-			FVST	100	BYTE		I GRUPP 613
	03	SAAB -9302083-10-1											
	04	9302083-101					DEFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	05								KOMP		SMÖRJNING AV LAGER		
	06												
	07						DEFGH		BE		UFS 37-613-2008		
	08								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	09												
	* 10						450TIM		ME		TUA 37-613-14005	TS	SE TOMT
	* 11								FFVAL		TILLSYN		RM8-01-3
	12												
	* 13						900TIM		ME		TUA 37-613-14005	Ö	
	* 14								FFVAL		ÖVERSYN		
	15												
	16							60MÅN	ME		TUA 37-613-14005	FÖ	
	17								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	18										LAGER INKL STÖDLAGER		
	19										BALANSERING		

	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611190	01	TÄNDBOX	--	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFM RM8-31-6001		
	02	F6281-000234		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	* 04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		

611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFM RM8-32-6001		
	02	F2627-000022		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S								37			
	* 04	SFA -90674					CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	08								FVST		UFM RM8-32-6002		
	09										KONTROLL		

611200	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-33-6001		
	02	F6281-000142		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											

611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626645											
	* 04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		

611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000111		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626644											
	* 04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		

	01	BRÄNSLESYSTEM GG											
	02	-----											
611215	01	BRÄNSLEINKOPPL VENT	UE	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-42-6001		
	02	F6281-000192		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724859											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		

1988-06-19

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod OJDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
* 01 INFÖRS GENOM TOMÄ RM8-43-Å382.													
611221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6001		TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM8-01-6015	
	02	F6281-015842		1	-	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -736913											
	04												
	05												
	06												
	* 07						900TIM	ME			SÖ	SE TOMT RM8-01-3	
	08							FFVAA		ÖVERSYN			

01 UTGÅR NÄR TOMÄ RM8-43-Å382 ÄR INFÖRD.													
611222	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6001			
*****	02	F6281-007727		1	-	-		FVST		BYTE			
	03	SFA -730262											
	04						750TIM	ME			SÖ	SE TOMT RM8-01-3	
	05							FFVAA		ÖVERSYN			

611225*	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2012		
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	* 04						EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S2							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		

611230	01	.SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-431-6001			
	02	F6281-007101		1	-	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -722380											

611235	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6002			
	02	F6281-000250		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724683											

611245	01	.TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN		
	02	F6691-000352		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	TRW -208418											
	04												
	05	S20											

611250	01	.HYDRAULFILTER	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-434-6001			
	02	F6281-000184		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724570											
	04												
	05	S4											

611255*	01	.FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2014		
	02	F6281-008917		1	-	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428											
	* 04						EFGH		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S4							FFVAL		ULTRALJUDSRENGÖRING		

611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9	---	ME	FFVAA	UFM RM8-441-6001		TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM8-01-6105	
	02	F6281-013692		9	-	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -734606							253				
	04						V8	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-441-6002			
	06									KONTROLL . PROVTRYCKNING			

1988-06-19

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
		02 -----											
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSSREG	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-671-6001			
	02	F6281-000318		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -727454											
	04						1200TIM	ME			SÖ	SE TOMT	
	05	STEG 6						FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3	
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-014466		14	-	-		FVST	37	UFM RM8-672-6001			
	03	SFA -730454								FUNKTIONSKONTROLL			
611365*	01	FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2016		
	02	F6281-007920		1	-	-		KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING EV			
	03	SFA -730074								BYTE			
	04												
	05	S17											
		01 VARMLUFTSSYSTEM											
		02 -----											
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2	---	ME	FFVAA	UFM RM8-68-6001			
	02	F6281-001383		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725978											
	* 04						CDEFGH	BE		UFS 37-611-2006			
	05							KOMP		KONTROLL			
		01 ELSYSTEM											
		02 -----											
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6005			
	02	M2921-116010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300271-10-1											
	04	9300271-101					VB	ME		UFA 37-862-4013			
	05							FVST		PROVNING			
	06												
	07						VB	ME		COURTER OHM18-1526-2			
	08							FFVAA		REPARATION			
611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6001			
	02	M2962-120010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -90556											
	04						VB	ME		UFA 37-862-4010			
	05	DLJA						FVST		PROVNING			
	06												
	07						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							FFVAA		PROVNING			
611384	01	DLJETRYCKGIVARE, K	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2501			
	02	F6281-014160		1	-	-		KOMP	100	UFM RM8-701-6002			
	03	SFA -735889								BYTE			
	04						VB	ME		UFA 37-862-4014			
	05	DLJA						FVST		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							FFVAA		REPARATION			
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4	---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6003			
	02	F6281-013701		4	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735046											
	* 04						EFGH	BE		UFS 37-611-2031			
	05							KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	08							FVST		UFM RM8-701-6009			
	09									PROVNING			
	10												
	11						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	12							FFVAA		REPARATION			

1988-06-19

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6004			
	02	M2951-769010		2	-	-		KOMP	100	UFM RM8-701-6006			
	03	SFA -90575								BYTE			
	04												
	05						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	06							FFVAA		REPARATION			

611400	01	KABELSELE 1,K	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6003			
	02	F6281-015266		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736411							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-709-6005			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

611405	01	KABELSELE 2,K	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6004			
	02	F6281-015267		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736412							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-709-6006			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-25-6001			
	02	F6281-005721		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725543							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-709-6008			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	BE		UFM RM8-709-6011			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	BE		UFM RM8-709-6502			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6001			
	02	F6281-001388		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -726309							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-701-6009			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6012			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												

	01	EFTERBRÄNNKAMMARE											
	02	-----											

611415	01	EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-80-6001			
	02	F6281-000322		1	-	-		FVST	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING			
	03	SFA -727477							253				
	04												
	05						B	BE		SKI 37 FLYGPLAN			
	06							KOMP		KONTROLL			

1988-06-19

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod D/DAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För- varing							Åtgärd av i krig	Åtgärd
				4	5	6										
		01 DIFFUSORDEL EBK														
		02 -----														
611420	01	DIFFUSORDEL EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-81-6001						
	02	F6281-000212		1	-	-		FVST	37	UFM RM8-80-6001						
	03	SFA -725251								UFM RM8-82-6002						
	04									BYTE						
	05															
	06						VB	ME		UFM RM8-01-6009						
	07							FVST		UFM RM8-81-6002						
	08									UFM RM8-811-6002						
	09									UFM RM8-812-6002						
	10									KONTROLL. REPARATION.						
	11									GENOMSPOLNING AV SPRI-						
	12									DARE MED VATTEN.						

611425	01	FLAMHÅLLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001						
*****	02	F6281-000862		1	-	-		KOMP	100	BYTE						
	03	SFA -726674							37							
	04						ALTFBET:	ME		UFM RM8-01-6009						
	05						F6281-0008510	FVST		UFM RM8-811-6002						
	06									KONTROLL. EV REPARATION						

611426	01	FLAMHÅLLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001						
*****	02	F6281-0008610		1	-	-		KOMP	100	BYTE						
	03	SFA -730968							37							
	04						ALTFBET:	ME		UFM RM8-01-6009						
	05						F6281-000862	FVST		UFM RM8-811-6002						
	06									KONTROLL. EV REPARATION						

		* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ RM8-81-Ä418 INFÖRTS.														
611430	01	SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001						
	02	F6281-001429		1	-	-		FVST	37	BYTE						
	03	SFA -726903														
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009						
	05							FVST		UFM RM8-812-6002						
	06									KONTROLL. EV GENOMSPOL-						
	07									NING MED VATTEN						

		01 INFÖRS GENOM TOMÄ RM8-81-Ä418.														
611431	01	SPRIDARE, K	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001						
*****	02	F6281-015997		1	-	-		FVST	37	BYTE						
	03	SFA -737485														
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009						
	05							FVST		UFM RM8-812-6002						
	06									KONTROLL. EV GENOM-						
	07									SPOLNING MED VATTEN						

611435	01	SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001						
	02	F6281-000207		1	-	-		FVST	37	BYTE						
	03	SFA -725175														
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009						
	05							FVST		UFM RM8-812-6002						
	06									KONTROLL. EV GENOMSPOL-						
	07									NING MED VATTEN						

611440	01	SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001						
	02	F6281-000209		1	-	-		FVST	37	BYTE						
	03	SFA -725206														
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009						
	05							FVST		UFM RM8-812-6002						
	06									KONTROLL. EV GENOMSPOL-						
	07									NING MED VATTEN						

1988-06-19

Sida 16

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611490*	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2015		
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	* 04						DEFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S8							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		
611500	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-842-6004		
	02	F6281-000249		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722855											
611505	01	.AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-843-6001	1-STEGS AV-	
	02	F6281-007639		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-843-6002	TAPPN ALTER-	
	03	SFA -729590									UFM RM8-01-6015	NATIVT 2-	
	04										BYTE	STEGS AVTAPPN	
	05											F6281-000179	
	06											SFA 724519	
	07												
	08						VB		ME				
	09								FFVAA		REPARATION		
611506*	01	.FILTER,K	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2043		
	02	F6281-015204		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -736367											
	* 04						EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S51							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		
611510	01	.BACKVENTIL,K	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-843-6003		
	02	F6281-015666		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736632											
611515	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503	ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F4562-000004		1	-	-			KOMP	100	BYTE	I GRUPP 612	
	03	HTEMP-HTE713-								37			
	04	6120878-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	09										RINGAR		
611520	01	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-845-6001		
	02	F6281-001085		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727847											
	* 04						1200TIM		ME			SÖ	
	* 05								FFVAA		ÖVERSYN		
												SE TOMT RM8-01-3	
611525	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-845-6002		
	02	F6281-000219		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725333											
	* 04						1200TIM		ME			SÖ	
	* 05								FFVAA		ÖVERSYN		
												SE TOMT RM8-01-3	
611530	01	BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	2	2	2		---	ME	FFVAA	UFM RM8-845-6003		
	02	F6281-000220		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725340											
	* 04						1200TIM		ME			SÖ	
	* 05								FFVAA		ÖVERSYN		
												SE TOMT RM8-01-3	
611536	01	LINSYSTEM EBK	--	1	1	1	E	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2023		
	02	F6281-000171		1	-	-			KOMP	37	KONTROLL		
	03	SFA -724413											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST		UFM RM8-80-6001		
	06										UFM RM8-848-6002		
	07										KONTROLL, SPEL OCH LIN-		
	08										SPÄNNING		

1988-06-19

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på färd	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-väring						Åtgärd
				4	5	6								
611540	01	.LINA	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001				
	02	F6281-000447		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SFA -725482												
611544	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-849-6501			
*****	02	F6281-016311		1	-	-		FVST	37	BYTE AV BUSSNING				
	03	SFA -737082												
611546	01	BRÄNSLEFILTER, K	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-841-6002			
	02	F6281-011680		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SFA -730031												
	04													
	05	S40												
611547*	01	.FILTERINSATS	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2039			
	02	F6281-011456		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE				
	03	SFA -730034												
	04						EFGH	ME		UFA 37-612-4002				
	05	S40						FFVAL		ULTRALJUDSRENGÖRING				
	01	HYDRAULSYSTEM												
	02	-----												
611550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1	---	ME	SFA	UFM RM8-851-6001		TYP LUCAS.		
	02	F6281-000230		1	-	-		KOMP	100	BYTE		BYTE TILL TYP		
	03	SFA -725665										TRW SE UFM		
	04											RM8-01-6015		
	05						450TIM	ME			SÖ	SE TOMT RM8-		
	06							SFA		ÖVERSYN		01-3		
611555	01	.MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DE	---	BE	SFA	SKI 37 FLYGPLAN			
	02	F6281-014835		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING				
	03	SFA -733616												
	04													
	05	S47												
611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-851-6002		TYP TRW.BYTE		
	02	F6281-010818		1	-	-		KOMP	100	BYTE		TILL TYP LUCAS		
	03	SFA -733511										SE UFM		
	04											RM8-01-6015		
	05						1200TIM	ME			SÖ	SE TOMT RM8-		
	06							SFA		ÖVERSYN		01-3		
611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-851-6002		TYP TRW.BYTE		
	02	F6281-001454		1	-	-		KOMP	100	BYTE		TILL TYP LUCAS		
	03	SFA -728035										SE UFM RM8-01-		
	04											6015		
	05						1200TIM	ME			SÖ	SE TOMT RM8-		
	06							SFA		ÖVERSYN		01-3		
	07													
611565	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4	---	ME	FFVAA	UFM RM8-852-6001		TILLÅTNA KOM-		
	02	F6281-007742		4	-	-		KOMP	100	BYTE		BINATIONER		
	03	SFA -730332										OCH UTBYTBAR-		
	04											HET, SE UFM		
	05		ALTFBET:									RM8-852-6001		
	06		F6281-000277											
	07						1200TIM	ME			SÖ	SE TOMT		
	08							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3		

1988-06-19

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
611566	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4	---	ME	FFVAA	UFM RM8-852-6001		TILLÄTNA KOM-	
*****	02	F6281-000277		4	-	-		KOMP	100	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -727359										OCH UTBYTBAR-	
	04											HET, SE UFM	
	05	ALTFBET:										RM8-852-6001	
	06	F6281-007742											
	07						1200TIM	ME			SÖ	SE TDMT	
	08							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3	
	01	TÄNDSYSTEM EBK											
	02	-----											
611570	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-861-6001			
	02	F6281-000183		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -724569											
	04						VB	ME					
	05							FFVAA		REPARATION			
	01	DRÄNERSYSTEM EBK											
	02	-----											
611575	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F4562-000006		1	-	-		KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612	
	03	HTEMP-HTE843-1-C							37				
	04	6120879-003					VB	ME		UFA 37-612-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001			
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	09									RINGAR			
	01	BRANDVARNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611580	01	BRANDVARNINGSSYSTEM	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6009	SAMMANSTÄLLN	
	02	M2252-640888		1	-	-		FVST	37	UFM RM8-89-6002			
	03	SFA -725790								KONTROLL OCH PROVNING			
611585	01	ELEMENT	--	2	2	2		---	ME	FFVAA	UFM RM8-89-6001		
	02	F3533-000020		2	-	-		KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS			
	03	GRAVI-04704/167 (1)											
	04	6114443-004											
	05	SFA 721893											
	01	INSTALLATIONSDETALJER MM											
	02	-----											
612005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-612-2503			
	02	F4562-000004		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE713-							37				
	04	6120878-001					VB	ME		UFA 37-612-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001			
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	09									RINGAR			
612009	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-612-2503			
	02	F6400-071919		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1799524-001							37				
	04	1799524-001					VB	ME		UFA 37-612-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001			
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	09									RINGAR			

1988-06-19

Sida 21

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
614025	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2504		
	02	F6400-003732		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300160-10-1											
	04	9300160-101					1700TIM		ME		UFA 37-614-4002	TS	
	05								FVST		TILLSYN:PROVNING		
614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2505		
	02	F6400-065485		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301228-10-3											
	04	9301228-103					1700TIM		ME		TUA 37-614-14006	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN:RENGÖRING OCH		
	06										KONTROLL:PROVNING		
614035	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2506		
	02	M2870-800320		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-3											
	04	9300156-103					1700TIM		ME		UFA 37-614-4007	TS	
	05								FVST		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-		
	06										NING		
614036	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2506		
	02	M2870-800310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-2											
	04	9300156-102					1700TIM		ME		UFA 37-614-4007	TS	
	05								FVST		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-		
	06										NING		
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2509		
	02	F6400-014826		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300937-10-1								37			
	04	9300937-101					VB		ME		UFA 37-614-4010		
	05								FVST		REPARATION		
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-049034		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-3								37			
	04	8052008-103					DEF GH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		
614060	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-005846		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-1								37			
	04	8052008-101					DEF GH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-049035		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-4								37			
	04	8052008-104					DEF GH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		
614070	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-005847		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-2								37			
	04	8052008-102					DEF GH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		

1988-06-19

Sida 22

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-614-2514		
	02	F6400-070819		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04	1760979-102					B		BE		SKI		
	05								KOMP		KONTROLL OCH ÅTERSTÄLLNING		
	* 06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-614-4009		
	09								FVST		REPARATION		

	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
	03												
	* 04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-615-Ä400.											
615005	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-050002		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-3								37			
	04	9300951-103					DEFGH		BE		UFS 37-615-2002		
	* 05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004		
	06										KONTROLL AV MAGNET-PLUGGARNÄ		
	07												
	08												
	* 09						FGH		BE		UFS 37-615-2006		
	10								KOMP		UFS 37-615-2007		
	11										BYTE AV OLJA		
	12												
	13						850TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN		
	15												
	16						1700TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	Ö	
	17								FFVAL		ÖVERSYN		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST		REPARATION		
	21												
	22						24MÄN		ME		AIRES OHM 49-21-23	FÖ	
	23								FFVAL		FÖRVARING: OMKONSERVERING		

615010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23								37			
	04	6126101-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07												
	08						72MÄN		ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

	* 01	UTGÄR NÄR TOMÄ 37-615-Ä400 INFÖRTS.											
615015	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-048209		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-2								37			
	04	9300951-102					DEFGH		BE		UFS 37-615-2002		
	* 05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004		
	06										KONTROLL AV MAGNET-PLUGGAR		
	07												
	08												
	* 09						FGH		BE		UFS 37-615-2006		
	10								KOMP		UFS 37-615-2007		
	11										BYTE AV OLJA		
	12												
	13						850TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN		
	15												
	16						1700TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	Ö	
	17								FFVAL		ÖVERSYN		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST		REPARATION		
	21												
	22						24MÄN		ME		AIRES OHM 49-21-23	FÖ	
	23								FFVAL		FÖRVARING: OMKONSERVERING		

1988-06-19

Sida 24

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-616-Ä996 INFÖRTS.													
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-022144		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04	9300888-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	05		F6400-041428						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1700TIM		ME		TUA 37-616-14005	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV O-RINGAR OCH EV AXELTÄT- NINGAR.KONTROLLKÖRNING		
	09							60MÅN	ME		TUA 37-616-14005	F0	
	10								FFVAL		FÖRVARING:KONTROLLKÖR- NING		
	11												
	12												
	13												
	14												

616020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-880210		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1								37			
	04	8003001-101					VB		ME		UFA 37-616-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007	F0	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	09												

616030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-616-2509		
	02	M1706-880310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1								37			
	04	8003000-101					VB		ME		UFA 37-616-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007	F0	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	09												

616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5											
	04	1701617-305						900TIM	ME		UFA 37-616-4019	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL EV BYTE AV LAGER- BUSSNINGAR OCH TEFLON- PLATTOR		
	06												
	07												
	08												

616034	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2505		
	02	F5200-001462		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	PLESS-R5227-1-1											
	04	9300614-004					EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	05	(E06-008)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							1700TIM	ME		TUA 37-616-14009	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOM- MUTATOR.BYTE AV KOLBORS- TAR OCH LAGER SAMT BROMSBELÄGG I SLIRBROMS. SMÖRJNING AV VÄXEL OCH DOMKRAFTSSKRUV		
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15							60MÅN	ME		TUA 37-616-14009	F0	
	16								FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING		

1988-06-19

Sida 25

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
616040	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2506		
	02	F6400-026402		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002000-10-3								37			
	04	8002000-103					EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	05	(E06-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-616-4012		
	08								FVST		REPARATION		
616045	01	.STRYPVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-616-4012		
	02	M2303-550110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014000-10-1											
	04	8014000-101											
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3			BE	FFVAL	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301229-10-1											
	04	9301229-101					EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						500TIM		ME		UFA 37-616-4014	TS	
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV TÄT-		
	09										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	10										GER		
	11												
	12						60MÅN		ME		UFA 37-616-4014	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV TÄT-		
	14										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	15										GER		
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-535010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300548-10-1								37			
	04	9300548-101					VB		ME		UFA 37-616-4015		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4015	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	09										RINGAR		
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065790		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1728012-10-2											
	04	1728012-102					GH		ME		UFA 37-616-4016		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065789		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04	1727528-102					GH		ME		UFA 37-616-4017		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
616080	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2014		
	02	F5518-000023		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	RENOL-185070/662											
	04	6124163-001					GH		ME				
	05								FVST		KASSERAS		
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
	02	-----											
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-065097		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4								37			
	04	8421001-104					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST		REPARATION		

1988-06-19

Sida 26

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uk-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
617006	01	HANDTAG	--	1	2	-			BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-020709		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-2								37			
	04	8421001-102					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST		REPARATION		
617010	01	HANDTAG	--	-	-	1			BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-041240		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-3								37			
	04	8421001-103					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401)							FVST		REPARATION		
617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-617-2503		
	02	F6400-072377		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-2								37			
	04	8404000-102					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	05	(E07-003)							KOMP		PRESTANOAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-617-4002		
	08								FVST		PROVNING		
617019	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-617-2504		
	02	F6400-072438		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3											
	04	9202818-153					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	06	(E07-010)							KOMP		PRESTANOAKONTROLL KONT-		
	07										ROLL AV ÖVERMANNINGSMO-		
	08										MENTET		
	09						1350TIM		ME		TUA 37-617-14006	0	
	10								FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE		
	11										AV LAGER. BYTE AV O-		
	12										RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	13										SMÖRJNING		
	14												
	15						60MÅN		ME		TUA 37-617-14006	F0	
	16								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	17										RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	18										SMÖRJNING		
617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								37			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								37			
	04	8211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06		ALTFBET:										
	07		F6400-071409				VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		