

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FMV:FuhTF/M Lindberg	E Vintheden		UFS 37-00-1935N ¹)
FMV:FuhDF/A Gullberg	/M Berg		

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37-00-19350
Mtrigrp: FLYG

UNDERHÅLLSPÅN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611080
o	Stativ främre med centrumväxel	611085
o	Fläktmantel	611090
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returolje-	611130
o	pump lager 1	
o	Växellåda med tryck- och	611140
	returoljepumpar	
o	Startningssystem	611180
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftssystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611470
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 614060 och 614070

har utgått.

Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

U 448/89

TO F-bet: M7781-200387

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616004
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata TOMT.

1989-09-29

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 KOMPRESSOR HT 02 -----											
611076		01 KOMPRESSORSKOVEL 13 02 F6281-005533 03 SFA -727888	--	74	74	74	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 UFM RM8-143-6001 BEDÖMNING AV SKADOR		SE TOMT RM8-13-2	
		01 LUFTFÖRDELARE 02 -----											
611079		01 LEDSKENEKRANS 13 02 F6281-015985 03 SFA -737480	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 253 UFM RM8-15-6001 37 KONTROLL LEDSKENOR			
		01 BRÄNNKAMMARE 02 -----											
611080		01 STICKLÅGETÄNDARE 02 F6281-014765 03 SFA -735996 04 05 06 07	--	1	1	1	VB	---	ME KOMP FVST	FFVAA UFM RM8-16-6001 100 BYTE 37 UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6005 RENSNING OCH KONTROLL		ÄVEN NÄR MO- TORN TILLFÄL- LIGT TAS UR FPL	
611082		01 BRÄNNKAMMARMANTEL Y 02 F6281-015952 03 SFA -737190	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6009 BEDÖMNING AV SKADOR			
611083		01 BRKMANTEL I,K 02 F6281-014669 03 SFA -735990	--	1	1	1	1)	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-16-6010 UFM RM8-16-6011 KONTROLL ÖFP		1) SE TOMT RM8-16-1	
		01 STATIV FRÄMRE MED CENTRUMVÄXEL 02 -----											
611085		01 AXEL 02 F6281-000155 03 SFA -724203	--	1	1	1		---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-27-6001 37 BYTE OCH KASSERAS			
		01 FLÄKTMANTEL 02 -----											
611090		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015633 03 SFA -736673 04	--	2	2	2	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 37 UFM RM8-19-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING			
611095		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015643 03 SFA -736674 04	--	2	2	2	VB	---	ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 37 UFM RM8-19-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING			
		01 TURBINSTATOR HT 02 -----											
611100		01 MANTELHALVA 02 F6281-001072 03 SFA -726778 04 05 06 07	--	2	2	2	VB	---	ME FVST ME FVST	FFVAA UFM RM8-01-6009 37 UFM RM8-16-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE UFM RM8-01-6009 KONTROLL			

1989-09-29

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
611135	01	RETUROLJEPUMP	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-25-6002			
	02	F6281-001373		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -624164											
	04												
	05	LAGER 1											

01 VÄXELLÅDA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR													
02 -----													
611140	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-27-6001		TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-000251		1	-	-		FVST	37	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -725391										OCH UTBYTBAR-	
	04						VB	ME				HET SE UFM	
	05							FFVAA		REPARATION		RM8-01-6015	
	06												
	07						750TIM	ME			S0	SE TOMT	
	08							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3	

611145	01	BROTTKOPPLING	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-98-6001			
	02	F6281-000444		1	-	-		KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS			
	03	SFA -724825											

611155	01	OLJEFILTER	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2018			
	02	F6281-014596		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735800											
	04												
	05	S19											

611160	01	DIFFTRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6005			
	02	F6281-007620		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -727389								360			
	04						VB	ME					
	05	S37						FFVAA		REPARATION			

611165	01	FILTER,K	--	1	1	1	EFGH	BE	FFVAA	UFS 37-611-2018			
	02	F6281-014035		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -735798											
	04												
	05	S19 ENGÅNGSFILTER											

611170	01	OLJETRYCKSREG,K	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6004			
	02	F6281-015636		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736704											
	04						VB	ME					
	05							FFVAA		REPARATION			

611175	01	RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6003			
	02	F6281-014585		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735484											
	04						VB	ME					
	05							FFVAA		REPARATION			

611180	01	SNABBKOPPLING,K	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2511			
	02	F6281-015010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736259								37			
	04	HTE -711-115-K					VB	ME		UFA 37-614-4011			
	05							FVST		REPARATION			

611185	01	TRYCKOLJEPUMP	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6002			
	02	F6281-014841		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736056											
	04												
	* 05						ALTFBET:						
							F6281-010352						

1989-09-29

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611186	01	TRYCKKOLJEPUMP	UE	1	1	1			BE	FFVAA	UFM RM8-27-6002		
*****	02	F6281-010352		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731419											
	04		ALTFBET:										
	05		F6281-014841										
611187	01	BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			ME	FFVAL	UFM RM8-98-6001		ÄVEN UPPTAGEN
	02	F6400-071840		1	-	-			FVST	100	BYTE		I GRUPP 613
	03	SAAB -9302083-10-1											
	04	9302083-101					DEFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	05								KOMP		SMÖRJNING AV LAGER		
	06												
	07						DEFGH		BE		UFS 37-613-2008		
	08								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	09												
	10						450TIM		ME		TUA 37-613-14005	TS	SE TOMT
	11								FFVAL		TILLSYN		RM8-01-3
	12												
	13												
	14												
	15												
	16							60MÅN	ME		TUA 37-613-14005	FÖ	
	17								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV		
	18										LAGER INKL STÖDLAGER		
	19										BALANSERING		
	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611190	01	TÄNDBOX	--	2	2	2			BE	FFVAA	UFM RM8-31-6001		
	02	F6281-000234		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2			BE	FFVAA	UFM RM8-32-6001		
	02	F2627-000022		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S								37			
	04	SFA -90574					CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	08								FVST		UFM RM8-32-6002		
	09										KONTROLL		
611200	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	1	1	1			BE	FFVAA	UFM RM8-33-6001		
	02	F6281-000142		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											
611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626645											
	04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000111		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626644											
	04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	01	BRÄNSLESYSTEM GG											
	02	-----											
611215	01	BRÄNSLEINKOPPL VENT	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-42-6001		
	02	F6281-000192		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724859											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		

1989-09-29

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
01 INFÖRS GENOM TOMÄ RM8-43-Å382.													
611221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6001			TILLÅTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM8-01-6015
	02	F6281-015842		1	-	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -736913											
	04												
	05												
	06												
	07						900TIM	ME				SÖ	SE TOMT
	08							FFVAA		ÖVERSYN			RM8-01-3
01 UTGÅR NÄR TOMÄ RM8-43-Å382 ÄR INFÖRD.													
611222	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6001			
	02	F6281-007727		1	-	-		FVST		BYTE			
	03	SFA -730262											
	04												
	05						750TIM	ME				SÖ	SE TOMT
								FFVAA		ÖVERSYN			RM8-01-3
611225	01	FILTER S2S8	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2012		
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S2						FVST			ULTRALJUDSRENGÖRING		
611230	01	SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-431-6001			
	02	F6281-007101		1	-	-		KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS			
	03	SFA -722380											
611235	01	TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6002			
	02	F6281-000250		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -724683											
611245	01	TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN		
	02	F6691-000352		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	TRW -208418											
	04												
	05	S20											
611250	01	HYDRAULFILTTER	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-434-6001			
	02	F6281-000184		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -724570											
	04												
	05	S4											
611255	01	FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2014		
	02	F6281-008917		1	-	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428											
	04						EFGH		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S4						FFVAL			ULTRALJUDSRENGÖRING		
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9	---	ME	FFVAA	UFM RM8-441-6001			TILLÅTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET, SE UFM RM8-01-6015
	02	F6281-013692		9	-	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -734506								253			
	04						VB	ME			UFM RM8-01-6009		
	05							FVST			UFM RM8-441-6002		
	06										KONTROLL PROVTRYCKNING		

1989-09-29

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
611352	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAA	UFM RM8-55-6001		
*****	02	F6281-000182		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724564											
	04			ALTF8ET:									
	05			F6281-010825									

	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSSREG	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-671-6001		
	02	F6281-000318		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727454											
	04						1200TIM		ME			SÖ	SE TOMT
	05	STEG 6							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3

611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB		ME	FFVAA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-014466		14	-	-			FVST	37	UFM RM8-672-6001		
	03	SFA -730454									FUNKTIONSKONTROLL		

611365	01	FILTER	--	1	1	1	EFGH		BE	FFVAA	UFS 37-611-2016		
	02	F6281-007920		1	-	-			KOMP		KONTROLL EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074									BYTE		
	04												
	05	S17											

	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2			ME	FFVAA	UFM RM8-68-6001		
	02	F6281-001383		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725978											
	04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2006		
	05								KOMP		KONTROLL		

	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFM RM8-701-6005		
	02	M2921-116010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300271-10-1											
	04	9300271-101					VB		ME		UFA 37-862-4013		
	05								FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		COURTER OHM18-1526-2		
	08								FFVAA		REPARATION		

611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFM RM8-701-6001		
	02	M2962-120010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90556											
	04						VB		ME		UFA 37-862-4010		
	05	DLJA							FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		PROVNING		

611384	01	OLJETRYCKGIVARE.K	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-611-2501		
	02	F6281-014160		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-701-6002		
	03	SFA -735889									BYTE		
	04						VB		ME		UFA 37-862-4014		
	05	DLJA							FVST		KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		REPARATION		

1989-09-29

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4	---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6003			
	02	F6281-013701		4	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735045							37				
	04						EFGH	BE		UFS 37-611-2031			
	05							KOMP		KONTROLL			
	07						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	08							FVST		UFM RM8-701-6009			
	09									PROVNING			
	10												
	11						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	12							FFVAA		REPARATION			
611395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6004			
	02	M2951-769010		2	-	-		KOMP	100	UFM RM8-701-6006			
	03	SFA -90575								BYTE			
	04												
	05						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	06							FFVAA		REPARATION			
611400	01	KABELSELE 1,K	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6003			
	02	F6281-015266		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736411							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-709-6005			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV			
	10									SKADOR)			
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611405	01	KABELSELE 2,K	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6004			
	02	F6281-015267		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736412							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-709-6006			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV			
	10									SKADOR)			
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-25-6001			
	02	F6281-005721		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725543							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-709-6008			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	BE		UFM RM8-709-6011			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV			
	10									SKADOR)			
	11												
	12						VB	BE		UFM RM8-709-6502			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6001			
	02	F6281-001388		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -726309							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-701-6009			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6012			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV			
	10									SKADOR)			

1989-09-29

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6					7		
		01 EFTERBRANKKAMMARE											
		02 -----											
611415	01	EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-80-6001			
	02	F6281-000322		1	-	-		FVST	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	03	SFA -727477							253	NING			
	04												
	05						B	BE		SK I 37 FLYGPLAN			
	06							KOMP		KONTROLL			
		01 DIFFUSORDEL EBK											
		02 -----											
611420	01	DIFFUSORDEL EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-81-6001			
	02	F6281-000212		1	-	-		FVST	37	UFM RM8-80-6001			
	03	SFA -725251								UFM RM8-82-6002			
	04									BYTE			
	05												
	06						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	07							FVST		UFM RM8-81-6002			
	08									UFM RM8-811-6002			
	09									UFM RM8-812-6002			
	10									KONTROLL, REPARATION.			
	11									GENOMSPOLNING AV SPRI-			
	12									DARE MED VATTEN.			
		01 FLAMHÅLLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001			
	02	F6281-000862		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -726674							37				
	04							ME		UFM RM8-01-6009			
	05						ALTFBET:	FVST		UFM RM8-811-6002			
	06						F6281-008510			KONTROLL, EV REPARATION			
		01 FLAMHÅLLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001			
	02	F6281-008510		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -730968							37				
	04							ME		UFM RM8-01-6009			
	05						ALTFBET:	FVST		UFM RM8-811-6002			
	06						F6281-000862			KONTROLL, EV REPARATION			
		01 UTGÅR NÄR TOMÄ RM8-81-Ä418 INFÖRTS.											
		01 SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001			
	02	F6281-001429		1	-	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -726903											
	04												
	05						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	06							FVST		UFM RM8-812-6002			
	07									KONTROLL, EV GENOMSPOL-			
										NING MED VATTEN			
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ RM8-81-Ä418.											
		01 SPRIDARE, K	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001			
	02	F6281-015997		1	-	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -737485											
	04												
	05						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	06							FVST		UFM RM8-812-6002			
	07									KONTROLL, EV GENOM-			
										SPOLNING MED VATTEN			
		01 SPRIDARE ZON 21	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001			
	02	F6281-000207		1	-	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -725175											
	04												
	05						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	06							FVST		UFM RM8-812-6002			
	07									KONTROLL, EV GENOMSPOL-			
										NING MED VATTEN			

1989-09-29

Sida 16

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611485	01	.AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-842-6002		VIDÖPPNING	
	02	F6281-013642		1	-	-		KOMP	100	BYTE, KONTROLL OCH JUSTE		UTLOPPSMUN-	
	03	SFA -725875								RING		STYCKE	
611490	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	DEFGH	BE	FFVAA	UFS 37-611-2015			
	02	F6281-000442		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -722111					DEFGH	ME		UFA 37-612-4002			
	04							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING			
	05	S8											
611500	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-842-6004			
	02	F6281-000249		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -722855											
611505	01	.AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-843-6001		1-STEGS AV-	
	02	F6281-007639		1	-	-		KOMP	100	UFM RM8-843-6002		TAPPN ALTER-	
	03	SFA -729590								UFM RM8-01-6015		NATIVT 2-	
	04									BYTE		STEGS AVTAPPN	
	05											F6281-000179	
	06											SFA 724519	
	07												
	08						VB	ME					
	09							FFVAA		REPARATION			
611506	01	.FILTER,K	--	1	1	1	EFGH	BE	FFVAA	UFS 37-611-2043			
	02	F6281-015204		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -736367					EFGH	ME		UFA 37-612-4002			
	04							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING			
	05	S51											
611510	01	.BACKVENTIL,K	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-843-6003			
	02	F6281-015666		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736632											
611515	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F4562-000004		1	-	-		KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612	
	03	HTEMP-HTE713-								37			
	04	6120878-001					VB	ME		UFA 37-612-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07												
	08						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001			
	09							FVST		FÖRVARING BYTE AV O- RINGAR			
611520	01	.BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-845-6001			
	02	F6281-001085		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -727847											
	04						1200TIM	ME			SÖ	SE TQMT	
	05							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3	
611525	01	.BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-845-6002			
	02	F6281-000219		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725333											
	04						1200TIM	ME			SÖ	SE TQMT	
	05							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3	
611530	01	.BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	2	2	2	---	ME	FFVAA	UFM RM8-845-6003			
	02	F6281-000220		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725340											
	04						1200TIM	ME			SÖ	SE TQMT	
	05							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-3	

1989-09-29

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611535	01	LINSYSTEM EBK	--	1	1	1	E	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2023		
	02	F6281-000171		1	-	-			KOMP	37	KONTROLL		
	03	SFA -724413											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST		UFM RM8-80-6001		
	06										UFM RM8-848-6002		
	07										KONTROLL, SPEL OCH LIN-		
	08										SPÄNNING		
611540	01	LINA	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000447		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725482											
611544	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-849-6501		
	02	F6281-016311		1	-	-			FVST	37	BYTE AV BUSSNING		
	03	SFA -737082											
611546	01	BRÄNSLEFILTER, K	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-841-6002		
	02	F6281-011680		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730031											
	04												
	05	S40											
611547	01	FILTERINSATS	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2039		
	02	F6281-011456		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -730034											
	04						EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S40							FFVAL		ULTRALJUDSRENGÖRING		
	01	HYDRAULSYSTEM											
	02	-----											
611550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6001	TYP LUCAS.	
	02	F6281-000230		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BYTE TILL TYP	
	03	SFA -725665										TRW SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						450TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA		ÖVERSYN	01-3	
611555	01	MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DE	---	BE	SFA	SKI 37 FLYGPLAN		
	02	F6281-014835		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733616											
	04												
	05	S47											
611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-010818		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LU-	
	03	SFA -733511										CAS SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA		ÖVERSYN	01-3	
611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-001454		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LUCAS	
	03	SFA -728035										SE UFM RM8-01-	
	04											6015	
	05												
	06						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	07								SFA		ÖVERSYN	01-3	

1989-09-29

Sida 19

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
612009	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F6400-071919		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001								37			
	04	1799524-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	09												
612010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000002		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-2-G								37			
	04	6120877-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	09												
612015	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000005		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-5-C								37			
	04	6120879-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	09												
612020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000006		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C								37			
	04	6120879-003					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	09												
	01	DRIVANORDNING APPARATER											
	02	-----											
613002	01	FRÄMRE DRIVAXEL	--	1	1	1			8E	FFVAL	UFS 37-613-2504		
	02	F6400-071838		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9302081-10-1											
	04	9302081-101					DEFGH		BE		UFS 37-613-2008		
	05								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	06												
	07						650TIM		ME		UFA 37-613-4005	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10												
	11												
	12						VB		ME		TUA 37-613-14005		
	13								FFVAL		REPARATION		
	14												
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA 37-613-4005	FÖ	
	17								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING AV STÖDLAGER		
	18												
613003	01	DRIVAXELRÖR	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-613-2504		
	02	F6400-071839		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9302082-10-1											
	04	9302082-101					DEFGH		BE		UFS 37-613-2008		
	05								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	06												
	07						650TIM		ME		UFA 37-613-4005	TS	
	08								FVST		TILLSYN: KONTROLL MAP SKADOR. UPPMÄTNING.		
	09												
	10												
	11						VB		ME		TUA 37-613-14005		
	12								FFVAL		REPARATION		

1989-09-29

Sida 20

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
01 UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER, SE ADRESS 611187.													
613004	01	BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-613-2504		SE TEXTRAD
	02	F6400-071840		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9302083-10-1											
	04	9302083-101											

613010	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-613-2503		
	02	F6400-047621		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300181-10-6											
	04	9300181-106					EFGH		BE		UFS 37-613-2004		
	05								KOMP		KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	06												
	07												
	08						CDEFGH		BE		UFS 37-613-2003		
	09								KOMP		KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	10												
	11						1800TIM		ME		TWO SUNCO 267	0	
	12								FFVAL		ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.KONTROLL EV		
	13										BYTE AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	14										PROVNING		
	15												
	16												
	17												
	18						60MÅN		ME		TWO SUNCO 267	F0	
	19								FFVAL		FÖRVARING:PROVNING		

01 OLJEKYL SYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM													
02 -----													
614005	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2501		
	02	F6400-040864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301157-10-3											
	04	9301157-103					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFI- LER I LUFTINTAG		
	06	MOTOROLJA											
	07												
	08						1800TIM		ME		UFA 37-614-4001	TS	
	09								FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING		
	10												

01 FÄR ENDAST ANVÄNDAS DÅ BRIST PÅ KYLARE F6400-040864 FÖRELIGGER.													
614006	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2501		SE TEXTRAD
	02	F6400-043247		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301615-10-1											
	04	9301615-101					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFILER I LUFTINTAG		
	06	MOTOROLJA											
	07												
	08						1350TIM		ME		UFA 37-614-4001	TS	
	09								FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING		
	10												

614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2502		
	02	F6400-003736		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1											
	04	9300498-101					1800TIM		ME		UFA 37-614-4002	TS	
	05								FVST		TILLSYN:PROVNING		

614013	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS 37-614-2508		
	02	F4562-000073		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE711-118-J								37			
	04	SAAB-6127522-081					VB		ME		UFA 37-614-4003		
	05								FVST		REPARATION		

614015	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2508		
	02	F6400-027118		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023004-10-1								37			
	04	8023004-101					VB		ME		UFA 37-614-4003		
	05								FVST		REPARATION		

1989-09-29

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
614020	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2503			
	02	M2870-800210		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300155-10-2											
	04	9300155-102					1800TIM	ME		UFA 37-614-4004	TS		
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-			
	06									HETSPRÖVNING			
614025	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2504			
	02	F6400-003732		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300160-10-1											
	04	9300160-101					1800TIM	ME		UFA 37-614-4002	TS		
	05							FVST		TILLSYN:PROVNING			
614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2505			
	02	F6400-065485		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-3											
	04	9301228-103					1800TIM	ME		TUA 37-614-14006	TS		
	05							FFVAL		TILLSYN:RENGÖRING OCH			
	06									KONTROLL.PROVNING			
614035	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2506			
	02	M2870-800320		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300156-10-3											
	04	9300156-103					1800TIM	ME		UFA 37-614-4007	TS		
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-			
	06									NING			
614036	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2506			
	02	M2870-800310		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300156-10-2											
	04	9300156-102					1800TIM	ME		UFA 37-614-4007	TS		
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING.PROV-			
	06									NING			
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2509			
	02	F6400-014826		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300937-10-1								37			
	04	9300937-101					VB	ME		UFA 37-614-4010	TS		
	05							FVST		REPARATION			
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512			
	02	F6400-049034		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-3								37			
	04	8052008-103					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001			
	05							KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-614-4013			
	08							FVST		REPARATION			
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513			
	02	F6400-049035		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-4								37			
	04	8052008-104					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001			
	05							KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-614-4013			
	08							FVST		REPARATION			
614074	01	TRYCK INDIKATOR	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2514			
	02	F6400-070819		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04	1760979-102					B	BE		SK I			
	05							KOMP		KONTROLL OCH ÅTERSTÄLL-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-614-4009			
	09							FVST		REPARATION			

1989-09-29

Sida 22

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-615-Å400.											
615005	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-050002		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-3					DEFGH			37			
	04	9300951-103							BE		UFS 37-615-2002		
	05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004		
	06										KONTROLL AV MAGNET-		
	07										PLUGGARNA		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-615-2006		
	10								KOMP		UFS 37-615-2007		
	11										BYTE AV OLJA		
	12												
	13						850TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN		
	15												
	16						1700TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	0	
	17								FFVAL		ÖVERSYN		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST		REPARATION		
	21												
	22						24MÅN		ME		AIRES OHM 49-21-23	F0	
	23								FFVAL		FÖRVARING:OMKONSERVERING		
615010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23					VB			37			
	04	6126101-001							ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	09										RINGAR		
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-615-Å400 INFÖRTS.											
615015	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-048209		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-2					DEFGH			37			
	04	9300951-102							BE		UFS 37-615-2002		
	05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004		
	06										KONTROLL AV MAGNET-		
	07										PLUGGAR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-615-2006		
	10								KOMP		UFS 37-615-2007		
	11										BYTE AV OLJA		
	12												
	13						850TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN		
	15												
	16						1700TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	0	
	17								FFVAL		ÖVERSYN		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST		REPARATION		
	21												
	22						24MÅN		ME		AIRES OHM 49-21-23	F0	
	23								FFVAL		FÖRVARING:OMKONSERVERING		
615020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23					VB			37			
	04	6126101-001							ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	09										RINGAR		

1989-09-29

Sida 23

Adress Rad	Materielidentifiering	Ug	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
			4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
615035	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000001 03 HTEMP-HTE712-24-C/A3 04 6126100-001 05 06 07 08 09	--	1	1	1			BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-615-2502 BYTE 37		
						VB		ME FVST		UFA 37-612-4001 REPARATION		
							72MÅN	ME FVST		UFA 37-612-4001 FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR	FÖ	

	01 LUFTINTAGSTÄTNING. EJEKTOR OCH STRÅLBROMS 02 -----											
616004	01 STRÖMSTÄLLARE 02 F6400-071407 03 SAAB -8211001-10-2 04 8211001-102 05 (E06-013) 06	--	1	1	1			BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-616-2503 BYTE		
						450TIM		ME FVST		UFA 37-616-4003 TILLSYN: SMÖRJNING. KON- TROLL AV MIKROBRYTARE	TS	

616010	01 MAGNETVENTIL 02 M2302-500510 03 SAAB -8002002-10-1 04 8002002-101 05 (E06-007) 06 07 08	UE	1	1	1			BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-616-2507 BYTE 37		
						EFGH		BE KOMP		UFS 37-616-2005 FUNKTIONSPRVNING		
						VB		ME FVST		UFA 37-616-4004 REPARATION		

	01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-616-A996.											
616013	01 HYDRAULMOTOR 02 F6400-041428 03 SAAB -9300888-10-2 04 9300888-102 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	UE	1	1	1			BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-616-2504 BYTE		
						ALTFBET: F6400-022144	EFGH	BE KOMP		UFS 37-616-2005 FUNKTIONSPRVNING		
						1700TIM		ME FFVAL		TUA 37-616-14005 ÖVERSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR OCH EV AXELTÄT- NINGAR. KONTROLLKÖRNING	Ö	
						60MÅN		ME FFVAL		TUA 37-616-14005 FÖRVARING: KONTROLLKÖR- NING	FÖ	

616014	01 .BACKVENTIL 02 F6400-003296 03 SAAB -8000000-10-2 04 8000000-102	--	1	1	1	VB		ME FVST	FFVAL 37	UFA 37-411-4016 REPARATION		

	01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-616-Ä996 INFÖRTS.											
616015	01 HYDRAULMOTOR 02 F6400-022144 03 SAAB -9300888-10-1 04 9300888-101 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	UE	1	1	1			BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-616-2504 BYTE		
						ALTFBET: F6400-041428	EFGH	BE KOMP		UFS 37-616-2005 FUNKTIONSPRVNING		
						1700TIM		ME FFVAL		TUA 37-616-14005 ÖVERSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR OCH EV AXELTÄT- NINGAR. KONTROLLKÖRNING	Ö	
						60MÅN		ME FFVAL		TUA 37-616-14005 FÖRVARING: KONTROLLKÖR- NING	FÖ	

616020	01 .BACKVENTIL 02 F6400-003296 03 SAAB -8000000-10-2 04 8000000-102	--	1	1	1	VB		ME FVST	FFVAL 37	UFA 37-411-4016 REPARATION		

1989-09-29

Sida 25

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3			BE	FFVAL	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301229-10-1											
	04	9301229-101					EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						500TIM		ME		UFA 37-616-4014	TS	
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV TÄT- NINGAR.SMÖRJNING AV LA- GER		
	09												
	10												
	11												
	12							60MÅN	ME		UFA 37-616-4014	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV TÄT- NINGAR.SMÖRJNING AV LA- GER		
	14												
	15												
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-535010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300548-10-1								37			
	04	9300548-101					VB		ME		UFA 37-616-4015		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4015	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	09												
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065790		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1728012-10-2											
	04	1728012-102					GH		ME		UFA 37-616-4016		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
	06												
	07												
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065789		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04	1727528-102					GH		ME		UFA 37-616-4017		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
	06												
	07												
616080	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2014		
	02	F5518-000023		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	RENQL-185070/662											
	04	6124163-001					GH		ME				
	05								FVST		KASSERAS		
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
	02	-----											
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-065097		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4								37			
	04	8421001-104					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST		REPARATION		
617005	01	HANDTAG	--	1	2	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-020709		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-2								37			
	04	8421001-102					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST		REPARATION		
617010	01	HANDTAG	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-041240		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-3								37			
	04	8421001-103					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401)							FVST		REPARATION		

1989-09-29

Sida 26

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod ÖIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-617-2503		
	02	F6400-072377		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-2								37			
	04	8404000-102					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	05	(E07-003)							KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-617-4002		
	08								FVST		PROVNING		
617019	01	ODMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-617-2504		
	02	F6400-072438		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	04	9202818-153							KOMP		PRESTANDAKONTROLL KONTROLL AV ÖVERMANNINGSMOMENTET		
	05	(E07-010)											
	06												
	07												
	08												
	09						1350TIM		ME		TUA 37-617-14006	0	
	10								FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15							60MÅN	ME		TUA 37-617-14006	F0	
	16								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING		
	17												
	18												
617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								37			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3			BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								37			
	04	8211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		