

Tjänsteställe, handläggare	Festställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhF2/L Karlsson	I Eriksson /H Tegnér		UFS 37-00-19350 ¹⁾

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1935P
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPÄN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611080
o	Stativ främre med centrumväxel	611085
o	Fläktmantel	611090
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returolje- pump lager 1	611130
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
o	Startningssystem	611180
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611470
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 611425, 611426, 612010, 617005 och 617010 har utgått. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata TOMT.

1990-06-29

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 KOMPRESSOR LT											
		02 -----											
611035	01	KOMPRESSOR LT	--	1	1	1	B	---	BE	FFVAA	SK I 37 FLYGPLAN		
	02	F6281-011048		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -727626											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009	SE TOMT	
	05								FVST		UFM RM8-133-6004	RM8-13-2	
	06										KONTROLL MED ENDOSKOP		
	07										SKOVLAR 4-6		
611040	01	FLÄKTHUS B	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-131-6002		
	02	F6281-010213		1	-	-			FVST	210	KONTROLL		
	03	SFA -730236											
	04						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	05								FVST		URPUTSNING		
611045	01	FLÄKTHUS F	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-011105		1	-	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
	03	SFA -730235											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST		KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST		URPUTSNING		
611050	01	LEDSKENEKRANS 1	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-008420		1	-	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
	03	SFA -730196											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST		KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST		URPUTSNING		
611055	01	LEDSKENEKRANS Y	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-000035		1	-	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
	03	SFA -622243											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6002		
	06								FVST		KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6501		
	09								FVST		URPUTSNING		
611060	01	KOMPRESSORHJUL 1	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-014594		1	-	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
	03	SFA -735027											
611065	01	KOMPRESSORSKOVEL 1	--	30	30	30	VB	---	BE	FFVAA	UFM RM8-133-6001		
	02	F6281-012065		30	-	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734535A											
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6501		
	05								KOMP		URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		
	06										EV KASSERAS		
611070	01	KOMPRESSORHJUL 2	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-014595		1	-	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
	03	SFA -735028											
611075	01	KOMPRESSORSKOVEL 2	--	42	42	42	VB	---	BE	FFVAA	UFM RM8-133-6001		
	02	F6281-012090		42	-	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734538											
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6501		
	05								KOMP		URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		
	06										EV KASSERAS		

1990-06-29

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 KOMPRESSOR HT 02 -----											
611076		01 KOMPRESSORSKOVEL 13 02 F6281-005533 03 SFA -727888	--	74	74	74	VB	---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-01-6009 UFM RM8-143-6001 BEDÖMNING AV SKADOR		SE TOMT RM8-13-2
		01 LUFTFÖRDELARE 02 -----											
611079		01 LEDSKENEKRANS 13 02 F6281-015985 03 SFA -737480	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-01-6009 UFM RM8-15-6001 KONTROLL LEDSKENOR		
		01 BRÄNNKAMMARE 02 ----- 03 * 04 UTGÅR NÄR TOMÄ RM8-16-Ä460 INFÖRTS.											
611080		01 STICKLÅGETÄNDARE 02 F6281-014765 03 SFA -735996 04 05 06 07	--	1	1	1	VB	---	ME KOMP ME FVST	FFVAA 100 210	UFM RM8-16-6001 BYTE UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6005 RENSNING OCH KONTROLL		ÄVEN NÄR MO- TORN TILLFÄL- LIGT TAS UR FPL
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ RM8-16-Ä460.											
611081		01 STICKLÅGETÄNDARE .K 02 F6281-016312 03 SFA -736071 04 05 06	--	1	1	1	VB	---	ME KOMP ME FVST	FFVAA 100 210	UFM RM8-16-6001 BYTE UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6005 RENSNING OCH KONTROLL		
611082		01 BRÄNNKAMMARMANTEL Y 02 F6281-015952 03 SFA -737190	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-01-6009 UFM RM8-16-6009 BEDÖMNING AV SKADOR		
611083		01 BRKMANTEL I,K 02 F6281-014669 03 SFA -735990	--	1	1	1	1)	---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-16-6010 UFM RM8-16-6011 KONTROLL ÖFP		1) SE TOMT RM8-16-1
		01 STATIV FRÄMRE MED CENTRUMVÄXEL 02 -----											
611085		01 AXEL 02 F6281-000155 03 SFA -724203	--	1	1	1	VB	---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-27-6001 BYTE OCH KASSERAS		
		01 FLÄKTMANTEL 02 -----											
611090		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015633 03 SFA -736673 04	--	2	2	2	VB	---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-01-6009 UFM RM8-19-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		
611095		01 PROFILKÅPA 02 F6281-015643 03 SFA -736674 04	--	2	2	2	VB	---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-01-6009 UFM RM8-19-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		

1990-06-29

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1											
		02 -----											
611130	01	VÄXEL F	UE	1	1	1	---		BE	FFVAA UFM RM8-25-6001			
	02	F6281-000172		1	-	-			KOMP	100 BYTE			
	03	SFA -724416											
611135	01	RETUROLJEPUMP	--	1	1	1	---		BE	FFVAA UFM RM8-25-6002			
	02	F6281-001373		1	-	-			KOMP	100 BYTE			
	03	SFA -624164											
	04												
	05	LAGER 1											
		01 VÄXELLÅDA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR											
		02 -----											
611140	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1	---		ME	FFVAA UFM RM8-27-6001			TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-000251		1	-	-			FVST	210 BYTE			BINATIONER
	03	SFA -725391											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05						VB		ME				RM8-01-6015
	06								FFVAA	REPARATION			
	07						750TIM		ME			SÖ	SE TOTM
	08								FFVAA	ÖVERSYN			RM8-01-3
611145	01	BROTTKOPPLING	--	1	1	1	---		BE	FFVAA UFM RM8-98-6001			
	02	F6281-000444		1	-	-			KOMP	100 BYTE OCH KASSERAS			
	03	SFA -724825											
611155	01	OLJEFILTER	--	1	1	1	---		BE	FFVAA UFS 37-611-2018			
	02	F6281-014596		1	-	-			KOMP	100 BYTE			
	03	SFA -735800											
	04												
	05	S19											
611160	01	DIFFTRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---		BE	FFVAA UFM RM8-27-6005			
	02	F6281-007620		1	-	-			KOMP	100 BYTE			
	03	SFA -727389								310			
	04						VB		ME				
	05	S37							FFVAA	REPARATION			
611165*	01	FILTER.K	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	FFVAA UFS 37-611-2018			
	02	F6281-014035		1	-	-			KOMP	100 KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -735798											
	04												
	05	S19 ENGÅNGSFILTER											
611170	01	OLJETRYCKSREG.K	--	1	1	1	---		BE	FFVAA UFM RM8-27-6004			
	02	F6281-015636		1	-	-			KOMP	100 BYTE			
	03	SFA -736704											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA	REPARATION			
611175	01	RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1	---		BE	FFVAA UFM RM8-27-6003			
	02	F6281-014585		1	-	-			KOMP	100 BYTE			
	03	SFA -735484											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA	REPARATION			
611180	01	SNABBKOPPLING.K	--	1	1	1	---		BE	FFVAL UFS 37-614-2511			
	02	F6281-015010		1	-	-			KOMP	100 BYTE			
	03	SFA -736259								210			
	04	HTE -711-115-K					VB		ME	UFA 37-614-4011			
	05								FVST	REPARATION			

1990-06-29

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
611185	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6002			
	02	F6281-014841		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736056											
	04												
	05												
		ALTFBET:											
		F6281-010352											
611186	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6002			
	02	F6281-010352		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -731419											
	04												
	05												
		ALTFBET:											
		F6281-014841											
611187	01	.BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1		ME	FFVAL	UFM RM8-98-6001		ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F6400-071840		1	-	-		FVST	100	BYTE		I GRUPP 613	
	03	SAAB -9302083-10-1											
	* 04	9302083-101					250TIM	BE		UFS 37-00-2007			
	05							KOMP		SMÖRJNING AV LAGER			
	06												
	07						DEFGH	BE		UFS 37-613-2008			
	08							KOMP		KONTROLL MAP SKADOR			
	09												
	* 10						500TIM	ME		TUA 37-613-14005	TS	SE TOMT	
	11							FFVAL		TILLSYN		RM8-01-3	
	12												
	13						60MÅN	ME		TUA 37-613-14005	FÖ		
	14							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV			
	* 15									LAGER. BALANSERING			
		01 STARTNINGSSYSTEM											
		02 -----											
611190	01	TÄNDBOX	--	2	2	2	---	BE	FFVAA	UFM RM8-31-6001			
	02	F6281-000234		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -90678											
	04						CDEFGH	BE		UFS 37-611-2007			
	05							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2	---	BE	FFVAA	UFM RM8-32-6001			
	02	F2627-000022		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	CHAMP-AA-63S							210				
	04	SFA -90574					CDEFGH	BE		UFS 37-611-2007			
	05							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	08							FVST		UFM RM8-32-6002			
	09									KONTROLL			
611200	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-33-6001			
	02	F6281-000142		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -722064											
611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001			
	02	F6281-000112		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -626645											
	04						CDEFGH	BE		UFS 37-611-2007			
	05							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001			
	02	F6281-000111		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -626644											
	04						CDEFGH	BE		UFS 37-611-2007			
	05							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			

1990-06-29

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
611245	01	TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN		
	02	F6691-000352		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	TRW -208418											
	04												
	05	S20											
611250	01	HYDRAULFILTER	--	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-434-6001		
	02	F6281-000184		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724570											
	* 04							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	F01	
	* 05	S4							FVST		FÖRVARING:KONTROLL		
	06												
	* 07							24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	F02	
	* 08								FVST		FÖRVARING:OMKONSERVERING		
611255	01	FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2014		
	02	F6281-008917		1	-	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428											
	04						EFGH		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S4							FFVAL		ULTRALJUDSRENGÖRING		
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	FFVAA	UFM RM8-441-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-013692		9	-	-			FVST	210	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -734506								210			OCH UTBYTBAR-
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		HET, SE UFM
	05								FVST		UFM RM8-441-6002		RM8-01-6015
	06										KONTROLL, PROVTRYCKNING		
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ RM8-441-Å427.											
611265	01	FÖRDELNINGSENTIL	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-442-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-015091		1	-	-			KOMP	100	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -736370											OCH UTBYTBAR-
	04												HET, SE UFM
	05												RM8-01-6015
	06												
	* 07						1200TIM		ME			FK	SE TOMT
	* 08								FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL		RM8-01-3
	09												
	* 10							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	F01	
	* 11								FVST		FÖRVARING:KONTROLL		
	12												
	* 13							24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	F02	
	* 14								FVST		FÖRVARING:OMKONSERVERING		
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ RM8-441-Å427 INFÖRTS.											
611266	01	FÖRDELNINGSENTIL	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-442-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-000181		1	-	-			KOMP	100	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -724563											OCH UTBYTBAR-
	04												HET, SE UFM
	05												RM8-01-6015
	06												
	* 07						1200TIM		ME			FK	SE TOMT
	* 08								FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL		RM8-01-3
	09												
	* 10							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	F01	
	* 11								FVST		FÖRVARING:KONTROLL		
	12												
	* 13							24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	F02	
	* 14								FVST		FÖRVARING:OMKONSERVERING		
611270	01	SIL	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2013	S3	
	02	F6281-000437		1	-	-			KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING,		
	03	SFA -720172									EV BYTE		
611275	01	FILTER S18	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFM RM8-01-6009	S18	
	02	F6281-001322		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-611-2017		
	03	SFA -726115									KONTROLL, EV RENGÖRING		

1990-06-29

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
		01 OLJESYSTEM 02 -----											
611325		01 OLJETANK 02 F6281-010026 03 SFA -730865 04 05	--	1	1	1	---		ME KOMP	FFVAA 100	UFM RM8-51-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		TILLÅTNA KOMBINATIONER OCH UTBYTBARHET SE UFM RM8-01-6015
611330		01 .PLUGG,K 02 F6281-010922 03 SFA -733092 04 05 S46	--	1	1	1	K	---	BE KOMP	FFVAA 100	SKI 37 FLYGPLAN KONTROLL OCH RENGÖRING		
611335		01 RETUROLJEPUMP 02 F6281-001371 03 SFA -622546 04 05 LAGER 6	--	1	1	1		---	ME FVST	FFVAA 210	UFM RM8-52-6001 BYTE		
611340		01 OLJEKYL GG BRÄNSLE 02 F6281-000180 03 SFA -724562 04 05 06 07 * 08 * 09 10 * 11 * 12	UE	1	1	1			ME KOMP	FFVAA 100	UFM RM8-531-6001 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
								1200TIM	ME FFVAA		ÖVERSYN	SÖ	SE TOMT RM8-01-3
								6MÅN	ME FVST		UFM RM8-95-6001 FÖRVARING: KONTROLL	FÖ1	
								24MÅN	ME FVST		UFM RM8-95-6001 FÖRVARING: OMKONSERVERING	FÖ2	
611345		01 .SNABBKÖPPLING,K 02 F6281-015011 03 SFA -736258 04 HTE -711-114-K 05	--	1	1	1		---	BE KOMP	FFVAL 100	UFS 37-614-2510 BYTE		
								VB	ME FVST		UFA 37-614-4011 REPARATION		
611350		01 LUFTNINGSREGULATOR 02 F6281-010825 03 SFA -733156 * 04 * 05	UE	1	1	1		---	ME KOMP	FFVAA 100	UFM RM8-55-6001 BYTE		
								1200TIM	ME FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL	FK	SE TOMT RM8-01-3
611352		01 LUFTNINGSREGULATOR 02 F6281-000182 03 SFA -724564 * 04 * 05	UE	1	1	1		---	BE KOMP	FFVAA 100	UFM RM8-55-6001 BYTE		
								1200TIM	ME FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL	FK	SE TOMT RM8-01-3
		01 LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM 02 -----											
611355		01 LUFTAVTAPPNINGSPREG 02 F6281-000318 03 SFA -727454 * 04 * 05 STEG 6 06 * 07 * 08 09 * 10 * 11	UE	1	1	1			ME KOMP	FFVAA 100	UFM RM8-671-6001 BYTE		
								1200TIM	ME FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL	FK	SE TOMT RM8-01-3
								6MÅN	ME FVST		UFM RM8-95-6001 FÖRVARING: KONTROLL	FÖ1	
								24MÅN	ME FVST		UFM RM8-95-6001 FÖRVARING: OMKONSERVERING	FÖ2	

1990-06-29

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6009		
	02	F6281-014466		14	-	-			FVST	210	UFM RM8-672-6001		
	03	SFA -730454									FUNKTIONSKONTROLL		
611365	01	FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2016		
	02	F6281-007920		1	-	-			KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074									BYTE		
	04												
	05	S17											
	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2		---	ME	FFVAA	UFM RM8-68-6001		
	02	F6281-001383		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725978											
	04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2006		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06												
	* 07						VB		ME		UFM RM8-68-6003		
	* 08								FVST		KONTROLL		
	09												
	* 10						VB		ME				
	* 11								FFVAA		REPARATION		
	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6005		
	02	M2921-116010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300271-10-1											
	04	9300271-101					VB		ME		UFA 37-862-4013		
	05								FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		COURTER OHM18-1526-2		
	08								FFVAA		REPARATION		
611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6001		
	02	M2962-120010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90556											
	04						VB		ME		UFA 37-862-4010		
	05	OLJA							FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		PROVNING		
611384	01	OLJETRYCKGIVARE, K	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2501		
	02	F6281-014160		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-701-6002		
	03	SFA -735889									BYTE		
	04						VB		ME		UFA 37-862-4014		
	05	OLJA							FVST		KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		REPARATION		
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4		---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6003		
	02	F6281-013701		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735045								210			
	04						EFGH		BE		UFS 37-611-2031		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	08								FVST		UFM RM8-701-6009		
	09										PROVNING		
	10												
	11						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	12								FFVAA		REPARATION		

1990-06-29

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i krig	
		01 DIFFUSORDEL EBK											
		02 -----											
611420	01	DIFFUSORDEL EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-81-6001			
	02	F6281-000212		1	-	-		FVST	210	UFM RM8-80-6001			
	03	SFA -725251								UFM RM8-82-6002			
	04									BYTE			
	05												
	06						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	07							FVST		UFM RM8-81-6002			
	08									UFM RM8-811-6002			
	09									UFM RM8-812-6002			
	10									KONTROLL, REPARATION,			
	11									GENOMSPOLNING AV SPRIDARE MED VATTEN.			
	12												
611422	01	FLAMHÅLLARRING I,K	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		ERSÄTTER	
*****	02	F6281-015301		1	-	-		KOMP	100	BYTE		F6281-011670	
	03	SFA -736388							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-811-6004			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			
611423	01	FLAMHÅLLARRING Y,K	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		ERSÄTTER	
*****	02	F6281-015344		1	-	-		KOMP	100	BYTE		F6281-011670	
	03	SFA -736405							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-811-6004			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			
611424	01	ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	6	6	6	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		ERSÄTTER	
*****	02	F6281-015303		6	-	-		KOMP	100	BYTE		F6281-011670	
	03	SFA -736399							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-811-6004			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			
611427	01	FLAMHÅLLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001			
*****	02	F6281-011670		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -734159							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-811-6002			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			
		01 UTGÅR NÅR TOMÄ RM8-81-Ä418 INFÖRTS.											
611430	01	SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001			
	02	F6281-001429		1	-	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -726903											
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-812-6002			
	06									KONTROLL, EV GENOMSPOL-			
	07									NING MED VATTEN			
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ RM8-81-Ä418.											
611431	01	SPRIDARE,K	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001			
	02	F6281-015997		1	-	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -737485											
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-812-6002			
	06									KONTROLL, EV GENOM-			
	07									SPOLNING MED VATTEN			
611435	01	SPRIDARE ZON 21	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001			
	02	F6281-000207		1	-	-		FVST	210	BYTE			
	03	SFA -725175											
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009			
	05							FVST		UFM RM8-812-6002			
	06									KONTROLL, EV GENOMSPOL-			
	07									NING MED VATTEN			

1990-06-29

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvudvst i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
611440	01	.SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001				
	02	F6281-000209		1	-	-		FVST	210	BYTE				
	03	SFA -725205												
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009				
	05							FVST		UFM RM8-812-6002				
	06									KONTROLL .EV GENOMSPOL-				
	07									NING MED VATTEN				

611445	01	.SPRIDARE ZON 3	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6001				
	02	F6281-005534		1	-	-		FVST	210	BYTE				
	03	SFA -728002												
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6009				
	05							FVST		UFM RM8-812-6002				
	06									KONTROLL .EV GENOMSPOL-				
	07									NING MED VATTEN				

	01	BRÄNNKAMMARE EBK												
	02	-----												
611450	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002				
	02	F6281-001380		1	-	-		FVST	210	UFM RM8-83-6001				
	03	SFA -725289								BYTE				
	04													
	05						VB	ME		UFM RM8-01-6009				
	06							FVST		UFM RM8-82-6003				
	07									KONTROLL .EV REPARATION				

611455	01	.BRK MANTEL EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002				
	02	F6281-011071		1	-	-		FVST	210	UFM RM8-83-6001				
	03	SFA -733451								BYTE				

611460	01	.FLAMRÖR EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002				
	02	F6281-001384		1	-	-		FVST	210	UFM RM8-80-6001				
	03	SFA -726097								BYTE				
	04													
	05						VB	ME		UFM RM8-01-6009				
	06							FVST		UFM RM8-82-6003				
	07									UFM RM8-82-6501				
	08									KONTROLL .EV REPARATION				

	01	UTLOPPSDEL EBK												
	02	-----												
611465	01	UTLOPPSDEL EBK	--	1	1	1	---	ME	FFVAA	UFM RM8-83-6001				
	02	F6281-000133		1	-	-		FVST	210	BYTE				
	03	SFA -721780												
	04													
	05						VB	ME		UFM RM8-01-6009				
	06							FVST		UFM RM8-83-6002				
	07									KONTROLL .EV REPARATION				

	01	BRÄNSLESYSTEM EBK												
	02	-----												
611470	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1		ME	FFVAA	UFM RM8-841-6002				
	02	F6281-000321		1	-	-		KOMP	100	UFM RM8-27-6007				
	03	SFA -727438								BYTE				
	04													
	05						750TIM	ME			TS	SE TOMT		
	06							FFVAA		TILLSYN		RM8-01-3		
	07													
	08						1050TIM	ME			SÖ			
	09							FFVAA		ÖVERSYN				
	10													
	* 11						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001		FÖ1		
	* 12							FVST		FÖRVARING: KONTROLL				
	13													
	* 14						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001		FÖ2		
	* 15							FVST		FÖRVARING: OMKONSERVERING				

1990-06-29

Sida 17

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
611480	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-842-6001		
	02	F6281-007728		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -730266											
	04						900TIM		ME			SÖ	SE TOMT RM8-01-3
	05								FFVAA	ÖVERSYN			
	06												
	07							6MÅN	ME	UFM RM8-95-6001		FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARING: KONTROLL			
	09												
	10						24MÅN		ME	UFM RM8-95-6001		FÖ2	
	11								FVST	FÖRVARING: OMKONSERVERING			
611485	01	AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-842-6002		VIDÖPPNING
	02	F6281-013642		1	-	-			KOMP	100	BYTE, KONTROLL OCH JUSTE		UTLOPPSMUN-
	03	SFA -725875									RING		STYCKE
611490	01	FILTER S2S8	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2015		
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111					DEFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	04								FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		
	05	S8											
611500	01	TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-842-6004		
	02	F6281-000249		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722855											
611505	01	AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-843-6001		1-STEGS AV-
	02	F6281-007639		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-843-6002		TAPPN ALTER-
	03	SFA -729590									UFM RM8-01-6015		NATIVT 2-
	04										BYTE		STEGS AVTAPPN
	05												F6281-000179
	06												SFA 724519
	07						1200TIM		ME			FK	SE TOMT
	08								FFVAA	FUNKTIONSKONTROLL			RM8-01-3
	09							6MÅN	ME	UFM RM8-95-6001		FÖ1	
	10								FVST	FÖRVARING: KONTROLL			
	11												
	12						24MÅN		ME	UFM RM8-95-6001		FÖ2	
	13								FVST	FÖRVARING: OMKONSERVERING			
	14												
	15												
611506	01	FILTER K	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2043		
	02	F6281-015204		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -736367					EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	04								FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		
	05	S51											
611510	01	BACKVENTIL K	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFM RM8-843-6003		
	02	F6281-015666		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736632											
611515	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		AVEN UPPTAGEN
	02	F4562-000004		1	-	-			KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612
	03	HTEMP-HTE713-					VB			210			
	04	6120878-001							ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	09										RINGAR		
611520	01	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-845-6001		
	02	F6281-001085		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727847											
	04						1200TIM		ME			FK	SE TOMT
	05								FFVAA	FUNKTIONSKONTROLL			RM8-01-3

1990-06-29

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uñ-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611525	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-845-6002		
	02	F6281-000219		1	-	-			KOMP	100	8YTE		
	03	SFA -725333											
	* 04						1200TIM		ME			FK	SE TOMT
	* 05								FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL		RM8-01-3
	* 06												
	* 07						6MÅN		ME		UFM RM8-95-6001		F01
	* 08								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	* 09												
	* 10						24MÅN		ME		UFM RM8-95-6001		F02
	* 11								FVST		FÖRVARING: DMKONSERVERING		
611530	01	BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	2	2	2			ME	FFVAA	UFM RM8-845-6003		
	02	F6281-000220		2	-	-			KOMP	100	8YTE		
	03	SFA -725340											
	* 04						1200TIM		ME			FK	SE TOMT
	* 05								FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL		RM8-01-3
	* 06												
	* 07						6MÅN		ME		UFM RM8-95-6001		F01
	* 08								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	* 09												
	* 10						24MÅN		ME		UFM RM8-95-6001		F02
	* 11								FVST		FÖRVARING: DMKONSERVERING		
611535	01	LINSYSTEM EBK	--	1	1	1	E	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2023		
	02	F6281-000171		1	-	-			KOMP	210	KONTROLL		
	03	SFA -724413											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST		UFM RM8-80-6001		
	06										UFM RM8-848-6002		
	07										KONTROLL, SPEL OCH LIN-		
	08										SPÄNNING		
611540	01	LINA	--	1	1	1		---	ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000447		1	-	-			KOMP	100	8YTE		
	03	SFA -725482											
611544	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-849-6501		
	02	F6281-016311		1	-	-			FVST	210	8YTE AV BUSNING		
	03	SFA -737082											
611546	01	BRÄNSLEFILTER, K	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-841-6002		
	02	F6281-011680		1	-	-			KOMP	100	8YTE		
	03	SFA -730031											
	04												
	05	S40											
611547	01	FILTERINSATS	--	1	1	1	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2039		
	02	F6281-011456		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH 8YTE		
	03	SFA -730034											
	04						EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S40							FFVAL		ULTRALJUDSRENGÖRING		
	01	HYDRAULSYSTEM											
	02	-----											
611550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1			ME	SFA	UFM RM8-851-6001		TYP LUCAS.
	02	F6281-000230		1	-	-			KOMP	100	8YTE		8YTE TILL TYP
	03	SFA -725665											TRW SE UFM
	04												RM8-01-6015
	05						450TIM		ME			S0	SE TOMT RM8-
	06								SFA		ÖVERSYN		01-3
	* 07												
	* 08						6MÅN		ME		UFM RM8-95-6001		F01
	* 09								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	* 10												
	* 11						24MÅN		ME		UFM RM8-96-6001		F02
	* 12								FVST		FÖRVARING: DMKONSERVERING		

1990-06-29

Sida 19

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
611555	01	MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DE	---	BE	SFA	SKI 37 FLYGPLAN		
	02	F6281-014835		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733616											
	04												
	05	S47											
611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-851-6002		TYP TRW.BYTE
	02	F6281-010818		1	-	-			KOMP	100	BYTE		TILL TYP LU-
	03	SFA -733511											CAS SE UFM
	04												RM8-01-6015
	05						1200T IM		ME			SÖ	SE TOMT RM8-
	06								SFA		ÖVERSYN		01-3
	07												
	* 08							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1	
	* 09								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	10												
	* 11						24MÅN		ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2	
	* 12								FVST		FÖRVARING: OMKONSERERING		
611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1			ME	FFVAA	UFM RM8-851-6002		TYP TRW.BYTE
	02	F6281-001454		1	-	-			KOMP	100	BYTE		TILL TYP LUCAS
	03	SFA -728035											SE UFM RM8-01-
	04												6015
	05												
	06						1200T IM		ME			SÖ	SE TOMT RM8-
	07								SFA		ÖVERSYN		01-3
	08												
	* 09							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1	
	* 10								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	11												
	* 12						24MÅN		ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2	
	* 13								FVST		FÖRVARING: OMKONSERERING		
611565	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4			ME	FFVAA	UFM RM8-852-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-007742		4	-	-			KOMP	100	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730332											OCH UTBYTBAR-
	04												HET, SE UFM
	05		ALTFBET:										RM8-852-6001
	06		F6281-000277										
	* 07						VB		ME				
	* 08								FFVAA		REPARATION		
	09												
	* 10							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1	
	* 11								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	12												
	* 13						24MÅN		ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2	
	* 14								FVST		FÖRVARING: OMKONSERERING		
611566	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4			ME	FFVAA	UFM RM8-852-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-000277		4	-	-			KOMP	100	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -727359											OCH UTBYTBAR-
	04												HET, SE UFM
	05		ALTFBET:										RM8-852-6001
	06		F6281-007742										
	* 07						VB		ME				
	* 08								FFVAA		REPARATION		
	09												
	* 10							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1	
	* 11								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	12												
	* 13						24MÅN		ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2	
	* 14								FVST		FÖRVARING: OMKONSERERING		

1990-06-29

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
614025	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2504			
	02	F6400-003732		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300160-10-1											
	04	9300160-101					1800TIM	ME		UFA 37-614-4002	TS		
	05							FVST		TILLSYN:PROVNING			
614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2505			
	02	F6400-065485		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-3											
	04	9301228-103					1800TIM	ME		TUA 37-614-14006	TS		
	05							FFVAL		TILLSYN:RENGÖRING OCH			
	06									KONTROLL .PROVNING			
614035	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2506			
	02	M2870-800320		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300156-10-3											
	04	9300156-103					1800TIM	ME		UFA 37-614-4007	TS		
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING .PROV-			
	06									NING			
614036	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2506			
	02	M2870-800310		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300156-10-2											
	04	9300156-102					1800TIM	ME		UFA 37-614-4007	TS		
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING .PROV-			
	06									NING			
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2509			
	02	F6400-014826		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300937-10-1											
	04	9300937-101					VB	ME		UFA 37-614-4010			
	05							FVST		REPARATION			
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512			
	02	F6400-049034		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-3											
	04	8052008-103					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001			
	05							KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-614-4013			
	08							FVST		REPARATION			
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513			
	02	F6400-049035		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-4											
	04	8052008-104					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001			
	05							KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-614-4013			
	08							FVST		REPARATION			
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2514			
	02	F6400-070819		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04	1760979-102					B	BE		SKI			
	05							KOMP		KONTROLL OCH ÅTERSTÄLL-			
	06									NING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-614-4009			
	09							FVST		REPARATION			

1990-06-29

Sida 24

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
		01 STARTNINGSSYSTEM											
		02 -----											
		03											
		04 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-615-Å400.											
615005	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-050002		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-3					DEFGH			210			
	04	9300951-103							BE		UFS 37-615-2002		
	05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004		
	06										KONTROLL AV MAGNET-		
	07										PLUGGARNA		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-615-2006		
	10								KOMP		UFS 37-615-2007		
	11										BYTE AV OLJA		
	12												
	13						850TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN		
	15												
	16						1700TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	Ö	
	17								FFVAL		ÖVERSYN		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST		REPARATION		
	21												
	22						24MÅN		ME		AIRES OHM 49-21-23	FÖ	
	23								FFVAL		FÖRVARING:OMKONSERVERING		

615010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23								210			
	04	6126101-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07												
	08						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		

		01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-615-Å400 INFÖRTS.											
615015	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-048209		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-2								210			
	04	9300951-102					DEFGH		BE		UFS 37-615-2002		
	05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004		
	06										KONTROLL AV MAGNET-		
	07										PLUGGAR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-615-2006		
	10								KOMP		UFS 37-615-2007		
	11										BYTE AV OLJA		
	12												
	13						850TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN		
	15												
	16						1700TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	Ö	
	17								FFVAL		ÖVERSYN		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST		REPARATION		
	21												
	22						24MÅN		ME		AIRES OHM 49-21-23	FÖ	
	23								FFVAL		FÖRVARING:OMKONSERVERING		

615020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23								210			
	04	6126101-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07												
	08						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		

1990-06-29

Sida 26

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
01 UTGÅR NÅR TOMÅ 37-616-Å996 INFÖRTS.													
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-022144		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04	9300888-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	05		F6400-041428						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							1500TIM	ME		TUA 37-616-14005	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV		
	09										O-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	10										NINGAR.KONTROLLKÖRNING		
	11												
	12							60MÅN	ME		TUA 37-616-14005	F0	
	13								FFVAL		FÖRVARING:KONTROLLKÖR-		
	14										NING		

616020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-880210		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1								210			
	04	8003001-101					VB		ME		UFA 37-616-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007	F0	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	09										RINGAR		

616030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-616-2509		
	02	M1706-880310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1								210			
	04	8003000-101					VB		ME		UFA 37-616-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007	F0	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	09										RINGAR		

616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5											
	04	1701617-305						900TIM	ME		UFA 37-616-4019	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL		
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEFLON-		
	08										PLATTOR		

616034	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2505		
	02	F5200-001452		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	PLESS-R5227-1-1											
	04	9300614-004					EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	05	(E06-008)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							1800TIM	ME		TUA 37-616-14009	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOM-		
	09										MUTATOR.BYTE AV KOLBORS-		
	10										TAR OCH LAGER SAMT		
	11										BROMSBELÄGG I SLIRBROMS.		
	12										SMÖRJNING AV VÄXEL OCH		
	13										DOMKRAFTSSKRUV		
	14												
	15							60MÅN	ME		TUA 37-616-14009	F0	
	16								FFVAL		FÖRVARING:SMÖRJNING		

1990-06-29

Sida 27

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
616040	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2506		
	02	F6400-026402		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002000-10-3								210			
	04	8002000-103					EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	05	(E06-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-616-4012		
	08								FVST		REPARATION		
616045	01	STRYPVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-616-4012		
	02	M2303-550110		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8014000-10-1											
	04	8014000-101											
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3			BE	FFVAL	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301229-10-1											
	04	9301229-101					EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						500TIM		ME		UFA 37-616-4014		TS
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV TÄT-		
	09										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	10										GER		
	11												
	12							60MÅN	ME		UFA 37-616-4014		FÖ
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV TÄT-		
	14										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	15										GER		
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-535010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300548-10-1								210			
	04	9300548-101					VB		ME		UFA 37-616-4015		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4015		FÖ
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
	09										RINGAR		
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065790		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1728012-10-2											
	04	1728012-102					GH		ME		UFA 37-616-4016		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3			BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065789		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04	1727528-102					GH		ME		UFA 37-616-4017		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
616080	01	KEDJA	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-616-2014		
	02	F5518-000023		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	RENOL-185070/662											
	04	6124163-001					GH		ME				
	05								FVST		KASSERAS		
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
	02	-----											
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1			BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-065097		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4								210			
	04	8421001-104					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST		REPARATION		

1990-06-29

Sida 28

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-vrning					
				4	5	6			Åtgärd av I fred. krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-617-2503			
	02	F6400-072377		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8404000-10-2								210			
	04	8404000-102					FGH	BE		UFS 37-8010-2001			
	05	(E07-003)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-617-4002			
	08							FVST		PROVNING			
617019	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-617-2504			
	02	F6400-072438		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9202818-15-3											
	04	9202818-153					FGH	BE		UFS 37-8010-2001			
	05	(E07-010)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMO- MENTET			
	06												
	07												
	08												
	09						1350TIM	ME		TUA 37-617-14006	Ö		
	10							FFVAL		ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING			
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						60MÅN	ME		TUA 37-617-14006	FÖ		
	16							FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR SMÖRJNING			
	17												
	18												
617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3	---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502			
	02	F6400-071409		3	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-4								210			
	04	8211000-104					FGH	BE		UFS 37-617-2008			
	05	(H06-006, -006, -007)						KOMP		SMÖRJNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-104-4002			
	08							FVST		REPARATION			
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3	---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502			
	02	F6400-003430		3	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-2								210			
	04	8211000-102	ALTFBET:				FGH	BE		UFS 37-617-2008			
	05	(H06-006, -006, -007)	F6400-071409					KOMP		SMÖRJNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-104-4002			
	08							FVST		REPARATION			