

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611080
o	Fläktmantel	611087
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611130
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
o	Startningssystem	611190
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utlloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611469
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

1) Helt omarbetad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de adresser som har hänvisning till separat AF beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata AF

[illegible]

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				Åtgärd av i fred krig	
				4	5	6			7	8	9		Arbetsvolym (Mantimmar)
		01 KOMPRESSOR LT											
		02 -----											
1035	01	KOMPRESSOR LT	--	1	1	1	1)	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2008		
	02	F6281-011048		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -727526											
	04						1)		ME		UFM RM 8 133-6004		1) SE
	05								FVST	210	KONTROLL MED ENDOSKOP		AF RM 8 13-2
	06										SKOVLAR 4-7		
611040	01	FLÄKTHUS B	--	1	1	1	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 131-6002		
	02	F6281-010213		1	-	-			FVST	210	KONTROLL		
	03	SFA -730236											
	04						VB		ME		UFM RM 8 131-6501		
	05								FVST	210	URPUTSNING		
611045	01	FLÄKTHUS F	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
	02	F6281-011105		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -730235											
	04						VB		ME		UFM RM 8 131-6002		
	05								FVST	210	KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM 8 131-6501		
	08								FVST	210	URPUTSNING		
1050	01	LEDSENEKRANS 1	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
	02	F6281-008420		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -730196											
	04						VB		ME		UFM RM 8 131-6002		
	05								FVST	210	KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM 8 131-6501		
	08								FVST	210	URPUTSNING		
1055	01	LEDSENEKRANS Y	--	1	1	1		---	ME	VAS	UF RM 8A 13-1:3		SERVICELAG
	02	F6281-000035		1	-	-			FVST	210	UF RM 8A 13-7:45		
	03	SFA -622243									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM 8 131-6002		
	06								FVST	210	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM 8 131-6501		
	09								FVST	210	URPUTSNING		
611060	01	KOMPRESSORHJUL 1	--	1	1	1	1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
	02	F6281-014594		1	-	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING. EV BYTE		1) SE AF
	03	SFA -735027											RM 8 13-3
	04												RM 8 13-4
	05												RM 8 13-514
	06												RM 8 01-6
611065	01	KOMPRESSORSKOVEL 1	--	30	30	30	VB	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2008		
	02	F6281-012065		30	-	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734535A											
	04						VB		ME		UFM RM 8 133-6001		
	05								FVST		BEDÖMNING AV SKADOR		
	06												
	07						VB		BE/ME		UFM RM 8 133-6501		UTFÖRS AV FVST
	08								KOMP		URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		SE
	09								FVST				AF RM 8 13-2
	10												
1070	01	KOMPRESSORHJUL 2	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
	02	F6281-014595		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -735028											

UPPHÅVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS		Anteck	
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6									
				7	8	9									
611075	01	..KOMPRESSORSKOVEL 2	--	42	42	42	VB	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2008				
	02	F6281-012090		42	-	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR				
	03	SFA -734538													
	04						VB		ME		UFM RM 8 133-6001				
	05								FVST		BEDÖMNING AV SKADOR				
	06														
	07						VB		BE/ME		UFM RM 8 133-6501				
	08								KOMP	210	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN			UTFÖRS A	
	09								FVST					SE	
	10													AF RM 8	

	01	KOMPRESSOR HT													
	02	-----													
611076	01	KOMPRESSORSKOVEL 13	--	74	74	74	VB	---	BE/ME	VAS	UFS FPL 37 611-2008			UTFÖRS A	
	02	F6281-005533		74(74)	-	-			KOMP	100	UFM RM 8 143-6001			SE	
	03	SFA -727888							FVST		BEDÖMNING AV SKADOR			AF RM 8	

611077	01	LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1 1)		---	BE/ME	VAS	UFS FPL 37 611-2056			1) UTFÖR	
	02	F6281-000159		1	-	-			KOMP	100	UFM RM 8 143-6002			FVST, SE	
	03	SFA -724266							FVST		BEDÖMNING AV SKADOR			AF RM 8	

611078	01	LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1 1)		---	BE/ME	VAS	UFS FPL 37 611-2056			1) UTFÖR	
	02	F6281-001428		1	-	-			KOMP	100	UFM RM 8 143-6002			FVST, SE	
	03	SFA -726445							FVST		BEDÖMNING AV SKADOR			AF RM 8	

	01	LUFTFÖRDELARE													
	02	-----													
611079	01	LEDSKENEKRANS 13	--	1	1	1	VB	---	BE/ME	VAS	UFS FPL 37 611-2008			UTFÖRS A	
	02	F6281-015985		1 (1)	-	-			KOMP	100	UFM RM8-15-6001			SE	
	03	SFA -737480							FVST		KONTROLL LEDSKENOR			AF RM 8	

	01	BRÄNNKAMMARE													
	02	-----													
	03														
	04	UTGÅR NÄR MF RM 8 16-Å460 INFÖRTS.													
611080	01	STICKLÄGETÄNDARE	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2519				
	02	F6281-014765		1 (1)	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SFA -735996													
	04								ME		UFM RM 8 16-6001				
	05								FVST		BYTE				
	06														
	07						EFGH		BE		UFS FPL 37 611-2061			ÄVEN NÄR	
	08								KOMP		KONTROLL OCH RENSNING			TORN TIL	
	09													LIGT TAS	
	10						EFGH		ME		UFM RM 8 16-6005			FPL	
	11								FVST		RENSNING OCH KONTROLL				
	12														
	13						VB		ME		UF RM 8 16-1:00				
	14								VAS	310	REPARATION				

	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 16-Å460.													
611081	01	STICKLÄGETÄNDARE	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2519				
	02	F6281-016312		1 (1)	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SFA -736071													
	04								ME		UFM RM 8 16-6001				
	05								FVST		BYTE				
	06														
	07						EFGH		BE		UFS FPL 37 611-2061			ÄVEN NÄR	
	08								KOMP		KONTROLL			TORN TIL	
	09													LIGT TAS	
	10						EFGH		ME		UFM RM 8 16-6005			FPL	
	11								FVST		KONTROLL				
	12														
	13						VB		ME		UF RM 8 16-1:00				
	14								VAS	310	REPARATION				

1993-06-11

Sida 6

OPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611082	01	BRK MANTEL YTTRE	--	1	1	1	1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 16-6009		1) SE
	02	F6281-015952		1	-	-			FVST	210	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 16-504
	03	SFA -737190											
611083	01	BRK MANTEL INRE	--	1	1	1	1)	---	ME	VAS	UFM RM 8 16-6010		1) SE AF
	02	F6281-014669		1	-	-			FVST	210	KONTROLL ÖFP		RM 8 16-1
	03	SFA -735990											
	04						1)		ME		UFM RM 8 16-6011		
	05								FFVML	210	KONTROLL ÖFP		SERVICELAG
	01	FLÄKTMANTEL											
	02	-----											
611087	01	FLÄKTMANTEL B	--	1	1	1	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 19-6001		
	02	F6281-001386		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -726281											
611090	01	PROFILKÅPA	--	2	2	2	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 19-6001		
	02	F6281-015633		2	(1)	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		
	03	SFA -736673											
611095	01	PROFILKÅPA	--	2	2	2	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 19-6001		
	02	F6281-015643		2	(1)	-			FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		
	03	SFA -736674											
	01	TURBINSTATOR HT											
	02	-----											
611100	01	MANTELHALVA	--	2	2	2		---	ME	VAS	UFM RM 8 16-6002		
	02	F6281-001072		2	(2)	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -726778											
611104	01	TURBINLEDSKENA 1	--	53	53	53	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 20-6002		
	02	F6281-015767		53	-	-			FVST	210	KONTROLL		
	03	SFA -736843											
611105	01	TURBINLEDSKENA	--	53	53	53		---	ME	VAS	UFM RM 8 20-6006		TILLÄTNA KOM- BINATIONER
	02	F6281-015744		53	-	-			FVST	210	BYTE		OCH UTBYTBAR-
	03	SFA -736854											HET SE UFM
	04						VB		ME		UFM RM 8 20-6007		RM 8 01-6015
	05	STRÅLKYLDA							FVST	210	KONTROLL		
611106	01	TURBINTÄTRING 1,Y		1	1	1	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 20-6007		
	02	F6281-016306		1	-	-			FVST	210	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -737716											
	01	TURBINROTOR HT											
	02	-----											
611107	01	TURBINSKOVEL 1		80	80	80	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 21-6001		
	02	F6281-017611		80	-	-			FVST	210	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -738441											
	01	STATIV BAKRE MED CENTRALKON											
	02	-----											
611110	01	STATIV B	--	1	1	1	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 23-6003		
	02	F6281-006953		1	-	-			FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION		
	03	SFA -721304											
	04						VB		ME		UFM RM 8 23-6004		
	05								FVST	210	ÅTGÄRDER VID OLJELÄCK- NING		
	06												

OPPHÅVD

1993-06-11

Sida 7

Adress Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteck
			1	2	3	Drift	För- varing						
			4	5	6								
			7	8	9			Åtgärd av i krig		Åtgärd			
611115	01 CENTRALKON 02 F6281-013596 03 SFA -7257950 04 05	--	1	1	1		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6002 BYTE			
				1 (1)	-								
						VB		ME FVST		UFM RM 8 23-6003 KONTROLL, EV REPARATION			
611120	01 UTLOPPSLEDSENA 02 F6281-016031 03 SFA -737231 04 05	--	21	21	21		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6005 BYTE			
				21	-								
						VB		ME FVST		UFM RM 8 23-6006 KONTROLL, EV REPARATION			
611125	01 UTLOPPSLEDSENA 02 F6281-016032 03 SFA -737232	--	6	6	6	VB	---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6006 KONTROLL			
				6	-								
611126	01 RÖR 02 F6281-016161 03 SFA -737625 04 05 PT7	--	1	1	1		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6008 BYTE			
				1 (1)	-								
						VB		ME FVST		UFM RM 8 23-6003 KONTROLL			
611127	01 RÖRLEDNING 02 F6281-001156 03 SFA -626238 04 05 PT7	--	1	1	1		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6008 BYTE			
				1 (1)	-								
						VB		ME FVST		UFM RM 8 23-6003 KONTROLL			
611128	01 LÖJERÖR Y 02 F6281-001155 03 SFA -626234	--	1	1	1		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 23-6009 BYTE			
				1 (1)	-								
	01 VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1 02 -----												
611130	01 VÄXEL F 02 F6281-000172 03 SFA -724416 04 05	UE	1	1	1		---	BE KOMP	VAS 100	UFS FPL 37 611-2520 BYTE			
				1	-								
								ME FVST		UFM RM 8 25-6001 BYTE			
611135	01 RETUROLJEPUMP 02 F6281-001373 03 SFA -624164 04 05 LAGER 1 06 07 08	--	1	1	1		---	BE KOMP	VAS 100	UFS FPL 37 611-2520 BYTE			
				1 (1)	-								
								ME FVST		UFM RM 8 25-6002 BYTE			
						VB		ME VAS		UF RM 8A 25-1:00 REPARATION			
									310				
	01 VÄXELLÅDA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR 02 -----												
611140	01 VÄXELLÅDA 02 F6281-000251 03 SFA -725391 04 05 06 07 08	UE	1	1	1		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 27-6001 BYTE			TILLÄTNA BINATION OCH UTBY HET SE U RM 8 01-
				1	-								
						1)		ME VAS		UF RM 8A 01-1:02 ÖVERSYN	SÖ		1) SE AF RM 8
611145	01 BRÖTTKOPPLING 02 F6281-000444 03 SFA -724825	--	1	1	1		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 98-6001 BYTE			
				1 (1)	-								

1993-06-11

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i krig		Åtgärd			
UPPHÄVD	611160	01 .DIFFTRYCKINDIKATOR	--		1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2513		
		02 F6281-007620			1	-	-			KOMP		BYTE		
		03 SFA -727389												
		04								ME		UFM RM 8 27-6005		
		05 S37								FVST	210	BYTE		
		06												
		07						VB		ME		UF RM 8A 27-4:25		
		08								VAS	310	REPARATION		
UPPHÄVD	611165	01 .FILTER	--		1	1	1	DEFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2018		
		02 F6281-014035			1	(1)	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
		03 SFA -735798												
		04												
		05 S19 ENGÅNGSFILTER												
UPPHÄVD	611170	01 .OLJETRYCKSREGULATOR	--		1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2521		
		02 F6281-015636			1	(1)	-			KOMP		BYTE		
		03 SFA -736704												
		04								ME		UFM RM 8 27-6004		
		05								FVST	210	BYTE		
		06												
		07						VB		ME		UFM RM 8A 27-4:08		
		08								VAS	310	REPARATION		
UPPHÄVD	611175	01 .RETURDLJEPUMP	UE		1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 27-6003		
		02 F6281-014585			1	(1)	-			FVST	210	BYTE		
		03 SFA -735484												
UPPHÄVD	611180	01 .SNABBKOPPLING,K	--		1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 614-2511		
		02 F6281-015010			1	(1)	-			KOMP		BYTE		
		03 SFA -736259												
		04 HTE -711-115-K						EFGH		BE		UFS FPL 37 611-2005		
		05								KOMP		KONTROLL		
		06												
		07						VB		ME		UFA FPL 37 614-4011		
		08								FVST	210	REPARATION		
UPPHÄVD	611185	01 .TRYCKOLJEPUMP			1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2515		
		02 F6281-016253			1	-	-			KOMP		BYTE		
		03 SFA -737471												
		04								ME		UFM RM 8 27-6002		
		05								FVST	210	BYTE		
		06												
		07						VB		ME		UF RM 8A 27-1:00		
		08								VAS	310	REPARATION		
01 INSÄNDS VIA VAS TILL FFVAL.														
UPPHÄVD	611187	01 .BAKRE DRIVAXEL	UE		1	1	1			ME	FFVAL	UFM RM 8 98-6006		SE TEXTRAD
		02 F6400-071840			1	-	-			FVST	210	BYTE		
		03 SAAB -9302083-10-1												
		04 9302083-101						250TIM		BE		UFS FPL 37 00-2007		SM
		05								KOMP		SMÖRJNING AV LAGER		
		06 ÄVEN UPPTAGEN												
		07 I GRUPP 613						DEFGH		BE		UFS FPL 37 613-2008		
		08								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
		09												
		10						1)		ME		TUA FPL 37 613-14005		TS
		11								FFVAL		TILLSYN		1) SE AF
		12												RM 8 01-3
		13							60MÅN	ME		TUA FPL 37 613-14005		SE TEXTRAD
		14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ SE TEXTRAD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 9

Adress Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteck
			1	2	3	Drift	För- varing						
			4	5	6								
			7	8	9			Åtgärd av i krig		Åtgärd			
01 STARTNINGSSYSTEM													
02 -----													
611190	01 TÄNDBOX		2	2	2		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2505			
	02 F6281-016835		2	-	-			KOMP		BYTE			
	03 SFA -737762												
	04							ME		UFM RM 8 31-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			

611195	01 TÄNDSTIFT	--	2	2	2		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2506			
	02 F2627-000022		2	-	-			KOMP		BYTE			
	03 CHAMP-AA-63S												
	04 SFA -90574							ME		UFM RM 8 32-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	10					VB		ME		UFM RM 8 32-6002			
	11							FVST	210	KONTROLL			

611200	01 SLOCKN KÄNNARE	UE	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2522			
	02 F6281-000142		1 (1)	-				KOMP		BYTE			
	03 SFA -722064												
	04							ME		UFM RM 8 33-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07					VB		ME		UF RM 8A 30-1:00			
	08							VAS	310	REPARATION			

611205	01 TÄNDKABEL H	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2507			
	02 F6281-000112		1 (1)	-				KOMP		BYTE			
	03 SFA -626645												
	04							ME		UFM RM 8 34-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	10					VB		ME		UF RM 8A 30-1:00			
	11							VAS	310	REPARATION			

611210	01 TÄNDKABEL V	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2507			
	02 F6281-000111		1 (1)	-				KOMP		BYTE			
	03 SFA -626644												
	04							ME		UFM RM 8 34-6001			
	05							FVST	210	BYTE			
	06												
	07					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	10					VB		ME		UF RM 8A 30-1:00			
	11							VAS	310	REPARATION			

1993-06-11

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7		8	9	
		01 BRÄNSLESYSTEM GG											
		02 -----											
1215	01	BR INKOPPL VENTIL	UE	1	1	1			BE	VAS	UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-000192		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -724859											
	04								ME		UFM RM 8 42-6001		
	05								FVST	210	BYTE		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM 8A 40-4:03		
	08								VAS	310	REPARATION		
	09												
	10						6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F01	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12										TROLL		
	13												
	14						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F02	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16										KONSERVERING		

		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 43-Å382.											
611221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 43-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-015842		1	-	-			FVST	210	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -736913											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM 8 01-6015
	06												
	07						1)		ME		UF RM 8A 40-4:02	S0	1) SE
	08								VAS		FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
	09												
	10						6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F01	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12										TROLL		
	13												
	14						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F02	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16										KONSERVERING		

		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 43-Å382 ÄR INFÖRD.											
611222	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 43-6001		
	02	F6281-007727		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -730262											
	04						1)		ME		UF RM 8A 40-4:02	S0	1) SE
	05								VAS		FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3
	06												
	07						6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F01	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09										TROLL		
	10												
	11						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F02	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13										KONSERVERING		

611225	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2012		
	02	F6281-000442		1	(1)	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						VB		ME		UFM RM 8 40-6001		
	05	S2							FVST	210	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT		
	06										BRÄNSLESYSTEM		
	07												
	08						EFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001		
	09								FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING		

1230	01	.SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1	---	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2516		
	02	F6281-007101		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -722380											
	04								ME		UFM RM 8 431-6001		
	05								FVST	210	BYTE		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Antecel
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd				
611295	01	LINA Y F	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 48-6001		
	02	F6281-000397		1	(1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -623496												
611300	01	LINA Y B	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 48-6001		
	02	F6281-000398		1	(1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -623497												
611305	01	LINA	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 848-6001		
	02	F6281-000393		1	(1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -623439												
611310	01	LINA	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 848-6001		
	02	F6281-000394		1	(1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -623440												
611315	01	LINA	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 848-6001		
	02	F6281-000448		1	(1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -725484												
611320	01	LINA	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 848-6001		
	02	F6281-000406		1	(1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -626824												
	01	OLJESYSTEM												
	02	-----												
611325	01	OLJETANK	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 51-6001		TILLÄTNA
	02	F6281-010026		1	-	-				FVST	210	BYTE		BINATION
	03	SFA -730865												OCH UTBY
	04						1)			ME		UFM RM 8 51-6003	RA	HET SE U
	05									FVST		KONTROLL		RM 8 01-
	06													
	07													1) SE AF
	08													RM 8 5
611340	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	1	1	1				ME	VAS	UFM RM 8 531-6001		
	02	F6281-000180		1	-	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -724562												
	04						1)			ME		UF RM 8A 50-4:07	S0	1) SE AF
	05	BRÄNSLE								VAS		ÖVERSYN		RM 8 01-
	06													
	07							6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F01	
	08									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09											TROLL		
	10													
	11							24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001	F02	
	12									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13											KONSERVERING		
611345	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			---	BE	VAS	UFS FPL 37 614-2510		
	02	F6281-015011		1	(1)	-				KOMP		BYTE		
	03	SFA -736258												
	04	HTE -711-114-K					EFGH			BE		UFS FPL 37 611-2005		
	05									KOMP		KONTROLL		
	06	FAST DEL												
	07						VB			ME		UFA FPL 37 614-4011		
	08									FVST	210	REPARATION		
611350	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-010825		1	(1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -733156												
	04						1)			ME		VFA 195255	FK	1) SE AF
	05									VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-

1993-06-11

Sida 14

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd fred	av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
611352	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1		---	BE	VAS	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-000182		1	(1)	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -724564											
	04						1)		ME		VFA 195255	FK	1) SE AF
	05								VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3

	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSREG	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 671-6001		
	02	F6281-000318		1	(1)	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -727454											
	04						1)		ME		VFA 195339	FK	1) SE AF
	05								VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06												
	07							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09										TROLL		
	10												
	11							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM		
	13										KONSERVERING		

611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 672-6001		
	02	F6281-014466		14	(14)	-			FVST	210	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SFA -730454											

1365	01	FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2016		
	02	F6281-007920		1	(1)	-			KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074									BYTE		
	04												
	05	S17											

	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2		---	ME	VAS	UFM RM 8 68-6001		
	02	F6281-001383		2	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -725978											
	04						CDEFGH		BE		UFS FPL 37 611-2006		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UF RM 8A 68-3:05		
	08								VAS	310	REPARATION		

	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 701-6005		
	02	M2921-116010		1	(1)	-			FVST	210	BYTE		
	03	SAAB -9300271-10-1											
	04	9300271-101					VB		ME		UFA FPL 37 862-4013		
	05								FVST	210	PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		COURTER OHM18-1526-2		
	08								VAS	310	REPARATION		

611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2508		
	02	M2962-120010		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -90556											
	04												
	05	OLJA							ME		UFM RM 8 701-6001		
	06								FVST	210	BYTE		
	07												
	08						VB		ME		UFA FPL 37 862-4010		
	09								FVST	210	PROVNING		
	10						VB		ME		UF RM 8A 70-1:00		
	11								VAS	310	PROVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck		
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i krig	Åtgärd
				4	5	6						7			
611384	01	OLJETRYCKGIVARE	--	1	1	1			BE	VAS	UFS FPL 37 611-2501				
	02	F6281-014160		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	SFA -735889													
	04								ME		UFM RM 8 701-6002				
	05	OLJA							FVST	210	BYTE				
	06														
	07						VB		ME		UFA FPL 37 862-4014				
	08								FVST	210	KONTROLL				
	09														
	10						VB		ME		UF RM 8A 70-1:00				
	11								VAS	310	REPARATION				
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4			ME	VAS	UFM RM 8 701-6003				
	02	F6281-013701		4	(8)	-			FVST	210	BYTE				
	03	SFA -735045													
	04						EFGH		BE		UFS FPL 37 611-2031				
	05								KOMP		KONTROLL				
	06														
	07						VB		ME		UFM RM 8 701-6009				
	08								FVST	210	PROVNING				
611395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2			BE	VAS	UFS FPL 37 611-2503				
	02	M2951-769010		2	(2)	-			KOMP		UFS FPL 37 611-2504				
	03	SFA -90575									BYTE				
	04														
	05	NH/NL							ME		UFM RM 8 701-6004				
	06								FVST		UFM RM 8 701-6006				
	07									210	BYTE				
	08														
	09						1)		ME		VFA 195240	FK	1) SE AF		
	10								VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-		
611400	01	KABELSELE 1	--	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 709-6003				
	02	F6281-015266		1	-	-			FVST	210	BYTE				
	03	SFA -736411													
	04						VB		ME		UFM RM 8 709-6005				
	05								FVST	210	PROVNING				
	06														
	07						VB		ME		UFM RM 8 709-6010				
	08								FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09														
	10														
	11						VB		ME		UFM RM 8 709-6501				
	12								FVST	210	PROVISORISK REPARATION				
611405	01	KABELSELE 2	--	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 709-6004				
	02	F6281-015267		1	-	-			FVST	210	BYTE				
	03	SFA -736412													
	04						VB		ME		UFM RM 8 709-6006				
	05								FVST	210	PROVNING				
	06														
	07						VB		ME		UFM RM 8 709-6010				
	08								FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09														
	10														
	11						VB		ME		UFM RM 8 709-6501				
	12								FVST	210	PROVISORISK REPARATION				
611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 25-6001				
	02	F6281-005721		1	-	-			FVST	210	BYTE				
	03	SFA -725543													
	04						VB		ME		UFM RM 8 709-6008				
	05								FVST	210	PROVNING				
	06														
	07						VB		ME		UFM RM 8 709-6011				
	08								FVST	210	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09														
	10														
	11						VB		ME		UFM RM 8 709-6502				
	12								FVST	210	PROVISORISK REPARATION				

1993-06-11

Sida 16

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHAVD

UPPHAVD

UPPHAVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i krig		Åtgärd			
11410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 709-6001			
	02	F6281-001388		1	-	-			KOMP	210	BYTE			
	03	SFA -726309												
	04						VB		ME		UFM RM 8 709-6009			
	05								FVST	210	PROVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFM RM 8 709-6012			
	08								FVST	210	KONTROLL(BEDÖMNING AV			
	09										SKADOR)			
	01	EFTERBRÄNNKAMMARE												
	02	-----												
611415	01	EBK	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 80-6001			
	02	F6281-000322		1	-	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -727477												
	01	DIFFUSORDEL EBK												
	02	-----												
611420	01	DIFFUSORDEL	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 81-6001			
	02	F6281-000860		1	-	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -726654												
	04						VB		ME		UFM RM 8 81-6002			
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
1427	01	FLAMHÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2509			
	02	F6281-011670		1	(1)	-			KOMP		BYTE			
	03	SFA -734159												
	04								ME		UFM RM 8 811-6001			
	05								FVST	210	BYTE			
	06													
	07						VB		ME		UFM RM 8 811-6002			
	08								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
	01	UTGÅR NÄR MF RM 8 81-Å418 INFÖRTS.												
611430	01	SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2517			
	02	F6281-001429		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SFA -726903												
	04								ME		UFM RM 8 812-6001			
	05								FVST	210	BYTE			
	06													
	07						VB		ME		UFM RM 8 812-6002			
	08								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 81-Å418.												
611431	01	SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2517			
	02	F6281-015997		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SFA -737485												
	04								ME		UFM RM 8 812-6001			
	05								FVST	210	BYTE			
	06													
	07						VB		ME		UFM RM 8 812-6002			
	08								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
611435	01	SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6001			
	02	F6281-000207		1	-	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -725175												
	04						VB		ME		UFM RM 8 812-6002			
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			
440	01	SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6001			
	02	F6281-000209		1	-	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -725205												
	04						VB		ME		UFM RM 8 812-6002			
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION			

UPPHAVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
611445	01	.SPRIDARE ZON 3	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 812-6001		
	02	F6281-005534		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -728002											
	04						VB		ME		UFM RM 8 812-6002		
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION		
	01	BRÄNNKAMMARE EBK											
	02	-----											
611450	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 83-6001		
	02	F6281-001380		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -725289											
	04						VB		ME		UFM RM 8 82-6003		
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION		
611455	01	.BRK MANTEL EBK	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 83-6001		
	02	F6281-011071		1 (1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -733451											
	04						VB		ME		UFM RM 8 82-6003		
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION		
611460	01	.FLAMRÖR EBK	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 82-6002		
	02	F6281-001384		1 (1)	-				FVST	210	BYTE		
	03	SFA -726097											
	04						VB		ME		UFM RM 8 82-6003, -6501		
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION		
	01	UTLOPPSDEL EBK											
	02	-----											
611465	01	UTLOPPSDEL EBK	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 83-6001		
	02	F6281-000133		1	-	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -721780											
	04						VB		ME		UFM RM 8 83-6002		
	05								FVST	210	KONTROLL, EV REPARATION		
	01	BRÄNSLESYSTEM EBK											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM MF RM 8 841-Ä480											
611469	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 841-6002		
	02	F6281-016522		1 (1)	-				FVST	210	UFM RM 8 27-6007		
	03	SFA -738013									BYTE		
	04												
	05						1)		ME		VFA 195259	TS	1) SE
	06								VAS		TILLSYN		AF RM 8
	07												
	08						1)		ME		UF RM 8A 84-4:03	SÖ	
	09								VAS		ÖVERSYN		
	10												
	11							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	13										TROLL		
	14												
	15							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	16								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	17										KONSERVING		

1993-06-11

Sida 18

PPHAAVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9								
		01	UTGÅR NÄR MF RM 8 841-A480 ÄR INFÖRD.											
611470	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 841-6002			
	02	F6281-000321		1	-	-			FVST	210	UFM RM 8 27-6007			
	03	SFA -727438									BYTE			
	04													
	05						1)		ME		VFA 195259		TS	1) SE
	06								VAS		TILLSYN			AF RM 8 01-3
	07													
	08						1)		ME		UF RM 8A 84-4:03		SÖ	
	09								VAS		ÖVERSYN			
	10													
	11							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	13													
	14													
	15							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	16								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	17													
611480	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 842-6001			
	02	F6281-007728		1	-	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -730266												
	04						1)		ME		VFA 195639		FK	1) SE AF
	05								VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL			RM 8 01-3
	06													
	07						6MAN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST		FÖRVARING: KONTROLL			
	09													
	10						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	11								FVST		FÖRVARING: OMKONSERVERING			
611485	01	AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2529			VIDÖPPNING
	02	F6281-013642		1	-	-			KOMP		BYTE			UTLOPPSMUN- STYCKE
	03	SFA -725875												
	04								ME		UFM RM 8 842-6002			
	05								FVST	210	BYTE, KONTROLL OCH JUSTERING			
	06													
611490	01	FILTER S2S8	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2015			
	02	F6281-000442		1	(1)	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -722111												
	04						DEFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001			
	05	S8							FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING			
	06													
	07						VB		ME		UFM RM 8 40-6001			
	08								FVST	210	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	09													
611500	01	TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1		---	ME	VAS	UFM RM 8 842-6004			
	02	F6281-000249		1	(1)	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -722855												
	04						VB		ME		UFM RM 8 842-6007			
	05								FVST	210	KONTROLL AV KULLÄNK			
611505	01	AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 843-6002			
	02	F6281-007639		1	-	-			FVST	210	BYTE			
	03	SFA -729590												
	04						1)		ME		VFA 195396		FK	1) SE AF
	05								VAS	310	FUNKTIONSKONTROLL			RM 8 01-3
	06													
	07						6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	09													
	10													
	11						24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	13													
61506	01	FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2043			
	02	F6281-015204		1	(1)	-			KOMP	210	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -736367												
	04						EFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001			
	05	S51							FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING			

PPHAAVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 19

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck			
			1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
			4	5	6										
			7	8	9										
611510	01 .BACKVENTIL 02 F6281-015666 03 SFA -736632 04 05	--	1	1	1		---	BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 611-2518 BYTE					
				1 (1)	-			ME FVST	210	UFM RM 8 843-6003 BYTE					
611515	01 .SNABBKOPPLING 02 F4562-000004 03 HTEMP-HTE713- 04 6120878-001 05 06 FAST DEL 07 08 ÄVEN UPPTAGEN 09 I GRUPP 612	--	1	1	1			BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 612-2503 BYTE					
				1 (1)	-			ME FVST	210	UFA FPL 37 612-4001 REPARATION					
							VB	ME FVST		UFA FPL 37 612-4001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
							72MÅN	ME FVST							
611520	01 BRÄNSLEVENTIL 1 EBK 02 F6281-001085 03 SFA -727847 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	UE	1	1	1			ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 845-6001 BYTE					
				1	-		1)	ME VAS	310	VFA 195330 FUNKTIONSKONTROLL	FK	1) SE AF RM 8 01-			
								ME FVST		UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	FÖ1				
							6MÅN	ME FVST							
							24MÅN	ME FVST		UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	FÖ2				
611525	01 BRÄNSLEVENTIL 2 EBK 02 F6281-000219 03 SFA -725333 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	UE	1	1	1			ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 845-6002 BYTE					
				1	-		1)	ME VAS	310	VFA 195270 FUNKTIONSKONTROLL	FK	1) SE AF RM 8 01-			
								ME FVST		UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	FÖ1				
							6MÅN	ME FVST							
							24MÅN	ME FVST		UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	FÖ2				
611530	01 BRÄNSLEVENTIL 3 EBK 02 F6281-000220 03 SFA -725340 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	UE	2	2	2			ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 845-6003 BYTE					
				2	-		1)	ME VAS	310	VFA 195271 FUNKTIONSKONTROLL	FK	1) SE AF RM 8 01-			
								ME FVST		UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	FÖ1				
							6MÅN	ME FVST							
							24MÅN	ME FVST		UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	FÖ2				
611535	01 LINSYSTEM EBK 02 F6281-000171 03 SFA -724413 04 05 06 07	--	1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	VAS	UFS FPL 37 611-2023 KONTROLL					
				1 (1)	-			ME FVST	210	UFM RM 8 80-6001 UFM RM 8 848-6002 KONTROLL, SPEL OCH LIN- SPÄNNING					
							VB								
611540	01 .LINA 02 F6281-000447 03 SFA -725482	--	1	1	1		---	ME FVST	VAS 210	UFM RM 8 848-6001 BYTE					
				1 (1)	-										

1993-06-11

Sida 20

UPPHAV

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
611544	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 849-6502		
	02	F6281-016311			1	(1)	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -737082						EFGH		BE		UFS FPL 37 611-2005		
	04									KOMP		KONTROLL		
	05													
	06													
	07							VB		ME		UFM RM 8 849-6501		
	08									FVST	210	BYTE AV BUSSNING		
611546	01	BRÄNSLEFILTER	--	1	1	1			---	ME	VAS	UFM RM 8 841-6002		
	02	F6281-011680			1	(1)	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -730031												
	04													
	05	S40												
611547	01	FILTERINSATS	--	1	1	1	EFGH		---	BE	VAS	UFS FPL 37 611-2039		
	02	F6281-011456			1	(1)	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -730034						EFGH		ME		UFA FPL 37 611-4001		
	04									FVST	210	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	05	S40												
	01	HYDRAULSYSTEM												
	02	-----												
1550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1				ME	VAS	UFM RM 8 851-6001		TYP LUCAS.
	02	F6281-000230		1	-	-				FVST	210	BYTE		BYTE TILL TYP
	03	SFA -725665												TRW SE UFM
	04													RM 8 01-6015
	05						1)			ME				1) SE
	06									VAS		LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING	LB	AF RM 8 01-3
	07													
	08							6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	09									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	10											TROLL		
	11													
	12							24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	13									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	14											KONSERVERING		
611555	01	MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DEFGH		---	BE	VFA	UFS FPL 37 611-2036		
	02	F6281-014835		1	-	-				KOMP		KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733616												
	04													
	05	S47												
611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1				BE	VAS	UFS FPL 37 611-2524		
	02	F6281-010818			1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SFA -733511												
	04									ME		UFM RM 8 851-6002		
	05									FVST	210	BYTE		
	06													
	07						1)			ME		UF RM 8A 85-4:01	SÖ	1) SE
	08									VAS		ÖVERSYN		AF RM 8 01-3
	09													
	10						VB			ME		UF RM 8A 85-4:01		
	11									VAS	310	REPARATION		
	12													
	13							6MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	14									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	15											TROLL		
	16													
	17							24MÅN		ME		UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	18									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	19											KONSERVERING		

UPPHAV

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 21

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteck		
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i krig		Åtgärd	DIDAS
															4
611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1			BE	VAS	UFS FPL 37 611-2524				
	02	F6281-001454		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SFA -728035													
	04								ME		UFM RM 8 851-6002				
	05								FVST	210	BYTE				
	06														
	07						1)		ME		UF RM 8A 85-4:02	SÖ	1) SE		
	08								VAS		ÖVERSYN		AF RM 8 (		
	09														
	10						VB		ME		UF RM 8A 85-4:02				
	11								VAS	310	REPARATION				
	12														
	13							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1			
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL				
	15														
	16														
	17							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2			
	18								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	19														
611565	01	MANÖVERCYL INDER	UE	4	4	4			ME	VAS	UFM RM 8 852-6001		TILLÄTNA		
	02	F6281-007742		4	-	-			FVST	210	BYTE		BINATIONI		
	03	SFA -730332										OCH UTBY			
	04											HET, SE I			
	05											RM 8 852			
	06							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1			
	07								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL				
	08														
	09														
	10							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2			
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	12														
611566	01	MANÖVERCYL INDER	UE	4	4	4			ME	VAS	UFM RM 8 852-6001		TILLÄTNA		
	02	F6281-000277		4	-	-			FVST	210	BYTE		BINATIONI		
	03	SFA -727359										OCH UTBY			
	04											HET, SE I			
	05											RM 8 852			
	06							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1			
	07								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL				
	08														
	09														
	10							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2			
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	12														
		01 TÄNDSYSTEM EBK													
		02 -----													
611570	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1			ME	VAS	UFM RM 8 861-6001				
	02	F6281-000183		1	-	-			FVST	210	BYTE				
	03	SFA -724569													
	04							VB							
	05								ME		UFM RM 8 861-6002				
	06								FVST		SPOLNING				
	07														
	08							6MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ1			
	09								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL				
	10														
	11							24MÅN	ME		UFM RM 8 95-6001	FÖ2			
	12								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	13														
		01 DRÄNERSYSTEM EBK													
		02 -----													
611575	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503				
	02	F4562-000006		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	HTEMP-HTE843-1-C													
	04	6120879-003						VB							
	05								ME		UFA FPL 37 612-4001				
	06	RÖRLIG DEL							FVST	210	REPARATION				
	07														
	08	ÄVEN UPPTAGEN						72MÅN	ME		UFA FPL 37 612-4001				
	09	I GRUPP 612							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 22

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		01 BRANDVARNINGSSYSTEM											
		02 -----											
1580	01	BRANDVARNINGSSYSTEM	--	1	1	1	VB	---	ME	VAS	UFM RM 8 89-6002		
	02	M2252-640888		1	(1)	-			FVST	210	KONTROLL OCH PRÖVNING		
	03	SFA -725790											

611585	01	ELEMENT	--	2	2	2		---	ME	VAS	UFM RM 8 89-6001		
	02	F3533-000020		2	(2)	-			FVST	210	BYTE		
	03	GRAVI-D4704/167 (1)											
	04	6114443-004											
	05	SFA 721893											

	01	INSTALLATIONSDETALJER MM											
	02	-----											
612005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000004		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-					VB		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	04	6120878-001							FVST	210	REPARATION		
	05												
	06	FAST DEL											
	07						72MÅN		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄVEN UPPTAGEN							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 611											

612009	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1799524-001											
	04	1799524-001					VB		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	210	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL											
	07						72MÅN		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

612015	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000005		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-5-C											
	04	6120879-001					VB		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	210	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL											
	07						72MÅN		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

612020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000006		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C											
	04	6120879-003					VB		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	210	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL											
	07						72MÅN		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄVEN UPPTAGEN							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 611											

	01	DRIVANORDNING APPARATER											
	02	-----											
613002	01	FRÄMRE DRIVAXEL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 613-2504		
	02	F6400-071838		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9302081-10-1											
	04	9302081-101					DEFGH		BE		UFS FPL 37 613-2008		
	05								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	06												
	07						650TIM		ME		UFA FPL 37 613-4005	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 613-14005		
	11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 613-4005	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i krig		Åtgärd			
613003	01	DRIVAXELRÖR	--		1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 613-2504		
	02	F6400-071839			1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9302082-10-1												
	04	9302082-101						DEFGH		BE		UFS FPL 37 613-2008		
	05									KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	06													
	07							650TIM		ME		UFA FPL 37 613-4005	TS	
	08									FVST		TILLSYN		
	09													
	10							VB		ME		TUA FPL 37 613-14005		
	11									FFVAL 320		REPARATION		
01 UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER, SE ADRESS 611187.														
613004	01	BAKRE DRIVAXEL	UE		1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 613-2504		SE TEXTR.
	02	F6400-071840			1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9302083-10-1												
	04	9302083-101												
613010	01	VÄXELLÅDA	UE		1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 613-2503		
	02	F6400-047621			1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300181-10-6												
	04	9300181-106						EFGH		BE		UFS FPL 37 613-2004		
	05									KOMP		KONTROLL OCH RENGÖRING		
	06											AV FILTER		
	07													
	08							CDEFGH		BE		UFS FPL 37 613-2003		
	09									KOMP		KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	10													
	11							1800TIM		ME		TMO SUNCO 267	0	
	12									FFVAL		ÖVERSYN		
	13													
	14							VB		ME		TMO SUNCO 267		
	15									FFVAL 320		REPARATION		
	16													
	17							60MÅN		ME		TMO SUNCO 267	FÖ	
	18									FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL:PROV		
	19											NING		
01 OLJEKYL SYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM														
02 -----														
614005	01	KYLARE	--		1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2501		
	02	F6400-040864			1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301157-10-3												
	04	9301157-103						DEFGH		BE		UFS FPL 37 614-2001		
	05									KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFI-		
	06	MOTOROLJA										LER I LUFTINTAG		
	07													
	08							1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4001	TS	
	09									FVST		TILLSYN		
01 FÅR ENDAST ANVÄNDAS DÅ BRIST PÅ KYLARE F6400-040864 FÖRELIGGER.														
614006	01	KYLARE	--		1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2501		
	02	F6400-043247			1 (1)	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301615-10-1												
	04	9301615-101						DEFGH		BE		UFS FPL 37 614-2001		
	05									KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFILER		
	06	MOTOROLJA										I LUFTINTAG		
	07													
	08	SE TEXTRAD						1350TIM		ME		UFA FPL 37 614-4001	TS	
	09									FVST		TILLSYN		
614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--		1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2502		
	02	F6400-003736			1 (1)	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1												
	04	9300498-101						1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4002	TS	
	05									FVST		TILLSYN		

1993-06-11

Sida 24

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å1389.											
4012	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	VAS	UFS FPL 37 614-2508		
	02	F4562-000092		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	HTEMP-711-145-J											
	04	SAAB-6127532-086					VB		ME		UFA FPL 37 614-4003		
	05								FVST	210	REPARATION		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Å1389 INFÖRTS.											
614013	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	VAS	UFS FPL 37 614-2508		
	02	F4562-000073		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	HTEMP-HTE711-118-J											
	04	SAAB-6127522-081					VB		ME		UFA FPL 37 614-4003		
	05								FVST	210	REPARATION		
614015	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2508		
	02	F6400-027118		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8023004-10-1											
	04	8023004-101					VB		ME		UFA FPL 37 614-4003		
	05								FVST	210	REPARATION		
614020	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2503		
	02	M2870-800210		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300155-10-2											
	04	9300155-102					1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4004	TS	
	05								FVST		TILLSYN		
4025	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2504		
	02	F6400-003732		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300160-10-1											
	04	9300160-101					1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4002	TS	
	05								FVST		TILLSYN		
614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2505		
	02	F6400-065485		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301228-10-3											
	04	9301228-103					1800TIM		ME		TUA FPL 37 614-14006	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	07						VB		ME		TUA FPL 37 614-14006		
	08								FFVAL	320	REPARATION		
614035	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2506		
	02	M2870-800320		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-3											
	04	9300156-103					1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4007	TS	
	05		ALTFBET: M2870-800310						FVST		TILLSYN		
614036	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2506		
	02	M2870-800310		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-2											
	04	9300156-102					1800TIM		ME		UFA FPL 37 614-4007	TS	
	05		ALTFBET: M2870-800320						FVST		TILLSYN		
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2509		
	02	F6400-014826		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300937-10-1											
	04	9300937-101					VB		ME		UFA FPL 37 614-4010		
	05								FVST	210	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 25

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod DiDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6								
				7	8	9								
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å1387.												
614054	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2512			
	02	F6400-072666		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8052008-11-1												
	04	8052008-111					DEFGH		BE		UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06													
	07						VB		ME		UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	210	REPARATION			
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Å1387 INFÖRTS.												
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2512			
	02	F6400-049034		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-3												
	04	8052008-103					DEFGH		BE		UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06													
	07						VB		ME		UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	210	REPARATION			
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2513			
	02	F6400-049035		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-4												
	04	8052008-104					DEFGH		BE		UFS FPL 37 614-2001			
	05								KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06													
	07						VB		ME		UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	210	REPARATION			
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 614-2514			
	02	F6400-070819		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1760979-10-2												
	04	1760979-102					VB		ME		UFA FPL 37 614-4009			
	05								FVST	210	REPARATION			
		01 STARTNINGSSYSTEM												
	02	-----												
	03													
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Å1400.												
615005	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 615-2501			
	02	F6400-050002		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9300951-10-3												
	04	9300951-103					DEFGH		BE		UFS FPL 37 615-2002			
	05	(B01-015)							KOMP		UFS FPL 37 615-2004			
	06										KONTROLL AV MAGNET-PLUGGARN			
	07													
	08													
	09						250TIM		ME		UFA FPL 37 615-4001	TS1		
	10						500TIM		FVST		TILLSYN	TS2		
	11													
	12						1750TIM		ME		AIRES OHM 49-21-23	0		
	13								FFVAL		ÖVERSYN			
	14													
	15						VB		BE/ME		UFS FPL 37 615-2008			
	16								KOMP		FELLOKALISERING			
	17								FVST	210	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)			
	18													
	19													
	20						VB		ME		UFA FPL 37 615-4001			
	21								FVST		REPARATION			
	22													
	23						1)		ME		UFA FPL 37 615-4001			
	24								FVST		KONSERVERING			
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	30													
							24MAN		ME		AIRES OHM 49-21-23			
									FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-KONSERVERING			

1) UTFÖRS
STARTAPP
BERÄKNAS
UR DRIFT
AN 135 D

F0

Se 2

1993-06-11

Sida 26

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
615007	01	AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	FFVAL-110176		
	02	F2104-000583		1	(1)	-			FFVAL	320	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1											
615010	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F4562-000008		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST				
	04	6126101-001											
	05						VB		ME		UFA FPL 37 612-4001		
	06	FAST DEL							FVST	210	REPARATION		
	07												
	08							72MÅN	ME		UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
615015	01	ELMOTOR	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000326		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-519800-2-1							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	320	REPARATION		
615020	01	TÄNDBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000289		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	320	REPARATION		
615025	01	TÄNDSTIFT	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000290		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	320	RENGÖRING, PROVNING		
615030	01	FÖRBINDELSELEDNING	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001344		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-3605262-1							FVST				
	04												
	05	(SPRIDARE)					VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	320	REPARATION		
615035	01	TÄTNING	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000293		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362951-1							FVST				
	04												
	05	(DRIVTAPP)											
615040	01	VARYTALSREGULATOR	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000432		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-362897-5							FVST				
	04												
	05	(PRIMÄRBRYTARE)					VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	320	PROVNING		
615045	01	ÖVERVARVTALESRELA	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001281		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-364362-3							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	320	PROVNING		
615050	01	BRÄNSLEVENTIL	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000312		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-364358-2							FVST				
	04												
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	320	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1935Q

1993-06-11

Sida 27

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	DIDAS	
				4	5	6							Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9								
615055	01	DRÄNERVENTIL	--	1	1	1					BE/ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000298		1	(1)	-					KOMP	BYTE		
	03	AIRES-363050-2									FVST			
	04													
	05						VB				ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06										FFVAL 320	REPARATION		
615060	01	FILTERINSATS	--	1	1	1					BE/ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000626		1	(1)	-					KOMP	KONTROLL, BYTE		
	03	AIRES-56951									FVST			
615065	01	KABELPISKA	--	1	1	1					BE/ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001328		1	(1)	-					KOMP	BYTE		
	03	AIRES-43355-1									FVST			
	04													
	05						VB				ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06										FFVAL 320	REPARATION		
615070	01	SPRIDARE	--	1	1	1					ME	FFVAL	UFA FPL 37 615-4001	
	02	F2104-000445		1	(1)	-					FVST	BYTE		
	03	AIRES-362970-1												
	04						500TIM				ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05										FFVAL 320	PROVNING		
615075	01	YTTERDEL	--	1	1	1					BE/ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F6400-054254		1	(1)	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747880-10-2									FVST			
	04													
	05	(AVGASRÖR)					VB				ME	SAAB-1747880		
	06										FFVAL 320	REPARATION		
615080	01	INNERDEL	--	1	1	1					BE/ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F6400-031197		1	-	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747881-10-1									FVST			
	04													
	05	(AVGASRÖR)					VB				ME	FFVAL-440086		
	06										FFVAL 320	REPARATION		
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 615-Ä400 INFÖRTS.														
615085	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1					BE	FFVAL	UFS FPL 37 615-2501	
	02	F6400-048209		1	-	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-2												
	04	9300951-102	ALTFBET:				DEFGH				BE	UFS FPL 37 615-2002		
	05	(B01-015)	F6400-050002								KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	06											KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARN		
	07													
	08													
	09						250TIM				ME	UFA FPL 37 615-4001	TS1	
	10						500TIM				FVST	TILLSYN	TS2	
	11													
	12						1750TIM				ME	AIRES OHM 49-21-23	0	
	13										FFVAL	ÖVERSYN		
	14													
	15						VB				BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16										KOMP	FELLOKALISERING		
	17										FVST 210	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)		
	18													
	19													
	20						VB				ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21										FVST	REPARATION		
	22													
	23						1)				ME	UFA FPL 37 615-4001		
	24										FVST	KONSERVING		
	25													
	26													
	27													
	28						24MAN				ME	AIRES OHM 49-21-23		
	29										FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVING	F0	
	30													

Se
1) UTFÖRS
STARTAPP
BERÄKNAS
UR DRIFT
AN 135 C

1) UTFÖRE
STARTAPP
BERÄKNAS
UR DRIFT
AN 135 C

1993-06-11

Sida 28

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i krig		Åtgärd	DIDAS
				4	5	6									Arbetsvolym (Mantimmar)
15087	01	.AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	FFVAL-110176				
	02	F2104-000583		1	(1)	-			FFVAL	320	REPARATION				
	03	AIRES-364351-1													
615090	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F4562-000008		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST						
	04	6126101-001													
	05						VB		ME		UFA FPL 37 612-4001				
	06	FAST DEL							FVST	210	REPARATION				
	07														
	08							72MÅN	ME		UFA FPL 37 612-4001				
	09								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
615095	01	.ELMOTOR	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000326		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-519800-2-1							FVST						
	04														
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4				
	06								FFVAL	320	REPARATION				
615100	01	.TANDBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000289		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-362799-3							FVST						
	04														
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4				
	06								FFVAL	320	REPARATION				
615105	01	.TÄNDSTIFT	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000290		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-362801-2							FVST						
	04														
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4				
	06								FFVAL	320	RENGÖRING, PROVNING				
615110	01	.FÖRBINDELSELEDNING	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-001344		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-3605262-1							FVST						
	04														
	05	(SPRIDARE)					VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4				
	06								FFVAL	320	REPARATION				
615115	01	.TÄTNING	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000293		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-362951-1							FVST						
	04														
	05	(DRIVTAPP)													
615120	01	.VARVTALSREGULATOR	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000432		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-362897-5							FVST						
	04														
	05	(PRIMÄRBRYTARE)					VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4				
	06								FFVAL	320	PROVNING				
615125	01	.ÖVERVARTALSRELA	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-001281		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-364362-3							FVST						
	04														
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4				
	06								FFVAL	320	PROVNING				
615130	01	.BRÄNSLEVENTIL	--	1	1	1		---	BE/ME	FFVAL	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000312		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	AIRES-364358-2							FVST						
	04														
	05						VB		ME		AIRES OHM JFS 100-4				
	06								FFVAL	320	REPARATION				

UPPHÅVD

Sida 29

UPPHÄVD

1993-06-11

Sida 30

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UppHAVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
616010	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1	---	---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2507		
	02	M2302-500510		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-1											
	04	8002002-101					EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2005		
	05	(E06-007)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	TERTIÄRLUCKA					VB		ME		UFA FPL 37 616-4004		
	08								FVST	210	REPARATION		

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä996.											
616013	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2504		
	02	F6400-041428		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-2											
	04	9300888-102	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2005		
	05		F6400-022144						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	TERTIÄRLUCKA											
	07						1500TIM		ME		TUA FPL 37 616-14005	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 616-14005		
	11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		TUA FPL 37 616-14005	F0	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

6014	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 411-4016		
	02	F6400-003296		1	(1)	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä996 INFÖRTS.											
6015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2504		
	02	F6400-022144		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04	9300888-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2005		
	05		F6400-041428						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	TERTIÄRLUCKA											
	07						1500TIM		ME		TUA FPL 37 616-14005	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 616-14005		
	11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		TUA FPL 37 616-14005	F0	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

616020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 411-4016		
	02	F6400-003296		1	(1)	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2508		
	02	M1706-880210		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1											
	04	8003001-101					VB		ME		UFA FPL 37 616-4007		
	05								FVST	210	REPARATION		
	06												
	07						144MÅN		ME		UFA FPL 37 616-4007	F0	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

6030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2509		
	02	M1706-880310		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1											
	04	8003000-101					VB		ME		UFA FPL 37 616-4007		
	05								FVST	210	REPARATION		
	06												
	07						144MÅN		ME		UFA FPL 37 616-4007	F0	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

HAVD

1993-06-11

Sida 31

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9					Åtgärd			
616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2018			
	02	F6400-069662		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1701617-30-5												
	04	1701617-305					900TIM		ME		UFA FPL 37 616-4019		TS	
	05								FVST		TILLSYN			
616034	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2505			
	02	F5200-001452		1	(1)	-			KOMP		BYTE			
	03	PLESS-R5227-1-1												
	04	9300614-004					EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2005			
	05	(E06-008)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07	LUFTINTAGSTÄTNING					1800TIM		ME		TUA FPL 37 616-14009		TS	
	08								FFVAL		TILLSYN			
	09													
	10						VB		ME		TUA FPL 37 616-14009			
	11								FFVAL	320	REPARATION			
	12													
	13						60MÅN		ME		TUA FPL 37 616-14009		FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
616040	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2506			
	02	F6400-026402		1	(1)	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8002000-10-3												
	04	8002000-103					EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2006			
	05	(E06-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07	REVERSERING					VB		ME		UFA FPL 37 616-4012			
	08								FVST	210	REPARATION			
616045	01	STRYPVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 616-4012			
	02	M2303-550110		1	(1)	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8014000-10-1												
	04	8014000-101												
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2501			
	02	F6400-004500		3	(3)	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9301229-10-1												
	04	9301229-101					EFGH		BE		UFS FPL 37 616-2006			
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06	REVERSERING												
	07						500TIM		ME		UFA FPL 37 616-4014		TS	
	08								FVST		TILLSYN			
	09													
	10						VB		ME		UFA FPL 37 616-4014			
	11								FVST	210	REPARATION			
	12													
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 616-4014		FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2510			
	02	M2301-535010		1	(1)	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -9300548-10-1												
	04	9300548-101					VB		ME		UFA FPL 37 616-4015			
	05								FVST	210	REPARATION			
	06													
	07													
	08						144MÅN		ME		UFA FPL 37 616-4015		FÖ	
									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2511			
	02	F6400-065790		1	(1)	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1728012-10-2												
	04	1728012-102					GH		ME		UFA FPL 37 616-4016			
	05								FVST		TILLSYN			
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2511			
	02	F6400-065789		3	(3)	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1727528-10-2												
	04	1727528-102					GH		ME		UFA FPL 37 616-4017			
	05								FVST		TILLSYN			

1993-06-11

Sida 32

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
6080	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 616-2014		
	02	F5518-000023		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	RENOL-185070/662											
	04	6124163-001					GH		ME		ERFORDRAS EJ		
	05								FVST		KASSERAS		
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
	02	-----											
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 617-2501		
	02	F6400-065097		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4											
	04	8421001-104					VB		ME		UFA FPL 37 617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST	210	REPARATION		
617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 617-2503		
	02	F6400-072377		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-2											
	04	8404000-102					FGH		BE		UFS FPL 37 8010-3001		
	05	(E07-003)							KOMP		PK AFK		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 617-4002		
	08								FVST	210	PROVNING		
7019	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 617-2504		
	02	F6400-072438		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3											
	04	9202818-153					FGH		BE		UFS FPL 37 8010-3001		
	05	(E07-010)							KOMP		PRESTANDAKONTROLL.KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMO- MENTET		
	06												
	07												
	08												
	09						1350TIM		ME		TUA FPL 37 617-14006	Ö	
	10								FFVAL		ÖVERSYN		
	11												
	12						VB		ME		TUA FPL 37 617-14006		
	13								FFVAL	320	REPARATION		
	14												
	15						60MÅN		ME		TUA FPL 37 617-14006	FÖ	
	16								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-071409		3	(3)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4											
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS FPL 37 617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	210	REPARATION		
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-003430		3	(3)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	8211000-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)	F6400-071409						KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	210	REPARATION		