

1995-09-01

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611080
o	Fläktmantel	611087
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611130
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
o	Startningssystem	611190
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611469
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:

UFS FPL 37 00-1935Q ¹⁾
UFS FPL 37 00-1935Q:1, :2 och :3Förrådsbeteckning: M7781-206584
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstättning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-09-01

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
			CV	4	5	6	Drift		För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9							
01 MOTORINSTALLATION													
02 =====													
03 MOTOR RM8													
04 -----													
611005	01	RM8A	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 612-2501.2502		
	02	M2252-640810	VAS	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SFA -724500											
	04	1701611-101	K-REP:	210						ME	UFM RM 8 01-6009	SMT	1)
	05									FVST	STOR MOTORILLSYN (SMT)/		DRIFTTID TILL
	06										REPARATION		SMT OCH SÖ. SE
	07												AF RM 8 01-3
	08									ME	UF RM 8A 01-1:02	SÖ	AF RM 8 01-52
	09									VAS	MOTORÖVERSYN (SÖ)/		SE AVEN UFS
	10										REPARATION		FPL 37 00-190
	11												
	12												
	13								VB	BE	UFS FPL 37 611-2020		
	14									KOMP	OLJA, MOTOR, BYTE		
	15								VB	BE	UFS FPL 37 611-2025.2026		
	16									KOMP	KONSERVERING, AVKONSERV		
	17												
	18								VB	ME	UFM RM 8 95-6005. -6001		
	19									FVST	KONSERVERING MOTOR, APP		
	20												
	21								VB	BE	UFS FPL 37 611-2034		
	22									KOMP	FELLOKALISERING (FELAK-		
	23										TIGA MOTORDATA)		
	24												
	25								14DAG	BE/ME	UFS FPL 37 611-2025	FÖ	
	26									KOMP	UFM RM 8 95-6004		
	27									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	28										TROLL, EV BYTE AV KISEL-		
	29										GEL		

01 INLOPPSDEL MED KAPA													
02 -----													
611010	01	INLOPPSDEL MED KAPA	--	1	1	1			VB	---	BE/ME UFM RM 8 12-6002		
	02	F6281-006952	VAS	1	-	-				KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -626705								FVST			
	04		K-REP:	100									
	05								VB	BE/ME	UFM RM 8 12-6501		
	06									KOMP	URPUTSNING		
	07									FVST			

611010	01	INLOPPSDEL	--	1	1	1				---	ME UFM RM 8 12-6003		SERVICELAG
005	02	F6281-000173	VAS	1	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -724434											
	04		K-REP:	210									

611010	01	KAPA	--	1	1	1				---	BE UFS FPL 37 611-2502		
010	02	F6281-000796	VAS	1	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SFA -727550											
	04		K-REP:	310						ME	UFM RM 8 12-6001		
	05									FVST	BYTE		
	06												
	07								VB	ME	UFM RM 8A 12-01:00		
	08									VAS	REPARATION		

611010	01	STATIV	--	1	1	1				---	BE UFS FPL 37 611-2502		
015	02	F6281-014502	VAS	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SFA -734634A											
	04		K-REP:	310						ME	UFM RM 8 12-6001		
	05									FVST	BYTE		
	06												
	07								VB	ME	UFM RM 8A 12-01:00		
	08									VAS	REPARATION		

611010	01	TAPP	--	1	1	1				---	ME UFM RM 8 12-6001		
020	02	F6281-014575	VAS	1	-	-				FVST	BYTE, EV KASSERAS		
	03	SFA -626618B											

1995-09-01

Sida 4

61-93
UPPHÄVD
Akte

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	på	DIDAS		
			CV	4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av	
UPPHÄVD	01	KOMPRESSOR LT								
	02	-----								
	611035	01 KOMPRESSOR LT	--	1	1	1 1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2008	
		02 F6281-011048	VAS	1	-	-		KOMP	KONTROLL	
		03 SFA -727626								
	04		K-REP: 100	210		1)		ME	UFM RM 8 133-6004	1) SE
	05							FVST	KONTROLL MED ENDOSKOP	AF RM 8 13-2
	06								SKOVLAR 4-7	
UPPHÄVD	611035	01 FLÅKTHUS B	--	1	1	1 VB	---	ME	UFM RM 8 131-6002	
	005	02 F6281-010213	VAS	1	-	-		FVST	KONTROLL	
		03 SFA -730236								
	04		K-REP: 210			VB		ME	UFM RM 8 131-6501	
	05							FVST	URPUTSNING	
UPPHÄVD	611035	01 FLÅKTHUS F	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 133-6002	SERVICELAG
	010	02 F6281-011105	VAS	1	-	-		FVST	BYTE	
		03 SFA -730235								
	04		K-REP: 210			VB		ME	UFM RM 8 131-6002	
	05							FVST	KONTROLL	
	06									
	07					VB		ME	UFM RM 8 131-6501	
	08							FVST	URPUTSNING	
UPPHÄVD	611035	01 LEDSKENEKRANS 1	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 133-6002	SERVICELAG
	0	02 F6281-008420	VAS	1	-	-		FVST	BYTE	
		03 SFA -730196								
	04		K-REP: 210			VB		ME	UFM RM 8 131-6002	
	05							FVST	KONTROLL	
	06									
	07					VB		ME	UFM RM 8 131-6501	
	08							FVST	URPUTSNING	
UPPHÄVD	611035	01 LEDSKENEKRANS Y	--	1	1	1	---	ME	UF RM 8A 13-1:3	SERVICELAG
	0	02 F6281-000035	VAS	1	-	-		FVST	UF RM 8A 13-7:45	
		03 SFA -622243							BYTE	
	04		K-REP: 210							
	05					VB		ME	UFM RM 8 131-6002	
	06							FVST	KONTROLL	
	07									
	08					VB		ME	UFM RM 8 131-6501	
	09							FVST	URPUTSNING	
UPPHÄVD	611035	01 KOMPRESSORHJUL 1	--	1	1	1 1)	---	ME	UFM RM 8 133-6002	SERVICELAG
	025	02 F6281-014594	VAS	1	-	-		FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING. EV BYTE	1) SE AF RM 8 13-3 RM 8 13-4 RM 8 13-514 RM 8 01-6
		03 SFA -735027								
	04		K-REP: 210							
	05									
	06									
UPPHÄVD	611035	01 KOMPRESSORSKOVEL 1	--	30	30	30 VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008	
	030	02 F6281-012065	VAS	30	-	-		KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR	
		03 SFA -734535A								
	04		K-REP: 100			VB		ME	UFM RM 8 133-6001	
	05							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR	
	06									
	07					VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6501	UTFÖRS AV FVST
	08							KOMP	URPUTSNING AV SLAGMÅRKEN	SE
	09							FVST		AF RM 8 13-2
UPPHÄVD	611035	01 KOMPRESSORHJUL 2	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 133-6002	SERVICELAG
	0	02 F6281-014595	VAS	1	-	-		FVST	BYTE	
		03 SFA -735028								
	04		K-REP: 210							

1995-09-01

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version			Intervall Tillfälle		Åtg på	TO Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			7	8	9								Åtgärd	
611035 01	KOMPRESSORSKOVEL 2	--	42	42	42	VB			---		BE	UFS FPL 37 611-2008		
040 02	F6281-012090	VAS	42								KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
03	SFA -734538										ME	UFM RM 8 133-6001		
04		K-REP: 100 210				VB					FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
05														
06											BE/ME	UFM RM 8 133-6501		UTFÖRS AV FVST
07						VB					KOMP	URPUTSNING AV SLAGMARKEN		SE
08											FVST			AF RM 8 13-2
09														
10														

01	KOMPRESSOR HT													
02	-----													
611076 01	KOMPRESSORSKOVEL 13	--	74	74	74	VB			---		BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
02	F6281-005533	VAS	74	74							KOMP	UFM RM 8 143-6001		SE
03	SFA -727888										FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 13-2
04		K-REP: 100												

611077 01	LEDSENEKRANS 9	--	1	1	1	1			---		BE/ME	UFS FPL 37 611-2056		1) UTFÖRS AV
02	F6281-000159	VAS	1								KOMP	UFM RM 8 143-6002		FVST, SE
03	SFA -724266										FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 14-4
04		K-REP: 100												

611078 01	LEDSENEKRANS 9	--	1	1	1	1			---		BE/ME	UFS FPL 37 611-2056		1) UTFÖRS AV
02	F6281-001428	VAS	1								KOMP	UFM RM 8 143-6002		FVST, SE
03	SFA -726445										FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 14-4
04		K-REP: 100												

01	LUFTFÖRDELARE													
02	-----													
611079 01	LEDSENEKRANS 13	--	1	1	1	VB			---		BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
02	F6281-015985	VAS	1	1							KOMP	UFM RM 8 143-6001		SE
03	SFA -737480										FVST	KONTROLL LEDSENEKRANS		AF RM 8 13-2
04		K-REP: 100												

01	BRANNKAMMARE													
02	-----													
03														
04	UTGÅR NÅR MF RM 8 16-A460 INFÖRTS													
611080 01	STICKLÄGETÄNDARE	--	1	1	1				---		BE	UFS FPL 37 611-2519		
02	F6281-014765	VAS	1	1							KOMP	BYTE		
03	SFA -735996										ME	UFM RM 8 16-6001		
04		K-REP: 310									FVST	BYTE		
05														
06														
07									EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2061		ÄVEN NÅR MO-
08											KOMP	KONTROLL OCH RENSNING		TORN TILLFAL-
09														LIGT TAS UR
10									EFGH		ME	UFM RM 8 16-6005		FPL
11											FVST	RENSNING OCH KONTROLL		
12														
13									VB		ME	UF RM 8 16-1:00		
14											VAS	REPARATION		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning			
				1	2	3	1	2	3	Drift	Förvaring			Arbetsvolym (Mantimmar)					
				CV	4	5	6	7	8	9									
UPPHÄVD	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 16-A460																	
	611082	01 STICKLÄGETÄNDARE	--		1	1	1			---		BE	UFS FPL 37 611-2519						
		02 F6281-016312	VAS		1	(1)	-					KOMP	BYTE						
		03 SFA -736071																	
		04			K-REP: 310						ME	UFM RM 8 16-6001							
		05										FVST	BYTE						
		06																	
		07								EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2061			ÄVEN NÄR MO-			
		08										KOMP	KONTROLL			TORN TILLFÄL-			
		09														LIGT TAS UR			
		10								EFGH		ME	UFM RM 8 16-6005			FPL			
		11										FVST	KONTROLL						
		12																	
		13								VB		ME	UF RM 8 16-1:00						
		14										VAS	REPARATION						
UPPHÄVD	611083	01 BRK MANTEL YTTRE	--		1	1	1 1)			---		ME	UFM RM 8 16-6009			1) SE			
		02 F6281-015952	VAS		1	-	-					FVST	BEDÖMNING AV SKADOR			AF RM 8 16-504			
		03 SFA -737190																	
		04			K-REP: 210														
	611083	01 BRK MANTEL INRE	--		1	1	1 1)			---		ME	UFM RM 8 16-6010			1) SE AF			
		02 F6281-014669	VAS		1	-	-					FVST	KONTROLL OFF			RM 8 16-1			
		03 SFA -735990																	
		04			K-REP: 210						ME	UFM RM 8 16-6011							
		05										FFVML	KONTROLL OFF			SERVICELAG			
		01 FLÄKTMANTEL																	
		02 -----																	
	611084	01 FLÄKTMANTEL B	--		1	1	1 VB			---		ME	UFM RM 8 19-6001						
		02 F6281-001386	VAS		1	-	-					FVST	BYTE						
		03 SFA -726281																	
		04			K-REP: 210														
UPPHÄVD	611090	01 PROFILKAPA B KPL	--		2	2	2 VB			---		ME	UFM RM 8 19-6001						
		02 F6281-015633	VAS		2	(1)	-					FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING						
		03 SFA -736673																	
		04			K-REP: 210														
	611095	01 PROFILKAPA B KPL	--		2	2	2 VB			---		ME	UFM RM 8 19-6001						
		02 F6281-015643	VAS		2	(1)	-					FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING						
		03 SFA -736674																	
		04			K-REP: 210														
		01 TURBINSTATOR HT																	
		02 -----																	
	611100	01 MANTELHALVA	--		2	2	2			---		ME	UFM RM 8 16-6002						
		02 F6281-001072	VAS		2	(2)	-					FVST	BYTE						
		03 SFA -726778																	
		04			K-REP: 210														
UPPHÄVD	611104	01 TURBINLEDSKENA 1	--		53	53	53 VB			---		ME	UFM RM 8 20-6002						
		02 F6281-015767	VAS		53	-	-					FVST	KONTROLL						
		03 SFA -736843																	
		04			K-REP: 210														
	611105	01 TURBINLEDSKENA	--		53	53	53			---		ME	UFM RM 8 20-6006			TILLÄTNA KOM-			
		02 F6281-015744	VAS		53	-	-					FVST	BYTE			BINATIONER			
		03 SFA -736854														OCH UTBYTBAR-			
		04			K-REP: 210						ME	UFM RM 8 20-6007			HET SE UFM				
		05 STRÅLKYLDA								VB		FVST	KONTROLL			RM 8 01-6015			

1995-09-01

Sida 8

UPPHÄVD

61010
61010

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3		Drift	För- varing		Åtg av	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)
				CV	4	5	6			7			8		
611100	01	RETUROLJEPUMP	--		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2520				
	02	F6281-001373	VAS		1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -624164													
	04				K-REP: 100 210 310					ME	UFM RM 8 25-6002				
	05	LAGER 1								FVST	BYTE				
	06														
	07							VB		ME	UF RM 8A 25-1:00				
	08									VAS	REPARATION				

	01	VÄXELLADA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR													
	02	-----													
611140	01	VÄXELLADA	UE		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 27-6001			TILLATNA KOM-	
	02	F6281-000251	VAS		1	-	-			FVST	BYTE			BINATIONER	
	03	SFA -725391												OCH UTBYTBAR-	
	04				K-REP: 210									HET SE UFM	
	05													RM 8 01-6015	
	06														
	07							1)		ME	UF RM 8A 01-1:02		SO	1) SE	
	08									VAS	OVERSYN			AF RM 8 01-3	

611140	01	BROTTKOPPLING	--		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 98-6001				
	005	02 F6281-000444	VAS		1	(1)	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -724825													
	04				K-REP: 210										

611100	01	DIFFTRYCKINDIKATOR	--		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2513				
	010	02 F6281-007620	VAS		1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -727389													
	04				K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 27-6005				
	05	S37								FVST	BYTE				
	06														
	07							VB		ME	UF RM 8A 27-4:25				
	08									VAS	REPARATION				

611140	01	FILTER S19	--		1	-	1	DEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2018				
	015	02 F6281-014035	VAS		1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE				
	03	SFA -735798													
	04														
	05	S19 ENGANGSFILTER													

611140	01	OLJETRYCKSREGULATOR	--		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2521				
	020	02 F6281-015636	VAS		1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -736704													
	04				K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 27-6004				
	05									FVST	BYTE				
	06														
	07							VB		ME	UFM RM 8A 27-4:08				
	08									VAS	REPARATION				

611140	01	RETUROLJEPUMP	UE		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 27-6003				
	025	02 F6281-014585	VAS		1	(1)	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -735484													
	04				K-REP: 210										

611140	01	SNABBKOPPLING.K	--		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 614-2511				
	030	02 F6281-015010	VAS		1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -736259													
	04	HTE -711-115-K			K-REP: 210				EF GH	BE	UFS FPL 37 611-2005				
	05									KOMP	KONTROLL				
	06														
	07							VB		ME	UFA FPL 37 614-4011				
	08									FVST	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materiidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
			typ	1	2		3		på		DIDAS
			CV	4	5		6		av		Arbetsvolym (Mantimmar)
			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard		
611140	01	TRYCKOLJEPUMP		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2515		
035	02	F6281-016253	VAS	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -737471									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 27-6002		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					VB		ME	UF RM 8A 27-1:00		
	08							VAS	REPARATION		

01 INSANDS VIA VAS TILL FFVAL											
611140	01	BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1		ME	UFM RM 8 98-6006	SE TEXTRAD	
040	02	F6400-071840	FFVAL	1	-	-		FVST	BYTE		
	03	SAAB -9302083-10-1									
	04	9302083-101	K-REP: 210			250TIM		BE	UFS FPL 37 00-2007	SM	
	05							KOMP	SMORJNING AV LAGER		
	06	AVEN UPPTAGEN									
	07	1 GRUPP 613				DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	08							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	09										
	10					1)		ME	TUA FPL 37 613-14005	TS	
	11							FFVAL	TILLSYN	1) SE AF	
	12									RM 8 01-3	
	13					60MAN		ME	TUA FPL 37 613-14005	SE TEXTRAD	
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL	FÖ SE TEXTRAD	

01 STARTNINGSSYSTEM											
02 -----											
611190	01	TANDBOX		2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2505		
	02	F6281-016835	VAS	2	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -737762									
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 31-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		

611195	01	TANDSTIFT	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2506		
	02	F2627-000022	VAS	2	-	-		KOMP	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S									
	04	SFA -90574	K-REP: 210					ME	UFM RM 8 32-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	09										
	10					VB		ME	UFM RM 8 32-6002		
	11							FVST	KONTROLL		

611200	01	SLOCKN KANNARE	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2522		
	02	F6281-000142	VAS	1	1	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -722064									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 33-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					VB		ME	UF RM 8A 30-1:00		
	08							VAS	REPARATION		

611205	01	TANDKABEL H	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000112	VAS	1	1	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -626645									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 34-6001		
	05							FVST	BYTE		
	06										
	07					CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	09										
	10					VB		ME	UF RM 8A 30-1:00		
	11							VAS	REPARATION		

1995-09-01

Sida 10

UPPHÄVD

Adress	Radl	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uth-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6		Åtg av	
61120	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000111	VAS	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -626644										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 34-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 8A 30-1:00		
	11								VAS	REPARATION		
611215	01	BRÄNSLESYSTEM GG										
	02	-----										
	01	BR INKOPPL VENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-000192	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -724859										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 42-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8A 40-4:03		
	08								VAS	REPARATION		
	09											
	10							6MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12									TROLL		
	13											
	14							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02
15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
16									KONSERVERING			
611221	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 43-A382.										
	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 43-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-015842	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -736913										OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210									HET SE UFM
	05											RM 8 01-6015
	06											
	07						1)		ME	UF RM 8A 40-4:02		1) SE
	08								VAS	FUNKTIONSKONTROLL	S0	AF RM 8 01-3
	09											
	10							6MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12									TROLL		
	13											
	14							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
16									KONSERVERING			
611222	01	UTGAR NÄR MF RM 8 43-A382 ÄR INFÖRD.										
	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 43-6001		
	02	F6281-007727	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -730262										
	04		K-REP: 210				1)		ME	UF RM 8A 40-4:02		1) SE
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL	S0	AF RM 8 01-3
	06											
	07							6MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
13									KONSERVERING			
611222	01	FILTER S2S8	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012		
	02	F6281-000442	VAS	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	05	S2							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRDRENAT		
	06									BRÄNSLESYSTEM		
	07											
	08						EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	09								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		

UPPHÄVD

Sida 11

[illegible]

1995-09-01

Sida 12

Adress	Radi	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			tyd					på		DIDAS	
			CV			Drift	For- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01	UTGAR NÄR MF RM 8 441-A427			INFÖRTS.					
UPPHÄVD	61	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 611-2523	TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET. SE UFM RM 8 01-6015
		02	F6281-000181	VAS	1	-	-		KOMP	BYTE	
		03	SFA -724563								
		04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 442-6001	
		05							FVST	BYTE	
		06									
		07				1)			ME	VFA 195253	FK 1) SE
		08							VAS	FUNKTIONSKONTROLL	AF RM 8 01-3
		09									
		10				VB			ME	UF RM 8 40-1:00	
		11							VAS	REPARATION	
		12									
		13					6MAN		ME	UFM RM 8 95-6001	F01
		14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	
		15									
		16									
		17					24MAN		ME	UFM RM 8 95-6001	F02
		18							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	
		19									
UPPHÄVD	611266	01	SIL	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2013
	005	02	F6281-000437	VAS	1	1	-			KOMP	KONTROLL
		03	SFA -720172								
		04					VB		ME	UFM RM 8 40-6001	
		05	S3						FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRDRENET BRÄNSLESYSTEM	
		06									
	611267	01	FILTER S18	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2017
		02	F6281-001322	VAS	1	1	-			KOMP	KONTROLL
		03	SFA -726115								
		04									
		05	S18								
	611276	01	PRIMÄRLEDNING V K		1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001
		02	F6281-016630	VAS	1	-	-			FVST	BYTE
		03	SFA -738195								
		04		K-REP: 210							
	611277	01	PRIMÄRLEDNING H K		1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001
		02	F6281-016635	VAS	1	-	-			FVST	BYTE
		03	SFA -738197								
		04		K-REP: 210							
	611278	01	SEKUNDÄRLEDNING V K	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001
		02	F6281-010217	VAS	1	-	-			FVST	BYTE
		03	SFA -731129								
		04		K-REP: 210							
	611279	01	SEKUNDÄRLEDNING H K	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 45-6001
		02	F6281-010218	VAS	1	-	-			FVST	BYTE
		03	SFA -731130								
		04		K-REP: 210							
UPPHÄVD		01	LINSYSTEM GG-EBK								
		02	-----								
	611280	01	LINSYSTEM GG-EBK	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2022
		02	F6281-000188	VAS	1	1	-			KOMP	KONTROLL
		03	SFA -724703								
		04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 48-6001	
		05							FVST	KONTROLL LINSPANNING	
	611280	01	LINA I B	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 48-6001
		02	F6281-000395	VAS	1	1	-			FVST	BYTE
		03	SFA -623494								
		04		K-REP: 210							

1995-09-01

Sida 13

UPPHÄVD

УРРНÄVD

UPPHÄVD

[illegible]

1995-09-01

Sida 14

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				CV	4	5						
UPPHÄVD	61130	01 SNABBKOPPLING	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2510		
	005	02 F6281-015011	VAS	1	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -736258										
		04 HTE -711-114-K	K-REP: 210					EFGH	BE	UFS FPL 37 611-2005		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06	FAST DEL										
	07							VB	ME	UFA FPL 37 614-4011		
	08								FVST	REPARATION		
611350	01 LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 55-6001			
	02 F6281-010825	VAS	1	1	-			FVST	BYTE			
	03 SFA -733156											
04		K-REP: 210 310					1)	ME	VFA 195255	FK	1) SE AF	
05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3	
611352	01 LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1		---	BE	UFM RM 8 55-6001			
	02 F6281-000182	VAS	1	1	-			FVST	BYTE			
	03 SFA -724564											
04		K-REP: 210 310					1)	ME	VFA 195255	FK	1) SE AF	
05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3	
	01 LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
	02 -----											
UPPHÄVD	611355	01 LUFTAVTAPPNINGSREG	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 671-6001		
		02 F6281-000318	VAS	1	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -727454										
	04		K-REP: 210 310					1)	ME	VFA 195339	FK	1) SE AF
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06											
	07							6MAN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM		
	13									KONSERVING		
611360	01 LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001			
	02 F6281-014466	VAS	14	14	-			FVST	FUNKTIONSKONTROLL			
	03 SFA -730454											
04		K-REP: 210										
611365	01 FILTER S17	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016			
	02 F6281-007920	VAS	1	1	-			KOMP	KONTROLL EV RENGÖRING EV			
	03 SFA -730074								BYTE			
04												
05	S17											
	01 VARMLUFTSSYSTEM											
	02 -----											
611370	01 VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 68-6001			
	02 F6281-001383	VAS	2	-	-			FVST	BYTE			
	03 SFA -725978											
04		K-REP: 210 310					CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2006			
05								KOMP	KONTROLL			
06												
07							VB	ME	UF RM 8A 68-3:05			
08								VAS	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall, Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				4	5	6						
			CV	7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 ELSYSTEM												
02 -----												
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 701-6005			
	02	M2921-116010	VAS	1	1	-		FVST	BYTE			
	03	SAAB -9300271-10-1						ME	UFA FPL 37 862-4013			
	04	9300271-101	K-REP: 210 310				VB	FVST	PROVNING			
	05											
	06						VB	ME	COURTER OHM18-1526-2			
	07							VAS	REPARATION			
	08											

611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2508			
	02	M2962-120010	VAS	1	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -90556						ME	UFM RM 8 701-6001			
	04		K-REP: 210 310					FVST	BYTE			
	05	OLJA						ME	UFA FPL 37 862-4010			
	06						VB	FVST	PROVNING			
	07							ME	UF RM 8A 70-1:00			
	08						VB	VAS	PROVNING			
	09											
	10											
	11											

611384	01	OLJETRYCKGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2501			
	02	F6281-014160	VAS	1	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -735889						ME	UFM RM 8 701-6002			
	04		K-REP: 210 310					FVST	BYTE			
	05	OLJA						ME	UFA FPL 37 862-4014			
	06						VB	FVST	KONTROLL			
	07							ME	UF RM 8A 70-1:00			
	08						VB	VAS	REPARATION			
	09											
	10											
	11											

611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4	---	ME	UFM RM 8 701-6003			
	02	F6281-013701	VAS	4	4	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -735045						BE	UFS FPL 37 611-2031			
	04		K-REP: 210				EFGH	KOMP	KONTROLL			
	05							ME	UFM RM 8 701-6009			
	06						VB	FVST	PROVNING			
	07											
	08											

611395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2503			
	02	M2951-769010	VAS	2	2	-		KOMP	UFS FPL 37 611-2504			
	03	SFA -90575							BYTE			
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 701-6004			
	05	NH/NL						FVST	UFM RM 8 701-6006			
	06								BYTE			
	07											
	08							ME	VFA 195240		FK	1) SE AF
	09						1)	VAS	FUNKTIONSKONTROLL			RM 8 01-3
	10											

611400	01	KABELSELE 1	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6003			
	02	F6281-015266	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736411						ME	UFM RM 8 709-6005			
	04		K-REP: 210				VB	FVST	PROVNING			
	05											
	06						VB	ME	UFM RM 8 709-6010			
	07							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	08											
	09						VB	ME	UFM RM 8 709-6501			
	10							FVST	PROVISORISK REPARATION			
	11											
	12											

1995-09-01

Sida 16

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2							
					4	5							
					7	8	9	Drift		Åtg av	Åtgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄVD	511405	01 KABELSELE 2	--		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 709-6004		
		02 F6281-015267	VAS		1	-	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -736412											
		04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 709-6006		
		05								FVST	PROVNING		
		06											
		07							VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
		08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		09											
		10							VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
		11								FVST	PROVISORISK REPARATION		
		12											
UPPHÄVD	611407	01 MATLEDNING	--		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 25-6001		
		02 F6281-005721	VAS		1	-	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -725543											
		04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 709-6008		
		05								FVST	PROVNING		
		06											
		07							VB	ME	UFM RM 8 709-6011		
		08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		09											
		10											
		11							VB	ME	UFM RM 8 709-6502		
		12								FVST	PROVISORISK REPARATION		
UPPHÄVD	611410	01 SELE UTLOPPSTEMPGIV	--		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 709-6001		
		02 F6281-001388	VAS		1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -726309											
		04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 709-6009		
		05								FVST	PROVNING		
		06											
		07							VB	ME	UFM RM 8 709-6012		
		08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		09											
		01 EFTERBRÄNNKAMMARE											
		02 -----											
	611411	01 EBK	--		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 80-6001		
UPPHÄVD		02 F6281-000322	VAS		1	-	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -727477											
		04	K-REP: 210										
		01 DIFFUSORDEL EBK											
		02 -----											
	611420	01 DIFFUSORDEL	--		1	1	1	---		ME	UFM RM 8 81-6001		
		02 F6281-000860	VAS		1	-	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -726654											
		04	K-REP: 210						VB	ME	UFM RM 8 81-6002		
		05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
		01 FLAMHALLARE	--		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2509		
	005	02 F6281-011670	VAS		1	1	-			KOMP	BYTE		
UPPHÄVD		03 SFA -734159											
		04	K-REP: 210							ME	UFM RM 8 811-6001		
		05								FVST	BYTE		
		06											
		07							VB	ME	UFM RM 8 811-6002		
		08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 81-A418 INFÖRTS.											
	611420	01 SPRIDARE ZON 1	--		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2517		
	007	02 F6281-001429	VAS		1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -726903											
		04	K-REP: 210							ME	UFM RM 8 812-6001		
		05								FVST	BYTE		
		06											
		07							VB	ME	UFM RM 8 812-6002		
		08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

1995-09-01

Sida 17

UPPHÄVD

УРРНÄND

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materiel	Identifisering	Mtrl	Antal	Version	Intervall		Tillfälle	Åtg	TC. Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				typ	1	2	3	Drift	For- varing	på		DIDAS	
				CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 INFÖRS GENOM MF RM 8 81-A418.													
611420	01		SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2517		
015	02		F6281-015997	VAS	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03		SFA -737485							ME	UFM RM 8 812-6001		
	04			K-REP: 210						FVST	BYTE		
	05												
	06									ME	UFM RM 8 812-6002		
	07									FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	08												

611420	01		SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 812-6001		
020	02		F6281-000207	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03		SFA -725175							ME	UFM RM 8 812-6002		
	04			K-REP: 210						FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	05												

611420	01		SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 812-6001		
025	02		F6281-000209	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03		SFA -725205							ME	UFM RM 8 812-6002		
	04			K-REP: 210						FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	05												

611420	01		SPRIDARE ZON 3	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 812-6001		
030	02		F6281-005534	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03		SFA -728002							ME	UFM RM 8 812-6002		
	04			K-REP: 210						FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	05												

01 BRÄNNKAMMARE EBK													
02 -----													
611450	01		BRÄNNKAMMARE EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 83-6001		
	02		F6281-001380	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03		SFA -725289							ME	UFM RM 8 82-6003		
	04			K-REP: 210						FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	05												

611450	01		BRK MANTEL EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 83-6001		
005	02		F6281-011071	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03		SFA -733451							ME	UFM RM 8 82-6003		
	04			K-REP: 210						FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	05												

611450	01		FLAMRÖR EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 82-6002		
010	02		F6281-001384	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03		SFA -726097							ME	UFM RM 8 82-6003. -6501		
	04			K-REP: 210						FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	05												

01 UTLOPPSDEL EBK													
02 -----													
611465	01		UTLOPPSDEL EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 83-6001		
	02		F6281-000133	VAS	1	-	-			FVST	BYTE		
	03		SFA -721780							ME	UFM RM 8 83-6002		
	04			K-REP: 210						FVST	KONTROLL. EV REPARATION		
	05												

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning	
				CV	1	2						3	DIDAS		Arbetsvolym (Mantimmar)
					4	5						6			
			7	8	9		Drift	Förvaring	Åtg av	Åtgard					
UPPHÄVD	01	BRÄNSLESYSTEM EBK													
	02	-----													
	03														
	04	INFÖRS GENOM MF RM 8 841-A480													
	61145	01 BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1				ME	UFM RM 8 841-6002				
		02 F6281-016522	VAS	1	1	-				FVST	UFM RM 8 27-6007				
		03 SFA -738013									BYTE				
		04	K-REP: 210												
		05							1	ME	VFA 195259	TS	1) SE		
		06								VAS	TILLSYN		AF RM 8 01-3		
		07													
		08							1	ME	UF RM 8A 84-4:03	SÖ			
		09								VAS	OVERSYN				
		10													
		11							6MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1		
		12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-				
		13									TROLL				
	14														
	15							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2			
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-					
	17									KONSERVERING					

	01	UTGÅR NÄR MF RM 8 841-A480 ÄR INFÖRD.													
UPPHÄVD	611470	01 BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1				ME	UFM RM 8 841-6002				
		02 F6281-000321	VAS	1	1	-				FVST	UFM RM 8 27-6007				
		03 SFA -727438									BYTE				
		04	K-REP: 210												
		05							1	ME	VFA 195259	TS	1) SE		
		06								VAS	TILLSYN		AF RM 8 01-3		
		07													
		08							1	ME	UF RM 8A 84-4:03	SÖ			
		09								VAS	OVERSYN				
		10													
		11							6MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1		
		12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-				
		13									TROLL				
		14													
		15							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2		
		16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-				
		17									KONSERVERING				

UPPHÄVD	611480	01 BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1				ME	UFM RM 8 842-6001				
		02 F6281-007728	VAS	1	1	-				FVST	BYTE				
		03 SFA -730266													
		04	K-REP: 210 310						1	ME	VFA 195639	FK	1) SE AF		
		05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3		
		06													
		07							6MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1		
		08								FVST	FÖRVARING KONTROLL				
		09													
		10							24MAN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2		
		11								FVST	FÖRVARING: OMKONSERVERING				

UPPHÄVD	611480	01 AKTIVERSTRÖMSTALL	--	1	1	1			---	BE	JFS FPL 37 611-2529			VIDÖPPNING	
	005	02 F6281-013642	VAS	1	1	-				KOMP	BYTE			UTLOPPSMUN-	
		03 SFA -725875												STYCKE	
		04	K-REP: 210							ME	UFM RM 8 842-6002				
		05								FVST	BYTE, KONTROLL OCH				
		06									JUSTERING				

UPPHÄVD	611480	01 FILTER S2S8	--	1	1	1	DEFGH		---	BE	UFS FPL 37 611-2015				
	010	02 F6281-000442	VAS	1	1	-				KOMP	KONTROLL OCH BYTE				
		03 SFA -722111													
		04	K-REP: 210				DEFGH			ME	UFA FPL 37 611-4001				
		05 S8								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING				
		06													
		07							VB	ME	UFM RM 8 40-6001				
		08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT				
		09									BRÄNSLESYSTEM				

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 19

Adress	Radl	Materiellidentifiering	Mtr	Antal	Version	Intervall Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ					på		DIDAS	
			CV			Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
611480	01	TEMPKANNARE EBK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 842-6004		
015	02	F6281-000249	VAS	1	1	1		FVST	BYTE		
	03	SFA -722855									
	04		K-REP: 210			VB		ME	UFM RM 8 842-6007		
	05							FVST	KONTROLL AV KULLANK		
611505	01	AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1		ME	UFM RM 8 843-6002		
	02	F6281-007639	VAS	1	1	1		FVST	BYTE		
	03	SFA -729590									
	04		K-REP: 210 310			1		ME	VFA 195396	FK	1) SE AF
	05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06										
	07					6MAN		ME	UFM RM 8 95-6001		F01
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL: KON-		
	09								TROLL		
	10										
	11					24MAN		ME	UFM RM 8 95-6001		F02
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL: OM-		
	13								KONSERVERING		
611505	01	FILTER	--	1	1	1	EF GH	---	BE	UFS FPL 37 611-2043	
005	02	F6281-015204	VAS	1	1	1			KOMP	KONTROLL OCH BYTE	
	03	SFA -736367									
	04		K-REP: 210			EF GH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S51						FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611505	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	---	BE	UFS FPL 37 611-2518	
010	02	F6281-015666	VAS	1	1	1			KOMP	BYTE	
	03	SFA -736632									
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 843-6003		
	05							FVST	BYTE		
611505	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 612-2503	
015	02	F4562-000004	VAS	1	1	1			KOMP	BYTE	
	03	HTEMP-HTE713-									
	04	6120878-001	K-REP: 210			VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05							FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL									
	07					72MAN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	AVEN UPPTAGEN						FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
	09	I GRUPP 612									
611520	01	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 845-6001	
	02	F6281-001085	VAS	1	1	1			FVST	BYTE	
	03	SFA -727847									
	04		K-REP: 210 310			1		ME	VFA 195330	FK	1) SE AF
	05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06										
	07					6MAN		ME	UFM RM 8 95-6001		F01
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL: KON-		
	09								TROLL		
	10										
	11					24MAN		ME	UFM RM 8 95-6001		F02
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL: OM-		
	13								KONSERVERING		
611525	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 845-6002	
	02	F6281-000219	VAS	1	1	1			FVST	BYTE	
	03	SFA -725333									
	04		K-REP: 210 310			1		ME	VFA 195270	FK	1) SE AF
	05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06										
	07					6MAN		ME	UFM RM 8 95-6001		F01
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL: KON-		
	09								TROLL		
	10										
	11					24MAN		ME	UFM RM 8 95-6001		F02
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL: OM-		
	13								KONSERVERING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPP HAVD

UPPHÄND

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning						
							Mtrl typ	CV	Drift	För- varing	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)
							1	2	3	4	5	6
611530	01 BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	2	2	2		ME	UFM RM 8 845-6003				
	02 F6281-000220	VAS	2	-	-		FVST	BYTE				
	03 SFA -725340	K-REP:	210	310	1)		ME	VFA 195271	FK	1) SE AF		
	04						VAS	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3		
	05											
	06						6MAN	UFM RM 8 95-6001	F01			
	07						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-				
	08							TROLL				
	09						24MAN	UFM RM 8 95-6001	F02			
	10						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-				
	11							KONSERVERING				
	12											
	13											
611535	01 LINSYSTEM EBK	--	1	1	1 EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2023				
	02 F6281-000171	VAS	1	1	-		KOMP	KONTROLL				
	03 SFA -724413	K-REP:	210				ME	UFM RM 8 80-6001				
	04						FVST	UFM RM 8 848-6002				
	05							KONTROLL SPEL OCH LIN-				
	06							SPANNING				
	07											
611535	01 LINJA	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 848-6001				
005	02 F6281-000447	VAS	1	1	-		FVST	BYTE				
	03 SFA -725482	K-REP:	210									
	04											
611544	01 RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 849-6502				
	02 F6281-016311	VAS	1	1	-		FVST	BYTE				
	03 SFA -737082	K-REP:	210		EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2005				
	04						KOMP	KONTROLL				
	05						ME	UFM RM 8 849-6501				
	06						FVST	BYTE AV BUSSNING				
	07											
	08											
611546	01 BRÄNSLEFILTER	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 841-6002				
	02 F6281-011680	VAS	1	1	-		FVST	BYTE				
	03 SFA -730031	K-REP:	210									
	04											
	05 S40											
611546	01 FILTERINSATS S40	--	1	1	1 EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2039				
005	02 F6281-011456	VAS	1	1	-		KOMP	KONTROLL OCH BYTE				
	03 SFA -730034	K-REP:	210		EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001				
	04						FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING				
	05 S40											
	01 HYDRAULSYSTEM											
	02 -----											
611550	01 HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1		ME	UFM RM 8 851-6001			TYP LUCAS.	
	02 F6281-000230	VAS	1	-	-		FVST	BYTE			BYTE TILL TYP	
	03 SFA -725665	K-REP:	210								TRW SE UFM	
	04						ME	LIVSLANGDSBEGRÄNSNING	LB		RM 8 01-6015	
	05						VAS				1) SE	
	06										AF RM 8 01-3	
	07						6MAN	UFM RM 8 95-6001	F01			
	08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-				
	09							TROLL				
	10						24MAN	UFM RM 8 95-6001	F02			
	11						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-				
	12							KONSERVERING				
	13											
	14											
611550	*01 MAGNETPLUGG	--	1	1	1 CDEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2036				
005	02 F6281-014835	VFA	1	-	-		KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING				
	03 SFA -733616											
	04											
	05 S47											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

[illegible]

1995-09-01

Sida 22

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version			Intervall Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ		1	2	3			på		DIDAS	
			CV		4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 TÄNDSYSTEM EBK											
		02 -----											
61	0	01 TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1				ME	UFM RM 8 861-6001		
		02 F6281-000183	VAS	1	-	-				FVST	BYTE		
		03 SFA -724569											
		04	K-REP: 210					VB		ME	UFM RM 8 861-6002		
		05								FVST	SPOLNING		
		06											
		07						6MAN		ME	UFM RM 8 95-6001	F01	
		08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
		09									TROLL		
		10											
		11						24MAN		ME	UFM RM 8 95-6001	F02	
		12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
		13									KONSERVERING		
		01 DRANERSYSTEM EBK											
		02 -----											
61	1575	01 SNABBKOPPLING	--	1	1	1				BE	UFS FPL 37 612-2503		
		02 F4562-000006	FFVAL	1	1	1				KOMP	BYTE		
		03 HTEMP-HTE843-1-C											
		04 6120879-003	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
		05								FVST	REPARATION		
		06 RÖRLIG DEL											
		07						72MAN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
		08 ÄVEN UPPTAGEN								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		09 I GRUPP 612											
		01 BRANDVARNINGSSYSTEM											
		02 -----											
61	180	01 BRANDVARNINGSSYSTEM	--	1	1	1	VB	---		ME	UFM RM 8 89-6002		
		02 M2252-640888	VAS	1	1	1				FVST	KONTROLL OCH PROVNING		
		03 SFA -725790											
		04	K-REP: 210										
61	180	01 ELEMENT	--	2	2	2		---		ME	UFM RM 8 89-6001		
005		02 F3533-000020	VAS	2	2	2				FVST	BYTE		
		03 GRAVI-D4704/167 (1)											
		04 6114443-004	K-REP: 210										
		05 SFA 721893											
		01 INSTALLATIONSDETALJER MM											
		02 -----											
61	2005	01 SNABBKOPPLING	--	1	1	1				BE	UFS FPL 37 612-2503		
		02 F4562-000004	FFVAL	1	1	1				KOMP	BYTE		
		03 HTEMP-HTE713-											
		04 6120878-001	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
		05								FVST	REPARATION		
		06 FAST DEL											
		07						72MAN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
		08 ÄVEN UPPTAGEN								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		09 I GRUPP 611											
61	2009	01 SNABBKOPPLING	--	1	1	1				BE	UFS FPL 37 612-2503		
		02 F6400-071919	FFVAL	1	1	1				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1799524-001											
		04 1799524-001	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
		05								FVST	REPARATION		
		06 RÖRLIG DEL											
		07						72MAN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
		08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 23

Adress Radl	Materielidentifisering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		typ	1	2	3		på		DIDAS	
		CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	
			7	8	9					
612015	01 SNABBKOPPLING	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02 F4562-000005	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-HTE843-5-C						ME	UFA FPL 37 612-4001		
	04 6120879-001	K-REP: 210				VB	FVST	REPARATION		
	05									
	06 RÖRLIG DEL					72MAN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	07						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	08									

612020	01 SNABBKOPPLING	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02 F4562-000006	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-HTE843-1-C						ME	UFA FPL 37 612-4001		
	04 6120879-003	K-REP: 210				VB	FVST	REPARATION		
	05									
	06 RÖRLIG DEL					72MAN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	07						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	08 AVEN UPPTAGEN									
	09 I GRUPP 611									

	01 DRIVANORDNING APPARATER									
	02 -----									
613002	01 FRAMRE DRIVAXEL	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 613-2504		
	02 F6400-071838	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9302081-10-1						BE	UFS FPL 37 613-2008		
	04 9302081-101	K-REP: 320				DEFGH	KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	05									
	06					650TIM	ME	UFA FPL 37 613-4005	TS	
	07						FVST	TILLSYN		
	08									
	09					VB	ME	TUA FPL 37 613-14005		
	10						FFVAL	REPARATION		
	11									
	12					60MAN	ME	UFA FPL 37 613-4005	F0	
	13						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	14									

613003	01 DRIVAXELRÖR	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 613-2504		
	02 F6400-071839	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9302082-10-1						BE	UFS FPL 37 613-2008		
	04 9302082-101	K-REP: 320				DEFGH	KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	05									
	06					650TIM	ME	UFA FPL 37 613-4005	TS	
	07						FVST	TILLSYN		
	08									
	09					VB	ME	TUA FPL 37 613-14005		
	10						FFVAL	REPARATION		
	11									

01 UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSATGÄRDER. SE ADRESS 611140 040.										
613004	01 BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 613-2504		SE TEXTRAD
	02 F6400-071840	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9302083-10-1									
	04 9302083-101									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 24

Adress	Radl	Materielidentifiering	Mtrl	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3				på		DIDAS	
			CV	4	5	6		Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄVD	61300	01 VAXELLADA	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 613-2503		
		02 F6400-047621	FFVAL	1	-	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300181-10-6											
		04 9300181-106	K-REP: 320					EFGH		BE	UFS FPL 37 613-2004		
		05								KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING		
		06									AV FILTER		
		07											
		08						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2003		
		09								KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
		10											
		*11						2100TIM		ME	TMO SUNCO 267	0	
		12								FFVAL	ÖVERSYN		
		13											
		*14						VB		BE	UFS FPL 37 613-2009		
		*15								KOMP	REPARATION		
		16											
		17						VB		ME	TMO SUNCO 267		
		18								FFVAL	REPARATION		
		19											
		20						60MAN		ME	TMO SUNCO 267	F0	
		21								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: PROV		
		22									NING		

01 OLJEKYL SYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM													
02 -----													
UPPHÄVD	614005	01 KYLARE	--	1	1	1				BE	UFS FPL 37 614-2501		
		02 F6400-040864	FFVAL	1	-	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301157-10-3											
		04 9301157-103						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
		05								KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFI-		
		06 MOTOROLJA									LER I LUFTINTAG		
		07											
		*08						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS	
		09								FVST	TILLSYN		

01 FÄR ENDAST ANVANDAS DA BRIST PÅ KYLARE F6400-040864 FÖRELIGGER.													
UPPHÄVD	614006	01 KYLARE	--	1	1	1				BE	UFS FPL 37 614-2501		
		02 F6400-043247	FFVAL	1	-	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301615-10-1											
		04 9301615-101						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
		05								KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFILER		
		06 MOTOROLJA									I LUFTINTAG		
		07											
		*08 SE TEXTRAD						1500TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS	
		09								FVST	TILLSYN		

01 ÖVERSTRÖMNVENTIL													
UPPHÄVD	614010	02 F6400-003736	FFVAL	1	1	1				BE	UFS FPL 37 614-2502		
		03 SAAB -9300498-10-1								KOMP	BYTE		
		*04 9300498-101											
		05						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002	TS	
										FVST	TILLSYN		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-A1389													
UPPHÄVD	614012	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2				BE	UFS FPL 37 614-2508		
		02 F4562-000092	VAS	2	2	-				KOMP	BYTE		
		03 HTEMP-711-145-J											
		04 SAAB-6127532-086	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
		05								FVST	REPARATION		

01 UTGAR NÄR MF FPL 37 614-A1389 INFÖRTS.													
UPPHÄVD	614013	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2				BE	UFS FPL 37 614-2508		
		02 F4562-000073	VAS	2	2	-				KOMP	BYTE		
		03 HTEMP-HTE711-118-J											
		04 SAAB-6127522-081	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
		05								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3						
			4	5	6						
CV		7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)		
614015	01 SNABBKOPPLING 02 F6400-027118 03 SAAB -8023004-10-1 04 8023004-101 05	-- FFVAL	2 2	2 -	2 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2508 BYTE			
		K-REP: 210				VB	ME FVST	UFA FPL 37 614-4003 REPARATION			
614020	01 KYLARE 02 M2870-800210 03 SAAB -9300155-10-2 *04 9300155-102 05	-- FFVAL	1 1	1 -	1 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2503 BYTE			
						1900TIM	ME FVST	UFA FPL 37 614-4004 TILLSYN	TS		
614025	01 ÖVERSTROMNVENTIL 02 F6400-003732 03 SAAB -9300160-10-1 *04 9300160-101 05	-- FFVAL	1 1	1 -	1 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2504 BYTE			
						2100TIM	ME FVST	UFA FPL 37 614-4002 TILLSYN	TS		
614029	01 TERMOSTATVENTIL 02 F6400-065485 03 SAAB -93001228-10-3 *04 93001228-103 05 06 07 08	UE FFVAL	1 1	1 -	1 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2505 BYTE			
		K-REP: 320				1900TIM	ME FFVAL	TUA FPL 37 614-14006 TILLSYN	TS		
						VB	ME FFVAL	TUA FPL 37 614-14006 REPARATION			
614035	01 KYLARE 02 M2870-800320 03 SAAB -9300156-10-3 04 9300156-103 05	-- FFVAL	1 1	1 -	1 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2506 BYTE			
		A-BET: M2870-800310				1800TIM	ME FVST	UFA FPL 37 614-4007 TILLSYN	TS		
614036	01 KYLARE 02 M2870-800310 03 SAAB -9300156-10-2 04 9300156-102 05	-- FFVAL	1 1	1 -	1 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2506 BYTE			
		A-BET: M2870-800320				1800TIM	ME FVST	UFA FPL 37 614-4007 TILLSYN	TS		
614040	01 PAFYLLNINGSVENTIL 02 F6400-014826 03 SAAB -9300937-10-1 04 9300937-101 05	-- FFVAL	2 2	2 2	2 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2509 BYTE			
		K-REP: 210				VB	ME FVST	UFA FPL 37 614-4010 REPARATION			
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-41387											
614054	01 BACKVENTIL 02 F6400-072666 03 SAAB -8052008-11-1 04 8052008-111 05 06 07 08	-- FFVAL	1 1	1 -	1 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2512 BYTE			
		K-REP: 210				DEFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2001 KONTR AV VENTILTALLRIK			
						VB	ME FVST	UFA FPL 37 614-4013 REPARATION			
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-41387 INFÖRTS.											
614055	01 BACKVENTIL 02 F6400-049034 03 SAAB -8052008-10-3 04 8052008-103 05 06 07 08	-- FFVAL	1 1	1 -	1 -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2512 BYTE			
		K-REP: 210				DEFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2001 KONTR AV VENTILTALLRIK			
						VB	ME FVST	UFA FPL 37 614-4013 REPARATION			

1995-09-01

Sida 26

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO Föreskrift	Uth-kod DIDAS	Anteckning
			typ								
			CV								
				1	2	3					
				4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgärd	
				7	8	9				Arbetsvolym (Mantimmar)	
614015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2513		
	02	F6400-049035	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-4						BE	UFS FPL 37 614-2001		
	04	8052008-104	K-REP: 210				DEFGH	KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	05										
	06						VB	ME	UFA FPL 37 614-4013		
	07							FVST	REPARATION		
	08										

*01 UTGAR NAR MF FPL 37 614-Å1485 AR INFÖRD.											
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2514		
	02	F6400-070819	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1760979-10-2						ME	UFA FPL 37 614-4009		
	04	1760979-102	K-REP: 210				VB	FVST	REPARATION		
	05										

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å1485											
614080	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 614-2514		
	02	F6400-080380	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1760979-103						ME	UFA FPL 37 614-4009		
	04	1760979-103	K-REP: 210				VB	FVST	REPARATION		
	05										

615005	01	STARTNINGSSYSTEM									
	02	-----									
	03										
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Å400.									
615005	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 615-2501		
	02	F6400-050002	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-3						BE	UFS FPL 37 615-2002		
	04	9300951-103	K-REP: 210				DEFGH	KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	05	(B01-015)							KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA		
	06										
	07										
	08										
	*09						300TIM	ME	UFA FPL 37 615-4001	TS	
	10							FVST	TILLSYN		
	11										
	*12						1800TIM	ME	AIRS OHM 49-21-23	0	
	13							FFVAL	OVERSYN		
	14										
	15						VB	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16							KOMP	FELLOKALISERING		
	17							FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)		
	18										
	19										
	20						VB	ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21							FVST	REPARATION		
	22										
	23						1)	ME	UFA FPL 37 615-4001		1) UTFÖRS DA STARTAPPARATEN BERAKNAS VARA UR DRIFT MER AN 135 DAGAR
	24							FVST	KONSERVERING		
	25										
	26										
	27										
	28						24MAN	ME	AIRS OHM 49-21-23	F0	
	29							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL OM- KONSERVERING		
	30										

615005	01	AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176	
005	02	F2104-000583	FFVAL	1	1	-			FFVAL	REPARATION	
	03	AIRS-364351-1									
	04		K-REP: 320								

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 27

Adress Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall Tillfälle	Åtg på	TO, Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	4	5					
			CV	7	8	9	6					
615005 010	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000008 03 HTEMP-HTE712-27-D/A23 04 6126101-001 05 06 FAST DEL 07 08 09	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB 72MAN	BE/ME KOMP FVST ME FVST ME FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE UFA FPL 37 612-4001 REPARATION UFA FPL 37 612-4001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
615005 015	01 ELMOTOR 02 F2104-000326 03 AIRES-519800-2-1 04 05 06	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB	BE/ME KOMP FVST ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008 BYTE AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		
615005 020	01 TANDBOX 02 F2104-000289 03 AIRES-362799-3 04 05 06	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB	BE/ME KOMP FVST ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008 BYTE AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		
615005 025	01 TANDSTIFT 02 F2104-000290 03 AIRES-362801-2 04 05 06	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB	BE/ME KOMP FVST ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008 BYTE AIRES OHM JFS 100-4 RENGÖRING, PROVNING		
615005 030	01 SPRIDARRING 02 F2104-001344 03 AIRES-3605262-1 04 05 (SPRIDARE) 06	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB	BE/ME KOMP FVST ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008 BYTE AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		
615005 035	01 PACKBOX 02 F2104-000293 03 AIRES-362951-1 04 05 (DRIVTAPP)	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -				BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE 		
615005 040	01 VARYTALSREGULATOR 02 F2104-000432 03 AIRES-362897-5 04 05 (PRIMÄRBRYTARE) 06	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB	BE/ME KOMP FVST ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008 BYTE AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		
615005 045	01 SEKUNDÄRBRYTARE 02 F2104-001281 03 AIRES-364362-3 04 05 06	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB	BE/ME KOMP FVST ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008 BYTE AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		
615005 050	01 STARTBRÄNSLEVENTIL 02 F2104-000312 03 AIRES-364368-2 04 05 06	-- FFVAL	1 1	1 1	1 -			VB	BE/ME KOMP FVST ME FFVAL	UFS FPL 37 615-2008 BYTE AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 28

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Interval: Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning	
				1	2	3		Drift	Förvaring			Åtg av	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6									
CV	7	8	9												
615005053	01	DRÄNERVENTIL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000298	FFVAL		1	1	-			KOMP	BYTE				
	03	AIRES-363050-2								FVST					
	04		K-REP: 320												
	05							VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4				
	06									FFVAL	REPARATION				
615005060	01	FILTERINSATS	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-000626	FFVAL		1	1	-			KOMP	KONTROLL, BYTE				
	03	AIRES-56951								FVST					
615005065	01	KABELPISKA	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F2104-001328	FFVAL		1	1	-			KOMP	BYTE				
	03	AIRES-43355-1								FVST					
	04		K-REP: 320												
	05							VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4				
	06									FFVAL	REPARATION				
615005070	01	MUNSTYCKE	--		1	1	1	---		ME	UFA FPL 37 615-4001				
	02	F2104-000445	FFVAL		1	1	-			FVST	BYTE				
	03	AIRES-362970-1													
	*04		K-REP: 320					300TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4			UH I DRIFT	
	05									FFVAL	PROVNING			FÖLJS UPP OCH	
	06													SAMORDNAS MED	
	07													ÖVERORDNAD ME	
615005075	01	YTTERDEL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F6400-054254	FFVAL		1	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1747880-10-2								FVST					
	04		K-REP: 320												
	05	(AVGASRÖR)						VB		ME	SAAB-1747880				
	06									FFVAL	REPARATION				
61500508	01	INNERDEL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	02	F6400-031197	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1747881-10-1								FVST					
	04		K-REP: 320												
	05	(AVGASRÖR)						VB		ME	FFVAL-440086				
	06									FFVAL	REPARATION				
01 UTGAR NÄR MF FPL 37 615-A400 INFÖRTS.															
615085	01	STARTAPPARAT	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2501				
	02	F6400-048209	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300951-10-2													
	04	9300951-102	K-REP: 210					DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002				
	05	(B01-015)	A-BET: F6400-050002							KOMP	UFS FPL 37 615-2004				
	06										KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA				
	07														
	08														
	*09							300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001		TS		
	10									FVST	TILLSYN				
	11														
	*12							1800TIM		ME	AIRES OHM 49-21-23		0		
	13									FFVAL	ÖVERSYN				
	14														
	15							VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008				
	16									KOMP	FELLOKALISERING				
	17									FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)				
	18														
	19														
	20							VB		ME	UFA FPL 37 615-4001				
	21									FVST	REPARATION				
	22														
	23									ME	UFA FPL 37 615-4001			1) UTFÖRS DÅ	
	24									FVST	KONSERVERING			STARTAPPARATEN	
	25													BERÄKNAS VARA	
	26													UR DRIFT MER	
	27													AN 135 DAGAR	
	28														
	29							24MAN		ME	AIRES OHM 49-21-23		FÖ		
	30									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				

HÄVD

1995-09-01

Sida 29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall: Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing				
			CV	4	5	6							
				7	8	9							
615085 005	01 02 03 04	AVGASHUS F2104-000583 AIRES-364351-1	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			ME FFVAL	FFVAL-110176 REPARATION		
615085 010	01 02 03 04 05 06 07 08 09	SNABBKOPPLING F4562-000008 HTEMP-HTE712-27-D/A23 6126101-001 FAST DEL	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		
615085 015	01 02 03 04 05 06	ELMOTOR F2104-000326 AIRES-519800-2-1	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		
615085 020	01 02 03 04 05 06	TANDBOX F2104-000289 AIRES-362799-3	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		
615085 025	01 02 03 04 05 06	TANDSTIFT F2104-000290 AIRES-362801-2	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		
615085 030	01 02 03 04 05 06	SPRIDARRING F2104-001344 AIRES-3605262-1 (SPRIDARE)	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		
615085 035	01 02 03 04 05	PACKBOX F2104-000293 AIRES-362951-1 (DRIVTAPP)	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		
615085 040	01 02 03 04 05 06	VARVITALSREGULATOR F2104-000432 AIRES-362897-5 (PRIMARBRYTARE)	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		
615085 045	01 02 03 04 05 06	SEKUNDARBRYTARE F2104-001281 AIRES-364362-3	-- FFVAL	1 1 1	1 1 1	VB	---			BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE REPARATION		

1995-09-01

Sida 30

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version			Intervall Tillfälle		Åtg på	TO:Föreskrift	Uh-kod DIDAS		Anteckning
			CV	1	2	3	4	5	6	Drift	Förvaring	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)		
615085	01	STARTBRANSLEVENTIL	--	1	1	1				---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
050	02	F2104-000312	FFVAL	1	(1)	-						KOMP	BYTE			
	03	AIRES-364358-2										FVST				
	04		K-REP: 320													
	05									VB		ME	AIRES OHM UFS 100-4			
	06											FFVAL	REPARATION			
615085	01	DRANERVENTIL	--	1	1	1				---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
055	02	F2104-000298	FFVAL	1	(1)	-						KOMP	BYTE			
	03	AIRES-363050-2										FVST				
	04		K-REP: 320													
	05									VB		ME	AIRES OHM UFS 100-4			
	06											FFVAL	REPARATION			
615085	01	FILTERINSATS	--	1	1	1				---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
060	02	F2104-000626	FFVAL	1	(1)	-						KOMP	KONTROLL, BYTE			
	03	AIRES-56951										FVST				
615085	01	KABELPISKA	--	1	1	1				---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
065	02	F2104-001328	FFVAL	1	(1)	-						KOMP	BYTE			
	03	AIRES-43355-1										FVST				
	04		K-REP: 320													
	05									VB		ME	AIRES OHM UFS 100-4			
	06											FFVAL	REPARATION			
615085	01	MUNSTYCKE	--	1	1	1				---		ME	UFA FPL 37 615-4001			
070	02	F2104-000445	FFVAL	1	(1)	-						FVST	BYTE			
	03	AIRES-362970-1														
	*04		K-REP: 320							300TIM		ME	AIRES OHM UFS 100-4			UH I DRIFT
	05											FFVAL	PROVNING			FÖLJS UPP OCH
	06															SAMORDNAS MED
	07															ÖVERORDNAD ME
615085	01	YTTERDEL	--	1	1	1				---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
075	02	F6400-031195	FFVAL	1	-	-						KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1747880-10-1										FVST				
	04		K-REP: 320													
	05	(AVGASRÖR)								VB		ME	SAAB-1747880			
	06											FFVAL	REPARATION			
615085	01	INNERDEL	--	1	1	1				---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
080	02	F6400-031197	FFVAL	1	-	-						KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1747881-10-1										FVST				
	04		K-REP: 320													
	05	(AVGASRÖR)								VB		ME	FFVAL-440086			
	06											FFVAL	REPARATION			
615165	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1						BE	UFS FPL 37 615-2502			
	02	F4562-000001	FFVAL	1	(1)	-						KOMP	BYTE			
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3														
	04	6126100-001	K-REP: 210							VB		ME	UFA FPL 37 612-4001			
	05											FVST	REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL														
	07									72MAN		ME	UFA FPL 37 612-4001			F0
	08											FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	01	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRALBROMS														
	02	-----														
	03															
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-A1320.														
615165	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1				---		BE	UFS FPL 37 616-2503			
	02	F6400-076336	FFVAL	1	(1)	-						KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8211001-10-3														
	*04	8211001-103								EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005			
	*05	(E06-013)										KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	06															
	*07									600TIM		ME	UFA FPL 37 616-4003			TS
	08											FVST	TILLSYN			

1995-09-01

Sida 31

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress (Rad)	Materialidentifisering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		typ	1	2	3		på		DIDAS	
		CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			7	8	9			Åtgärd		
01 UTGAR NAR MF FPL 37 616-A1320 INFÖRTS.										
616004	01 STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2503		
	02 F6400-071407	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8211001-10-2									
	*04 8211001-102					EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	*05 (E06-013)	A-BET: F6400-076336					KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06									
	07					250TIM	ME	UFA FPL 37 616-4003	TS	
	08						FVST	TILLSYN		

616010	01 MAGNETVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2507		
	02 M2302-500510	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8002002-10-1									
	04 8002002-101	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05 (E06-007)						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06									
	07 TERTIÄRLUCKA					VB	ME	UFA FPL 37 616-4004		
	08						FVST	REPARATION		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-A996.										
616013	01 HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2504		
	02 F6400-041428	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300888-10-2									
	04 9300888-102	K-REP: 320				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	A-BET: F6400-022144					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06 TERTIÄRLUCKA									
	07					2000TIM	ME	TUA FPL 37 616-14005	0	
	08						FFVAL	ÖVERSYN		
	09									
	10					VB	ME	TUA FPL 37 616-14005		
	11						FFVAL	REPARATION		
	12									
	13					60MAN	ME	TUA FPL 37 616-14005	F0	
	14						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

616013	01 BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016	
005	02 F6400-003296	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION		
	03 SAAB -8000000-10-2									
	04 8000000-102	K-REP: 210								

01 UTGAR NAR MF FPL 37 616-A996 INFÖRTS.										
616015	01 HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2504		
	02 F6400-022144	FFVAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300888-10-1									
	04 9300888-101	K-REP: 320				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	A-BET: F6400-041428					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06 TERTIÄRLUCKA									
	07					2000TIM	ME	TUA FPL 37 616-14005	0	
	08						FFVAL	ÖVERSYN		
	09									
	10					VB	ME	TUA FPL 37 616-14005		
	11						FFVAL	REPARATION		
	12									
	13					60MAN	ME	TUA FPL 37 616-14005	F0	
	14						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

616015	01 BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016	
005	02 F6400-003296	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION		
	03 SAAB -8000000-10-2									
	04 8000000-102	K-REP: 210								

616025	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2		BE	UFS FPL 37 616-2508		
	02 M1706-880210	FFVAL	2	(2)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8003001-10-1									
	04 8003001-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 616-4007		
	05						FVST	REPARATION		
	06									
	07					144MAN	ME	UFA FPL 37 616-4007	F0	
	08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 32

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Anta			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO:Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2							
					4	5							
					7	8	9	Drift		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄVD	616031	01 SNABBKOPPLING	--			2	2	2		BE	UFS FPL 37 616-2509		
		02 M1706-880310	FFVAL			2	2	-		KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8003000-10-1								ME	UFA FPL 37 616-4007		
		04 8003000-101	K-REP: 210						VB	FVST	REPARATION		
		05											
		06											
		07							144MAN	ME	UFA FPL 37 616-4007		F0
		08								FVST	FORVARINGSUNDERHÅLL		

*01 UTGAR NÄR MF FPL 37 616-A1392 AR INFÖRD.													
	616031	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--			1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
		02 F6400-069662	FFVAL			1	-	-		KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1701617-30-5								ME	UFA FPL 37 616-4019		TS
		04 1701617-305							900TIM	FVST	TILLSYN		
		05											

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-A1392.													
*****	616032	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--			1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
		02 F6400-078875	FFVAL			1	-	-		KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1701617-30-6								ME	UFA FPL 37 616-4019		TS
		04 1701617-306							900TIM	FVST	TILLSYN		
		05											
UPPHÄVD	616032	01 ELDOMKRAFT	UE			1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2505		
		02 F5200-001452	FFVAL			1	1	-		KOMP	BYTE		
		03 PLESS-R5227-1-1								BE	UFS FPL 37 616-2005		
		04 9300614-004	K-REP: 320						EFGH	KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
		05 (E06-008)											
		*07 LUFTINTAGSTÄTNING							1900TIM	ME	TUA FPL 37 616-14009		TS
		08								FFVAL	TILLSYN		
		09											
		10							VB	ME	TUA FPL 37 616-14009		
		11								FFVAL	REPARATION		
		12											
		13							60MAN	ME	TUA FPL 37 616-14009		F0
		14								FFVAL	FORVARINGSUNDERHÅLL		

	616040	01 MAGNETVENTIL	UE			1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2506		
		02 F6400-026402	FFVAL			1	1	-		KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8002000-10-3								BE	UFS FPL 37 616-2006		
		04 8002000-103	K-REP: 210						EFGH	KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
		05 (E06-006)											
		06											
		07 REVERSERING							VB	ME	UFA FPL 37 616-4012		
		08								FVST	REPARATION		

005	616040	01 STRYPVENTIL	--			1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 616-4012	
		02 M2303-550110	FFVAL			1	1	-		FVST	REPARATION		
		03 SAAB -8014000-10-1											
		04 8014000-101	K-REP: 210										

UPPHÄVD	616050	01 MANÖVERCYLINDER	UE			3	3	3		BE	UFS FPL 37 616-2501		
		02 F6400-004500	FFVAL			3	3	-		KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301229-10-1								BE	UFS FPL 37 616-2006		
		04 9301229-101	K-REP: 210						EFGH	KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
		05											
		06 REVERSERING											
		*07							600TIM	ME	UFA FPL 37 616-4014		TS
		08								FVST	TILLSYN		
		09											
		10							VB	ME	UFA FPL 37 616-4014		
		11								FVST	REPARATION		
		12											
		13							60MAN	ME	UFA FPL 37 616-4014		F0
		14								FVST	FORVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 33

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress (Rad)	Materialidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Ulf-kod	Anteckning
		typ	1	2	3		på	DIDAS		
		CV	4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgärd	
616055	01 BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2510		
	02 M2301-535010	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300548-10-1						ME	UFA FPL 37 616-4015		
	04 9300548-101	K-REP: 210				VB	FVST	REPARATION		
	05									
	06									
	07					144MAN	ME	UFA FPL 37 616-4015	F0	
	08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
616059	01 DRIVENHET	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2511		
	02 F6400-065790	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1728012-10-2					GH	ME	UFA FPL 37 616-4016		
	04 1728012-102						FVST	TILLSYN		
	05									
616064	01 DRIVENHET	--	3	3	3		BE	UFS FPL 37 616-2511		
	02 F6400-065789	FFVAL	3	3	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1727528-10-2					GH	ME	UFA FPL 37 616-4017		
	04 1727528-102						FVST	TILLSYN		
	05									
616080	01 KEDJA	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2014		
	02 F5518-000023	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE		
	03 RENOL-185070/662						ME	ERFÖRDRAS EJ	KA	UPPFÖLJS PA
	*04 6124163-001					1200TIM	FVST	KASSERAS		ÖVERORDNAD
	05									STJARTKON.
	06									SE UFS
	07									FPL 37 00-192
	08									
	01 GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL									
	02									
617004	01 HANDTAG	--	1	2	1		BE	UFS FPL 37 617-2501		
	02 F6400-065097	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8421001-10-4						ME	UFA FPL 37 617-4001		
	04 8421001-104	K-REP: 210				VB	FVST	REPARATION		
	05 P401-P451									
617014	01 ELEKTRIKENHET AFK	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 617-2503		
	02 F6400-072377	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8404000-10-2						BE	UFS FPL 37 8010-3001		
	04 8404000-102	K-REP: 210				FGH	KOMP	PK AFK		
	05 E07-003									
	06						ME	UFA FPL 37 617-4002		
	07					VB	FVST	PROVNING		
	08									
617019	01 DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 617-2504		
	02 F6400-072438	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9202818-15-3						BE	UFS FPL 37 8010-3001		
	04 9202818-153	K-REP: 320				FGH	KOMP	PRESTANDAKONTROLL KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMD- MENTET		
	05 E07-010									
	06									
	07									
	08									
	09					1350TIM	ME	TUA FPL 37 617-14006	0	
	10						FFVAL	OVERSYN		
	11									
	12					VB	ME	TUA FPL 37 617-14006		
	13						FFVAL	REPARATION		
	14									
	15					60MAN	ME	TUA FPL 37 617-14006	F0	
	16						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		

1995-09-01

UPPHÄVD

Item	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall/Tilfalle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7				
			CV	4	5	6	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
7025	01 STRÖMSTÄLLARE	--		3	3	3			---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02 F6400-071409	FFVAA		3	3	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8211000-10-4												
	04 8211000-104	K-REP: 210						FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
	05 (H06-005, -006, -007)									KOMP	SMÖRJNING		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08									FVST	REPARATION		

7025	01 STRÖMSTÄLLARE	--		3	3	3			---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02 F6400-003430	FFVAA		3	3	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8211000-10-2												
	04 8211000-102	K-REP: 210						FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
	05 (H06-005, -006, -007)	A-BET: F6400-071409								KOMP	SMÖRJNING		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08									FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD