

bes av utg I / 80

1980-02-21

Sida 1 (23)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fästetillid av J-O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1942G
--	---	---------------	-----------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	9
813	Belysning	19

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		0A ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING 0B VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM											
811005	01	SNABBKOPPLING		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2509		
	02	M1706-88051C		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -810C0C0-10-1											
	04	81C0000-101											
	05	(AC1-C39)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2003		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-811-4001		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

811010	01	ELAGGREGAT		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2502		
	02	F6400-045810		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1752755-10-2											
	04	1752755-1C2											
	05						840TIM		ME		UFA 37-811-4002		
	06								FVST		TILLSYN:SARTAGNING OCH	TS	
	07										HOPSÄTTNING		
	08												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av fred		
				4	5	6							
811015	01	.GENERATOR	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2516		
	02	F3530-0C0471		1	-	-			KOMP	381	BYTE		
	03	GEUS -2CM354E4A											
	04	9300399-003											
	05	(AC1-C01)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING.		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4003		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						840TIM		ME		GEUS		
	14								CVA		OHM GEK-34423		
	15										TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS		
	16										LAGER,O-RINGAR OCH TAT-		
	17										NINGAR		
	18												
	19							60MRN	ME		GEUS		
	20								CVA		OHM GEK-34423		
	21										FÖRVARING:BYTE AV LAGER FÖ		
	22										O-RINGAR OCH TATNINGAR		
	23												

811020	01	.KONSTANTVARVTVXXEL	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-811-2010		
	02	F6400-007722		1	-	-			KOMP	213	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9300124-10-1											
	04	9300124-1C1											
	05	(AC1-C08)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2011		
	07								KOMP		KONTROLL AV FILTER		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-811-4005		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						126CTIM		ME		SUNCO		
	13								CVM		TMO BULLETIN 264,265,266		
	14										ÖVERSYN:BYTE AV TAT-		
	15										NINGAR OCH LAGER		
	16												
	17							60MRN	ME		SUNCO		
	18								CVM		TMO BULLETIN 264,265,266		
	19										FÖRVARING:PROVNING		F0
	20												

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
811025	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000C15		1	-	-			KOMP	381	BYTE		
	03	GEUS -352C60DC144A3											
	04	9300400-0G1											
	05	(AC1-C02)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4004		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		GEUS OHM GEK-342		
	14								CVA		REPARATION		
	15												

811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000C05		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	HEMCO-B-1246A-1											
	04	9300285-0C3											
	05	(A01-C10)											
	06						12&CTIM		ME		UFA 37-811-4007		
	07								FVST		TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	08										NING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4007		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VE		ME		TUA 37-811-140C7		
	14								CVA		REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
811035	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-811-2505		ALT(AJ,SK)
	02	M2511-411C1C		2	-	-			KOMP	381	BYTE		F2250-001086
	03	SATT -T4											
	04	93Q1520-0C1											
	05	(A01-C05-006)											
	06						EFGH				UFS 37-811-2001		
	07										FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	14								CVA		REPARATION		
	15												
811040	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	-			BE	CVA	UFS 37-811-2505		ALT M2511-
	02	F2250-001C86		-	-	-			KOMP	381	BYTE		411010
	03	ASEA -RAKA 30/70											
	04	93C0443-0C1											
	05	(AG1-005-C06)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VE		ME		UFA 37-811-4008		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VE		ME		TUA 37-811-14008		
	14								CVA		REPARATION		
	15												
811045	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-811-2513		
	02	M2511-41101C		1	-	-			KOMP	381	BYTE		
	03	SATT -T4											
	04	93C1580-0C1											
	05	(AG1-202)											
	06						VE		ME		UFA 37-811-4008		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VE		ME		TUA 37-811-14008		
	10								CVA		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
811025	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000C15		1	-	-			KOMP	381	BYTE		
	03	GEUS -352C60DC144A3											
	04	9300400-0G1											
	05	(AC1-C02)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4004		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		GEUS OHM GEK-342		
	14								CVA		REPARATION		
	15												

811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000C05		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	HEMCO-B-1246A-1											
	04	9300285-0C3											
	05	(A01-C10)											
	06						126CTIM		ME		UFA 37-811-4007		
	07								FVST		TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	08										NING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4007		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VE		ME		TUA 37-811-140C7		
	14								CVA		REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
811035	01	LIIKRIKTARE	UE	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-811-2505		ALT(AJ,SK)
	02	M2511-411C1C		2	-	-			KOMP	381	BYTE		F2250-001086
	03	SATT -T4											
	04	9301580-001											
	05	(A01-C05-006)											
	06						EFGH				UFS 37-811-2001		
	07										FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	14								CVA		REPARATION		
	15												
811040	01	LIIKRIKTARE	UE	2	2	-			BE	CVA	UFS 37-811-2505		ALT M2511-
	02	F2250-001086		-	-	-			KOMP	381	BYTE		411010
	03	ASEA -RAKA 30/70											
	04	93C0443-001											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	11								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VE		ME		TUA 37-811-14008		
	14								CVA		REPARATION		
	15												
811045	01	LIIKRIKTARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-811-2513		
	02	M2511-41101C		1	-	-			KOMP	381	BYTE		
	03	SATT -T4											
	04	93C1580-001											
	05	(A01-202)											
	06						VE		ME		UFA 37-811-4008		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VE		ME		TUA 37-811-14008		
	10								CVA		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
811050	01	ALKBATT 24V 34AH	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2501	TOTALTID (DRIFT+FÖRVA- RING) 6 MRN	
	02	M2673-707319		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	GEUS -43BC34RB17											
	04	9300777-003											
	05	(AC1-C07)											
	06						3PRN		ME		UFA 37-811-4009		
	07								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	08										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	09										LADDNING.		
	10												
	11						24MRN		ME		UFA 37-811-4009		
	12								FVST		ÖVERSYN:KONTROLL AV 8		
	13										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	14										RENGÖRING.LADDNING.KON-		
	15										TROLL AV TERMOSTATER OCH		
	16										VÄRMEELEMENT.		
	17												
	18						VB		ME		UFA 37-811-4009		
	19								CVA		REPARATION		
	20												
	21								ME		UFA 37-811-4009		
	22						6PRN		FVST		FÖRVARING:VID FÖRVARING F8		
	23										ÖVER 6 MRN SKALL BATTE-		
	24										RIET URLADDAS OCH FÖRVA-		
	25										RAS OLADDAT		
	26												
811055	01	UNDERSTRÖPSRELA	UE	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-811-2502		
	02	F2250-001104		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	ASEA -QSIX 102											
	04	9300489-0C2											
	05	(AC1-C35-036)											
	06						EFGR		BE		UFS 37-811-2005		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-811-4012		
	10								CVA		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
811060	01	RELX		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2507		
	02	F4306-000010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											
	05	(A01-C11)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						126CTIM		ME		UFA 37-811-4016		
	11								FVST		TILLSYN:KONTROLL		TS
	12												
811065	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2504		
	02	F2104-00026C		1	-	-			KOMP	315	BYTE		
	03	AIRES-953C32-3-1											
	04	93C0776-002											
	05	(A01-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						VB		BE		UFS 37-811-2013		
	11								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD		
	12												
	13						VB		PE		UFA 37-811-4017		
	14								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						840TIM		ME		TUA 37-811-14017		
	17								CVM		TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS		
	18										AV LAGER.SPÖRJNING		
	19												
	20							36MAN	ME		TUA 37-811-14017		
	21								CVM		FÖRVARING:KONTROLL EV		FÖ
	22										BYTE AV LAGER.SPÖRJNING		
	23												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
811070	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2510		
	02	M2302-50031C		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-3											
	04	8002002-1C3											
	05	(AG1-C39)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										FLYGNING		
	09												
	10						126CTIM		ME		UFA 37-811-4018		
	11								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12												
811075	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2511		
	02	F6400-003284		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -930C810-10-1											
	04	93C0810-1C1											
	05						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	07										FLYGNING		
	08												
	09						126CTIM		ME		UFA 37-811-4019		
	10								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	11												
	12							144MRN	ME		UFA 37-811-4019		
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	14										RINGAR.		
	15												
	0A	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM											
812005	01	BOX P116		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2506	ENDAST EFTER	
	02	F64CC-064415		1	-	-			KOMP	37	BYTE	INFÖRD AFK-	
	03	SAAB -1789790-10-2										INDIKERING	
	04						VB		ME		UFA 37-812-4042		
	05								FVST		REPARATION		
812010	01	SIDOPANEL P103		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043603		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1718CC0-10-3											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TiHfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812015	01	SIDOPANEL P104		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-044888		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1709018-10-3											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812020	01	SIDOPANEL P105		1	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-023154		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-2											
	04						VE		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812021	01	.INDIKATOR		1	-	1	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003099		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04												
	05	(KC1-30)											
812024	01	SIDOPANEL P105		-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014813		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-3											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812025	01	.INDIKATOR		-	1	-	VE		ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04												
	05	(KC1-C30)											
812030	01	SIDOPANEL P107		1	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	E6400-019291		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-4											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812031	01	SIDOPANEL P107	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-014815	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-5											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST		REPARATION			
812035	01	PANEL P109	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-034129	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1754335-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST		REPARATION			
812036	01	PANEL P109	-	-	1			BE		UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043389	-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1754335-10-3											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
812040	01	SIDOPANEL P112	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-021997	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1718019-10-3											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST		REPARATION			
812045	01	SIDOPANEL P117	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-003211	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1730325-10-1											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST		REPARATION			
812050	01	SIDOPANEL P118	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043731	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1763512-10-1											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST		REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tilfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Atgärd av I fred	Atgärd			
812055	01	PANEL P119	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-04592E		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -930C603-10-2											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812060	01	SIDOPANEL P120		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-046036		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755237-10-2											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812065	01	SIDOPANEL P146		-	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-047712		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1762126-10-2											
	04						VE		ME		UFA 37-812-4031		
	05	SPANINGSPANEL							FVST		REPARATION		
812070	01	SKEDESVÄLJARPANEL		-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014732		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -84610C0-10-1											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05	(TC3-C11)							FVST		REPARATION		
	06	SKEDESVÄLJARPANEL											
812075	01	PANEL P16C		-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2502		
	02	F6400-044892		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1742425-10-1											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05	VARNARKRANSPANEL							FVST		REPARATION		
812080	01	SIDOPANEL P106		1	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060134		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1763507-10-4											
	04						VB		ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST		REPARATION		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
812081	01	SIDOPANEL P106	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043729	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1763507-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST		REPARATION			

812082	01	SIDOPANEL P106	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060114	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1716031-12-4											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST		REPARATION			

812083	01	SIDOPANEL P106	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-025274	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1716031-10-8											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST		REPARATION			

812085	01	SIDOPANEL P108	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-014817	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1716033-10-4											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4033			
	05	NAVANEL						FVST		REPARATION			

812090	01	SIDOPANEL P114	-	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043730	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1763510-10-1											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4034			
	05	FK-PANEL						FVST		REPARATION			

812091	01	SIDOPANEL P114	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060135	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1763510-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4034			
	05	FK-PANEL						FVST		REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd				
				7	8	9							
812095	01	SIDOPANEL P145	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043394	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1757505-10-1											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4035			
	05	SPANINGSPANEL						FVST		REPARATION			

812100	01	VAPENPANEL P212	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-047202	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-4											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST		REPARATION			

812101	01	VAPENPANEL P212	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-043714	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST		REPARATION			

812102	01	VAPENPANEL P212	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-047203	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-5											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST		REPARATION			

812103	01	VAPENPANEL P212	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-043689	1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	1741866-10-1											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST		REPARATION			

812105	01	PANEL P175	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2503			
	02	F6400-014764	-	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1733144-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST		REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
812110	01	INDIKATOR	-	1	-	VB			ME	CVA	UFA 37-812-4031	SE GRP 301	
	02	F6400-003099	-	-	-				FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04												
	05	(KC1-130)											
812115	01	PANEL P17c	-	1	-				BE	CVA	UFS 37-812-2503		
	02	F6400-014763	-	-	-				KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1733143-10-2											
	04					VB			ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST		REPARATION		
812120	01	RELX	X	X	X	VB			ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003	X	-	-				FVST	37	PROVNING		
	03	HARTM-DH14 AF 25A											
	04	9300697-0C1											
812125	01	RELX	-	-	X	VB			ME	CVA	UFA 37-811-4016		
	02	F4306-000010	X	-	-				FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-0C0											
812130	01	RELX	X	X	X	VB			ME	CVA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008	X	-	-				FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9224-9140											
	04	9300380-0C1											
812135	01	RELX	-	-	-	VB			ME	CVA	UFA 37-812-4012		
	02	F4306-000018	X	-	-				FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9225-5536											
	04	9300567-0C1											
812140	01	RELX	X	X	X	VB			ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027	X	-	-				FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-J-D4A											
	04	9300952-0C1											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg-på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
812145	01	RELX		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M300											
	04	93G0952-004											
812150	01	RELX		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000C28		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	93G0954-001											
812155	01	RELX		X	-	X	VE		ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000C41		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D2A											
	04	93G0954-002											
812160	01	RELX		X	X	X	VE		ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000128		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M40C-D4A											
	04	93G0954-004											
812165	01	TIDRELA		X	-	X	VE		ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000C34		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-6S											
	04	93G10C9-0C4											
812170	01	TIDRELA		X	X	X	VE		ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000107		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,4S-DP											
	04	93C10C9-0C6											
812175	01	TIDRELA		X	X	X	VE		ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000C73		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-10S-DPD											
	04	93C10C9-0C8											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812180	01	TIDRELX		X	X	X	VB			ME CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000C72		X	-	-				FVST 37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0150S-D											
	04	93Q1009-013											

812185	01	TIDRELX		X	X	X	VB			ME CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000C74		X	-	-				FVST 37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-3,5S-DP											
	04	93C1009-014											

812190	01	RELX		X	-	X	VB			ME CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000C98		-	-	-				FVST 37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,053											
	04	93C1009-016											

812195	01	TIDRELX		X	X	X	VB			ME CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000C37		X	-	-				FVST 37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-60S											
	04	93C1010-0C4											

812200	01	TIDRELX		X	X	X	VB			ME CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000C48		X	-	-				FVST 37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-81C-FT-1SFPTD											
	04	93C1010-0C5											

812205	01	TIDRELX		-	-	-	VB			ME CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000127		X	-	-				FVST 37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-81C-FT-C,15S S											
	04	93C1010-008											

812210	01	LRSRELX		X	-	X	VB			ME CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	-	-				FVST 37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-02A											
	04	93C1516-001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
812215	01	TIDRELX		-	X	-	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4018		
	02	F6C64-000522		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SATT -54231											
	04	9301410-001											
812220	01	RELX		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000C01		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TERIN-93432											
	04	93C1514-0C2											
812225	01	RELX		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-0C0C06		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V											
	04	61C6495-0C7											
812230	01	RELX		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042-H31											
	04	61C0445-0C0											
812235	01	KONTAKTOR		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	93C0284-0C1											
812240	01	RELX		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	93C0284-0C2											
812245	01	RELX		X	X	X	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4009		ALT
	02	F3530-000621		X	-	-			FVST	37	PROVNING		F4306-000069
	03	GELS -3SAV5534H1R											
	04	612C499-0C9											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		QA BELYSNING											
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2501		
	02	F3538-000109		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	6120006-012											
	05	(CC4-C02,-003)											
	06						A		BE		SKI		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	10								FVST		TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS		
	11										TE AV ELBORSTAR		
	12												

813010	01	ANTIKOLLISIONSLJUS		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2501		
	02	F3538-000109		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	GRIME-40-C222-3											
	04	6120006-012											
	05	(CC4-C03)											
	06						A		BE		SKI		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	10								FVST		TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS		
	11										TE AV ELBORSTAR		
	12												

813015	01	VRIDTRANSFORMATOR		2	2	2	VE		PE	CVA	UFA 37-813-4006		
	02	F2364-000006		2	-	-			CVA	381	PROVNING		
	03	BERCO-11570-135V 2A 4CO											
	04	93G1433-0C1											
	05	(CC2-C14-C16)											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
813020	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027C37		1	-	-			KOMP	371	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-1											
	04	1755982-1C1											
	05	(CG2-C38)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VE		PE		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813025	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1	VE		PE	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027C65		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-0C1											
813030	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027C38		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-2											
	04	1755982-1C2											
	05	(CG2-C39)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VE		PE		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813035	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1	VE		PE	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027C65		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-0C1											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
813040	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027C39		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-3											
	04	1755982-103											
	05	(C02-C40)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813045	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1	VE		ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027C65		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813050	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027C40		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-4											
	04	1755982-104											
	05	(C02-C41)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813055	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1	VE		ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027C65		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
813060	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503	ALT F6400- 057105	
	02	F6400-036630		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-1											
	04	1755992-1C1											
	05	(CG2-032)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813065	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1	VE		ME	CVA	UFA 37-813-4011	002-097 STD	
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-002											
	04	93C1451-0C2											
813070	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503	ALT F6400- 057106	
	02	F6400-036631		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-2											
	04	1755992-1C2											
	05	(CG2-035)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813075	01	KONDENSATORLAMP		1	1	1	VE		ME	CVA	UFA 37-813-4011	002-098 STD 901-911 STD 951 STD	
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-0C2											
	04	93C1451-0C2											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
813080	01	KONDENSATORLAMP		1	-	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		ALT F6400- 036630
	02	F6400-057105		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-3											
	04	1755992-103											
	05	(CC2-C32)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813085	01	.KONDENSATORLAMP		1	-	1	VE		PE	CVA	UFA 37-813-4011		098- STD
	02	F6400-059080		1	-	-			FVST	37	REPARATION		912- STD
	03	SAAB -9301451-005											952- STD
	04	9301451-005											
813090	01	KONDENSATORLAMP		1	-	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		ALT F6400-036631
	02	F6400-057106		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-4											
	04	1755992-104											
	05	(CC2-035)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VE		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST		REPARATION		
	14												
813095	01	.KONDENSATORLAMP		1	-	1	VE		PE	CVA	UFA 37-813-4011		098- STD
	02	F6400-059080		1	-	-			FVST	37	REPARATION		912- STD
	03	SAAB -9301451-005											952- STD
	04	9301451-005											

