

Tjänsteställa, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1942H
--	---	---------------	-----------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	9
813	Belysning	19

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
	0A	ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING											
	0B	VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM											
811005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-811-2509			
	02	M1706-880910		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8100000-10-1											
	04												
	05	(A01-038)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2003			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-811-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

811010	01	ELAGGREGAT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-811-2502			
	02	F6400-045810		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1752755-10-2											
	04												
	05						840TIM	ME		UFA 37-811-4002			
	06							FVST	-	TILLSYN:SARTAGNING OCH TS			
	07									HOPSÄTTNING			
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
811015	01	.GENERATOR	UE	1	1	1				UFS 37-811-2516			
	02	F3530-000471		1	-	-		BE	CVA	BYTE			
	03	GEUS -2CM354E4A						KOMP	100				
	04	9300399-003											
	05	(AG1-001)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-811-2001			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID			
	08									MOTORKÖRNING.			
	09												
	10						VB	ME	-	UFA 37-811-4003			
	11							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	12												
	13						840TIM	ME	-	GEUS			
	14							CVA	-	OHM GEK-34423			
	15									TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS			
	16									LAGER,O-RINGAR OCH TAT-			
	17									NINGAR			
	18												
	19							60MRN	ME	GEUS			
	20							CVA	-	OHM GEK-34423			
	21									FÖRVARING:BYTE AV LAGER	FÖ		
	22									O-RINGAR OCH TATNINGAR			
	23												

811020	01	.KONSTANTVARVTVAXEL	UE	1	1	1	EFGH	BE	CVM	UFS 37-811-2010			
	02	F6400-007722		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG			
	03	SAAB -9300184-10-1											
	04												
	05	(AG1-006)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-811-2011			
	07							KOMP	-	KONTROLL AV FILTER			
	08												
	09						VB	ME	-	UFA 37-811-4005			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						1260TIM	ME	-	SUNCO			
	13							CVM	-	TMO FULLETIN 264,265,266			
	14									ÖVERSYN:BYTE AV TAT-	Ö		
	15									NINGAR OCH LAGER			
	16												
	17							60MRN	ME	SUNCO			
	18							CVM	-	TMO FULLETIN 264,265,266			
	19									FÖRVARING:PRVNING	FÖ		
	20												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
811025	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000015		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -3S2C60DC144A3											
	04	9300400-001											
	05	(A01-002)											
	06						EFGR		BE	-	UFS 37-811-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VE		ME	-	UFA 37-811-4004		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VE		ME	-	GEUS OHM GEK-342		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												

811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000005		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HEMCO-B-124GA-1											
	04	9300285-003											
	05	(A01-010)											
	06						1260TIM		ME	-	UFA 37-811-4007		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	08										NING		
	09												
	10						VE		ME	-	UFA 37-811-4007		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VE		ME	-	TUA 37-811-14007		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
811035	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-811-2505		ALT(AJ,SK)
	02	M2511-411010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		F2250-001086
	03	SATT -T4											
	04	9301580-001											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFCH		BE	-	UFS 37-811-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09						VE		ME	-	UFA 37-811-4008		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VE		ME	-	TUA 37-811-14008		
	13								CVA	390	REPARATION		
	14												
	15												

811040	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	-		---	BE	CVA	UFS 37-811-2505		ALT M2511-
	02	F2250-001086		-	-	-			KOMP	100	BYTE		411010
	03	ASEA -RAKA 30/70											
	04	9300443-001											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFCH		BE	-	UFS 37-811-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09						VE		ME	-	UFA 37-811-4008		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VE		ME	-	TUA 37-811-14008		
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15												

811045	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-811-2513		
	02	M2511-411010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -T4											
	04	9301580-001											
	05	(A01-202)											
	06						VE		ME	-	UFA 37-811-4008		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VE		ME	-	TUA 37-811-14008		
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	1A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.											
811050	01	ALKBATT 24V 34AH	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2501		
	02	M2673-707319		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -43B034R617											
	04	9300777-003											
	05	(A01-007)											
	06						3MÄN		ME		UFA 37-811-4009		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	08										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	09										LADDNING.		
	10												
	11						12MÄN		ME		UFA 37-811-4009		TOTALTID 12MÄN
	12								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV 0		
	13										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	14										RENGÖRING.LADDNING.KON-		
	15										TROLL AV TERMOSTATER OCH		
	16										VÄRMEELEMENT.		
	17												
	18						3MÄN		ME		UFA 37-811-4009		
	19								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING F01		
	20										ÖVER 3MÄN SKALL BATTE-		
	21										RIET LADDAS INNAN DET		
	22										TAS I BRUK		
	23												
	24						6MÄN		ME		UFA 37-811-4009		
	25								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING F02		
	26										ÖVER 6MÄN SKALL DATTE-		
	27										RIET URLADDAS OCH FÖRVA-		
	28										RAS OLADDAT		

811055	01	UNDERSTRÖMSRELA	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-811-2508		
	02	F2250-001104		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ASEA -QSIX 102											
	04	9300489-002											
	05	(AC1-035-036)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-811-4012		
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst av i krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
811060	01	RELÄ	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2507		
	02	F4306-000010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											
	05	(AG1-011)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						1260TIM		ME	-	UFA 37-811-4016		
	11								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	12												
811065	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2504		
	02	F2104-000260		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-953032-3-1											
	04	9300776-002											
	05	(AG1-004)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						VE		BE	-	UFS 37-811-2013		
	11								KOMP	100	KONTROLL AV FASFÖLJD		
	12												
	13						VE		ME	-	UFA 37-811-4017		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						840TIM		ME	-	TUA 37-811-14017		
	17								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS		
	18										AV LAGER.SMÖRJNING		
	19												
	20							36MFRN	ME	-	TUA 37-811-14017		
	21								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FO	
	22										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	23												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
811073	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1							
	02	M2302-500310		1	-	-							
	03	SAAB -3002002-10-3											
	04												
	05	(A01-039)											
	06						EFGH	BE	CVM	UFS 37-811-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID			
	08									FLYGNING			
	09						1260TIM	ME		UFA 37-811-4018			
	10							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	11												
	12												
811075	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1							
	02	F6400-003884		1	-	-							
	03	SAAB -9300810-10-1											
	04												
	05						EFGH	BE	CVM	UFS 37-811-2002			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID			
	07									FLYGNING			
	08						1260TIM	ME		UFA 37-811-4019			
	09							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	10												
	11												
	12						144M&N	ME		UFA 37-811-4019			
	13							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	14									RINGAR.			
	15												
	0A	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM											
812005	01	BOX P116	--	1	1	1							
	02	F6400-064415		1	-	-							
	03	SAAB -1789790-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4042		ENDAST EFTER	
	05							FVST	37	REPARATION		INFÖRD AFK-	
												INDIKERING	
812010	01	SIDOPANEL P103	--	1	1	1							
	02	F6400-043603		1	-	-							
	03	SAAB -1718000-10-3											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812011	01	SIDOPANEL P103	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060115		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-6											
	04						VE		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812015	01	SIDOPANEL P104	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-044888		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1709018-10-3											
	04						VE		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812020	01	SIDOPANEL P105	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-023154		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-2											
	04						VE		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812021	01	INDIKATOR	--	1	-	1	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003099		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -3215000-10-1											
	04												
	05	(K01-30)											
812024	01	SIDOPANEL P105	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014813		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-3											
	04						VE		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812025	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -3215000-10-1											
	04												
	05	(K01-030)											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812030	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1							
	02	F6400-019291		1	-	-							
	03	SAAB -1711637-10-4											
	04						VB						
	05							ME					
								FVST	37				
812031	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-							
	02	F6400-014815		-	-	-							
	03	SAAB -1711637-10-5											
	04						VB						
	05							ME					
								FVST	37				
812035	01	PANEL P109	--	1	-	-							
	02	F6400-034129		-	-	-							
	03	SAAB -1754335-10-2											
	04						VB						
	05							ME					
								FVST	37				
812036	01	PANEL P109	--	-	-	1							
	02	F6400-043389		-	-	-							
	03	SAAB -1754335-10-3											
	04						VB						
	05							ME					
								FVST	37				
812040	01	SIDOPANEL P112	--	1	1	1							
	02	F6400-021997		1	-	-							
	03	SAAB -1718019-10-3											
	04						VB						
	05							ME					
								FVST	37				
812045	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1							
	02	F6400-003211		1	-	-							
	03	SAAB -1730325-10-1											
	04						VB						
	05							ME					
								FVST	37				

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812050	01	SIDOPANEL P118	--	1	1	1							
	02	F6400-043731		1	-	-							
	03	SAAB -1763512-10-1											
	04						VE						
	05							ME		UFA 37-812-4031			
								FVST	37	REPARATION			
812055	01	PANEL P119	UE	1	1	1							
	02	F6400-045928		1	-	-							
	03	SAAB -9300603-10-2											
	04						VE						
	05							ME		UFA 37-812-4031			
								FVST	37	REPARATION			
812060	01	SIDOPANEL P120	--	1	1	1							
	02	F6400-046036		1	-	-							
	03	SAAB -1755237-10-2											
	04						VE						
	05							ME		UFA 37-812-4031			
								FVST	37	REPARATION			
812065	01	SIDOPANEL P146	--	-	-	1							
	02	F6400-047712		-	-	-							
	03	SAAB -1762126-10-2											
	04						VE						
	05	SPANINGSPANEL						ME		UFA 37-812-4031			
								FVST	37	REPARATION			
812070	01	SKEDESVALJARPANEL	--	-	1	-							
	02	F6400-014732		-	-	-							
	03	SAAB -8461000-10-1											
	04						VE						
	05	(TO3-011)						ME		UFA 37-812-4031			
	06	SKEDESVALJARPANEL						FVST	37	REPARATION			
812075	01	PANEL P160	--	-	-	-							
	02	F6400-044892		1	-	-							
	03	SAAB -1742425-10-1											
	04						VE						
	05	VARNARKPANSANEL						ME		UFA 37-812-4031			
								FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
812080	01	SIDOPANEL P106	--	1	-	-	---	EE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060134		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763507-10-4											
	04						VE	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
812081	01	SIDOPANEL P106	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043729		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763507-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
812082	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060114		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1716031-12-4											
	04						VE	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
812083	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-025274		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1716031-10-8											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
812085	01	SIDOPANEL P108	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-014817		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1716033-10-4											
	04						VE	ME		UFA 37-812-4033			
	05	NAVPANEL						FVST	37	REPARATION			
812090	01	SIDOPANEL P114	--	-	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043730		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763510-10-1											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4034			
	05	FK-PANEL						FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812091	01	SIDOPANEL P114	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060135		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763510-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4034			
	05	FK-PANEL						FVST	37	REPARATION			
812095	01	SIDOPANEL P145	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060129		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1757505-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4035			
	05	SPANINGSPANEL						FVST	37	REPARATION			
812099	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-060965		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-6											
	04						VE	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			
812100	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-047202		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-4											
	04						VE	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			
812101	01	VAPENPANEL P212	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-043714		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-2											
	04						VE	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			
812102	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-047203		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-5											
	04						VE	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
812103	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-043689		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1741866-10-1											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			
812105	01	PANEL P175	--	-	1	-	---	EE	CVA	UFS 37-812-2503			
	02	F6400-014764		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1733144-10-2											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812110	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031	SE GRP 301	
	02	F6400-003099		-	-	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04												
	05	(K01-130)											
812115	01	PANEL P176	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2503			
	02	F6400-044891		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1733143-10-3											
	04						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812120	01	RELÄ	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003		X	-	-		FVST	37	PROVNING			
	03	HARTM-DH14 AF 25A											
	04	9300697-001											
812125	01	RELÄ	--	-	-	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-811-4016		
	02	F4306-000010		X	-	-		FVST	37	PROVNING			
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812130	01	RELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9224-9140											
	04	9300380-001											

812135	01	RELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4012		
	02	F4306-000018		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9225-5536											
	04	9300567-001											

812140	01	RELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-J-D4A											
	04	9300952-001											

812145	01	RELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M330											
	04	9300952-004											

812150	01	RELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	9300954-001											

812155	01	RELA	--	X	-	X	VL	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000041		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D2A											
	04	9300954-002											

812160	01	RELA	--	X	X	X	VL	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000109		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M430-D4A											
	04	9300954-004											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812165	01	TIDRELA	--	X	-	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000034		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-6S											
	04	9301009-004											
812170	01	TIDRELA	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000107		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,4S-DP											
	04	9301009-006											
812175	01	TIDRELA	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000073		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-10S-DPD											
	04	9301009-008											
812180	01	TIDRELA	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000072		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0150S-D											
	04	9301009-013											
812185	01	TIDRELA	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000074		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-3,5S-DP											
	04	9301009-014											
812190	01	RELA	--	X	-	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000098		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,053											
	04	9301009-016											
812195	01	TIDRELA	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000037		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-60S											
	04	9301010-004											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
812200	01	TIDRELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000048		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-1SFPTD											
	04	9301010-005											
812205	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000127		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-0,15S S											
	04	9301010-006											
812210	01	LKSRELA	--	X	-	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											
812215	01	TIDRELA	--	-	X	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4018		
	02	F6064-000522		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SATT -54231											
	04	9301410-001											
812220	01	RELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TEMIN-93432											
	04	9301514-002											
812225	01	RELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AFDF-115V											
	04	6106495-007											
812230	01	RELA	--	X	X	X	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042-H31											
	04	6100445-000											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
812235	01	KONTAKTOR	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001											
812240	01	RELÄ	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		X	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002											
812245	01	RELÄ	--	X	X	X	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009	ALT	
	02	F3530-000621		X	-	-			FVST	37	PROVNING	F4306-000069	
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	6120499-009											
	0A	BELYSNING											
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-813-2501		
	02	F3538-000109		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	6120006-012											
	05	(C04-002,-003)											
	06						A		BE		SKI		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						126UTIM		ME		UFA 37-813-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY-	TS	
	11										TE AV ELBORSTAR		
	12												
813015	01	VRIDTRANSFORMATOR	--	2	2	2	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4006		
	02	F2364-000006		2	-	-			CVA	380	PROVNING		
	03	BERCO-115/0-135V 2A 400											
	04	9301433-001											
	05	(CG2-014-016)											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
813040	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1							
	02	F6400-027039		1	-	-			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	03	SAAB -1755982-10-3						KOMP	100	BYTE			
	04												
	05	(C02-040)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

813045	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB						
	02	F6400-027065		1	-	-			ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	03	SAAB -9301451-001						FVST	37	REPARATION			

813050	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1							
	02	F6400-027040		1	-	-			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	03	SAAB -1755982-10-4						KOMP	100	BYTE			
	04												
	05	(C02-041)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

813055	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB						
	02	F6400-027065		1	-	-			ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	03	SAAB -9301451-001						FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
813060	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		ALT F6400-
	02	F6400-036630		1	-	-			KOMP	100	BYTE		057105
	03	SAAB -1755992-10-1											
	04												
	05	(C02-032)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

813065	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		002-097 STD
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-002											

813070	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		ALT F6400-
	02	F6400-036631		1	-	-			KOMP	100	BYTE		057106
	03	SAAB -1755992-10-2											
	04												
	05	(C02-035)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

813075	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		002-098 STD
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	37	REPARATION		901-911 STD
	03	SAAB -9301451-002											951 STD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
813080	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		ALT F6400-	
	02	F6400-057105		1	-	-		KOMP	100	BYTE		036630	
	03	SAAB -1755992-10-3											
	04												
	05	(C02-032)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
813085	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011	098- STD	
	02	F6400-059080		1	-	-		FVST	37	REPARATION		912- STD	
	03	SAAB -9301451-005										952- STD	
813090	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		ALT	
	02	F6400-057106		1	-	-		KOMP	100	BYTE		F6400-036631	
	03	SAAB -1755992-10-4											
	04												
	05	(C02-035)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
813095	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011	098- STD	
	02	F6400-059080		1	-	-		FVST	37	REPARATION		912- STD	
	03	SAAB -9301451-005										952- STD	

(

(

(

(