

1980-02-21

Sida 1 (68)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fästetillid av J-O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphöver 1) UFS 37-00-1944F
--	---	---------------	-----------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
84	Data- och navigeringsinstallation	3
841	Luftdatasystem	3
•	Primärdatagivare, LD-enhet och indikatorer	3
•	Reservsystem	9
842	Dator	11
•	Datamaskin CK37	11
•	Övrigt	14
843	Flyglägesinstrument	17
•	FLI 37	17
844	Radarhöjdmätare	26
845	Elektronisk presentationsutrustning	28
846	Navigeringsutrustning	51
•	DME	51
•	Doppler	53
•	TILS	55
•	Övrigt	57
847	Övriga flyginstrument	63

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
		0A DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION											
		0B LUFTDATASYSTEM											
		0C PRIMÄRDATA GIVARE, LD-ENHET O INDIKATORER											
841005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-841-2503		
	02	F4253-000001		1	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	UNCOR-970-6079-002											
	04	9300467-004											
	05	(M02-010)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8004-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-841-4004		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVM		REPARATION		
	14												

841010	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-841-2504		
	02	M2921-120010		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1											
	04	9300471-001											
	05	(M02-008)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	07								KOMP		KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						FGH		BE		UFS 37-8004-2001		
	13								KOMP		PK		
	14												
	15						24MRN		ME		CVA 4250-007		
	16								CVA		TILLSYN:BYTE AV POTEN-	TS	
	17										TIOMETER.PM		
	18												
	19							60MRN	ME		CVA 4250-007		
	20								CVA		FÖRVARING:PM	F0	
	21												
	22								ME		UFA 37-841-4005		
	23								FVST		FÖRPACKNING		
	24												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
841015	01	ANFALLSVINKELINÖ		1	2	1			BE	CVA	UFS 37-841-2506		
	02	M3254-001C10		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631											
	04	9300278-003											
	05	(M02-007,-107)											
	06						F6H		BE		UFS 37-8005-2001		
	07								KOMP		PK		
	08								ME		UFA 37-841-4006		
	09						VB		FVST		PROVNING		
	10												
	11												
	12						VB		ME		REPARATION		
	13								CVA				
	14												

841020	01	HÖJDINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-841-2507		
	02	M3216-602020		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	ARENC-B061129											
	04	9300473-004											
	05	(M02-005,-105)											
	06						F6H		BE		UFS 37-8007-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB	60MAN	ME		UFA 37-841-4007		
	10								FVST		PROVNING		F0
	11												

841025	01	.STABAGGRKORT	SLE	1	2	1	VB		ME	CVA			
	02	F2212-105196		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	ARENC-B01C5196											

841030	01	.RELÄKORT	SUE	1	2	1	VB		ME	CVA			
	02	F2212-105193		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	ARENC-B01C5193											

841035	01	.FÖRSTÄRKARE	SUE	1	2	1	VB		ME	CVA			
	02	F2212-105199		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	ARENC-B0105199											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
841040	01	.INDIKATORDEL	SUE	1	2	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000201		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	ARENC-B061210											
841045	01	.KRPA	SUE	1	2	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000195		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	ARENC-B061209											
841050	01	MACHFARTINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3453-702040		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-WL114AMA/CP/2 MOD											
	04	9301008-003											
	05	(M02-006,-106)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8007-2001		
	07								KOMP		PK		
	08						VB		ME		UFA 37-841-4008		
	09								FVST		PROVNING		
	10												
	11												
	12						36MAN		ME		UFA 37-841-4008		
	13								FVST		FÖRVARING:PROVNING	FÜ	
	14												
841055	01	LUFTDATAENHET	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-841-2505		ALT
	02	M3161-415021		1	-	-			KOMP	253	BYTE		M3161-415031
	03	ARENC-B061199 MOD											
	04	9300313-016											
	05	(M02-004)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8007-2001		
	07								KOMP		PK		
	08						VB		ME		UFA 37-841-4001		
	09								FVST		PROVNING		
	10												
	11												
	12						60MAN		ME		UFA 37-841-4001		
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÜ	
	14												
	15												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
841060	01	.AVKODARKORT	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2212-105208		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B0105208											
841065	01	.FÖRSTÄRKARKORT 1	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2212-105202		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B0105202											
841070	01	.FÖRSTÄRKARKORT 2	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2212-105205		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B0105205											
841075	01	.PLATTA 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000197		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B061202											
841080	01	.PLATTA 2	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000198		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B061203											
841085	01	.PLATTA 3	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000199		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B061204											
841090	01	.PLATTA 4	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000200		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B061205											
841095	01	.TRYCKTUB PSI	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000180		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B060958											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
841100	01	.TRYCKTUB QCI	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000179		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B060957											
841105	01	.BAKRE GAVEL		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000193		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B061206											
841110	01	.KAPA		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2210-000194		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	ARENC-B061207											
841115	01	LUFTDATAENHET	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-841-2505	ALT	
	02	M3161-415031		1	-	-			KOMP	253	BYTE	M3161-415021	
	03	ARENC-B061199 MOD 2											
	04	9300313-017											
	05	(M02-004)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8007-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-841-4001		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
	12						60MAN		ME		UFA 37-841-4001		
	13								FVST		FÖRVARING-BYTE AV O-	FÖ	
	14										RINGAR		
	15												
841120	01	.FING ID	SUE	9	9	9	VB		ME	CVA			
	02	F0000-000000		9	-	-			CVA		REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
841125	01	PITOTRÖR		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-841-2501		
	02	M2990-154020		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	ROSEM-855AH-3											
	04	9300314-003											
	05	(L01-010)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	07								KOMP		KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-841-2001		
	10								KOMP		KONTROLL AV EV VATTEN- FÖREKOMST I PITOTRÖR- SYSTEM		
	11												
	12												
	13												
	14						EFGH		BE		UFS 37-841-2002		
	15								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-841-4002		
	18								FVST		PROVNING		
	19												

841130	01	PITOTRÖR		-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2501		
	02	M2990-154030		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	ROSEM-855AH-4											
	04	9300314-004											
	05						CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	06								KOMP		KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	07												
	08						FGH		BE		UFS 37-841-2001		
	09								KOMP		KONTROLL AV EV VATTEN- FÖREKOMST I PITOTRÖR- SYSTEM		
	10												
	11												
	12												
	13						EFGH		BE		UFS 37-841-2002		
	14								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	15												
	16						VB		ME		UFA 37-841-4002		
	17								FVST		PROVNING		
	18												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				7	8	9							
841135	01	TEMPERATURGIVARE		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-841-2502		
	02	M2961-151010		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V											
	04	6111938-003											
	05	(M02-009)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8004-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	10								KOMP		KONTROLL AV UPPVÄRNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-841-4003		
	13								FVST		PROVNING		
	14												
	15												

	0A	RESERVSYSYSTEM											
841140	01	FARTMÄTARE	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3453-152010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-WL231AS/CP/1											
	04	9300257-002											
	05	(L01-002,102)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-841-4014		
	07								FVST		TILLSYN:KALIBRERING	TS	
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA		REPARATION		
	11												
	12												
	13						6MRN		ME		UFA 37-841-4014		
	14								FVST		FÖRVARING:PROVAS FÖRE		
	15										INMONT I FPL		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
841145	01	HÖJDMÄTARE	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3216-062010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-WL156AR/CP/1											
	04	9300263-001											
	05	(L01-001,-101)											
	06						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	07								KOMP		NOLLSTÄLLNING OCH KONTR.		FÖRSTA FLYG-
	08												NING UNDER
	09												KALENDER-
	10												DYGNET
	11						220TIM		ME		UFA 37-841-4013		
	12								FVST		TILLSYN:KALIBERING	TS	
	13												
	14						VB		ME				
	15								CVA		REPARATION		
	16												
	17							6MAN	ME		UFA 37-841-4013		
	18								FVST		FÖRVARING:PROVAS FÖRE		
	19										INMONT I FPL		
	20												

841150	01	PITOTRÖR		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-841-2509		PITOTRÖR
	02	F6400-043686		1	-	-			KOMP		UFS 37-841-2512		M2990-156020
	03	SAAB -1740246-10-4									BYTE		AVIMO H3/B1/
	04	1740246-104											28 SAAB
	05	(L01-011)											9300713-002
	06						B		BE		SKI		
	07								KOMP		KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-841-2003		
	10								KOMP		KONTROLL AV EV VATTEN-		
	11										FÖREKOMST I PITOTRÖR-		
	12										SYSTEMET		
	13												
	14						EFGH		BE		UFS 37-841-2004		
	15								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-841-4012		
	18								FVST		PROVNING		
	19												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	DATOR											
	0B	DATAMASKIN CK 37											
842005	01	IN-UTENHET CK37	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-004043		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -9300523-10-1											
	04	9300523-101											
	05	(M01-013)											
	06						VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-842-4003		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
842010	01	KRAFTENHET CK37	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-004041		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300427-16-1											
	04	9300427-161											
	05	(M01-003)											
	06						VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-842-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
842015	01	.FILTERENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-019250		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200040-12-1											
	04	9200040-121											
842020	01	.HACKARENHET 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			OBS HACKAR-
	02	F6400-019246		1	-	-			CVA	383	REPARATION		ENHET 1 OCH 2
	03	SAAB -9200026-12-1											ÄR SAMTRIM-
	04	9200026-121											MADE OCH
	05												MÅSTE BYTAS
	06												SÅRTIDIGT

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
842025	01	.HACKARENHET 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			SE ANTECKNING UNDER HACKARENHET 1
	02	F6400-019247		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200027-12-1											
	04	9200027-121											
842030	01	.KONTROLLENHET 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-019243		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200016-12-1											
	04	9200016-121											
842035	01	.KONTROLLENHET 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			OBS KONTROLLENHET 2 OCH REGLERENHET 3 XR SAMTRIMMADE OCH MÅSTE BYTAS SÅNTIDIGT
	02	F6400-019245		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200018-12-1											
	04	9200018-121											
	05												
	06												
	07												
842040	01	.LIKRIKTARENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-019249		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200030-12-1											
	04	9200030-121											
842045	01	.REGLERENHET 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-019242		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200015-12-1											
	04	9200015-121											
842050	01	.REGLERENHET 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-019244		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200017-12-1											
	04	9200017-121											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred / krig		Åtgärd		
842055	01	JREGLERENHET 3	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			SE ANTECKNING UNDER KON- TROLLENHET 2
	02	F6400-019248		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9200028-12-1											
	04	9200028-121											
842060	01	LOGIKENHET CK37	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-004042		1	-	-			KOMP	383	BYTE		
	03	SAAB -9300522-10-1											
	04	9300522-101											
	05	(M01-004)											
	06						VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-842-4001		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		TUA 37-842-14001		
	14										REPARATION		
	15												
842065	01	RINNESENHET CK37	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-004044		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -9300788-10-1											
	04	9300788-101											
	05	(M01-010)											
	06						VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-842-4002		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		TUA 37-842-14002		
	14										REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd				
	0A	ÖVRIGT											
842070	01	MATNINGSENHET MEP	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-030266		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9301338-15-4											
	04	9301338-154											
	05	(M01-007)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8020-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8003-2001	AJ/SK	
	10								KOMP		UFS 37-8003-2004	SH/SF	
	11										PK		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-842-4005		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
842075	01	JANPASSNINGSENHET 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025479		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203303-10-1											
	04	9203303-101											
842080	01	JANPASSNINGSENHET 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025480		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203304-10-1											
	04	9203304-101											
842085	01	JANPASSNINGSENHET 3	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025481		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203305-10-1											
	04	9203305-101											
842090	01	JANPASSNINGSENHET 4	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025482		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203306-10-1											
	04	9203306-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	8			Åtgärd				
842095	01	ANPASSNINGSENHET 5	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025483		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203307-10-1											
	04	9203307-101											
842100	01	ANPASSNINGSENHET 6	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-046833		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -8073010-10-1											
	04	8073010-101											
842105	01	ANPASSNINGSENHET 7	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-046834		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -8073011-10-1											
	04	8073011-101											
842110	01	FÖRSTÄRKARENHET 1	SUE	3	3	3	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025489		3	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203375-10-1											
	04	9203375-101											
842115	01	FÖRSTÄRKARENHET 2	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025488		2	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203374-10-1											
	04	9203374-101											
842120	01	FÖRSTÄRKARENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-045690		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203302-10-3											
	04	9203302-103											
842125	01	FÖRSTÄRKARENHET 4	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025484		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203308-10-1											
	04	9203308-101											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
842130	01	J.KANALVÄLJARENHET 1	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025487		2	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203311-10-1											
	04	9203311-101											
842135	01	J.KANALVÄLJARENHET 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025486		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203310-10-1											
	04	9203310-101											
842140	01	J.NÄTENNEN	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-046841		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SAAB -9203309-10-2											
	04	9203309-102											
842145	01	MULTIPLEXBOX		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-842-2502		
	02	F6400-004026		1	-	-			KOMP	373	BYTE		
	03	SAAB -9300440-15-1											
	04	9300440-151											
	05	(M01-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001	AJ/SK	
	07								KOMP		UFS 37-8003-2004	SH/SF	
	08										PK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-842-4006		
	11								FVST		REPARATION		
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av f fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
		0C FLYGLÄGESINSTRUMENT 0D FLI 37												
843005	01	DEVIERINGSENHET	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-843-2506			
	02	M3257-037138		1	-	-			KOMP	220	BYTE			
	03	AGA -611 353 643												
	04	9300144-015												
	05	(L04-007)												
	06						12MAN		BE		UFS 37-843-2001			
	07								KOMP		DEVIERING	KTR		
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-8008-2001			
	10								KOMP		PK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-843-4005			
	13								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						VB		ME					
	16								CVM		REPARATION			
	17													

Adress	Råd	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
843010	01	FLYGLÄGESGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-843-2502		TOTALTID
	02	M3257-037118		1	-	-			KOMP	220	BYTE		(DRIFT + FÖRVA- RING) 15 MÅN
	03	AGA -611 353 605											
	04	9300141-015											
	05	(L04-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						12MRN		ME		UFA 37-843-4002		
	10								CVM		TILLSYM:KONTROLL AV KAR- TS		
	11										DANOMSLAG,KOMPLETT		
	12										DRIFTPROV OCH PRESTANDA-		
	13										MÄTNING		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-843-4002		
	16								FVST		REPARATION:PM/FS BE-		
	17										GRÄNSAD REPARATION		
	18												
	19							6MRN	ME		UFA 37-843-4002		
	20								FVST		FÖRVARING:PROVAS FÖRE		
	21										INMONT I FPL		
	22												
	23							12MRN	ME		UFA 37-843-4002		
	24								FVST		FÖRVARING:RUNDKÖRNING	F01	
	25												
	26							60MRN	ME		UFA 37-843-4002		RUMSKLASS 4B
	27								CVM		FÖRVARING:PM.OPSMÖRJ-	F02	
	28										NING AV LAGER		
	29												

843015	01	.GYRO,K	SUE	1	1	1	12MRN		ME	CVM	UFA 37-843-4002		
	02	F3600-010454		1	-	-			FVST	220	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	F01	
	03	AGA -611 352 765											
	04						60MRN		ME		UFA 37-843-4002		
	05								CVM		FÖRVARING:PM OMSMÖRJ-	F02	
	06										NING AV LAGER		
	07												

843020	01	..STRÖMVARNKRETS FSV	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009753		1	-	-			CVM	220	REPARATION		
	03	AGA -611 357 183											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Atgärd av i fred	Atgärd			
843025	01	..GYROFÖRSTÄRKARE	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009901		1	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 351 305						CVM	220				
843030	01	..EFFEKTÖRST FSS	SUE	2	2	2	VB						
	02	F3600-009764		2	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 361 353						CVA	220				
843035	01	..FÖRSTÄRKARE FFP	SUE	2	2	2	VB						
	02	F3600-009762		2	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 361 331						CVM	220				
843040	01	..FÖRSTÄRKARE FPE	SUE	2	2	2	VB						
	02	F3600-009763		2	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 361 341						CVM	220				
843045	01	..FÖRSTÄRKARE FRL	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009758		1	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 361 291						CVM	220				
843050	01	..FÖRSTÄRKARE FAR	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009759		1	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 361 301						CVM	220				
843055	01	..FÖRSTÄRKARE FAT	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009760		1	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 361 311						CVM	220				
843060	01	..FÖRSTÄRKARE FAV	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009761		1	-	-		ME	CVM			REPARATION	
	03	AGA -611 361 321						CVM	220				

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
843065	01	..PLINT	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009765		1	-	-			CVM	220	REPARATION		
	03	AGA -611 361 561											
843070	01	..KONTAKTSKENA	SLE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009752		1	-	-			CVM	220	REPARATION		
	03	AGA -611 356 843											
843070	01	GYROKALKYLATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-843-2502		
	02	M3257-037128		1	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	AGA -611 352 255											
	04	9300143-015											
	05	(L04-004)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07								KOMP		PK		
	08						72MÅN		ME		UFA 37-843-4001	RUMSKLASS 4B	
	09								CVM		ÖVERSYN:SMÖRJNING AV EL- Ö		
	10										MEKANISKA KOMponenter.		
	11										PRESTANDAMÄTNING		
	12												
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-843-4001		
	15								FVST		REPARATION:PM/FS		
	16												
	17						60MÅN		ME		UFA 37-843-4001	RUMSKLASS 4B	
	18								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ		
	19										ELMEKANISKA KOMponenter		
	20												
843080	01	..TETA-GIVARE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009757		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 360 023											
	04												
	05						60MÅN		ME		ÖVERSYN	FÖ	
	06								CVM				

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
843085	01	.FI-GIVARE	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-010538		1	-	-				REPARATION			
	03	AGA -611 360 003											
	04						60MAN	ME					
	05							CVM		ÖVERSYN	F8		
	06												
843090	01	.PSI-GIVARE	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009756		1	-	-				REPARATION			
	03	AGA -611 360 013											
	04						60MAN	ME					
	05							CVM		ÖVERSYN	F8		
	06												
843095	01	.DELTA GIVARE	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009751		1	-	-				REPARATION			
	03	AGA -611 351 645											
	04						60MAN	ME					
	05							CVM		ÖVERSYN	F8		
	06												
843100	01	.KOINCIDENSKORT	SUE	3	3	3	VB						
	02	F3600-009784		3	-	-				REPARATION			
	03	AGA -611 365 971											
843105	01	.FÖRSTÄRKARE FDK	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009775		1	-	-				REPARATION			
	03	AGA -611 362 351											
843110	01	.FÖRSTÄRKARE FFK	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009778		1	-	-				REPARATION			
	03	AGA -611 362 381											
843115	01	.FÖRSTÄRKARE FKG	SUE	1	1	1	VB						
	02	F3600-009781		1	-	-				REPARATION			
	03	AGA -611 362 411											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843120	01	.FÖRSTÄRKARE FFG	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009776		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 362 361											
843125	01	.FÖRSTÄRKARE FAD	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009785		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 366 501											
843130	01	.FÖRSTÄRKARE FRP	SUE	2	2	2	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009783		2	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 362 431											
843135	01	.FÖRSTÄRKARE FIM	SUE	4	4	4	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009780		4	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 362 401											
843140	01	.FÖRSTÄRKARE FKK	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009766		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 581											
843145	01	.FÖRSTÄRKARE FKS	SUE	4	4	4	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009771		4	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 741											
843150	01	.FÖRSTÄRKARE FDE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009774		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 362 341											
843155	01	.FÖRSTÄRKARE FLF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009782		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 362 421											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843160	01	.FÖRSTÄRKARE FFF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009777		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 362 371											
843165	01	.FÖRSTÄRKARE FLM	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009773		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 761											
843170	01	.FÖRSTÄRKARE FFM	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009772		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 751											
843175	01	.FÖRSTÄRKARE FRC	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009770		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 731											
843180	01	.FÖRSTÄRKARE FFC	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009767		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 681											
843185	01	.FÖRSTÄRKARE FSM	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009769		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 721											
843190	01	.FÖRSTÄRKARE FIL	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009779		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 362 391											
843195	01	.FÖRSTÄRKARE FSG	SUE	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009768		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 361 711											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
843200	01	KURSGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-843-2505		
	02	M2912-037010		1	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	AGA -611 350 001											
	04	9300145-001											
	05	(L04-006)											
	06						12MÅN		BE		UFS 37-843-2001		
	07								KOMP		DEVIERING	KTR	
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						VB		RE		UFA 37-843-4004		
	13								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		RE			RUMSKLASS 4B	
	16								CVM		REPARATION		
	17												
843205	01	KURSINDIKATOR	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-843-2503		
	02	M3263-037010		-	-	-			KOMP	253	BYTE	INGÅR I CENTRALINDIKATOR EP-08, EP-10 (F12-008)	
	03	AGA -611 350 703											
	04	9300490-006											
	05						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	06								KOMP		PK		
	07												
	08						72MÅN		RE		UFA 37-843-4003	RUMSKLASS 4B	
	09								CVM		ÖVERSYN:SMÖRJNING	ø	
	10												
	11						VB		RE		UFA 37-843-4003		
	12								FVST		REPARATION:PM/F5 BE-GRÄNSAD REPARATION		
	13												
	14												
	15						36MÅN		RE		UFA 37-843-4003	RUMSKLASS 4B	
	16								FVST		FÖRVARING:PM	F01	
	17												
	18						60MÅN		RE		UFA 37-843-4003		
	19								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING PM	F02	
	20												

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
843210	01	KURSIKATOR	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-843-2503		INGÅR I CENTRALINDIKATORHÖLJE EP-09 (F12-008)
	02	M3263-037020		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	AGA -611 350 705											
	04	9300490-004											
	05						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	06								KOMP		PK		
	07												
	08						72MAN		ME		UFA 37-843-4003		RUMSKLASS 4B
	09								CVM		ÖVERSYN:SMÖRJNING	8	
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-843-4003		
	12								FVST		REPARATION:PM/FS BE-GRÄNSAD REPARATION		
	13												
	14												
	15						36MAN		ME		UFA 37-843-4003		RUMSKLASS 4B
	16								FVST		FÖRVARING:PM	F81	
	17												
	18						60MAN		ME		UFA 37-843-4003		
	19								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING PM	F82	
	20												

843215	01	KURSKOMMANDOIND	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-843-2504		
	02	M3257-037148		-	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	AGA -611 355 161											
	04	9300723-001											
	05	(L04-113)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-843-4008		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				RUMSKLASS 4B
	13								CVM		REPARATION		
	14												
	15						60MAN		ME				
	16								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING.PM	F8	
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
843220	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-843-2501		
	02	M3256-037C10		1	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	LEAR -145380-01-01											
	04	9300696-002											
	05	(L04-008,-108)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	10								KOMP		UFS 37-8003-2004		SH/SF
	11										PK		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-843-4006		
	14								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						72MÄN		ME				RUMSKLASS 4B
	17								CVM		ÖVERSYN:PM.OMSMÖRJNING 0		
	18										AV LAGER		
	19												
	20							60MÄN	ME				RUMSKLASS 4B
	21								CVM		FÖRVARING:PM.OMSMÖRJNING F0		
	22										AV LAGER		
	23												

	08	RADARHÖJD MÄTARE											
844005	01	SÄNDTAGARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-844-2501		
	02	F3752-000131		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	HONEL-H67105A4											
	04	9301435-015											
	05	(F15-003)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8009-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-844-4001		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
844010	01	.KRAFTENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000212		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	HONEL-10033312-103											
	04	6127108-022											
844015	01	.MONTERINGSRAM		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000408		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	HONEL-10034146-103											
	04	6127223-001											
844020	01	.MOTTAGARE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000208		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	HONEL-10024707-103											
	04	6127108-024											
844025	01	.OMRÅDESBERÄKNARE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000409		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	HONEL-10041576-110											
	04	6127223-002											
844030	01	..OMRÅDESBERÄKNARE 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000209		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	HONEL-10032161-101											
	04	6127108-018											
	05												
	06												
	07											OBS:OMRÅDES- BERÄKNARE 1,2 O 3 XR SAR- TRIMMADE VID FEL PR MÅGON MÅSTE ALLA TRE BYTAS	
844035	01	..OMRÅDESBERÄKNARE 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000210		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	HONEL-10032162-104											
	04	6127108-019											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
844040	01	..OMRÅDESBERÄKNARE 3	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000211		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	HOMEL-10032163-103											
	04	6127108-020											
844045	01	..OMRÅDESBERÄKNARE 5	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000216		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	HOMEL-10041475-101											
	04	6127108-021											
844050	01	..SÄNDARE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3752-000217		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	HOMEL-10041489-101											
	04	6127108-023											
	0A	ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING											
845005	01	CENTRALIND EP-08	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-845-2502	KURSINDIKATOR	
	02	M3297-008118		-	-	-			KOMP	382	BYTE	SE FLI 37	
	03	SRA -R6-148355											
	04	9300296-002											
	05	(F12-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8015-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-845-4003		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
845010	01	..AVSTÄNDSSKALA	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002383		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R5-158110											
845015	01	..BILDRÖRSENHET		1	-	-	VB		ME	CVA		ALTERNATIVT	
	02	F6057-002394		-	-	-			CVA	382	BYTE	F6057-006593	
	03	SRA -R6-158260											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
845020	01	.BILDRÖRSENHET		1	-	-	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT	
	02	F6057-006593		-	-	-			CVA	382	BYTE		AJ F6057-	
	03	SRA -R6-158260/2											002394	
845025	01	.FÖRSTÄRKARE 1	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002367		-	-	-			CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-154289												
845030	01	.FÖRSTÄRKARE 2	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057 002366		-	-	-			CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-153405												
845035	01	.FÖRSTÄRKARE 3	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT	
	02	F6057-002363		-	-	-			CVA	382	REPARATION		F6057-006590	
	03	SRA -R3-153256												
845040	01	.FÖRSTÄRKARE 3	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT	
	02	F6057-006590		-	-	-			CVA	382	REPARATION		AJ F6057-	
	03	SRA -R3-153256/2											002363	
845045	01	.FÖRSTÄRKARE 4	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002359		-	-	-			CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-149582												
845050	01	.FÖRSTÄRKARE 5	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002365		-	-	-			CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-153269												
845055	01	.FÖRSTÄRKARE 6	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002361		-	-	-			CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-149593												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
845060	01	.FÖRSTÄRKARE 7	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002360		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-149590											
845065	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET 1	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002389		-	-	-			CVA	382	REPARATION	ALTERNATIVT F6057-006592	
	03	SRA -R6-153272											
845070	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET 1	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006592		-	-	-			CVA	382	REPARATION	ALTERNATIVT AJ F6057- 002389	
	03	SRA -R6-153272/2											
845075	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET 2	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002388		-	-	-			CVA	382	REPARATION	ALTERNATIVT F6057-006591	
	03	SRA -R6-153263											
845080	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET 2	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006591		-	-	-			CVA	382	REPARATION	ALTERNATIVT AJ F6057- 002388	
	03	SRA -R6-153263/2											
845085	01	.STOMME		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002385		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R6-149578											
845090	01	..BRUMKRETS		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002771		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R2-160172											
845095	01	..BRYTKRETS		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002772		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R2-160883											

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
845100	01	..FRANSLAGSKRETS		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002777		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-160168											
845105	01	..GLÖDMATARE	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002770		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R2-160153											
845110	01	..LIKRIKTARE	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002764		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R1-161977											
845115	01	..OSCILLATOR	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002776		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-160159											
845120	01	..TEMPERATURKRETS	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002775		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-160156											
845125	01	CENTRALIND EP-10	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-845-2502		
	02	M3297-010118		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -9300296-005											
	04	9300296-005											
	05	(F12-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8015-2004		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-845-4012		
	10								FYST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												

Adress	Råd	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
845130	01	.AVSTÄNDSSKALA	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA			ALTERNATIVT	
	02	F6057-006650		-	-	-		CVA		REPARATION		F6057-007322	
	03	SRA -R5-166811											
845135	01	.AVSTÄNDSSKALA	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA			ALTERNATIVT	
	02	F6057-007322		-	-	-		CVA		REPARATION		F6057-006650	
	03	SRA -R5-170873											
845140	01	.BILDRÖRSENHET		-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006593		-	-	-		CVA	382	BYTE			
	03	SRA -R6-158260/2											
845145	01	.FÖRSTÄRKARE 1	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006638		-	-	-		CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-166564											
845150	01	.FÖRSTÄRKARE 2	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-002366		-	-	-		CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-153405											
845155	01	.FÖRSTÄRKARE 3	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006590		-	-	-		CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-153256/2											
845160	01	.FÖRSTÄRKARE 4	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-002359		-	-	-		CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-149582											
845165	01	.FÖRSTÄRKARE 5	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-002365		-	-	-		CVA	382	REPARATION			
	03	SRA -R3-153269											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
845170	01	.FÖRSTÄRKARE 6	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-00664C		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-167106											
845175	01	.FÖRSTÄRKARE 7	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006639		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-166824											
845180	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET 1	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006592		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R6-153272/2											
845185	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET 2	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006591		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R6-153263/2											
845190	01	.STORME		-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006652		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R6-165273											
845195	01	..BRUKKRETS		-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002771		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R2-160172											
845200	01	..BRYTKRETS		-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002772		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R2-160883											
845205	01	..FRÅNSLAGSKRETS		-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002777		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-160168											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
845210	01	..GLÖDMATARE	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002770		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R2-160153											
845215	01	..LIKRIKTARE	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002764		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R1-161977											
845220	01	..OSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002776		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-160159											
845225	01	..TEMPERATURKRETS	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002775		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R3-160156											
845230	01	CINDHÖLJE EP-09		-	1	-			BE	CVA	UFS 37-845-2502	KURSINDIKATOR	
	02	M3297-009118		-	-	-			KOMP	382	BYTE	SE FLI 37.	
	03	SRA -R6-160840										CI-HÖLJE	
	04	9300953-001										TILLHÖR	
	05	(F12-G08)										M3257-037020	
	06						FGH				UFS 37-8008-2001		
	07								BE				
	08								KOMP		PK		
	09						VB		ME				
	10								CVA		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
845235	01	FOTOCELLENHET EP-08	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-845-2504		
	02	M3297-008158		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SRA -R2-139599											
	04	9300303-001											
	05	(F12-010)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8015-2001	AJ/SK	
	07								KOMP		UFS 37-8015-2004	SH	
	08										UFS 37-8015-2005	SF	
	09										PK		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-845-4005		
	12								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						VB		ME				
	15								CVA		REPARATION		
	16												

845240	01	KRAFTENHET EP-08	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-008148		-	-	-			KOMP	381	BYTE		
	03	SRA -R6-146765											
	04	9300300-015											
	05	(F12-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8015-2001	AJ/SK	
	07								KOMP		UFS 37-8015-2004	SH	
	08										PK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-845-4002		
	11								FVST		REPARATION		
	12												

845245	01	OMVANDLARE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002392		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R6-154931											

845250	01	REGLERFÖRSTÄRKARE 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002338		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154712											

Adress	Rad	Materielidentifering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
845255	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 2	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002339		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154716											
845260	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 3	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002340		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154721											
845265	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 4	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002337		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154709											
845270	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 5	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002344		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154945											
845275	01	.SKYDDSKRETS 1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002341		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154928											
845280	01	.SKYDDSKRETS 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002336		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154704											
845285	01	.STOMME		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002387		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R6-153261											
845290	01	.TIDKRETS 1	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002343		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154942											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
845295	01	.TIDKRETS 2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002342		-	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154935											
845300	01	KRAFTENHET EP-11	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-011138		1	-	-			KOMP	381	BYTE		
	03	-											
	04	9300300-020											
	05						F6H		BE		UFS 37-8015-2005		
	06								KOMP		PK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-845-4002		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
845305	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 1	SLE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002338		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154712											
845310	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 2	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002339		2	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154716											
845315	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 4	SLE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002337		2	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154709											
845320	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE 5	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002344		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154945											
845325	01	.REGLERFÖRST 6	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-007314		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-168108											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
845330	01	.SKYDDSKRETS 1	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002341		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154928											
845335	01	.SKYDDSKRETS 2	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002336		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R2-154704											
845340	01	.STOMME		-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-007324		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	SRA -R6-166552											
845345	01	SIKTLINJEIND EP-08	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-845-2503	ALTERNATIVT	
	02	M3297-008128		1	-	-			KOMP	382	BYTE	FÖR FPL SF37	
	03	SRA -R7-154570										M3297-011148	
	04	93G0301-003											
	05	(F12-009)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-845-2001		
	07								KOMP		KONTROLLERA FUKTIND		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8015-2001	AJ/SK	
	10								KOMP		UFS 37-8015-2004	SH	
	11										UFS 37-8015-2005	SF	
	12										PK		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-845-4004		
	15								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						VB		ME				
	18								CVA		REPARATION		
	19												
845350	01	.AVLÄNKINGSFÖRST	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA		ALTERNATIVT	
	02	F6057-002380		2	-	-			CVA	383	REPARATION	F6057-006485	
	03	SRA -R4-159517											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
845355	01	.AVLÄSNINGSFÖRST	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT
	02	F6057-006485		2	-	-			CVA	383	REPARATION		F6057-002380
	03	SRA -R4-159517/2											
845360	01	.BILDRÖRSENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT
	02	F6057-002400		1	-	-			CVA	382	REPARATION		F6057-006496
	03	SRA -R6-160837											
845365	01	.BILDRÖRSENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT
	02	F6057-006496		1	-	-			CVA	382	REPARATION		F6057-002400
	03	SRA -R6-160837/2											
845370	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT
	02	F6057-002399		1	-	-			CVA	383	REPARATION		F6057-007444
	03	SRA -R6-160436											
845375	01	..DRIVENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002382		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-160121											
845380	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			ALTERNATIVT
	02	F6057-007444		1	-	-			CVA	383	REPARATION		F6057-002399
	03	SRA -R6-177066											
845385	01	..HÖGSPÄNNINGSDEL	SUE	1	1	1	VB		ME				
	02	F6057-007442		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179684											
845390	01	..ANPASSINGSDEL	SUE	1	1	1	VB		ME				
	02	F6057-007441		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R5-177506											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
845395	01	..STOMME	SUE	1	1	1	VB						
	02	F6057-007443		1	-	-							
	03	SRA -R5-179686											
845400	01	..MONTERINGSPLATTA		1	1	1	VB						
	02	F6057-007445		1	-	-							
	03	SRA -R6-178030											ANVÄNDS TILL- SAMMANS MED F6057-007444
845405	01	..LJUSFILTER		1	1	1	VB						
	02	F6057-004088		1	-	-							
	03	SRA -R1-163951											
845410	01	..LYSPULSENHET	SUE	1	1	1	VB						
	02	F6057-002381		1	-	-							
	03	SRA -R4-159692											ALTERNATIVT F6057-006486
845415	01	..LYSPULSENHET	SUE	1	1	1	VB						
	02	F6057-006486		1	-	-							
	03	SRA -R4-159692/2											ALTERNATIVT F6057-002381
845420	01	..OPTIK	SUE	1	1	1	VB						
	02	F6057-002397		1	-	-							
	03	SRA -R6-159375											ALTERNATIVT F6057-006494
845425	01	..OPTIKENHET	SLE	1	1	1	VB						
	02	F6057-006494		1	-	-							
	03	SRA -R6-159375/2											ALTERNATIVT F6057-002397
845430	01	..STOMME	SLE	1	1	1	VB						
	02	F6057-002398		1	-	-							
	03	SRA -R6-159675											ALTERNATIVT F6057-006495

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
845435	01	.STORPE	SUE	1	1	1	VB	ME	CVA			ALTERNATIVT	
	02	F6057-006495		1	-	-		CVA	381	REPARATION		F6057-002398	
	03	SRA -R6-159675/2											
845440	01	SIKTLINJESIND EP-11	UE	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-845-2503		ALTERNATIVT	
	02	M3297-011148		1	-	-		KOMP	382	BYTE		M3297-008128	
	03	SRA -R7-180550											
	04	(F12-009											
	05						EFGH	BE		UFS 37-845-2001			
	06							KOMP		KONTROLLERA FUKTIND.			
	07												
	08						FGH	BE		UFS 37-8015-2005			
	09							KOMP		PK			
	10												
	11						VB	ME		UFA 37-845-4004			
	12							FVST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	13												
	14						VB	ME					
	15							CVA		REPARATION			
	16												
845445	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	ME	CVA				
	02	F0000-000000		10	-	-		CVA		REPARATION			
	03	-											
	04	.SUE											
845450	01	VRGFORMGEN EP-08	UE	1	1	-		BE	CVA	UFS 37-845-2501			
	02	M3297-008138		-	-	-		KOMP	382	BYTE			
	03	SRA -R6-154940											
	04	9300302-015											
	05	(F12-C03)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8015-2001			
	07							KOMP		PK			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-845-4001			
	10							FVST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						VB	ME					
	13							CVA		REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd			
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd				
845455	01	.A-KORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002377		-	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154943												
845460	01	.FÖRSTÄRKARKORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002372		-	-	-			CVA		REPARATION			
	03	SRA -R4-154719												
845465	01	.GENERATORKORT 1	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002368		-	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154552												
845470	01	.GENERATORKORT 2	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002374		-	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154926												
845475	01	.GRINDKORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002369		-	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154558												
845480	01	.K-KORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002375		-	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154933												
845485	01	.LOGIKKORT 1	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002370		-	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154701												
845490	01	.LOGIKKORT 2	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA				
	02	F6057-002376		-	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154939												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Atgärd av i fred	krig		
				4	5	6			7	8			9	
845495	01	.R-KORT	SUE	1	1	-	VB			ME	CVA			
	02	F6057-002362		-	-	-				CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-153251												
845500	01	.SIFFERKORT	SUE	1	1	-	VB			ME	CVA			
	02	F6057-002379		-	-	-				CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154949												
845505	01	.S-KORT	SUE	1	1	-	VB			ME	CVA			
	02	F6057-006669		-	-	-				CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154966/2												
845510	01	.STEPKORT	SUE	1	1	-	VB			ME	CVA			
	02	F6057-002373		-	-	-				CVA		REPARATION		
	03	SRA -R4-154723												
845515	01	.STONME		1	1	-	VB			ME	CVA			
	02	F6057-002386		-	-	-				CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R6-149586												
845520	01	.TESTKORT	SUE	1	1	-	VB			ME	CVA			
	02	F6057-002371		-	-	-				CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154708												
845525	01	.V-KORT	SUE	1	1	-	VB			ME	CVA			
	02	F6057-006668		-	-	-				CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-153265/2												

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
845530	01	VÅGFORMGEN EP-10	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-010128		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -9300302-016											
	04	9300302-016											
	05												
	06						F6H		BE		UFS 37-8015-2004		
	07								KOMP		PK		
	08						VB		ME		UFA 37-845-4001		
	09								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						VB		ME				
	12								CVA		REPARATION		
	13												

845535	01	.A-KORT	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006647		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-170724											

845540	01	.FÖRSTÄRKARKORT	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002372		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R4-154719											

845545	01	.GENERATORKORT 1	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002368		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154552											

845550	01	.GENERATORKORT 2	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006644		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-168371											

845555	01	.GRINDKORT	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002369		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154558											

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
845560	01	.K-KORT	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006646		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-169797											
845565	01	.LOGIKKORT 1	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-002370		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154701											
845570	01	.LOGIKKORT 2	SLE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-002376		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154939											
845575	01	.R-KORT	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006645		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-169445											
845580	01	.SIFFERKORT	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-002379		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-154949											
845585	01	.S-KORT	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006642		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-168350											
845590	01	.STOMME		-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006653		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R6-168369											
845595	01	.TESTKORT	SLE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006641		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-166813											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
845600	01	.V-KORT	SUE	-	-	1	VB	ME	CVA				
	02	F6057-006643		-	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-168362											
845605	01	VÄGFORMGEN EP-11	UE	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-845-2501			
	02	M3297-011128		1	-	-		KOMP	382	BYTE			
	03	-											
	04	9300302-020											
	05						FGH	BE		UFS 37-8015-2005			
	06							KOMP		PK			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-845-4001			
	09							FVST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	10												
	11						VB	ME					
	12							CVA		REPARATION			
	13												
845610	01	.FÖRSTÄRKARKORT	SLE	-	-	-	VB	ME	CVA				
	02	F6057-007318		1	-	-		CVA		REPARATION			
	03	SRA -R4-165708											
845615	01	.GENERATORKORT 1	SLE	-	-	-	VB	ME	CVA				
	02	F6057-007316		1	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-165259											
845620	01	.GENERATORKORT 2	SUE	-	-	-	VB	ME	CVA				
	02	F6057-007321		1	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-166311											
845625	01	.GRINDKORT	SLE	-	-	-	VB	ME	CVA				
	02	F6057-007317		1	-	-		CVA	383	REPARATION			
	03	SRA -R4-165503											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
845630	01	.LOGIKKORT 1	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002370		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154701											
845635	01	.LOGIKKORT 2	SLE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002376		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154939											
845640	01	.SIFFERKORT	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002379		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-154949											
845645	01	.STEPKORT	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-007319		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R4-165717											
845650	01	.STORPE		-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-007323		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R6-165510											
845655	01	.TESTKORT	SLE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-007320		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-165993											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
845660	01	INSPEGLIND EP-11	UE	-	-	-			BE		UFS 37-845-2505		
	02	M3297-011118		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	-											
	04	9300301-004											
	05	(F12-022)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-845-2001		
	07								KOMP		KONTROLLERA FUKTIND		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8015-2005		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-845-4004		
	13								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		ME				
	16								CVA		REPARATION		
	17												

845665	01	.AVLÄNKNINGSFÖRST	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006485		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R4-159517/2											

845670	01	.BILDRÖRSENHET	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006496		1	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SRA -R6-160837/2											

845675	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002399		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SRA -R6-160436											

845680	01	.DRIVENHET	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-002382		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R4-160121											

845695	01	.LYSPULSENHET	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6057-006486		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R4-159692/2											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
845690	01	.ADAPTER	SUE	-	-	-	VB	ME					
	02	F6057-007315		1	-	-		CVA		REPARATION			
	03	SRA -R2-171541											

845695	01	.STOMPE		-	-	-	VB	ME					
	02	F6057-007325		1	-	-		CVA		REPARATION			
	03	SRA -R6-171542											

845700	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	1		BE		UFS 37-845-2506			
	02	F3600-010608		-	-	-		KOMP		BYTE			
	03	AGA -APS-100A											
	04	9301733-002											
	05	(F12-C21)											
	06						VB	ME		UFA 37-845-4008			
	07							FVST		REPARATION			
	08												

845705	01	PRESENTATIONSUTR	UE	1	-	-		BE	CVA	UFS 37-845-2510			
	02	F6057-007816		-	-	-		KOMP		BYTE			
	03	SRA -R5-175814											
	04	9302071-101											
	05						FGH	BE		UFS 37-8015-2001			
	06							KOMP		PK			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-845-4013			
	09							FVST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	10												
	11						VB	ME					
	12							CVA		REPARATION			
	13												

845710	01	.INDIKATOR EP-13		1	-	-	VB	ME	CVA			SKA BYTAS	
	02	F6057-007793		-	-	-		CVA		FÄRSKNING		SAMTIDIGT MED	
	03	SRA -R5-181630										ELEKTRONIK-	
	04	9302071-1C1										ENHET	
	05	(S05-051)										F6057-007792	
	06						VB	ME					
	07							CVA		REPARATION			
	08												

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd fred	av i krig	Åtgärd		
845715	01	..ELEKTRONIKENH EP-13		1	-	-	VB		ME	CVA			SKA BYTAS SAMTIDIGT MED INDIKATOR F6057-007793
	02	F6057-007792		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SRA -R5-181885											
	04	9302072-101											
	05	(S05-050)											
845720	01	..FING ID	SUE	7	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	-											
	04	..SUE											
845725	01	BANDINSPEL FB-5 MT	UE	1	-	-	VB		BE	CVA	UFS 37-845-2511		
	02	M3880-005011		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	-											
	04	(S05-175)											
	05						1)		BE		UFS 37-845-2004		1)UTFÖRS VID
	06								KOMP		RENGÖRING AV BANDSPELAR- HUVUD		50 DRIFT- TIMMAR
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-845-4014		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
845730	01	..LRDA		1	-	-	VB		ME	CVA	UFA 37-845-4014		
	02	M3880-005119		-	-	-			FVST		REPARATION		
	03	SAAB -1797665-10-1											
	04	1797656-1C1											
845735	01	..BANDINSPELARE FB-5		1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	M3880-005C10		-	-	-			CVA		REPARATION		
	03	TEAC -V-100CAB-R											
	04	(S05-176)											

U89/80

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
845740	01	.VIDEOPANDKASSETT		1	-	-	A		BE	CVA	SKI		
	02	M1856-81C61C		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	TEAC -KCS-20											
	04						VB		ME				
	05								CVA		PROVNING		
	06												
	07												
	08												
	0A	NAVIGERINGSUTRUSTNING											
	0B	DME											
846005	01	DME-ANTENN		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-846-2502		
	02	F5078-000001		1	-	-			KOMP	384	BYTE		
	03	DORNE-DM N113-6											
	04	9301319-015											
	05	(FC8-003)											
	06						VB		ME		UFA 37-846-4002		
	07								CVA		REPARATION		
	08												
846010	01	DME-ENHET 101	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-846-2501		
	02	M3350-101010		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	CORAC-860E-3											
	04	9301321-015											
	05	(F08-004)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8020-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-846-4001		
	10								CVA		REPARATION		
	11												
846015	01	.AVKODNINGSENHET A5	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2686-000882		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	CORAC-791-8892-001											
846020	01	.AVSTRANDSENHET A2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2686-000877		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	CORAC-791-0126-001											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred			
				4	5	6			7	8	9			
846025	01	.AVSTÅNDSNHET A3	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000878		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-791-0127-001												
846030	01	.AVSTÅNDSNHET A4	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000879		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-791-0128-001												
846035	01	.FREKVENSAVKÄNN A10	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000872		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-778-5688-001												
846040	01	.FREKVENSTENH A9	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000880		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-791-0129-003												
846045	01	.KRAFTENHET A12	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000884		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-791-0131-001												
846050	01	.MOTTAGARE A6	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000875		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-791-0048-001												
846055	01	.SM-VÄXLARE A11	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000881		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-791-0130-001												
846060	01	.SYNTETISERENH A7	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F2686-000873		1	-	-			CVA	383	REPARATION			
	03	CORAC-791-0012-001												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
846065	01	.SÄND/MODULATOR A8	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2686-000874		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	CORAC-791-0047-001											
846070	01	.ÖVERVAKNINGSENH A1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2686-000876		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	CORAC-791-0125-001											
	0A	DOPPLER											
846075	01	DOPPLERENHET 002	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-846-2503		
	02	M3353-002010		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	DECCA-RL286S											
	04	9301253-015											
	05	(F07-005)											
	06						VB		BE		UFS 37-8018-2001		
	07								KORP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-846-4006		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
846080	01	.PIN-DIODDRIVENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001859		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246LQA											
846085	01	.FREKVENSFÖLJARENHET	SUE	3	3	3	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001860		3	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246QHA											
846090	01	.KRAFTENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001864		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246YC											

Adress	Råd	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
846095	01	.OSCILLATORENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001863		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246RAA											
846100	01	.LF-ENHET	SUE	3	3	3	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001862		3	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246QXA											
846105	01	.LOGIK/SVEPENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001857		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246JJA											
846110	01	.LÄNGSENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001855		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246JGA											
846115	01	.MF-FÖRSTÄRKARE	SUE	3	3	3	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001853		3	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246FDC											
846120	01	.MIKROVÄGSGENERATOR	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001858		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246LP											
846125	01	.REFERENSFÖRSTÄRKARE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001854		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246FEC											
846130	01	.SIGNAL/BRUSENHET	SUE	3	3	3	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001861		3	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246QNA											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
846135	01	.TVÅRSENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2810-001856		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	DECCA-RLAIR246JHA											
	0A	TILS											
846140	01	TILSHOTTAGARE 110	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-846-2504		
	02	M3351-110010		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	AIL -4892-RX-1											
	04	9300828-015											
	05	(F10-003)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8021-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-846-4007		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
846145	01	.HF-ENHET		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2672-000087		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	CUTLE-398379-1											
	04	6127104-013											
846150	01	.KRAFTENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2672-000082		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	CUTLE-397798-1											
	04	6127104-012											
846155	01	.MONTERINGSRAM		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F2672-000081		1	-	-			CVA	381	REPARATION		
	03	CUTLE-397793-1											
	04	6127104-011											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
846160	01	..KORTENHET 1	SUE	1	1	1	VB						
	02	F2672-000055		1	-	-			ME	CVA			
	03	CUTLE-395080-6							CVA	383	REPARATION		
	04	6127104-004											
846165	01	..KORTENHET 2	SUE	1	1	1	VB						
	02	F2672-000056		1	-	-			ME	CVA			
	03	CUTLE-395080-2							CVA	383	REPARATION		
	04	6127104-005											
846170	01	..KORTENHET 3	SUE	1	1	1	VB						
	02	F2672-000078		1	-	-			ME	CVA			
	03	CUTLE-397770-1							CVA	383	REPARATION		
	04	6127104-008											
846175	01	..KORTENHET 4	SUE	1	1	1	VB						
	02	F2672-000057		1	-	-			ME	CVA			
	03	CUTLE-395080-4							CVA	383	REPARATION		
	04	6127104-006											
846180	01	..KORTENHET 5	SUE	1	1	1	VB						
	02	F2672-000079		1	-	-			ME	CVA			
	03	CUTLE-397770-2							CVA	383	REPARATION		
	04	6127104-009											
846185	01	..KORTENHET 6	SUE	1	1	1	VB						
	02	F2672-000080		1	-	-			ME	CVA			
	03	CUTLE-397770-3							CVA	383	REPARATION		
	04	6127104-010											
846190	01	.TESTOSCILLATOR	SUE	1	1	1	VB						
	02	F2672-000077		1	-	-			ME	CVA			
	03	CUTLE-397702-1							CVA	382	REPARATION		
	04	6127104-007											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
846195	01	VRGLEDARENHET		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-846-2509		
	02	F5946-000C50		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SILAB-SL 14535											
	04	9301394-015											
	05	(F10-004)											
	06						VB		ME				
	07								CVA		KASSATION.		
	08												
	0A	ÖVRIGT											
846200	01	AVSTÄNDSINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-846-2507		
	02	M3216-005010		1	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	SMITH-WL749MV/CP/1											
	04	9300256-001											
	05	(M01-031,-131)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	07								KOMP		UFS 37-8003-2004		SH/SF
	08										PK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-846-4013		
	11								FVST		PROVNING		
	12												
846205	01	DATAPANEL	UE	1	1	-			BE	CVA	UFS 37-846-2506		ALTERNATIVT
	02	F6400-043638		-	-	-			KOMP	253	BYTE		F6400-045501
	03	SAAB -930C609-16-2											
	04	9300609-162											
	05	(M01-009)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-846-4012		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
846210	01	ADRESSERINGSENHET		1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	M3161-503138		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SATT -19270											
	04	9301278-015											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
846215	01	..INGÅNGSKORT		1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000529		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51868											
846220	01	..KRAFTKORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000528		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51866											
846225	01	..LOGIKKORT		1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000530		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51870											
846230	01	..DATAINDIKATOR	UE	1	1	-			BE	CVA	UFS 37-846-2510		
	02	M3161-503128		-	-	-			KOMP	383	BYTE		
	03	SATT -19271											
	04	9301279-0G1											
	05						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	06								KOMP		PK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-846-4012		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
846235	01	..INGÅNGSKORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000531		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51872											
846240	01	..INDIKERINGSKORT	SUE	6	6	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000532		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51874											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
846245	01	DATAPANEL	UE	1	1	-			BE	CVA	UFS 37-846-2506		ALT F6400-043638
	02	F6400-045501		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-3											
	04	9300609-163											
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
846250	01	.ADRESSERINGSENHET		1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	M3161-503138		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SATT -19270											
	04	9301278-015											
846255	01	..INGANGSKORT		1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000529		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51868											
846260	01	..KRAFTKORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000528		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51866											
846265	01	..LOGIKKORT		1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000530		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51870											
846270	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	1	-			BE	CVA	UFS 37-846-2510		
	02	M3161-503128		-	-	-			KOMP	383	BYTE		
	03	SATT -19271											
	04	9301279-001											
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
846275	01	..INGÅNGSKORT	SUE	1	1	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000531		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51872											
846280	01	..INDIKERINGSKORT	SUE	6	6	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000532		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51874											
846285	01	DATAPANEL	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-846-2506		
	02	F6400-045464		1	-	-			KOMP	243	BYTE		
	03	SAAB -9301482-15-1											
	04	9301482-151											
	05						FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	06								KOMP		PK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-846-4017		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
846290	01	.DATAINDIKATOR	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-846-2510		
	02	M3161-503128		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SATT -19271											
	04	9301279-001											
	05						FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	06								KOMP		PK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-846-4012		
	09								FVST		REPARATION		
	10												
846295	01	..INGÅNGSKORT	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000531		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51872											
846300	01	..INDIKERINGSKORT	SUE	-	-	6	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000532		6	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51874											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
846305	01	DESTINATIONSIND	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-846-2507		
	02	M3161-503118		1	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	SATT -19272											
	04	9301220-001											
	05	(M01-029,-129)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	07								KOMP		UFS 37-8003-2004		SH/SF
	08										PK		
	09						VB		ME		UFA 37-846-4011		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	12												
846310	01	.INGÅNGSKORT	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6764-000543		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -52551											
846315	01	.INDIKERINGSKORT	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000532		2	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51874											
846320	01	ADRESSERINGSENH 2	UE	-	-	1			BE		UFS 37-846-2511		
	02	F6064-000852		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SATT -56400											
	04	9300892-015											
	05	(M01-034)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-846-4015		
	10								FVST		PM/FS REPARATION		
	11												
846325	01	.INGÅNGSKRETSAR	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6064-001359		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -57306 DL											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
846330	01	.KRAFTFÖRSÖRJN Kort	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6064-001360		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -57308 DL											
846335	01	.LOGIKKORT	SLE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6064-001361		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -57353 DL											
846340	01	DATAINDIKATOR	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-846-2508		
	02	F6400-045502		-	-	-			KOMP	383	BYTE		
	03	SAAB -9301279-10-1											
	04	9301279-101											
	05	(M01-019)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-846-4012		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
846345	01	.INGÅNGSKORT	SLE	-	-	1	VB		PE	CVA			
	02	F6064-000531		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51872											
846350	01	.INDIKERINGSKORT	SUE	-	-	6	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000532		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51874											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
846355	01	KURSKOMMANDOIND 1	UE	-	-	-							
	02	F6064-000853		1	-	-			BE		UFS 37-846-2507		
	03	SATT -56410							KOMP		BYTE		
	04	9300893-015											
	05	(M01-G40)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-846-4016		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

846360	01	.INGÅNGSKORT	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-001455		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -570G4											

846365	01	.INDIKERINGSKORT	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6064-000532		3	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	SATT -51874											

	0A	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT											
847005	01	ACCELEROMETER	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-847-2501	ALT	
	02	M3490-061020		1	-	-			KOMP	220	BYTE	M3490-061030	
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/1 MO											
	04	9300260-002											
	05	(L01-007,-107)											
	06						VB		ME		UFA 37-847-4006		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVM		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
847010	01	ACCELEROMETER	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-847-2501		ALT
	02	M3490-061030		1	-	-			KOMP	220	BYTE		M3490-061020
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/2											
	04	9300260-003											
	05	(L01-007,-107)											
	06						VB		ME		UFA 37-847-4006		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVM		REPARATION		
	11												

847015	01	ACCELEROMETER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-847-2505		
	02	M3490-050010		1	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	NAF -AC9											
	04	9300527-001											
	05	(L01-008)											
	06						840TIP		ME		UFA 37-847-4007		
	07								CVM		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	08										SLITNING		
	09												
	10						60MAN		ME		UFA 37-847-4007		
	11								CVM		FÖRVARING:PROVNING.KON- FÖ		
	12										TROLL AV EV LÄCKNING I		
	13										DÄMPANORDNING		
	14												

U89/80

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
847020	01	FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-847-2501		
	02	M3444-147020		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	LW0 -7546											
	04	9300275-002											
	05	(L01-005,-105)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-847-4008		
	07								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	08												
	09						48MRN		ME		UFA 37-847-4008		
	10								FVST		ÖVERSYN:SÄRTAGNING.	8	
	11										SMÖRJNING		
	12												
	13						VB		ME				
	14								CVA		REPARATION		
	15												
	16						60MRN		ME		UFA 37-847-4008		
	17								FVST		FÖRVARING:TILLSYN	Fö	
	18												
847025	01	HORISONTGYRO	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3255-053020		1	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	AGA -HG-2B											
	04	9301225-001											
	05	(L06-002,-102)											
	06						440TIM		ME		UFA 37-847-4001		
	07								FVST		TILLSYN:PM	TS	
	08												
	09						72MRN		ME		UFA 37-847-4001		RUNSKLASS 4B
	10								CVM		ÖVERSYN:KONTROLL AV	8	
	11										SLÄPBORSTAR OCH LAGER.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14						12MRN		ME		UFA 37-847-4001		
	15								FVST		FÖRVARING:RUNDKÖRNING	Fö1	
	16												
	17						60MRN		ME		UFA 37-847-4001		RUNSKLASS 4B
	18								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö2	
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
847030	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-847-2504		ALTERNATIVT
	02	M3264-032128		1	-	-			KOMP	220	BYTE		AJ M3264-032118
	03	AGA -611 356 737 MOD											
	04	9301016-004											
	05	(L07-004)											
	06						12MAN		BE		UFS 37-843-2001		
	07								KOMP		DEVIERING	KTR	
	08												
	09						F6H		BE		UFS 37-8006-2001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-847-4005		
	13								FVST		REPARATION		
	14												

847035	01	.FÖRSTÄRKARE FSL		1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009601		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 013											
	04	6127097-042											

847040	01	.FÖRSTÄRKARE FKD		1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009602		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 023											
	04	6127097-043											

847045	01	.FÖRSTÄRKARE FPV		1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009603		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 033											
	04	6127097-044											

847050	01	.TRANSFORMATOR		1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009605		1	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 151											
	04	6127097-041											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
847055	01	FÖRSTÄRKARE		1	-	-			BE	CVM	UFS 37-847-2504		ALTERNATIVT
	02	M3264-032118		-	-	-			KOMP	220	BYTE		AJ M3264-
	03	AGA -611 356 737											032128
	04	93Q1016-0Q3											
	05						12MÅN		BE		UFS 37-843-2001		
	06								KOMP		DEVIERING	KTR	
	07												
	08						FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	09								KOMP		PK		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-847-4005		
	12								FVST		REPARATION		
	13												

847060	01	J.FÖRSTÄRKARE FSL		1	-	-	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009601		-	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 013											
	04	6127097-042											

847065	01	J.FÖRSTÄRKARE FKD		1	-	-	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009602		-	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 023											
	04	6127097-043											

847070	01	J.FÖRSTÄRKARE FPV		1	-	-	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009603		-	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 033											
	04	6127097-044											

847075	01	J.TRANSFORMATOR		1	-	-	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009605		-	-	-			CVM		REPARATION		
	03	AGA -611 365 151											
	04	6127097-041											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
847080	01	KURSGYRO	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-847-2503		
	02	M3264-032010		1	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	AGA -611 355 695											
	04	9301018-002											
	05	(L07-003)											
	06						12MRN		BE		UFS 37-843-2001		
	07								KOMP		DEVIERING	KTR	
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-847-4004		
	13								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						72MRN		ME				RUMSKLASS 48
	16								CVM		ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö		
	17										SLITNING.BYTE AV LAGER-		
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20							12MRN	ME				
	21								CVM		FÖRVARING:RUNDKÖRNING	FÖ1	
	22												
	23							60MRN	ME				RUMSKLASS 48
	24								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ2	
	25												

847085	01	KURSINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3263-026010		1	-	-			KOMP	220	BYTE		
	03	AGA -611 355 155											
	04	9301017-002											
	05	(L07-002,-102)											
	06						12MRN		BE		UFS 37-843-2001		
	07								KOMP		DEVIERING	KTR	
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-847-4003		
	13								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		ME				RUMSKLASS 48
	16								CVM		REPARATION		
	17												
