

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll		Adress
Grupp	Benämning	
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
o	Primärdatagivare, LD-enhet och indikator	841005
o	Reservsystem	841140
842	Dator	842005
o	Datamaskin CK37	842005
o	Övrigt	842070
843	Flyglägesinstrument	843005
o	FLI 37	843005
844	Radarhöjdmätare	844005
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
o	DME	846005
o	Doppler	846075
o	TILS	846140
o	Övrigt	846200
847	Övriga flyginstrument	847005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1944O ¹⁾ Distribution:
UFS FPL 37 00-1944O:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-206217
FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1994-10-28

Sida 3

01FPLHVD

01FPLHVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3					
				4	5	6					
CV	7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
01 DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION											
02 =====											
03 LUFTDATASYSTEM											
04 -----											
05 PRIMÄRDATA GIVARE, LD-ENHET O INDIKATORER											
06 -----											
841005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 841-2503		
	02	F4253-000001	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	UNCOR-970-6079-002									
	04	9300467-004	K-REP: 320				FGH	BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	05	(M02-010)						KOMP	PK ACC BLOCK 1		
	06										
	07						VB	ME	F4253-000001-U01		
	08							FFVAL	REPARATION		

841010	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 841-2504		
	02	M2921-120010	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1									
	04	9300471-001	K-REP: 310				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(M02-008)						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06										
	07										
	08						DEFGH	BE	UFS FPL 37 8007-2004		
	09							KOMP	KONTROLL AV ANFALLSV. GIV		
	10										
	11						EFGH	BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	12							KOMP	PK ACC BLOCK 2		
	13										
	14						36MAN	ME	M2921-120010-U01	TS	
	15							FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	16								TILLSYN		
	17										
	18						VB	ME	M2921-120010-U01		
	19							FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	20								REPARATION		
	21										
	22						60MÁN	ME	M2921-120010-U01	FO	
	23							FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	24								FÖRVARINGSUNDERHALL		

841015	01	ANFALLSVINKELIND	--	1	2	1	---	BE	UFS FPL 37 841-2506		
	02	M3254-001010	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631									
	04	9300278-003	K-REP: 210 310				GH	BE	UFS FPL 37 8005-3001		
	05	(M02-007, -107)						KOMP	PK STV		
	06										
	07						VB	ME	UFA FPL 37 841-4006		
	08							FVST	PRVNING		
	09										
	10						VB	ME	FFVAA 4440-5:386		
	11							FFVAA	REPARATION		

841020	01	HÖJDINDIKATOR	UE	1	2	1		BE	UFS FPL 37 841-2507		
	02	M3216-602020	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	ARENC-B061129									
	04	9300473-004	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8007-3001		
	05	(M02-005, -105)						KOMP	PK LD		
	06										
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 841-4007	1) REGIONALT UH	
	08							FVST	PRVNING	F4 ELLER F17	
	09										
	10						VB	ME	FFVAA 4440-2:56		
	11							FFVAA	REPARATION		
	12										
	13						90MAN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4007	FO	
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		

841025	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	4	4	4	VB	---	ME		SE UFS
	02		FFVAA	4	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958
	03										
	04		K-REP: 310								

1994-10-28

Sida 4

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning	
			1	2	3						
			CV	4	5						6
			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
4115	01 MACHFARTINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02 M3453-702040	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SMITH-WL 114AMA/CP/2 MOD										
	04 9301008-003	K-REP: 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8007-3001		
	05 (M02-006,-106)							KOMP	PK LD		
	06										
	07										
	08						36MAN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	TS	1) REGIONALT UH
	09							FVST	TILLSYN		F4 ELLER F17
	10										
	11						VB	ME	M3453-702040-U01		
	12							FFVAA	REPARATION		
	13										
	14						12MÅN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	F0	
							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL			

41115	01 LUFTDATAENHET	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2505		
	02 M3161-415031	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 ARENC-B051199 MOD 2										
	04 9300313-017	K-REP: 210 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8007-3001		
	05 (M02-004)							KOMP	PK LD		
	06										
	07										
	08						VB	ME 1)	UFA FPL 37 841-4001		1) REGIONALT UH
	09							FVST	PROVNING		F4 ELLER F17
	10										
	11						VB	ME	FFVAA 4440-2:65		
	12							FFVAA	REPARATION		
	13										
	14						60MÅN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4001	F0	
							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL			

411	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	9	9	9	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	9	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
	04	K-REP: 310									

111	01 PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02 M2990-154020	FFVAA	-	(*)	-			KOMP	BYTE		
	03 ROSEM-855AH-3										
	04 9300314-003	K-REP: 210					CDEFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (L01-010)	A-BET: M2990-154040						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVARMNINGSKRETSAR		
	06										
	07 NOS										
	08										
	09						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2001		
	10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	11										
	12						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13							KOMP	TATHETSPROVNING		
	14										
	15						VB	ME	UFA FPL 37 841-4002		
	*16							FVST	PROVNING/KASSATION		

1126	01 PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02 M2990-154040	FFVAA	-	(*)	-			KOMP	BYTE		
	03 ROSEM-855AH-5										
	04 9300314-005	K-REP: 210					CDEFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (L01-010)	A-BET: M2990-154020						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVARMNINGSKRETSAR		
	06										
	07 NOS										
	08										
	09						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2001		
	10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	11										
	12						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13							KOMP	TATHETSPROVNING		
	14										
	15						VB	ME	UFA FPL 37 841-4002		
	*16							FVST	PROVNING/KASSATION		

1994-10-28

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	För- varing	på		DIDAS	
			CV	4	5	6			Åtg	Arbetsvolym		
				7	8	9			av	Åtgärd	(Mantimmar)	
841130	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154030	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-4										
	04	9300314-004	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154050						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07	NOS							BE	UFS FPL 37 841-2001		
	08						FGH		KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	09											
	10											
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
	*16								FVST	PRÖVNING/KASSATION		

841131	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154050	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-6										
	04	9300314-006	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154030						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07	NOS							BE	UFS FPL 37 841-2001		
	08						FGH		KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	09											
	10											
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
	*16								FVST	PRÖVNING/KASSATION		

841135	01	TEMPERATURGIVARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2502		
	02	M2961-151010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V										
	04	6111938-003	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(M02-009)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	09								KOMP	PK ACC		
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 841-4003		
	12								FVST	PRÖVNING		

		01 RESERVSYSTEM										
		02 -----										

841140	01	FARTMÄTARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02	M3453-152010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL231AS/CP/1										
	04	9300257-002	K-REP: 310				18MAN		ME	UFA FPL 37 841-4014	TS	
	05	(L01-002, -102)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	FFVAA 4440-5:106		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10							12MAN	ME	UFA FPL 37 841-4014	F0	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1994-10-28

Sida 6

UPPHÄV

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			4	5	6						
CV	7	8	9								
41	01 HÖJDMATARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02 M3216-062010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SMITH-WL156AM/CP/1										
	04 9300263-001	K-REP: 310					KF	BE	SKI		KLARG-DEL
	05 (L01-001,-101)							KOMP	SE TILL INSTRUMENTEN: NOLLSTÄLLNING OCH KON- TROLL		KAP 2.2
	06										
	07										
	08										
	09						18MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4013	TS	
	10							FVST	TILLSYN		
	11										
	12						VB	ME	M3216-062010-U01		
	13							FFVAA	REPARATION		
	14										
	15						12MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4013	FÖ	
	16							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

41150	01 PITOTRÖR	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2509		AJ/SH/SF
	02 F6400-043686	FFVAA	1	-	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512		SK
	03 SAAB -1740246-10-4								BYTE		
	04 1740246-104	K-REP: 310									
	05 (L01-011)	A-BET: F6400-071905 B						BE	SKI		SERVICEDEL
	06							KOMP	KONTROLLERA FENPITOT- RÖRETS UPPVÄRMNING		KAP 2.1
	07 FENA (MED KABLAGE)										
	08										
	09						CDEFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	10 PITOTRÖR UTAN KABLAGE							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	11 M2990-156020										
	12 AVIMO-H3/81/28										
	13 SAAB -9300713-002						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2003		
	14							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	15										
	16										
	17						DEFGH	BE	UFS FPL 37 841-2004		
	18							KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	19										
	20						VB	ME	F6400-071905-U01		
	21							FFVAA	PRVNING		

41150	01 FENPITOTRÖR	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2509		AJ/SH/SF
	02 F6400-071905	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512		SK
	03 SAAB -8067001-10-2								BYTE		
	04 8067001-10-2	K-REP: 310									
	05 (L01-011)							BE	UFS FPL 37 841-2007		
	06							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07										
	08										
	09						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2003		
	10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	11										
	12										
	13						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2004		
	14							KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	15										
	16						VB	ME	F6400-071905-U01		
	17							FFVAA	PRVNING		

01 DATOR
02 -----
03 DATAMASKIN CK37
04 -----

2005	01 IN-UTENHET CK37	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02 F6400-004043	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300523-10-1										
	04 9300523-101	K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	05 (M01-013)							KOMP	PK CK		
	06										
	07						VB	ME	F6400-004043-U01		
	08							FFVAA	REPARATION		

1994-10-28

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning			
				1	2	3								
				4	5	6								
				CV	7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
842010	01	KRAFTENHET CK37	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501				
	02	F6400-004041	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300427-16-1												
	04	9300427-161	K-REP:	210	310			VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001				
	05	(M01-003)							KOMP	PK CK				
	06													
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4004				1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION				F4 ELLER F17
	09													
	10							VB	ME	UFA FPL 37 842-4004				
	11								FFVAA	REPARATION				
842015	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		7	7	7	VB	---	ME				SE UFS
	02		FFVAA		7	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03													
	04		K-REP:	310										
01 GÄLLER FÖR FPL AJS UTRUSTADE MED CK37-2 OCH CKH-PROGRAM 17-24														
02 ENLIGT AF FPL 37 842-549.														
842020	01	KRAFTENHET CK37	UE		1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 842-2501				SE TEXTRAD
	02	F1461-001496	FFVAA		-	-	-		KOMP	BYTE				
	03	FFVAA-800059												
	04		K-REP:	210	310			VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001				
	05	(M01-003)							KOMP	PK CK				
	06													
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4004				1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION				F4 ELLER F17
	09													
	10							VB	ME	UFA FPL 37 842-4004				
	11								FFVAA	REPARATION				
842025	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		7	-	-	VB	---	ME				SE UFS
	02		FFVAA		-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03													
	04		K-REP:	310										
842061	01	LOGIKENHET CK37	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501				
	02	F1441-001009	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE				
	03	FFVAA-452322												
	04		K-REP:	310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001				
	05	(M01-004)							KOMP	PK CK				
	06													
	07							VB	ME	F6400-004042-U02				
	08								FFVAA	REPARATION				
01 GÄLLER FÖR FPL AJS UTRUSTADE MED CK37-2 OCH CKH-PROGRAM 17-24														
02 ENLIGT AF FPL 37 842-549.														
842063	01	LOGIKENHET CK37	UE		1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 842-2501				SE TEXTRAD
	02	F1461-001497	FFVAA		-	-	-		KOMP	BYTE				
	03	FFVAA-800060												
	04		K-REP:	310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001				
	05	(M01-004)							KOMP	PK CK				
	06													
	07							VB	ME	F6400-004042-U02				
	08								FFVAA	REPARATION				
842065	01	MINNESENHET CK37	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501				PINGSANDARE
	02	F1441-000979	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE				SE ADR 854005
	03	FFVAA-452317												
	04		K-REP:	310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001				
	05	(M01-010)							KOMP	PK CK				
	06													
	07							VB	ME	F1441-000979-U01				
	08								FFVAA	REPARATION				
842066	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		2	2	2	VB	---	ME				SE UFS
	02		FFVAA		2	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-195
	03													
	04		K-REP:	310										

1994-10-28

Sida 8

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			1	2	3	Drift	Förvaring						Åtg av
			CV	4	5								

UPPHÄVD

01 GÄLLER FR O M CKH-PROGRAM AJS 17-2 ENLIGT AF FPL 37 842-546.

42001 MULTIPROCESSORENHET
02 F1461-001283
03 FFVAA-800002-03
04 9301177-002
05 (M01-010)
06
07
08
09
10
11
12
13
14

UE 1 - -
FFVAA - - -
K-REP: 310
24MÅN
VB
VB
1)

BE UFS FPL 37 842-2501
KOMP BYTE
BE UFS FPL 37 842-2506
KOMP BYTE AV BATTERI
BE UFS FPL 37 8002-3001
KOMP PK CK
ME F1461-001283-U01
FFVAA REPARATION

SE TEXTRAD
1) FÖRVARAS MED BATTERI

42068*01 LITBATT 3,5V 33X61
*02 M2676-330002
03 SAFT -810029
04 FFVAA-404004
*05
06

-- 1 - - 24MAN 96MAN
FFVAA - - -
K-REP: 210

ME ERFORDRAS EJ
FVST KASSERAS. SE AF EL 300-000102
KA

TOTALTID 96MAN
FRAN TILLVERKNINGSDATUM
KA UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME

12069 01 SUBBYTESENHETER
02
03
04

SUE 14 - - VB
FFVAA - - -
K-REP: 310

ME
FFVAA REPARATION

SE UFS
FPL 37 00-1958

UPPHÄVD

1 GÄLLER FÖR FPL AJS UTRUSTADE MED CK37-2 OCH CKH-PROGRAM 17-24
2 ENLIGT AF FPL 37 842-549.

12001 MPE
02 F1461-001562
03 FFVAA-800002-04
04
05 (M01-010)
06
07
08
09
10
11
12
13
14

UE 1 - -
FFVAA - - -
K-REP: 310
24MAN
VB
VB
1)

BE UFS FPL 37 842-2501
KOMP BYTE
BE UFS FPL 37 842-2506
KOMP BYTE AV BATTERI
BE UFS FPL 37 8002-3001
KOMP PK CK
ME F1461-001283-U01
FFVAA REPARATION

SE TEXTRAD
1) FÖRVARAS MED BATTERI

2085*01 LITBATT 3,5V 33X61
*02 M2676-330002
03 SAFT -810029
04 FFVAA-404004
*05
06

-- 1 - - 24MAN 96MAN
FFVAA - - -
K-REP: 210

ME ERFORDRAS EJ
FVST KASSERAS. SE AF EL 300-000102
KA

TOTALTID 96MAN
FRAN TILLVERKNINGSDATUM
KA UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME

2090 01 SUBBYTESENHETER
02
03
04

SUE 14 - - VB
FFVAA - - -
K-REP: 310

ME
FFVAA REPARATION

SE UFS
FPL 37 00-1958

1994-10-28

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
			CV	4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01	ÖVRIGT										
	02	-----										
842130	01	MATNINGSENHET MEP	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-030266	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301338-15-4										
	04	9301338-154	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001		
	05	(M01-007)							KOMP	PK DME		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08								KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09									PK PRES		
	10											
	11						VB		ME 1)	UFA FPL 37 842-4005		1) REGIONALT UH
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13											
	14						VB		ME	UFA FPL 37 842-4005		
	15								FFVAA	REPARATION		

842135	01	SUBUTBYTESSEHETER	SUE	18	18	18	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	18	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

842145	01	MULTIPLEXBOX	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2502		
	02	F6400-004026	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300440-15-1										
	04	9300440-151	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	05	(M01-008)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	06									PK PRES		
	07											
	08						VB		ME 1)	UFA FPL 37 842-4006		1) REGIONALT UH
	09								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 842-4006		
	12								FFVAA	REPARATION		

	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT										
	02	-----										
	03	FLI 37										
	04	-----										
843005	01	DEVIERINGSENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 843-2506		
	02	M3257-037138	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 643										
	04	9300144-015	K-REP: 320				12MAN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05	(L04-007)							KOMP	DEVIERING		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08								KOMP	PK FLI		
	09											
	10						VB		ME	M3257-037138-U01		
	11								FFVAL	REPARATION		

843010	01	FLYGLÄGESGIVARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 843-2502		TOTALTID 15MAN
	02	M3257-037118	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 605										
	04	9300141-015	K-REP: 210 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-005)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						15MAN		ME	M3257-037118-U01		TS
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						240MAN		ME	M3257-037118-U05-U19		0
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4002		1) REGIONALT U
	14								FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F1
	15											
	16						VB		ME	M3257-037118-U06		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19						12MAN		ME	M3257-037118-U03		F0
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1994-10-28

Sida 10

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anmärkning	
			CV	1	2				3		DIDAS
				4	5				6		Arbetsvolym (Mantimmar)
4300	01 GYRD.K	--	1	1	1	---	12MAN	ME	M3257-037118-U16		
	02 F3600-010454	FFVAL	1	-	-			FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
	03 AGA -611 352 765										
4307	01 SUBBYTESENHETER	SUE	18	18	18	VB	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAL	18	-	-			FFVAL	REPARATION	FPL 37 00-1958	
	03										
	04	K-REP:	320								
43075	01 GYROKALKYLATOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 843-2502		
	02 M3257-037128	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -611 352 255										
	04 9300143-015	K-REP:	210	320		FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05 (L04-004)							KOMP	PK FLI		
	06										
	07					90MAN		ME	M3257-037128-U04	01	
	08							FFVAL	ÖVERSYN	TOTALTID 90MAN	
	09										
	10					180MAN		ME	M3257-037128-U17	02	
	11							FFVAL	ÖVERSYN	TOTALTID 180MAN	
	12										
	13					VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4001	1) REGIONALT UH	
	14							FVST	REPARATION	F4 ELLER F17	
	15										
	16					VB		ME	M3257-037128-U04		
	17							FFVAL	REPARATION		
	18										
	19					60MAN		ME	M3257-037128-U17	F0	
	20							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
4310	1 SUBBYTESENHETER	SUE	33	33	33	VB	---	ME		SE UFS	
	2	FFVAL	33	-	-			FFVAL	REPARATION	FPL 37 00-1958	
	3										
	4	K-REP:	320								
4320	1 KURSGIVARE	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 843-2505		
	02 M2912-037010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -611 350 001										
	04 9300145-001	K-REP:	320			12MAN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05 (L04-006)							KOMP	DEVIERING		
	06										
	07					FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08							KOMP	PK FLI		
	09										
	10					VB		ME	M2912-037010-U03		
	11							FFVAL	REPARATION		
43205	01 KURSINDIKATOR	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 843-2503		
	02 M3263-037010	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -611 350 703										
	04 9300490-006	K-REP:	210	320		FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05							KOMP	PK FLI		
	06 INGÅR I CENTRALINDI-										
	07 KATOR EP-08. EP-10					144MAN		ME	M3263-037010-U04-U05	0	
	08 (F12-008)							FFVAL	ÖVERSYN	TOTALTID 12AR	
	09										
	10					VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	1) REGIONALT UH	
	11							FVST	REPARATION/PROVNING	F4 ELLER F17	
	12										
	13					VB		ME	M3263-037010-U04		
	14							FFVAL	REPARATION		
	15										
	16					60MAN		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	F0 RUMSKLASS 3	
	17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
43206	01 SUBBYTESENHETER	SUE	2	-	2	VB	---	ME		SE UFS	
	2	FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION	FPL 37 00-1958	
	3	K-REP:	320								

1994-10-28

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod	Anteckning	
										DIDAS		
				1	2	3				Arbetsvolym (Mantimmar)		
CV	4	5	6	Drift	Förvaring	Åtg av	Åtgärd					
843210	01	KURSINDIKATOR	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 843-2503		
	02	M3263-037020	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 350 705										
	04	9300490-004	K-REP: 210 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05								KOMP	PK FLI		
	06	INGAR I CENTALINDI-					144MAN		ME	M3263-037010-U04-U05	0	TOTALTID 12AR
	07	KATORHÖLJE EP-09							FFVAL	OVERSYN		
	08	(F12-008)										
	09											
	10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003		1) REGIONALT UH
	11								FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F17
	12											
	13						VB		ME	M3263-037010-U04		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MAN		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	F0	RUMSKLASS 3
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
843211	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	2	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 320									
843215	01	KURSKOMMANDOIND	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 843-2504		
	02	M3257-037148	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 161										
	04	9300723-001	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-113)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						VB		ME	M3257-037148-U01		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						60MAN		ME	M3257-037148-U01	F0	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
843222	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 843-2501		
	02	M3256-037510	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVUL-300445										
	04	9300696-004	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-008, -108)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08								KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09									PK PRES		
	10											
	11						90MAN		ME	M3256-037510-U04	0	TOTALTID 90MAN
	12								FFVAL	OVERSYN		
	13											
	14						VB		ME	M3256-037510-U04		
	15								FFVAL	REPARATION		
	16											
	17						60MAN		ME	M3256-037510-U04	F0	
	18								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	RADARHÖJDMÄTARE										
	02	-----										
844005	01	SÄNDTAGARE RHM	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 844-2501		
	02	F3752-000131	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	HONEL-HG7 105A4										
	04	9301435-015	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8009-3001		
	05	(F15-003)							KOMP	PK PH		
	06											
	07						VB		ME	F3752-000131-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
844010	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	7	7	7	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	7	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP: 310									

1994-10-28

Sida 12

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		typ	1	2	3	på		DIDAS	
		CV	4	5	6	Drift		För- varing	
			7	8	9			Åtgard	
01	VID MONTERING SKA TILLSES ATT BADA ANTENNERNA AR AV SAMMA TYP.								
4400	01 ANTENN	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 844-2001	SE EXTRAD
	02 F3752-000132	FFVAA	2 (2)	-			KOMP	BYTE	
	03 HONEL-LG-81-L1								
	04 9301437-015	K-REP: 310				VB	ME	F3752-000131-U01	
	05 (F15-007, -008)	A-BET: F4732-000007					FFVAA	PROVNING	
01	VID MONTERING SKA TILLSES ATT BADA ANTENNERNA AR AV SAMMA TYP.								
44020	01 ANTENN	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 844-2001	SE EXTRAD
	02 F4732-000007	FFVAA	2 (2)	-			KOMP	BYTE	
	03 SENS0-S67-2020-REV C								
	04	K-REP: 310				VB	ME	F3752-000131-U01	
	05 (F15-007, -008)	A-BET: F3752-000132					FFVAA	PROVNING	
01	ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING								
02	-----								
45005	01 CENTRALIND EP-08	UE	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2502	KURSINDIKATOR
	02 M3297-008118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE	SE FLI 37
	03 SRA -R6-148355								
	04 9300296-002	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8015-3001	
	05 (F12-008)						KOMP	PK EP	
	06								
	07					EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2031	
	08						KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR	
	09								
	10					VB	ME	M3297-008118-U01	
	11						FFVAA	REPARATION	
45010	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	11	-	-	VB	---	ME	SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION	FPL 37 00-1958
	03								
	04	K-REP: 310							
45110	01 CENTRALIND EP-10	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 845-2502	
	02 M3297-010118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE	
	03 SRA -R6-166806								
	04 9300296-005	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8015-3004	
	05 (F12-008)						KOMP	PK EP	
	06								
	07					EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2031	
	08						KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR	
	09								
	10					VB	ME	M3297-010118-U01	
	11						FFVAA	REPARATION	
5130	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	11	VB	---	ME	SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION	FPL 37 00-1958
	03								
	04	K-REP: 310							
5230	01 CINDHÖLJE EP-09	UE	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2502	KURSINDIKATOR
	02 M3297-009118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE	SE FLI 37
	03 SRA -R6-160840								
	04 9300953-001	K-REP: 310				FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001	
	05 (F12-008)						KOMP	PK FLI	
	06								
	07 CI-HÖLJE TILLHÖR					VB	ME	ERFORDRAS EJ	
	08 M3257-037020						FFVAA	REPARATION	

1994-10-28

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3			på			DIDAS	
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			7	8	9								
845235	01	FOTOCELLENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2504			
	02	M3297-008158	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R2-139599											
	04	9300303-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)
	05	(F12-010)							KOMP	UFS FPL 37 8015-3004			SH
	06									UFS FPL 37 8015-3005			SF (FGH)
	07									PK EP			
	08						VB		ME	ERFORDRAS EJ			
	09								FFVAA	REPARATION			
	10												

845240	01	KRAFTENHET EP-08	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02	M3297-008148	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R6-146765											
	04	9300300-015	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)
	05	(F12-005)							KOMP	UFS FPL 37 8015-3004			SH
	06									PK EP			
	07												
	08						VB		ME 1)	UFA FPL 37 845-4002			1) REGIONALT UH
	09								FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
	10												
	11						VB		ME	UFA FPL 37 845-4002			
	12								FFVAA	REPARATION			

845245	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	12	12	12	VB	---	ME				SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										

845300	01	KRAFTENHET EP-11	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02	M3297-011138	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R6-167764											
	04	9300300-020	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005			
	05	(F12-005)							KOMP	PK EP			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 845-4002			1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 842-4002			
	11								FFVAA	REPARATION			

845305	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME				SE UFS
	02		FFVAA	9	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										

845345	01	SIKTLINJEIND EP-08	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2503			
	02	M3297-008128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R7-154570											
	04	9300301-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001			
	05	(F12-009)							KOMP	KONTROLLERA FUKTIND			
	06												
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8015-3004			SH
	09									UFS FPL 37 8015-3005			SF (FGH)
	10									PK EP			
	11												
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031			
	13								KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	14												
	15						VB		ME	M3297-008128-U01			
	16								FFVAA	REPARATION			

845350	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	4	4	4	VB	---	ME				SE UFS
	02		FFVAA	4	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										

1994-10-28

Sida 14

UPPHÄVD

154 DVD
155 HRP

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
			1	2	3						DIDAS	
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
454	01 SIKTLINJESIND EP-11	UE	-	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2503		
	02 M3297-011148	FFVAA	1	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -R7-180550											
	04	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
	05 (F12-009)	A-BET: M3297-008128							KOMP	KONTROLLERA FUKTIND.		
	06											
	07 ALTFBET GÄLLER						EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	08 ENDAST SF								KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	09											
	10						FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	11								KOMP	PK EP		
	12											
	13						VB		ME	M3297-011148-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		

45445	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---		ME			SE UFS
	02	FFVAA	4	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

45450	01 VÄGFORMGEN EP-08	UE	1	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02 M3297-008138	FFVAA	-	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -R6-154940											
	04 9300302-015	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)
	05 (F12-003)								KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-008138-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

454	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	14	-	VB	---		ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

455	01 VÄGFORMGEN EP-10	UE	-	-	1	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02 M3297-010128	FFVAA	-	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -R6-166817											
	04 9300302-016	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3004		
	05 (F12-003)								KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-010128-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

5535	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	14	VB	---		ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

5605	01 VÄGFORMGEN EP-11	UE	-	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02 M3297-011128	FFVAA	1	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -RR-165521											
	04 9300302-020	K-REP: 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	05 (F12-003)								KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-011128-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

5610	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---		ME			SE UFS
	02	FFVAA	9	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

1994-10-28

Sida 15

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
				7	8	9						
845660	01	INSPEGL IND EP-11	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 845-2505		
	02	M3297-011118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-171540										
	04	9300301-004	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
	05	(F12-022)							KOMP	KONTROLLERA FUKTIND		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	08								KOMP	PK EP		
	09											
	10						VB		ME	M3297-011118-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
845665	01	SUBUTBYTES Enheter	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	2	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
845700	01	L IKRIKTARE	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2506		
	02	F3600-010608	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -APS-100A										
	04	9301733-002	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4008		
	05	(F12-021)							FVST	REPARATION		
	06											
	07						VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	08								FFVAA	REPARATION		
845705	01	PRESENTATUTR EP-13	--	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2510		
	02	F6057-007816	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-175814										
	04	9302071-101	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	05								KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		
	08								KOMP	PK EP		
	09											
	10						VB		ME	F6057-007816-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
845710	01	INDIKATOR EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
	02	F6057-007793	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181630										ELEKTRONIK-
	04	9302071-001	K-REP: 310									ENHET
	05	(S05-051)										F6057-007792
845715	01	ELEKTRONIKENH EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
	02	F6057-007792	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181885										INDIKATOR
	04	9302072-001	K-REP: 310									F6057-007793
	05	(S05-050)										
845725	01	BANDINSPEL FB-5 MT	--	1	-	-		---				
	02	M3880-005011	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		
	03											
845730	01	VIDEENHET	--	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2511		
	02	F6400-064416	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1797656-10-1										
	04	1797656-101	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	05	(S05-175)							FVST	REPARATION		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	08								FFVAA	REPARATION		
845735	01	BANDINSPELARE FB-5	UE	1	-	-	36MAN	---	ME	UFA FPL 37 845-4014	TS	
	02	M3880-005010	FFVAA	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	TEAC -V-1000AB-R										
	04		K-REP: 310				VB		ME	FFVAA AF 20-4:1		
	05	(S05-176)							FFVAA	REPARATION		

1994-10-28

Sida 16

UPPHÄVD

UPPHÄND

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3					
			4	5	6					
		CV	7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
457	01 VIDEOBANDKASSETT	--	1	-	-	K	---	BE	SKI	KLARG-DEL
	02 M1856-810610	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE	KAP 3
	03 TEAC -KCS-20									
	04 K-REP: 310					VB		ME	ERFORDRAS EJ	
	05							FFVAA	PROVNING	
	01 NAVIGERINGSUTRUSTNING									
	02 -----									
	03 DME									
	04 ---									
46005	01 DME-ANTENN	--	-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2502	
	02 F5078-000001	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE	
	03 DORNE-DM NI13-6									
	04 9301319-015					VB		ME	ERFORDRAS EJ	
	05 (F08-003)							FFVAA	KASSATION	
46010	01 DME-ENHET 101	UE	-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2501	
	02 M3350-101010	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE	
	03 CORAC-860E-3									
	04 9301321-015	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001	
	05 (F08-004)							KOMP	PK DME	
	06									
	07					VB		ME	M3350-101010-U01	
	08							FFVAA	REPARATION	
	01 DOPPLER									
	02 -----									
46011	01 DOPPLERENHET 002	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2503	
	02 M3353-002010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE	
	03 DECCA-RL286S									
	04 9301253-015	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8018-3001	
	05 (F07-005)							KOMP	PK DN	
	06									
	07					VB		ME	FFVAA AF20:109	
	08							FFVAA	REPARATION	
46080	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	20	20	20	VB	---	ME		SE UFS
	02	FFVAA	20	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03									
	04 K-REP: 310									
	01 TILS									
	02 ----									
6140	01 TILSMOTTAGARE 110	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2504	FÖR SF37
	02 M3351-110010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE	GALLER 951-
	03 AIL -397647-1									965STD
	04 9300828-015	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001	
	05 (F10-003)							KOMP	PK TILS	
	06									
	07					VB		ME	M3351-110010-U01	
	08							FFVAA	REPARATION	
6192	01 TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2504	966-STD
	02 F6400-050029	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9300828-15-1									
	04 9300828-151	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001	
	05 (F10-003)							KOMP	PK TILS	
	06									
	07 INGAR ÄVEN I FPL 84					VB		ME	F6400-050029-U01	
	08							FFVAA	REPARATION	
6193	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
	02	FFVAA	9	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03									
	04 K-REP: 310									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning				
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
					4	5	6									
846194	01	TILS-ANTENN	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2001						
	02	F6400-021897	FFVAA		1	(1)	-		KOMP	BYTE						
	03	SAAB -9301357-15-1														
	04	9301357-151	K-REP: 310					FGH	BE	UFS FPL 37 846-2002						
	05	(F10-005)							KOMP	KONTROLL AV VATTENFÖRE- KOMST						
	06															
	07															
	08							VB	ME	TUA FPL 37 846-14007						
	09								FFVAA	REPARATION						
846195	01	VAGLEDARENHET	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2509						
	02	F5946-000050	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE						
	03	SILAB-SL 14535						VB	ME	ERFORDRAS EJ						
	04	9301394-015							FFVAA	KASSATION						
	05	(F10-004)														
	01	ÖVRIGT														
	02	-----														
846200	01	AVSTÄNDSINDIKATOR	UE		1	2	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2507						
	02	M3216-005010	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-WL749MV/CP/1														
	04	9300256-001	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK				
	05	(M01-031,-131)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF				
	06									PK PRES						
	07															
	08							VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4013		1) REGIONALT UH				
	09								FVST	PROVNING		F4 ELLER F17				
	10															
	11							VB	ME	UFA FPL 37 846-4013						
	12								FFVAA	REPARATION						
846205	01	DATAPANEL	UE		1	1	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2506						
	02	F6400-043638	FFVAA		-	-	-		KOMP	BYTE						
	03	SAAB -9300609-16-2														
	04	9300609-162	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001						
	05	(M01-009)	A-BET: F6400-045501						KOMP	PK PRES						
	06															
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT UH				
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17				
	09															
	10							VB	ME	UFA FPL 37 846-4012						
	11								FFVAA	REPARATION						
846210	01	ADRESSERINGSSENHET	--		1	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012					
	02	M3161-503128	FFVAA		-	-	-			FFVAA	REPARATION					
	03	SATT -19270														
	04	9301278-015	K-REP: 310													
846220	01	SUBBYTESSENHETER	SUE		3	3	-	VB	---	ME		SE UFS				
	02		FFVAA		-	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-195				
	03															
	04		K-REP: 310													
846230	01	DATAINDIKATOR	UE		1	1	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2510						
	02	M3161-503128	FFVAA		-	-	-		KOMP	BYTE						
	03	SATT -19271														
	04	9301279-001	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001						
	05								KOMP	PK PRES						
	06															
	07							VB	ME	UFA FPL 37 846-4012						
	08								FVST	REPARATION						
	09															
	10							VB	ME	UFA FPL 37 846-4012						
	11								FFVAA	REPARATION						
846235	01	SUBBYTESSENHETER	SUE		7	7	-	VB	---	ME		SE UFS				
	02		FFVAA		-	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-195				
	03															
	04		K-REP: 310													

1994-10-28

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning				
				1	2	3	Drift	För- varing								
				4	5	6										
				7	8	9			Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)					
UPPHÄVD	1462	01 DATAPANEL	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2506						
		02 F6400-045501	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE						
		03 SAAB -9300609-16-3														
		04 9300609-163	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001						
		05	A-BET: F6400-043638						KOMP	PK PRES						
		06														
		07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT UH				
		08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17				
		09														
		10					VB		ME	UFA FPL 37 846-4012						
		11							FFVAA	REPARATION						
UPPHÄVD	46250	01 ADRESSERINGSENHET	--	1	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012						
		02 M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION						
		03 SATT -19270														
		04 9301278-015	K-REP: 310													
		05														
		06														
		07														
		08														
		09														
		10														
		11														
UPPHÄVD	46255	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	3	-	VB	---	ME			SE UFS				
		02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958				
		03														
		04	K-REP: 310													
		05														
		06														
		07														
		08														
		09														
		10														
		11														
UPPHÄVD	46270	01 DATAINDIKATOR	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2510						
		02 M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE						
		03 SATT -19271														
		04 9301279-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001						
		05							KOMP	PK PRES						
		06														
		07					VB		ME	UFA FPL 37 846-4012						
		08							FVST	REPARATION						
		09														
		10					VB		ME	UFA FPL 37 846-4012						
		11							FFVAA	REPARATION						
UPPHÄVD	46275															

1994-10-28

Sida 19

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
			CV	1	2				3		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5				6		
			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd		

*01 GALLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 702-A1354 INFÖRD.

846305	01 DESTINATIONSIND	UE	1	2	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02 M3161-503118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SATT -19272									
	04 9301280-001	K-REP: 210 310				FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05 (M01-029,-129)						KOMP	PK PRES		
	06									
	07					VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT UH
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09									
	10					VB	ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11						FFVAA	REPARATION		

846310	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	3	-	VB	---	ME		SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958
	03									
	04	K-REP: 310								

846311	01 DESTINATIONSIND	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02 F1250-455821	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 CVA -F1250-455821									
	04 9301280-002	K-REP: 210 310				FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05 (M01-029)						KOMP	PK PRES		
	06									
	07					VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT UH
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09									
	10					VB	ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11						FFVAA	REPARATION		

846312	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	3	VB	---	ME		SE UFS
	02	FFVAA	3	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958
	03									
	04	K-REP: 310								

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 846-A1449.

846315	01 DESTINATIONSIND	UE	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2507		SE TEXTRAD
	02 M3161-503148	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03 FFVAA-454835									
	04 9301280-003	K-REP: 210 310				FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05 (M01-029)						KOMP	PK PRES		
	06									
	07					VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT UH
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09									
	10					VB	ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11						FFVAA	REPARATION		

846316	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	-	-	VB	---	ME		SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-195
	03									
	04	K-REP: 310								

846320	01 ADRESSERINGSENHET	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2511		
	02 F1250-455820	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 CVA -F1250-455820									
	04 9300892-016	K-REP: 210 310				FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05 (M01-034)						KOMP	PK PRES		
	06									
	07					VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4015		1) REGIONALT U
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09									
	10					VB	ME	UFA FPL 37 846-4015		
	11						FFVAA	REPARATION		

846325	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	3	VB	---	ME		SE UFS
	02	FFVAA	3	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-195
	03									
	04	K-REP: 310								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-10-28

Sida 20

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	7	8	
46345	01 DATAINDIKATOR	--	-	-	1			BE	UFS FPL 37 846-2508		
	02 F6400-045502	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301279-10-1										
	04 9301279-101	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05 (M01-019)							KOMP	PK PRES		
	06										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	08							FVST	REPARATION		
	09										
	10					VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11							FFVAA	REPARATION		
46345	01 SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	7	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
	04	K-REP: 310									
46355	01 KURSKOMMANDOIND 1	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02 F6064-000853	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SATT -56410										
	04 9300893-015	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05 (M01-040)							KOMP	PK PRES		
	06										
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4016		1) REGIONALT UH
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09										
	10					VB		ME	UFA FPL 37 846-4016		
	11							FFVAA	REPARATION		
46355	01 SUBUTBYESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	4	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
	04	K-REP: 310									
47010	01 ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT										
	02 -----										
47010	01 ACCELEROMETER	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02 M3490-061020	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SMITH-WL1056KAE/CP/1 MOD										
	04 9300260-002	K-REP: 320				VB		ME	M3490-061020-U01		
	05 (L01-007, -107)	A-BET: M3490-061030						FFVAL	REPARATION		
47010	01 ACCELEROMETER	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02 M3490-061030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300260-003										
	04 9300260-003	K-REP: 320				VB		ME	M3264-061020-U01		
	05 (L01-007, -107)	A-BET: M3490-061020						FFVAL	REPARATION		
47015	01 ACCELEROMETER	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2505		
	02 M3490-050010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 NAF -AC9										
	04 9300527-001	K-REP: 210 320									
	05 (L01-008)										
	06										
	07 INGAR ÄVEN I					VB		ME	UFA FPL 37 847-4007		
	08 FPL 32 OCH 35							FVST	PROVNING		
	09										
	10					VB		ME	M3490-050010-U01		
	11							FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6						
				7	8	9						
01 UTGAR NÄR MF FPL 37 847-A1356 AR INFÖRD.												
847020	01	FLYGPLANUR	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501	
	02	M3444-147020	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	LWQ -7546										
	04	9300275-002	K-REP:	210	310			48MAN		ME	FFVAA 4440-5:212	0
	05	(L01-005,-105)								FFVAA	ÖVERSYN	TOTALTID 48MAN
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 847-4008	
	08									FVST	PROVNING	
	09							VB		ME	FFVAA 4440-5:212	
	10									FFVAA	REPARATION	
	11											
	12							48MAN		ME	FFVAA 4440-5:212	F0
	13									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
	14											
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 847-A1356.												
847022	01	FLYGPLANUR	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501	
	02	M3444-157010	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	THOMW-B13-94122051B										
	04	9301844-002	K-REP:	210	310			60MAN		ME	FFVAA AF 80:26	0
	05	(L01-005,-105)								FFVAA	ÖVERSYN	TOTALTID 60MAN
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 847-4008	
	08									FVST	PROVNING	
	09							VB		ME	FFVAA AF 80:26	
	10									FFVAA	REPARATION	
	11											
	12							60MAN		ME	FFVAA AF 80:26	F0
	13									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
	14											
847025	01	HORISONTGYRO	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501	
	02	M3255-053020	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AGA -HG-2B										
	04	9301225-001	K-REP:	210	320			90MAN		ME	M3255-053010-U03.-U05-08	0
	05	(L06-002,-102)								FFVAL	ÖVERSYN	TOTALTID 90MAN
	06											
	07	RESERV						VB		ME	UFA FPL 37 847-4001	RUMSKLASS 2
	08									FVST	PROVNING	
	09							VB		ME	M3255-053010-U03.-U05-08	
	10									FFVAL	REPARATION	
	11											
	12							12MAN		ME	UFA FPL 37 847-4001	F01
	13									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
	14											
	15							60MAN		ME	M3255-053010-U07	F02
	16									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
	17											
847030	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 847-2504	
	02	M3264-032128	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	AGA -611 356 737 MOD										
	04	9301016-004	K-REP:	210	320			VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001	
	05	(L07-004)	A-BET:	M3264-032138						KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 847-4005	1 REGIONALT U
	08									FVST	REPARATION	F4 ELLER F1
	09											
	10							VB		ME	M3264-033128-U01.-U05	
	11									FFVAL	REPARATION	
847035	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		3	3	3			ME		SE UFS
	02		FFVAL		3	-	-			FFVAL	REPARATION	FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP:	320								

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
			CV	1	2				3		DIDAS
				4	5				6		Arbetsvolym (Mantimmar)
			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd		
4700	01 KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 847-2504		
	02 M3264-032138	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 BAAB -611 356 739										
	04 9301016-005	K-REP: 210 320				VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	05 (L07-004)	A-BET: M3264-032128						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 847-4005	1) REGIONALT UH	
	08							FVST	REPARATION	F4 ELLER F17	
	09										
	10					VB		ME	M3264-032128-U01, -U05		
	11							FFVAL	REPARATION		
47065	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	3	3	---	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAL	3	-	-			FFVAL	REPARATION	FPL 37 00-1958	
	03										
	04	K-REP: 320									
47080	01 KURSGYRD	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 847-2503		
	02 M3264-032010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -611 355 695										
	04 9301018-002	K-REP: 320				12MÅN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05 (L07-003)							KOMP	DEVIERING		
	06										
	07					96MÅN		ME	M3264-032010-U02-03,-U05	0	
	08							FFVAL	OVERSYN	TOTALTID 96MÅN	
	09										
	10					VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	11							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	12										
	13					VB		ME	M3264-032010-U02-03,-U05		
	14							FFVAL	REPARATION		
	15										
	16					12MÅN		ME	M3264-032010-U02	F01	
	17							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18										
	19					60MAN		ME	M3264-032010-U02	F02	
	20							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
170	01 KURSINDIKATOR	UE	1	2	1	---		BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02 M3263-026010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -611 355 155										
	04 9301017-002	K-REP: 210 320				VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	05 (L07-002,-102)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 847-4003		
	08							FVST	REPARATION		
	09										
	10					VB		ME	M3263-026010-U02-U03		
	11							FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD