

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
o	Primärdatagivare, LD-enhet och indikator	841005
o	Reservsystem	841140
842	Dator	842005
o	Datamaskin CK37	842005
o	Övrigt	842070
843	Flyglägesinstrument	843005
o	FLI 37	843005
844	Radarhöjdmätare	844005
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
o	DME	846005
o	Doppler	846075
o	TILS	846140
o	Övrigt	846200
847	Övriga flyginstrument	847005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1944P ¹⁾
UFS FPL 37 00-1944P:1

Förrådsbeteckning: M7781-206569
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	O/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3			på		
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9					
	01	DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION									
	02	=====									
	03	LUFTDATASYSTEM									
	04	-----									
	05	PRIMÄRDATAGIVARE, LD-ENHET O INDIKATORER									
	06	-----									
841005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 841-2503		
	02	F4253-000001	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	UNCOR-970-6079-002									
	04	9300467-004	K-REP: 320				FGH	BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	05	(M02-010)						KOMP	PK ACC BLOCK 1		
	06										
	07						VB	ME	F4253-000001-U01		
	08							FFVAL	REPARATION		

841010	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 841-2504		
	02	M2921-120010	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1									
*04	04	9300471-001	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(M02-008)						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV		
	06								UPPVARMNINGSKRETSAR		
	07										
	08						DEFGH	BE	UFS FPL 37 8007-2004		
	09							KOMP	KONTROLL AV ANFALLSV.GIV		
	10										
	11						EFGH	BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	12							KOMP	PK ACC BLOCK 2		
	13										
	14						36MAN	ME	M2921-120010-U01	TS	
	15							FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	16								TILLSYN		
	17										
	18						VB	ME	M2921-120010-U01		
	19							FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	20								REPARATION		
	21										
	22						60MAN	ME	M2921-120010-U01	FÖ	
	23							FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	24								FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

841015	01	ANFALLSVINKELIND	--	1	2	1	---	BE	UFS FPL 37 841-2506		
	02	M3254-0C1010	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631									
	04	9300278-003	K-REP: 210 310				GH	BE	UFS FPL 37 8005-3001		
	05	(M02-007,-107)						KOMP	PK STV		
	06										
	07						VB	ME	UFA FPL 37 841-4006		
	08							FVST	PROVNING		
	09										
	10						VB	ME	FFVAA 4440-5:386		
	11							FFVAA	REPARATION		

841020	01	HÖJDINDIKATOR	UE	1	2	1		BE	UFS FPL 37 841-2507		
	02	M3216-602020	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	ARENC-B061129									
	04	9300473-004	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8007-3001		
	05	(M02-005,-105)						KOMP	PK LD		
	06										
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 841-4007	1) REGIONALT	
	08							FVST	PROVNING	F4 ELLER F	
	09										
	10						VB	ME	FFVAA 4440-2:56		
	11							FFVAA	REPARATION		
	12										
	13						90MAN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4007	FÖ	
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

841020	01	SUBBYTESENHETER	SUE	4	4	4	VB	---	ME		SE UFS
005	02		FFVAA	4	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-19
	03										
	04		K-REP: 310								

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Interval: Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod		Anteckning			
				CV	1	2		3	Drift			Förvaring	Åtg av		Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)	DIDAS
					4	5		6									
841	01	MACHFARTINDIKATOR	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508						
	02	M3453-702040	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE						
	03	SMITH-WL 114AMA/CP/2 MOD															
	04	9301008-003	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001						
	05	(M02-006,-106)								KOMP	PK LD						
	06																
	07																
	08							36MAN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4008		TS	1) REGIONALT UH			
	09									FVST	TILLSYN			F4 ELLER F17			
	10																
	11							VB		ME	M3453-702040-U01						
	12									FFVAA	REPARATION						
	13																
	14							12MAN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4008		F0				
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL							
341115	01	LUFTDATAENHET	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2505						
	02	M3161-415031	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE						
	03	ARENC-8061199 MOD 2															
	04	9300313-017	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001						
	05	(M02-004)								KOMP	PK LD						
	06																
	07																
	08							VB		ME 1)	UFA FPL 37 841-4001			1) REGIONALT UH			
	09									FVST	PROVNING			F4 ELLER F17			
	10																
	11							VB		ME	FFVAA 4440-2:65						
	12									FFVAA	REPARATION						
	13																
	14							60MAN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4001		F0				
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL							
341005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		9	9	9	VB	---	ME				SE UFS			
	02		FFVAA		9	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958			
	03																
	04		K-REP: 310														
341	01	PITOTRÖR	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501						
	02	M2990-154020	FFVAA		-	(1)	-			KOMP	BYTE						
	03	ROSEM-855AH-3															
	*04	9300314-003	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007						
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154040							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVARMNINGSKRETSAR						
	06																
	07	NOS															
	08																
	09							FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001						
	10									KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-FÖREKOMST						
	11																
	12							EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002						
	13									KOMP	TÄTHETSPROVNING						
	14																
	15							VB		ME	UFA FPL 37 841-4002						
	16									FVST	PROVNING/KASSATION						
341126	01	PITOTRÖR	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501						
	02	M2990-154040	FFVAA		-	(1)	-			KOMP	BYTE						
	03	ROSEM-855AH-5															
	*04	9300314-005	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007						
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154020							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVARMNINGSKRETSAR						
	06																
	07	NOS															
	08																
	09							FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001						
	10									KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-FÖREKOMST						
	11																
	12							EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002						
	13									KOMP	TÄTHETSPROVNING						
	14																
	15							VB		ME	UFA FPL 37 841-4002						
	16									FVST	PROVNING/KASSATION						

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
			typ	1	2	3			på			DIDAS
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgård		Arbetsvolym (Mantimmar)
841130	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 841-2501			
	02	M2990-154030	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	ROSEM-855AH-4										
	*04	9300314-004	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154050					KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06											
	07	NOS										
	08						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2001			
	09							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST			
	10											
	11											
	12						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2002			
	13							KOMP	TÄTHETSPRVNING			
	14											
	15						VB	ME	UFA FPL 37 841-4002			
	16							FVST	PRVNING/KASSATION			

841131	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 841-2501			
	02	M2990-154050	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	ROSEM-855AH-6										
	*04	9300314-006	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154030					KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06											
	07	NOS										
	08						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2001			
	09							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST			
	10											
	11											
	12						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2002			
	13							KOMP	TÄTHETSPRVNING			
	14											
	15						VB	ME	UFA FPL 37 841-4002			
	16							FVST	PRVNING/KASSATION			

841135	01	TEMPERATURGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 841-2502			
	02	M2961-151010	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	ROSEM-102-CS2V										
	04	6111938-003	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05	(M02-009)						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06											
	07											
	08						VB	BE	UFS FPL 37 8004-3001			
	09							KOMP	PK ACC			
	10											
	11						VB	ME	UFA FPL 37 841-4003			
	12							FVST	PRVNING			

	01	RESERVSYSYSTEM										
	02	-----										

841140	01	FARTMÄTARE	UE	1	2	1		BE	UFS FPL 37 841-2508			
	02	M3453-152010	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-WL231AS/CP/1										
	*04	9300257-002	K-REP: 310				24MAN	ME	UFA FPL 37 841-4014	TS		
	05	(L01-002,-102)						FVST	TILLSYN			
	06											
	07						VB	ME	FFVAA 4440-5:106			
	08							FFVAA	REPARATION			
	09											
	*10						24MAN	ME	UFA FPL 37 841-4014	FÖ		
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 6

UPPHÄVD
84
Address

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl			Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uhrkod DIDAS	Anteckning
			typ	Antal / Vers on							
			CV	1	2	3					
UPPHÄVD	84	01 HÖJDMATARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508	
		02 M3216-062010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE	
		03 SMITH-WL156AM/CP/1									
		04 9300263-001	K-REP: 310				KF		BE	SKI	KLARG-DEL
		05 (L01-001, -101)							KOMP	SE TILL INSTRUMENTEN: NOLLSTÄLLNING OCH KON- TROLL	KAP 2.2
		06									
		07									
		08									
		*09					24MAN		ME	UFA FPL 37 841-4013	TS
		10							FVST	TILLSYN	
		11									
		12					VB		ME	M3216-062010-U01	
		13							FFVAA	REPARATION	
		14									
		*15					24MAN		ME	UFA FPL 37 841-4013	F0
		16							FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL	
UPPHÄVD	841150	01 PITOTRÖR	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2509	AJ/SH/SF
		02 F6400-043686	FFVAA	1	-	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512	SK
		03 SAAB -1740246-10-4								BYTE	
		04 1740246-104	K-REP: 310								
		05 (L01-011)	A-BET: F6400-071905 B						BE	SKI	SERVICEDEL
		06							KOMP	KONTROLLERA FENPITOT- RÖRETS UPPVÄRMNING	KAP 2.1
		07 FENA (MED KABLAG)									
		08									
		*09					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007	
		10 PITOTRÖR UTAN KABLAG							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR	
		11 M2990-156020									
		12 AVIMO-H3/81/28									
		13 SAAB -9300713-002					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2003	
		14							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST	
		15									
		16									
		17					DEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004	
		18							KOMP	TÄTHETSPRVNING	
		19									
		20					VB		ME	F6400-071905-U01	
		21							FFVAA	PRVNING	
UPPHÄVD	341	01 FENPITOTRÖR	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2509	AJ/SH/SF
		02 F6400-071905	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512	SK
		03 SAAB -8067001-10-2								BYTE	
		04 8067001-10-2	K-REP: 310								
		05 (L01-011)					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007	
	06							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07										
	08										
	09					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2003		
	10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	11										
	12										
	13					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004		
	14							KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	15										
	16					VB		ME	F6400-071905-U01		
	17							FFVAA	PRVNING		
	01	DATOR									
	02	-----									
	03	DATAMASKIN CK37									
	04	-----									
42005	01	IN-UTENHET CK37	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2501	
	02	F6400-004043	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300523-10-1									
	04	9300523-101	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001	
	05	(M01-013)							KOMP	PK CK	
	06										
	07						VB		ME	F6400-004043-U01	
	08								FFVAA	REPARATION	

1995-08-25

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Interval		Tillfälle	Åtg på	TO-Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing					
				CV	4	5	6				Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
842010	01	KRAFTENHET CK37	UE		1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-004041	FFVAA		1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300427-16-1												
	04	9300427-161	K-REP:	210	310						VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001	
	05	(M01-003)									KOMP	PK CK		
	06													
	07										VB	ME 1) UFA FPL 37 842-4004		1) REGIONALT U
	08											FVST REPARATION		F4 ELLER F
	09													
	10										VB	ME	UFA FPL 37 842-4004	
	11										FFVAA	REPARATION		
842010 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		7	7	7	VB		---	ME			SE UFS
	02		FFVAA		7	-	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19
	03													
	04		K-REP:	310										
01 GÄLLER FÖR FPL AJS UTRUSTADE MED CK37-2 OCH CKH-PROGRAM 17-24														
02 ENLIGT AF FPL 37 842-549.														
842020	01	KRAFTENHET CK37	UE		1	-	-			---	BE	UFS FPL 37 842-2501		SE TEXTRAD
	02	F1461-001496	FFVAA		-	-	-				KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-800059												
	04		K-REP:	210	310						VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001	
	05	(M01-003)									KOMP	PK CK		
	06													
	07										VB	ME 1) UFA FPL 37 842-4004		1) REGIONALT U
	08											FVST REPARATION		F4 ELLER F
	09													
	10										VB	ME	UFA FPL 37 842-4004	
	11										FFVAA	REPARATION		
842020 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		7	-	-	VB		---	ME			SE UFS
	02		FFVAA		-	-	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19
	03													
	04		K-REP:	310										
842061	01	LOGIKENHET CK37	UE		1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F1441-001009	FFVAA		1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-452322												
	04		K-REP:	310							VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001	
	05	(M01-004)									KOMP	PK CK		
	06													
	07										VB	ME	F6400-004042-U02	
	08										FFVAA	REPARATION		
01 GÄLLER FÖR FPL AJS UTRUSTADE MED CK37-2 OCH CKH-PROGRAM 17-24														
02 ENLIGT AF FPL 37 842-549.														
842063	01	LOGIKENHET CK37	UE		1	-	-			---	BE	UFS FPL 37 842-2501		SE TEXTRAD
	02	F1461-001497	FFVAA		-	-	-				KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-800060												
	04		K-REP:	310							VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001	
	05	(M01-004)									KOMP	PK CK		
	06													
	07										VB	ME	F6400-004042-U02	
	08										FFVAA	REPARATION		
842065	01	MINNESENHET CK37	UE		1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 842-2501		PINGSÄNDARE
	02	F1441-000979	FFVAA		1	-	-				KOMP	BYTE		SE ADR 8540C
	03	FFVAA-452317												
	04		K-REP:	310							VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001	
	05	(M01-010)									KOMP	PK CK		
	06													
	07										VB	ME	F1441-000979-U01	
	08										FFVAA	REPARATION		
842065 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		2	2	2	VB		---	ME			SE UFS
	02		FFVAA		2	-	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19
	03													
	04		K-REP:	310										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal		Version		Interval/Tillfälle		Åtg	TO/Foreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3				på		DIDAS	
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av			Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 GÄLLER FR O M CKH-PROGRAM AJS 17-2 ENLIGT AF FPL 37 842-546.											
842067	01	MULTIPROCESSORENHET	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 842-2501			SE TEXTRAD
	02	F1461-001283	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-800002-03											
	04	9301177-002	K-REP: 310				24MÅN		BE	UFS FPL 37 842-2506			
	05	(M01-010)							KOMP	BYTE AV BATTERI			
	06												
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	08								KOMP	PK CK			
	09												
	10						VB		ME	F1461-001283-U01			
	11								FFVAA	REPARATION			
	12												
	13							1)					1) FÖRVARAS MED
	14												BATTERI
842067	01	LITBATT 3,5V 33X61	--	1	-	-	24MÅN	96MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		KA	TOTALTID 96MÅN
005	02	M2676-330002	FFVAA	-	-	-			FVST	KASSERAS, SE AF EL 300-000102			FRÅN TILLVERK-
	03	SAFT -810029											NINGSDATUM
	04	FFVAA-404004	K-REP: 210										
	05												KA UPPFÖLJS PÅ
	06												ÖVERORDNAD ME
842067	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	-	-	VB	---	ME				SE UFS
010	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
		01 GÄLLER FÖR FPL AJS UTRUSTADE MED CK37-2 OCH CKH-PROGRAM 17-24											
		02 ENLIGT AF FPL 37 842-549.											
842067	01	MPE	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 842-2501			SE TEXTRAD
	02	F1461-001562	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-800002-04											
	04		K-REP: 310				24MÅN		BE	UFS FPL 37 842-2506			
	05	(M01-010)							KOMP	BYTE AV BATTERI			
	06												
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	08								KOMP	PK CK			
	09												
	10						VB		ME	F1461-001283-U01			
	11								FFVAA	REPARATION			
	12												
	13							1)					1) FÖRVARAS MED
	14												BATTERI
842080	01	LITBATT 3,5V 33X61	--	1	-	-	24MÅN	96MÅN	ME	ERFÖRDRAS EJ		KA	TOTALTID 96MÅN
005	02	M2676-330002	FFVAA	-	-	-			FVST	KASSERAS, SE AF EL 300-000102			FRÅN TILLVERK-
	03	SAFT -810029											NINGSDATUM
	04	FFVAA-404004	K-REP: 210										
	05												KA UPPFÖLJS PÅ
	06												ÖVERORDNAD ME
842080	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	-	-	VB	---	ME				SE UFS
010	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
842095	01	DS37 - 8M	UE	1	-	1			BE	SKI			
	02	F2037-000803	FFVAA	1	-	-			KOP	BYTE			
	03	BAAB -631 696 667											
	04		K-REP: 310				6MÅN	6MAN	ME	UFA FPL 37-842-4011			
	05								FVST	BATTERIBYTE			
	06												
	07						VB		ME	---			
	08								FFVAA	REPARATION			

1995-08-25

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6							
				CV	7	8	9	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
842095	01	LITBATT 3.6V 14X50	--		1	-	1	6MAN	6MAN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 6MAN FRAN TILLVERK NINGSDATUM
005	02	M2676-350003	FFVAA		1	-	-			FVST	KASSERAS, SE AF EL 300-000102		
	03	BAAB -631 901 738											
	04		K-REP:	210									
	01	ÖVRIGT											
	02	-----											
842130	01	MATNINGSSENHET MEP	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-030266	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301338-15-4								BE	UFS FPL 37 8020-3001		
	04	9301338-154	K-REP:	210	310			VB		KOMP	PK DME		
	05	(M01-007)											
	06												
	07							VB		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08									KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09										PK PRES		
	10												
	11							VB		ME 1)	UFA FPL 37 842-4005		1) REGIONALT L
	12									FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	13												
	14							VB		ME	UFA FPL 37 842-4005		
	15									FFVAA	REPARATION		
842130	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		18	18	18	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA		18	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-194
	03												
	04		K-REP:	310									
842145	01	MULTIPLEXBOX	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 842-2502		
	02	F6400-004026	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300440-15-1								BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	04	9300440-151	K-REP:	210	310			FGH		KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	05	(M01-008)									PK PRES		
	06												
	07												
	08							VB		ME 1)	UFA FPL 37 842-4006		1) REGIONALT
	09									FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	10												
	11							VB		ME	UFA FPL 37 842-4006		
	12									FFVAA	REPARATION		
	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT											
	02	-----											
	03	FLI 37											
	04	-----											
843005	01	DEVIERINGSENHET	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 843-2506		
	02	M3257-037138	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 643								BE	UFS FPL 37 843-2001		
	04	9300144-015	K-REP:	320				12MAN		KOMP	DEVIERING		
	05	(L04-007)											
	06												
	07							FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08									KOMP	PK FLI		
	09												
	10							VB		ME	M3257-037138-U01		
	11									FFVAL	REPARATION		

1995-08-25

Sida 10

UPPHÄV

Adress Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal Version			Intervall Tillfälle		Åtg på	TO-Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
		CV	4	5	6			7	8	9	
843	01 FLYGLÄGESGIVARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 843-2502		TOTALTID 15MAN
	02 M3257-037118	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -611 353 605										
	04 9300141-015	K-REP:	210	320		FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05 (L04-005)							KOMP	PK FLI		
	06										
	07					15MAN		ME	M3257-037118-U01	TS	
	08							FFVAL	TILLSYN		
	09										
	10					240MAN		ME	M3257-037118-U05-U19	0	
	11							FFVAL	ÖVERSYN		
	12										
	13					VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4002		1)REGIONALT UH
	14							FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F17
	15										
	16					VB		ME	M3257-037118-U06		
	17							FFVAL	REPARATION		
	18										
	*19					15MAN		ME	M3257-037118-U03	F0	
	20							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

```

843010*01 . GYRD.K          --      1      1      1 ---      15MAN      ME      M3257-037118-U16
005      02 F3600-010454      FFVAL      1      -      -      FFVAL      FORVARINGSUNDERHALL
      03 AGA -611 352 765

```

843010	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	18	18	18	VB	---	ME	SE UFS
010	02		FFVAL	18	-	-			FFVAL REPARATION	FPL 37 00-1958
	03									
	04		K-REP:	320						

843 01 GYROKALKYLATOR UE 1 1 1 BE UFS FPL 37 843-2502
 02 M3257-037128 FFVAL 1 - - KOMP BYTE
 03 AGA -611 352 255
 04 9300143-015 K-REP: 210 320 FGH BE UFS FPL 37 8008-3001
 05 (L04-004) KOMP PK FLI
 06
 07 90MAN ME M3257-037128-U04 01 TOTALTID 90MAN
 08 FFVAL OVERSYN
 09
 10 180MAN ME M3257-037128-U17 02 TOTALTID
 11 FFVAL OVERSYN 180MAN
 12
 13 VB ME 1) UFA FPL 37 843-4001 1) REGIONALT UH
 14 FVST REPARATION F4 ELLER F17
 15
 16 VB ME M3257-037128-U04
 17 FFVAL REPARATION
 18
 *19 90MAN ME M3257-037128-U17 F0
 20 FFVAL FÖRVARINGSUNDERHALL

843075	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	33	33	33	VB	---	ME	SE UFS
005	02		FFVAL	33	-	-			FFVAL REPARATION	FPL 37 00-1958
	03									
	04		K-REP:	320						

843200	01	KURSGIVARE	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 843-2505
	02	M2912-037010	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE
	03	AGA -611 350 001							
	04	9300145-001	K-REP:	320		12MAN		BE	UFS FPL 37 843-2001
	05	(L04-006)						KOMP	DEVIERING
	06								
	07								
	08					FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001
	09							KOMP	PK FLI
	10								
	11					VB		ME	M2912-037010-U03
			FFVAL						REPARATION

1995-08-25

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
			typ	1	2	3	Drift	För- varing		på		DIDAS
			CV	4	5	6				Åtg		Arbetsvolym (Mantimmar)
			7	8	9			av	Åtgärd			
843205	01	KURSINDIKATOR	UE	1	-	1		BE	UFS FPL 37 843-2503			
	02	M3263-037010	FFVAL	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	AGA -611 350 703										
	04	9300490-006	K-REP:	210	320		FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001			
	05							KOMP	PK FLI			
	06	INGÅR I CENTRALINDI-										
	07	KATOR EP-08, EP-10					144MAN	ME	M3263-037010-U04-U05	0	TOTALTID 12AR	
	08	(F12-008)						FFVAL	ÖVERSYN			
	09											
	10						VB	ME 1)	UFA FPL 37 843-4003		1) REGIONALT U	
	11							FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F1	
	12											
	13						VB	ME	M3263-037010-U04			
	14							FFVAL	REPARATION			
	15											
	16						60MAN	ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	F0	RUMSKLASS 3	
	17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

843205	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	2	-	2	VB	---	ME		SE UFS	
005	02		FFVAL	-	-	-		FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-195	
	03											
	04		K-REP:	320								

843210	01	KURSINDIKATOR	UE	-	1	-		BE	UFS FPL 37 843-2503			
	02	M3263-037020	FFVAL	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	AGA -611 350 705										
	04	9300490-004	K-REP:	210	320		FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001			
	05							KOMP	PK FLI			
	06	INGÅR I CENTRALINDI-										
	07	KATORHÖLJE EP-09					144MAN	ME	M3263-037010-U04-U05	0	TOTALTID 12AF	
	08	(F12-008)						FFVAL	ÖVERSYN			
	09											
	10						VB	ME 1)	UFA FPL 37 843-4003		1) REGIONALT U	
	11							FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F1	
	12											
	13						VB	ME	M3263-037010-U04			
	14							FFVAL	REPARATION			
	15											
	16						60MAN	ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	F0	RUMSKLASS 3	
	17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

843210	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	2	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02		FFVAL	-	-	-		FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-195	
	03											
	04		K-REP:	320								

843215	01	KURSKOMMANDOIND	UE	-	1	-		BE	UFS FPL 37 843-2504			
	02	M3257-037148	FFVAL	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	AGA -611 355 161										
	04	9300723-001	K-REP:	320			FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001			
	05	(L04-113)						KOMP	PK FLI			
	06											
	07						VB	ME	M3257-037148-U01			
	08							FFVAL	REPARATION			
	09											
	10						60MAN	ME	M3257-037148-U01	F0		
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

843222	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	1	2	1		BE	UFS FPL 37 843-2501			
	02	M3256-037510	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	FFVAL-300445										
	04	9300696-004	K-REP:	320			FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001			
	05	(L04-008, -108)						KOMP	PK FLI			
	06											
	07						FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK	
	08							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF	
	09								PK PRES			
	10											
	11						90MAN	ME	M3256-037510-U04	0	TOTALTID 90M	
	12							FFVAL	ÖVERSYN			
	13											
	14						VB	ME	M3256-037510-U04			
	15							FFVAL	REPARATION			
	16											
	17						60MAN	ME	M3256-037510-U04	F0		
	18							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

1995-08-25

Sida 12

UPPHÄVD
844 805
Address

UPPHÄVD

UPPHAND

[illegible]

1995-08-25

Sida 13

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal			Version			Intervall Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		typ		2	3					på	DIDAS			
		CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)				
			7	8	9									
845230	01 CINDHÖLJE EP-09	UE	-	1	-				---	BE	UFS FPL 37 845-2502			KURSINDIKATOR
	02 M3297-009118	FFVAA	-	-	-					KOMP	BYTE			SE FLI 37.
	03 SRA -R6-160840													
	04 9300953-001	K-REP: 310					FGH			BE	UFS FPL 37 8008-3001			
	05 (F12-008)									KOMP	PK FLI			
	06													
	07 CI-HÖLJE TILLHÖR						VB			ME	ERFORDRAS EJ			
	08 M3257-037020									FFVAA	REPARATION			
845235	01 FOTOCELLENHET	UE	1	1	1				---	BE	UFS FPL 37 845-2504			
	02 M3297-008158	FFVAA	1	-	-					KOMP	BYTE			
	03 SRA -R2-139599													
	04 9300303-001	K-REP: 310					EFGH			BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)
	05 (F12-010)									KOMP	UFS FPL 37 8015-3004			SH
	06										UFS FPL 37 8015-3005			SF (FGH)
	07										PK EP			
	08													
	09						VB			ME	ERFORDRAS EJ			
	10									FFVAA	REPARATION			
845240	01 KRAFTENHET EP-08	UE	1	1	1				---	BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02 M3297-008148	FFVAA	-	-	-					KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-146765													
	04 9300300-015	K-REP: 210 310					EFGH			BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)
	05 (F12-005)									KOMP	UFS FPL 37 8015-3004			SH
	06										PK EP			
	07													
	08						VB			ME 1)	UFA FPL 37 845-4002			1) REGIONALT
	09									FVST	REPARATION			F4 ELLER F
	10													
	11						VB			ME	UFA FPL 37 845-4002			
	12									FFVAA	REPARATION			
845240	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	12	12	12	VB			---	ME				SE UFS
005	02	FFVAA	-	-	-					FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-19
	03													
	04	K-REP: 310												
845300	01 KRAFTENHET EP-11	UE	-	-	-				---	BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02 M3297-011138	FFVAA	1	-	-					KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-167764													
	04 9300300-020	K-REP: 210 310					FGH			BE	UFS FPL 37 8015-3005			
	05 (F12-005)									KOMP	PK EP			
	06													
	07						VB			ME 1)	UFA FPL 37 845-4002			1) REGIONALT
	08									FVST	REPARATION			F4 ELLER F
	09													
	10						VB			ME	UFA FPL 37 842-4002			
	11									FFVAA	REPARATION			
845300	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB			---	ME				SE UFS
005	02	FFVAA	9	-	-					FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-19
	03													
	04	K-REP: 310												
845345	01 SIKTLINJEIND EP-08	UE	1	1	1				---	BE	UFS FPL 37 845-2503			
	02 M3297-008128	FFVAA	1	-	-					KOMP	BYTE			
	03 SRA -R7-154570													
	04 9300301-003	K-REP: 310					EFGH			BE	UFS FPL 37 845-2001			
	05 (F12-009)									KOMP	KONTROLLERA FUKTIND			
	06													
	07						EFGH			BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)
	08									KOMP	UFS FPL 37 8015-3004			SH
	09										UFS FPL 37 8015-3005			SF (FGH)
	10										PK EP			
	11													
	12						EFGH			BE	UFS FPL 37 00-2031			
	13									KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	14													
	15						VB			ME	M3297-008128-U01			
	16									FFVAA	REPARATION			

1995-08-25

Sida 14

[illegible]

1995-08-25

Sida 15

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
		typ	1	2			3		på		DIDAS
		CV	4	5			6		Drift		För- varing
			7	8	9						
845660	01 INSPEGLIND EP-11	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2505			
	02 M3297-011118	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-171540										
	04 9300301-004	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 845-2001			
	05 (F12-022)						KOMP	KONTROLLERA FUKTIND			
	06										
	07					FGH	BE	UFS FPL 37 8015-3005			
	08						KOMP	PK EP			
	09										
	10					VB	ME	M3297-011118-U01			
	11						FFVAA	REPARATION			
845660	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02	FFVAA	2	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-195	
	03										
845700	01 LIKRIKTARE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2506			
	02 F3600-010608	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03 AGA -APS-100A										
	04 9301733-002	K-REP: 210 310				VB	ME	UFA FPL 37 845-4008			
	05 (F12-021)						FVST	REPARATION			
	06										
	07					VB	ME	ERFÖRDRAS EJ			
	08						FFVAA	REPARATION			
845705	01 PRESENTATUTR EP-13	--	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2510			
	02 F6057-007816	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03 SRA -R5-175814										
	04 9302071-101	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2031			
	05						KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	06										
	07					FGH	BE	UFS FPL 37 8015-3001			
	08						KOMP	PK EP			
	09										
	10					VB	ME	F6057-007816-U01			
	11						FFVAA	REPARATION			
845705	01 INDIKATOR EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01	SKA BYTAS	
005	02 F6057-007793	FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION		SAMTIDIGT ME	
	03 SRA -R5-181630									ELEKTRONIK-	
	04 9302071-001	K-REP: 310								ENHET	
	05 (S05-051)									F6057-007792	
845705	01 ELEKTRONIKENH EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01	SKA BYTAS	
010	02 F6057-007792	FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION		SAMTIDIGT ME	
	03 SRA -R5-181885									INDIKATOR	
	04 9302072-001	K-REP: 310								F6057-007793	
	05 (S05-050)										
845725	01 BANDINSPEL FB-5 MT	--	1	-	-	---	---				
	02 M3880-005011	FFVAA	-	-	-			SE UNDERENHETER			
	03										
845725	01 VIDEOGENHET	--	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2511			
005	02 F6400-064416	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1797656-10-1										
	04 1797656-101	K-REP: 210 310				VB	ME	UFA FPL 37 845-4014			
	05 (S05-175)						FVST	REPARATION			
	06										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 845-4014			
	08						FFVAA	REPARATION			
845725	01 BANDINSPELARE FB-5	UE	1	-	-	36MAN	---	ME	UFA FPL 37 845-4014	TS	
010	02 M3880-005010	FFVAA	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03 TEAC -V-1000AB-R										
	*04	K-REP: 310				VB	ME	TEAC 40F0108501			
	05 (S05-176)						FFVAA	REPARATION			

1995-08-25

Sida 16

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg		TO Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning			
			typ				CV	Drift				För- varing	Åtg på	Åtg av
846005	01	VIDEOBANDKASSETT	--	1	-	-	K	---	BE	SKI	KLARG-DEL KAP 3			
019	02	M1856-810610	FFVAA	-	-	-	-	---	KOMP	BYTE				
	03	TEAC -KCS-20												
	04		K-REP: 310				VB		ME	ERFORDRAS EJ				
	05								FFVAA	PROVNING				
	01	NAVIGERINGSUTRUSTNING												
	02	-----												
	03	DME												
	04	---												
846005	01	DME-ANTENN	--	-	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2502				
	02	F5078-000001	FFVAA	-	-	-	-	---	KOMP	BYTE				
	03	DORNE-DM NI13-6												
	04	9301319-015					VB		ME	ERFORDRAS EJ				
	05	(F08-003)							FFVAA	KASSATION				
846010	01	DME-ENHET 101	UE	-	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2501				
	02	M3350-101010	FFVAA	-	-	-	-	---	KOMP	BYTE				
	03	CORAC-860E-3												
	04	9301321-015	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001				
	05	(F08-004)							KOMP	PK DME				
	06													
	07						VB		ME	M3350-101010-U01				
	08								FFVAA	REPARATION				
	01	DOPPLER												
	02	-----												
846010	01	DOPPLERENHET 002	UE	1	1	1	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2503				
	02	M3353-002010	FFVAA	1	-	-	-	---	KOMP	BYTE				
	03	DECCA-RL286S												
	04	9301253-015	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8018-3001				
	05	(F07-005)							KOMP	PK DN				
	06													
	07						VB		ME	FFVAA AF20:109				
	08								FFVAA	REPARATION				
846075	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	20	20	20	VB	---	ME		SE UFS			
005	02		FFVAA	20	-	-	-	---	FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958			
	03													
	04		K-REP: 310											
	01	TILS												
	02	----												
846140	01	TILSMOTTAGARE 110	UE	1	1	1	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2504	FÖR SF37			
	02	M3351-110010	FFVAA	1	-	-	-	---	KOMP	BYTE	GALLER 951-			
	03	AIL -397647-1									965STD			
	04	9300828-015	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001				
	05	(F10-003)							KOMP	PK TILS				
	06													
	07						VB		ME	M3351-110010-U01				
	08								FFVAA	REPARATION				
846192	01	TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2504	966-STD			
	02	F6400-050029	FFVAA	1	(1)	-	-	---	KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300828-15-1												
	04	9300828-151	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001				
	05	(F10-003)							KOMP	PK TILS				
	06													
	07	INGÅR AVEN I FPL 84					VB		ME	F6400-050029-U01				
	08								FFVAA	REPARATION				
846005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS			
005	02		FFVAA	9	-	-	-	---	FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958			
	03													
	04		K-REP: 310											

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 17

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Mtrl	Antal			Version		Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning		
			typ	1	2	3	Drift	För- varing					Åtg av		Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)
				CV	4	5										
846194	01	TILS-ANTENN	--		1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 846-2001				
	02	F6400-021897	FFVAA	1	(1)						KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301357-15-1														
	04	9301357-151	K-REP: 310					FGH			BE	UFS FPL 37 846-2002				
	05	(F10-005)									KOMP	KONTROLL AV VATTENFÖRE- KOMST				
	06															
	07															
	08							VB			ME	TUA FPL 37 846-14007				
	09										FFVAA	REPARATION				

846195	01	VAGLEDARENHET	--		1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 846-2509				
	02	F5946-000050	FFVAA	1							KOMP	BYTE				
	03	SILAB-SL 14535														
	04	9301394-015						VB			ME	ERFÖRDRAS EJ				
	05	(F10-004)									FFVAA	KASSATION				

	01	ÖVRIGT														
	02	-----														
846200	01	AVSTÄNDSINDIKATOR	UE		1	2	1		---		BE	UFS FPL 37 846-2507				
	02	M3216-005010	FFVAA	1							KOMP	BYTE				
	03	SMITH-WL749MV/CP/1														
	04	9300256-001	K-REP: 210 310					FGH			BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK		
	05	(M01-031,-131)									KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF		
	06											PK PRES				
	07															
	08							VB			ME 1)	UFA FPL 37 846-4013		1) REGIONALT U		
	09										FVST	PROVNING		F4 ELLER F		
	10															
	11							VB			ME	UFA FPL 37 846-4013				
	12										FFVAA	REPARATION				

846205	01	DATAPANEL	UE		1	1			---		BE	UFS FPL 37 846-2506				
	02	F6400-043638	FFVAA								KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300609-16-2														
	04	9300609-162	K-REP: 210 310					FGH			BE	UFS FPL 37 8003-3001				
	05	(M01-009)	A-BET: F6400-045501								KOMP	PK PRES				
	06															
	07							VB			ME 1)	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT U		
	08										FVST	REPARATION		F4 ELLER F		
	09															
	10							VB			ME	UFA FPL 37 846-4012				
	11										FFVAA	REPARATION				

846205	01	ADRESSERINGSENHET	--		1	1		VB	---		ME	UFA FPL 37 846-4012				
005	02	M3161-503138	FFVAA								FFVAA	REPARATION				
	03	SATT -19270														
	04	9301278-015	K-REP: 310													

846205	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		3	3		VB	---		ME			SE UFS		
010	02		FFVAA								FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19		
	03															
	04		K-REP: 310													

846205	01	DATAINDIKATOR	UE		1	1			---		BE	UFS FPL 37 846-2510				
015	02	M3161-503128	FFVAA								KOMP	BYTE				
	03	SATT -19271														
	04	9301279-001	K-REP: 210 310					FGH			BE	UFS FPL 37 8003-3001				
	05										KOMP	PK PRES				
	06															
	07							VB			ME	UFA FPL 37 846-4012				
	08										FVST	REPARATION				
	09															
	10							VB			ME	UFA FPL 37 846-4012				
	11										FFVAA	REPARATION				

846205	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		7	7		VB	---		ME			SE UFS		
020	02		FFVAA								FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19		
	03															
	04		K-REP: 310													

1995-08-25

Sida 18

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing				
				CV	4	5	6		Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)			
846245	01	DATAPANEL	UE	1	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-045501	FFVAA	-	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-3											
	04	9300609-163	K-REP: 210 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05		A-BET: F6400-043638							KOMP	PK PRES		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT UH
	08									FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11									FFVAA	REPARATION		
846245	01	ADRESSERINGSENHET	---	1	1	-	VB	---		ME	UFA FPL 37 846-4012		
005	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SATT -19270											
	04	9301278-015	K-REP: 310										
846245	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	3	-	VB	---		ME			SE UFS
010	02		FFVAA	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
846245	01	DATAINDIKATOR	UE	1	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2510		
015	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271											
	04	9301279-001	K-REP: 210 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05									KOMP	PK PRES		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	08									FVST	REPARATION		
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11									FFVAA	REPARATION		
846245	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	7	7	-	VB	---		ME			SE UFS
020	02		FFVAA	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
846285	01	DATAPANEL	UE	-	-	1	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F1250-455822	FFVAA	1	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455822											
	04	9301482-153	K-REP: 210 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05									KOMP	PK PRES		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		1) REGIONALT UH
	08									FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11									FFVAA	REPARATION		
846285	01	DATAINDIKATOR	UE	-	-	1	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2510		
005	02	M3161-503128	FFVAA	1	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271											
	04	9301279-001	K-REP: 210 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05									KOMP	PK PRES		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	08									FVST	REPARATION		
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11									FFVAA	REPARATION		
846285	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	7	VB	---		ME			SE UFS
010	02		FFVAA	7	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 19

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ					på		DIDAS	
			CV			Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	

01 GALLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 702-A1354 INFÖRD.											
846305	01	DESTINATIONSIND	UE	1	2	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3161-503118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SATT - 19272									
	04	9301280-001	K-REP:	210	310		FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029,-129)						KOMP	PK PRES		
	06										
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT U
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F1
	09					VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		
	10							FFVAA	REPARATION		
	11										

846305	01	SUBBYTESENHETER	SUE	3	3	-	VB	---	ME		SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-19
	03										
	04		K-REP:	310							

846311	01	DESTINATIONSIND	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	F1250-455821	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455821									
	04	9301280-002	K-REP:	210	310		FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-029)						KOMP	PK PRES		
	06										
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT I
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	09					VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		
	10							FFVAA	REPARATION		
	11										

846311	01	SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	3	VB	---	ME		SE UFS
005	02		FFVAA	3	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-19
	03										
	04		K-REP:	310							

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 846-A1449.											
846315	01	DESTINATIONSIND	UE	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2507		SE TEXTRAD
	02	M3161-503148	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-454835									
	04	9301280-003	K-REP:	210	310		FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029)						KOMP	PK PRES		
	06										
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	09					VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		
	10							FFVAA	REPARATION		
	11										

846315	01	SUBBYTESENHETER	SUE	3	-	-	VB	---	ME		SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-19
	03										
	04		K-REP:	310							

846320	01	ADRESSERINGSENHET	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2511		
	02	F1250-455820	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455820									
	04	9300892-016	K-REP:	210	310		FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-034)						KOMP	PK PRES		
	06										
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4015		1) REGIONALT
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER I
	09					VB		ME	UFA FPL 37 846-4015		
	10							FFVAA	REPARATION		
	11										

846320	01	SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	3	VB	---	ME		SE UFS
005	02		FFVAA	3	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1
	03										
	04		K-REP:	310							

1995-08-25

Sida 20

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3							
			4	5	6							
		CV	7	8	9		Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
34630	01 DATAINDIKATOR	--	-	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2508		
	02 F6400-045502	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301279-10-1											
	04 9301279-101	K-REP: 210 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05 (M01-019)								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		
346340	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	7	VB	---	ME			SE UFS
005	02	FFVAA	-	-	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										
846355	01 KURSKOMMANDOIND 1	UE	-	-	-		---		BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02 F6064-000853	FFVAA	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03 SATT -56410											
	04 9300893-015	K-REP: 210 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05 (M01-040)								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4016		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4016		
	11								FFVAA	REPARATION		
846355	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---		ME			SE UFS
005	02	FFVAA	4	-	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										
	01 ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT											
	02 -----											
84700	01 ACCELEROMETER	UE	1	2	1		---		BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02 M3490-061020	FFVAL	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03 SMITH-WL1056KAE/CP/1 MOD											
	04 9300260-002	K-REP: 320					VB		ME	M3490-061020-U01		
	05 (L01-007,-107)	A-BET: M3490-061030							FFVAL	REPARATION		
847010	01 ACCELEROMETER	UE	1	2	1		---		BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02 M3490-061030	FFVAL	1	1	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300260-003											
	04 9300260-003	K-REP: 320					VB		ME	M3264-061020-U01		
	05 (L01-007,-107)	A-BET: M3490-061020							FFVAL	REPARATION		
847015	01 ACCELEROMETER	UE	1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 847-2506		
	02 M3490-050010	FFVAL	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03 NAF -AC9											
	04 9300527-001	K-REP: 210 320										
	05 (L01-008)											
	06											
	07 INGÅR ÄVEN I						VB		ME	UFA FPL 37 847-4007		
	08 FPL 32 OCH 35								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	M3490-050010-U01		
	11								FFVAL	REPARATION		

1995-08-25

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	på	DIDAS		
			CV	4	5	6	av	(Mantimmar)		
			Drift	För-			Åtg	Åtgärd		
				varing			av			
01 UTGAR NÄR MF FPL 37 847-A1356 AR INFÖRD.										
847020	01	FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501
	02	M3444-147020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE
	03	LWD -7546								
	04	9300275-002	K-REP: 210 310				48MAN		ME	FFVAA 4440-5:212
	05	(L01-005, -105)							FFVAA	OVERSYN
	06									
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4008
	08								FVST	PROVNING
	09									
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:212
	11								FFVAA	REPARATION
	12									
	13						48MAN		ME	FFVAA 4440-5:212
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 847-A1356.										
847022	01	FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501
	02	M3444-157010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE
	03	THOMW-B13-94122051B								
	04	9301844-002	K-REP: 210 310				60MAN		ME	FFVAA AF 80:26
	05	(L01-005, -105)							FFVAA	OVERSYN
	06									
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4008
	08								FVST	PROVNING
	09									
	10						VB		ME	FFVAA AF 80:26
	11								FFVAA	REPARATION
	12									
	13						60MAN		ME	FFVAA AF 80:26
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL
847025	01	HORISONTGYRO	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501
	02	M3255-053020	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE
	03	AGA -HG-2B								
	04	9301225-001	K-REP: 210 320				90MAN		ME	M3255-053010-U03, -U05-08
	05	(L06-002, -102)							FFVAL	OVERSYN
	06									
	07	RESERV					VB		ME	UFA FPL 37 847-4001
	08								FVST	PROVNING
	09									
	10						VB		ME	M3255-053010-U03, -U05-08
	11								FFVAL	REPARATION
	12									
	13						12MAN		ME	UFA FPL 37 847-4001
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL
	15									
	16						60MAN		ME	M3255-053010-U07
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL
847030	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 847-2504
	02	M3264-032128	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE
	03	AGA -611 356 737 MOD								
	04	9301016-004	K-REP: 210 320				VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001
	05	(L07-004)	A-BET: M3264-032138						KOMP	FUNKTIONSPROVNING
	06									
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4005
	08								FVST	REPARATION
	09									
	10						VB		ME	M3264-033128-U01, -U05
	11								FFVAL	REPARATION
847030	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	3	3	---	---	ME	
	005		FFVAL	3	-	-			FFVAL	REPARATION
	03									
	04		K-REP: 320							
										SE UFS FPL 37 00-1

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version		Interval	Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	4	5						
				CV	7	8	9	6						
UPPHÄVD	847000	01 KURSFÖRSTÄRKARE	UE		1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 847-2504		
		02 M3264-032138	FFVAL		1	1	-				KOMP	BYTE		
		03 BAAB -611 356 739												
		04 9301016-005	K-REP:	210	320						BE	UFS FPL 37 8006-3001		
		05 (L07-004)	A-BET:	M3264-032128							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
		06												
		07									ME 1)	UFA FPL 37 847-4005		1) REGIONALT UH
		08									FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
		09												
		10									ME	M3264-032128-U01, -U05		
		11									FFVAL	REPARATION		
	847060	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE		3	3	3	---	---		ME			SE UFS
	005	02	FFVAL		3	-	-				FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
		03												
		04	K-REP:	320										
UPPHÄVD	847080	01 KURSGYRO	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 847-2503		
		02 M3264-032010	FFVAL		1	1	-				KOMP	BYTE		
		03 AGA -611 355 695												
		04 9301018-002	K-REP:	320					12MAN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
		05 (L07-003)									KOMP	DEVIERING		
		06												
		07									ME	M3264-032010-U02-03,-U05	0	TOTALTID 96MAN
		08									FFVAL	ÖVERSYN		
		09												
		10									BE	UFS FPL 37 8006-3001		
		11									KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
		12												
		13									ME	M3264-032010-U02-03,-U05		
		14									FFVAL	REPARATION		
		15												
		16								12MAN	ME	M3264-032010-U02		F01
		17									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
		18												
		19								60MAN	ME	M3264-032010-U02		F02
		20									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
UPPHÄVD	847080	01 KURSINDIKATOR	UE		1	2	1		---		BE	UFS FPL 37 847-2501		
		02 M3263-026010	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE		
		03 AGA -611 355 155												
		04 9301017-002	K-REP:	210	320						BE	UFS FPL 37 8006-3001		
		05 (L07-002,-102)									KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
		06												
		07									ME	UFA FPL 37 847-4003		
		08									FVST	REPARATION		
		09												
		10									ME	M3263-026010-U02-U03		
		11									FFVAL	REPARATION		