

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
o	Primärdatagivare, LD-enhet och indikator	841005
o	Reservsystem	841140
842	Dator	842005
o	Datamaskin CK37	842005
o	Övrigt	842070
843	Flyglägesinstrument	843005
o	FLI 37	843005
844	Radarhöjdmätare	844005
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
o	DME	846005
o	Doppler	846075
o	TILS	846140
o	Övrigt	846200
847	Övriga flyginstrument	847005

¹⁾ Adress 842067 – 842080 010 har utgått.

Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1944Q ¹⁾
UFS FPL 37 00-1944Q:1

Förrådsbeteckning: M7781-206907
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-03-29

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	7	8	9						
	01	DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION										
	02	-----										
	03	LUFTDATASYSTEM										
	04	-----										
	05	PRIMÄRDATA GIVARE, LD-ENHET O INDIKATORER										
	06	-----										
841005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2503		
	02	F4253-000001	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	UNCOR-970-6079-002	IUF									
	04	9300467-004	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	05	(M02-010)							KOMP	PK ACC BLOCK 1		
	06											
	07						VB		ME	F4253-000001-U01		
	08								FFVAL	REPARATION		

841010	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2504		
	02	M2921-120010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1	IUF									
	04	9300471-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(M02-008)							KOMP	FUNKTIONSPRÖVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07											
	08						DEFGH		BE	UFS FPL 37 8007-2004		
	09								KOMP	KONTROLL AV ANFALLSV. GIV		
	10											
	11						EFGH		BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	12								KOMP	PK ACC BLOCK 2		
	13											
	14						36MÅN		ME	M2921-120010-U01	TS	
	15								FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	16									TILLSYN		
	17											
	18						VB		ME	M2921-120010-U01		
	19								FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	20									REPARATION		
	21											
	22						60MÅN		ME	M2921-120010-U01	FÖ	
	23								FFVAA	FFVAA AF 80:107		
	24									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

841015	01	ANFALLSVINKELIND	--	1	2	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2506		
	02	M3254-001010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631	IUF									
	04	9300278-003	K-REP: 210 310				GH		BE	UFS FPL 37 8005-3001		
	05	(M02-007, -107)							KOMP	PK STV		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 841-4006		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:386		
	11								FFVAA	REPARATION		

841020	01	HÖJDINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2507		
	02	M3216-602020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ARENC-B061129	IUF									
	04	9300473-004	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001		
	05	(M02-005, -105)							KOMP	PK LD		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 841-4007	1) REGIONALT L	
	08								FVST	PROVNING	F4 ELLER F1	
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-2:56		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13						90MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4007	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

841020	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04						K-REP: 310					

1996-03-29

Sida 4

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6						
341	01 MACHFARTINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02 M3453-702040	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SMITH-WL 114AMA/CP/2 MOD	IUF									
	04 9301008-003	K-REP: 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8007-3001		
	05 (M02-006, -106)							KOMP	PK LD		
	06										
	07						36MÅN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	TS	1) REGIONALT UH
	08							FVST	TILLSYN		F4 ELLER F17
	09										
	10						VB	ME	M3453-702040-U01		
	11							FFVAA	REPARATION		
	12										
	13						12MÅN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	FÖ	
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
141115	01 LUFTDATAENHET	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2505		
	02 M3161-415031	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 ARENC-B061199 MOD 2	IUF									
	04 9300313-017	K-REP: 210 310					EFGH	BE	UFS FPL 37 8007-3001		
	05 (M02-004)							KOMP	PK LD		
	06										
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 841-4001		1) REGIONALT UH
	08							FVST	PROVNING		F4 ELLER F17
	09										
	10						VB	ME	FFVAA 4440-2:65		
	11							FFVAA	REPARATION		
	12										
	13						60MÅN	ME 1)	UFA FPL 37 841-4001	FÖ	
	14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
141105	01 SUBUTBYTESSEHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
	04	K-REP: 310									
1411	01 PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02 M2990-154020	FFVAA	- (1)	-				KOMP	BYTE		
	03 ROSEM-855AH-3	IUF									
	04 9300314-003	K-REP: 210					EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (L01-010)	A-BET: M2990-154040						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06										
	07 NQS										
	08						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2001		
	09							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	10										
	11										
	12						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13							KOMP	TÄTHETSPROVNING		
	14										
	15						VB	ME	UFA FPL 37 841-4002		
	16							FVST	PROVNING/KASSATION		
41126	01 PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02 M2990-154040	FFVAA	- (1)	-				KOMP	BYTE		
	03 ROSEM-855AH-5	IUF									
	04 9300314-005	K-REP: 210					EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (L01-010)	A-BET: M2990-154020						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06										
	07 NQS										
	08						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2001		
	09							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	10										
	11										
	12						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13							KOMP	TÄTHETSPROVNING		
	14										
	15						VB	ME	UFA FPL 37 841-4002		
	16							FVST	PROVNING/KASSATION		

1996-03-29

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
			Induppl	7	8	9						
841130	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154030	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-4	IUF									
	04	9300314-004	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154050						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07	NOS										
	08						FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
	09								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	10											
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
	16								FVST	PRÖVNING/KASSATION		
841131	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154050	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-6	IUF									
	04	9300314-006	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154030						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07	NOS										
	08						FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
	09								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	10											
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
	16								FVST	PRÖVNING/KASSATION		
841135	01	TEMPERATURGIVARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2502		
	02	M2961-151010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V	IUF									
	04	6111938-003	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(M02-009)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	09								KOMP	PK ACC		
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 841-4003		
	12								FVST	PRÖVNING		
	01	RESERVSYSTEM										
	02	-----										
841140	01	FARTMÄTARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02	M3453-152010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL231AS/CP/1	IUF									
	04	9300257-002	K-REP: 310				24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4014	TS	
	05	(L01-002,-102)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	FFVAA 4440-5:106		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10							24MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4014		
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	

1996-03-29

Sida 6

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift					För- varing
				4	5	6		7	8	9		
4114	01 HÖJDMÄTARE	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02 M3216-062010	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SMITH-WL156AM/CP/1	IUF							BE	SKI	KLARG-DEL	
	04 9300263-001	K-REP: 310					KF		KOMP	SE TILL INSTRUMENTEN: NOLLSTÄLLNING OCH KON- TROLL	KAP 2.2	
	05 (L01-001,-101)											
	06											
	07											
	08											
	09						24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4013	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						VB		ME	M3216-062010-U01		
	13								FFVAA	REPARATION		
	14											
	15						24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4013	FÖ	
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
141150	01 PITOTRÖR	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2509	AJ/SH/SF	
	02 F6400-043686	FFVAA		1	-	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512	SK	
	03 SAAB -1740246-10-4	IUF								BYTE		
	04 1740246-104	K-REP: 310							BE	SKI	SERVICEDEL	
	05 (L01-011)	A-BET: F6400-071905 B							KOMP	KONTROLLERA FENPITOT- RÖRETS UPPVÄRMNING	KAP 2.1	
	06											
	07 FENA (MED KABLAG)											
	08						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	09								KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	10 PITOTRÖR UTAN KABLAG											
	11 M2990-156020											
	12 AVIMO-H3/81/28								BE	UFS FPL 37 841-2003		
	13 SAAB -9300713-002						FGH		KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	14											
	15											
	16											
	17						DEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004		
	18								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	19											
	20											
	21						VB		ME	F6400-071905-U01		
									FFVAA	PRVNING		
341155	01 FENPITOTRÖR	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2509	AJ/SH/SF	
	02 F6400-071905	FFVAA		1	(1)	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512	SK	
	03 SAAB -8067001-10-2	IUF								BYTE		
	04 8067001-10-2	K-REP: 310							BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (L01-011)						EFGH		KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07											
	08											
	09						FGH		BE	UFS FPL 37 841-2003		
	10								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	11											
	12											
	13						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004		
	14								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	15											
	16						VB		ME	F6400-071905-U01		
	17								FFVAA	PRVNING		
	01 DATOR											
	02 -----											
	03 DATAMASKIN CK37											
	04 -----											
842005	01 IN-UTENHET CK37	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02 F6400-004043	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300523-10-1	IUF							BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	04 9300523-101	K-REP: 310					VB		KOMP	PK CK		
	05 (M01-013)											
	06											
	07						VB		ME	F6400-004043-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

1996-03-29

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
*01 UTGÅR I FPL AJS, AJSH OCH AJSF NÄR MODPAKET 12 INFÖRTS ENLIGT MF FPL 37 702-Å1354, -Å1454 OCH -Å1524.												
842010	01	KRAFTENHET CK37	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501			
	02	F6400-004041	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300427-16-1	IUF									
	04	9300427-161	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-003)						KOMP	PK CK			
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4004			1)REGIONALT UP
	08							FVST	REPARATION			F4 ELLER F1
	09											
	10						VB	ME	UFA FPL 37 842-4004			
	11							FFVAA	REPARATION			

842010	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1951
	03											
	04		K-REP: 310									

*01 GÄLLER FÖR FPL AJS, AJSH OCH AJSF MED CKH-PROGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551.												
842020*01	01	KRAFTENHET CK37	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501			SE TEXTRAD
	*02	F1461-001496	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-800059	IUF									
	04		K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-003)						KOMP	PK CK			
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4004			1)REGIONALT U
	08							FVST	REPARATION			F4 ELLER F1
	09											
	10						VB	ME	UFA FPL 37 842-4004			
	11							FFVAA	REPARATION			

842020*01	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	X	VB	---	ME			SE UFS
005	*02		FFVAA	X	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP: 310									

*01 UTGÅR I FPL AJS, AJSH OCH AJSF NÄR MODPAKET 12 INFÖRTS ENLIGT MF FPL 37 702-Å1354, -Å1454 OCH -Å1524.												
842061	01	LOGIKENHET CK37	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501			
	02	F1441-001009	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-452322	IUF									
	04		K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-004)						KOMP	PK CK			
	06											
	07						VB	ME	F6400-004042-U02			
	08							FFVAA	REPARATION			

01 GÄLLER FÖR FPL AJS, AJSH OCH AJSF MED CKH-PROGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551.												
842063*01	01	LOGIKENHET CK37	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501			SE TEXTRAD
	*02	F1461-001497	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-800060	IUF									
	04		K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-004)						KOMP	PK CK			
	06											
	07						VB	ME	F6400-004042-U02			
	08							FFVAA	REPARATION			

*01 UTGÅR I FPL AJS, AJSH OCH AJSF NÄR MODPAKET 12 INFÖRTS ENLIGT MF FPL 37 702-Å1354, -Å1454 OCH -Å1524.												
842065	01	MINNESENHET CK37	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501			PINGSÄNDARE
	02	F1441-000979	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			SE ADR 854001
	03	FFVAA-452317	IUF									
	04		K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-010)						KOMP	PK CK			
	06											
	07						VB	ME	F1441-000979-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			

1996-03-29

Sida 8

UPP HÄVD

UPPHAND

UPPHÄVD

[illegible]

1996-03-29

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
				7	8	9						
	01	ÖVRIGT										
	02	-----										
842130	01	MATNINGSENHET MEP	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-030266	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301338-15-4	IUF									
	04	9301338-154	K-REP: 210 310					VB	BE	UFS FPL 37 8020-3001		
	05	(M01-007)							KOMP	PK DME		
	06											
	07							VB	BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08								KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09									PK PRES		
	10											
	11							VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4005		1) REGIONALT UH
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13											
	14							VB	ME	UFA FPL 37 842-4005		
	15								FFVAA	REPARATION		
842130	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		SE UFS
005	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
842145	01	MULTIPLEXBOX	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2502		
	02	F6400-004026	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300440-15-1	IUF									
	04	9300440-151	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	05	(M01-008)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	06									PK PRES		
	07											
	08							VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4006		1) REGIONALT UH
	09								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10											
	11							VB	ME	UFA FPL 37 842-4006		
	12								FFVAA	REPARATION		
	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT										
	02	-----										
	03	FLI 37										
	04	-----										
843005	01	DEVIERINGSENHET	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 843-2506		
	02	M3257-037138	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 643	IUF									
	04	9300144-015	K-REP: 320					12MÅN	BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05	(L04-007)							KOMP	DEVIERING		
	06											
	07							FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08								KOMP	PK FLI		
	09											
	10							VB	ME	M3257-037138-U01		
	11								FFVAL	REPARATION		
843010	01	FLYGLÄGESGIVARE	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 843-2502		TOTALTID 15MÅ
	02	M3257-037118	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 605	IUF									
	04	9300141-015	K-REP: 210 320					FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-005)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07							15MÅN	ME	M3257-037118-U01		TS
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10							240MÅN	ME	M3257-037118-U05-U19		0
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13							VB	ME 1)	UFA FPL 37 843-4002		1) REGIONALT U
	14								FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F1
	15											
	16							VB	ME	M3257-037118-U06		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19							15MÅN	ME	M3257-037118-U03		F0
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1996-03-29

Sida 10

UPPHÄVD

Adress Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		Induppf	4	5	6			7			8	
43001	.GYRO,K	--	1	1	1	---	15MÅN	ME	M3257-037118-U16			
0502	F3600-010454	FFVAL	1	-	-			FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
03	AGA -611 352 765											

43001	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME				SE UFS
1002		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION			FPL 37 00-1958
03												
04		K-REP:	320									

4307501	GYROKALKYLATOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 843-2502			
02	M3257-037128	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
03	AGA -611 352 255	IUF										
04	9300143-015	K-REP:	210	320		FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001			
05	(L04-004)							KOMP	PK FLI			
06												
07						90MÅN		ME	M3257-037128-U04	01		TOTALTID 90MÅN
08								FFVAL	ÖVERSYN			
09												
10						180MÅN		ME	M3257-037128-U17	02		TOTALTID
11								FFVAL	ÖVERSYN			180MÅN
12												
13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4001			1)REGIONALT UH
14								FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
15												
16						VB		ME	M3257-037128-U04			
17								FFVAL	REPARATION			
18												
19						90MÅN		ME	M3257-037128-U17	F0		
20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

43001	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME				SE UFS
0502		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION			FPL 37 00-1958
03												
04		K-REP:	320									

432001	KURSGIVARE	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 843-2505			
02	M2912-037010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
03	AGA -611 350 001	IUF										
04	9300145-001	K-REP:	320			12MÅN		BE	UFS FPL 37 843-2001			
05	(L04-006)							KOMP	DEVIERING			
06												
07						FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001			
08								KOMP	PK FLI			
09												
10						VB		ME	M2912-037010-U03			
11								FFVAL	REPARATION			

4320501	KURSINDIKATOR	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 843-2503			
02	M3263-037010	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE			
03	AGA -611 350 703	IUF										
04	9300490-006	K-REP:	210	320		FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001			
05								KOMP	PK FLI			
06	INGÅR I CENTRALINDI-											
07	KATOR EP-08, EP-10					144MÅN		ME	M3263-037010-U04-U05	0		TOTALTID 12ÅR
08	(F12-008)							FFVAL	ÖVERSYN			
09												
10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003			1)REGIONALT UH
11								FVST	REPARATION/PROVNING			F4 ELLER F17
12												
13						VB		ME	M3263-037010-U04			
14								FFVAL	REPARATION			
15												
16						60MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	F0		RUMSKLASS 3
17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

4320501	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	X	VB	---	ME				SE UFS
0502		FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION			FPL 37 00-1958
03												
04		K-REP:	320									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1996-03-29

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrlrtyt	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
			Induppl	7	8	9						
843210	01	KURSINDIKATOR	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 843-2503		
	02	M3263-037020	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 350 705	IUF						BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	04	9300490-004	K-REP: 210 320				FGH		KOMP	PK FLI		
	05											
	06	INGÄR I CENTALINDI-							ME	M3263-037010-U04-U05	0	TOTALTID 12ÅR
	07	KATORHÖLJE EP-09					144MÅN		FFVAL	ÖVERSYN		
	08	(F12-008)										
	09								ME 1)	UFA FPL 37 843-4003		1) REGIONALT UH
	10						VB		FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F17
	11											
	12								ME	M3263-037010-U04		
	13						VB		FFVAL	REPARATION		
	14											
	15								ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	F0	RUMSKLASS 3
	16							60MÅN	FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	17											
843210 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-195E
	03											
	04		K-REP: 320									
843215	01	KURSKOMMANDOIND	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 843-2504		
	02	M3257-037148	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 161	IUF						BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	04	9300723-001	K-REP: 320				FGH		KOMP	PK FLI		
	05	(L04-113)										
	06								ME	M3257-037148-U01		
	07						VB		FFVAL	REPARATION		
	08											
	09								ME	M3257-037148-U01	F0	
	10						60MÅN		FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	11											
843222	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 843-2501		
	02	M3256-037510	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVUL-300445	IUF						BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	04	9300696-004	K-REP: 320				FGH		KOMP	PK FLI		
	05	(L04-008, -108)										
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08								KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09									PK PRES		
	10								ME	M3256-037510-U04	0	TOTALTID 90MÅN
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13								ME	M3256-037510-U04		
	14						VB		FFVAL	REPARATION		
	15											
	16								ME	M3256-037510-U04	F0	
	17						60MÅN		FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18											
	01	RADARHÖJDMÄTARE										
	02	-----										
844005	01	SÄNDTAGARE RHM	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 844-2501		
	02	F3752-000131	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	HONEL-HG7105A4	IUF						BE	UFS FPL 37 8009-3001		
	04	9301435-015	K-REP: 310				FGH		KOMP	PK PH		
	05	(F15-003)										
	06											
	07						VB		ME	F3752-000131-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
844005 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195E
	03											
	04		K-REP: 310									

1996-03-29

Sida 12

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppf	4	5	6						
01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.											
4400	01 ANTENN	--	2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 844-2001		SE TEXTRAD
	02 F3752-000132	FFVAA	2 (2)	-				KOMP	BYTE		
	03 HONEL-LG-81-L1	IUF									
	04 9301437-015	K-REP: 310				VB		ME	F3752-000131-U01		
	05 (F15-007, -008)	A-BET: F4732-000007						FFVAA	PROVNING		
01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.											
44020	01 ANTENN	--	2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 844-2001		SE TEXTRAD
	02 F4732-000007	FFVAA	2 (2)	-				KOMP	BYTE		
	03 SENS0-S67-2020-REV C	IUF									
	04	K-REP: 310				VB		ME	F3752-000131-U01		
	05 (F15-007, -008)	A-BET: F3752-000132						FFVAA	PROVNING		
01 ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING											
02 -----											
145005	01 CENTRALIND EP-08	UE	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2502		KURSINDIKATOR
	02 M3297-008118	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		SE FLI 37
	03 SRA -R6-148355	IUF									
	04 9300296-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		
	05 (F12-008)							KOMP	PK EP		
	06										
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	09										
	10					VB		ME	M3297-008118-U01		
	11							FFVAA	REPARATION		
145005	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
	04	K-REP: 310									
1451	01 CENTRALIND EP-10	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2502		
	02 M3297-010118	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -R6-166806	IUF									
	04 9300296-005	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3004		
	05 (F12-008)							KOMP	PK EP		
	06										
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	09										
	10					VB		ME	M3297-010118-U01		
	11							FFVAA	REPARATION		
145125	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
	04	K-REP: 310									
145230	01 CINDHÖLJE EP-09	UE	-	1	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2502		KURSINDIKATOR
	02 M3297-009118	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		SE FLI 37.
	03 SRA -R6-160840	IUF									
	04 9300953-001	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05 (F12-008)							KOMP	PK FLI		
	06										
	07 CI-HÖLJE TILLHÖR					VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	08 M3257-037020							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
			Induppl	7	8	9						
845235	01	FOTOCELLENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2504		
	02	M3297-008158	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R2-139599	IUF									
	04	9300303-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)
	05	(F12-010)							KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH
	06									UFS FPL 37 8015-3005		SF (FGH)
	07									PK EP		
	08											
	09						VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	10								FFVAA	REPARATION		
845240	01	KRAFTENHET EP-08	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-008148	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-146765	IUF									
	04	9300300-015	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)
	05	(F12-005)							KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH
	06									PK EP		
	07											
	08						VB		ME 1)	UFA FPL 37 845-4002		1) REGIONALT U
	09								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 845-4002		
	12								FFVAA	REPARATION		
845240	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP: 310									
845300	01	KRAFTENHET EP-11	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-011138	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-167764	IUF									
	04	9300300-020	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	05	(F12-005)							KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 845-4002		1) REGIONALT U
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F1
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 842-4002		
	11								FFVAA	REPARATION		
845300	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP: 310									
845345	01	SIKTLINJEIND EP-08	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2503		
	02	M3297-008128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R7-154570	IUF									
	04	9300301-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
	05	(F12-009)							KOMP	KONTROLLERA FUKTIND		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH
	09									UFS FPL 37 8015-3005		SF (FGH)
	10									PK EP		
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	13								KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	14											
	15						VB		ME	M3297-008128-U01		
	16								FFVAA	REPARATION		
845345	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP: 310									

1996-03-29

Sida 14

UPPHÄVD

Adress / Rad	Materielidentifiiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		Induppf	4	5	6						7	
4544	01 SIKTLINJESIND EP-11	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2503			
	02 M3297-011148	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03 SRA -R7-180550	IUF						BE	UFS FPL 37 845-2001			
	04	K-REP: 310				EFGH		KOMP	KONTROLLERA FUKTIND.			
	05 (F12-009)	A-BET: M3297-008128										
	06							BE	UFS FPL 37 00-2031			
	07 ALTFBET GÄLLER					EFGH		KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	08 ENDAST SF											
	09							BE	UFS FPL 37 8015-3005			
	10					FGH		KOMP	PK EP			
	11											
	12							ME	M3297-011148-U01			
	13					VB		FFVAA	REPARATION			
	14											

45440	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME				SE UFS
05	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

45450	01 VÅGFORMGEN EP-08	UE	1	1	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02 M3297-008138	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-154940	IUF						BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)
	04 9300302-015	K-REP: 310				EFGH		KOMP	PK EP			
	05 (F12-003)											
	06							ME	M3297-008138-U01			
	07					VB		FFVAA	REPARATION			
	08											

45450	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME				SE UFS
05	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

45450	01 VÅGFORMGEN EP-10	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02 M3297-010128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-166817	IUF						BE	UFS FPL 37 8015-3004			
	04 9300302-016	K-REP: 310				EFGH		KOMP	PK EP			
	05 (F12-003)											
	06							ME	M3297-010128-U01			
	07					VB		FFVAA	REPARATION			
	08											

845530	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME				SE UFS
005	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

845605	01 VÅGFORMGEN EP-11	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02 M3297-011128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03 SRA -RR-165521	IUF						BE	UFS FPL 37 8015-3005			
	04 9300302-020	K-REP: 310				FGH		KOMP	PK EP			
	05 (F12-003)											
	06							ME	M3297-011128-U01			
	07					VB		FFVAA	REPARATION			
	08											

845605	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME				SE UFS
005	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04	K-REP: 310										

1996-03-29

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	7	8	9						
845660	01	INSPEGLIND EP-11	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2505		
	02	M3297-011118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-171540	IUF									
	04	9300301-004	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
	05	(F12-022)							KOMP	KONTROLLERA FUKTIND		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	08								KOMP	PK EP		
	09											
	10						VB		ME	M3297-011118-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
845660	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
845700	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2506		
	02	F3600-010608	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -APS-100A	IUF									
	04	9301733-002	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4008		
	05	(F12-021)							FVST	REPARATION		
	06											
	07						VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	08								FFVAA	REPARATION		
845705	01	PRESENTATUTR EP-13	--	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2510		
	02	F6057-007816	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-175814										
	04	9302071-101	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	05								KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		
	08								KOMP	PK EP		
	09											
	10						VB		ME	F6057-007816-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
845705	01	INDIKATOR EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
005	02	F6057-007793	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181630	IUF									ELEKTRONIK-
	04	9302071-001	K-REP: 310									ENHET
	05	(S05-051)										F6057-007792
845705	01	ELEKTRONIKENH EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
010	02	F6057-007792	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181885	IUF									INDIKATOR
	04	9302072-001	K-REP: 310									F6057-007793
	05	(S05-050)										
845725	01	BANDINSPEL FB-5 MT	--	1	-	-	---	---	---			
	02	M3880-005011	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		
	03	-										
845725	01	VIDEENHET	--	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2511		
005	02	F6400-064416	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1797656-10-1	IUF									
	04	1797656-101	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	05	(S05-175)							FVST	REPARATION		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	08								FFVAA	REPARATION		
845725	01	BANDINSPELARE FB-5	UE	1	-	-	36MÅN	---	ME	UFA FPL 37 845-4014		TS
010	02	M3880-005010	FFVAA	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	TEAC -V-1000AB-R	IUF									
	04		K-REP: 310				VB		ME	TEAC 40F0108501		
	05	(S05-176)							FFVAA	REPARATION		

1996-03-29

Sida 16

UPPHAND

840
UPPHAND

848 005

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	7	8	9							
4573	01	VIDEOBANDKASSETT	--	1	-	-	K	---	BE	SKI			KLARG-DEL KAP 3
115	02	M1856-810610	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	TEAC -KCS-20											
	04		K-REP: 310				VB		ME	ERFORDRAS EJ			
	05								FFVAA	PROVNING			
	01	NAVIGERINGSUTRUSTNING											
	02	-----											
	03	DME											
	04	---											
346005	01	DME-ANTENN	--	-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2502			
	02	F5078-000001	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	DORNE-DM NI13-6	IUF				VB		ME	ERFORDRAS EJ			
	04	9301319-015							FFVAA	KASSATION			
	05	(F08-003)											
346010	01	DME-ENHET 101	UE	-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2501			
	02	M3350-101010	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	CORAC-860E-3	IUF										
	04	9301321-015	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001			
	05	(F08-004)							KOMP	PK DME			
	06												
	07						VB		ME	M3350-101010-U01			
	08								FFVAA	REPARATION			
846005	01	DOPPLER											
	02	-----											
846005	01	DOPPLERENHET 002	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2503			
	02	M3353-002010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	DECCA-RL286S	IUF				VB		BE	UFS FPL 37 8018-3001			
	04	9301253-015	K-REP: 310						KOMP	PK DN			
	05	(F07-005)											
	06						VB		ME	FFVAA AF20:109			
	07								FFVAA	REPARATION			
846075	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME				SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
846140	01	TILSMOTTAGARE 110	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2504			FÖR SF37
	02	M3351-110010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			GÄLLER 951-
	03	AIL -397647-1	IUF										965STD
	04	9300828-015	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001			
	05	(F10-003)							KOMP	PK TILS			
	06						VB		ME	M3351-110010-U01			
	07								FFVAA	REPARATION			
846192	01	TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2504			966-STD
	02	F6400-050029	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300828-15-1	IUF										
	04	9300828-151	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001			
	05	(F10-003)							KOMP	PK TILS			
	06												
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 84					VB		ME	F6400-050029-U01			
	08								FFVAA	REPARATION			
846005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME				SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										

1996-03-29

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppt	7	8						
846194	01	TILS-ANTENN	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2001		
	02	F6400-021897	FFVAA		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301357-15-1	IUF						BE	UFS FPL 37 846-2002		
	04	9301357-151	K-REP: 310					FGH	KOMP	KONTROLL AV VATTENFÖRE- KOMST		
	05	(F10-005)										
	06											
	07											
	08							VB	ME	TUA FPL 37 846-14007		
	09								FFVAA	REPARATION		
846195	01	VÄGLEDARENHET	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2509		
	02	F5946-000050	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SILAB-SL 14535	IUF									
	04	9301394-015						VB	ME	ERFORDRAS EJ		
	05	(F10-004)							FFVAA	KASSATION		
	01	ÖVRIGT										
	02	-----										
846200	01	AVSTÄNDSINDIKATOR	UE		1	2	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3216-005010	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL749MV/CP/1	IUF									AJ/SK
	04	9300256-001	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		SH/SF
	05	(M01-031,-131)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		
	06									PK PRES		
	07											
	08							VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4013		1) REGIONALT UH
	09								FVST	PROVNING		F4 ELLER F17
	10											
	11							VB	ME	UFA FPL 37 846-4013		
	12								FFVAA	REPARATION		
846205	01	DATAPANEL	UE		1	1	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-043638	FFVAA		-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-2	IUF									
	04	9300609-162	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-009)	A-BET: F6400-045501						KOMP	PK PRES		
	06											
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
846205	01	.ADRESSERINGSENHET	--		1	1	- VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
005	02	M3161-503138	FFVAA		-	-	-		FFVAA	REPARATION		
	03	SATT -19270										
	04	9301278-015	K-REP: 310									
846205	01	.SUBUTBYTESNHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
010	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP: 310									
846205	01	.DATAINDIKATOR	UE		1	1	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
015	02	M3161-503128	FFVAA		-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP: 210 310					FGH	BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
846205	01	.SUBUTBYTESNHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
020	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP: 310									

1996-03-29

Sida 18

[illegible]

1996-03-29

Sida 19

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
			Induppf	7	8	9						
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 812-Ä1549.												
846290	01	DATAPANEL	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2506			
	02	F6400-081565	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
*****	03	SAAB -1807094-10-3	IUF					BE	UFS FPL 37 8003-3004			
	04	1807094-103	K-REP: 210 310				FGH	KOMP	PK PRES			
	05											
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4017		1) REGIONALT UH	
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09						VB	ME	UFA FPL 37 846-4017			
	10							FFVAA	REPARATION			
	11											

846290	01	DATAINDIKATOR	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2510			
005	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
*****	03	SATT -19271						BE	UFS FPL 37 8003-3004			
	04	9301279-001	K-REP: 210 310				FGH	KOMP	PK PRES			
	05											
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 846-4017			
	08							FVST	REPARATION			
	09						VB	ME	UFA FPL 37 846-4017			
	10							FFVAA	REPARATION			
	11											

846290	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X VB	---	ME			SE UFS	
010	02		FFVAA	-	-	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195	
*****	03											
	04		K-REP: 310									

01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Ä1354 INFÖRD.												
846305	01	DESTINATIONSIND	UE	1	2	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2507			
	02	M3161-503118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SATT -19272	IUF					BE	UFS FPL 37 8003-3001			
	04	9301280-001	K-REP: 210 310				FGH	KOMP	PK PRES			
	05	(M01-029,-129)										
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT U	
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F1	
	09						VB	ME	UFA FPL 37 846-4011			
	10							FFVAA	REPARATION			
	11											

846305	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	- VB	---	ME			SE UFS	
005	02		FFVAA	-	-	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195	
	03											
	04		K-REP: 310									

846311	01	DESTINATIONSIND	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 846-2507			
	02	F1250-455821	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	CVA -F1250-455821	IUF					BE	UFS FPL 37 8003-3004			
	04	9301280-002	K-REP: 210 310				FGH	KOMP	PK PRES			
	05	(M01-029)										
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1) REGIONALT U	
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F1	
	09						VB	ME	UFA FPL 37 846-4011			
	10							FFVAA	REPARATION			
	11											

846311	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X VB	---	ME			SE UFS	
005	02		FFVAA	X	-	-		FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195	
	03											
	04		K-REP: 310									

1996-03-29

Sida 20

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	7	8	9							
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 846-Ä1449.											
	02	UTGÅR NÄR MF FPL 37 846-Ä1528 ÄR INFÖRD.											
463	01	DESTINATIONSIND	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2507			
	02	M3161-503148	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-454835	IUF										
	04	9301280-003	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001			
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4011			1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011			
	11								FFVAA	REPARATION			
46315	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME				SE UFS
05	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP:	310									
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 846-Ä1528.											
46318	01	DESTINATIONSIND	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2507			
	02	M3161-503158	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
*****	03	FFVAA-454848	IUF										
	04		K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001			
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4011			1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011			
	11								FFVAA	REPARATION			
46320	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME				SE UFS
05	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP:	310									
46320	01	ADRESSERINGSENHET	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2511			
	02	F1250-455820	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	CVA -F1250-455820	IUF										
	04	9300892-016	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004			
	05	(M01-034)							KOMP	PK PRES			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4015			1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4015			
	11								FFVAA	REPARATION			
46320	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME				SE UFS
05	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP:	310									
46340	01	DATAINDIKATOR	--	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2508			
	02	F6400-045502	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301279-10-1	IUF										
	04	9301279-101	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004			
	05	(M01-019)							KOMP	PK PRES			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017			
	08								FVST	REPARATION			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017			
	11								FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

1996-03-29

Sida 21

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
				7	8	9						
846340	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

846355	01	KURSKOMMANDOIND 1	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	F6064-000853	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -56410	IUF									
	04	9300893-015	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-040)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4016		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4016		
	11								FFVAA	REPARATION		

846355	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

	01	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT										
	02	-----										

847005	01	ACCELEROMETER	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3490-061020	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL 1056KAE/CP/1 MO	IUF									
	04	9300260-002	K-REP: 320				VB		ME	M3490-061020-U01		
	05	(L01-007, -107)	A-BET: M3490-061030						FFVAL	REPARATION		

847010	01	ACCELEROMETER	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3490-061030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300260-003	IUF									
	04	9300260-003	K-REP: 320				VB		ME	M3264-061020-U01		
	05	(L01-007, -107)	A-BET: M3490-061020						FFVAL	REPARATION		

847015	01	ACCELEROMETER	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2505		
	02	M3490-050010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	NAF -AC9	IUF									
	04	9300527-001	K-REP: 210 320									
	05	(L01-008)										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32					VB		ME	UFA FPL 37 847-4007		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	M3490-050010-U01		
	11								FFVAL	REPARATION		

	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 847-Ä1356 ÄR INFÖRD.										

847020	01	FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3444-147020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LWD -7546	IUF									
	04	9300275-002	K-REP: 210 310				48MÅN		ME	FFVAA 4440-5:212	0	TOTALTID 48MÅN
	05	(L01-005, -105)							FFVAA	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4008		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:212		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13						48MÅN		ME	FFVAA 4440-5:212	F0	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1996-03-29

Sida 22

UPPHÄVD

Adress / Stad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppf	4	5						
O1	INFÖRS GENOM MF FPL 37 847-Ä1356.										
470 O1	FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501		
O2	M3444-157010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
O3	THDMW-B13-94122051B	IUF									
O4	9301844-002	K-REP:	210	310		60MÅN		ME	FFVAA AF 80:26	Ø	TOTALTID 60MÅN
O5	(L01-005,-105)							FFVAA	ÖVERSYN		
O6											
O7						VB		ME	UFA FPL 37 847-4008		
O8								FVST	PROVNING		
O9											
O10						VB		ME	FFVAA AF 80:26		
O11								FFVAA	REPARATION		
O12											
O13						60MÅN		ME	FFVAA AF 80:26	FØ	
O14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
47025 O1	HORISONTGYRD	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501		
O2	M3255-053020	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
O3	AGA -HG-2B	IUF									
O4	9301225-001	K-REP:	210	320		90MÅN		ME	M3255-053010-U03,-U05-08	Ø	TOTALTID 90MÅN
O5	(L06-002,-102)							FFVAL	ÖVERSYN		
O6											
O7	RESERV					VB		ME	UFA FPL 37 847-4001		RUMSKLASS 2
O8								FVST	PROVNING		
O9											
O10						VB		ME	M3255-053010-U03,-U05-08		
O11								FFVAL	REPARATION		
O12											
O13						12MÅN		ME	UFA FPL 37 847-4001	FØ1	
O14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
O15											
O16						60MÅN		ME	M3255-053010-U07	FØ2	
O17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
34703 O1	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2504		
O2	M3264-032128	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
O3	AGA -611 356 737 MOD	IUF									
O4	9301016-004	K-REP:	210	320		VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
O5	(L07-004)	A-BET:	M3264-032138					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
O6											
O7						VB		ME 1)	UFA FPL 37 847-4005		1) REGIONALT UH
O8								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
O9											
O10											
O11						VB		ME	M3264-033128-U01,-U05		
								FFVAL	REPARATION		
847030 O1	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X ---	---		ME			SE UFS
O05		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
O3											
O4		K-REP:	320								
847060 O1	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2504		
O2	M3264-032138	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
O3	BAAB -611 356 739	IUF									
O4	9301016-005	K-REP:	210	320		VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
O5	(L07-004)	A-BET:	M3264-032128					KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
O6											
O7						VB		ME 1)	UFA FPL 37 847-4005		1) REGIONALT UH
O8								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
O9											
O10						VB		ME	M3264-032128-U01,-U05		
O11								FFVAL	REPARATION		
847060 O1	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X ---	---		ME			SE UFS
O05		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
O3											
O4		K-REP:	320								

UPPHÄVD

1996-03-29

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
				Induppf	7	8						
847080	01	KURSGYRD	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 847-2503		
	02	M3264-032010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 695	IUF						BE	UFS FPL 37 843-2001		
	04	9301018-002	K-REP: 320				12MÅN		KOMP	DEVIERING		
	05	(L07-003)										
	06											
	07						96MÅN		ME	M3264-032010-U02-03,-U05	0	TOTALTID 96MÅN
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	11								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	12											
	13						VB		ME	M3264-032010-U02-03,-U05		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						12MÅN		ME	M3264-032010-U02	F01	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18											
	19						60MÅN		ME	M3264-032010-U02	F02	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
847085	01	KURSINDIKATOR	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3263-026010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 155	IUF						BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	04	9301017-002	K-REP: 210 320				VB		KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	05	(L07-002,-102)										
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4003		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	M3263-026010-U02-U03		
	11								FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD