

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
o	Primärdatagivare, LD-enhet och indikator	841005
o	Reservsystem	841140
842	Dator	842005
o	Datamaskin CK37	842005
o	Övrigt	842070
843	Flyglägesinstrument	843005
o	FLI 37	843005
844	Radarhöjdmätare	844005
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
o	DME	846005
o	Doppler	846075
o	TILS	846140
o	Övrigt	846200
847	Övriga flyginstrument	847005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1944R ¹⁾
UFS FPL 37 00-1944R:1

Förrådsbeteckning: M7781-207274
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1996-12-20

Sida 3

År	Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6							
UPPHÄVD													
	01	DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION											
	02	=====											
	03	LUFDDATASYSTEM											
	04	-----											
	05	PRIMÄRDATAGIVARE,LD-ENHET O INDIKATORER											
	06	-----											
841005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2503			
	02	F4253-000001	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	UNCOR-970-6079-002	IUF										
	04	9300467-004	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8004-3001			
	05	(M02-010)							KOMP	PK ACC BLOCK 1			
	06												
	07						VB		ME	F4253-000001-U01			
	08								FFVAL	REPARATION			
841010	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2504			
	02	M2921-120010	FFVAA	1 (1)	-				KOMP	BYTE			
	03	TEDYN-SLZ9299-1	IUF										
	04	9300471-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05	(M02-008)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06												
	07												
	08						DEFGH		BE	UFS FPL 37 8007-2004			
	09								KOMP	KONTROLL AV ANFALLSV.GIV			
	10												
	11						EFGH		BE	UFS FPL 37 8004-3001			
	12								KOMP	PK ACC BLOCK 2			
	13												
	14						36MÅN		ME	M2921-120010-U01		TS	
	15								FFVAA	FFVAA AF 80:107			
	16									TILLSYN			
	17												
	18						VB		ME	M2921-120010-U01			
	19								FFVAA	FFVAA AF 80:107			
	20									REPARATION			
	21												
	22						60MÅN		ME	M2921-120010-U01		FÜ	
	23								FFVAA	FFVAA AF 80:107			
	24									FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
841015	01	ANFALLSVINKELIND	--	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2506			
	02	M3254-001010	FFVAA	1 (1)	-				KOMP	BYTE			
	03	WESIN-61LW520631	IUF										
	04	9300278-003	K-REP: 210 310				GH		BE	UFS FPL 37 8005-3001			
	05	(M02-007,-107)							KOMP	PK STV			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 841-4006			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	M3254-001010-U01			
	11								FFVAA	REPARATION			
841020	01	HÖJDINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2507			
	02	M3216-602020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	ARENC-B061129	IUF										
	04	9300473-004	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001			
	05	(M02-005,-105)							KOMP	PK LD			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 841-4007		1) REGIONALT UH	
	08								FVST	PROVNING		F4 ELLER F17	
	09												
	10						VB		ME	FFVAA 4440-2:56			
	11								FFVAA	REPARATION			
	12												
	13						90MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4007		FÜ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
841005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS	
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958	
	03												
	04		K-REP: 310										
ÄVD													

1996-12-20

Sida 4

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
341	01	MACHFARTINDIKATOR	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508	
	02	M3453-702040	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SMITH-WL 114AMA/CP/2 MOD	IUF									
	04	9301008-003	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001	
	05	(M02-006, -106)								KOMP	PK LD	
	06											
	07							36MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	TS
	08									FVST	TILLSYN	1) REGIONALT UH F4 ELLER F17
	09											
	10							VB		ME	M3453-702040-U01	
	11									FFVAA	REPARATION	
	12											
	13							12MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	FÖ
	14									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
341115	01	LUFTDATAENHET	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2505	
	02	M3161-415031	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	ARENC-8061199 MOD 2	IUF									
	04	9300313-017	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001	
	05	(M02-004)								KOMP	PK LD	
	06											
	07							VB		ME 1)	UFA FPL 37 841-4001	1) REGIONALT UH
	08									FVST	PROVNING	F4 ELLER F17
	09											
	10							VB		ME	FFVAA 4440-2:65	
	11									FFVAA	REPARATION	
	12											
	13							60MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4001	FÖ
	14									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
341	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		SE UFS
305	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
341	01	PITOTRÖR	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501	
	02	M2990-154020	FFVAA		-	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	ROSEM-855AH-3	IUF									
	04	9300314-003	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007	
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154040							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV	
	06										UPPVÄRMNINGSKRETSAR	
	07	NOS										
	08							FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001	
	09									KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-	
	10										FÖREKOMST	
	11											
	12							EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002	
	13									KOMP	TÄTHETSPROVNING	
	14											
	15							VB		ME	UFA FPL 37 841-4002	
	16									FVST	PROVNING/KASSATION	
341126	01	PITOTRÖR	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501	
	02	M2990-154040	FFVAA		-	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	ROSEM-855AH-5	IUF									
	04	9300314-005	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007	
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154020							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV	
	06										UPPVÄRMNINGSKRETSAR	
	07	NOS										
	08							FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001	
	09									KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-	
	10										FÖREKOMST	
	11											
	12							EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002	
	13									KOMP	TÄTHETSPROVNING	
	14											
	15							VB		ME	UFA FPL 37 841-4002	
	16									FVST	PROVNING/KASSATION	

UPPHÄVD

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6						
84	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154030	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-4	IUF									
	04	9300314-004	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154050						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07	NOS										
	08						FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
	09								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-FÖREKOMST		
	10											
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
	16								FVST	PROVNING/KASSATION		

841131	01	PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154050	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-6	IUF									
	04	9300314-006	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	A-BET: M2990-154030						KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07	NOS										
	08						FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
	09								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-FÖREKOMST		
	10											
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	14											
	15						VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
	16								FVST	PROVNING/KASSATION		

841132	01	TEMPERATURGIVARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2502		
	02	M2961-151010	FFVAA	1 (1)	-				KOMP	BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V	IUF									
	04	6111938-003	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(M02-009)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8004-3001		
	09								KOMP	PK ACC		
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 841-4003		
	12								FVST	PROVNING		

	01	RESERVSYSYSTEM										
	02	-----										

841140	01	FARTMÄTARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02	M3453-152010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL231AS/CP/1	IUF									
	04	9300257-002	K-REP: 310				24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4014	TS	
	05	(L01-002,-102)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	FFVAA 4440-5:106		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10						24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4014	FÖ	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	DIDAS	
			Induppl	4	5	6						
84	01	HÖJDMÄTARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		KLARG-DEL KAP 2.2
	02	M3216-062010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL156AM/CP/1	IUF									
	04	9300263-001	K-REP: 310					KF				
	05	(L01-001,-101)							BE	SKI		
	06								KOMP	SE TILL INSTRUMENTEN: NOLLSTÄLLNING OCH KON- TROLL		
	07											
	08											
	09							24MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4013	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12							VB	ME	M3216-062010-U01		
	13								FFVAA	REPARATION		
	14											
	15							24MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4013	FÖ	
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
841150	01	PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2509		AJ/SH/SF SK
	02	F6400-043686	FFVAA	1	-	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512		
	03	SAAB -1740246-10-4	IUF							BYTE		
	04	1740246-104	K-REP: 310									
	05	(L01-011)	A-BET: F6400-071905 B						BE	SKI		
	06								KOMP	KONTROLLERA FENPITOT- RÖRETS UPPVÄRMNING		
	07	FENA (MED KABLAG)										
	08											
	09							EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	10	PITOTRÖR UTAN KABLAG							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	11	M2990-156020										
	12	AVIMO-H3/81/28										
	13	SAAB -9300713-002						FGH	BE	UFS FPL 37 841-2003		
	14								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	15											
	16											
	17							DEFGH	BE	UFS FPL 37 841-2004		
	18								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	19											
	20							VB	ME	F6400-071905-U01		
	21								FFVAA	PRVNING		
841155	01	FENPITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2509		AJ/SH/SF SK
	02	F6400-071905	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512		
	03	SAAB -8067001-10-2	IUF							BYTE		
	04	8067001-10-2	K-REP: 310									
	05	(L01-011)						EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2007		
	06								KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07											
	08											
	09							FGH	BE	UFS FPL 37 841-2003		
	10								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
	11											
	12											
	13							EFGH	BE	UFS FPL 37 841-2004		
	14								KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	15											
	16							VB	ME	F6400-071905-U01		
	17								FFVAA	PRVNING		
	01	DATOR										
	02	-----										
	03	DATAMASKIN CK37										
	04	-----										
842005	01	IN-UTENHET CK37	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-004043	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300523-10-1	IUF									
	04	9300523-101	K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	05	(M01-013)							KOMP	PK CK		
	06											
	07							VB	ME	F6400-004043-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
*01 GÄLLER FPL AJ OCH SK SAMT FPL SH OCH SF SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Ä1454 RESPEKTIVE 702-Ä1524 INFÖRD.												
842010	01	KRAFTENHET CK37	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-004041	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300427-16-1	IUF									
	04	9300427-161	K-REP: 210 310					VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	05	(M01-003)							KOMP	PK CK		
	06											
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4004		1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 842-4004		
	11								FFVAA	REPARATION		

842010 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME		SE UFS
	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

01 GÄLLER FÖR FPL AJS, AJSH OCH AJSF MED CKH-PROGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551.												
842020	01	KRAFTENHET CK37	UE		1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501		SE TEXTRAD
	02	F1461-001496	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-800059	IUF									
	04		K-REP: 210 310					VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	05	(M01-003)							KOMP	PK CK		
	06											
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 842-4004		1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 842-4004		
	11								FFVAA	REPARATION		

842020 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	-	X	VB	---	ME		SE UFS
	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

*01 GÄLLER FPL AJ OCH SK SAMT FPL SH OCH SF SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Ä1454 RESPEKTIVE 702-Ä1524 INFÖRD.												
842061	01	LOGIKENHET CK37	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F1441-001009	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	FFVUA-452322	IUF									
	04		K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	05	(M01-004)							KOMP	PK CK		
	06											
	07							VB	ME	F6400-004042-U02		
	08								FFVAA	REPARATION		

01 GÄLLER FÖR FPL AJS, AJSH OCH AJSF MED CKH-PROGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551.												
842063	01	LOGIKENHET CK37	UE		1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501		SE TEXTRAD
	02	F1461-001497	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-800060	IUF									
	04		K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	05	(M01-004)							KOMP	PK CK		
	06											
	07							VB	ME	F6400-004042-U02		
	08								FFVAA	REPARATION		

*01 GÄLLER FPL AJ OCH SK SAMT FPL SH OCH SF SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Ä1454 RESPEKTIVE 702-Ä1524 INFÖRD.												
842080	01	MINNESENHET CK37	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501		PINGSÄNDARE
	02	F1441-000979	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE		SE ADR 854005
	03	FFVUA-452317	IUF									
	04		K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	05	(M01-010)							KOMP	PK CK		
	06											
	07							VB	ME	F1441-000979-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 8

Ad	Rad	Materialidentifisering	Mtrlrtyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
				7	8	9						
842	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
305	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

01 GÄLLER FÖR FPL AJS, AJSH OCH AJSF MED CKH-PROGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551.

B42085	01 MULTIPROCESSORENHET	UE	1 - 1	---	BE	UFS FPL 37 842-2501		SE TEXTRAD
	02 F1461-001837	FFVAA	1 - -		KOMP	BYTE		
	03 FFVAA-800002-05	IUF						
	04	K-REP:	310	24MÅN	BE	UFS FPL 37 842-2506		
	05 (M01-010)				KOMP	BYTE AV BATTERI		
	06							
	07			VB	BE	UFS FPL 37 8002-3001		
	08				KOMP	PK CK		
	09							
	10			VB	ME	F1461-001283-U01		
	11				FFVAA	REPARATION		
	12							
	13			1)				1) FÖRVARAS MED
	14							BATTERI

[illegible]

01	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	X VB	---	ME	SE UFS
02	02		FFVAA	X	-	-		FFVAA REPARATION	FPL 37 00-1958
03	03								
04	04		K-REP: 310						

842	01	DS37 - 8M	UE	1 -	1 12MAN	60MAN	ME	UFA FPL 37 842-4011	FÜ
	02	F2037-000803	FFVAA	1 (1)	-		FVST	BATTERIBYTE	
	03	BAAB -631 696 667	IUF						
	04		K-REP: 310		VB		ME	---	
	05						FFVAA	REPARATION	

[illegible]

```

842100 01 LIKSP QMVANDLARE      UE      1  -  1 VB      ---      BE  UFS FPL 37 842-2507
      02 M2520-242010          FFVAA   1 (1)  -              KOMP  BYTE
      03 FINTE-SR906950-5
      04 9301194-102
      05 ( M01-018)

```


1996-12-20

Sida 9

UPPHÄVD

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				7		
	01	ÖVRIGT										
	02	-----										
842130	01	MATNINGSSENHET MEP	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-030266	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301338-15-4	IUF									
	04	9301338-154	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001		
	05	(M01-007)							KOMP	PK DME		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08								KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09									PK PRES		
	10											
	11						VB		ME 1)	UFA FPL 37 842-4005		1) REGIONALT UH
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13											
	14						VB		ME	UFA FPL 37 842-4005		
	15								FFVAA	REPARATION		
842130	01	SUBUTBYTESSENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
842145	01	MULTIPLEXBOX	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2502		
	02	F6400-004026	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300440-15-1	IUF									
	04	9300440-151	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	05	(M01-008)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	06									PK PRES		
	07											
	08						VB		ME 1)	UFA FPL 37 842-4006		1) REGIONALT UH
	09								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 842-4006		
	12								FFVAA	REPARATION		
	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT										
	02	-----										
	03	FLI 37										
	04	-----										
843005	01	DEVIERINGSSENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 843-2506		
	02	M3257-037138	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 643	IUF									
	04	9300144-015	K-REP: 320				24MÅN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05	(L04-007)							KOMP	DEVIERING		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08								KOMP	PK FLI		
	09											
	10						VB		ME	M3257-037138-U01		
	11								FFVAL	REPARATION		
843010	01	FLYGLÄGESGIVARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 843-2502		TOTALTID 15MÅN
	02	M3257-037118	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 605	IUF									
	04	9300141-015	K-REP: 210 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-005)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						15MÅN		ME	M3257-037118-U01	TS	
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						240MÅN		ME	M3257-037118-U05-U19	Ö	
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4002		1) REGIONALT UH
	14								FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F17
	15											
	16						VB		ME	M3257-037118-U06		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19						15MÅN		ME	M3257-037118-U03	FÖ	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 10

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
			Induppf	7	8	9						
343	01	.GYRO,K	--		1	1	1 ---	15MÅN	ME	M3257-037118-U16		
005	02	F3600-010454	FFVAL		1	-	-		FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	03	AGA -611 352 765										

343	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X VB	---		ME			SE UFS
010	02		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	320								

343	01	GYROKALKYLATOR	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 843-2502		
005	02	M3257-037128	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 352 255	IUF									
	04	9300143-015	K-REP:	210	320		FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-004)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						90MÅN		ME	M3257-037128-U04	Ö1	TOTALTID 90MÅN
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						180MÅN		ME	M3257-037128-U17	Ö2	TOTALTID 180MÅN
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4001		1) REGIONALT UH
	14								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	15											
	16						VB		ME	M3257-037128-U04		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19						90MÅN		ME	M3257-037128-U17	FÖ	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

343	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X VB	---		ME			SE UFS
005	02		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	320								

343	01	KURSGIVARE	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 843-2505		
005	02	M2912-037010	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 350 001	IUF									
	04	9300145-001	K-REP:	320			24MÅN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05	(L04-006)							KOMP	DEVIERING		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08								KOMP	PK FLI		
	09											
	10						VB		ME	M2912-037010-U03		
	11								FFVAL	REPARATION		

343	01	KURSINDIKATOR	UE		1	-	1		BE	UFS FPL 37 843-2503		
005	02	M3263-037010	FFVAL		-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 350 703	IUF									
	04	9300490-006	K-REP:	210	320		FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05								KOMP	PK FLI		
	06	INGÅR I CENTRALINDI-										
	07	KATOR EP-08, EP-10					144MÅN		ME	M3263-037010-U04-U05	Ö	TOTALTID 12ÅR
	08	(F12-008)							FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003		1) REGIONALT UH
	11								FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F17
	12											
	13						VB		ME	M3263-037010-U04		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	FÖ	RUMSKLASS 3
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

343	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	X VB	---		ME			SE UFS
005	02		FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	320								

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 11

UPPHÅV

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
843	01	KURSINDIKATOR	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 843-2503		
	02	M3263-037020	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 350 705	IUF									
	04	9300490-004	K-REP: 210 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05								KOMP	PK FLI		
	06	INGÅR I CENTALINDI-										
	07	KATORHÖLJE EP-09					144MÅN		ME	M3263-037010-U04-U05	0	TOTALTID 12ÅR
	08	(F12-008)							FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003		1) REGIONALT UH
	11								FVST	REPARATION/PROVNING		F4 ELLER F17
	12											
	13						VB		ME	M3263-037010-U04		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 843-4003	F0	RUMSKLASS 3
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

843210	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	005		FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 320									

843215	01	KURSKOMMANDOIND	UE	-	1	-			BE	UFS FPL 37 843-2504		
	02	M3257-037148	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 161	IUF									
	04	9300723-001	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-113)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						VB		ME	M3257-037148-U01		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						60MÅN		ME	M3257-037148-U01	F0	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

843212	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 843-2501		
	02	M3256-037510	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVAL-300445	IUF									
	04	9300696-004	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-008, -108)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08								KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09									PK PRES		
	10											
	11						90MÅN		ME	M3256-037510-U04	0	TOTALTID 90MÅN
	12								FFVAL	ÖVERSYN		
	13											
	14						VB		ME	M3256-037510-U04		
	15								FFVAL	REPARATION		
	16											
	17						60MÅN		ME	M3256-037510-U04	F0	
	18								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	RADARHÖJDMÄTARE										
	02	-----										

844005	01	SÄNDTAGARE RHM	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 844-2501		
	02	F3752-000131	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	HONEL-HG7105A4	IUF									
	04	9301435-015	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8009-3001		
	05	(F15-003)							KOMP	PK PH		
	06											
	07						VB		ME	F3752-000131-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

844005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÅVD

1996-12-20

Sida 12

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6				7		
01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.												
144015	01	ANTENN	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 844-2001			SE TEXTRAD
	02	F3752-000132	FFVAA	2 (2)	-			KOMP	BYTE			
	03	HONEL-LG-81-L1	IUF									
	04	9301437-015	K-REP: 310				VB	ME	F3752-000131-U01			
	05	(F15-007, -008)	A-BET: F4732-000007					FFVAA	PROVNING			
01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.												
144020	01	ANTENN	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 844-2001			SE TEXTRAD
	02	F4732-000007	FFVAA	2 (2)	-			KOMP	BYTE			
	03	SENSO-S67-2020-REV C	IUF									
	04		K-REP: 310				VB	ME	F3752-000131-U01			
	05	(F15-007, -008)	A-BET: F3752-000132					FFVAA	PROVNING			
01 ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING												
02 -----												
145005	01	CENTRAL IND EP-08	UE	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2502			KURSINDIKATOR
	02	M3297-008118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			SE FLI 37
	03	SRA -R6-148355	IUF									
	04	9300296-002	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8015-3001			
	05	(F12-008)						KOMP	PK EP			
	06											
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2031			
	08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	09											
	10						VB	ME	M3297-008118-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			
145015	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
105	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
145115	01	CENTRAL IND EP-10	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 845-2502			
	02	M3297-010118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SRA -R6-166806	IUF									
	04	9300296-005	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8015-3004			
	05	(F12-008)						KOMP	PK EP			
	06											
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2031			
	08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	09											
	10						VB	ME	M3297-010118-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			
145125	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
105	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
145230	01	CINDHÖLJE EP-09	UE	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2502			KURSINDIKATOR
	02	M3297-009118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			SE FLI 37.
	03	SRA -R6-160840	IUF									
	04	9300953-001	K-REP: 310				FGH	BE	UFS FPL 37 8008-3001			
	05	(F12-008)						KOMP	PK FLI			
	06											
	07	C1-HÖLJE TILLHÖR					VB	ME	ERFORDRAS EJ			
	08	M3257-037020						FFVAA	REPARATION			

1996-12-20

Sida 13

UPPHÄVD

Antal	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Ätg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6							
UPPHÄVD	845240	01 FDOCELLENHET	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2504			
		02 M3297-008158	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
		03 SRA -R2-139599	IUF										
		04 9300303-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)	
		05 (F12-010)							KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH	
		06								UFS FPL 37 8015-3005		SF (FGH)	
		07								PK EP			
		08											
		09					VB		ME	ERFORDRAS EJ			
		10							FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD	845240	01 KRAFTENHET EP-08	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2501			
		02 M3297-008148	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
		03 SRA -R6-146765	IUF										
		04 9300300-015	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)	
		05 (F12-005)							KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH	
		06								PK EP			
		07											
		08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 845-4002		1) REGIONALT UH	
		09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
		10											
		11					VB		ME	UFA FPL 37 845-4002			
		12							FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD	845240	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958	
		03											
		04	K-REP: 310										
UPPHÄVD	845300	01 KRAFTENHET EP-11	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2501			
		02 M3297-011138	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
		03 SRA -R6-167764	IUF										
		04 9300300-020	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005			
		05 (F12-005)							KOMP	PK EP			
		06											
		07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 845-4002		1) REGIONALT UH	
		08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
		09											
		10					VB		ME	UFA FPL 37 842-4002			
		11							FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD	845300	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958	
		03											
		04	K-REP: 310										
UPPHÄVD	845345	01 SIKTLINJEIND EP-08	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2503			
		02 M3297-008128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
		03 SRA -R7-154570	IUF										
		04 9300301-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001			
		05 (F12-009)							KOMP	KONTROLLERA FUKTIND			
		06											
		07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)	
		08							KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH	
		09								UFS FPL 37 8015-3005		SF (FGH)	
		10								PK EP			
		11											
		12					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031			
		13							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
		14											
		15					VB		ME	M3297-008128-U01			
		16							FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD	845345	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958	
		03											
		04	K-REP: 310										

1996-12-20

Sida 14

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
345440	01	SIKTLINJESIND EP-11	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2503		
	02	M3297-011148	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R7-180550	IUF									
	04		K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
	05	(F12-009)	A-BET: M3297-008128						KOMP	KONTROLLERA FUKTIND.		
	06											
	07	ALTFBET GÄLLER					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	08	ENDAST SF							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	09											
	10						FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	11								KOMP	PK EP		
	12											
	13						VB		ME	M3297-011148-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		
345440	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
345450	01	VÅGFORMGEN EP-08	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-008138	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-154940	IUF									
	04	9300302-015	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)
	05	(F12-003)							KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-008138-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
345450	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
345530	01	VÅGFORMGEN EP-10	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-010128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-166817	IUF									
	04	9300302-016	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3004		
	05	(F12-003)							KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-010128-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
345530	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
345605	01	VÅGFORMGEN EP-11	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-011128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -RR-165521	IUF									
	04	9300302-020	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	05	(F12-003)							KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-011128-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
345605	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 15

UPPHÄVD

Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
		Induppf	4	5	6						
845660	01 INSPEGLIND EP-11	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2505		
	02 M3297-011118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -R6-171540	IUF									
	04 9300301-004	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
	05 (F12-022)							KOMP	KONTROLLERERA FUKTIND		
	06										
	07					FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	08							KOMP	PK EP		
	09										
	10					VB		ME	M3297-011118-U01		
	11							FFVAA	REPARATION		
845660	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
845700	01 LIKRIKTARE	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2506		
	02 F3600-010608	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -APS-100A	IUF									
	04 9301733-002	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4008		
	05 (F12-021)							FVST	REPARATION		
	06										
	07					VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	08							FFVAA	REPARATION		
845705	01 PRESENTATUTR EP-13	--	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2510		
	02 F6057-007816	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -R5-175814										
	04 9302071-101	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
	05							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	06										
	07					FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		
	08							KOMP	PK EP		
	09										
	10					VB		ME	F6057-007816-U01		
	11							FFVAA	REPARATION		
845705	01 .INDIKATOR EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
005	02 F6057-007793	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		SAMTIDIGT MED
	03 SRA -R5-181630	IUF									ELEKTRONIK-
	04 9302071-001	K-REP: 310									ENHET
	05 (S05-051)										F6057-007792
845705	01 .ELEKTRONIKENH EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
010	02 F6057-007792	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		SAMTIDIGT MED
	03 SRA -R5-181885	IUF									INDIKATOR
	04 9302072-001	K-REP: 310									F6057-007793
	05 (S05-050)										
845725	01 BANDINSPEL FB-5 MT	--	1	-	-		---				
	02 M3880-005011	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		
	03										
845725	01 .VIDEENHET	--	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2511		
005	02 F6400-064416	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1797656-10-1	IUF									
	04 1797656-101	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	05 (S05-175)							FVST	REPARATION		
	06										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	08							FFVAA	REPARATION		
845725	01 .BANDINSPELARE FB-5	UE	1	-	-	36MÅN	---	ME	UFA FPL 37 845-4014		TS
010	02 M3880-005010	FFVAA	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03 TEAC -V-1000AB-R	IUF									
	04	K-REP: 310				VB		ME	TEAC 40F0108501		
	05 (S05-176)							FFVAA	REPARATION		

ÄND

1996-12-20

Sida 16

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
I457	01	..VIDEOBANDKASSETT	--		1	-	-	K	---	BE	SKI	KLARG-DEL KAP 3
I15	02	M1856-810610	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE	
	03	TEAC -KCS-20										
	04		K-REP: 310					VB		ME	ERFÖRDRAS EJ	
	05									FFVAA	PROVNING	
	01	NAVIGERINGSUTRUSTNING										
	02	-----										
	03	DME										
	04	---										
I46005	01	DME-ANTENN	--	-	1	-			---	BE	UFS FPL 37 846-2502	
	02	F5078-000001	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE	
	03	DORNE-DM N113-6	IUF									
	04	9301319-015						VB		ME	ERFÖRDRAS EJ	
	05	(F08-003)								FFVAA	KASSATION	
I46010	01	DME-ENHET 101	UE	-	1	-			---	BE	UFS FPL 37 846-2501	
	02	M3350-101010	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE	
	03	CORAC-860E-3	IUF									
	04	9301321-015	K-REP: 310					VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001	
	05	(F08-004)								KOMP	PK DME	
	06											
	07							VB		ME	M3350-101010-U01	
	08									FFVAA	REPARATION	
	01	DOPPLER										
	02	-----										
I46015	01	DOPPLERENHET 002	UE	1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 846-2503	
	02	M3353-002010	FFVAA	1	-	-				KOMP	BYTE	
	03	DECCA-RL286S	IUF									
	04	9301253-015	K-REP: 310					VB		BE	UFS FPL 37 8018-3001	
	05	(F07-005)								KOMP	PK DN	
	06											
	07							VB		ME	FFVAA AF20:109	
	08									FFVAA	REPARATION	
I46075	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---		ME		SE UFS FPL 37 00-1958
I05	02		FFVAA	X	-	-				FFVAA	REPARATION	
	03											
	04		K-REP: 310									
	05											
	01	TILS										
	02	----										
I46140	01	TILSMOTTAGARE 110	UE	1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 846-2504	FÖR SF37 GÄLLER 951- 965STD
	02	M3351-110010	FFVAA	1	-	-				KOMP	BYTE	
	03	AIL -397647-1	IUF									
	04	9300828-015	K-REP: 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001	
	05	(F10-003)								KOMP	PK TILS	
	06											
	07							VB		ME	M3351-110010-U01	
	08									FFVAA	REPARATION	
I46140	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---		ME		SE UFS FPL 37 00-1958
I05	02		FFVAA	X	-	-				FFVAA	REPARATION	
	03											
	04		K-REP: 310									
	05											
I461	01	TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 846-2504	966-STD
	02	F6400-050029	FFVAA	1	(1)	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300828-15-1	IUF									
	04	9300828-151	K-REP: 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001	
	05	(F10-003)								KOMP	PK TILS	
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 84						VB		ME	F6400-050029-U01	
	08									FFVAA	REPARATION	

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 17

UPPHÄVD

Ag	Rad	Materielidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
846005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
846134	01	TILS-ANTENN	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2001		
	02	F6400-021897	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301357-15-1	IUF									
	04	9301357-151	K-REP:	310			FGH		BE	UFS FPL 37 846-2002		
	05	(F10-005)							KOMP	KONTROLL AV VATTENFÖRE-		
	06									KOMST		
	07											
	08						VB		ME	TUA FPL 37 846-14007		
	09								FFVAA	REPARATION		
846195	01	VÄGLEDARENHET	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2509		
	02	F5946-000050	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SILAB-SL 14535	IUF									
	04	9301394-015					VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	05	(F10-004)							FFVAA	KASSATION		
	01	ÖVRIGT										
	02	-----										
846200	01	AVSTÄNDSINDIKATOR	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3216-005010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL749MV/CP/1	IUF									
	04	9300266-001	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001	AJ/SK	
	05	(M01-031,-131)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004	SH/SF	
	06									PK PRES		
	07											
	08						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4013	1)REGIONALT UH	
	09								FVST	PROVNING	F4 ELLER F17	
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 846-4013		
	12								FFVAA	REPARATION		
	01	GÄLLER FPL SK DCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 812-Ä1531 INFÖRD.										
846205	01	DATAPANEL	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-043638	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-2	IUF									
	04	9300609-162	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-009)	A-BET:	F6400-045501					KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4012	1)REGIONALT UH	
	08								FVST	REPARATION	F4 ELLER F17	
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
846205	01	ADRESSERINGSENHET	--	1	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
005	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SATT -19270										
	04	9301278-015	K-REP:	310								
846205	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME		SE UFS	
010	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 18

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifisering	Mtrltytp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppt	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
146215	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
1462120	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
01 GÄLLER FPL AJS SOM HAR MF FPL 37 812-Å1531 INFÖRD.												
1462110	01	DATAPANEL	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-081456	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -1807094-10-1										
	04	1807094-101	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05		A-BET:	F6400-081475					KOMP	PK PRES		
	06	(M01-009)										
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
1462105	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
***	03	SATT -19270										
	04	9301278-015	K-REP:	310								
1462110	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
1462115	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
1462120	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
*01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 812-Å1531 INFÖRD.												
146245	01	DATAPANEL	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-045501	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-3	IUF									
	04	9300609-163	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05		A-BET:	F6400-043638					KOMP	PK PRES		
	06	(M01-009)										
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		

PPHÄVD

1996-12-20

Sida 19

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
846245 005	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SATT -19270										
	04	9301278-015	K-REP: 310									
846245 010	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
846245 015	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
846245 020	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
01 GÄLLER FPL AJS SOM HAR MF FPL 37 812-Ä1531 INFÖRD.												
846245 020	01	DATAPANEL	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-081475	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1807094-10-2										
	04	1807094-102	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05		A-BET: F6400-081456						KOMP	PK PRES		
	06	(M01-009)										
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4012		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
846250 005	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
*****	03	SATT -19270										
	04	9301278-015	K-REP: 310									
846250 010	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
*****	03											
	04		K-REP: 310									
846250 015	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
846250 020	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
*****	03											
	04		K-REP: 310									
846250 020	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
*****	03											
	04		K-REP: 310									

ÄVD

1996-12-20

Sida 20

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6				7		
		01	UTGÅR I FPL AJSH NÄR MF FPL 37 812-Å1549 ÄR INFÖRD.									
		*02	UTGÅR I FPL AJSF NÄR MF FPL 37 702-Å1524 ÄR INFÖRD.									
346	01	DATAPANEL	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F1250-455822	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455822	IUF									
	04	9301482-153	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4017		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		

346285	01	.DATAINDIKATOR	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2510		
305	02	M3161-503128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		

346	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X VB	---		ME			SE UFS
310	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								

		01	GÄLLER FPL AJSH OCH AJSF SOM HAR MF FPL 37 812-Å1549 RESPEKTIVE 702-Å1524 INFÖRD.									
346	01	DATAPANEL	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	*02	F6400-081565	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1807094-10-3	IUF									
	04	1807094-103	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 846-4017		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		

346290	01	.DATAINDIKATOR	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2510		
305	*02	M3161-503128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		

346290	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X VB	---		ME			SE UFS
310	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								

1996-12-20

Sida 21

UPPHÄVD

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
				7	8	9						
		*01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 846-Å1449 INFÖRD.										
846305	01	DESTINATIONSIND	UE	1	2	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3161-503118	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19272	IUF									
	04	9301280-001	K-REP: 210 310			FGH			BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029,-129)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07								ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1)REGIONALT UH
	08					VB			FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10					VB			ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA	REPARATION		

846305	01	SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	- VB	---		ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

		*01 GÄLLER FPL AJSH OCH AJSF SOM INTE HAR MF FPL 37 846-Å1551 INFÖRD.										
846311	01	DESTINATIONSIND	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	F1250-455821	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455821	IUF									
	04	9301280-002	K-REP: 210 310			FGH			BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07					VB			ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10					VB			ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA	REPARATION		

846311	01	SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	X VB	---		ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

		*01 GÄLLER FPL AJS SOM HAR MF FPL 37 846-Å1449 INFÖRD.										
		*02 UTGÅR I FPL AJS NÅR MF FPL 37 846-Å1528 ÄR INFÖRD.										
846315	01	DESTINATIONSIND	UE	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3161-503148	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-454835	IUF									
	04	9301280-003	K-REP: 210 310			FGH			BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07					VB			ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10					VB			ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA	REPARATION		

846315	01	SUBBYTESENHETER	SUE	X	-	- VB	---		ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

		*01 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF SOM HAR MF FPL 37 846-Å1528 RESPEKTIVE 846-Å1551 INFÖRD.										
846318	*01	DESTINATIONSIND	UE	1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2507		
	*02	M3161-503158	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-454848	IUF									
	04		K-REP: 210 310			FGH			BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07					VB			ME 1)	UFA FPL 37 846-4011		1)REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10					VB			ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA	REPARATION		

HÄVD

1996-12-20

Sida 22

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
346305	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	-	X	VB	---	ME		SE UFS
	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04											
												K-REP: 310
346320	01	ADRESSERINGSENHET	UE		-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2511	
	02	F1250-455820	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	CVA -F1250-455820	IUF									
	04	9300892-016								BE	UFS FPL 37 8003-3004	
	05	(M01-034)								KOMP	PK PRES	
	06											
	07							VB		ME 1) UFA FPL 37 846-4015		1) REGIONALT UH
	08									FVST REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10							VB		ME UFA FPL 37 846-4015		
	11									FFVAA REPARATION		
346320	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		-	-	X	VB	---	ME		SE UFS
305	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04											
												K-REP: 310
346340	01	DATAINDIKATOR	--		-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2508	
	02	F6400-045502	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301279-10-1	IUF									
	04	9301279-101								BE	UFS FPL 37 8003-3004	
	05	(M01-019)								KOMP	PK PRES	
	06											
	07							VB		ME UFA FPL 37 846-4017		
	08									FVST REPARATION		
	09											
	10							VB		ME UFA FPL 37 846-4017		
	11									FFVAA REPARATION		
346340	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		-	-	X	VB	---	ME		SE UFS
305	02		FFVAA		-	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04											
												K-REP: 310
346355	01	KURSKOMMANDOIND 1	UE		-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2507	
	02	F6064-000853	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SATT -56410	IUF									
	04	9300893-015								BE	UFS FPL 37 8003-3004	
	05	(M01-040)								KOMP	PK PRES	
	06											
	07							VB		ME 1) UFA FPL 37 846-4016		1) REGIONALT UH
	08									FVST REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10							VB		ME UFA FPL 37 846-4016		
	11									FFVAA REPARATION		
346355	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
305	02		FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04											
												K-REP: 310
	01	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT										
	02	-----										
347005	01	ACCELEROMETER	UE		1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501	
	02	M3490-061020	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/1 MO	IUF									
	04	9300260-002								ME	M3490-061020-U01	
	05	(L01-007,-107)								FFVAL	REPARATION	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

År	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3			Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
847	01	ACCELEROMETER	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3490-061030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300260-003	IUF									
	04	9300260-003	K-REP: 320				VB		ME	M3264-061020-U01		
	05	(L01-007,-107)	A-BET: M3490-061020						FFVAL	REPARATION		

847015	01	ACCELEROMETER	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2505		
	02	M3490-050010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	NAF -AC9	IUF									
	04	9300527-001	K-REP: 210 320									
	05	(L01-008)										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32					VB		ME	UFA FPL 37 847-4007		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	M3490-050010-U01		
	11								FFVAL	REPARATION		

	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 847-Ä1356 ÄR INFÖRD.										
847020	01	FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3444-147020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LWD -7546	IUF									
	04	9300275-002	K-REP: 210 310				48MÅN		ME	FFVAA 4440-5:212	0	TOTALTID 48MÅN
	05	(L01-005,-105)							FFVAA	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4008		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:212		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13						48MÅN		ME	FFVAA 4440-5:212	F0	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 847-Ä1356.										
847022	01	FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3444-157010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	THOMW-B13-94122051B	IUF									
	04	9301844-002	K-REP: 210 310				60MÅN		ME	FFVAA AF 80:26	0	TOTALTID 60MÅN
	05	(L01-005, -105)							FFVAA	ÖVERSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4008		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA AF 80:26		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13						60MÅN		ME	FFVAA AF 80:26	F0	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

847025	01	HORISONTGYRO	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3255-053020	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -HG-2B	IUF									
	04	9301225-001	K-REP: 210 320				90MÅN		ME	M3255-053010-U03,-U05-08	0	TOTALTID 90MÅN
	05	(L06-002,-102)							FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07	RESERV					VB		ME	UFA FPL 37 847-4001		RUMSKLASS 2
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	M3255-053010-U03,-U05-08		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						12MÅN		ME	UFA FPL 37 847-4001	F01	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	15											
	16						60MÅN		ME	M3255-053010-U07	F02	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 24

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materialidentifisering	Mtrltytp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
347	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 847-2504		1) REGIONALT UH F4 ELLER F17
	02	M3264-032128	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 356 737 MOD	IUF									
	04	9301016-004	K-REP: 210 320					VB	BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	05	(L07-004)	A-BET: M3264-032138						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 847-4005		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							VB	ME	M3264-033128-U01, -U05		
	11								FFVAL	REPARATION		
347030	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAL		X	-	-		FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 320									
347060	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 847-2504		1) REGIONALT UH F4 ELLER F17
	02	M3264-032138	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	BAAB -611 356 739	IUF									
	04	9301016-005	K-REP: 210 320					VB	BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	05	(L07-004)	A-BET: M3264-032128						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME 1)	UFA FPL 37 847-4005		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							VB	ME	M3264-032128-U01, -U05		
	11								FFVAL	REPARATION		
347065	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAL		X	-	-		FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 320									
347080	01	KURSGYRD	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 847-2503		TOTALTID 96MÅN
	02	M3264-032010	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 695	IUF									
	04	9301018-002	K-REP: 320					24MÅN	BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05	(L07-003)							KOMP	DEVIERING		
	06											
	07							96MÅN	ME	M3264-032010-U02-03,-U05	0	
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10							VB	BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	11								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	12											
	13							VB	ME	M3264-032010-U02-03,-U05		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16							12MÅN	ME	M3264-032010-U02	FÖ1	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18											
	19							60MÅN	ME	M3264-032010-U02	FÖ2	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
347085	01	KURSINDIKATOR	UE		1	2	1	---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3263-026010	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 155	IUF									
	04	9301017-002	K-REP: 210 320					VB	BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	05	(L07-002,-102)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 847-4003		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10							VB	ME	M3263-026010-U02-U03		
	11								FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD