

1980-02-21

Sida 1 (32)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	J-O Arman /E Vintheden		1) UFS 37-00-1946F

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
85	Flygradio-, radar- och IR- installationer	3
851	Flygradio och bandinspelare	3
•	Flygradio FR22	6
•	Flygradio FR24B	15
852	Spanings- och siktesradar	17
854	Övrigt pinger	32

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	FLYGRADIO-,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER											
	0B	FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE											
851005	01	BUKFENA		1	-	1			BE	CVM	UFS 37-107-2004		
	02	F6400-045628		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1700799-11-1											
	04	1700799-111											
	05	(F11-016)											
	06						VB		ME				
	07								CVM		REPARATION		
	08												

851010	01	JANTENNANPASSNENHET		1	-	1			BE	CVA	UFS 37-851-2505		
	02	F6400-025474		1	-	-			KOMP	384	BYTE		
	03	SAAB -8458000-10-2											
	04	8458000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-851-4008		
	06								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						VB		ME				
	09								CVA		REPARATION		
	10												

851015	01	BUKFENA		-	1	-			BE	CVM	UFS 37-107-2004		
	02	F6400-027319		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1700799-10-3											
	04	1700799-103											
	05	(F11-016)											
	06						VB		ME				
	07								CVA		REPARATION		
	08												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
851020	01	ANTENNANPASSNINGHET		-	1	-			BE	CVA	UFS 37-851-2505		
	02	F6400-025474		-	-	-			KOMP	384	BYTE		
	03	SAAB -8458000-10-2											
	04	8458000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-851-4008		
	06								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						VB		ME				
	09								CVA		REPARATION		
	10												

851025	01	FENSPETS		1	-	1				CVM			BNC-DON
	02	F6400-047909		1	-	-							
	03	SAAB -1700782-10-4											
	04	1700782-104							BE		UFS 37-851-2508		UFS 37-851-
	05	(F11-024)							KOMP		BYTE (SE ANTECKNING)		2001 GÄLLER
	06												TILLS UFS 37-
	07												851-2508 UT-
	08												KOMMER
	09						VB		BE		UFS 37-00-2019		
	10								KOMP		REPARATION		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVM		REPARATION		
	14												

851030	01	SPETS FENA		1	-	1				CVM			TNC-DON
	02	F6400-063004		1	-	-							
	03	SAAB -1700782-10-5											
	04	1700782-105							BE		UFS 37-851-2508		UFS 37-851-
	05	(F11-024)							KOMP		BYTE (SE ANTECKNING)		2001 GÄLLER
	06												TILLS UFS 37-
	07												851-2508 UT-
	08												KOMMER
	09						VB		BE		UFS 37-00-2019		
	10								KOMP		REPARATION		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVM		REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Huvud- vst	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
851035	01	BANDINSPELARE FB-2		1	1	1	VB		ME	CVA	UFA 37-851-4006		
	02	M3880-002010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	PHIL -RP914.650											
	04	9300428-001											
	05	(F11-018)											

851040	01	FENSPETS		-	1	-				CVM			BNC-DON
	02	F6400-025940		-	-	-							
	03	SAAB -1700786-10-1											
	04	1700786-101							BE		UFS 37-851-2508		UFS 37-851-
	05	(F11-024)							KOMP		BYTE (SE ANTECKNING)		2001 GÄLLER
	06												TILLS UFS 37-
	07												851-2508 UT-
	08												KOMMER
	09						VB		BE		UFS 37-00-2019		
	10								KOMP		REPARATION		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVM		REPARATION		
	14												

851045	01	SPETS FENA		-	1	-				CVM			TNC-DON
	02	F6400-063005		-	-	-							
	03	SAAB -1700786-10-3											
	04	1700786-103							BE		UFS 37-851-2508		UFS 37-851-
	05	(F11-024)							KOMP		BYTE (SE ANTECKNING)		2001 GÄLLER
	06												TILLS UFS 37-
	07												851-2508 UT-
	08												KOMMER
	09						VB		BE		UFS 37-00-2019		
	10								KOMP		REPARATION		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVM		REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av fred	av krig	Åtgärd	Arbetsvoym (Mantimmar)	
851050	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-851-2506		
	02	F3600-009970		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	AGA -631 364 891											
	04	9302056-002											
	05	(F11-031,-032)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	07								KOMP		IPK/IFL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-851-4009		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
851055	01	.KRETSKORT MTF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-010484		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 897											
851060	01	.KRETSKORT MTT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-010485		1	-	-			CVA		KASSERAS		
	03	AGA -631 364 899											
	0A	FLYGRADIO FR 22											
851065	01	FREKVENSIINSTÄLLARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-851-2504		
	02	M3955-022138		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	AGA -631 350 041											
	04	9301203-001											
	05	(F11-015)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK
	07								KOMP		UFS 37-8090-2007		SH/SF
	08										FK AV-FR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP		IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-851-4005		
	14								FVST		REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
851070	01	MANÖVERENHET 1	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-851-2501		
	02	M3955-022148		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	AGA -631 350 021											
	04	9300965-001											
	05	(F11-009)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK
	07								KOMP		UFS 37-8090-2007		SH/SF
	08										FK AV FR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP		IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		SE ANTECKNING		RTG ENL UFS
	14								KOMP		BYTE AV KODBAND OCH KOD- NING AV FREKVENSTAVAR		37-8011-2004
	15												
	16												
	17						VB		ME		UFA 37-851-4002		
	18								FVST		REPARATION		
	19												

851075	01	MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-851-2502		
	02	M3955-022208		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	AGA -631 350 033											
	04	9300966-003											
	05	(F11-110)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		
	07								KOMP		FK AV FR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		IPK/IFL 818-
	10								KOMP		IPK/IFL		STD
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-851-4007		
	13								FVST		REPARATION		
	14												

851080	01	MIKROFONFÖRST M	SUE	-	2	-	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003778		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 351 311											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
851085	01	MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-851-2502		801-817 STD
	02	M3955-022158		-	-	-			KOMP	373	BYTE		
	03	AGA -631 350 031											
	04	9300966-001											
	05	(F11-110)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		
	07								KOMP		FK AV FR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	10								KOMP		IPK/IFL		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-851-4007		
	13								FVST		REPARATION		
	14												

851090	01	MIKROFONFÖRST M	SUE	-	2	-	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003778		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 351 311											

851095	01	OMKOPPLINGSENHET	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-851-2503		
	02	M3955-022198		1	-	-			KOMP	373	BYTE		
	03	AGA -631 350 015											
	04	9300966-003											
	05	(F11-014)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK
	07								KOMP		UFS 37-8090-2007		SH/SF
	08										FK AV FR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP		IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-851-4004		
	14								FVST		REPARATION		
	15												

851100	01	ISOLATIONSENHET IE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003776		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 863											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
851105	01	.LÅGPFILTER UHF LPU	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003785		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 351 403											

851110	01	.LÅGPFILTER VHF LPV	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003784		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 351 393											

851115	01	.STABILISERENHET SE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003775		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 350 853											

851120	01	.TRANSFORMENHET TE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003774		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 350 843											

851125	01	.PROVNINGSENHET FR22	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-010338		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 364 331											

851130	01	.ANTENNFILTER	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-010483		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 364 371											

851135	01	.AO FR22-FR24	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-010339		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 364 945											

851140	01	.T-KOPPLARE		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-010482		1	-	-			CVA	383		REPARATION	
	03	AGA -631 354 151											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
851145	01	SXNDTAGARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-851-2503		
	02	M3955-022188		1	-	-			KOMP	373	BYTE		
	03	AGA -631 350 003											
	04	9300963-002											
	05	(F11-011)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK
	07								KOMP		UFS 37-8090-2007		SH/SF
	08										FK AV FR		
	09												
	10						F6H		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP		IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-851-4003		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
851150	01	AKR-FÖRDELARE AKR	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003765		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 551											
851155	01	AMPLITUDETDEKTOR AD	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003790		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 352 171											
851160	01	AMPLITUDMOD AM	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003771		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 645											
851165	01	BLANDARE BL	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003789		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 352 151											
851170	01	BREDBANDSOMK B0	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003755		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 341											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Atgärd av l fred	Atgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
851175	01	.DATAFÖRSTÄRKARE DF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003756		1	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 350 381												

851180	01	.DIODOMKOPPLARE D02	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003762		1	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 350 471												

851185	01	.EFFEKTÖRST EF1U	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003769		1	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 350 621												

851190	01	.EFFEKTÖRST EF2U	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA				(EF2U A/B)
	02	F3600-003770		2	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 350 631												

851195	01	.EFFEKTÖRST EF1V	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003817		1	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 363 241												

851200	01	.EFFEKTÖRST EF2V	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003816		1	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 362 191												

851205	01	.EFFEKTHYBRID EHU	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003814		2	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 359 341												

851210	01	.FINSTEGSOSC FO	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003742		1	-	-			CVA	383			REPARATION	
	03	AGA -631 350 111												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
851215	01	.FINSTEGSRÄKNARE FR	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003743		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 131											
851220	01	.FREKVENSDETektor FD	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003757		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 401											
851225	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE FFU	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003768		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 615											
851230	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE FFV	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003730		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 631											
851235	01	.GROVSTEGSDET GSD	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003752		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 283											
851240	01	.GROVSTMF-RÄKN GMF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			(GMF)
	02	F3600-003750		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 261											
851245	01	.GROVSTEGSRÄKN GR	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003751		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 271											
851250	01	.HF-STEG HF1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003758		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 431											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
851255	01	.HF-STEG HF2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003759		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 441											
851260	01	.HF-STEG HF3	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003760		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 451											
851265	01	.HÖG-MF-FÖRST HMF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003749		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 241											
851270	01	.HÖGPASSFILTER HPU	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003773		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 821											
851275	01	.ISOLATIONSSTEG IS	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003748		2	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 221											
851280	01	.KRISTALLFILTER KF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003754		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 305											
851285	01	.LF-FÖRSTÄRKARE LF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003791		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 352 191											
851290	01	.MANÖVERLOGIK ML	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003747		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 203											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
851295	01	.MF-FÖRSTÄRKARE MF1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003788		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 352 141											

851300	01	.MF-FÖRSTÄRKARE MF2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003815		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 360 621											

851305	01	.NORMALOSCILLATOR NO	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003745		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 161											

851310	01	.NORMALRÄKNARE NR	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003744		1	-	-			CVA	313	REPARATION		
	03	AGA -631 350 151											

851315	01	.OSCILLATOR OSC	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003763		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 481											

851320	01	.OSCILLATORFÖRST OF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003761		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 461											

851325	01	.OSCILLATORLOGIK OL	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003753		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 293											

851330	01	.RAMPGENERATOR RG	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003764		1	-	-			CVA	313	REPARATION		
	03	AGA -631 350 533											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
851335	01	.SM-OMKOPPLARE SM01	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003766		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 561											
851340	01	.SM-OMKOPPLARE SM02	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003767		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 571											
851345	01	.SPEKTRUMGEN SG	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003746		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 350 191											
	0A	FLYGRADIO FR 24B											
851350	01	FLYGRADIO FR24B	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-851-2501		
	02	M3955-024020		1	-	-			KOMP	373	BYTE		
	03	AGA -631 350 053											
	04	9301202-002											
	05	(F11-012)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK
	07								KOMP		UFS 37-8090-2007		SH/SF
	08										FK AV FR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP		IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-851-4001		
	14								FVST		REPARATION		
	15												
851355	01	.AMPLITUDDDETEKTOR	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-002930		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 351 361											
851360	01	.ANTENNFILTER AFK	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003732		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 725											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Atgärd fred	av l krig	Atgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
851365	01	.BLAND/SPREG BL	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003735		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 760											

851370	01	.EFFEKTÖRST EF	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003737		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 762											

851375	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE FFV	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003730		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 631											

851380	01	.HÖGFREKVENSENHET HF	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003736		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 761											

851385	01	.HÖRTELEFONFÖRST TF2	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003781		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 351 353											

851390	01	.MELLANFREKVENSENHET	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-002928		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 790											

851395	01	.MIKROFONFÖRST M	SUE	2	2	2	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003778		2	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 351 311											

851400	01	.MODULATOR	SLE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003733		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 728											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
851405	01	.MODULEFFEKTDDEL ME	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003731		1	-	-			CVA	383		REPARATION		
	03	AGA -631 190 695												

851410	01	.RELXPLINT RP	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003779		1	-	-			CVA	383		REPARATION		
	03	AGA -631 351 333												

851415	01	.SM-OSCENHET SM-OE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003734		1	-	-			CVA	383		REPARATION		
	03	AGA -631 190 759												

851420	01	.TONFREKVENSENH TF1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA				
	02	F3600-003780		1	-	-			CVA	383		REPARATION		
	03	AGA -631 351 345												

	08	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR												
852005	01	APPARATSTATIV 200		1	-	-			BE	CVA		UFS 37-852-2501		
	02	F3200-006259		-	-	-			KOMP			BYTE		
	03	LME -778750												
	04	9300292-050												
	05	(F04-003)												
	06						VB		ME			UFA 37-852-4023		
	07								FVST			TRANSPORT/FÖRVARING		
	08													
	09						VB		ME					
	10								CVA			REPARATION		
	11													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
852010	01	APPARATSTATIV SH		-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2501		
	02	F3200-009447		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	LME -778750/2											
	04	9300292-063											
	05	(F04-003)											
	06						VB		ME		UFA 37-852-4022		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA		REPARATION		
	11												

852015	01	ANTENNHET 100	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2502		HEMLIG, SE
	02	F3200-006181		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UBP100001											
	04	9300291-040											
	05	(F04-008)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-411-2002		
	07								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCKIND		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-852-4001		
	13								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1260TIM		ME				
	16								CVA		TILLSYN:PM	TS	
	17												
	18						VB		ME				
	19								CVA		REPARATION		
	20												
	21							36MAN	ME				
	22								CVA		FÖRVARING:PM	FÖ	
	23												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
851405	01	.MODULEFFEKTDEL ME	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003731		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 695											
851410	01	.RELXPLINT RP	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003779		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 351 333											
851415	01	.SM-OSCENHET SM-OE	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003734		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 190 759											
851420	01	.TONFREKVENSENH TF1	SUE	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F3600-003780		1	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	AGA -631 351 345											
	08	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR											
852005	01	APPARATSTATIV 200		1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2501		
	02	F3200-006259		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -778750											
	04	9300292-050											
	05	(F04-003)											
	06						VB		ME		UFA 37-852-4023		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
852010	01	APPARATSTATIV SH		-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2501		
	02	F3200-009447		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	LME -778750/2											
	04	9300292-063											
	05	(F04-003)											
	06						VB		ME		UFA 37-852-4022		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA		REPARATION		
	11												
852015	01	ANTENNHET 100	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2502		HEMLIG, SE
	02	F3200-006181		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UBP100001											
	04	9300291-040											
	05	(F04-008)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-411-2002		
	07								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCKIND		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	10								KOMP		PK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-852-4001		
	13								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						1260TIM		ME				
	16								CVA		TILLSYN:PM	TS	
	17												
	18						VB		ME				
	19								CVA		REPARATION		
	20												
	21							36MAN	ME				
	22								CVA		FÖRVARING:PM	F8	
	23												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
852020	01	..PARABOLENHET 111	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2502		HEMLIG, SE
	02	F3200-006182		-	-	-			KOMP	384	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP111001											
	04						VB		BE		UFS 37-852-2504		
	05								KOMP		BYTE AV KRISTALLER		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-852-4015		
	08								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME				
	11								CVA		REPARATION		
	12												
	13							36MAN	ME				
	14								CVA		FÖRVARING:PM	F8	
	15												

852025	01	..ESB-MODULATOR	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-012460		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	LME -773239											

852030	01	..FÖRSTÄRKARE	SUE	3	-	3	VB		ME	CVA			
	02	F3200-009902		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	LME -773015											

852035	01	..LIKRIKTARE	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-012461		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	LME -773350											

852040	01	..OSCILLATOR 30MHZ	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-012468		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	LME -774875											

852045	01	..PULSGENERATOR	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-012469		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	LME -774890											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
852050	01	VRIDBORDSENHET 112	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2502		HEMLIG, SE
	02	F3200-006183		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP112001											
	04	9300291-051											
	05						CDEFGH		BE		UFS 37-411-2002		
	06								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCKING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-852-4016		
	09								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1260TIM		ME				
	12								CVA		ÖVERSYN:PM	8	
	13												
	14							36MAN	ME				
	15								CVA		FÖRVARING:PM	F8	
	16												

852055	01	ANTENNSTYRNENH 231	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006188		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	LME -UDP231001											
	04	9300292-055											
	05	(F04-003:05)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4006		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

852060	01	REFERENSGEM 231-04	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006201		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101012											

852065	01	SÖKPROGRGEN 231-02	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006200		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101010											

852070	01	VENTILFÖRST 231-01	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006199		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101009											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852075	01	ANTENNSTYRENHET SH	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-009116		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	LME -UDP231002											
	04	9300292-065											
	05						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	06								KOMP		PK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-852-4006		
	09								FVST		REPARATION		
	10												

852080	01	„REFERENSGEN 231-04	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006201		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101012											

852085	01	„SÖCKPROGRAMGEN SH	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-009118		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101011											

852090	01	„VENTILFÖRST 231-01	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006199		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101009											

852095	01	AVSTÄNDSSENHET 233	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006190		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	LME -UDP233001											
	04	9300292-057											
	05	(F04-003:07)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4008		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

852100	01	„FELDETEKTOR 233-01	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006205		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101017											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852105	01	.FÄNGNINGSKRETSAR 233-04	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006208		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101020											
852110	01	.INTEGRATOR 233-03	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006207		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101019											
852115	01	.STROBGEN 233-02	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006206		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101018											
852120	01	FILTERENHET 201	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006220		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	LME -UKA191005											
	04						F6H		BE		UFS 37-8014-2001		
	05								KOMP		PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-852-4011		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
852125	01	HÖGSP-ENHET 211	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006184		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	LME -UDP211001											
	04	9300292-051											
	05	(FC4-003:01)											
	06						F6H		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4002		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
852130	01	.TRIGGERGEN 211-01	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006216		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA121001											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852135	01	HÖGSPÄNNINGSENH SH	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-009114		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	LME -UDP211002											
	04	9300292-064											
	05	(F04-003:1)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4002		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
852140	01	.TRIGGERGENERATOR SH	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-009124		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA121002											
852145	01	KRAFTENHET 242	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006192		-	-	-			KOMP	253	BYTE		
	03	LME -UDP242001											
	04	9300292-059											
	05	(F04-003:C8)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4010		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
852150	01	.GLÖDSPKORT 242-04	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006213		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA111004											
852155	01	.LIKSPKORT 242-01	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006210		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA111001											

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krlg	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
852160	01	J.LIKSPKORT 242-02	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006211		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA111002											
852165	01	J.LIKSPKORT 242-03	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006212		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA111003											
852170	01	J.LIKSPKORT 242-05	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006214		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA111005											
852175	01	J.LIKSPKORT 242-06	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006215		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA111006											
852180	01	LO-ENHET 222	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-009115		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP222002											
	04	(F04-003:04											
	05												
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08						VB		ME		UFA 37-852-4005		
	09								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						VB		ME				
	12								CVA		REPARATION		
	13												
	14							36MAN	ME				
	15								CVA		FÖRVARING:PM	F8	
	16												
852185	01	J.AFR/HLO	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-009123		-	-	-			CVA		REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA102001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
852190	01	LİKSPÄNNINGSKORT	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-009125		-	-	-			CVA		REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA191006											

852195	01	MANÖVERLOGIKENH 241	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006191		-	-	-			KOMP	253	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP241001											
	04	9300292-058											
	05	(F04-003:09)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4009		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

852200	01	MANÖVERLOGIKENH SH	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-009117		-	-	-			KOMP	253	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP241002											
	04	9300292-066											
	05	(F04-003:09)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4009		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

852205	01	MOTTAGARENHET 221	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006186		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP221001											
	04	9300292-053											
	05	(F04-003:03)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4004		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852210	01	.MF-FÖRDELARE 221-06	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006196		-	-	-			CVA	382	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101006											
852215	01	.MF-INDIKATOR 221-03	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006195		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101003											
852220	01	.MF OCH AKR 221-08	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006198		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101008											
852225	01	.MODULGEN 221-07	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006197		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101007											
852230	01	.SPECIELL AKR 221-02	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006194		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101002											
852235	01	.VIDEOFÖRST 221-G1	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006193		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852240	01	MOTTAGARE SH	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-012539		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP221002											
	04	9300292-068											
	05	(F04-003:03)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4004		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												

852245	01	.MF-FÖRDELARE 221-06	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-006196		-	-	-			CVA	382	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101006											

852250	01	.MF-INDIKATOR 221-03	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-006195		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101003											

852255	01	.MF OCH AKR 221-08	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-006198		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101008											

852260	01	.MODULGEN 221-07	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-006197		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101007											

852265	01	.SPECIELL AKR SH	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-012540		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101026											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852270	01	.VIDEOFÖRST 221-01	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-006193		-	-	-			CVA	383	REPARATION		MÅTSEK
	03	LME -UKA101001											
852275	01	PROVNINGSENHET 232	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006189		-	-	-			KOMP	253	BYT		
	03	LME -UDP232001											
	04	9300292-056											
	05	(F04-003:06)											
	06						F6H		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4007		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
852280	01	.LOGIK 232-02	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006203		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101014											
852285	01	.MÅLSIMULATOR 232-04	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006204		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101016											
852290	01	.MÅTFÖRST 232-01	SUE	1	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F3200-006202		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA101013											

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
852295	01	SÄNDARENHET 212	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006185		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP212001											
	04	9300292-052											
	05	(F04-003:02)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4003		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
	15							12MÅN	ME				
	16								CVA		FÖRVARING:PM	FÖ	
	17												
852300	01	JFREKVENSIINST 212-01	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-006218		-	-	-			CVA	382	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA191003											
852305	01	SÄNDARENHET SH	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-012538		-	-	-			KOMP	382	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP212002											
	04	9300292-067											
	05	(F04-003:02)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4003		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
	15							12MÅN	ME				
	16								CVA		FÖRVARING:PM	FÖ	
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krlg	Åtgärd		
				4	5	6							
852310	01	.FREKVENSTENH SH	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			HEMLIG, SE MATSEK
	02	F3200-012544		-	-	-			CVA	383	REPARATION		
	03	LME -UKA191007											
852315	01	RADARPANEL	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-015419		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -8451003-10-2											
	04	9300862-016											
	05	(F04-005)											
	06						F6H		BE		UFS 37-8003-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14							60MAN	ME				
	15								CVA		FÖRVARING: SMÖRJNING.	FÖ	
	16										PROVNING		
	17												
	18												
852320	01	.HANDKONTROLL	SUE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -8425001-10-2											
	04	84250C1-102											
	05						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	06								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						VB		ME				
	09								CVA		REPARATION		
	10												
	11							60MAN	ME				
	12								CVA		FÖRVARING: PM. SMÖRJNING	FÖ	
	13												
852325	01	.LOGIKENHET	SUE	1	-	-	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025472		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SAAB -8451038-10-1											
	04	8451038-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
852330	01	RADARPAÑEL	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-041241		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -8451004-10-1											
	04	9301575-015											
	05	(F04-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	07								KOMP		PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	10								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
	15							60MAN	ME				
	16								CVA		FÖRVARING: SMÖRJNING.	FÖ	
	17										PROVNING		
	18												
852335	01	..HANDKONTROLL	SUE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -8425001-10-2											
	04	8425001-102											
	05						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	06								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						VB		ME				
	09								CVA		REPARATION		
	10												
	11												
	12							60MAN	ME				
	13								CVA		FÖRVARING: PM-SMÖRJNING	FÖ	
852340	01	..LOGIKENHET	SUE	-	-	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-025472		-	-	-			CVA	382	REPARATION		
	03	SAAB -8451038-10-1											
	04	8451038-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
		OB ÖVRIGT PINGER												
854005	01	PINGSÄNDARE		2	2	2			CVA	CVA	UFS 37-854-2501			MONT I FENA,
	02	F7370-000013		2	-	-			KOMP		BYTE			STOL (GEN II)
	03	DUKA -N15F210B												
	04						12MÅN		ME		UFA 854-4008			
	05								FVST		PROVNING		PR	
	06													
	07						24MÅN		ME		UFA 854-4008			
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV BATTERI. TS			
	09										RENGÖRING.PROVNING			
	10													
	11						VB		ME					
	12								CVA		REPARATION			
	13													
	14							1)						1) FÖRVARAS
	15													UTAN BATTERI

854010	01	BATTERI		2	2	2	24MÅN	24MÅN	ME	CVA				TOTALTID
	02	F7370-000017		2	-	-			FVST		KASSERAS.SE OSM KAP 11	KA		(DRIFT+FÖR-
	03	DUKA -810-418												VARING)2 ÅR
	04													FRÅN TILLV.
	05													DATUM
