

1980-02-21

Sida 1 (19)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fastställd av J-O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1948F ¹⁾
--	--	---------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	3
862	Motorinstrument	3
863	Bränslemätsystem	5
864	Tryckmätare	12
865	Övriga instrument	14
866	Indikeringssystem	15
●	Indikeringstablåer	15
●	Brandvarningssystem	16
●	Övrigt	17
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	17

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
	0A	ÖVERVÄKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM											
	0B	MOTORINSTRUMENT											
862005	01	TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3535-751010		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	GARR -538750-4-1											
	04	9300262-0C1											
	05	(B01-023, -123)											
	06						FGH		BE		UFS 37-862-2002		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-862-4001		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
862010	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-862-2501		
	02	M2944-601010		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	GARR -538856-1-2											
	04	9300252-001											
	05	(B01-022)											
	06						FGH		BE		UFS 37-862-2002		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						48MAN		ME		UFA 37-862-4002		
	10								CVA		TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS		
	11										ROIDERNA.KONTROLL EV.		
	12										BYTE AV LAGER.BYTE AV O-		
	13										RINGAR.SMÖRJNING		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-862-4002		
	16								FVST		PROVNING		
	17												
	18						60MAN		ME		UFA 37-862-4002		
	19								CVA		FÖRVARING:KONTROLL AV	FB	
	20										ANEROIDER.BYTE AV O-		
	21										RINGAR.SMÖRJNING		
	22												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
862015	01	MUNSTYCKSLÅGESIND		1	2	1			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3371-355C10		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	LTV -18-1506-2											
	04	9300274-001											
	05	(B01-024,-124)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-611-2024		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08						VB		ME		UFA 37-862-4003		
	09								FVST		PROVNING		
	10						VB		ME		COURTER OHM 18-		
	11								CVA		1506-2		
	12										REPARATION		
	13												
	14												
	15												
862020	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3474-737010		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1											
	04	9300259-0C2											
	05	(B01-025,-125)											
	06						FGH		BE		UFS 37-611-2024		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08						VB		ME		UFA 37-862-4004		
	09								FVST		PROVNING		
	10						VB		ME		SMITH OHM 77-10-		
	11								CVA		68/66		
	12										REPARATION		
	13												
	14												
	15												
	16						60MRN		ME		UFA 37-862-4004		
	17								FVST		FÖRVARING;KONTROLL.PROV- FÖ		
	18										NING		
	19												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
862025	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3605-752010		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	LENGO-502BL85											
	04	9301477-001											
	05	(B01-G26,-126)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-862-2001		
	07								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-862-4006		
	10								FVST		PRVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
		0A BRÄNSLEMÄTSYSTEM											
863005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-863-2501		
	02	F5960-000213		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	SMITH-6837											
	04	9301256-001											
	05	(L05-003)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4001		
	10								FVST		PRVNING		
	11												
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-863-4001		
	14								FVST		FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN. FÖ		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
863010	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-863-2502		
	02	F5960-000295		-	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	SMITH-GB34											
	04	9300732-001											
	05	(L05-103)											
	06						EF6H		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-863-4021		
	11								FVST		PROVNING		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-863-4021		
	14								FVST		FÖRVARING:PRESTANDAMÄT- NING	F8	
	15												
	16												
863015	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-863-2503		
	02	M3426-758020		1	-	-			KOMP	385	BYTE		
	03	SMITH-SE3											
	04	9300692-0C2											
	05	(L05-C04,-104)											
	06						EF6H		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-863-4002		
	11								FVST		PROVNING		
	12												
	13						VB		ME				
	14								CVA		REPARATION		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-863-4002		
	17								FVST		FÖRVARING:KONTROLL.PROV- NING	F8	
	18												
	19												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6							
863020	01	REFERENSKONDENSATOR		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-863-2505		
	02	M2931-810010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GR15											
	04	9300736-001											
	05	(L05-009)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4003		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
863025	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-808010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GN211											
	04	9300170-0C1											
	05	(L05-010,-011)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
863030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-809010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GN212											
	04	9300171-001											
	05	(L05-012,-013)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materialidentifering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av fred	Åtgärd av krig			
863035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-812010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-6N213											
	04	9300558-001											
	05	(LOS-G14,-015)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
863040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		1	-	1			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-815010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-6A159											
	04	9300686-001											
	05	(LOS-016)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		1	-	1			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-813010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-6A158											
	04	9300685-001											
	05	(LOS-017)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
863050	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-811C10		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GN2G9											
	04	9300165-0C1											
	05	(L05-020,-022)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-807010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GN210											
	04	9300166-001											
	05	(L05-021,-023)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-816010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GA157											
	04	9300688-0C1											
	05	(L05-024,-028)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-817C10		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GA156											
	04	9300689-001											
	05	(L05-025,-029)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-818010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GA155											
	04	9300687-001											
	05	(L05-026,-030)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
863075	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-814010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-GA154											
	04	9300690-001											
	05	(L05-027,-031)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
863080	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-821010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-6A168											
	04	9301255-001											
	05	(L05-018,-019)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FWST		REPARATION		
	11												
863085	01	TÖMTANKSSIMULATOR		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-863-2507		
	02	F5960-000087		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-S06											
	04	9300693-001											
	05	(L05-053)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4019		
	10								FWST		PROVNING		
	11												
863090	01	TANKSIMULATOR		-	1	-			BE	CVA	UFS 37-863-2508		
	02	F5960-000297		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SMITH-S07											
	04	9300451-001											
	05	(L05-043)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4022		
	10								FWST		PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
863095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-863-2504		
	02	F6400-043791		2	-	-			KOMP	37	BYTE		(L05-006,- 008)FÖR JA37 GÄLLER -008
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(SE ANTECKN)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
	0A	TRYCKMÄTARE											
864005	01	KABINMANOMETER	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-864-2501		
	02	M3535-741010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	KOLLS-722001-10-501											
	04	9300261-001											
	05	(L01-006)											
	06						F6H		BE		UFS 37-431-2023		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						48MAN		ME		UFA 37-864-4001		
	10								FVST		TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	11										NING		
	12												
	13						VB		ME				
	14								CVA		REPARATION		
	15												
864010	01	BROMSMANOMETER		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-864-2501		
	02	M3538-743010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	KILMA-43791 MOD											
	04	9300277-002											
	05	(L01-009)											
	06						F6H		BE		UFS 37-202-2003		
	07								KOMP		KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-864-4002		
	10								FVST		PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av I fred	av I krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
864015	01	SYRGASMANOMETER		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-864-2504		
	02	M3533-747G10		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	KILMA-43332											
	04	6106278-000											
	05						840TIM		ME		UFA 37-864-4004		
	06								FVST		TILLSYN:PROVNING	TS	
	07												
864020	01	SYRGASMANOMETER		1	2	1			BE	CVM	UFS 37-864-2502		
	02	M3533-748010		1	-	-			KOMP	37	UFS 37-864-2503		
	03	KILMA-43790									BYTE		
	04	9300248-001											
	05	(L01-C13,-113											
	06						840TIM		ME		UFA 37-864-4003		
	07								FVST		TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-864-4003		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
864025	01	MANOMETER		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	06								FVST		PROVNING		
	07												
864030	01	MANOMETER		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP		KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	09								FVST		PROVNING		
	10												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
864035	01	MANOMETER		2	2	2			BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	06								KOMP		UFS 37-412-2005		
	07										KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
864040	01	MANOMETER		1	-	1			BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	06								FVST		PROVNING		
	07												
	0A	ÖVRIGA INSTRUMENT											
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-865-2501		
	02	M3371-338010		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SMITH-WL755MV/CP/1											
	04	9300491-001											
	05	(K01-032,-132)											
	06						F6H		BE		UFS 37-8013-2001		
	07								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-865-4001		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	INDIKERINGSSYSTEM											
	0B	INDIKERINGSTABLRER											
866005	01	INDIKERINGSTABLR	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-043427		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300714-16-2											
	04	9300714-162											
	05	(H03-013)											
	06						VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07								KOMP		BYTE AV KRETSKORT OCH		
	08										LAMPOR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4002		
	11								FVST		REPARATION		
	12												
866010	01	INDIKERINGSTABLR	UE	-	2	-			BE	CVA	UFS 37-866-2502		
	02	F6400-025556		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300714-15-8											
	04	9300714-158											
	05	(H03-013,-113)											
	06						VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07								KOMP		BYTE AV KRETSKORT OCH		
	08										LAMPOR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4002		
	11								FVST		REPARATION		
	12												
866015	01	INDIKERINGSTABLR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-866-2502		ENDAST FPL
	02	F6400-046372		1	-	-			KOMP	37	BYTE		SOM INTE ER-
	03	SAAB -9300714-16-1											HÄLLIT MOD-
	04	9300714-161											PAKET 4
	05	(H03-014,-114)											
	06						VB		BE		UFS 37-866-2501		
	07								KOMP		BYTE AV KRETSKORT OCH		
	08										LAMPOR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4002		
	11								FVST		REPARATION		
	12												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
866020	01	INDIKERINGSTABLR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-866-2502		ENDAST FPL SOM ERHÅLLIT MODPAKET 4
	02	F6400-065059		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300714-16-3											
	04	9300714-163											
	05	(H03-014,-114)											
	06												
	07						VB		BE		UFS 37-866-2501		
	08								KOMP		BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4002		
	11								FVST		REPARATION		
	12												

	0A	BRANDVARNINGSSYSTEM											
866025	01	RELXBOX		2	2	2			BE	CVA	UFS 37-866-2504		
	02	F3533-000003		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	GRAVI-16402											
	04	6110360-000											
	05	(HC2-006,-007)											
	06						840TIM		ME		UFA 37-866-4004		
	07								FVST		TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09							60MRN	ME		UFA 37-866-4004		
	10								FVST		FÖRVARING:BYTE AV GUMMI- FÖ HYLSA		
	11												
	12												

866030	01	KONTROLLBOX		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-866-2509		
	02	F6400-056520		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9301847-10-1											
	04	9301847-101											
	05	(H07-005)											
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-866-2004		
	08								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	09						VB		ME		UFA 37-866-4010		
	10								FVST		PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
866035	01	GIVARE		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-866-2510		
	02	F6400-056521		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9301848-10-1											
	04	9301848-101											
	05	(H07-C03)											
	06						EF6H		BE		UFS 37-866-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-866-4011		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
	0A	ÖVRIGT											
866040	01	IMPULSGIVARE		1	2	1			BE	CVA	UFS 37-866-2503		
	02	F6400-044453		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300728-15-4											
	04	9300728-154											
	05	(H03-015,-115)											
	06						VB		ME		UFA 37-866-4003		
	07								FVST		REPARATION		
	08												
	0A	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING											
867005	01	ELEKTRIKENHET STV	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-867-2501		
	02	F6400-049989		1	-	-			KOMP	382	BYTE		
	03	SAAB -9301446-11-3											
	04	9301446-113											
	05	(H05-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07								KOMP		PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-867-4001		
	10								FVST		PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												
867010	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-048240		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211762-11-1											
	04	9211762-111											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
				7	8	9							
867015	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-048241		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211763-11-2											
	04	9211763-112											
867020	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044461		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211764-11-1											
	04	9211764-111											
867025	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044463		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211766-11-1											
	04	9211766-111											
867030	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044464		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211767-11-1											
	04	9211767-111											
867035	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044465		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211768-11-1											
	04	9211768-111											
867040	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044466		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211769-11-1											
	04	9211769-111											
867045	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044467		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211770-11-1											
	04	9211770-111											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
867050	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044468		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211771-11-1											
	04	9211771-111											
867055	01	.KRETSKORT		1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-044469		1	-	-			CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211772-11-1											
	04	9211772-111											
867060	01	.NÄTDEL		1	1	1	VB		ME				
	02	F6400-044471		1					CVA		REPARATION		
	03	SAAB -9211793-11-1-Å224											
867065	01	PULSGIVARE STV 37	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-867-2502		
	02	F6400-043421		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8440003-10-1											
	04	8440003-101											
	05	(H05-004,-104)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07								KOMP		PRESTANDAKONTRCLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-867-4002		
	10								FWST		PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA		REPARATION		
	14												