

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1943G
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------	-----------------------------

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

## UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

### Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
86	Övervakning-, indikering- och registreringssystem	3
862	Motorinstrument	3
863	Bränslemätssystem	5
864	Tryckmätare	12
865	Övriga instrument	14
866	Indikeringssystem	15
o	Indikeringstablåer	15
o	Brandvarningssystem	16
o	Övrigt	17
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	17

### ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

### SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	ÖVERVAKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM											
	0B	MOTORINSTRUMENT											
862005	01	TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	1	2	1	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3535-751010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538750-4-1											
	04	9300262-001											
	05	(B01-023,-123)											
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-862-2002			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						VE	ME		UFA 37-862-4001			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VB	ME					
	13							CVA	380	REPARATION			
	14												
862010	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	1	1	1		BE	CVA	UFS 37-862-2501			
	02	M2944-601010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538856-1-2											
	04	9300252-001											
	05	(B01-022)											
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-862-2002			
	08							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	09						48MRN	ME		AIRES OHI REPORT			
	10							CVA	-	6-991, 6-1691			
	11									TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS			
	12									ROIDERNA.KONTROLL EV			
	13									BYTE AV LAGER.BYTE AV			
	14									O-RINGAR.SMÖRJNING			
	15												
	16						VB	ME		UFA 37-862-4002			
	17							FVST	37	PROVNING			
	18												
	19						VB	ME		AIRES OHI REPORT			
	20							CVA	380	6-991, 6-1691			
	21									REPARATION			
	22												
	23						60MRN	ME		AIRES OHI REPORT			
	24							CVA	-	6-991, 6-1691			
	25									FÖRVARING:KONTROLL AV	Fö		
	26									ANEROIDER.BYTE AV			
	27									O-RINGAR.SMÖRJNING			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3371-355010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LTV -18-1506-2											
	04	9300274-001											
	05	(B01-024,-124)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-611-2024		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-862-4003		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VP		ME		COURTER OHM 18-		
	13								CVA	380	1506-2		
	14										REPARATION		
	15												
862020	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3474-737010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1											
	04	9300259-002											
	05	(B01-025,-125)											
	06						FGH		BE		UFS 37-611-2024		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-862-4004		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VE		ME		SMITH OHM 77-10-		
	13								CVA	380	68/66		
	14										REPARATION		
	15												
	16						CCMRN		ME		UFA 37-862-4004		
	17								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL.PROV- FÖ		
	18										NING		
	19												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Föreskrift		
				4	5	6							
7	8	9											
862025	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	1	2	1		---	BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	02	M3605-752010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LENC0-5024L85											
	04	9301477-301											
	05	(E01-026,-126)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-862-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-862-4006		
	10								FVST	37	PRVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
		0A BRÄNSLEMÄTSYSTEM											
863005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-863-2501		
	02	F5960-000213		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GB37											
	04	9301256-001											
	05	(L05-003)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-863-4001		
	11								FVST	37	PRVNING		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-863-4001		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN. FÖ		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
863010	01	FÖRSTARKARE	UE	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-863-2502			
	02	F5960-000295		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GB34												
	04	9300732-001												
	05	(L05-103)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001			
	07								KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING			
	08													
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-863-4021			
	11								FVST	37	PROVNING			
	12													
	13							60MÅN	ME		UFA 37-863-4021			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÅT- NING	FÖ		
	15													
	16													
863015	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-863-2503			
	02	M3426-758020		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-SE3												
	04	9300692-002												
	05	(L05-004,-104)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001			
	07								KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING			
	08													
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-863-4002			
	11								FVST	37	PROVNING			
	12													
	13						VB		ME					
	14								CVA	380	REPARATION			
	15													
	16							60MÅN	ME		UFA 37-863-4002			
	17								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL.PROV- NING	FÖ		
	18													
	19													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-863-2505		
	02	M2931-810010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GR15											
	04	9300736-001											
	05	(L05-009)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4003		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
-----													
863025	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-808010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN211											
	04	9300170-001											
	05	(L05-010,-011)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
-----													
863030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-809010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN212											
	04	9300171-001											
	05	(L05-012,-013)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
863035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-812010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN213											
	04	9300558-001											
	05	(L05-014, -015)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-815010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA159											
	04	9300686-001											
	05	(L05-016)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-813010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA158											
	04	9300685-001											
	05	(L05-017)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
863050	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-811010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN209											
	04	9300165-001											
	05	(LG5-020,-022)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-807010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN210											
	04	9300166-001											
	05	(L05-021,-023)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-816010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA157											
	04	9300688-001											
	05	(L05-024,-028)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-817010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA156											
	04	9300689-001											
	05	(L05-025,-029)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-818010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA155											
	04	9300687-001											
	05	(L05-026,-030)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863075	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-814010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA154											
	04	9300690-001											
	05	(L05-027,-031)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
863080	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	DE	CVP	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-821010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA168											
	04	9301255-001											
	05	(LG5-018,-019)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863085	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	1	1	1	---	RE	CVA	UFS 37-863-2507			
	02	F5960-000087		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-S06											
	04	9300693-001											
	05	(LG5-053)											
	06						EFGH	EE		UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-863-4019			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
863090	01	TANKSIMULATOR	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-863-2508			
	02	F5960-000297		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-S07											
	04	9300451-001											
	05	(LG5-043)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-863-4022			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
863095	01	NIVRSTRÖMSTALLARE	--	2	2	2							
	02	F6400-043791		2	-	-							
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04												
	05	(L05-006,-008)											
	06						EFGH	BE	CVP	UFS 37-863-2504			
	07							KOMP	100	BYTE			
	08												
	09						VB	ME	-	UFS 37-863-2001			
	10							FVST	37	KONTROLL			
	11									UFA 37-651-4005			
										PROVNING			
	0A	TRYCKMÄTARE											
864005	01	KABINMANOMETER	UE	1	1	1							
	02	M3535-741010		1	-	-							
	03	KOLLS-722001-10-501											
	04	9300261-001											
	05	(LC1-006)											
	06						FGH	BE	CVA	UFS 37-864-2501			
	07							KOMP	100	BYTE			
	08												
	09						60MAN	ME	-	UFS 37-431-2023			
	10							FVST	-	KONTROLL			
	11									UFA 37-864-4001			
	12									TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS		
	13									NING			
	14						VE	ME	-	KOLLS OHI KM 1216			
	15							CVA	370	REPARATION			
864010	01	BRGMSMANOMETER	--	1	1	1							
	02	M3533-743010		1	-	-							
	03	KILMA-43791 MOD											
	04	9300277-002											
	05	(L01-009)											
	06						FGH	BE	CVA	UFS 37-864-2501			
	07							KOMP	100	BYTE			
	08												
	09						VC	ME	-	UFS 37-202-2003			
	10							FVST	370	KONTROLL			
	11									UFA 37-864-4002			
										PROVNING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
864015	01	SYRGASMANOMETER	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-864-2504		
	02	M3533-747010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	KILMA-43332											
	04	6106278-000											
	05						84GTIM		ME		UFA 37-864-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	07												
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-864-2502		
	02	M3533-748010		1	-	-			KOMP	100	UFS 37-864-2503		
	03	KILMA-43790									BYTE		
	04	9300248-001											
	05	(L01-013,-113											
	06						84GTIM		ME		UFA 37-864-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-864-4003		
	10								FVST	200	REPARATION		
	11												
864025	01	MANOMETER	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	06								FVST	200	PROVNING		
	07												
864030	01	MANOMETER	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04												
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	09								FVST	200	PROVNING		
	10												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
864035	01	MANOMETER	--	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	06								KOMP	-	UFS 37-412-2005		
	07										KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	10								FVST	200	PROVNING		
	11												
-----													
864040	01	MANOMETER	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	06								FVST	200	PROVNING		
	07												
-----													
	0A	ÖVRIGA INSTRUMENT											
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	1	2	1		---	BE	CVA	UFS 37-865-2501		
	02	M3371-338010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL755MV/CP/1											
	04	9300491-001											
	05	(K01-032, -132)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8013-20U1		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-865-4001		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VE		ME				
	13								CVA	380	REPAPATION		
	14												
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	INDIKERINGSSYSTEM											
	0B	INDIKERINGSTABLÄR											
866005	01	INDIKERINGSTABLÄR	UE	1	-	1	---	GE	CVA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-043427		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300714-16-2											
	04												
	05	(H03-013)											
	06												
	07						VB	BE		UFS 37-866-2501			
	08							KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-866-4002			
	11							FWST	37	REPARATION			
	12												
866010	01	INDIKERINGSTABLÄR	UE	-	2	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-025556		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300714-15-8											
	04												
	05	(H03-013,-113)											
	06												
	07						VB	BE		UFS 37-866-2501			
	08							KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-866-4002			
	11							FWST	37	REPARATION			
	12												
866015	01	INDIKERINGSTABLÄR	UE	1	2	1	---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		ENDAST FPL	
	02	F6400-046372		1	-	-		KOMP	100	BYTE		SOM INTE ER-	
	03	SAAB -9300714-16-1										HÄLLIT MOD-	
	04											PAKET 4	
	05	(H03-014,-114)											
	06												
	07						VB	BE		UFS 37-866-2501			
	08							KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-866-4001			
	11							FWST	37	REPARATION			
	12												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
866020	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	1	2	1							
	02	F6400-065059		1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		ENDAST FPL
	03	SAAB -9300714-16-3							KOMP	100	BYTE		SOM ERHÅLLIT
	04												MODPAKET 4
	05	(H03-014,-114)											
	06												
	07						VB		BE		UFS 37-866-2501		
	08								KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH		
	09										LAMPOR		
	10						VB		ME		UFA 37-866-4001		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
-----													
	0A	BRANDVARNINGSSYSTEM											
866025	01	RELÅBOX	--	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-866-2504		
	02	F3533-000003		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GRAVI-16402											
	04	6110360-000											
	05	(H02-006,-007)											
	06												
	07						84CTIM		ME		UFA 37-866-4004		
	08								FVST	-	TILLSYN:PROVNING		TS
	09							60MÅN	ME		UFA 37-866-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV GUMMI- FÖ		
	11										HYLSA		
	12												
-----													
866030	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-866-2509		
	02	F6400-056520		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301847-10-1											
	04												
	05	(H07-005)											
	06												
	07						EFGR		BE		UFS 37-866-2004		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09						VB		ME		UFA 37-866-4010		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
866035	01	GIVARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-866-2510		
	02	F6400-056521		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301848-10-1											
	04												
	05	(HG7-003)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-866-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-866-4011		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	0A	ÖVRIGT											
866040	01	IMPULSGIVARE	--	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-866-2503		
	02	F6400-044453		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300728-15-4											
	04												
	05	(H03-015,-115)											
	06						VB		ME		UFA 37-866-4003		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	0A	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING											
867005	01	ELEKTRIKENHET STV	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-867-2501		
	02	F6400-049989		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301446-11-3											
	04												
	05	(H05-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-867-4001		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
867010	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-048240		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211762-11-1											



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
867015	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6400-048241		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211763-11-2											
-----													
867020	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6400-044461		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211764-11-1											
-----													
867025	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VE	---	ME	CVA			
	02	F6400-044463		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211766-11-1											
-----													
867030	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6400-044464		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211767-11-1											
-----													
867035	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VE	---	ME	CVA			
	02	F6400-044465		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211768-11-1											
-----													
867040	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VE	---	ME	CVA			
	02	F6400-044466 /		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211769-11-1											
-----													
867045	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VE	---	ME	CVA			
	02	F6400-044467		1	-	-			CVA	320	REPARATION		
	03	SAAB -9211770-11-1											
-----													
867050	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VE	---	ME	CVA			
	02	F6400-044468		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211771-11-1											
-----													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
867055	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6400-044469		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211772-11-1											
-----													
867060	01	.NÄTDEL	--	1	1	1	VE	---	CVA				
	02	F6400-044471		1					CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211793-11-1-A224											
-----													
867065	01	PULSGIVARE STV 37	UE	1	2	1		---	BE	CVA	UFS 37-867-2502		
	02	F6400-043421		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8440003-10-1											
	04												
	05	(HGS-004,-104)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-867-4002		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
-----													

000000

000000