

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	J-O Arman /E Wintheden		UFS 37-00-1948H ¹⁾

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se 1, 2

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
86	Övervakning-, indikering- och registreringsystem	3
862	Motorinstrument	3
863	Bränslemätsystem	5
864	Tryckmätare	12
865	Övriga instrument	14
866	Indikeringssystem	15
●	Indikeringstablåer	15
●	Brandvarningssystem	16
●	Övrigt	17
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	17

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
		0A ÖVERVAKN-, INDIKER-0 REGISTRERINGSSYSTEM												
		0B MOTORINSTRUMENT												
862005	01	TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	1	2	1	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502				
	02	M3535-751010		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	GARR -538750-4-1												
	04	9300262-001												
	05	(B01-023,-123)												
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-862-2002				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08													
	09						VB	ME		UFA 37-862-4001				
	10							FVST	37	PROVNING				
	11													
	12						VB	ME						
	13							CVA	380	REPARATION				
	14													
862010	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	1	1	1		BE	CVA	UFS 37-862-2501				
	02	M2944-601010		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	GARR -538856-1-2												
	04	9300252-001												
	05	(B01-022)												
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-862-2002				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08													
	09						48MAN	ME	-	AIRES OHI REPORT				
	10							CVA	-	6-991, 6-1691				
	11									TILLSYN:KONTROLL AV ANE- TS				
	12									ROIDERNA.KONTROLL EV				
	13									BYTE AV LAGER.BYTE AV				
	14									O-RINGAR.SMÖRJNING				
	15													
	16						VB	ME		UFA 37-862-4002				
	17							FVST	37	PROVNING				
	18													
	19						VB	ME		AIRES OHI REPORT				
	20							CVA	380	6-991, 6-1691				
	21									REPARATION				
	22													
	23						6UMRN	ME	-	AIRES OHI REPORT				
	24							CVA	-	6-991, 6-1691				
	25									FÖRVARING:KONTROLL AV	F0			
	26									ANEROIDER.BYTE AV				
	27									O-RINGAR.SMÖRJNING				

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
862025	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	1	2	1							
	02	M3605-752010		1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-862-2502		
	03	LENCO-502BL85							KOMP	100	BYTE		
	04	9301477-001											
	05	(B01-026,-126)											
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-862-2001		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09						24MÄN		ME		UFA 37-862-4006		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	370	REPARATION/ÖVERSYN		
	14												
	15							36MÄN	ME		UFA 37-862-4006		
	16								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	

		DA BRÄNSLEMÄTSYSTEM											
863005	01	FÖRSTARKARE	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-863-2501		
	02	F5960-000213		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-6B37											
	04	9301256-001											
	05	(L05-003)											
	06												
	07						EFGH		BE		UFS 37-863-2001		
	08								KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-863-4001		
	11								FVST	37	PROVNING		
	12												
	13							60MÄN	ME		UFA 37-863-4001		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN. FÖ		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
863010	01	FORSTARKARE	UE	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-863-2502			
	02	F5960-000295		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GB34												
	04	9300732-001												
	05	(L05-103)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001			
	07								KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING			
	08													
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-863-4021			
	11								FVST	37	PROVNING			
	12													
	13							60MAN	ME		UFA 37-863-4021			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PRESTANDAMAT- NING	FÖ		
	15													
	16													
863015	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-863-2503			
	02	M3426-758020		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-SE3												
	04	9300692-002												
	05	(L05-004,-104)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-863-2001			
	07								KOMP	-	KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING			
	08													
	09													
	10						60MAN		ME		UFA 37-863-4002		TOTALTID 60MAN	
	11								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	12													
	13													
	14						VB		ME		REPARATION/ÖVERSYN			
	15								CVA	370				
	16													
	17						60MAN		ME		UFA 37-863-4002			
	18								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL.PROV- NING	FÖ		
	19													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-863-2505			
	02	M2931-810010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GR15											
	04	9300736-001											
	05	(L05-009)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4003			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
863025	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-808010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN211											
	04	9300170-001											
	05	(L05-010,-011)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
863030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-809010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN212											
	04	9300171-001											
	05	(L05-012,-013)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-863-2001			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
863050	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-811010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN209											
	04	9300165-001											
	05	(L05-020,-022)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2001		
	07							KOMP			KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-807010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GN210											
	04	9300166-001											
	05	(L05-021,-023)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2001		
	07							KOMP			KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-816010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA157											
	04	9300688-001											
	05	(L05-024,-028)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2001		
	07							KOMP			KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2					UFS 37-863-2506		
	02	M2931-81701U		2	-	-					BYTE		
	03	SMITH-GA156											
	04	9300689-001											
	05	(L05-025,-029)											
	06						EFGH	BE			UFS 37-863-2001		
	07							KOMP	-		KONTROLL		
	08												
	09						VB	ME			UFA 37-863-4004		
	10							FVST	37		REPARATION		
	11												
863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2					UFS 37-863-2506		
	02	M2931-81801U		2	-	-					BYTE		
	03	SMITH-GA155											
	04	9300687-001											
	05	(L05-026,-030)											
	06						EFGH	BE			UFS 37-863-2001		
	07							KOMP	-		KONTROLL		
	08												
	09						VB	ME			UFA 37-863-4004		
	10							FVST	37		REPARATION		
	11												
863075	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2					UFS 37-863-2506		
	02	M2931-81401U		2	-	-					BYTE		
	03	SMITH-GA154											
	04	9300690-001											
	05	(L05-027,-031)											
	06						EFGH	BE			UFS 37-863-2001		
	07							KOMP	-		KONTROLL		
	08												
	09						VB	ME			UFA 37-863-4004		
	10							FVST	37		REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
863080	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-863-2506		
	02	M2931-821010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-GA168											
	04	9301255-001											
	05	(L05-018,-019)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
863085	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-863-2507		
	02	F5960-00087		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SD6											
	04	9300693-001											
	05	(L05-053)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4019		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
863090	01	TANKSIMULATOR	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-863-2508		
	02	F5960-000297		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-SD7											
	04	9300451-001											
	05	(L05-043)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-863-4022		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
863095	01	NIVRSTROMSTALLARE	--	2	2	2					UFS 37-863-2504		
	02	F6400-043791		2	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8071000-1U-2											
	04	8071000-102											
	05	(L05-006,-008)											
	06						EF	GH	BE		UFS 37-863-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	0A	TRYCKMÄTARE											
864005	01	KABINMANOMETER	UE	1	1	1					UFS 37-864-2501		
	02	M5535-741U1U		1	-	-					BYTE		
	03	KOLLS-722U01-10-5U1											
	04	9500261-001											
	05	(L01-006)											
	06						FG	H	BE		UFS 37-431-2023		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						GM	AN	ME		UFA 37-864-4001		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL-PROV-	TS	
	11										NING		
	12												
	13						VL		ME		KOLLS OHI KM 1216		
	14								CVA	370	REPARATION		
	15												
864010	01	BROMSMANOMETER	--	1	1	1					UFS 37-864-2501		
	02	M5538-743U1U		1	-	-					BYTE		
	03	KILMA-43791 MOD											
	04	9500277-002											
	05	(L01-009)											
	06						FG	H	BE		UFS 37-202-2003		
	07								KOMP	-	KONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-864-4002		
	10								FVST	370	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
864015	01	SYRGASMANOMETER	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-864-2504			
	02	M5533-747010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	KILMA-43352											
	04	6106278-000											
	05						840TIM	ME	-	UFA 37-864-4004			
	06							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	07												
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	1	2	1	---	BE	CVM	UFS 37-864-2502			
	02	M3533-748010		1	-	-		KOMP	100	UFS 37-864-2503			
	03	KILMA-43790								BYTE			
	04	9300248-001											
	05	(L01-015,-113											
	06						840TIM	ME	-	UFA 37-864-4003			
	07							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-864-4003			
	10							FVST	200	REPARATION			
	11												
864025	01	MANOMETER	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F6400-014802		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300155-10-2											
	04	9300135-102											
	05						VB	ME		UFA 37-864-4005			
	06							FVST	200	PROVNING		Se 2	
	07												
864030	01	MANOMETER	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F6400-014802		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300155-10-2											
	04	9300135-102											
	05						FGH	RE	-	UFS 37-202-2003			
	06							KOMP	-	KONTROLL			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-864-4005			
	09							FVST	200	PROVNING			
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
864035	01	MANOMETER	--	2	2	2	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F6400-014802		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-411-2005			
	06							KOMP	-	UFS 37-412-2005			
	07									KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-864-4005		so 2	
	10							FVST	200	PROVNING			
	11												
864040	01	MANOMETER	--	1	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505			
	02	F6400-014802		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102											
	05						VB	ME		UFA 37-864-4005		so 2	
	06							FVST	200	PROVNING			
	07												
	0A	ÖVRIGA INSTRUMENT											
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	1	2	1	---	BE	CVA	UFS 37-865-2501			
	02	M5371-338010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL755MV/CP/1											
	04	9500491-001											
	05	(K01-032,-152)											
	06						FGH	BE	-	UFS 37-8013-2001			
	07							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-865-4001			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VE	ME					
	13							CVA	330	REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	INDIKERINGSSYSTEM											
	0B	INDIKERINGSTABLER											
866005	01	INDIKERINGSTABLA	UE	1	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-043427		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300714-16-2											
	04	9300714-162											
	05	(H03-013)											
	06												
	07							VB	BE	UFS 37-866-2501			
	08								KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	09												
	10							VB	ME	UFA 37-866-4002			
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												

866010	01	INDIKERINGSTABLA	UE	-	2	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-025556		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300714-15-8											
	04	9300714-158											
	05	(H03-013,-113)											
	06												
	07							VB	BE	UFS 37-866-2501			
	08								KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	09												
	10							VB	ME	UFA 37-866-4002			
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												

866015	01	INDIKERINGSTABLA	UE	1	2	1	---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		ENDAST FPL	
	02	F6400-046372		1	-	-		KOMP	100	BYTE		SOM INTE ER-	
	03	SAAB -9300714-16-1										HÄLLIT MOD-	
	04	9300714-161										PAKET 4	
	05	(H03-014,-114)											
	06												
	07							VB	BE	UFS 37-866-2501			
	08								KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	09												
	10							VB	ME	UFA 37-866-4001			
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
866020	01	INDIKERINGSTABLX	UE	1	2	1		---	BE	CVA	UFS 37-866-2502		ENDAST FPL SOM ERHÅLLIT MODPAKET. 4
	02	F6400-065059		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9500714-16-5											
	04	9500714-163											
	05	(H03-014,-114)											
	06												
	07						VB		BE		UFS 37-866-2501		
	08								KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4001		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												

	0A	BRANDVARNINGSSYSTEM											
866025	01	RELABOX	--	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-866-2504		
	02	F5533-000003		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GRAVI-16402											
	04	6110360-000											
	05	(H02-006,-007)											
	06												
	07						840TIM		ME		UFA 37-866-4004		
	08								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	09												
	10						GUMMN		ME		UFA 37-866-4004		
	11								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV GUMMI- FÖ HYLSA		
	12												

866030	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-866-2509		
	02	F6400-056520		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9501847-10-1											
	04	9501847-101											
	05	(H07-005)											
	06												
	07						EFGH		DE		UFS 37-866-2004		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-866-4010		
	11								CVA	380	PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
866035	01	GIVARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-866-2510		
	02	F6400-056521		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301848-10-1											
	04	9301848-101											
	05	(H07-003)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-866-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-866-4011		
	10								CVA	380	PROVNING		
	11												
		0A ÖVRIGT											
866040	01	IMPULSGIVARE	--	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-866-2503		
	02	F6400-044453		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300728-15-4											
	04	9300728-154											
	05	(H03-015,-115)											
	06						VB		ME		UFA 37-866-4003		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
		0A STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING											
867005	01	ELEKTRONIKENHET STV	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-867-2501		
	02	F6400-049989		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301446-11-3											
	04	9301446-113											
	05	(H05-003)											
	06						FGB		BE		UFS 37-8005-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-867-4001		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
867010	01	JKRETSKORT	--	1	1	1	VB		ME	CVA			
	02	F6400-048240		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211762-11-1											
	04	9211762-111											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
867015	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-048241		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9211763-11-2												
	04	9211763-112												
867020	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-044461		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9211764-11-1												
	04	9211764-111												
867025	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-044463		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9211766-11-1												
	04	9211766-111												
867030	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-044464		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9211767-11-1												
	04	9211767-111												
867035	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-044465		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9211768-11-1												
	04	9211768-111												
867040	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-044466		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9211769-11-1												
	04	9211769-111												
867045	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-044467		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -9211770-11-1												
	04	9211770-111												

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
867050	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6400-044468		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211771-11-1											
	04	9211771-111											
867055	01	.KRETSKORT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6400-044469		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211772-11-1											
	04	9211772-111											
867060	01	.NÄTDEL	--	1	1	1	VB	---	CVA				
	02	F6400-044471		1					CVA	380	REPARATION		
	03	SAAB -9211793-11-1-A224											
	04	9211793-111											
867065	01	PULSGIVARE STV 57	UE	1	2	1		---	BE	CVA	UFS 37-867-2502		
	02	F6400-043421		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8440003-10-1											
	04	8440003-101											
	05	(H05-004,-104)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-867-4002		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

(

(

(

(