

1990-06-08

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare FuhF2/R Sander	Fastställt av I Eriksson /H Tegnér	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1948K ¹⁾
--	--	---------------	---

AJ, SK, SH, SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1948L
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätssystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringssystem	866005
o	Indikeringstablåer	866005
o	Brandvarningssystem	866025
o	Övrigt	866040
867	Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning	867005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUE

1) Underhållsintervall och föreskriftsnummer har ändrats. Sakändring har markerats med asterisk framför aktuell rad.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse. Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-06-08

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uj-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 ÖVERVAKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM											
		02 =====											
		03 MOTOR INSTRUMENT											
		04 -----											
862005	01	TRYCKFÖRHÅLLANDE IND	UE	1	2	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-862-2502			
	02	M3535-751010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538750-4-1							310				
	04	9300262-001					EFGH	BE		UFS 37-862-2002			
	05	(B01-023,-123)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	* 07												
	* 08												
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			
862010	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	1	1	1		BE	FFVAA	UFS 37-862-2501			TOTALTID 60MÅN
	02	M2944-601010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538856-1-2							310				
	04	9300252-001					EFGH	BE		UFS 37-862-2002			
	05	(B01-022)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	* 07						24MÅN	ME 1)		UFA 37-862-4002	TS		1) REGIONALT UH
	* 08							FVST		TILLSYN:PROVNING			F4 ELLER F6
	09												
	10						48MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT	0		
	11							FFVAA		ÖVERSYN:PRESTANDAMÄTNING			
	12												
	13						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	14							FFVAA		REPARATION			
	15												
	16						60MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT	F0		
	17							FFVAA		FÖRVARING:PRESTANDA-			
	18									MÄTNING			
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	1	2	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-862-2502			
	02	M3371-355010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LTV -18-1506-2							210				
	04	9300274-001					EFGH	BE	310	UFS 37-611-2024			
	05	(B01-024,-124)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-862-4003			
	08							FVST		PROVNING			
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			
862020	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	1	2	1		BE	FFVAA	UFS 37-862-2502			
	02	M3474-737010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1							310				
	04	9300259-002					FGH	BE		UFS 37-611-2024			
	05	(B01-025,-125)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	* 07												
	* 08												
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			
	12												
	13						36MÅN	ME		UFA 37-862-4004	F0		
	14							FVST		FÖRVARING:KONTROLL.PROV-			
	15									NING			

1990-06-08

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
862025	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	1	2	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-862-2502			
	02	M3605-752010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LENC0-502BL85							310				
	04	9301477-001					EFGH	BE		UFS 37-862-2001			
	05	(B01-026.-126)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	* 07						90MÅN	ME		UFA 37-862-4006	TS		
	08							FVST		TILLSYN:PROVNING			
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			
	12												
	* 13						48MÅN	ME		UFA 37-862-4006	FÖ		
	14							FVST		FÖRVARING:PROVNING			
	01	BRÄNSLEMÄTSYSTEM											
	02	-----											
863005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1		BE	FFVAA	UFS 37-863-2501			
	02	F5960-000213		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GB37							210				
	* 04	9301256-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-003)						KOMP		KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-863-4001			
	09							FVST		PROVNING			
	10												
	11						60MÅN	ME		UFA 37-863-4001	FÖ		
	12							FVST		FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN.			
863010	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	1	-		BE	FFVAA	UFS 37-863-2502			
	02	F5960-000295		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GB34							210				
	* 04	9300732-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-103)						KOMP		KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-863-4021			
	09							FVST		PROVNING			
	10												
	11						60MÅN	ME		UFA 37-863-4021	FÖ		
	12							FVST		FÖRVARING:PRESTANDAMÄT- NING			
	13												
863015	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	1	2	1		BE	FFVAA	UFS 37-863-2503			
	02	M3426-758020		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-SE3							310				
	* 04	9300692-002					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-004.-104)						KOMP		KONTROLL OCH EV. KALI- BRERING			
	06												
	07												
	* 08						VB	ME		UFA 37-863-4002			
	* 09							FVST		REPARATION,PROVNING			
	10												
	11						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	12							FFVAA		REPARATION			
	13												
	14						60MÅN	ME		UFA 37-863-4002	FÖ		
	15							FVST		FÖRVARING:KONTROLL,PROV- NING			
	16												
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-863-2505			
	02	M2931-810010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GR15							210				
	* 04	9300736-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-009)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4003			
	08							FVST		PROVNING			

1990-06-08

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
863025	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-808010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN211							210				
	* 04	9300170-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-010,-011)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

863030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-809010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN212							210				
	* 04	9300171-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-012,-013)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

863035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-812010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN213							210				
	* 04	9300558-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-014,-015)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

863040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-815010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA159							210				
	* 04	9300688-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-016)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	-	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-813010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA158							210				
	* 04	9300685-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-017)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

863050	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-811010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN209							210				
	* 04	9300165-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-020,-022)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

863055	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-807010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GN210							210				
	* 04	9300166-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-021,-023)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

863060	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-816010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA157							210				
	* 04	9300688-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-024,-028)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			

1990-06-08

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
863065	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-817010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA 156							210				
	* 04	9300689-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-025,-029)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			
863070	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-818010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA 155							210				
	* 04	9300687-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-026,-030)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			
863075	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-814010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA 154							210				
	* 04	9300690-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-027,-031)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			
863080	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2506			
	02	M2931-821010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-GA 168							210				
	* 04	9301255-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-018,-019)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4004			
	08							FVST		REPARATION			
863085	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-863-2507			
	02	F5960-000087		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-SD6							210				
	04	9300693-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-053)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4019			
	08							FVST		PROVNING			
863090	01	TANKSIMULATOR	--	-	1	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-863-2508			
	02	F5960-000297		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-SD7							210				
	* 04	9300451-001					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-043)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-863-4022			
	08							FVST		PROVNING			
863095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-863-2504			
	02	F6400-043791		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2							210				
	* 04	8071000-102					EFGH	BE		UFS 37-863-2007			
	05	(L05-006,-008)						KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-651-4005			
	08							FVST		PROVNING			

1990-06-08

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på Åtgärd av i fred krig	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
864030	01	MANOMETER	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2								210			
	04	9300135-102	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05		F6400-071888						KOMP		KONTROLL		
	06	BROMSACK											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		
864031	01	MANOMETER	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3								210			
	04	9300135-103					CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	BROMSACK											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		
864035	01	MANOMETER	--	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2								210			
	04	9300135-102	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05		F6400-071888						KOMP		KONTROLL		
	06	TRYCKACK											
	* 07						FGH		BE		UFS 37-411-2005		
	* 08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	* 10						EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	* 11								KOMP		KONTROLL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	14								FVST		PROVNING		
864036	01	MANOMETER	--	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3								210			
	04	9300135-103					CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	TRYCKACK											
	* 07						FGH		BE		UFS 37-411-2005		
	* 08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	* 10						EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	* 11								KOMP		KONTROLL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	14								FVST		PROVNING		
864040	01	MANOMETER	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-014802		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2								210			
	04	9300135-102	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05		F6400-071888						KOMP		KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		
864041	01	MANOMETER	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-864-2505		
	02	F6400-071888		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3								210			
	04	9300135-103					CDEFGH		BE		UFS 37-864-2001		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR											
	07						VB		ME		UFA 37-864-4005		
	08								FVST		PROVNING		

1990-06-08

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
		01 ÖVRIGA INSTRUMENT											
		02 -----											
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	1	2	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-865-2501			
	02	M3371-338010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL755MV/CP/1							210				
	* 04	9300491-001					VB	BE	310	UFS 37-8013-3001			
	05	(K01-032,-132)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-865-4001			
	08							FVST		PROVNING			
	09												
	10						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	11							FFVAA		REPARATION			

		01 INDIKERINGSSYSTEM											
		02 -----											
		03 INDIKERINGSTABLÅR											
		04 -----											
866005	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	1	-	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-043427		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300714-16-2							210				
	04	9300714-162					VB	BE		UFS 37-866-2501			
	05	(H03-013)						KOMP		BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	06												
	07												
	* 08						VB	ME 1)		UFA 37-866-4002		1) REGIONALT UH	
	* 09							FVST		REPARATION		F4 ELLER F6	

866010	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	-	2	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-025556		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300714-15-8							210				
	04	9300714-158					VB	BE		UFS 37-866-2501			
	05	(H03-013,-113)						KOMP		BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	06												
	07												
	* 08						VB	ME 1)		UFA 37-866-4002		1) REGIONALT UH	
	* 09							FVST		REPARATION		F4 ELLER F6	

866020	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	1	2	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2502			
	02	F6400-065059		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300714-16-3							210				
	04	9300714-163					VB	BE		UFS 37-866-2501			
	05	(H03-014,-114)						KOMP		BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	06												
	07												
	* 08						VB	ME 1)		UFA 37-866-4001		1) REGIONALT UH	
	* 09							FVST		REPARATION		F4 ELLER F6	

		01 BRANDVARNINGSSYSTEM											
		02 -----											
866025	01	RELÅBOX	--	2	2	2		BE	FFVAA	UFS 37-866-2504			
	02	F3533-000003		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GRAVI-16402											
	* 04	6110360-000					1800TIM	ME		UFA 37-866-4004		TS	
	05	(H02-006,-007)						FVST		TILLSYN:PROVNING			
	06												
	07						60MÅN	ME		UFA 37-866-4004		FÖ	
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV GUMMI- HYLSA			
	09												

866030	01	KONTROLLBOX	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2509			
	02	F6400-056520		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301847-10-1							310				
	04	9301847-101					EFGH	BE		UFS 37-866-2004			
	05	(H07-005)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-866-4010			
	08							FFVAA		PROVNING			

1990-06-08

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
866035	01	GIVARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2510			
	02	F6400-056521		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301848-10-1							310				
	04	9301848-101					EFGH	BE		UFS 37-866-2004			
	05	(H07-003)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-866-4011			
	08							FFVAA		PROVNING			
	01	ÖVRIGT											
	02	-----											
866040	01	IMPULSGIVARE	--	1	2	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-866-2503			
	02	F6400-044453		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300728-15-4							210				
	04	9300728-154					VB	ME 1)		UFA 37-866-4003		1) REGIONALT UH	
	05	(H03-015,-115)						FVST		REPARATION		F4 ELLER F6	
	01	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING											
	02	-----											
867005	01	ELEKTRONIKENHET STV	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-867-2501			
	02	F6400-049989		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301446-11-3							210				
	04	9301446-113					GH	BE	310	UFS 37-8005-3001			
	05	(H05-005)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06												
	07						VB	ME 1)		UFA 37-867-4001		1) REGIONALT UH	
	08							FVST		PROVNING		F4 ELLER F6	
	09												
	10						VB	ME					
	11							FFVAA		REPARATION			
867006	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	11	11	11	VB	ME	FFVAA				
	02	M9999-905900		11	-	-		FFVAA	310	REPARATION			
	03	-											
867065	01	PULSGIVARE STV 37	UE	1	2	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-867-2502			
	02	F6400-043421		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8440003-10-1							210				
	04	8440003-101					GH	BE	310	UFS 37-8005-3001			
	05	(H05-004,-104)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06												
	07						VB	ME 1)		UFA 37-867-4002		1) REGIONALT UH	
	08							FVST		PROVNING		F4 ELLER F6	
	09												
	10						VB	ME					
	11							FFVAA		REPARATION			